

Bluetooth page turner

SPT-181



English	-----	01 - 04
Deutsch	-----	04 - 07
Français	-----	07 - 09
Italiano	-----	10 - 13
Español	-----	13 - 15
日本語	-----	16 - 17
Русский язык	-----	18 - 20


E-mail: support@anewbee.com

Website: www.anewbee.com

I. Product Overview

This Bluetooth foot pedal music turner uses Bluetooth 5.4 low-latency connection and is compatible with mobile phones, tablets and various music notation software. Type-C charging has long battery life, is compact and portable, and foot-controlled page turning frees up your hands, making it suitable for piano practice, stage performances, and band rehearsals.

II. Product functions



- ① Multi-function button
- ② Bluetooth indicator
- ③ Charging indicator
- ④ Page turning mode
- ⑤ Up/down page turning mode
- ⑥ Left/right page turning mode
- ⑦ Previous/Next track
- ⑧ Play/Pause
- ⑨ Left pedal
- ⑩ Right pedal

III. Product Operation

1. Power On/Off: Press and hold button ① for 3 seconds to power on. Press and hold again while powered on to power off.
2. Bluetooth Connection: When powered on, the Bluetooth indicator light on button ② will

flash, indicating Bluetooth is waiting to connect. The Bluetooth name is "SPT-181". The light will remain on after a successful connection. (The device will automatically power off if there is no Bluetooth connection within 5 minutes of powering on. If there is no operation for 2.5 hours while connected via Bluetooth, it will automatically power off to save power.)

3. Page Turning Function Switching: The default page turning mode is the UP/DN key when the device is powered on. Clicking key ① will switch to other functions (such as vertical or horizontal page turning).

4. Previous/Next Track Function: With the device powered on and connected via Bluetooth, press button ① three times. The previous/next track function button (⑦) will remain lit. While the connected device is playing music, you can use foot pedals (⑨ and ⑩) to control the previous or next track.

5. Play/Pause Function: With the device powered on and connected via Bluetooth, press button ① four times. The play/pause function button (⑧) will remain lit. While the connected device is playing music, you can use foot pedals (⑨ and ⑩) to control play or pause.

6. Simulated Mouse Function: With the device connected via Bluetooth, click button ① five times until button ⑤ flashes blue. You can then use foot pedals (⑨ and ⑩) to scroll up and down on files. Click button ① again until button ⑥ flashes blue. You can then use foot pedals (⑨ and ⑩) to scroll left and right on files or flip images.

7. Low battery mode: When the red power indicator light flashes, please charge it in time. The red light will stay on while charging and will turn off when fully charged.

IV. Product Parameters

Product Model: SPT-181

Bluetooth Transmission Distance: >10 meters

Charging Method: TYPE-C

Charging Voltage: 5V

Total Usage Time: Approximately 38 hours

Power-Off Setting: Automatically shuts down after more than 2.5 hours of inactivity following Bluetooth connection

Power Supply: Built-in 250mAh Lithium Battery

Charging Current: 160mA-180mA

Charging Time: Approximately 1.5 hours

Happy?

Thank you for choosing our products! We sincerely hope it will be your new-found happiness.

If you are fully satisfied with your using experience, could you please kindly share to your

friends?

We also engage with our fans to learn how we can do better by offering free pre-release products. If you are interested, do not hesitate to follow us on:

Facebook: **NewBeeBrand**

Website: <https://www.anewbee.com>

Not Happy?

If you have any questions, concerns, or just not satisfied with our products, please feel free to contact us through e-mail at:

E-mail: support@anewbee.com

Tel: (USA) 1-626-701-7623 (UK) 07845854035

Address: 3rd Fl, Bldg E, Guanghao Ind., No. 23, Dalang St., Longhua Dist., Shenzhen City, Guangdong Prov., China

Deutsch

Bluetooth-Notenblätterpedal

SPT-181


I. Produktübersicht

Dieses Bluetooth-Notenblätterpedal verfügt über eine Bluetooth 5.4-Verbindung mit geringer Latenz und ist mit Smartphones, Tablets sowie einer Vielzahl digitaler Noten-Apps kompatibel.

Dank des USB-Type-C-Ladeanschlusses bietet das Gerät eine lange Akkulaufzeit in einem kompakten und tragbaren Design. Die fußgesteuerte Umblätterfunktion hält beide Hände frei und eignet sich ideal zum Üben von Musikinstrumenten, für Bühnenauftritte sowie für Bandproben.

II. Produktfunktionen

- ① Multifunktionstaste
- ② Bluetooth-Anzeige
- ③ Ladeanzeige
- ④ Umblättermodus
- ⑤ Modus „Auf/Ab umblättern“
- ⑥ Modus „Links/Rechts umblättern“
- ⑦ Vorheriger Titel / Nächster Titel
- ⑧ Wiedergabe / Pause
- ⑨ Linkes Fußpedal
- ⑩ Rechtes Fußpedal



III. Produktbedienung

1. Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Taste ① 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste im eingeschalteten Zustand gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2. Bluetooth-Verbindung: Im eingeschalteten Zustand blinkt die Bluetooth-Anzeige bei ②, Bluetooth wartet auf eine Verbindung, der Bluetooth-Gerätename lautet „SPT-181“, nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige dauerhaft. (Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn bei bestehender Bluetooth-Verbindung 2,5 Stunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Strom zu sparen.)

3. Umschalten der Umblätterfunktion: Im eingeschalteten Zustand ist standardmäßig die Funktion „UP/DN“ aktiviert, dies ist der Umblättermodus, drücken Sie die Taste ① einmal, um zu anderen Funktionen zu wechseln, (z. B. Seite nach oben/Seite nach unten oder Seite nach links/Seite nach rechts.)

4. Funktion „Vorheriger Titel/Nächster Titel“: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät und bestehender Bluetooth-Verbindung die Taste ① dreimal kurz, die Funktionsanzeige ⑦ für „Vorheriger Titel/Nächster Titel“ leuchtet dauerhaft, wenn auf dem verbundenen Gerät Musik wiedergegeben wird, kann mit den Fußpedalen ⑨ und ⑩ zum vorherigen oder nächsten Titel gewechselt werden.

5. Funktion „Wiedergabe/Pause“: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät und bestehender Bluetooth-Verbindung die Taste ① viermal kurz, die Funktionsanzeige ⑧ für „Wiedergabe/Pause“ leuchtet dauerhaft, wenn auf dem verbundenen Gerät Musik wiedergegeben wird, kann die Wiedergabe mit den Fußpedalen ⑨ und ⑩ gestartet oder angehalten werden.

6. Maus-Emulationsfunktion: Drücken Sie bei bestehender Bluetooth-Verbindung die Taste ① fünfmal, bis die Anzeigeleuchte ⑤ blau blinkt, anschließend kann mit den Fußpedalen ⑨ und ⑩ in einer Datei nach oben und unten gescrollt werden, drücken Sie die Taste ① erneut einmal, bis die Anzeigeleuchte ⑥ blau blinkt, anschließend kann mit den Fußpedalen ⑨ und ⑩ in einer Datei nach links und rechts gescrollt oder ein Bild horizontal gespiegelt werden.

7. Niedriger Akkuladestand: Wenn die Akkustandsanzeige rot blinkt, laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige dauerhaft, sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige.

IV. Produktspezifikationen

Produktmodell: SPT-181

Bluetooth-Reichweite:>10 m

Ladeanschluss Typ-C

Ladeeingangsspannung:5 V

Gesamtbetriebsdauer. 38 Stunden

Automatische Abschaltung nach Herstellung der Bluetooth-Verbindung während des Betriebs länger als 2,5 Stunden keine Funktion betätigt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Strom zu sparen

Stromversorgung Lithium-Akku mit 250 mAh

Ladestrom:160 mA-180 mA

Ladedauer. 1,5 Stunden

Zufrieden?

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Wir hoffen sehr, dass das Produkt Ihr Interesse findet

Wenn Sie mit den Erfahrungen sehr zufrieden sind, bitten wir Sie, diese mit Ihren Freunden und in der Familie zu teilen.

Wir tauschen uns auch mit unseren Interessenten, um zu erfahren, wie wir mit kostenlosen Vorabversionen der Produkte besser werden können. Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, uns hier zu besuchen:

Facebook: **NewBeeBrand**

Website: <https://www.anewbee.com>

Nicht zufrieden?

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit erreichen Unter:

E-mail: support@anewbee.com

Tel: **0049-17619256911**

Address: Etage, Gebäude E, Guanghao-Industriepark, Yunfeng-Str. 23,
Dalangjiedao, Stadtteil Longhua, Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong


Français

Pédale tourne-page Bluetooth multifonction SPT-181

I. Présentation du produit

Cette pédale tourne-page Bluetooth multifonction utilise une connexion Bluetooth 5.4 à faible latence et est compatible avec les smartphones, les tablettes ainsi qu'avec diverses applications de partitions. Grâce à son port de recharge USB-C offrant une autonomie prolongée, son format compact et portable permet de tourner les pages au pied tout en gardant les mains libres. Elle est parfaitement adaptée à la pratique musicale, aux représentations sur scène et aux répétitions de groupe.

II. Fonctions du produit



- ① Bouton multifonction
- ② Voyant Bluetooth
- ③ Voyant de charge
- ④ Mode de contrôle des pages

- ⑤ Mode Flèche Haut/Bas
- ⑥ Mode Flèche Gauche/Droite
- ⑦ Piste précédente / Piste suivante
- ⑧ Lecture / Pause
- ⑨ Pédale gauche
- ⑩ Pédale droite

III. Utilisation du produit

1. Mise sous tension / mise hors tension : Maintenez le bouton ① enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Une fois l'appareil allumé, maintenez à nouveau le bouton ① enfoncé pour l'éteindre.

2. Connexion Bluetooth : Lorsque l'appareil est allumé, le voyant Bluetooth du bouton ② clignote, indiquant que l'appareil est en attente de connexion. Le nom Bluetooth de l'appareil est « SPT-181 ». Une fois la connexion établie, le voyant Bluetooth reste allumé en continu. (Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 5 minutes suivant la mise sous tension, l'appareil s'éteint automatiquement. Lorsque la connexion Bluetooth est active, l'appareil s'éteint automatiquement après 2,5 heures d'inactivité afin d'économiser l'énergie.)

3. Changement de mode de contrôle des pages : À la mise sous tension, le mode par défaut correspond aux touches UP/DN. Ce mode permet de tourner les pages. Appuyez brièvement sur le bouton ① pour basculer entre les différents modes (Par exemple, Mode Flèche Haut/Bas ou Mode Flèche Gauche/Droite).

4. Fonction Piste précédente/Piste suivante : Lorsque l'appareil est sous tension et connecté en Bluetooth, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton ①. Les voyants des fonctions Piste précédente / Piste suivante ⑦ restent alors allumés en continu. Pendant la lecture de musique sur l'appareil connecté, vous pouvez utiliser les pédales ⑨ et ⑩ pour passer à la piste précédente ou suivante.

5. Fonction Lecture/Pause : Lorsque l'appareil est sous tension et connecté en Bluetooth, appuyez brièvement 4 fois sur le bouton ①. Le voyant de la fonction Lecture / Pause ⑧ reste alors allumé en continu. Pendant la lecture de musique sur l'appareil connecté, vous pouvez utiliser les pédales ⑨ et ⑩ pour lancer ou mettre en pause la lecture.

6. Fonction d'émulation de souris : Lorsque l'appareil est connecté en Bluetooth, appuyez brièvement 5 fois sur le bouton ① jusqu'à ce que le voyant bleu de la fonction ⑤ clignote. Vous pouvez alors utiliser les pédales ⑨ et ⑩ pour faire défiler les fichiers vers le haut ou vers le bas. Appuyez à nouveau brièvement une fois sur le bouton ① jusqu'à ce que le voyant bleu de la fonction ⑥ clignote. Vous pouvez alors utiliser les pédales ⑨

et ⑩ pour faire défiler les fichiers vers la gauche ou vers la droite, ou pour faire pivoter les images.

7. Batterie faible : Lorsque le voyant de charge clignote en rouge, rechargez l'appareil rapidement. Pendant la recharge, le voyant rouge reste allumé en continu. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

IV. Caractéristiques techniques

Modèle : SPT-181

Portée Bluetooth : > 10 m

Mode de recharge : USB-C

Tension d'entrée : 5 V

Autonomie totale : environ 38 heures

Arrêt automatique : Après la connexion Bluetooth, si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 2,5 heures lors de l'utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement.

Alimentation : Batterie lithium intégrée 250 mAh

Courant de recharge : 160–180 mA

Durée de recharge : environ 1,5 heure

Content ?

Merci d'avoir choisi nos produits ! Nous espérons sincèrement que le produit vous offre un nouveau bonheur.

Si vous êtes complètement satisfait de votre expérience d'utilisation, pourriez-vous le partager avec vos amis ?

Nous nous engageons également avec nos fans à nous améliorer et faire le mieux en offrant des produits en version préliminaire gratuits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur:

Facebook: **NewBeeBrand**

Site Web: <https://www.anewbee.com>

Pas content ?

Si vous avez des questions, préoccupations ou simplement pas satisfait de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante :

F-mail: support@anewbee.com

Tel: **86-755-83219167**

Adresse: 3e étage, bâtiment E, parc industriel de Guanghao, n ° 23, route de Yunfeng, rue de Dalang, district de Longhua, Shenzhen, Guangdong, Chine

Pedale Bluetooth per cambio pagina


SPT-181

I. Descrizione del prodotto

Il pedale Bluetooth SPT-181 utilizza la tecnologia Bluetooth 5.4 a bassa latenza ed è compatibile con smartphone, tablet e con la maggior parte delle applicazioni dedicate alla lettura degli spartiti musicali.

La ricarica avviene tramite porta USB Type-C, garantendo un'elevata autonomia. Grazie al controllo tramite pedale, è possibile cambiare pagina mantenendo le mani libere, risultando ideale per lo studio dello strumento, le esibizioni dal vivo e le prove d'orchestra o di gruppo.

II. Descrizione dei comandi



- ① Pulsante multifunzione
- ② Indicatore Bluetooth
- ③ Indicatore di ricarica
- ④ Modalità cambio pagina
- ⑤ Modalità cambio pagina su/giù
- ⑥ Modalità cambio pagina destra/sinistra
- ⑦ Funzione Brano precedente / Brano successivo
- ⑧ Funzione Riproduzione / Pausa

⑨ Pedale sinistro

⑩ Pedale destro

III. Istruzioni d'uso

1. Accensione e spegnimento

- Tenere premuto il pulsante ① per circa 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Quando il dispositivo è acceso, tenere nuovamente premuto il pulsante ① per spegnerlo.

2. Connessione Bluetooth

Dopo l'accensione, l'indicatore Bluetooth ② inizierà a lampeggiare, indicando che il dispositivo è in attesa di connessione.

Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth selezionare "SPT-181".

Una volta completato l'abbinamento, la spia Bluetooth rimarrà accesa in modo fisso.

Funzione di risparmio energetico:

- se entro 5 minuti dall'accensione non viene stabilita alcuna connessione Bluetooth, il dispositivo si spegne automaticamente;
- se il dispositivo rimane connesso ma non viene effettuata alcuna operazione per 2,5 ore, si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.

3. Selezione della modalità di funzionamento

All'accensione il dispositivo è impostato, per impostazione predefinita, sulla modalità UP/DN (Su/Giù) per il cambio pagina.

Premendo una volta il pulsante ① è possibile passare alle altre modalità disponibili, come:

- cambio pagina su/giù;
- cambio pagina destra/sinistra;
- altre funzioni disponibili.

4. Modalità Brano precedente / Brano successivo

Con il dispositivo collegato tramite Bluetooth:

- premere rapidamente il pulsante ① per tre volte;
- l'indicatore ⑦ rimarrà acceso.

A questo punto, mentre il dispositivo collegato sta riproducendo musica, i pedali ⑨ e ⑩ permetteranno di passare rispettivamente al brano precedente o successivo.

5. Modalità Riproduzione / Pausa

Con il dispositivo collegato tramite Bluetooth:

- premere rapidamente il pulsante ① per quattro volte;
- l'indicatore ⑧ rimarrà acceso.

Durante la riproduzione musicale, i pedali ⑨ e ⑩ consentiranno di mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

6. Modalità Emulazione Mouse

Con il dispositivo collegato tramite Bluetooth:

- premere rapidamente il pulsante ① per cinque volte;
- l'indicatore ⑤ inizierà a lampeggiare in blu.

In questa modalità, i pedali ⑨ e ⑩ consentono di effettuare lo scorrimento verticale dei documenti (su e giù).

Premendo nuovamente una volta il pulsante ①, l'indicatore ⑥ inizierà a lampeggiare in blu.

In questa modalità, i pedali ⑨ e ⑩ consentono di effettuare lo scorrimento orizzontale oppure la rotazione delle immagini, a seconda dell'applicazione utilizzata.

7. Batteria scarica

Quando l'indicatore di carica lampeggia in rosso, la batteria è quasi esaurita e deve essere ricaricata.

Durante la ricarica la spia rossa rimane accesa fissa.

Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si spegne.

IV. Specifiche tecniche

Modello: SPT-18

Portata Bluetooth: oltre 10 metri

Porta di ricarica: USB Type-C

Tensione di ricarica: 5 V

Autonomia: circa 38 ore

Spegnimento automatico: il dispositivo si spegne automaticamente dopo 2,5 ore di inattività durante l'utilizzo con connessione Bluetooth.

Batteria: batteria al litio integrata da 250 mAh

Corrente di ricarica: 160–180 mA

Tempo di ricarica: circa 1,5 ore

Contento?

Sinceramente che questo diventerà la tua nuova felicità.

Se sei completamente soddisfatto della tua esperienza di utilizzo, potresti gentilmente condividerlo con i tuoi amici?

Ci impegniamo inoltre con i nostri appassionati a imparare come possiamo fare meglio offrendo I prodotti non definitivi gratuiti. Se sei interessato, non esitare a seguirci su:

Facebook: NewBeeBrand

Sitio web: <https://www.anewbee.com>

Non contento?

Se avete delle domande, dubbi o insoddisfazione di qualsiasi aspetto, non esitare a contattarci

via e-mail :

E-mail: **support@anewbee.com**

Tel: **86-755-83219167**

Indirizzo: Parco industriale Guanghao, padiglione E, terzo piano, Via Yunfeng N.23, Viale Dalang, Distretto di Longhua, città di Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina

Español

Pedal pasapáginas Bluetooth


SPT-181

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este pedal pasapáginas Bluetooth incorpora Bluetooth 5.4 para ofrecer una conexión de baja latencia. Es compatible con teléfonos inteligentes, tabletas y diversas aplicaciones de lectura de partituras. Se recarga mediante USB-C y ofrece una larga autonomía. Su diseño compacto y portátil permite pasar las páginas con los pies y mantener las manos libres. Es ideal para la práctica instrumental, las actuaciones en directo y los ensayos musicales.

II. COMPONENTES Y FUNCIONES

- ① Botón multifunción
- ② Indicador de Bluetooth
- ③ Indicador de carga
- ④ Modo de cambio de página (Page Up/Page Down)
- ⑤ Modo de flechas arriba/abajo
- ⑥ Modo de flechas izquierda/derecha
- ⑦ Pista anterior/siguiente
- ⑧ Reproducción/pausa
- ⑨ Pedal izquierdo
- ⑩ Pedal derecho



III. INSTRUCCIONES DE USO

1. Encendido y apagado

Mantenga pulsado el botón multifunción ① durante 3 segundos para encender el dispositivo. Para apagarlo, vuelva a mantener pulsado el botón ① durante 3 segundos.

2. Conexión Bluetooth

Al encender el dispositivo, el indicador de Bluetooth ② comenzará a parpadear, lo que indica que está listo para el emparejamiento. Active la función Bluetooth del teléfono, la tableta u otro dispositivo y seleccione "SPT-181". Una vez establecida la conexión, el indicador de Bluetooth permanecerá encendido de forma continua. Si no se establece ninguna conexión Bluetooth durante los 5 minutos posteriores al encendido, el dispositivo se apagará automáticamente. Si el dispositivo permanece conectado mediante Bluetooth y no se realiza ninguna operación durante 2,5 horas, se apagará automáticamente para ahorrar energía.

3. Cambio de modo

Al encender el dispositivo, se activa de forma predeterminada el modo Page Up/Page Down (UP/DN), correspondiente al modo de cambio de página. Pulse brevemente el botón multifunción ① para cambiar entre los demás modos, como el modo de flechas arriba/abajo o el de flechas izquierda/derecha.

4. Pista anterior y pista siguiente

Con el dispositivo encendido y conectado mediante Bluetooth, pulse brevemente tres veces el botón multifunción ①. Cuando el indicador de pista anterior/siguiente ⑦ permanezca encendido, la función estará activada. Durante la reproducción de música en el dispositivo conectado, utilice los pedales ⑨ y ⑩ para seleccionar la pista anterior o la siguiente.

5. Reproducción y pausa

Con el dispositivo encendido y conectado mediante Bluetooth, pulse brevemente cuatro

veces el botón multifunción ①. Cuando el indicador de reproducción/pausa ⑧ permanezca encendido, la función estará activada. Durante la reproducción de música en el dispositivo conectado, utilice los pedales ⑨ y ⑩ para iniciar o pausar la reproducción.

6. Función de emulación de ratón

Con el dispositivo conectado mediante Bluetooth, pulse brevemente cinco veces el botón multifunción ① hasta que el indicador azul del modo de flechas arriba/abajo ⑤ comience a parpadear. En este modo, utilice los pedales ⑨ y ⑩ para desplazarse por un documento hacia arriba o hacia abajo. Pulse brevemente una vez más el botón multifunción ①. Cuando el indicador azul del modo de flechas izquierda/derecha ⑥ comience a parpadear, utilice los pedales ⑨ y ⑩ para desplazarse hacia la izquierda o la derecha en un documento o para cambiar entre imágenes.

7. Aviso de batería baja y carga

Cuando el indicador de carga parpadee en rojo, cargue el dispositivo lo antes posible. Durante la carga, el indicador rojo permanecerá encendido de forma continua. Una vez completada la carga, el indicador se apagará.

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: SPT-181

Alcance de transmisión Bluetooth: > 10 m

Método de carga: USB-C

Tensión de entrada de carga: 5 V

Autonomía aproximada: 38 horas

Apagado automático: tras 2,5 horas de inactividad con la conexión Bluetooth activa.

Fuente de alimentación: batería de litio integrada de 250 mAh

Corriente de carga: 160–180 mA

Tiempo de carga aproximado: 1,5 horas

¿Feliz?

¡Gracias por elegir nuestro producto! Esperamos sinceramente que será su nueva felicidad encontrada.

Si está completamente satisfecho con su experiencia de compra, ¿podría compartir a sus amigos?

También estudiamos con nuestros seguidores para aprender cómo podemos hacer mejor ofreciendo los productos gratuitos de lanzamiento previo. No dude en seguirnos si le interesa:

Facebook: **NewBeeBrand**

Sitio web: <https://www.anewbee.com>

¿No feliz?

Si tiene cualquier problema, preocupación o solo no está satisfecho, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento por e-mail:

E-mail: support@anewbee.com

Tel: **86-755-83219167**

Address: 3er piso, Edificio E, Industrial Guanghao, No. 23, Camino Yunfeng, Calle Dalang, Distrito Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Bluetooth ページターナーペダル


SPT-181

I. 製品概要

本製品は、Bluetooth 5.4 低遅延接続に対応したワイヤレスページターナーペダルです。スマートフォン、タブレット、および各種楽譜アプリに対応しています。Type-C 充電方式で長時間の駆動が可能で、コンパクトかつ軽量なため持ち運びに便利です。足で操作してページをめくることで両手が自由になり、楽器の練習、ステージ演奏、バンドのリハーサルなど幅広いシーンに適しています。

II. 製品機能

- ①多機能ボタン
- ②Bluetooth インジケータ
- ③充電インジケータ
- ④ページめくりモード
- ⑤上下ページめくりモード
- ⑥左右ページめくりモード
- ⑦前の曲／次の曲
- ⑧再生／一時停止
- ⑨左のペダル
- ⑩右のペダル



III. 製品操作

- 1、電源オン／オフ: ①ボタンを3秒間長押しすると電源がオンになります。電源オンの状態で3秒間長押しすると電源がオフになります。
- 2、Bluetooth 接続: 電源オン時、②のBluetooth インジケータが点滅し、接続待機状態になります。Bluetooth 名は「SPT-181」です。接続が完了すると常時点灯します。(電

源オン後 5 分以内に接続がない場合は自動的に電源がオフになります。Bluetooth 接続状態で 2.5 時間以上操作がない場合も、自動的に電源がオフし、節電状態になります。)

3、ページめくりモードの切り替え：電源オン時のデフォルトは UP/DN キーによるページめくりモードです。①ボタンを 1 回押すと、他の機能に切り替わります(上下ページめくりや左右ページめくりなど)。

4、前の曲／次の曲機能：電源オン・Bluetooth 接続状態で①ボタンを 3 回短押しすると、⑦の前の曲／次の曲機能インジケータが常時点灯します。この状態で接続中のデバイスで音楽を再生しながら⑨⑩のペダルを操作すると、前の曲／次の曲を切り替えることができます。

5、再生／一時停止機能：電源オン・Bluetooth 接続状態で①ボタンを 4 回短押しすると、⑧の再生／一時停止機能インジケータが常時点灯します。この状態で接続中のデバイスで音楽を再生しながら⑨⑩のペダルを操作すると、再生／一時停止を切り替えることができます。

6、マウス操作モード：Bluetooth 接続状態で①ボタンを 5 回押すと、⑤のインジケータが青色で点滅し、上下スクロール操作が有効になります。この状態で⑨⑩のペダルを操作すると、ファイルの上下スクロールができます。再度①ボタンを 1 回押すと、⑥のインジケータが青色で点滅し、左右スクロールまたは画像反転操作が有効になります。この状態で⑨⑩のペダルを操作すると、ファイルの左右スクロールまたは画像の反転ができます。

7、バッテリー残量低下時：③のインジケータが赤色で点滅した場合は、すぐに充電してください。充電中は赤色で常時点灯し、充電完了後は消灯します。

IV.製品仕様

製品型番: SPT-181

Bluetooth の通信距離: >10m

充電方式: Type-C

充電電圧: 5V

総使用時間: 約 38 時間

自動シャットダウン: Bluetooth 接続後、2.5 時間以上操作がない場合、自動的に電源がオフし、節電状態になります。

電源方式: 内蔵リチウム電池 250mAh

充電電流: 160mA~180mA

充電時間: 約 1.5 時間

うれしい?

当社の商品を選んでくれてありがとう! それがお客様の新しい見つけた幸せことになれば光栄です。

もしお客様がこの商品に大満足、あなたの友達にもおススメすればうれしいです

もっと良い商品を提供するために、当社はファンの方にリリース前の製品を無料でオフア する。それに興味があるなら、早速我々をフォローしてください:

フィッシュ: NewBeeBrand

ウェブサイト: <https://www.anewbee.com>

不満ですか?

ごサービスに関して何かご意見がございましたら、いつでもお問い合わせください。

メール: support@anewbee.com

でんわ: 86-755-83219167


アドレス: 中国広東省深セン市龍華区大浪街道雲峰路 23 号
光浩工業園 E 棟三階

Блютуз-перелистыватель страниц SPT-181

I. Обзор продукта

Данный Bluetooth-педальный перелистыватель нот, оснащён технологией Bluetooth 5.4 с низкой задержкой и совместим с мобильными телефонами, планшетами и различными нотными приложениями. Долгая автономная работа благодаря зарядке Туре-С, устройство компактно и портативно. Управление ногами освобождает руки, подходит для занятий музыкой, сценических выступлений и репетиций в группе.

II. Функции продукта



- ① Многофункциональная клавиша
- ② Светодиод Bluetooth
- ③ Световой индикатор зарядки
- ④ Режим перелистывания
- ⑤ Режим перелистывания страниц вверх и вниз
- ⑥ Режим перелистывания страниц влево-вправо
- ⑦ Предыдущая песня/Следующая песня
- ⑧ Воспроизведение/Пауза
- ⑨ Левая педаль
- ⑩ Правая педаль

III. Эксплуатация продукта

1. Включение/выключение: Удерживайте кнопку ① в течение 3 секунд, чтобы войти в состояние включения; в состоянии включения удерживайте её дольше, чтобы перейти в состояние выключения.

2. Подключение по Bluetooth: В состоянии включения питания светодиодный индикатор Bluetooth на кнопке ② мигает — это означает, что устройство ожидает подключения; имя Bluetooth — «SPT-181». После успешного подключения индикатор постоянно горит. (Если в течение 5 минут после включения устройства не произойдёт никакого подключения по Bluetooth, устройство автоматически выключится. В состоянии подключения по Bluetooth, если в течение 2,5 часов не будет совершено никаких действий, устройство автоматически выключится для экономии энергии.)

3. Переключение функции перелистывания: В состоянии включения по умолчанию используются клавиши UP/DN; это режим перелистывания страниц. Одно нажатие кнопки ① позволяет переключаться на другие функции (например, перелистывание вверх-вниз или влево-вправо).

4. Функция «Предыдущая/Следующая песня»: В включенном и подключенном по Bluetooth состоянии трижды коротко нажмите кнопку ①. Индикатор функции предыдущего/следующего трека ⑦ загорится постоянно. Теперь, когда на подключенном устройстве воспроизводится музыка, педалями ⑨ и ⑩ можно управлять переключением треков (предыдущий или следующий).

5. Функция воспроизведения/паузы: В включенном и подключенном по Bluetooth состоянии четыре раза коротко нажмите кнопку ①. Индикатор функции воспроизведения/паузы ⑧ загорится постоянно. Теперь, когда на подключенном устройстве воспроизводится музыка, педалями ⑨ и ⑩ можно ставить воспроизведение на паузу или возобновлять его.

6. Функция эмуляции мыши: В подключенном по Bluetooth состоянии пять раз нажмите кнопку ① — индикатор ⑤ начнет мигать синим. Теперь педалями ⑨ и ⑩ можно прокручивать файлы вверх/вниз. Если снова нажать кнопку ① один раз — до тех пор, пока индикаторы кнопок с ⑥ не начнут мигать синим светом, — можно использовать педали ⑨ и ⑩ для горизонтальной прокрутки файлов или поворота изображений.

7. Режим низкого заряда: Когда индикатор уровня заряда мигает красным, необходимо зарядить устройство. Во время зарядки индикатор горит красным постоянно. При полной зарядке индикатор гаснет.

IV. Технические характеристики

Модель продукта: SPT-181

Дальность передачи Bluetooth: >10 метров

Способ зарядки: TYPE-C

Зарядное напряжение разъема: 5 В

Общая продолжительность использования: около 38 часов

Настройка выключения: после подключения по Bluetooth, если в процессе использования не производится никаких действий более 2,5 часов, устройство автоматически выключается.

Способ питания: встроенный литиевый аккумулятор 250 МАН

Зарядный ток: 160 мА – 180 мА

Время зарядки: около 1,5 часа

Довольны продуктом?

Спасибо за выбор наших продуктов! Мы искренне надеемся, что это будет Ваше новое счастье.

Если Вы полностью удовлетворены своим опытом использования, не могли бы Вы любезно поделиться со своими друзьями?

Мы также сотрудничаем с нашими поклонниками, чтобы узнать, как мы можем сделать все лучше, предложив бесплатные предварительные выпуски.

Если Вы заинтересованы, не стесняйтесь следовать за нами по нижеследующим контактам:

Facebook: **NewBeeBrand**

Website: <https://www.anewbee.com>

Недовольны?

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, проблемы или просто не удовлетворены в любых отношениях, свяжитесь с нами по электронной почте:

E-mail: **support@anewbee.com**

Tel: **86-755-83219167**

Адрес: 3-й этаж, здание Е, промышленный парк Гуанхао, д.23, ул. Юйфэнь, квартал Далан, район Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.