Síragon®

MPC-3000

MANUAL DE USUARIO

MiniPC

Declaración de garantía de servicio

¡Gracias por elegirnos! Al comprar esta Mini PC, adquieres un año de garantía gratuita que cubre tanto las piezas como la mano de obra necesaria para repararla.

Condiciones de la garantía:

Hay ciertas situaciones en las que podríamos cobrarte por la reparación, dependiendo del caso:

1. Mal uso: Si la Mini PC se daña por no seguir las instrucciones del manual o por un uso inadecuado.

2. Daños accidentales: Esto incluye daños causados por líquidos, virus, instalaciones incorrectas de software o si desarmas la Mini PC.

3. Desastres naturales: No cubrimos daños causados por eventos como incendios, inundaciones, terremotos o vientos fuertes.

4. Desgaste normal: El deterioro natural por el uso de accesorios, consumibles y el paso del tiempo no está cubierto.

5. Reinstalación de software: Si necesitas que reinstalemos el software o ajustemos la configuración, podríamos cobrarte una tarifa.

6. Identificación dañada: Si la etiqueta de identificación de la garantía está dañada o ilegible, la garantía podría ser invalidada.

Importante:

Antes de enviar tu Mini PC a reparar, te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos y datos personales, ya que podrían perderse durante el proceso.

¡Queremos que estés tranquilo! Con esta garantía, puedes estar seguro de que tu compra está protegida y de que estaremos aquí para ayudarte si algo sucede.

Limitación de responsabilidad

Atención:

1. Usa el adaptador de corriente original: No nos hacemos responsables por fallas o problemas causados por el uso de adaptadores de terceros.


2. Contenido de terceros: Puedes usar videos, música, imágenes y software de terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallas del software.

3. Pérdidas: En caso de que el producto falle, seguiremos los términos de la garantía, pero no cubriremos pérdidas económicas o de propiedad que puedan surgir durante su uso.

4. Software preinstalado: El equipo viene con software preinstalado de fábrica que ha sido probado. Si lo eliminas o tienes problemas de compatibilidad, no afectará el funcionamiento del equipo. Esto no se considera un problema de calidad del producto.

5. Mejoras: Nos reservamos el derecho de mejorar el producto. Si hay cambios en las especificaciones o el diseño, no se emitirá un aviso adicional. El producto real es el que prevalece.

Descripción de las interfaces del producto:



① Botón de encendido
② Entrada de audio (jack)
③ Puerto USB Type-C
④ Puerto USB 3.2 Gen1
⑤ Entrada de corriente (DC IN)
⑥ Puerto HDMI
⑦ Puerto USB 3.2 Gen2
⑧ Puerto de red (RJ45)
⑨ Ranura para tarjeta de memoria TF
⑩ Orificio de seguridad (para candado)

Nota importante:

1. Motor de radiofrecuencia: Este dispositivo cuenta con un motor de radiofrecuencia de baja potencia que ha sido certificado. Está prohibido modificar su frecuencia, aumentar su potencia o alterar su diseño y funciones sin autorización.

2. Interferencias: Al usar el motor de radiofrecuencia, asegúrate de que no interfiera con las comunicaciones legales ni afecte la seguridad de vuelo. Si detectas alguna interferencia, deja de usar el dispositivo inmediatamente y corrige el problema antes de volver a utilizarlo. Las

comunicaciones legales se refieren a las comunicaciones inalámbricas que cumplen con la ley. El motor de radiofrecuencia debe ser resistente a interferencias de equipos de comunicación legales, industriales, científicos y médicos.

3. Batería del CMOS: Este producto contiene una pequeña batería que alimenta el CMOS de la placa base. No intentes reemplazarla tú mismo, ya que usar una batería incorrecta puede ser peligroso. Si necesitas reemplazar la batería, asegúrate de hacerlo de manera adecuada y segura.

Lista de empaque:

Mini PC x1
Adaptador de corriente x1
Manual de usuario x1
Soporte de montaje VESA x1
Tornillos de montaje VESA: 4 tornillos M4 y 2 tornillos M3 x1


Instalación rápida:

1. Conecta la Mini PC a tu pantalla con un cable HDMI. Asegúrate de seleccionar la fuente de entrada HDMI correcta en tu pantalla (TV, monitor o proyector).


2. Conecta el adaptador de corriente a la Mini PC y a la toma de corriente.

3. Conecta el teclado y el mouse (no incluidos) por USB o Bluetooth.

4. Conéctate a internet por cable de red o WiFi. Para conectarte por WiFi, deberás configurarlo después de encender la Mini PC.



Instalación del soporte VESA:



1. Localiza los orificios para los tornillos VESA en la parte trasera de la Mini PC, cerca del centro.

2. Alinea el soporte VESA con los orificios y asegúrate de que esté

nivelado y centrado.

3. Inserta los tornillos M3 a través del soporte y en los orificios de la Mini PC. Apriétalos con un destornillador, pero sin ejercer demasiada fuerza.

4. Verifica que la Mini PC esté bien sujeta al soporte.

5. Fija el soporte VESA a la parte trasera de tu monitor con los tornillos M4. Asegúrate de alinearlo correctamente con los orificios del monitor.

6. Aprieta los tornillos M4 con un destornillador, sin apretar demasiado.

7. ¡Verifica que todo esté bien sujeto y disfruta de tu Mini PC y pantalla con el nuevo montaje!

Consejos y preguntas frecuentes:

1.Apagar la Mini PC:

Si la Mini PC no responde, mantén presionado el botón de encendido durante 4-6 segundos hasta que se apague.

2. Conectar a WiFi:

1) Haz clic en el ícono de red en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2) Activa el WiFi haciendo clic en el ícono correspondiente.
3) Selecciona tu red WiFi de la lista de redes disponibles. Es posible que necesites ingresar la contraseña para conectarte.

3. Acceder a la BIOS:

Presiona la tecla F2 durante el proceso de arranque. La configuración predeterminada de la BIOS es la óptima para la mayoría de los casos. No la modifiques a menos que seas un experto, ya que una configuración incorrecta puede causar inestabilidad o fallos en el arranque.

¡Disfruta tu nueva Mini PC!