

尺寸: 132\*133\*43mm 250克单铜裱WF加强坑

过哑膜

132mm

43mm



TABLET STAND SPEAKER

Controllable Rotating Stand

Handheld Design, 360° Free Rotation Support, Height Adjustable at Will

Caution

Align with the center of your iPad when pasting. Reattachment is allowed if misaligned; however, removal will become more difficult after long-term adhesion.

SHELLBOX is a registered trademark of Shenzhen Yise Technology Co., Ltd. All other names and brands mentioned in this document are the property of their respective owners.

CE FC RoHS

Made in China



www.shellbox.cc / www.shellbox.cc Shenzhen Yise Technology Co., Ltd.

Made in China

360° ADJUSTABLE



TABLET STAND SPEAKER



BLUETOOTH MUSIC PLAYER

360° ADJUSTABLE



COMFORTABLE GRIP ADJUSTABLE STAND HEIGHT

360° Adjustable

Skin-friendly

Easy to carry

COMFORTABLE GRIP ADJUSTABLE STAND HEIGHT

133mm

8.5cm

10.5cm

### Bluetooth Speaker Stand Instructions

Mode d'emploi du support pour enceinte Bluetooth  
 Instrucciones del soporte para altavoz Bluetooth  
 Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecherstand  
 Istruzioni per il supporto per altoparlante Bluetooth  
 Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecherstand  
 Bluetooth スピーカー スタンド設置説明書

### 使用说明

1. 将蓝牙设备插入接收孔
2. 长按电源键开机
3. 短按音量键调节音量
4. 长按下一曲键/下一曲/音量减
5. 长按上一曲键/上一曲/音量加
6. 长按播放/暂停键

### 产品参数

- 额定功率: 5W, 单喇叭 (全音频)
- 充电电压: 1A
- 充电电压: DCSV
- 电池规格: 3.7V/2500mAh/18650
- 充电口: Type-C
- 蓝牙连接距离: 18米

麦克风  
 上一曲/音量减  
 播放/暂停  
 下一曲/音量加  
 工作指示灯4个 (蓝色)  
 电量指示灯4个 (白色)

状态	小于 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
充电过程	闪烁	闪烁	闪烁	闪烁
待机	常亮	常亮	常亮	常亮
播放	常亮	常亮	常亮	常亮
电量耗尽	常亮	常亮	常亮	常亮
工作过程	常亮	常亮	常亮	常亮
关机	常亮	常亮	常亮	常亮

• 长按并长按开机键进入蓝牙配对模式, 指示灯快速闪烁, 蓝牙连接成功后指示灯常亮, 长按播放或暂停, 双击静音

• 短按上一曲键, 向上切歌, 长按音量无极减, 双击点减音量

• 短按下一曲键, 向下切歌, 长按音量无极加, 双击点加音量

• 蓝色工作指示灯显示方式: 开机时红灯亮起并且快速闪烁并等待蓝牙连接, 蓝牙连接成功时红灯常亮, 播放音乐时红灯常亮

### MODE D'EMPLOI

1. Insérer le haut-parleur dans le port de connexion Bluetooth
2. Appuyer longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour passer à la connexion Bluetooth
3. Appuyer brièvement sur le bouton Pile suivante pour passer à la chanson suivante
4. Appuyer brièvement sur le bouton Pile précédente pour passer à la chanson précédente
5. Appuyer longuement sur le bouton Pile suivante pour passer à la chanson suivante
6. Appuyer longuement sur le bouton Pile précédente pour passer à la chanson précédente

### Paramètres du produit

- Puissance du haut-parleur: 5W, haut-parleur unique (plénière fréquence)
- Spécification de la batterie: 3.7V/2500mAh/18650
- Courant de charge: 1A
- Tension de charge: DCSV
- Port de charge: Type-C
- Distance de connexion Bluetooth: 18 mètres

Pote précédente / Baisser le volume  
 Marche/Arrêt / Microphone  
 Pote suivante / Augmenter le volume  
 Voyant de fonctionnement (bleu)  
 Voyant de niveau de batterie (bleu)

Etat	< 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
En charge	Clignotant	Clignotant	Clignotant	Clignotant
Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe
Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe
Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe
Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe
Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe	Allumé fixe

• Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et entrer en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant clignote rapidement. Après une connexion Bluetooth réussie, le voyant reste allumé fixe. Une courte pression permet de lire ou de passer de piste. Double-cliquez pour composer un appel.

• Appuyer brièvement sur le bouton Pile précédente pour passer à la chanson précédente; appuyer longuement pour diminuer le volume en continu. Double-cliquez pour diminuer le volume.

• Appuyer brièvement sur le bouton Pile suivante pour passer à la chanson suivante; appuyer longuement pour augmenter le volume en continu. Double-cliquez pour augmenter le volume.

• Allumage du voyant de fonctionnement bleu: Lors de l'allumage, le voyant bleu s'allume et clignote rapidement en attente de connexion Bluetooth. Lorsque la connexion Bluetooth est établie, le voyant bleu reste allumé fixe. Lors de la lecture de musique, le voyant bleu clignote rapidement.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Platzieren Sie das Lautsprecher in den Anschluss
2. Drücken Sie kurz die Taste „Marche/Arrêt“
3. Drücken Sie kurz die Taste „Nachherer Teil“
4. Drücken Sie kurz die Taste „Vorherer Teil“
5. Drücken Sie lang die Taste „Nachherer Teil“
6. Drücken Sie lang die Taste „Vorherer Teil“

### Produktparameter

- Lautsprecherleistung: 5W, Einzel Lautsprecher (Vollfrequenz)
- Batteriespezifikation: 3.7V/2500mAh/18650
- Ladestrom: 1A
- Ladetension: DCSV
- Bluetooth-Verbindungsreichweite: 18 Meter

Vorheriger Teil / Lautstärke verringern  
 Marche/Arrêt / Power / Ein/Aus  
 Nachherer Teil / Lautstärke erhöhen  
 Werkindikator (blau)  
 4 Batterieniveau-Indikatoren (weiß)

Status	< 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
Ladeprozess	Blinzelnd	Blinzelnd	Blinzelnd	Blinzelnd
Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet
Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet
Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet
Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet
Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet	Beleuchtet

• Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Bluetooth-Empfangsmodus zu gelangen. Das Anzeigelicht blinkt. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet die Anzeige dauerhaft. Ein kurzer Druck spaltet Musik ab oder pausiert sie. Doppelklick zum nächsten Lied.

• Drücken Sie kurz die Taste „Vorherer Teil“, um zum vorherigen Song zu springen; halten Sie gedrückt für schnelleren Lautstärkeabwärt. Doppelklick zum Erhöhen der Lautstärke.

• Drücken Sie kurz die Taste „Nachherer Teil“, um zum nächsten Song zu springen; halten Sie gedrückt für schnelleren Lautstärkeanwärt. Doppelklick zum Erhöhen der Lautstärke.

• Anzeigelicht der Musikwiedergabe: Beim Einschalten leuchtet die blaue Leuchte auf und blinkt schnell, um auf eine Bluetooth-Verbindung zu warten. Bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet die blaue Leuchte dauerhaft. Bei Musikwiedergabe blinkt die blaue Leuchte langsam.

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats de luidspreker in de aansluiting
2. Maak het behelstknopje actief
3. Druk kort op de vorige nummer-knop
4. Druk kort op de volgende nummer-knop
5. Houd de vorige knop 2 seconden ingedrukt
6. Houd de volgende knop 2 seconden ingedrukt

### Productspecificaties

- Luidsprekervermogen: 5W, enkele luidspreker (volledig frequentiebereik)
- Batteriespecificatie: 3.7V/2500mAh/18650
- Laadstroom: 1A
- Ladetension: DCSV
- Bluetooth-verbindingafstand: 18 meter

Vorige nummer / Volume lager  
 Marche/Arrêt / Power / Aan/Uit  
 Volgende nummer / Volume hoger  
 Werkindikator (blauw)  
 4 batterijniveau-indicatoren (wit)

Status	< 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
Opladen	Knippend	Knippend	Knippend	Knippend
Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan
Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan
Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan
Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan
Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan	Constant aan

• Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de Bluetooth koppelmodus te activeren. De indicator knippend. Na een succesvolle Bluetooth-verbinding blijft de indicator constant aan. Een korte druk spalt muziek af of pauzeert deze. Dubbelklik om te belten.

• Druk kort op de vorige nummer-knop om naar het vorige nummer te gaan; houd ingedrukt voor traagere volumeverlaging. Dubbelklik om het volume te verhogen.

• Druk kort op de volgende nummer-knop om naar het volgende nummer te gaan; houd ingedrukt voor traagere volumeverhoging. Dubbelklik om het volume te verlagen.

• Wanneer van de Muziek-wiedergabe: Beim Einschalten leuchtet die blaue Leuchte auf und blinkt schnell, um auf eine Bluetooth-Verbindung zu warten. Bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet die blaue Leuchte dauerhaft. Bei Musikwiedergabe blinkt die blaue Leuchte langsam.

### FCC Statement

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

### USER MANUAL

1. Insert the speaker into the connection port
2. Press and hold the power button
3. Press the volume up/down buttons
4. Press the previous/next track buttons
5. Press and hold the volume up/down buttons
6. Press and hold the play/pause button

### Product Parameters

- Speaker power: 5W, single speaker (full frequency)
- Battery specification: 3.7V/2500mAh/18650
- Charging current: 1A
- Charging port: Type-C
- Charging voltage: DCSV
- Bluetooth connection distance: 18 meters

Volume Playback Range  
 Microphone Port  
 Previous track / Volume down  
 Play/Pause Power on/off  
 Next track / Volume up  
 Working indicator light 4 (blue)  
 4 power indicator lights (white)

Status	< 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
Charging	Blinking	Blinking	Blinking	Blinking
Steady On	Steady On	Steady On	Steady On	Steady On
Steady On	Steady On	Steady On	Steady On	Steady On
Steady On	Steady On	Steady On	Steady On	Steady On
Steady On	Steady On	Steady On	Steady On	Steady On
Steady On	Steady On	Steady On	Steady On	Steady On

• Press and hold the power button to turn on the device and enter Bluetooth pairing mode. The indicator will flash rapidly. After a successful Bluetooth connection, the indicator will stay steadily lit. A short press plays or pauses music. Double press to dial.

• Short press the Previous Track button to skip to the previous song; press and hold for stepless volume decrease. Double press to decrease volume.

• Short press the Next Track button to skip to the next song; press and hold for stepless volume increase. Double press to increase volume.

• Blue working indicator display: when powered on, the blue light turns on and flashes quickly to wait for Bluetooth connection. When Bluetooth is connected successfully, the blue light stays steadily lit; when playing music, the blue light flashes slowly.

### 使用説明

1. 接続端子にスピーカーを挿入する
2. 電源ボタンを長押しして電源を入れる
3. 音量ボタンを短押しして音量を調整する
4. 前曲ボタンを短押しして前曲にスキップする
5. 次曲ボタンを短押しして次曲にスキップする
6. 音量ボタンを長押しして音量を上げる

### 製品仕様

- スピーカー出力: 5W, シングルスピーカー (フルレンジ)
- バッテリー仕様: 3.7V/2500mAh/18650
- 充電電圧: 1A
- 充電電圧: DCSV
- Bluetooth 接続距離: 18メートル

マイク  
 前曲 / 音量ダウン  
 電源オン / オフ  
 次曲 / 音量アップ  
 動作インジケータ4 (青)  
 バッテリー残量インジケータ4 (白)

状態	25%未満	25%-50%	50%-75%	75%-100%
充電中	点滅	点滅	点滅	点滅
常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯
常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯
常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯
常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯
常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯	常時点灯

• 電源ボタンを長押しして電源を入れ、Bluetoothペアリングモードに入ります。インジケータが点滅します。Bluetooth接続が成功すると、インジケータが常時点灯します。短押しして音楽の再生/一時停止、アップクリックでスキップします。

• 前曲ボタンを短押しして前曲にスキップ、長押しして無段階に音量を下げて、ダブルクリックで音量を上げます。

• 次の曲ボタンを短押しして次の曲にスキップ、長押しして無段階に音量を上げます。

• 音量の動作インジケータの表示方法: 電源オン時、青ランプが点灯して急速に点滅し、Bluetooth接続を待機します。Bluetooth接続成功後は青ランプが常時点灯し、音楽再生時は青ランプがゆっくり点滅します。

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte el altavoz en el puerto de conexión
2. Limpie la tecla de encendido
3. Pulse brevemente el botón de volumen
4. Pulse brevemente el botón de canción anterior
5. Pulse brevemente el botón de canción siguiente
6. Mantenga presionado el botón de encendido

### Parámetros del producto

- Potencia del altavoz: 5W, altavoz único (rango completo)
- Especificación de la batería: 3.7V/2500mAh/18650
- Corriente de carga: 1A
- Tensión de carga: DCSV
- Distancia de conexión Bluetooth: 18 metros

Botón anterior / Bajar volumen  
 Encendido/Apagar / Encendido/Apagar  
 Canción siguiente / subir volumen  
 Indicador de funcionamiento (blau)  
 4 indicadores de nivel de batería (blancos)

Estado	< 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
Cargando	Parpadeando	Parpadeando	Parpadeando	Parpadeando
Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo
Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo
Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo
Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo
Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo	Encendido fijo

• Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo y entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. El indicador parpadeará rápidamente. Después de una conexión Bluetooth exitosa, el indicador permanecerá encendido de forma fija. Una pulsación corta reproduce o pausa la música. Doble pulsación para disminuir el volumen.

• Pulse brevemente el botón de Canción Anterior para saltar a la canción anterior; mantenga pulsado para disminuir el volumen de forma continua. Doble pulsación para disminuir el volumen.

• Pulse brevemente el botón de Canción Siguiente para saltar a la canción siguiente; mantenga pulsado para aumentar el volumen de forma continua. Doble pulsación para aumentar el volumen.

• Modo de visualización del indicador de funcionamiento azul: Al encenderse, la luz azul se enciende y parpadea rápidamente en espera de la conexión Bluetooth. Cuando la conexión Bluetooth es estable, la luz azul permanece encendida de forma fija. De reproducción musical, la luz azul parpadea lentamente.

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserisci il diffusore nel port di connessione
2. Pulisci l'interruttore di accensione
3. Premi brevemente il pulsante di volume
4. Premi brevemente il pulsante di canzone precedente
5. Premi brevemente il pulsante di canzone successiva
6. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione

### Parametri del prodotto

- Potenza altoparlante: 5W, altoparlante singolo (full frequency)
- Specifica batteria: 3.7V/2500mAh/18650
- Corrente di carica: 1A
- Tensione di carica: DCSV
- Distanza connessione Bluetooth: 18 metri

Botone precedente / Diminuire volume  
 Accendi/Spegni / Accendi/Spegni  
 Botone successivo / Aumentare volume  
 Indicatore di funzionamento (blau)  
 4 indicatori di livello batteria (bianchi)

Stato	< 25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
In carica	Lamppeggiante	Lamppeggiante	Lamppeggiante	Lamppeggiante
Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso
Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso
Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso
Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso
Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso	Acceso fisso

• Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e accedere alla modalità di abbinamento Bluetooth. L'indicatore lampeggerà rapidamente. Dopo una connessione Bluetooth riuscita, l'indicatore rimarrà acceso fisso. Una breve pressione riprodurrà o metterà in pausa la musica. Doppia pressione per cambiare una canzone.

• Premere brevemente il pulsante Cancione Precedente per passare alla brano precedente; tenere premuto per diminuire il volume in modo continuo. Doppia pressione per diminuire il volume.

• Premere brevemente il pulsante Cancione Successivo per passare al brano precedente; tenere premuto per aumentare il volume in modo continuo. Doppia pressione per aumentare il volume.

• Modalità di visualizzazione dell'indicatore di funzionamento blu: All'accensione, la luce blu si accende e lampeggia rapidamente in attesa di connessione Bluetooth. Quando la connessione Bluetooth è stabile, la luce blu rimane acceso fisso. Durante la riproduzione musicale, la luce blu lampeggia lentamente.