

mophie Wireless Charging Pad with Kickstand Chargeur sans fil avec support Quick Start Guide Guide de démarrage rapide	EN Warranty At ZAGG, we are dedicated to making the best quality products. To back this up, this product is warranted for 2 years. For full details regarding warranty terms, exclusions and limitations, please visit: mophie.com/warranty. This warranty does not affect any statutory rights that you may be entitled to. Keep a copy of your purchase receipt as proof of purchase. Be sure to register your product at mophie.com. Customer Service Telephone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443) International: +1 (269) 743-1340 Web: www.mophie.com/cs IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Warning Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser"), and not the Manufacturer are responsible. - Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by intense sunlight or other forms of heat. Do not place device in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion. - Do not expose the wireless charger to rain or snow. - Do not use the wireless charger in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons. - Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner. - Do not attempt to replace any part of this device. - For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide. - Use of a power supply or charger not recommended by mophie may result in a risk of fire or injury to persons. - If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor. - All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer. - Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its wall charger. - To disconnect the charging pad from line voltage, pull the AC adapter	- from the AC outlet. - The AC outlet shall be installed near the charging pad and shall be easily accessible. - To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons. SAVE THESE INSTRUCTIONS Legal Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of this product as outlined above. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse, including use with an unintended device. mophie and the mophie logo are trademarks of mophie Inc. All rights reserved. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device,	pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception. This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty. STATEMENT OF COMPLIANCE: Hereby, ZAGG International declares that the radio equipment wireless charging device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.mophie.com/cert_red. WEEE DECLARATION: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, Inc. or one of your local distributors. FR Garantie ZAGG s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de fiabilité, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les termes de la garantie, les exclusions et les limitations, veuillez visiter: mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur mophie.com. Service clientèle www.mophie.com/cs CONSIGNES IIMPORTANTES DE SÉCURITÉ Avertissement Lisez bien toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'acheteur) et non le fabricant serez tenu pour responsable. - Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion. - N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige. - N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-dessus des valeurs nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles. - Ne démontez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon. - Ne tentez pas de remplacer quelque pièce de cette batterie. - Pour toute question ou instruction relative aux différents façons de charger ce produit, reportez-vous aux illustrations du guide de démarrage rapide fourni. - L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé par mophie peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles. - Si l'acheteur se procure cette batterie pour la confier à un mineur, l'adulte procédant à l'achat accepte de fournir des instructions et avertissements détaillés à tout mineur avant utilisation. Tout manquement à cet engagement implique la responsabilité de l'acheteur, qui accepte d'indemniser le fabricant en cas d'utilisation non intentionnelle ou inappropriée par un mineur. - Toutes les batteries ont été soumises à un contrôle qualité approfondi. Si votre batterie chauffe excessivement, dégage une odeur, est déformée, rayée, coupée ou si elle subit ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant. - Éteignez le chargeur sans fil lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur sans fil s'éteindra automatiquement s'il est déconnecté de son chargeur mural. - Pour déconnecter le plaque de charge de la tension secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur. - La prise secteur doit être installée à proximité du plaque de charge, et elle doit être facilement accessible. - Pour se conformer aux exigences concernant l'exposition aux rayonnements de FCC, le wireless charging base doit être utilisé à au moins 20 cm de distance de tout individu. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Mentions légales Le Fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers vous ou tout tiers des dommages que vous ou ce tiers pourriez subir suite à l'utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le Fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir suite à une utilisation inappropriée de ce produit, tel que décrit ci-dessus. L'acheteur s'engage à défendre, à indemniser et à tenir le fabricant indemne et à couvert contre toute réclamation ou dommages résultant d'une utilisation non prévue ou impropre, y compris d'une utilisation avec appareil non prévu. mophie et le logo mophie sont des marques commerciales de mophie Inc. Tous droits réservés. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil), l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Reorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur. - Pour de l'aide, veuillez consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception. Cet équipement est conforme aux limites FCC/IC d'exposition aux	rayonnements stipulées pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre vous et le radiateur. Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. MODIFICATION : Toute(e) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie. DÉCLARATION DEEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE : ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, Inc ou un de vos distributeurs locaux. IT Garanzia L'obiettivo di mophie è realizzare prodotti della migliore qualità. A tale scopo, questo prodotto è garantito per 2 anni. I dettagli completi riguardanti i termini, le esclusioni e le limitazioni della garanzia sono disponibili su: mophie.com/warranty. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statuari dell'acquirente. Conserva una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com. Servizio Clienti www.mophie.com/cs NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI Avvertenza Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza. L'utilizzo improprio del prodotto può causare danni, surriscaldamento, esalazioni tossiche, incendi o esplosioni per i quali l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile; tali danni non potranno essere imputati a il Produttore. - Non conservare il dispositivo in ambienti molto caldi, né alla luce diretta del sole. Non gettare il dispositivo nel fuoco e non esporlo a temperature eccessivamente elevate. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 100 °C (212 °F) può causare esplosioni. - Non esporre il caricabatterie wireless alla pioggia o alla neve.	- Non utilizzare il caricabatterie wireless in eccesso rispetto alla sua potenza nominale. Il sovraccarico delle uscite sopra il valore nominale può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone. - Non tentare di smontare il dispositivo né di ripararlo o modificarlo in alcun modo. - Non tentare di sostituire alcuna parte di questo dispositivo. - Per dubbi e istruzioni sulle varie modalità di carica del prodotto, fare riferimento alle illustrazioni di questo Manuale utente. - Se si utilizza un alimentatore o un caricatore che non è raccomandato da mophie, ciò potrebbe comportare il rischio di incendi o lesioni alle persone. - Se il dispositivo è destinato a un minore, l'adulto Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono imputabili esclusivamente all'Acquirente, che accetta di sollevare il Produttore da qualsiasi responsabilità relativa a un utilizzo non intenzionale proprio o improprio da parte di un minore. - Tutti i prodotti sono stati sottomessi a un accurato controllo me qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anormale, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore. - Spegnere il caricabatterie wireless quando non è in uso. Il caricabatterie wireless si spegne automaticamente quando viene scollegato dal caricatore a muro. - Per scollegare il tappetino di ricarica dalla corrente, staccare l'alimentatore dalla presa. - Il tappetino di ricarica dovrebbe essere posto vicino a una presa di corrente ed essa dovrebbe essere facilmente accessibile. - Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI Note legali Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con dispositivi o accessori diversi dal dispositivo per cui il prodotto è stato sviluppato. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. L'Acquirente accetta di difendere, indennizzare ed esonerare il Produttore da qualsiasi reclamo o danno derivante dall'uso sconsigliato o errato, incluso l'utilizzo con un dispositivo non intenzionale. mophie e il logo mophie sono marchi di mophie Inc. Tutti i diritti riservati. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo	dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. NOTA: La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in determinati impianti. Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e in seguito riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. - Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico radio-TV esperto. AVVERTENZA: Per garantire la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, questo dispositivo deve essere utilizzato con periferiche certificate e cavi schermati. Tutte le periferiche devono essere schermate e messe a terra. L'uso con periferiche non certificate o cavi non schermati può provocare interferenze alla ricezione radio-televisiva. Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm fra il radiatore e il proprio corpo. Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio. MODIFICHE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo può invalidare la garanzia. DICHIARAZIONE RAEE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAEE; ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un riciclatore, o restituendoli a mophie, Inc. per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo i siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, ti preghiamo di contattare mophie o uno dei tuoi distributori locali.	- Nutzung/Missbrauch durch Minderjährige freizustellen. - Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsprüfung durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, Gerüche absondert, verformt oder abgenutzt ist oder Schritte bzw. andere Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller. - Schalten Sie das drahtlose Ladegerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Das drahtlose Ladegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es vom Ladegerät getrennt wird. - Um das Lade Pad von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie bitte den AC Adapter aus dem Netzstecker. - Der Netzstecker sollte sich in der Nähe des Lade Pad befinden und sollte leicht zugänglich sein. - Zur Erfüllung der FCC-Anforderungen zur Einhaltung der RF-Exposition muss dieses kabellose Ladegerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen verwendet werden. DIESE ANWEISUNG SPEICHERN Rechtliche Hinweise Der Hersteller ist weder Ihnen noch Dritten gegenüber verantwortlich für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Nutzung oder den Missbrauch dieses Produkts in Verbindung mit einem anderen Gerät oder Zubehörteil als dem Gerät, für das dieses Produkt entwickelt wurde, entstehen. Wie oben dargestellt, ist der Hersteller nicht verantwortlich für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch den Missbrauch dieses Produkts entstehen. Wenn Sie für die Benutzung des Produkts mit einem nicht dafür vorgesehenen Gerät verantwortlich sind und sich aus dieser Benutzung Schäden ergeben, erklären Sie sich hiermit einverstanden, den Hersteller für jedwede sich daraus ergebende Verletzung Dritter zu entschädigen. mophie und das mophie Logo sind Marken von mophie Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bedingungen wurden entwickelt, um angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen in der häuslichen Installation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzen und kann sie abstrahlen; wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation erheblich beeinträchtigen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Anlage keine Interferenzen auftreten.	Wenn das Gerät den Radio- oder TV-Empfang stört, was durch Ein- und Ausschalten geprüft werden kann, versuchen Sie, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren: - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Platz. - Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfangsgerät. - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem des Empfangsgeräts an. - Hilfe des Händlers oder eines erfahrenen Radio/TV-Technikers einholen. ACHTUNG: Damit das Gerät den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht, muss es mit zertifizierten Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln betrieben werden. Alle Peripheriegeräte müssen abgeschirmt und geerdet sein. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Geräten oder nicht abgeschirmten Kabeln kann zu Störungen beim Empfang von Radio und TV führen. Dieses Gerät entspricht den Strahlungsgrenzwerten der FCC/ IC für unkontrollierte Umgebungen. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Nicht ausdrücklich vom für die Compliance verantwortlichen Vertragspartner genehmigte Änderungen und Anpassungen können das Recht zum Betreiben des Gerätes erlöschen lassen. MODIFIKATIONEN: Veränderungen und Modifikationen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Garantie verfällt. WEEE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE Symbol gekennzeichnet; dies bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender ist verpflichtet, die Verantwortung, elektrischen und elektronischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabestellen für Ihre Altgeräte fragen Sie bitte mophie, Inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler. ES Garantía En ZAGG nos comprometemos a crear productos de la mejor calidad posible. Para respaldar este producto, tiene garantía por 2 años. Para obtener más detalles sobre las condiciones de la garantía, las exclusiones y las limitaciones, visite: mophie.com/warranty. Esta	garantía no afecta a los derechos legales que le correspondan. Guarde una copia del recibo como prueba de compra. Asegúrese de registrar el producto en mophie.com. Servicio de atención al cliente www.mophie.com/cs INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES Advertencia Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. Un uso inadecuado del mismo puede causar daños en el producto, sobrecalentamiento, gases tóxicos, incendios o explosiones, daños de los que usted ("Comprador") y no Fabricante será el responsable. - No guarde el dispositivo en un entorno a temperatura elevada, incluido el calor causado por el solar intensa u otras formas de calor. No coloque el dispositivo cerca del fuego ni en entornos excesivamente calientes. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212°F (100°C) puede causar una explosión. - No exponga el cargador inalámbrico a la lluvia ni a la nieve. - No utilice el cargador inalámbrico por encima de su potencia de salida. La sobrecarga de salida por encima de la clasificación puede provocar un incendio o lesiones personales. - No desmonte este dispositivo ni intente transformarlo o modificarlo de ningún modo. - No intente reemplazar ninguna pieza de este dispositivo. - Si tiene alguna pregunta o desea ver las instrucciones acerca de las distintas formas de cargar el dispositivo, consulte las ilustraciones de este manual de inicio rápido. - El uso de una fuente de energía o un cargador no recomendado por mophie puede provocar un incendio o lesiones personales. - Si el Comprador adquiere este dispositivo para que lo utilice un menor, el adulto que realiza la compra acepta proporcionar al menor instrucciones y advertencias detalladas antes de su uso. De no hacerlo así, la responsabilidad será únicamente del comprador, quien acepta indemnizar al Fabricante por el uso inadecuado o diferente del previsto por parte de un menor. - Todos los productos se han sometido a una completa inspección para garantizar su calidad. Si su dispositivo está demasiado caliente, desprende olor, está deformado, desgastado, cortado, o experimenta o muestra algún fenómeno anómalo, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el Fabricante. - Apague el cargador inalámbrico cuando no esté en uso. El cargador inalámbrico se apagará automáticamente cuando lo desconecte el cargador de pared. - Para desconectar la base de carga de la tensión de línea, desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente de CA. - La toma de corriente de CA se debe instalar cerca de la base de
---	--	---	---	--	--	---	---	--	---

mophie	Dimensions: Flat - 360 x 300mm Fold - 60 x 100mm Designer: Jacob Ackerman Date: April 15, 2026 11:19 AM Arena: 314-01584 REV: A	Colors: CMYK Pantone Black 3 C Special Instructions: REV-A: Artwork creation.
--	---	---

- carga y debe ser de fácil acceso.
- Para cumplir con los requisitos de conformidad de exposición a RF de este dispositivo de carga inalámbrico se debe utilizar con una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Información legal

El Fabricante no será de ningún modo responsable, ni ante usted ni ante un tercero, de ningún daño que usted o el tercero pudieran sufrir como resultado del uso, intencional o no, o de la mala utilización de este producto junto con cualquier dispositivo o accesorio distinto del dispositivo apropiado para el que se diseñó este producto. El Comprador acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al Fabricante por reclamos o daños que surjan del uso involuntario o indebido, incluido el uso con un dispositivo no deseado.

mophie y el logotipo de mophie son marcas registradas de mophie Inc. Todos los derechos reservados.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se debe determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe intentar corregir dichas interferencias mediante la adopción de una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Para cumplir los límites del dispositivo digital Clase B, en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC/IC, este dispositivo

incluido el calor producido por luz solar intensa o otras formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212° F (100° C) pode causar explosão.

- Não exponha o carregador sem fio à chuva ou neve.
- Não use o carregador sem fio além de sua potência de saída. Sobrecarregar as saídas acima da potência pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.
- Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.
- Não tente substituir componente algum deste dispositivo.
- Em caso de dúvidas ou caso queira obter instruções referentes às várias maneiras de carregar este produto, consulte as ilustrações neste guia de iniciação rápida.
- O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.
- Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.
- Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.
- Desligue o carregador sem fio quando não estiver em uso. O carregador sem fio será desligado automaticamente quando desconectado do seu carregador de parede.
- Para desconectar o bloco de carregamento da linha de tensão, puxe o adaptador de CA da tomada CA.
- A tomada de CA deve ser instalada perto d bloco de carregamento e deve ser de fácil acesso.
- Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

GUARDE SUAS INSTRUÇÕES

Aspectos legais

O fabricante não deve ser responsável de nenhuma forma por você ou qualquer terceiro por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso, intencional ou não, uso indevido deste produto em conjunto com qualquer dispositivo ou acessório de radiofrequência, e se não for instalado e utilizado de projetado. O fabricante não será responsável por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do mau uso deste produto conforme detalhado acima. O comprador concorda em defender, indenizar e manter o fabricante isento de quaisquer

reclamações ou danos resultantes da utilização indevida ou mau uso, incluindo uso com um dispositivo não intencional.

mophie e o logotipo mophie são marcas registradas da mophie Inc. Todos os direitos reservados.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC, além do dispositivo autorizado para o qual este produto é este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e comprovadamente atende aos limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais a radiocomunicações. Entretanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

- Reposicione ou reloque a antena receptora.
- Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.
- Entre em contato com o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

CUIDADO: Para estar em conformidade com os limites do dispositivo digital de Classe B, segundo a Parte 15 das Regras FCC, este dispositivo deve ser usado com requisitos estabelecidos para cabos blindados. Todos os periféricos devem ser blindados e aterrados. A operação com periféricos não certificados ou cabos não blindados poderá resultar em interferências de rádio ou recepção.

Este equipamento é compatível com os limites de exposição a radiação estabelecidos pela FCC/IC para ambientes não controlados. O equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o irradiador e seu corpo.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

- Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura,

рекомендованного mophie, может привести к пожару или получению травмы.

- Если Покупатель предполагает использование этого устройства несовершеннолетним, взрослый, приобретающий устройство, соглашается перед использованием устройства несовершеннолетним довести до сведения последних подробные инструкции и предостережения. Ответственность за невыполнение этих требований полностью ложится на покупателя, который соглашается освободить Изготовителя от ответственности за любое ненадлежащее или неверное использование устройства несовершеннолетними.
- Все изделия прошли полный контроль качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегрелось, выделяет какой-либо запах, деформировалось, истерлось, имеет сколы, подвергается аномальному воздействию или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.
- Использование зарядного устройства, когда оно не используется. Беспроводное зарядное устройство автоматически отключается при отсоединении от настенного зарядного устройства.
- Чтобы отсоединить зарядную панель от сети, вытяните адаптер переменного тока из розетки.
- Розетка должна находиться рядом с зарядной панелью и должна быть легко доступной.
- Чтобы соответствовать требованиям соответствия требованиям FCC RF, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 20 от всех людей.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Юридическая информация

Изготовитель или продавец устройства не несет перед пользователем и перед третьей стороной ответственности за ущерб, который пользователь или третья сторона могли понести в результате использования, в соответствии с не в соответствии с его предназначением, либо неверного использования этого изделия. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при установке и эксплуатации с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако в отдельных слу.

mophie и логотип mophie являются зарегистрированными товарными знаками mophie Inc. Все права защищены.

Данное устройство соответствует части 15 правил Федеральной

комиссии связи США (FCC). Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим установленным предельным значениям для цифровых устройств класса В, описанным в части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Данные ограничения предназначены для обеспечения приемлемой защиты от помех при установке и использовании зарядного устройства в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при установке и эксплуатации с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако в отдельных слу.

Если данный прибор создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, пользователь следует устранить помехи одним из перечисленных ниже способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между прибором и приемником.
- Подключить прибор к электрической розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- За помощью рекомендуется обратиться к дилеру или к опытному мастеру по радио-/телевизионному оборудованию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! С целью обеспечения соответствия ограничениям на цифровые устройства класса В (согласно части 15 правила Федеральной комиссии по связи США (FCC)) данное устройство должно использоваться с сертифицированным периферийным оборудованием и экранированными кабелями. Все внешнее оборудование должно быть защищено и заземлено. Применение неодобренного внешнего оборудования или неэкранированных кабелей может создавать помехи для приема радиосигналов.

Это оборудование соответствует предельным уровням воздействия излучения, установленным Федеральной комиссией по связи США (FCC/IC) для неконтролируемых фред. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучателем и телом человека.

Любые изменения или модификации устройства, не утвержденные в явной форме стороной, контролирующей соблюдение применимых норм и правил, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

МОДИФИКАЦИЯ: Внесение любых изменений или модификаций в данное устройство может привести к аннулированию гарантии на него.

КАСТАМЕР-СЕНТЭР
www.mophie.com/cs

kullanılması yangın çıkması veya kişilerin yaralanması risklerini oluşturabilir.

- Alici bu cihazın regit olmayan bir kişi tarafından kullanılması amaçlıyorsa, ürünün alan yetkisin, regit olmayan kişiye kulanımdan önce ayrıntılı bilgi verip uyuma bulumunı kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin regit olmayan bir kişinin tüm kasıtsız/uygunsuz kulanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.
- Ünler kapsamlı bir kalite güvence kontrolünden geçirmiştir. Cihazınızın aşırı sıcak olduğu, koku çıkardığı, çekilin bozulduğu, aşındığı, kısındığı olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği herhangi bir durum, kullanımdan bırakıp Üreticiyle teması geçin.
- Kullanmadığınız kablosuz şarj cihazını kapatınız. Duvar adaptörünün bağlantısı kesildiğinde, kablosuz şarj cihazı otomatikman kapanacaktır.
- Şarj pedini seçmek voltajından ayrırmak için, AC adaptörü AC duvar prizinden çekin.
- Açdan sorum tutulamaz. Alici, amaçlanmamış bir cihazla kullanılması da dâhil olmak üzere istenmeyen kulanımdan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar veya tazmin taleplerini için Üretici'nin kasıtsız olduğuğnı savunacağına, tazminat talep etmeyeceğini, üreticinin suçlu tutmayacağını kabul eder.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

Yasal

Bu ürünün, tasarlandığı amaca uygun cihaz dışında herhangi bir cihaz ya da aksesuarla kastedi veya kasıtsız kullanılması ya da yanlış kullanılması'nın sizde ya da herhangi bir üçüncü tarafta doğuracağı herhangi bir zarar için üretici size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üretici, ürünün yukarıda belirtiltiği gibi uygunsuz kulanımdan sizde veya herhangi bir üçüncü tarafta doğuracağı hasardan sorumlu tutulamaz. Alici, amaçlanmamış bir cihazla kullanılması da dâhil olmak üzere istenmeyen kulanımdan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar veya tazmin taleplerini için Üretici'nin kasıtsız olduğuğnı savunacağına, tazminat talep etmeyeceğini, üreticinin suçlu tutmayacağını kabul eder.

mophie ve mophie logosu, mophie Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki kurala tabiidir: (1) Bu cihaz zararı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen gelişmeyi neden olanıblacak girişimler de dâhil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

NOT: Bu cihaz FCC Kuralları 15. bölümü uyarınca test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihazların uyumuyla uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, konut olarak kullanılan bir binadaki zararı, parazitlere karşı uygun bir koruma sağlamanı amaçıyla belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi oluşturun, kulanır ve yayabilir, talimatlara uygun kurulumdışında ya da kullanılmadığında radyo iletişiminde zararlı parazitte neden olabilir.

Ne var ki, belirli bir kurulumda parazit olmayacağı garanti edilemez.

Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alanından zararı parazitlere neden olmayısa bu durum cihaz açılış açılışından belirlenebilir ve kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçını kullanarak paraziti düzeltmesi beklinir:

- Alici anteni yeniden yönlendiren ya da yerini değiştirsin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu şebekeden farklı bir şebekedeki prize bağlayın.
- Yardıml için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

UYARI: Federal Haberleşme Mevzuatı'nın 15. bölümündeki B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uymak için, bu cihazın onaylı çevre birimleri ve zırlı kablolarla kullanılması zorunludur. Tüm çevre birimlerinin zırlı ve toprakl olması gerekir. Onaysız çevre birimleri ve zırlısz kablolarla kulanımlar radyo e sinyale parazitte neden olabilir.

Bu ekipman, kontrolüz bir ortam için belirlenmiş FCC/IC radyasyona maruz kalmalı limitlerine uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Uyumlulukla sorumlu tarafla açıkça anlaşılmalımsa tüm değişiklikler veya tadilatlar, kullanıcının ekipmanını çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

TADILAT: Bu cihaz üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da tadilat garantiyi hükümsüz kılabilir.

WEEE BİLDİRİMİ: Tüm ürünlerimiz WEEE sembolüyle işaretlenmiştir; bu, ürünün diğer atıkları birlikte atılmasına engel değildir. Bu ürünün, kullanıcının elektrikli ve elektronik atık ekipmanını onaylamış bir yerinden işlemeyle teslim etmesi veya yeniden işlenmesi için mophie, Inc. e geri göndermesi kullanıcının sorumluluğundadır. Atık ekipmanınız, geri dönüşüm için nereye gönderileceğinizi konusunda daha fazla bilgi için lütfen mophie, Inc. e veya şirketin yerli distribütörlerinden yardım başvurun.

JA

保証
ZAGGでは、最高品質の製品作りに専念しています。これをバックアップするため、この製品は年間保証されます。保証条件、除外、制限に関する詳細については、mophie.com/warrantyをご覧ください。この保証は、お客様に与与される法的権利に影響を及ぼすものではありません。購入証明として、ご購入の領収書を保管してください。必ずmophie.comで製品を登録してください。

カスタマーセンター
www.mophie.com/cs

重要な安全に関する注意事項

警告

この製品を使用する前にすべての使用説明書と注意事項をお読みください。この製品は、電磁波の放射、温度の過熱、有毒ガス、引火や爆発の原因になることがあり、お客様（以後「購入者」）が被害を被っても、以後「当メーカー」は損害賠償の責任を負いません。

- 強い炎にさらしよると熱、高温環境下でデバイスを保管しないでください。火のそばや高温な環境にデバイスを置かないでください。火に近づいたり、温度が華氏212度（摂氏100度）以上になると爆発の恐れがあります。
- ワイヤレス充電器を高温に晒さないでください。
- ワイヤレス充電器の出力定格を超えて使用しないでください。定格を超える出力で過熱期にすると、火災や人体への傷害の危険性があります。
- どのような方法でも、このデバイスを分解したり、別の目的で使用したり、改造したりしないでください。
- 本デバイスの部品は一切交換しないでください。

本製品の充電方法についての詳細やご質問に関しては、このクイックスタートガイドの内の図をご参照ください。
mophieが推奨していない電源または充電器を使用すると、火災や人体への傷害の危険性があります。

- 充電器を充電器の充電ポートに接続しないでください。ACアダプタをACコンセントから引き抜きます。
- ACコンセントは充電パッドの近くに設置しないでください。

- FCCのRF電磁波守の要件を満たすために、このワイヤレス充電装置は、すべての人から少なくとも20cm離れた距離で使用する必要があります。
- この製品の充電方法についての詳細やご質問に関しては、このクイックスタートガイドの内の図をご参照ください。
- mophieが推奨していない電源または充電器を使用すると、火災や人体への傷害の危険性があります。
- 充電器を充電器の充電ポートに接続しないでください。ACアダプタをACコンセントから引き抜きます。
- ACコンセントは充電パッドの近くに設置しないでください。

これらの注意事項を保存する

法律

当メーカーはいかなる場合も、この製品と互換性がある適切なデバイス以外のデバイスやアクセサリとの併用については、この製品の意図した使用または意図しない使用、あるいは誤用の結果として、購入者または第三者が被る可能性があることを損害を被るについても、購入者または第三者に対して責任を負いません。当メーカーは、上記で概説したように、本製品の誤用の結果として、購入者または第三者が被る可能性があることを損害を被るについても責任を負いません。購入者は、意図しない使用または誤用（意図しないデバイスでの使用を含む）に起因する損害または損害について、製造者を責め、補償し、かへ保有することに同意します。

mophie および mophie コゴは、mophie, Inc. の商標です。 All rights reserved. (無断複製・転載を禁じます。)

本装置はFCC規則パート15に準拠しています。操作には以下2つの条件が適用されます：(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしてはなりません。(2) 本装置は、望まない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければならない。

注意：本装置はテストの結果、FCC規則パート15に収め、クラスBデジタルデバイスの規制に準拠していることが確認されています。これらの規制は、住宅での取り付けにおいて、有害な干渉が過度に保護することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生し、使用し、放射する可能性があり、指示に基いた設置と使用を行っていない場合、無線通信に有害な干渉を起こすことがあります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないという保証はありません。

本装置の電源のオン/オフ操作によって、本装置がテレビの受信に有害な干渉を起こすことが判明した場合は、次のいずれかの手段で干渉の修正を試みてください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 装置と受信機の距離を増やす。
- 受信機が接続されている回路は別の回路のコンセントに接続を切り替える。
- ディーラーまたは経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談ください。

注意：FCC規則パート15に基づきクラスBデジタルデバイスの規制に準拠するためには、本デバイスでは認証された周辺機器および遠隔ケーブルを使用する必要があります。すべての周辺機器はケーブルし、接地する必要があるため、保証されていない周辺装置や遠隔されていないデバイスを使用して操作を行うと、無線通信や受信に干渉を起こすことがあります。

本装置は、非推奨環境向けに設定されたFCC/ICの放射線幅は制限に準拠しています。本機器はラジエーターお客様との間に、最低20cmの距離を保って設置および操作してください。

コンプライアンスの責任者として明示的に承認されているい変更や修正は、デバイスを操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

改造：このデバイスに改造または改造を加える保証が効力になる場合があります。

KO

물질보조

ZAGG는 최고 품질의 제품을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이들 책임하기 위해 이 제품은 2년간 보증이 됩니다.보증 내용, 예외 사항 및 제한 사항에 관한 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. mophie.com/warranty. 이 보증은, 기기 기 보증일 수도 있는 다른 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다. 구입 영수증은 구입 자료로 보관하십시오. mophie.com에서 제품 등록을 하십시오.

고객 서비스
www.mophie.com/cs

중요 안전 수칙

경고

본 제품을 사용하기 전에 모든 지침과 경고를 읽어 보시기 바랍니다. 제품을 부적절하게 사용하면 화재, 폭발, 유독 가스, 화재 또는 인상을 유발할 수 있으며, 이러한 손상에 대한 책임은 제조업체가 아닌 사용자(“구매자”)에게 있습니다.

- 장치를 고온 환경(강한 태양광 열, 열 또는 기타 형태의 열원 포함)에서 보관하지 마십시오. 장치를 열원이나 매우 뜨거운 기타 환경에 두지 마십시오.
- 무선 충전기나 비사 또는 닿지 않도록하십시오.
- 출력 통풍을 조차하여 무선 충전기를 사용하지 마십시오. 정격 이상의 출력 과부하를 회피나 부상을 유발할 수 있습니다.
- 모든 제품은 잘린 후 열을 방출하거나 어떤 식으로든 바퀴가 마시므로, 이 장치는 어떠한 화재도 유발할 수 없습니다.
- 이 제품을 충전하는 다양한 환경, 방에 공급한 사람이 지정한 본 배 본식 안전서의 지시를 읽고하십시오.
- mophie 에서 권장하지 않는 전원 콘센 장치 나 충전기를 사용하면 사람이 화재를 당거나 사망할 위험이 있습니다.
- 구멍이나 다른 물체를 미성년자가 사용할도록 구매 시, 제품을 구매하는 성인은 사용자가 앞서 마킹된바지에 자해한 지점과 경고를 설명해 주는 것에 동의하십시오. 이 의무를 소홀히 할 경우 미성년자에 의한 의도하지 않은 사용이나 오용으로 대하여 전적으로 구매자가 책임을 지며 제조업체의 책임을 면하지는 않습니다.
- 모든 제품은 잘린 후 열을 방출하거나 어떤 식으로든 바퀴가 마시므로, 이 장치는 어떠한 화재도 유발할 수 없습니다.
- 이 제품을 충전하는 다양한 환경, 방에 공급한 사람이 지정한 본 배 본식 안전서의 지시를 읽고하십시오.
- mophie 에서 권장하지 않는 전원 콘센 장치 나 충전기를 사용하면 사람이 화재를 당거나 사망할 위험이 있습니다.
- 구멍이나 다른 물체를 미성년자가 사용할도록 구매 시, 제품을 구매하는 성인은 사용자가 앞서 마킹된바지에 자해한 지점과 경고를 설명해 주는 것에 동의하십시오. 이 의무를 소홀히 할 경우 미성년자에 의한 의도하지 않은 사용이나 오용으로 대하여 전적으로 구매자가 책임을 지며 제조업체의 책임을 면하지는 않습니다.
- 모든 제품은 잘린 후 열을 방출하거나 어떤 식으로든 바퀴가 마시므로, 이 장치는 어떠한 화재도 유발할 수 없습니다.
- 이 제품을 충전하는 다양한 환경, 방에 공급한 사람이 지정한 본 배 본식 안전서의 지시를 읽고하십시오.
- mophie 에서 권장하지 않는 전원 콘센 장치 나 충전기를 사용하면 사람이 화재를 당거나 사망할 위험이 있습니다.
- 구멍이나 다른 물체를 미성년자가 사용할도록 구매 시, 제품을 구매하는 성인은 사용자가 앞서 마킹된바지에 자해한 지점과 경고를 설명해 주는 것에 동의하십시오. 이 의무를 소홀히 할 경우 미성년자에 의한 의도하지 않은 사용이나 오용으로 대하여 전적으로 구매자가 책임을 지며 제조업체의 책임을 면하지는 않습니다.

이 지침을 저장하십시오

법률

제조업체는 본 제품과 함께 사용하도록 설계된 적절한 장치 이외의 장치나 액세서리와 관련된 위험을 방지하는 것으로 보증하지 않습니다. 이 보증은, 기기 기 보증일 수도 있는 다른 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다. 구입 영수증은 구입 자료로 보관하십시오. mophie.com에서 제품 등록을 하십시오.

고객 서비스
www.mophie.com/cs

본 장치는 FCC 규정 파트15를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다. (1) 본 장치는 유해한 간섭을 유발하지는 않습니다. (2) 본 장치는 원치 않는 작동들 유발할 수 있는 간섭을 방출하여 수신 또는 모든 간섭을 수동해야 합니다.

참고: 이 장치는 테스트를 거쳐 FCC 규정의 15항에 따라 클래스B 디지털 장치에 대한 간섭을 줄이는 것으로 인증되었습니다. 이러한 제한은 주거 시설에서 설치 시 유해한 간섭을 유발하지 않을 것으로 예상됩니다. 이 장치는,お客様이 사용하는 제품 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 또는 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생할지 여부를 보장하지는 않습니다.

이 장치는 특정 장치에 한 환경을 위해 구경된 FCC/IC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장치는 라디오테러와 인체 사이의 최소 거리 20cm에서 설치 및 작동해야 합니다.

준수 책임담당자가 명시적으로 승인하지 않은 모든 변조 또는 개조는 사용자에 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

개조: 본 장치를 변경하거나 개조할 경우 보증 대상에서 제외될 수 있습니다.

이 장치는 특정 장치에 한 환경을 위해 구경된 FCC/IC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장치는 라디오테러와 인체 사이의 최소 거리 20cm에서 설치 및 작동해야 합니다.

준수 책임담당자가 명시적으로 승인하지 않은 모든 변조 또는 개조는 사용자에 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

개조: 본 장치를 변경하거나 개조할 경우 보증 대상에서 제외될 수 있습니다.

이 장치는 특정 장치에 한 환경을 위해 구경된 FCC/IC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장치는 라디오테러와 인체 사이의 최소 거리 20cm에서 설치 및 작동해야 합니다.

준수 책임담당자가 명시적으로 승인하지 않은 모든 변조 또는 개조는 사용자에 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

개조: 본 장치를 변경하거나 개조할 경우 보증 대상에서 제외될 수 있습니다.

SC

保證聲明

ZAGG致力於提供最可靠製造最佳品質的產品。支持這一點，本產品的質保期為2年。有保修條款、除外責任和限制條件的完整詳細信息，請訪問：mophie.com/warranty。本保不影響您應有的任何法定權利。應保留購買收據副本作為購買證據。務必在 mophie.com 上注冊您的產品。

客戶服務

www.mophie.com/cs

重要的安全說明

警告信息

使用本產品前請閱讀所有說明和警告。本產品的不當使用可能會導致產品損壞、過熱、有毒氣體、起火或爆炸，此類損失將由您（「購買者」）而非製造商負責。

- 請勿將此設備置於高溫環境，包括強烈日光照射或其他熱源的高熱環境中。請勿將此設備投入火中或置於其他熱源環境中。
- 不要讓無線充電器接觸任何可燃物。
- 請勿使用超出其輸出額定值的無線充電器。超出額定值的輸出可能會導致火災或人身傷害。
- 切勿以任何方式拆解或嘗試以任何方式用於其他用途或改造。
- 請勿嘗試更換本設備的任意部件。
- 有關本裝置各種充電方法的說明或疑難，請參閱快速入門指南的說明。
- 如果購買者欲將本裝置置於火中或置於其他任何損壞、製造商對您或任何第三方概不負責。對於因上述誤用產品之情形而對您或任何第三方造成的任何損壞，製造商概不負責。如果購買者將本產品置於非指定裝置環境中，且此類使用導致損壞，則購買者須承擔製造商免責由於未成人人意外使用/誤用而導致的索賠。

本設備符合 FCC/IC 針對非受控環境所規定的射頻暴露限制。安裝和操作本設備時，散熱器與身體之間應保持至少 20 公分的距離。

未經負責合規事宜者明確批准的任何更改或修改可能會導致使用者無權操作設備。

修改聲明：本裝置的任何變更或修改可能使保喪失效。

- 如果本裝置由購買者提供給未成年人士使用，則成人購買者同意在未成年人士使用之前向其提供詳細瞭解及警告。如未做到上述要求，則由購買者獨自承擔責任。購買者同意向保護製造商免于對未成年人士對產品的非預期使用和不當使用承担责任。
- 所有產品均已經過嚴格的质量保障檢驗。如果您发现设备过热、散发异味、变形、磨刮、有切口、正在经历或表现出异常，请立即停止使用设备并联系制造商。

- 不要将充电板与线路电压断开，请将AC适配器从AC插座中拔出。
- 交流电源插座应安装在充电板附近，并且应易于接触。
- 为符合FCC、RF兼容法规性要求，此无线充电设备必须与所有人员分开至少20厘米的距离。

保留这些说明

法律通知
对于信息，无意或以不当方式将本产品用于与其设计用途设备之外的任何其他设备，从而造成或任何第三方造成任何损失，制造商概不负责。对于您或任何第三方因上述原因对该产品而遭受的任何损失，制造商概不负责。买方同意为制造商进行提供保修和维护，并且在使用该设备时避免意外使用或者误用，包括使用非计划设备所导致的任何索赔或伤害。

mophie 和 mophie 徽标是 mophie Inc. 的商标。 保留所有权利。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作时必须遵守以下两个条件：(1) 本设备不得造成有害干扰；(2) 本设备必须能够承受任何接收到的干扰，包括可能导致设备异常操作的干扰。

注意：本设备已经测试，根据美国联邦通信委员会（FCC）第 15 款规定，本设备符合 B 级数字设备的相关标准。这些限制旨在对住宅环境中的有害干扰提供合理保护。本设备产生、使用且可能辐射出无线电频率能量，并且如果未按照说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，无法保证这种干扰不会发生于某个特定装置。

如果本设备确实对无线电通信接收产生有害干扰（可通过开、关设备来确定），我们提倡用户尝试通过以下一种或几种措施来修正干扰：

- 调整或重新安装接收天线。
- 加大设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到接地式三线插座上。
- 咨询当地零售商或无线/电视技师以获取帮助。

警告：为确保护守联邦通信委员会（FCC）第 15 款对于 B 类数字设备的限制规定，本设备必须经认证认可的户外设备以及屏蔽电缆一起使用。所有外围设备必须经认证合格，使用任何未获认证的户外设备或非屏蔽电缆进行操作可能会造成无线电接收干扰。

该设备符合为无线控制的环境设计下的 FCC/IC 辐射暴露的限制。该设备在安装及操作时，辐射源