




T2 Wireless headphones



- ## Package List

Wireless Headphones	X1	User Manual	X1
3.5mm Audio Cable	X1	Charging Cable	X1



X1



X1



X1



X1

Connection Profile	HFP A2DP AVRCP
Operation Range	33ft(10m)
Charging Voltage	5V 1A
Charging Time	≈ 1.5 Hours
Talk Time /Music	70 Hours (85 dB)

DE: Pairing-Modus
FR: Comment jumeler
ES: Cómo emparejar
IT: Funzione di Collegamento
JP: マッチング方法



< Settings Bluetooth


Bluetooth 

JoySpark T2 Connected 

< 1m(3.3ft)

Lorsque l'oreillette est éteinte, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur clignote alternativement en bleu et en rouge pour entrer dans le mode d'appairage. Activez le Bluetooth du téléphone portable et trouvez "**JoySpark T5** " pour vous connecter.

Reproducir / Pausa / Responder Una Llamada / Colgar
Una Llamada / Rechazar Una Llamada / Rellamada



Click once(**dB74dB/85dB**)

ATTENTION

Charging is not possible and the lights turn off if charged with over 5V. Please use charging adaptor with voltage of 5V or less.

Notice: Red when charging,
Off when fully charged

1.5H

1. Koppeln Sie mit Ihrem ersten Gerät
2. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts aus und koppeln Sie es mit dem zweiten Gerät
3. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts ein, um erneut eine Verbindung herzustellen
4. Jetzt ist Ihr Headset gleichzeitig mit den 2 Geräten verbunden.


R: Mantén pulsado el botón de encendido/apagado para reiniciar los auriculares, que volverán a conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

1. Accoppia con il tuo primo dispositivo
2. Spegnere il bluetooth del primo dispositivo, accoppiarlo con il secondo dispositivo
3. Accendi il bluetooth del primo dispositivo da riconnettere
4. L'auricolare è ora connesso ai 2 dispositivi contemporaneamente.

答: Bluetoothまたは3.5mmプラグケーブルに対応したすべての機器に対応します。ワイヤレス非対応のTV/PCと接続する場合は、ワイヤレストランスミッター（非付属）を用意する必要があります。

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.



反面

