

英

Product Introduction

Magnetic selfie stick

Function Introduction:



Charging light Power switch TYPE-C connection port

Power switch: toggle the switch to turn on or off the machine
Photo button: Press and hold the camera mode for 3 seconds to enter zoom mode (press screen rotation/display ratio to zoom in/out after entering)
Screen Rotation: The screen can be rotated 180 degrees (long press for 3 seconds to switch to mirroring)
Display ratio switchable between full screen mode and 1:1 Mode/Full light button: Short press to switch light color, long press to switch light brightness



德

Produkteinführung

Magnetische Selfie-Kamera

Funktioneinleitung:



Ladelampen Stromschalter TYPE-C Anschlusseschnitt

Stromschalter: Schalter zum Einschalten oder Ausschalten der Maschine
Foto-Taste: Fotografieren Kamerasmodus 3 Sekunden lang drücken, um in den Zoom-Modus zu gelangen (nach dem Eingang drücken Sie das Bildschirmdrehung/Anzeigeverhältnis, um zu vergrößern und zu verkleinern)
Bildschirmdrehung: Der Bildschirm kann um 180 Grad gedreht werden (3 Sekunden lang drücken)
Anzeigeverhältnis: Schalter zwischen Vollbildmodus und 1:1-Modus
Beleuchtungstaste: kurzdrücken, um die Lichtfarbe zu wechseln
Langdrücken, um die Lichtfarbe zu wechseln

Schritte zur Verbindung:
Android Handy:
Schritt 1: Aktivieren Sie das Telefon mit Bluetooth: [Screen_T7]
Schritt 2: Ziehen Sie von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten und öffnen Sie die Verknüpfungsmenüleiste
Schritt 3: Finden Sie die Screenshot-Funktion des Telefons ("Wireless Screenshot") und klicken Sie auf Öffnen/ Oder unter Einstellungen> Mehr Verbindungen> Screenshot-Funktionen
Schritt 4: Finden Sie "Screen_777" in der Suchliste und klicken Sie auf das Gerät zu verlinken
iPhone:
Schritt 1: Aktivieren Sie das Telefon mit Bluetooth: [Screen_T7]
Schritt 2: Mobilfunk WLAN verbindet Suche nach Maschine WiFi-Netzwerk (screen_777) Passwort: 12345678 Netzwerk verbinden
Schritt 3: Ziehen Sie von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten und öffnen Sie die Verknüpfungsmenüleiste
Schritt 4: Finden Sie die Screenshot-Funktion des Telefons ("Screenshot"), klicken Sie auf Öffnen/ Oder unter Einstellungen> Mehr Verbindungen> Screenshot-Funktionen
Schritt 5: Finden Sie "Screen_777" in der Suchliste und klicken Sie auf das Gerät zu verlinken

法

Introduction du produit

Caméra selfie magnétique

Introduction de la fonctionnalité:



Lampe rechargeable Interrupteur de calibration Port de connexion TYPE-C

Interrupteur d'alimentation: Interrupteur à bascule pour allumer ou éteindre la machine
Touche photo: mode appareil photo photo photo long pression de 3 secondes pour entrer en mode zoom (appuyez sur rotation de l'écran / rotation de l'écran: peut faire pivoter l'écran de 180 degrés (appuyez longuement pendant 3 secondes pour changer de mode))
Échelle d'affichage: mode plein écran commutable sur le mode 1:1
Touche de complément lumineux: appuyez brièvement pour changer la couleur de la lampe; appuyez longuement pour changer la luminosité de la lampe

Étapes de la méthode de connexion:
Telephone Android:
Étape 1: allumez votre téléphone pour se connecter au Bluetooth: [screen]
Étape 2: Ouvrez la barre de menu raccourci en balayant vers le bas à partir du coin supérieur droit de l'écran de votre téléphone
Étape 3: Recherchez la fonction d'affichage du téléphone ("Wireless Screenshot") appuyez sur ouvrir. Ou dans Paramètres > plus de connexions > fonction d'écran.
Étape 4: trouvez "screen_777" dans la liste de recherche, appuyez sur le périphérique lié
Telephone Apple:
Étape 1: allumez votre téléphone pour se connecter au Bluetooth: [screen]
Étape 2: connexion du téléphone au réseau sans fil recherchez la machine réseau WiFi (screen_777) mot de passe: 12345678 connexion au réseau
Étape 3: Ouvrez la barre de menu raccourci en balayant vers le bas à partir du coin supérieur droit de l'écran de votre téléphone
Étape 4: Recherchez la fonction de projection de votre téléphone ("moteur d'écran") appuyez sur ouvrir. Ou dans Paramètres > plus de connexions > fonction d'écran.
Étape 5: trouvez "screen_777" dans la liste de recherche, appuyez sur le périphérique lié



西班牙

Presentación del producto

Selfie de aspiración magnética

Introducción funcional:



Interruptor de alimentación: interruptor de encendido para encender o apagar la máquina
Botón de fotografía: modo de cámara fotográfica presione durante 3 segundos para entrar en el modo de zoom (después de entrar, presione la pantalla para girar / ampliar y reducir la escala de visualización)
Rotación de la pantalla: se puede girar la pantalla 180 grados (presione 3 segundos para cambiar el espejo)
Proporción de visualización: se puede cambiar el modo de pantalla completa al modo 1:1
Tecla de luz complementaria: presione corto para cambiar el color de la luz y presione largo para cambiar el brillo de la luz

Pasos del método de conexión:
Telefonos Android:
Paso 1: abra el teléfono para conectarse al bluetooth: [screen_T7]
Paso 2: deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono y abra la barra de menú de acceso rápido
Paso 3: encuentre la función de proyección de pantalla del teléfono móvil ("pantalla de proyección inalámbrica") y haga clic para abrirlo. O en la configuración > más conexiones > función de lanzamiento de pantalla.
Paso 4: encuentre "screen 777" en la lista de búsqueda y haga clic en el dispositivo de enlace
Telefonos de Apple:
Paso 1: abra el teléfono para conectarse al bluetooth: [screen_T7]
Paso 2: el teléfono móvil se conecta a la red inalámbrica para buscar la máquina red WiFi (screen_777) contraseña: 12345678 para conectarse a la red
Paso 3: deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono y abra la barra de menú de acceso rápido
Paso 4: encuentre la función de proyección de pantalla del teléfono móvil ("tejejo de pantalla") y haga clic para abrirlo. O en la configuración > más conexiones > función de lanzamiento de pantalla.
Paso 5: encuentre "screen 777" en la lista de búsqueda y haga clic en el dispositivo de enlace



中

产品介绍

磁吸自拍器

功能介绍:



电源开关: 拨动开关可打开或关闭机器
照相机: 拍照 相机模式长按3秒进入变焦模式 (进入后按屏幕旋转/显示比例 放大/缩小)
屏幕旋转: 可将屏幕旋转180度 (长按3秒切换摄像头)
显示比例: 可切换全屏模式或1:1模式
补光灯键: 短按切换灯颜色 长按切换灯亮度

连接方法步骤:

安卓手机:

步骤一: 打开手机连接蓝牙: [Screen_T7]
步骤二: 从手机屏幕右上角向下滑动, 打开快捷菜单栏
步骤三: 找到手机的投影功能 ("无线投屏") 点击打开, 或者在设置>更多连接>投影功能
步骤四: 在搜索列表中找到 [Screen_777], 点击链接设备
苹果手机:
步骤一: 打开手机连接蓝牙: [Screen_T7]
步骤二: 手机连接无线网络 搜索机器WiFi网络 (screen_777) 密码: 12345678 连接网络
步骤三: 从手机屏幕右上角向下滑动, 打开快捷菜单栏
步骤四: 找到手机的投影功能 ("屏幕镜像") 点击打开, 或者在设置>更多连接>投影功能
步骤五: 在搜索列表中找到 [Screen_777], 点击链接设备



日

製品紹介

じききゅうしゅセルフカメラ

機能の紹介:



電源スイッチ: 機械をオンまたはオフにするためのダイヤルスイッチ
撮影モード: カメラモード選択し、3秒ズームモードに入る (入った後画面回転/表示スケールを押して拡大/縮小)
画面回転: 画面を180度回転 (長押し3秒でカメラを切り替え可能)
表示スケール: 画面モードに1:1モードを切り替える可能
補光スイッチ: 短押し切り替えランプの色/長押し切り替えランプの強度

接続方法の手順:

アンドロイド携帯:

ステップ1: 携帯電話のBluetooth接続を開く: [Screen_T7]
ステップ2: 携帯電話画面右上から下スライドし、ショートカットメニューを開く
ステップ3: 携帯電話のスクリーン投入機能 ("ワイヤレススクリーン投入") を見つけてクリックして開く。あるいは、設定>より多くの接続>画面投入機能である
ステップ4: 検索リストから [Screen_777] を見つけ、リンクデバイスをクリック
アップルの携帯電話:
ステップ1: 携帯電話のBluetooth接続を開く: [Screen_T7]
ステップ2: 携帯電話画面右上からネットワーク (screen_777) パスワード: 12345678検索ネットワーク
ステップ3: 携帯電話画面右上から下スライドし、ショートカットメニューを開く
ステップ4: 携帯電話のスクリーン投入機能 ("スクリーンミラー") を見つけてクリックして開く。あるいは、設定>より多くの接続>画面投入機能である
ステップ5: 検索リストから [Screen_777] を見つけ、リンクデバイスをクリック



韩

제품 소개

자기 흡인 셀카기

기능 소개:



원인 스위치: 기계화 커튼 나 갈 수 있는 스위치
사진 키: 포토 카메라 모드로 연결 누르면 즉시 전屏 (대각리 회전 회전 / 디스플레이에 비율을 확대/축소)
화면 회전: 180도 회전 가능 (3초 동안 길게 눌러 비리릴 전환)
디스플레이: 비율: 전체 화면 모드 및 1:1 모드 전환 가능
보광 버튼: 짧은 버튼 전환을 색상 전환 버튼 전환을 하기

연결 방법 단계:

안드로이드 폰:

1단계: 휴대폰 연결 Bluetooth 키: [Screen_T7]
2단계: 휴대폰 화면右上에서 아래로 스크롤하여 단축 메뉴 표시를 열기
3단계: 휴대폰의 투스크린 기능 ("무선 투스크린") 을 찾아 클릭하여 엽니다. 또는 설정 > 더 많은 연결 > 화면 연결 키 기능.
4단계: 검색 목록에서 "Screen_777" 을 찾아 장치 링크
장치 연결
애플 폰:
1단계: 휴대폰 연결 Bluetooth 키: [Screen_T7]
2단계: 휴대폰 화면右上에서 네트워크 검색 WiFi 네트워크 (screen_777) 암호: 12345678 연결 네트워크
3단계: 휴대폰 화면右上에서 아래로 스크롤하여 단축 메뉴 표시를 열기
4단계: 휴대폰의 투스크린 기능 ("화면 비리") 을 찾아 클릭하여 엽니다. 또는 설정 > 더 많은 연결 > 화면 연결 키 기능.
5단계: 검색 목록에서 "Screen_777" 을 찾아 장치 링크
장치 연결



丹麦

Produktpræsentation

Magnetisk sugende selfie

Funktion Introduction:



Opladningslys Strømbryder TYPE-C-forbindelseport
Strømbryder: skift afbryderen for at tænde for eller slukke maskinen
Foto-krav: Tryk og hold kamerastand 13 sekunder for at indstille zoomstand (tryk på skærmrotation/visningsforhold for at zoom ind/ud efter indstilling)
Skærmrotation: Skærmen kan roteres 180 grader (lang tryk 13 sekunder for at skifte til spejling)
Skærmforhold: Skift mellem fuldskærmstilstand og 1:1-stand
Fyldlys-knappen: Kort tryk på selfie-lysdio, lang tryk for at skifte lysstyrke

Forbindelsesmetode trin:

Android-telefoner:

Trin 1: Tildel telefonen til Bluetooth: [Screen_T7]
Trin 2: Skub ned fra det øverste højre hjørne af telefonskærmen for at åbne gennemsejlsmenuen
Trin 3: Find telefonens skærmtilde ("Trådløs skærmtilde") og klik på Abne/ Eller i Indstillinger/ Flere forbindelser/ Skærmfunktioner.
Trin 4: Find "Screen_777" i søgelisten og klik på den linkede enhed
Apple-telefoner:
Trin 1: Tildel telefonen til Bluetooth: [Screen_T7]
Trin 2: Tildel mobiltelefonen til trådløst netværk Søg maskinen WiFi-netværk (screen_777) Adgangskode: 12345678 Tildel netværket
Trin 3: Gå ned fra det øverste højre hjørne af telefonskærmen for at åbne gennemsejlsmenuen
Trin 4: Find skærmtilde funktionen på telefonen ("Flere forbindelser" / Skærmfunktioner)
Trin 5: Find "Screen_777" i søgelisten og klik på den linkede enhed



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.