



blumfeldt

Mondo Dual 3x4

Pergola



10047103 10047104

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Produkts. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten:

**Dear Customer,**

Congratulations on purchasing this product. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.

Estimado cliente,

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente las siguientes instrucciones y sígalas para evitar posibles daños. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones y el uso inadecuado. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso a la última guía del usuario y más información sobre el producto.

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel produit. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi et des informations supplémentaires concernant le produit.

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il prodotto. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.

HERSTELLER

Manufacturer | Fabricante | Fabricant | Produttore

Chal-Tec GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin, Deutschland.
Contacto: info@electronic-star.de

SICHERHEITSHINWEISE

Safety instructions | Indicaciones de seguridad | Consignes de sécurité | Avvertenze di sicurezza

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung aufmerksam durch. Bewahren Sie alle Unterlagen auf und geben Sie sie dem zukünftigen Besitzer.

- Diese Pergola ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch im Freien als Sonnen- und Lichtschutz gedacht.
- Jede Modifikation oder unsachgemäße Installation kann zu strukturellem Versagen oder Verletzungen führen.
- Kinder und Haustiere müssen in der Nähe der Pergola jederzeit beaufsichtigt werden.
- Klettern oder spielen ist auf dem Rahmen nicht zulässig, insbesondere nicht in der Nähe von Ecken oder Stützen.
- Das Polyester-Dachmaterial ist brennbar; halten Sie es von offenen Flammen, Grills, Feuerstellen und Heizgeräten fern.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu allen Wärmequellen ein, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine Kerzen direkt unter dem Dach.
- Die Verwendung von Nicht-Originalteilen, unsachgemäße Montage oder Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder extreme Wetterbedingungen verursacht werden.

Hinweise zu Installation und Zusammenbau

- Die Installation muss von kompetenten Personen durchgeführt werden, die mit allgemeinen Montage- und Verankerungsmethoden vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät ausschließlich auf einem festen, ebenen und tragfähigen Untergrund wie Beton, Stein oder einer entsprechend verstärkten Terrasse.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren oder Verankern, dass sich keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen unter dem Montagebereich befinden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten oder zugelassenen Originalbefestigungen und -dübel.
- Bauen Sie die Pergola mit mindestens zwei Personen auf, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie während der Montage windige Bedingungen und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorübergehend gesichert sind.
- Die Konstruktion muss sicher verankert werden, damit sie sich bei starkem Wind nicht anheben oder bewegen kann.
- Die Pergola ist für den saisonalen oder ganzjährigen Gebrauch im Freien geeignet, sollte aber nicht unter extremen Bedingungen wie Sturm, starkem Schneefall oder Hagel verwendet werden.

Hinweise zur Bedienung

- Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 50 km/h sollten Sie die Dachabdeckung entfernen oder sicher befestigen, um Schäden zu vermeiden.
- Das Dachmaterial aus Polyester (180 g/m², PA-beschichtet) ist wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht. Entfernen Sie stehendes Wasser umgehend, um Stoffschäden zu vermeiden.

- Klettern, sitzen oder hängen Sie keine Gegenstände auf den Rahmen, das Dach oder die Moskitonetzschiene.
- Vermeiden Sie das Anbringen von schweren Dekorationen, hängenden Lichtern oder Pflanzgefäßen, die die zulässige Belastung überschreiten könnten.
- Halten Sie alle Verbindungen, Anschlüsse und beweglichen Teile frei von Blockaden.
- Wenn elektrisches Zubehör (z. B. Beleuchtung) installiert wird, muss es der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU entsprechen und von qualifizierten Elektrikern angebracht werden.

Hinweise zu Wartung und Inspektion

- Überprüfen Sie alle Schrauben, Bolzen und Verankerungspunkte zweimal im Jahr und nach Unwettern.
- Ziehen Sie alle losen Verbindungen sofort fest.
- Reinigen Sie das Polyesterdach und die Vorhänge nur mit lauwarmem Wasser und milder Seife.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Bleichmittel oder Hochdruckreiniger.
- Entfernen Sie Laub, Schmutz und Schneeanlagerungen umgehend, um die Stabilität zu erhalten und Korrosion zu vermeiden.
- Schmieren Sie alle beweglichen oder schwenkbaren Teile (wie Vorhangsschienen oder Schiebeverbindungen) mit nicht harzenden Schmiermitteln.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch Blumfeldt Originalersatzteile, um die Sicherheitszertifizierung aufrechtzuerhalten.
- Führen Sie im Frühjahr und Herbst eine saisonale Inspektion durch.
- Entfernen Sie schwere Schneelasten sofort, um eine Verformung des Rahmens zu verhindern.
- Tragen Sie jährlich einen Korrosionsschutz auf, wenn die Pergola in der Nähe des Meeres aufgestellt wird oder Streusalz ausgesetzt ist.

General safety instructions

Read this manual carefully before installation and use.

Keep all documentation for future reference and provide it to any future owner.

- This pergola is intended solely for domestic outdoor use as sun and light weather protection.
- Any modification or improper installation may cause structural failure or injury.
- Children and pets must be supervised around the pergola at all times.
- Do not climb or play on the frame, especially near corners or supports.
- The polyester roof material is flammable; keep away from open flames, grills, fire pits, and heating devices.
- Maintain a safe distance from any heat source to avoid fire hazards.
- Do not smoke or use candles directly under the roof.
- The use of non-original parts, incorrect assembly, or disregard of these instructions may void the warranty.
- The manufacturer accepts no liability for damage or injury caused by misuse, overloading, or severe weather conditions.

Notes on installation and assembly

- Installation must be carried out by competent persons familiar with general assembly and anchoring methods.
- Mount only on a solid, level, and load-bearing surface, such as concrete, stone, or properly reinforced decking.
- Before drilling or anchoring, check that no electrical, gas, or water lines are present below the

mounting area.

- Use only the original fasteners and anchors supplied or approved by the manufacturer.
- Assemble the pergola with at least two people to ensure safety and stability.
- During assembly, avoid windy conditions and ensure all parts are temporarily secured.
- The structure must be anchored securely to prevent lifting or movement in strong winds.
- The pergola is suitable for seasonal or year-round outdoor use, but it should not be used in extreme conditions such as storms, heavy snowfall, or hail.

Notes on operation

- In wind speeds exceeding 50 km/h, remove or securely fasten the roof cover to prevent damage.
- The polyester roof material (180 g/m², PA-coated) is water-repellent, not fully waterproof. Remove standing water promptly to avoid fabric damage.
- Do not climb, sit, or hang objects on the frame, roof, or mosquito net rails.
- Avoid attaching heavy decorations, hanging lights, or planters that may exceed the design load.
- Keep all joints, connectors, and moving parts free of obstructions.
- If electrical accessories (e.g. lighting) are installed, they must comply with Low Voltage Directive 2014/35/EU and be fitted by qualified electricians.

Notes on maintenance and inspection

- Inspect all screws, bolts, and anchoring points twice per year and after severe weather.
- Tighten any loose connections immediately.
- Clean the polyester roof and curtains only with lukewarm water and mild soap.
- Do not use solvents, bleach, or high-pressure cleaners.
- Remove leaves, dirt, and snow accumulation promptly to maintain stability and prevent corrosion.
- Lubricate any moving or hinged parts (such as curtain rails or sliding connectors) with non-resinous lubricants.
- Replace damaged parts only with original Blumfeldt spare parts to maintain safety certification.
- Perform a seasonal inspection in spring and autumn.
- Remove heavy snow loads immediately to prevent frame deformation.
- Apply corrosion protection annually if the pergola is installed near the sea or exposed to road salt.

Indicaciones generales de seguridad

Lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso.

Conserve toda la documentación para futuras consultas y entréguela al próximo propietario.

- Esta pérgola está destinada exclusivamente al uso doméstico en exteriores como protección contra el sol y las inclemencias meteorológicas leves.
- Cualquier modificación o instalación incorrecta puede provocar fallos estructurales o lesiones.
- Los niños y las mascotas deben estar supervisados en todo momento cerca de la pérgola.
- No se suba ni juegue en el armazón, especialmente cerca de las esquinas o los soportes.
- El material del techo de poliéster es inflamable; manténgalo alejado de llamas abiertas, parrillas, fogatas y dispositivos de calefacción.
- Mantenga una distancia segura con respecto a cualquier fuente de calor para evitar riesgos de incendio.
- No fume ni utilice velas directamente debajo del techo.
- El uso de piezas no originales, un montaje incorrecto o el incumplimiento de estas

instrucciones pueden anular la garantía.

- El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones derivados de un uso indebido, una sobrecarga o condiciones meteorológicas adversas.

Notas sobre la instalación y el montaje

- La instalación debe ser realizada por personas competentes que estén familiarizadas con los métodos generales de montaje y anclaje.
- Móntela únicamente sobre una superficie sólida, nivelada y capaz de soportar cargas, como hormigón, piedra o tarimas debidamente reforzadas.
- Antes de perforar o anclar, compruebe que no haya cables eléctricos, tuberías de gas o agua debajo de la zona de montaje.
- Utilice únicamente los sujetadores y anclajes originales suministrados o aprobados por el fabricante.
- Monten la pérgola entre al menos dos personas para garantizar la seguridad y la estabilidad.
- Durante el montaje, evite las condiciones de viento y asegúrese de que todas las piezas estén temporalmente fijadas.
- La estructura debe estar bien anclada para evitar que se levante o se mueva con vientos fuertes.
- La pérgola es apta para su uso en exteriores durante toda la temporada o todo el año, pero no debe utilizarse en condiciones extremas, como tormentas, nevadas intensas o granizo.

Notas sobre el funcionamiento

- Cuando la velocidad del aire supere los 50 km/h, retire o fije bien la cubierta del techo para evitar daños.
- El material del techo de poliéster (180 g/m², con revestimiento de PA) es repelente al agua, pero no totalmente impermeable. Elimine rápidamente el agua estancada para evitar daños en el tejido.
- No se suba, se siente ni cuelgue objetos en el armazón, el techo o los rieles de la mosquitera.
- Evite colocar decoraciones pesadas, luces colgantes o macetas que puedan exceder la carga de diseño.
- Mantenga todas las juntas, conectores y piezas móviles libres de obstrucciones.
- Si se instalan accesorios eléctricos (por ejemplo, iluminación), estos deben cumplir con la Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE y ser instalados por electricistas cualificados.

Notas sobre mantenimiento e inspección

- Inspeccione todos los tornillos, pernos y puntos de anclaje dos veces al año y después de condiciones climáticas adversas.
- Aprieten inmediatamente cualquier conexión floja.
- Limpie el techo y las cortinas de poliéster únicamente con agua tibia y jabón suave.
- No utilice disolventes, lejía ni limpiadores de alta presión.
- Elimine rápidamente las hojas, la suciedad y la acumulación de nieve para mantener la estabilidad y evitar la corrosión.
- Lubrique todas las piezas móviles o con bisagras (como los rieles de cortinas o los conectores deslizantes) con lubricantes no resinosos.
- Sustituya las piezas dañadas únicamente por piezas de repuesto originales de Blumfeldt para mantener la certificación de seguridad.
- Realice una inspección estacional en primavera y otoño.
- Retire inmediatamente las cargas de nieve pesadas para evitar la deformación del armazón.
- Aplique protección anticorrosiva una vez al año si la pérgola está instalada cerca del mar o expuesta a la sal de las carreteras.

Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Conservez toute la documentation pour référence ultérieure et fournissez-la à tout futur propriétaire.

- Cette pergola est destinée uniquement à un usage domestique extérieur comme protection contre le soleil et les petites intempéries.
- Toute modification ou installation incorrecte peut entraîner une défaillance structurelle ou des blessures.
- Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés en permanence autour de la pergola.
- Ne pas grimper ni jouer sur la structure, surtout près des angles ou des supports.
- Le matériau polyester de la toiture est inflammable ; tenez-le éloigné des flammes nues, des barbecues ou des appareils de chauffage.
- Maintenez une distance de sécurité par rapport à toute source de chaleur afin d'éviter les risques d'incendie.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de bougies directement sous le toit.
- L'utilisation de pièces non originales, un assemblage incorrect ou le non-respect de ces instructions peuvent annuler la garantie.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une mauvaise utilisation, une surcharge ou des conditions météorologiques extrêmes.

Remarques sur l'installation et l'assemblage

- L'installation doit être effectuée par des personnes compétentes connaissant les méthodes générales d'assemblage et d'ancrage.
- Montez la pergola uniquement sur une surface solide, plane et porteuse telle que le béton, la pierre ou une terrasse correctement renforcée.
- Avant de percer ou d'ancrer, vérifiez qu'aucune ligne électrique, de gaz ou d'eau n'est présente sous la zone de montage.
- N'utilisez que les fixations et ancrages d'origine fournis ou approuvés par le fabricant.
- Pour garantir la sécurité et la stabilité, il faut être au moins deux personnes pour assembler la pergola.
- Pendant l'assemblage, évitez les conditions venteuses et veillez à ce que toutes les pièces soient temporairement fixées.
- La structure doit être solidement ancrée pour éviter qu'elle ne se soulève ou ne se déplace en cas de vents violents.
- La pergola peut être utilisée toute l'année à l'extérieur, mais pas dans des conditions extrêmes comme les tempêtes, les fortes chutes de neige ou la grêle.

Remarques sur l'utilisation

- Lorsque la vitesse du vent est supérieure à 50 km/h, retirez ou fixez le toit pour éviter tout dommage.
- Le toit en polyester (180 g/m², enduit de PU) est déperlant, mais pas totalement imperméable. Éliminez rapidement l'eau stagnante pour éviter d'endommager le tissu.
- Ne pas grimper, s'asseoir ou suspendre des objets sur le cadre, le toit ou les rails de la moustiquaire.
- Évitez de fixer des décorations lourdes, des guirlandes lumineuses ou des jardinières qui pourraient dépasser la charge prévue.
- Veiller à ce que tous les joints, connecteurs et pièces mobiles ne soient pas obstrués.
- Si vous installez des accessoires électriques (par exemple, un éclairage) sont installés, ils doivent être conformes à la directive Basse Tension 2014/35/UE et être installés par des électriciens qualifiés.

Remarques sur l'entretien et l'inspection

- Inspectez toutes les vis, tous les boulons et tous les points d'ancrage deux fois par an et après des conditions météorologiques difficiles.
- Resserrez immédiatement toute connexion desserrée.
- Nettoyez le toit en polyester et les rideaux uniquement avec de l'eau tiède et du savon doux.
- Ne pas utiliser de solvants, d'eau de Javel ou de nettoyeurs à haute pression.
- Enlevez rapidement les feuilles, la terre et la neige accumulées afin de maintenir la stabilité et d'éviter la corrosion.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles ou articulées (telles que les rails de rideaux ou les connecteurs coulissants) avec des lubrifiants non résineux.
- Pour conserver la certification de sécurité, remplacez uniquement les pièces endommagées par des pièces de rechange d'origine Blumfeldt.
- Effectuer un contrôle saisonnier au printemps et à l'automne.
- Enlever immédiatement les lourdes charges de neige pour éviter la déformation du cadre.
- Appliquez une protection anticorrosion chaque année si la pergola est installée près de la mer ou exposée au sel de déneigement.

Avvertenze di sicurezza generali

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Conservare tutta la documentazione per riferimenti futuri e fornirla a qualsiasi futuro proprietario.

- Questa pergola è destinata esclusivamente all'uso domestico all'aperto, come protezione dal sole e dalle intemperie.
- Qualsiasi modifica o installazione errata può causare danni strutturali o lesioni.
- I bambini e gli animali domestici devono essere sorvegliati costantemente se si trovano vicino alla pergola.
- Non arrampicarsi o giocare sul telaio, soprattutto in prossimità degli angoli o dei supporti.
- Il tetto in poliestere è infiammabile; tenerlo lontano da fiamme libere, griglie, bracieri o dispositivi di riscaldamento.
- Mantenere una distanza di sicurezza da qualsiasi fonte di calore per evitare rischi di incendio.
- Non fumare o usare candele direttamente sotto il tetto.
- L'uso di parti non originali, l'assemblaggio errato o l'inosservanza di queste istruzioni possono invalidare la garanzia.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da uso improprio, sovraccarico o condizioni atmosferiche avverse.

Note sull'installazione e l'assemblaggio

- L'installazione deve essere eseguita da persone competenti, che hanno confidenza con le procedure di assemblaggio e i metodi di ancoraggio.
- Montare solo su una superficie solida, piana e portante, come cemento, pietra o una terrazza adeguatamente rinforzata.
- Prima di forare o ancorare, verificare che sotto l'area di montaggio non siano presenti linee elettriche, del gas o dell'acqua.
- Utilizzare solo gli elementi di fissaggio e gli ancoraggi originali forniti o approvati dal produttore.
- Montare la pergola con almeno due persone per garantire sicurezza e stabilità.
- Per il montaggio, evitare giornate ventose e assicurarsi che tutte le parti siano temporaneamente fissate.
- La struttura deve essere ancorata saldamente per evitare che si sposti o sollevi in caso di vento forte.


- La pergola è adatta per l'uso stagionale all'aperto, ma non deve essere utilizzata in condizioni estreme come tempeste, forti nevicate o grandine.

Note sull'utilizzo

- In caso di vento superiore a 50 km/ora, rimuovere o fissare saldamente la copertura del tetto per evitare danni.
- Il tetto in poliestere (180 g/m², rivestito in PA) è idrorepellente, ma non completamente impermeabile. Rimuovere tempestivamente l'acqua stagnante per evitare danni al tessuto.
- Non arrampicarsi o sedersi sul telaio, sul tetto o sulle guide per le zanzariere e non appendervi oggetti.
- Evitare di fissare decorazioni pesanti, luci o fioriere che potrebbero superare il carico massimo tollerato.
- Mantenere tutti i giunti, i connettori e i componenti mobili liberi da ostruzioni.
- Se si utilizzano accessori elettrici (ad es. illuminazione), devono essere conformi alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e devono essere installati da elettricisti qualificati.

Note sulla manutenzione e l'ispezione





- Ispezionare tutte le viti, i bulloni e i punti di ancoraggio due volte l'anno e dopo le intemperie.
- Serrare immediatamente i collegamenti allentati.
- Pulire il tetto in poliestere e le tende solo con acqua tiepida e sapone neutro.
- Non utilizzare solventi, candeggina o pulitrici ad alta pressione.
- Rimuovere tempestivamente foglie, sporcizia e accumuli di neve per mantenere la stabilità e prevenire la corrosione.
- Lubrificare tutte le parti mobili o incernierate (come le guide delle tende o i connettori scorrevoli) con lubrificanti non resinosi.
- Sostituire le parti danneggiate solo con pezzi di ricambio originali Blumfeldt per mantenere la certificazione di sicurezza.
- Eseguire un'ispezione stagionale in primavera e in autunno.
- Rimuovere immediatamente i carichi di neve pesanti per evitare la deformazione del telaio.
- Applicare annualmente una protezione anticorrosione se la pergola è installata vicino al mare o esposta al sale per disgelo stradale.




LIEFERUMFANG

Scope of delivery | Volumen de suministro | Contenu de la livraison | Dotazione di fornitura

3×4×2.7M

NO.	COMPONENT	QTY
A	 Φ 48*1045MM	4
B	 Φ 48*1045MM	4
C	 1320*200MM	4
C1	 1820*200MM	4
D	 15*15*1583MM	4
E	 15*15*614MM	4
F	 15*15*1583MM	4
F1	 18*18*892MM	1
G1		1
G		2
H	 Φ 105*2MM	4
J	 10*10*1214MM	8
J1	 10*10*1714MM	8
K		4
L		4
M		32



NO.	COMPONENT	QTY
N	 M6*60	8
O	 M6*60	4
P	 M6*75	16
Q	 M6*35	18
Q1	 M6*25	10
R	 M6*16	12
S	 M6	68
T	 M6	64
U	 72	
V	 1	
V1	 1	
W	 4	
W1	 4	
X	 M8	8
Y	 8	
Z	 M6	2

ZUSAMMENBAU

Assembly | Ensemblaje | Assemblée | Assemblaggio

1a

N	M6*60		8PCS
S	M6		8PCS
T	M6		8PCS

X 4


1b

P	M6*75		16PCS
S	M6		16PCS
T	M6		16PCS

X 4

1c


R	M6*16		4PCS
S	M6		4PCS



X 4

1d


R	M6*16		4PCS
S	M6		4PCS
T	M6		4PCS



X 2

1e


Q	M6*35		4PCS
S	M6		4PCS
T	M6		4PCS



X 2


2

Q	M6*35		2PCS
S	M6		2PCS
T	M6		2PCS




3

R	M6*16		4PCS
S	M6		4PCS
T	M6		4PCS




4

Q	M6*35		2PCS
S	M6		2PCS
T	M6		2PCS




5a

Q	M6*35		2PCS
S	M6		2PCS
T	M6		2PCS




5b

Q1	M6*25		2PCS
S	M6		2PCS
T	M6		2PCS




6a

Q1	M6*25		2PCS
S	M6		2PCS
T	M6		2PCS




6b

Q1	M6*25		6PCS
S	M6		6PCS
T	M6		6PCS




6c




7a

Q	M6*35		4PCS
S	M6		4PCS
T	M6		4PCS




7b


Q	M6*35		4PCS
S	M6		4PCS
T	M6		4PCS




8a



8b





9



10

X	M8		8PCS
Y			8PCS



or

