



USER MANUAL 用户手册



M75

三模客制化机械键盘

Three mode customized mechanical keyboard

前行者 EWEADN 旗下女性数码品牌

中文

基本参数


产品型号	MUSE M75
蓝牙名称	MUSE-M75

连接模式 有线/2.4G/BT

系统兼容 Windows、MacOS、ios、Android

产品功能介绍

TYPE-C接口
多媒体旋钮



多媒体旋钮设置

旋钮功能: 按压静音, 左右调节音量大小; Fn+按压旋钮(长按3秒)切换模式: 按压调节灯光模式, 左右调节灯光亮度。

电量设置

- 低电: 灯条红灯闪烁报警, 背光关闭
- 充电: 灯条充电灯红色常亮
- 充满: 充满恢复默认灯光
- 充电和低电时灯条背光无法组合键切换, 只有再充满后才能进行组合键切换灯条

灯光设置

- Fn+Esc: 复位灯光功能
- Fn+Ins: 切换灯光
- Fn+Del: 循环切换8种颜色
- Fn+↑: 主背光亮度+
- Fn+↓: 主背光亮度-
- Fn+←: 主背光速度-
- Fn+→: 主背光速度+
- Fn+Win: 锁定离白灯提示
- Fn+Shift-L: 灯条灯效切换
- Fn+Z: 灯条颜色切换

模式设置

自定义模式按键录制存储灯光模式: FN+PAUSE=录制键/存储键
按FN+→进入游戏模式ESC/W/A/S/D和方向键亮, 按FN+PAUSE进入游戏点阵录制模式, 灯条黄色闪烁, 按任意键需要亮起或熄灭的键是指定, 状态, 完成设定后, 按FN+PAUSE进行存储灯条恢复上次使用灯效正常即可

快速按键描述

WIN系统

组合键	功能
FN+F1	屏幕亮度-
FN+F2	屏幕亮度+
FN+F3	计算器
FN+F4	我的电脑
FN+F5	多媒体播放器
FN+F6	上一曲
FN+F7	下一曲
FN+F8	播放/暂停
FN+F9	停止播放
FN+F10	静音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+
FN+L_Win	锁WIN

FN+W切换WIN(W键红灯闪烁3次)

MAC系统

单键	功能
F1	屏幕亮度-
F2	屏幕亮度+
F3	任务控制
F4	启动台
F7	上一曲
F8	播放/暂停
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量-
F12	音量+

FN+U: Prtsc
FN+I: Scroll lock
FN+K: Home
FN+<: END

FN+A切换MAC(A键红灯闪烁3次)


产品连接介绍

有线连接



插入数据线, 电脑与键盘进行连接, 打开键盘电源开关, 按FN+5%进入有线模式, 即可正常使用

2.4G连接



打开键盘电源开关, 按FN+4\$进入2.4G模式, 长按FN+4\$组合键进入配对模式, 对应指示灯绿灯快闪, 配对成功后恢复背光。(注意配对时键盘要尽量靠近接收器), 未配对成功60秒后退出配对模式灯熄灭, 键盘进入睡眠。
FN+4\$, 短按切换2.4G模式, 长按2.4G配对。

蓝牙连接



蓝牙名称: MUSE-M75

打开键盘电源开关, 按FN+1/2@/3#进入蓝牙模式, 长按FN+1/2@/3#进入蓝牙配对状态, 背光熄灭, 对应键蓝灯指示, 回连慢闪, 对码快闪, 连接后恢复背光。短按切换通道, 长按3S对码。
Fn+1! 短按切换蓝牙1, 长按蓝牙1配对
Fn+2@短按切换蓝牙2, 长按蓝牙2配对
Fn+3#短按切换蓝牙3, 长按蓝牙3配对

English

Basic Parameters


Product Model	MUSE M75
Bluetooth name	MUSE-M75

connection mode wired/2.4G/BT

system compatibility Windows、MacOS、ios、Android

Product Function Introduction

TYPE-C interface
Multimedia knob



Multimedia knob settings

Knob function: Press to mute, rotate left and right to adjust volume. Fn+press and hold the knob for 3 seconds to switch modes. Press the knob to switch lighting modes, rotate left and right to adjust backlight brightness.

Bluetooth name: MUSE-M75

Turn on the keyboard power switch, press FN+1/2@/3# to enter Bluetooth mode, long press FN+1/2@/3# to enter Bluetooth pairing mode, the backlight is turned off, the corresponding key blue light indicates, slow flashing for reconnection, flash for pairing code, and the backlight is restored after connection. Short press to switch channels, long press for 3 seconds to pair codes.
Fn+1! Short press to switch Bluetooth 1, long press Bluetooth 1 to pair
Fn+2@ Short press to switch Bluetooth 2, long press Bluetooth 2 to pair
Fn+3# Short press to switch Bluetooth 3, long press Bluetooth 3 to pair

FCI Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

American agent information:
Company Name: LCBOS IOVA INC
Phone: 0204-3561
Contact Name: Harley Li
Address: 4622 E. Ilwaco Dr Colorado Springs CO 80902 US
Phone: +1 818 8180538
Email: info@lcbos-iowa.com

Power setting

Low power: The red light on the light bar flashes to alert, and the backlight is turned off.
Charging: The red charging light on the light strip is constantly on.
Full: Full restores default lighting effect.
During charging and low battery, the backlight of the light strip cannot be switched by combination keys. Only after being fully charged can the combination keys be used to switch the light strip.

Lighting Settings

Fn+Esc: Reset the lighting function
Fn+Ins: Switch lights
Fn+Del: Loop switch between 8 colors
Fn+↑: Main backlight brightness+
Fn+↓: Main backlight brightness-
Fn+←: Main backlight speed-
Fn+→: Main backlight speed+
Fn+Win: Lock with white light prompt
Fn+Shift-L: Light strip light effect switching
Fn+Z: Light bar color switching

Mode Settings

Custom mode button for recording and storing lighting modes: FN+PAUSE=recording button/storage button
Press FN+→ to enter game mode ESC/W/A/S/D and the directional keys will light up. Press FN+PAUSE to enter custom pointillism recording mode, and the yellow light bar will flash. Press any key to turn on or off as specified.
After setting the status, press FN+PAUSE to store the light strip and restore it to the previous use with normal light effect

Quick key description

WIN system

key	function
FN+F1	Screen brightness-
FN+F2	Screen brightness+
FN+F3	calculator
FN+F4	My Computer
FN+F5	multimedia player
FN+F6	Previous track
FN+F7	Next Track
FN+F8	Play
FN+F9	Stop playback
FN+F10	mute
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +
FN+L_Win	Lock WIN

FN+W switch WIN (W key red light flashes 3 times)

MAC system


key	function
F1	Screen brightness-
F2	Screen brightness+
F3	mission control
F4	launchpad
F7	Previous track
F8	Play
F9	Next Track
F10	mute
F11	Volume -
F12	Volume +

FN+U: Prtsc
FN+I: Scroll lock
FN+K: Home
FN+<: END

FN+A switch MAC (A key red light flashes 3 times)

Product Connection Introduction

Wired connection




Insert the data cable, connect the computer to the keyboard on the keyboard power switch, press FN+5% to enter wired mode, and you can use it normally

2.4G connect



Turn on the keyboard power switch, press FN+4 \$to enter 2.4G mode, long press the FN+4 \$combination key to enter pairing mode, the corresponding indicator light will flash green, and the backlight will be restored after successful pairing. (Note that the keyboard should be as close to the receiver as possible when pairing). After 60 seconds of unsuccessful pairing, the pairing mode light will turn off and the keyboard will enter sleep mode.
FN+4\$, Short press to switch to 2.4G mode, long press to pair with 2.4G.

Bluetooth connection



Bluetooth name: MUSE-M75

Turn on the keyboard power switch and press FN+1! /2 @/3 # Enter Bluetooth mode, long press FN+1! /2 @/3 # enters Bluetooth pairing mode, the backlight is turned off, the corresponding key blue light indicates, slow flashing for reconnection, flash for pairing code, and the backlight is restored after connection. Short press to switch channels, long press for 3 seconds to pair codes.
Fn+1! Short press to switch Bluetooth 1, long press Bluetooth 1 to pair
Fn+2 @ Short press to switch Bluetooth 2, long press Bluetooth 2 to pair
Fn+3 # Short press to switch Bluetooth 3, long press Bluetooth 3 to pair

Français

Paramètres de base


Modèle de produit	MUSE M75
Nom Bluetooth	MUSE-M75

Mode de connexion Câble/2.4G/BT

Système compatible Windows、MacOS、ios、Android

Introduction aux fonctions du produit

TYPE-C Interface
Bouton multimédia



Paramètres du bouton multimédia

Fonction du bouton rotatif: Appuyez pour activer le mode mute, tournez à gauche et à droite pour régler le volume. Maintenez la touche Fn pendant 3 secondes avec la touche Fn pour changer de mode. Appuyez sur le bouton pour modifier le mode d'éclairage, tournez-le pour régler la luminosité du rétroéclairage.

Réglages de puissance

- faible puissance: barre lumineuse rouge clignotant alarme, rétroéclairage éteint
- charge: la lumière de charge de la barre lumineuse rouge est toujours allumée
- plein: plein pour restaurer l'effet lumineux par défaut
- Le rétroéclairage de la barre lumineuse ne peut pas être commuté par combinaison de touches pendant la charge et la faible charge, la barre lumineuse commutée par combinaison de touches ne peut être effectuée qu'après rechargement

Paramètres de lumière

- FN + Esc: Réinitialisation de la fonction lumière
- FN + INS: changer la lumière
- FN + del: 8 couleurs commutées cycliquement
- FN + ↑: luminosité du rétroéclairage principal +
- FN + ↓: luminosité du rétroéclairage principal -
- FN + ←: vitesse de rétroéclairage principale -
- FN + →: vitesse de rétroéclairage principale +
- FN + Win: verrouillage de la lumière blanche
- FN + Shift-L: commutateur d'effet de lampe de barre lumineuse
- FN + Z: changement de couleur de la barre lumineuse

Configuration du mode

Mode personnalisé appuyez sur la touche pour enregistrer le mode de stockage de la lumière: FN + pause = clé d'enregistrement / clé de stockage
Appuyez sur FN + → pour entrer dans le mode de jeu ESC / W / A / S / D et les touches directionnelles pour s'allumer, appuyez sur FN + pause pour entrer dans l'état d'enregistrement de pointage personnalisé, la barre lumineuse clignote en jaune, appuyez sur la touche any pour activer ou éteindre la touche spécifiée. État, après avoir terminé la configuration, appuyez sur FN + pause pour stocker la barre lumineuse pour restaurer la dernière utilisation de l'effet lumineux normal.

Description des touches de raccourci

WIN Système

La clé	Fonctions
FN+F1	Luminosité de l'écran -
FN+F2	Luminosité de l'écran +
FN+F3	Calculatrice
FN+F4	Mon ordinateur
FN+F5	Lecteur multimédia
FN+F6	Chanson précédente
FN+F7	La chanson suivante
FN+F8	Jouer / pause
FN+F9	Arrêter de jouer
FN+F10	Silencieux
FN+F11	Le volume -
FN+F12	Volume +
FN+L_Win	Serrure Win

FN + W Switch Win (la touche W clignote 3 fois)

MAC Système

La clé	Fonctions
F1	Luminosité de l'écran -
F2	Luminosité de l'écran +
F3	Contrôle des missions
F4	Table de démarrage
F7	Chanson précédente
F8	Jouer / pause
F9	La chanson suivante
F10	Silencieux
F11	Le volume -
F12	Volume +

FN+U: Prtsc
FN+I: Scroll lock
FN+K: Home
FN+<: END

Commutateur FN + a Mac (clignote 3 fois avec la touche a rouge)

Introduction aux produits connect

Connexion filaire



Branchez le câble de données, l'ordinateur se connecte au clavier. Allumez le commutateur d'alimentation du clavier, appuyez sur FN + 5% pour entrer en mode filaire, il peut être utilisé normalement

2.4G Connexion



Allumez le commutateur d'alimentation du clavier, appuyez sur FN + 4 \$pour entrer en mode 2.4G, appuyez longuement sur la combinaison de touches FN + 4 \$pour entrer en mode d'appariement, le voyant vert correspondant clignote, retour au rétroéclairage après l'appariement réussi. (Notez que le clavier doit être aussi proche que possible du récepteur lors de l'appariement), le voyant quitte le mode paire s'éteint après 60 secondes de non - appariement réussi et le clavier entre en veille.
FN+4\$, Appuyez brièvement pour changer le mode 2.4G, appuyez longuement sur 2.4G pour l'appariement.

Connectivité Bluetooth



Nom Bluetooth: MUSE-M75

Allumez le commutateur d'alimentation du clavier et appuyez sur FN +1/2 @/3 # entrez en mode Bluetooth et appuyez longuement sur FN +1/2 @/3 # entrez dans l'état d'appariement Bluetooth, le rétroéclairage s'éteint, l'indication de la lumière bleue de la touche correspondante, le flash lent de reconnexion, le flash de code de paire, le retour au rétroéclairage après la connexion. Appuyez brièvement sur le canal de coupe, appuyez longuement sur le Code 35.
Fn+1! Appuyez brièvement pour basculer Bluetooth 1, appuyez longuement sur Bluetooth 1
Fn+2 @ appuyez brièvement pour basculer Bluetooth 2, appuyez longuement sur Bluetooth 2
Fn+3 n # appuyez brièvement pour basculer Bluetooth 3, appuyez longuement sur Bluetooth 3

Deutsch

Grundparameter


Produktmodell	MUSE M75
Bluetooth-Namen	MUSE-M75

Verbindungsmodus Kabel/2.4G/BT

Systemkompatibilität Windows、MacOS、ios、Android

Produktfunktionen

TYPE-C Schnittstelle
Multimedia-Knopf



Multimedia Knopfeneinstellungen

Drehknopf-Funktion: Drücken zum Stumm-Schalten, links und rechts drehen zur Lautstärke-Regelung. Fn-Taste gedrückt halten und Drehknopf 3 Sekunden lang drücken, um den Modus zu wechseln, Den Knopf drücken zum Umschalten des Lichtmodus, drehen zur Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.

Leistungseinstellungen

WIN System

Schlüssel	Funktionen
FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	Rechner
FN+F4	Mein Computer.
FN+F5	Media-Player
FN+F6	Vorheriger Song
FN+F7	Nächster Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Wiedergabe beenden
FN+F10	Stille
FN+F11	Lautstärke -
FN+F12	Lautstärke +
FN+L_Win	Schloss WIN

FN+W WIN wechseln (W-Taste blinkt dreimal rot)

MAC System

Schlüssel	Funktionen
F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Aufgabensteuerung
F4	Starttisch
F7	Vorheriger Song
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Song
F10	Stille
F11	Lautstärke -
F12	Lautstärke +

FN+U: Prtsc
FN+I: Scroll lock
FN+K: Home
FN+<: END

FN+A MAC wechseln (A-Taste blinkt dreimal rot)

Niedriger Strom: Lichtstreifen rotes Licht blinkend Alarm, Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
Aufladen: Lichtstreifen Aufladen Licht rot immer hell
Voll: Voll wiederherstellen Standard-Lichteffekt
Bei Laden und niedrigem Strom kann die Hintergrundbeleuchtung des Lichtstreifens nicht mit der Tastenkombination umgeschaltet werden, nur nach der Befüllung kann die Tastenkombination des Lichtstreifens umgeschaltet werden

Lichteinstellungen

- Fn+Esc: Licht zurücksetzen
- Fn+Ins: Licht wechseln
- Fn+Del: Schalter in acht Farben
- Fn+↑: Haupthintergrundhelligkeit+
- Fn+↓: Hauptleuchte -
- Fn+←: Haupthintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit-
- Fn+→: Haupthintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit+
- Fn+Win: Sperr das weiße Licht
- Fn+Shift-L: Schalter der Lichtleiste
- Fn+Z: Farbwechsel

Mustereinstellungen

Benutzerdefinierter Modus Taste Aufzeichnung Speicher Lichtmodus: FN + PAUSE = Aufzeichnung Taste / Speicher Taste
Drücken Sie FN + → in den Spielmodus ESC / W / A / S / D und die Richtungstaste auf, drücken Sie FN + PAUSE, um den benutzerdefinierten Punktaufnahmezustand zu betreten, die Lichtstreife blinkt gelb, drücken Sie die Taste, die auf oder aus der Taste angeben werden muss, Status, nach Abschluss der Einstellung, drücken Sie FN + PAUSE, um den Speicherlampenstreifen wieder normal zu verwenden

Schnelle Taste Beschreibung

WIN System

Schlüssel	Funktionen
FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	Rechner
FN+F4	Mein Computer.
FN+F5	Media-Player
FN+F6	Vorheriger Song
FN+F7	Nächster Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Wiedergabe beenden
FN+F10	Stille
FN+F11	Lautstärke -
FN+F12	Lautstärke +
FN+L_Win	Schloss WIN

FN+W WIN wechseln (W-Taste blinkt dreimal rot)

MAC System

Schlüssel	Funktionen
F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Aufgabensteuerung
F4	Starttisch
F7	Vorheriger Song
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Song
F10	Stille
F11	Lautstärke -
F12	Lautstärke +

FN+U: Prtsc
FN+I: Scroll lock
FN+K: Home
FN+<: END

FN+A MAC wechseln (A-Taste blinkt dreimal rot)

Produktverbindung

Kabelverbindung



Stecken Sie das Datenkabel ein, verbinden Sie den Computer mit der Tastatur, schalten Sie den Tastaturschalter ein, drücken Sie FN + 5% in den Kabelmodus, um normal zu arbeiten

2.4G Verbinden



Schalten Sie den Tastaturschalter ein, drücken Sie FN + 4 \$ in den 2.4G-Modus, drücken Sie lang die Tastenkombination FN + 4 \$ in den Paarungsmodus, die entsprechende Anzeige wird grün blinken, um die Hintergrundbeleuchtung nach erfolgreicher Paarung wiederherzustellen. (Beachten Sie, dass die Tastatur so nah wie möglich an den Empfänger ist, wenn sie gekoppelt wird), das Licht, das nach 60 Sekunden nicht gekoppelt wurde, ausgelöscht wird und die Tastatur in den Schlaf geht.
FN+4\$, Kurz drücken, um den 2.4G-Modus zu wechseln, lang drücken, um 2.4G zu paaren.

Bluetooth-Verbindung



Bluetooth-Namen: MUSE-M75

Schalten Sie den Tastaturschalter an und drücken Sie FN+1! /2@/3# In den Bluetooth-Modus, drücken Sie lang FN+1/2@/3# Eingang in den Zustand des Bluetooth-Koppeling, Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, entsprechende Taste blaues Licht angezeigt, langsamer Blitz zurück, Code-Blitz, Rückbeleuchtung nach der Verbindung wiederhergestellt. Kurz drücken Sie den Kanal schneiden, lang drücken Sie 3S auf den Code.
Fn+1! Kurz drücken, um Bluetooth 1 zu wechseln, lang drücken, um Bluetooth 1 zu paaren
Fn+2@kurzdrücken, um Bluetooth 2 zu wechseln, lang drücken, um Bluetooth 2 zu paaren
Fn+3 # kurzdrücken, um Bluetooth 3 zu wechseln, lang drücken, um Bluetooth 3 zu paaren