DEWALT®



Instruction Manual
Guide D'utilisation
Manual de instrucciones

DXF2491
24" DRUM FAN
VENTILATEUR DE TAMBOUR 61CM
VENTILATDOR DE TAMBOR DE 61CM

www.DEWALT.com

If you have questions or comments, contact us.
Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.
Si tiene dudas o comentarios, contáctenos.

1-888-899-0146

ENGLISH

English **(original instructions)** 1

Français **(traduction de la notice d'instructions originale)** 7

Español **(traducido de las instrucciones originales)** 14

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

DANGER: *Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided,* ***will*** *result in* ***death or serious injury****.*

WARNING: *Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***could*** *result in* ***death or serious injury****.*

CAUTION: *Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***may*** *result in* ***minor or moderate injury****.*

NOTICE: *Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in* ***property damage****.*

Fig. A





Fig. B



1. Blade
2. Drum
3. Handle
4. Adjustment knob
5. Foot frame
6. Foot pad
7. Wheel
8. Switch

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

WARNING: *To reduce the risk of injury, read the instruction manual.*

If you have any questions or comments, call us at: 1-888-899-0146

IMPORTANT INSTRUCTIONS

⚠WARNING:

As with all electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, including the following precautions:

Read all the instructions before using this fan.

⚠WARNING:

- *Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electric shock, fire or injury to persons.*
- *Do not operate the fan with a damaged power cord or after the fan malfunctions or has been dropped in any manner.*
- *Use of extreme caution is necessary when any fan is used by or near children, disabled persons or pets and whenever the fan is left operating unattended.*
- *Do not place the fan on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow fan to tip or fall.*
- *For proper operation, fan should be placed on a smooth non-combustible, level surface.*
- *Always unplug fan when not in use, when moving from place to place, when assembling or disassembling parts, and before cleaning.*
- *The use of attachments that are not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.*
- *Do not use outdoors.*
- *Do not use fan in window. Rain may cause electrical hazard.*
- *Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.*
- *Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.*
- *Do not insert or allow any object to enter any openings on the fan. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard. Avoid contact with moving parts.*
- *This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.*
- *Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.*

PROPOSITION 65 WARNING

⚠WARNING:

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	*DXF2491*
Power	*120 V~ / 60 Hz / 220 W*
Speed	*Stepless Speed*
Weight	*33.4 lbs*
Power Cord	*SJT 18AWGX3C 12ft.*

⚠WARNING:

Use only extension cords that are rated for outdoor use. Extension cords in poor condition or that are too small in wire size can pose fire and shock hazards. To reduce the risk of these hazards when using an extension cord, be sure it is in good condition and that the connection does not come into contact with liquid. To keep power loss to a minimum, use the following table to choose the minimum wire size extension cord.

Extension Cord Length	*Wire Gauge A.W.G.*
0 - 50 ft.	*14*
50 - 100 ft.	*12*

USER SERVICING INSTRUCTIONS

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

1. *Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by puling on cord.*
2. *Open fuse cover.*
3. *Remove fuse carefully.*
4. *Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse.*
5. *Close fuse cover.*

READ&SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: Shock Hazard

Use this fan only in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate fan where it may fall into a bathtub or other water receptacle. Do not use in damp environments such as flooded basements.

⚠ WARNING: Hot Surfaces

Do not touch fan motor when in use. This motor is hot when in use, to avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

⚠ WARNING: Fire Hazard

Fans have arcing or sparking parts inside. Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat. DO NOT USE in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the fan.

⚠ WARNING: Electrical Shock Hazard

Do not use with damaged cord or plug. Use with adequate electrical system that is up to code.

⚠ WARNING: To Prevent Electric Shock

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock, check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance- if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

⚠ WARNING: To Reduce The Risk Of Electric Shock

Do not use this product with any solid-state speed control device.

GROUNDING INSTRUCTIONS


In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The fan must be connected to a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

***⚠ DANGER:** Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the fan is properly grounded. Do not modify the plug connected to the fan – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.*

FOR GROUNDED, CORD-CONNECTED FAN RATED LESS THAN 15A AND INTENDED FOR USE ON A NOMINAL 120V SUPPLY CIRCUIT

The fan is for use on a nominal 120V circuit, and should be connected to a grounding outlet that looks like that illustrated in sketch a. A temporary adaptor, which looks like the adaptor illustrated in sketch b, may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch b if a properly grounded outlet is not available. The temporary adaptor should be used only until a properly grounded outlet can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, and the like, extending from the adaptor must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adaptor is used, it must be held in place by the metal screw.

NOTE: *IN CANADA, THE USE OF A TEMPORARY ADAPTOR IS NOT PERMITTED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE. Ensure that the fan is connected to an outlet having the same configuration as the plug.*



USE OF EXTENSION CORDS WITH FAN

Only use a grounded extension cord that is rated at least 15 amps and has a third-wire ground. When a long extension cord is used to connect the fan, a voltage drop occurs. The longer the cord, the greater the voltage drop. This results in less voltage being supplied to the fan and increases the amount of current (amp) draw or reduces performance. A heavier cord with a larger wire size will reduce the voltage drop. Be sure to choose a cord that will supply enough voltage to operate the fan. The table below indicates appropriate gauge for extension cords.

Minimum Gauge for Extension Cord Sets						
Ampere Rating		Volts	Total Length of Cord in Feet (meters)			
		120V	25(7.6)	50(15.2)	100(30.5)	150(45.7)
		240V	50(15.2)	100(30.5)	200(61.0)	300(91.4)
More Than	Not More Than	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12

⚠WARNING: *Keep electrical cords in good condition. Do not use worn, bare, or frayed cords because they can cause electric shock.*


⚠WARNING: *Operating equipment at low voltage can cause it to overheat. Using an excessively long extension cord can cause the cord to overheat.*

FAN OPERATION

⚠WARNING:

Before assembling the fan, make sure all parts are present. Compare parts with contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts. Unplug fan before assembling any parts to it.

1. ***Tools Required (Not Included):***
   #2 Phillips Screwdriver or Suitable Drill Equipped with #2 Phillips Bit.
2. ***Fan Cradle Assembly:***
   Simple assembly is required to use this fan.



1 *Foot frame* 2 *Wheel* 3 *Washer*
4 *Screw* 5 *Short screw* 6 *Foot pad*
7 *Screw nut*

- *Put the 3 into the 4, then thread the 4 into the 2, align the threaded hole of the 1, and tighten the 4 .*
- *Remove the 6 of the 5, align the upper and lower 6 with the mounting holes of the 1, press the 7 with fingers, insert the 5 into the mounting holes of the lower 6, and tighten the 5.*

3. ***Fan Operation:*** *Always operate the fan with the cradle in its upright position. The fan itself can be titled into various positions depending on applications, including straight upward.*
4. ***Fan Location:*** *Place the fan in an area in the room that will provide the most effective air circulation.*

5. ***Fan Connection:*** *Plug fan directly into 120 volt A.C., 60Hz wall outlet. Be sure plug fits tightly in outlet. A loose connection may cause overheating and damage to the plug or fan.*
   NOTE: *To prevent overloading a circuit, do not plug the fan into a circuit that is servicing other electrical loads.*
6. ***Turning Fan On:*** *Place fan on stable level surface. Plug fan into properly grounded outlet. To start the fan, turn the switch from the OFF position to the desired fan speed.*
7. ***Turning Fan Off:*** *To turn the fan off, turn the switch from the current fan speed setting to the off position. Remove plug from outlet.*
8. ***Adjusting Fan Tilt:*** *Loosen the adjustment knob until the drum rotates freely on the frame. Adjust the fan to desired tilt angle and re-tighten the knob. Do not overtighten adjustment knob.*

CARE and MAINTENANCE

Cleaning:

⚠***WARNING:*** *Before cleaning the fan be sure to disconnect power cord from the plug. Clean the grille surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive cleaners.*

⚠***WARNING:*** *DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN WATER. Replace front grille before fan use and allow fan to dry completely before use. Periodic grille cleaning with a vacuum will prevent dust build up. The motor is sealed and does not require any interior maintenance, cleaning or lubrication.*

Maintenance: *The Internal motor bearings are permanently lubricated at the factory and do not require any additional lubrication.*

Repair:

⚠***WARNING:*** *DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILLE IN PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOME DAMAGED IN ANY WAY.*

Storage: *Keep original carton for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.*

Free warning label replacement: *If warning labels become illegible or are missing, please call 1-888-899-0146 for free replacement.*

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠***WARNING:*** *Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this appliance could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended accessories should be used with this product.*

TROUBLESHOOTING

⚠***WARNING:***

TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS AND/OR ELECTRICAL SHOCK, TURN POWER SWITCH OFF AND DISCONNECT GROUNDED PLUG FROM ELECTRIC OUTLET BEFORE PERFORMING TROUBLESHOOTING CHECKS.


Minor problems often can be fixed without calling customer service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Unit will not run.	*1. No power to unit.* *2. Switch not on.*	*1. Plug unit in.* *2. Place in "ON" position.*
Unit is not rotating.	*1. Obstructions are keeping the fan from working.*	*1. Check for obstructions. If you find an obstruction, turn the fan off. Unplug the fan and carefully remove the obstruction. Plug the fan in and turn it on again by referring to the operating instructions.*
Unit runs but the fan makes loud scraping noise.	*1. Unit has been severely jolted causing fan blade to rub against housing or housing to deform.*	*1. Contact customer service.*
Unit runs but vibrates excessively.	*1. Dirt build up on fan blade.* *2. Severe jolt has bent motor shaft.*	*1. Contact customer service.*

⚠***WARNING:*** *If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.*



EXPLODED VIEW AND PARTS LIST



ITEM	PART	DESCRIPTION	QTY
1	Q77731181581	Logo panel	1
2	JA368920757	Front grille	1
3	F4713701169	Blade	1
4	2142C315	Motor	1
5	F4113701171	Adjustment knob	2
6	X777A430179	Rubber ring	2
7	F4213701451	Drum	1
8	JA378920757	Rear grille	1
9	Q777A467158	Rear switch box	1
10	D2000002043	PCB board	1
11	Q777A4661583	Front switch box	1
12	Q777AG140011	Switch nut	1
13	D6022001041	Capacitor	1
14	J1240440020	Crimping board	1
15	D5040002001	Crimping cap	2
16	D1015003311	Power cord	1
17	J0804720033	Screw nut	2
18	J0804710033	Short screw	2
19	X777A490336	Foot pad (down)	2
20	X777A480336	Foot pad (up)	2
21	F3813701452	Foot frame	1
22	F4813701172	Wheel	2
23	J2984940157	Washers	2
24	J0804730033	Screws	2
25	Q7771374001	Handle (up)	1
26	Q7771384001	Handle (down)	1
27	Q777A4481581	Handle panel	1
28	Q777A454001	Handle base	1

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT®and the DEWALT Logo are trademarks of the DEWALT Industrial Tool Co., or an affiliate thereof and are used under license.
The yellow/black color scheme is a trademark for DEWALT power tools & accessories.

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT®et le logo DEWALT sont des marques de commerce de DEWALT Industrial Tool Co., ou d'une société affiliée à cette dernière et sont utilisés sous licence.
L'agencement de couleurs jaune et noir est une marque de commerce des outlils électriques et accessorires DEWALT.

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT®y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co., o una filial del mismo y se usan bajo licencia.
El gráfico de color negro y amarillo es una marca registrada para las herramientas eléctricas y los accesorios de DEWALT.

Définitions : lignes directrices en matière de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque symbole. Veuillez lire le mode d'emploi et porter une attention particulière à ces symboles.

DANGER: *Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée,* ***causera la mort ou des blessures graves.***

AVERTISSEMENT: *Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,* ***pourrait*** *se solder par un* ***décès ou des blessures graves.***

ATTENTION: *Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,* ***pourrait*** *se solder par* ***des blessures mineures ou modérées.***

AVIS: *Indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, pourrait poser des* ***risques de dommages matériels.***

Fig. A





Fig. B



1. Lame
2. Tambour
3. Poignée
4. Bouton de réglage
5. Cadre de pied
6. Coussin de pied
7. Roue
8. Boîtier de commande avant

AVERTISSEMENT: lisez tous les a vertissements de sécurité et toutes les instructions. *Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.*

AVERTISSEMENT: *Pour réduire le risque de blessure, lisez le manuel d'instructions.*

Si vous avez des questions ou des commentaires, appelez-nous au: 1-888-899-0146

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT:

Comme pour tous les appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'électrocution, d'incendie ou de blessures, y compris les précautions suivantes:

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT:

- *Utilisez ce ventilateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures.*
- *Ne faites pas fonctionner le ventilateur avec un cordon d'alimentation endommagé ou après un mauvais fonctionnement ou une chute quelconque du ventilateur.*
- *Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un ventilateur est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques et lorsque le ventilateur fonctionne sans surveillance.*
- *Ne placez pas le ventilateur sur une surface petite, irrégulière, inégale ou sur toute surface qui pourrait le faire basculer ou tomber.*
- *Pour un fonctionnement correct, le ventilateur doit être placé sur une surface plane, non combustible et lisse.*
- *Débranchez toujours le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé, lors d'un déplacement, lors du montage ou du démontage de pièces et avant le nettoyage.*
- *L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut être dangereuse.*
- *N'utilisez pas à l'extérieur.*
- *N'utilisez pas le ventilateur dans la fenêtre. La pluie peut causer des risques électriques (pour les modèles nonfenêtre).*
- *Ne faites pas fonctionner un ventilateur avec un cordon ou une prise endommagés. Jetez le ventilateur ou renvoyez-le à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.*
- *Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes,des patins ou similaires. Éloignez le cordon de la zone de circulation où il ne risque pas d'être trébuché.*
- *N'insérez pas ou ne laissez pas aucun objet pénétrer dans les ouvertures du ventilateur. Cela pourrait provoquer une électrocution et/ou un risque. Évitez le contact avec les pièces en mouvement.*
- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites.*
- *Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.*

PROPOSITION 65 AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	*DXF2491*
Puissance	*120 V~ / 60 Hz / 220 W*
Vitesse	*Vitesse Continue*
Poids	*15,15 kgs*
Cordon D'alimentation	*SJT 18AWGX3C 3,65m*

⚠ AVERTISSEMENT:

N'utilisez que les rallonges conçues pour une utilisation extérieure. L'utilisation de rallonges en mauvais état ou d'un calibre trop petit peut provoquer des incendies et des décharges électriques. Afin de réduire ces risques lors de l'utilisation d'une rallonge, assurez-vous qu'elle en bon état et que le branchement n'entre pas en contact avec des liquides. Afin de réduire au minimum la perte de puissance, utilisez le tableau suivant pour déterminer la longueur minimale nécessaire de la rallonge.

Longueur de la rallonge	Câble Calibre A.W.G.
0 a 15, 24m	14
15, 24 a 30, 48m	12

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE L'UTILISATEUR

Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien de l'utilisateur (suivez le marquage du produit pour connaître le calibre de fusible approprié) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être jeté ou renvoyé à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

1. *Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif de prise. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.*
2. *Ouvrez le couvercle du fusible.*
3. *Retirez le fusible avec précaution.*
4. *Risque d'incendie. Remplacez le fusible uniquement par un fusible de 5 A, 125 V.*
5. *Fermez le couvercle du fusible.*

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution

Utilisez ce ventilateur solo dans une atmosphère sèche. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une buanderie ou un lieu similaire, ni à proximité d'éviers, de machines à laver, de piscines ou d'autres sources d'eau. Ne placez jamais le ventilateur dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau. N'utilisez pas dans des environnements humides tels que des sous-sols inondés.

⚠ AVERTISSEMENT: Surfaces chaudes

Ne touchez pas le moteur du ventilateur lors de son fonctionnement. Ce moteur est chaud lors du fonctionnement, pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes.

⚠ AVERTISSEMENT: Risque d'incendie

Les ventilateurs ont des pièces d'arcs électriques ou d'étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas près ide matériaux combustibles, de gaz inflammables ou de sources de chaleur. N'UTILISEZ PAS dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des matériaux inflammables sont utilisés ou stockés. Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air ni aucun échappement. N'insérez pas ou ne laissez pas des corps étrangers pénétrer dans les orifices d'aération ou de ventilation, car cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou endommager le ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution

N'utilisez pas avec un cordon ou une fiche endommagée. Utilisez avec un système électrique adéquat, conforme au code.

⚠ AVERTISSEMENT: Une mauvaise connexion du conducteur de

Mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou une personne de service si vous avez des doutes sur le point de savoir si la prise est correctement mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil, si elle ne résout pas le faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'électrocution

N'utilisez pas ce produit avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

MISE À LA TERRE INSTRUCTIONS


En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique pour réduire le risque de choc. Le ventilateur doit être connecté à un cordon avec un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une prise de terre. La appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

⚠***DANGER:*** *Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur dont l'isolation a une surface extérieure verte avec ou sans bandes jaunes est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne connectez pas le conducteur de mise à la terre Terminal. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou personne de service si les instructions de mise à la terre sont pas complètement compris, ou en cas de doute sur si le ventilateur est correctement mis à la terre. Ne pas modifier la fiche connectée au ventilateur - si elle ne convient pas à la prise, installez une prise appropriée par un électricien qualifié.*

POUR MISE À LA TERRE, CONNECTÉE AU CORDON VENTILATEUR MOINS DE 15 A ET MOI RÉPARÉ POUR UNE UTILISATION SUR UN NOMINAL 120V CIRCUIT D'ALIMENTATIO

Le ventilateur est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 V, et doit être connecté à une prise de terre ressemble à celui illustré dans le croquis a. Un temporaire adaptateur, qui ressemble à l'adaptateur illustré dans sketchb, peut être utilisé pour connecter cette fiche à une prise à 2 pôles comme indiqué sur le croquis b ***N*** *si aucune prise correctement mise à la terre n'est disponible. le l'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que une prise correctement mise à la terre peut être installée électricien qualifié. L'oreille rigide de couleur verte, ergot et similaire s'étendant depuis l'adaptateur doit être connecté à une terre permanente telle comme couvercle de boîte de sortie correctement mis à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être tenu en place par la vis métallique.*

REMARQUE : *AU CANADA, L'UTILISATION D'UN L'ADAPTATEUR TEMPORAIRE N'EST PAS AUTORISÉ PAR LE CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN. Assurez-vous que le ventilateur est connecté à une prise ayant la même con guration que la fiche.*



UTILISATION DE CORDONS DE RALLONGE AVEC VENTILATEUR

Utilisez uniquement une rallonge mise à la terre au moins 15 ampères et a une mise à la terre du troisième fil. Lorsqu'une longue rallonge est utilisée pour se connecter le ventilateur, une chute de tension se produit. Plus le cordon, plus la chute de tension est importante. Il en résulte en moins de tension fournie au ventilateur et augmente la quantité de courant (amp) ou réduit les performances. Un cordon plus lourd avec un une plus grande taille de fil réduira la chute de tension. Êtreassurez-vous de choisir un cordon qui fournira suffisamment tension pour faire fonctionner le ventilateur. Le tableau ci-dessous indique la jauge appropriée pour l'extension cordons.

Jauge minimale pour les jeux de rallonges						
Ampère Rating		Volts	Longueur totale du cordon en pieds (mètres)			
		120V	25(7.6)	50(15.2)	100(30.5)	150(45.7)
		240V	50(15.2)	100(30.5)	200(61.0)	300(91.4)
Plus Que	Pas plus Que	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *Gardez les cordons électriques en bon état état. Ne pas utiliser usé, nu ou effiloché les cordons car ils peuvent provoquer un choc électrique.*


⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *fonctionnement de l'équipement à faible la tension peut provoquer une surchauffe. Utiliser un une rallonge trop longue peut provoquer cordon pour surchauffer.*

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

⚠ ***AVERTISSEMENT:***

Avant d'assembler le ventilateur, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste de contenu. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service client pour les pièces de rechange. Débranchez le ventilateur avant de lui assembler des pièces.

1. ***Outils Requis (non inclus):***
   Tournevis cruciforme #2 ou foret approprié équipé d'un embout cruciforme #2.
2. ***Assemblage du support de ventilateur:***
   Un assemblage simple est nécessaire pour utiliser ce ventilateur.



1 *Cadre de pied*
2 *Roue*
3 *Machine à laver*
4 *Vis*
5 *Vis courte*
6 *Coussin de pied*
7 *Écrou à vis*

- *Mettez 3 dans 4, puis insérez 4 dans 2, alignez le trou fileté de 4 et serrez 1.*
- *Retirez le 6 de 5, alignez le 6 supérieur et inférieur avec les trous de montage de 1, appuyez sur 7 avec vos doigts, insérez 5 dans le 6 inférieur, puis serrez 5.*

3. ***Fonctionnement du ventilateur:*** *Faites toujours fonctionner le ventilateur en position verticale en respectant toutes les instructions et recommandations énumérées dans ce manuel.*
4. ***Emplacement du fan:*** *Placez le ventilateur dans la zone de la pièce qui le refroidira correctement.*
5. ***Connexion du ventilateur:*** *Branchez le ventilateur directement dans la prise 120 volts 60Hz. Une connexion desserrée peut provoquer une surchauffe et endommager la fiche ou le ventilateur.*
   REMARQUE: *Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le ventilateur sur un circuit servant à l'alimentation d'autres sources électriques.*
6. ***Démarrer le ventilateur:*** *Placez le ventilateur sur une surface plane et stable. Branchez le ventilateur sur une prise correctement mise à la terre. Pour démarrer le ventilateur, réglez le commutateur de la position OFF sur la vitesse du ventilateur souhaitée.*
7. ***Éteindre le ventilateur:*** *Pour éteindre le ventilateur, réglez le commutateur de la vitesse du ventilateur sur la position d'arrêt. Débranchez la fiche de la prise.*
8. ***Réglage de l'inclinaison du ventilateur:*** *Desserrez le bouton de réglage jusqu'à ce que le tambour Faites pivoter librement dans le cadre. Réglez le ventilateur à l'angle d'inclinaison souhaité et resserrez le bouton. Ne serrez pas trop le bouton de réglage.*

SOINS ET MAINTENANCE

Nettoyage:

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *ATTENTION-AVANT de nettoyer le ventilateur, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise. Nettoyez la surface de la grille avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.*

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *N'IMMERGEZ PAS LE VENTILATEUR OU LES FILS DANS L'EAU. Replacez la grille avant l'utilisation du ventilateur, laissez le ventilateur sécher complètement avant de l'utiliser. Le nettoyage périodique de la grille avec un aspirateur empêchera la formation de poussière. Le moteur est scellé et ne nécessite aucun entretien intérieur, nettoyage ou lubrification.*

Maintenance: *Les roulements internes du moteur sont lubrifiés en permanence en usine et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.*

Reparación:

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *N'UTILISEZ PAS LE VENTILATEUR SANS LA GRILLE EN PLACE. N'UTILISEZ PAS LE VENTILATEUR SI CELA AVAIT DYSFONCTIONNE OU EST ENDOMMAGE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.*

Stockage: *Conservez l'emballage d'origine pour le stockage du ventilateur. Enroulez et attachez le cordon d'alimentation pour éviter tout dommage pendant le stockage.*

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement:

Si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquantes, appelez le 1-888-899 -0146 pour obtenir un remplacement gratuit.

ACCESSOIRES EN OPTION

⚠ ***AVERTISSEMENT:*** *Des accessoires autres que ceux proposés par DEWALT n'ayant pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil peut être dangereuse. Pour réduire les risques de blessures, seuls les accessoires recommandés par DEWALT doivent être utilisés avec ce produit.*

DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES LIÉES AUX PIÈCES EN MOUVEMENT ET / OU AUX ÉLECTROCUTIONS, ÉTEIGNEZ LE COMMUTATEUR ÉLECTRIQUE ET DÉBRANCHEZ LA FICHE MISE À LA TERRE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE DÉPANNAGE.


Les problèmes mineurs peuvent souvent être résolus sans appeler le service clientèle.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'unité ne fonctionnera pas	1. Pas d'alimentation de l'unité. 2. Ne pas allumer.	1. Branchez l'unité. 2. Placer en position "ON".
L'unité ne tourne pas	1. Des obstacles empêchent le ventilateur de fonctionner.	1. Vérifiez les obstructions. Si vous trouvez un obstacle, éteignez le ventilateur. Débranchez le ventilateur et retirez soigneusement l'obstruction. Branchez le ventilateur et rallumez-le en vous référant au mode d'emploi.
L'unité fonctionne mais le ventilateur fait un bruit de grattage fort	1. L'unité a été gravement secouée et la pale du ventilateur a frotté contre le boîtier ou le boîtier s'est déformé	1. Contacter le service client
L'unité fonctionne mais vibre excessiveme -nt	1. Acumulación de suciedad en la pala del ventilador. 2.Una gran sacudida en el eje del motor doblado	1. Contacter le service client

⚠ AVERTISSEMENT: *Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.*



VUE ÉCLATÉE ET LISTE DE PIÈCES



OBJET	PARTIE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Q77731181581	Panneau de logo	1
2	JA368920757	Grille avant	1
3	F4713701169	Lame	1
4	2142C315	Moteur	1
5	F4113701171	Bouton	2
6	X777A430179	Anneau en caoutchouc	2
7	F4213701451	Tambour	1
8	JA378920757	Grille arrière	1
9	Q777A467158	Boîtier de commande arrière	1
10	D2000002043	Carte PCB	1
11	Q777A4661583	Boîtier de commande avant	1
12	Q777AG140011	Écrou de commutation	1
13	D6022001041	Condensateur	1
14	J1240440020	Conseil de sertissage	1

15	D5040002001	Capuchon de sertissage	2
16	D1015003311	Cordon d'alimentation	1
17	J0804720033	Écrou à vis	2
18	J0804710033	Vis courte	2
19	X777A490336	Coussin de pied (haut)	2
20	X777A480336	Coussin de pied (bas)	2
21	F3813701452	Cadre de pied	1
22	F4813701172	Roue	2
23	J2984940157	Rondelles	2
24	J0804730033	Vis	2
25	Q7771374001	Poignée (haut)	1
26	Q7771384001	Base de la poignée	1
27	Q777A4481581	Panneau de poignée	1
28	Q777A454001	Poignée (bas)	1

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT®and the DEWALT Logo are trademarks of the DEWALT Industrial Tool Co., or an affiliate thereof and are used under license.
The yellow/black color scheme is a trademark for DEWALT power tools & accessories.

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT®et le logo DEWALT sont des marques de commerce de DEWALT Industrial Tool Co., ou d'une société affiliée à cette dernière et sont utilisés sous licence.
L'agencement de couleurs jaune et noir est une marque de commerce des outlils électriques et accessorires DEWALT.

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT®y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co., o una filial del mismo y se usan bajo licencia.
El gráfico de color negro y amarillo es una marca registrada para las herramientas eléctricas y los accesorios de DEWALT.

Definiciones: Normas de seguridad

Las siguientes de niciones describen el nivel de gravedad de cada advertencia. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

PELIGRO: *Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita,* ***provocará*** *la* ***muerte o lesiones graves.***

ADVERTENCIA: *Indica una situación de peligro potencia que, si no se evita,* ***podría*** *provocar* ***muerte o lesiones graves.***

ATTENTION: *Indica una situación de peligro potencia que, si no se evita,* ***puede*** *provocar* ***lesiones leves o moderadas.***

AVISO: *Se re e auna práctica no relacionada a lesiones corporales que de no evitarse* ***puede resultar en daños a la propiedad.***

Fig. A





Fig. B



1. Cuchilla
2. Tambor
3. Manejar
4. Botón de ajuste
5. Marco de pie
6. Almohadilla de pie
7. Rueda
8. Caja de interruptores frontal

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. *El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*

ADVERTENCIA: *para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.*

Si tiene alguna pregunta o comentario, llámenos al: 1-888-899-0146

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA:

Al igual que todos electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, incluidas las siguientes precauciones:

Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador.

⚠ ADVERTENCIA:

- *Utilice este ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.*
- *No opere el ventilador con un cable de alimentación dañado o después de que el ventilador no funcione correctamente o se haya caído de alguna manera.*
- *Es necesario usar extrema precaución cuando un ventilador es usado por o cerca de niños, personas discapacitadas o mascotas y cuando el ventilador se deja funcionando sin supervisión.*
- *No coloque el ventilador en la superficie pequeña, desigual, irregular o que pueda permitir que el ventilador se incline o caiga.*
- *Para un funcionamiento correcto, el ventilador debe colocarse sobre una superficie lisa, no combustible y nivelada.*
- *Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, cuando se mueva de un lugar a otro, al ensamblar o desarmar partes y antes de limpiar.*
- *El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar riesgos.*
- *No lo utilice al aire libre.*
- *No use el ventilador en la ventana. La lluvia puede causar peligro eléctrico (para modelos sin ventana).*
- *No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y/o reparen.*
- *No coloque el cable de alimentación debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, correderas o similares. Coloque el cable lejos del área de tránsito donde no se pueda tropezar.*
- *No inserte ni permita que ningún objeto entre en las aberturas del ventilador. Si lo hace, puede provocar una descarga eléctrica y / o un riesgo de incendio. Evite el contacto con piezas móviles.*
- *Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.*
- *Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*

PROPUESTA 65 ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California considera que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	*DXF2491*
Potencia	*120 V~ / 60 Hz / 220 W*
Velocidad	*Velocidad Continua*
Corriente De Aire	*15,15 kgs*
Cable De Alimentación	*SJT 18AWGX3C 3,65m*

⚠ ADVERTENCIA:

Use solo extensiones eléctricas calificadas para uso en exteriores. Las extensiones eléctricas en malas condiciones o de tamaño muy pequeño pueden constituir peligro de incendios y descargas eléctricas. Para reducir el riesgo de estos peligros al usar una extensión eléctricas asegúrese de que esta esté en buenas condiciones y de que la conexión no entre en contacto con líquidos Para mantener la pérdida de energía al mínimo, use la siguiente tabla para escoger el tamaño ed cable mínimo de la extensión eléctrica.

Largo de la extensión eléctrica	Cable calibre A.W.G.
0 a 15, 24m	14
15, 24 a 30, 48m	12

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Este producto emplea protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se funde el fusible, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga la marca del producto para conocer la clasificación adecuada del fusible) y verifique el producto. Si se funde el fusible de repuesto, es posible que haya un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.

1. *Tome el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.*
2. *Abra la tapa del fusible.*
3. *Retire el fusible con cuidado.*
4. *Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 5 amperios y 125 voltios.*
5. *Cierre la tapa del fusible.*

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ADVERTENCIA: Peligro de choque

Use este ventilador sólo en ambientes secos. Este ventilador no está diseñado para usarse en un baño, área de lavado o lugares similares, ni cerca de fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua. No usar en ambientes húmedos, como sótanos holgados.

⚠ ADVERTENCIA: Superficies Calientes

No toque el motor del ventilador cuando esté en uso. Este motor está caliente cuando está en uso, para evitar quemaduras, no permita que la piel d

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio

Los ventiladores tienen arcos o chispas en el interior. No lo use cerca de materiales combustibles, gases inflamables o fuentes de calor. NO LO USE en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o materiales que se puedan amasar. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el v entilador.

⚠ADVERTENCIA: Peligro de choque electrico

No utilice con el cable o el enchufe dañado. Utilícelo con un sistema eléctrico adecuado que cumpla con el código.

⚠ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica, consulte con un electricista calificado o una persona de s ervicio si tiene dudas sobre si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el aparato, si no Enchufe, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

⚠ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico no

Use este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

TOMA DE TIERRA INSTRUCCIONES


En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para corriente eléctrica para reducir el riesgo de electricidad conmoción. El ventilador debe estar conectado a un cable. tener un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe a tierra El enchufe debe estar enchufado en una salida adecuada que sea adecuada instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos códigos y ordenanzas locales

⚠ ***PELIGRO :*** *La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento que tiene una superficie externa que es verde con o sin rayas amarillas es el conductor de conexión a tierra del equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el conductor de conexión a tierra del equipo terminal. Consulte con un electricista calificado o persona de servicio si las instrucciones de conexión a tierra son no completamente entendido, o si tiene dudas sobre si el ventilador está correctamente conectado a tierra. No haga modificar el enchufe conectado al ventilador, si lo hará no encaja en el tomacorriente, tenga instalado un tomacorriente adecuado por un electricista calificado.*

PARA CONECTADO A CABLE CON TIERRA VENTILADOR CLASIFICADO MENOS DE 15A E INDICADO PARA USO EN UN 120V NOMINAL CIRCUITO DE SUMINISTRO.

El ventilador es para usar en un circuito nominal de 120V, y debe estar conectado a una toma de tierra que se parece a lo ilustrado en el boceto a. Un temporal adaptador, que se parece al adaptador ilustrado en sketchb, puede usarse para conectar este enchufe a un receptáculo de 2 polos como se muestra en el boceto b si No hay disponible una toma de corriente con conexión a tierra. los el adaptador temporal debe usarse solo hasta que un tomacorriente debidamente conectado a tierra puede ser instalado por un electricista calificado. La oreja rígida de color verde, terminal, y similares, que se extienden desde el adaptador debe estar conectado a una tierra permanente tal como una cubierta de caja de salida debidamente conectada a tierra. Cada vez que se usa el adaptador, debe sostenerse en su lugar por el tornillo de metal.

NOTA: *EN CANADÁ, EL USO DE UN ADAPTADOR TEMPORAL NO ESTÁ PERMITIDO POR EL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE. Asegúrese de que el ventilador esté conectado a una toma de corriente teniendo la misma configuración que el enchufe.*



USO DE CORDONES DE EXTENSIÓN CON VENTILADOR

Utilice solo un cable de extensión con conexión a tierra que esté clasificado Al menos 15 amperios y tiene una conexión a tierra del tercer cable. Cuando se usa un cable de extensión largo para conectar En el ventilador, se produce una caída de tensión. Cuanto más tiempo cable, mayor es la caída de voltaje. Esto resulta en menos voltaje que se suministra al ventilador y aumenta la cantidad de consumo de corriente (amperios) o Reduce el rendimiento. Un cable más pesado con un un cable de mayor tamaño reducirá la caída de voltaje. Ser asegúrese de elegir un cable que suministre suficiente voltaje para operar el ventilador. La mesa de abajo indica el calibre apropiado para la extensión cuerdas.

Medidor mínimo para juegos de cables de extensión						
Clasificación de amperios		**Voltios**	**Longitud total del cable en pies (metros)**			
		120V	25(7.6)	50(15.2)	100(30.5)	150(45.7)
		240V	50(15.2)	100(30.5)	200(61.0)	300(91.4)
Más Que	**No más Que**	**AWG**				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Mantenga los cables eléctricos en buen estado condición. No lo use desgastado, desnudo o deshilachado cables porque pueden causar descargas eléctricas.*


⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Operar equipo a baja el voltaje puede causar que se sobrecaliente. Usando un un cable de extensión excesivamente largo puede causar cable para sobrecalentar.*

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

⚠ ***ADVERTENCIA:***

Antes de armar el ventilador, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare partes con la lista de contenidos. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar, instalar u operar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto. Desenchufe el ventilador antes de ensamblar cualquier parte.

1. ***Herramientas requeridas (no incluidas):***
   Destornillador Phillips n. # 2 o taladro adecuado equipado con broca Phillips n. # 2.
2. ***Ensamblaje de la base del ventilador:***
   Se requiere un ensamblaje simple para usar este ventilador.



1. *Marco de pie*
2. *Rueda*
3. *Lavadora*
4. *Tornillos*
5. *Tornillo corto*
6. *Almohadilla para el pie*
7. *Tuerca de tornillo*

- *Ponga 3 en 4, luego inserte 4 en 2, alinee el orificio roscado de 4 y apriete 1.*
- *Quite el 6 del 5, alinee el 6 superior e inferior con los orificios de montaje del 1, presione el 7 con los dedos, inserte el 5 en el 6 inferior y luego apriete el 5.*

3. ***Funcionamiento del ventilador:*** *siempre opere el ventilador en posición vertical siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones que se enumeran en este manual.*
4. ***Ubicación del ventilador:*** *coloque el ventilador en el área de de la habitación que proporcionará el enfriamiento adecuado del ventilador.*
5. ***Conexión del ventilador:*** *enchufe el ventilador directamente a una toma de 120 voltios 60Hz. Una conexión floja puede causar sobrecalentamiento y dañar el enchufe o el ventilador.*
   NOTA: *Para evitar la sobrecarga de un circuito, no conecte el ventilador a un circuito que esté atendiendo otras necesidades eléctricas.*
6. ***Encender el ventilador:*** *coloque el ventilador en una superficie nivelada y estable. Inserta el ventilador al enchufe adecuada de toma de tierra. Para encender el ventilador, gire el interruptor de la posición de APAGADO a la velocidad deseada del ventilador.*
7. ***Apagar el ventilador:*** *To turn the fan off, turn the switch from the current fan speed setting to the off position. Remove plug from outlet.*
8. ***Ajuste de la inclinación del ventilador:*** *Afloje la perilla de ajuste hasta que el tambor. Rota libremente en el marco. Ajuste el ventilador al ángulo de inclinación deseado y vuelva a apretar la perilla. No apriete demasiado la perilla de ajuste.*

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza:

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *ANTES de limpiar el ventilador, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del enchufe. Limpie la superficie de la rejilla con un paño limpio y húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o químicos agresivos.*

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *NO SUMERGA AL VENTILADOR O ALGUNA CABLES EN EL AGUA. Vuelva a colocar la rejilla frontal antes de usar el ventilador. Deje que el ventilador se seque completamente antes de usarlo. La limpieza periódica de la rejilla con una aspiradora evitará la acumulación de polvo. El motor está sellado y no requiere ningún mantenimiento interior, limpieza o lubricación.*

Mantenimiento: *Los cojinetes internos del motor están lubricados permanentemente en la fábrica y no requieren lubricación adicional.*

Reparación:

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *NO OPERE EL VENTILADOR SIN LA REJILLA EN SU LUGAR. NO USE EL VENTILADOR SI ESTÁ MAL FUNCIONADO O ESTÁ DAÑADO DE NINGUNA MANERA.*

Almacenamiento: *Guarde la caja original para guardar el ventilador. Enrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños durante el almacenamiento.*

Reemplazo gratuito de la etiqueta de advertencia:

Si las etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-888-899-0146 para obtener un reemplazo gratuito.

OPCIONAL ACCESORIOS

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *ya que los accesorios, aparte de los ofrecidos por DEWALT, no se han probado con este producto, su uso con este aparato podría ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, solo los accesorios recomendados por DEWALT deben usarse con este producto.*

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ***ADVERTENCIA:***

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES DE LAS PIEZAS MÓVILES Y/O LA DESCARGA ELÉCTRICA, APAGUE EL ENCENDIDO Y DESCONECTE EL ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA DE LA CAJA ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR UNA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores a menudo se pueden solucionar sin llamar al servicio al cliente.


PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no funcionará	*1. No hay energía a la unidad.* *2. No encienda.*	*1. Enchufe la unidad.* *2. Coloque en la posición "ON".*
La unidad no gira	*1. Las obstrucciones impiden que el ventilador funcione.*	*1. Compruebe si hay obstrucciones. Si encuentra una obstrucción, apague el ventilador. Desenchufe el ventilador y retire con cuidado la obstrucción. Enchufe el ventilador y vuelva a encenderlo consultando las instrucciones de funcionamiento.*
La unidad funciona pero el ventilador hace un fuerte ruido de raspado	*1. La unidad se sacudió severamente, lo que provocó que la aspa del ventilador rozara la carcasa o la carcasa se deformara*	*1. Póngase en contacto con el servicio al cliente*
La unidad funciona pero vibra excesivamen -te	*1. Suciedad acumulada en el aspa del ventilador* *2. La sacudida severa ha doblado el eje del motor*	*1. Póngase en contacto con el servicio al cliente*

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Si el cable de la electricidad está dañado, con el fin de evitar un peligro debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares.*

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

5 **años de garantía limitada**

VISTA DETALLADA Y LISTA DE PIEZAS



ARTICULO	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Q77731181581	Panel de logotipo	1
2	JA368920757	Parrilla delantera	1
3	F4713701169	Cuchilla	1
4	2142C315	Motor	1
5	F4113701171	Perilla	2
6	X777A430179	Anillo de goma	2
7	F4213701451	Tambor	1
8	JA378920757	Arrilla trasera	1
9	Q777A467158	Caja de interruptores trasera	1
10	D2000002043	Placa PCB	1
11	Q777A4661583	Caja de interruptores frontal	1
12	Q777AG140011	Tuerca de interruptor	1
13	D6022001041	Condensador	1
14	J1240440020	Tablero que prensa	1
15	D5040002001	Tapa de prensado	2
16	D1015003311	Cable de alimentación	1
17	J0804720033	Tuerca de tornillo	2
18	J0804710033	Tornillo corto	2
19	X777A490336	Almohadilla de pie (arriba)	2
20	X777A480336	Almohadilla de pie (abajo)	2
21	F3813701452	Marco de pie	1
22	F4813701172	Rueda	2
23	J2984940157	Arandelas	2
24	J0804730033	Tornillos	2
25	Q7771374001	Manejar (arriba)	1
26	Q7771384001	Base del mango	1
27	Q777A4481581	Panel de la manija	1
28	Q777A454001	Manejar (abajo)	1

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT® and the DEWALT Logo are trademarks of the DEWALT Industrial Tool Co., or an affiliate thereof and are used under license.
The yellow/black color scheme is a trademark for DEWALT power tools & accessories.

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de commerce de DEWALT Industrial Tool Co., ou d'une société affiliée à cette dernière et sont utilisés sous licence.
L'agencement de couleurs jaune et noir est une marque de commerce des outlils électriques et accessorires DEWALT.

Copyright © 2022 DEWALT.
DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co., o una filial del mismo y se usan bajo licencia.
El gráfico de color negro y amarillo es una marca registrada para las herramientas eléctricas y los accesorios de DEWALT.