

HURTLERENEGADE

HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTSWH.5 - HURTSBU.5 - HURTSRD.5

Lightweight and Foldable Kick Scooter

Adjustable Scooter for Teens and Adult,
Alloy Deck with High Impact Wheels

USER MANUAL

Visit Our Website



SCAN ME

PyleUSA.com



ENG



AGES
8+

UPTO
220lbs
(99.7 kg)

CONTENT

SAFETY WARNINGS	2
BEFORE YOU BEGIN	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6
SETUP AND USAGE INSTRUCTIONS	7
CHECK BEFORE RIDING	9
SAFETY REMINDERS	10
LIMITED WARRANTY	11
FEATURES & TECHNICAL SPECS	12

SAFETY WARNINGS >>>

AN IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS:

This manual contains important information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and make sure that your child understands all warnings, cautions, instructions and safety topics. We recommend that you periodically review and reinforce the information in this manual with younger riders and that you inspect and maintain your child's scooter to insure their safety.

GENERAL WARNING

Scooter riding can be a hazardous activity. Scooters can and are intended to move and it is therefore possible to get into dangerous situations and/or lose control and/or fall. If such things occur you can be seriously injured or die. Like any other moving product, using a scooter can be a dangerous activity and may result in injury or death even when used with proper safety precautions. Use at your own risk and use common sense.

- Always wear safety equipment such as a helmet, knee pads and elbow pads. Always wear a helmet when riding your scooter and keep the chinstrap securely buckled.
- Always wear shoes.
- Ride on smooth, paved surfaces away from motor vehicles.
- Avoid sharp bumps, drainage grates and sudden surface changes. Scooter may suddenly stop.
- Avoid street and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris. Wet weather impairs traction and visibility.
- Do not ride at night.
- Avoid excessive speed associated with downhill rides.
- Adults must assist children in the initial adjustment procedures to unfold scooter, adjust handlebar and steering to height, and finally to fold scooter.
- Obey all local traffic and scootering laws and regulations.
- Watch out for pedestrians.
- Do not exceed 220 pounds (100 kg).

- Do not allow children under 8 to use the scooter. Children under 9 should ride with adult supervision at all times. All children and preteens should ride with adult guidance at all times.
- Rider weight doesn't necessarily mean a child's size is appropriate to fit or maintain control of scooter.
- Aparent's decision to allow his or her child to ride this product should be based on the child's maturity, skill and ability.
- Refer to the section on safety for additional warnings.

ACCEPTABLE RIDING PRACTICES AND CONDITIONS

Direct parental supervision is required. Scooters are meant to be used only in a controlled environment free of potential traffic hazards and not on public streets. Do not allow your child to ride a scooter in any areas where vehicle traffic is present. Child must maintain a hold on the handlebars at all times. Never allow more than one child at a time to ride a scooter. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleyways or swimming pool areas, keep fingers and other body parts away from the product when folding or unfolding. Adults must not allow children to assist in folding or unfolding the scooter.

Do not ride a scooter in wet weather. Scooters are intended for use on solid, flat, clean and dry surfaces such as pavement or level grounds without loose debris such as rocks or gravel. Wet, slick or uneven and rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Do not ride a scooter in mud, ice, puddles or water. Avoid excessive speeds that can be associated with downhill rides. Never risk damaging surfaces such as carpet or flooring by use of scooter indoors. Do not ride at night or when visibility is impaired.



PROPER RIDING ATTIRE

Always ensure child is wearing proper protective equipment such as an approved safety helmet. A helmet may be legally required by local law or regulation in your area. A child should always wear shoes, never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces ties and out of the way of the wheels.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.

WARNINGS

ALWAYS INSPECT SCOOTER PRIOR TO RIDING. Properly inspecting and maintaining your scooter can reduce the risk of injury. Always inspect your scooter before riding and regularly maintain it.


CHECK LOCAL LAWS REGRADING SCOOTER USE. Check local laws and regulations to see where and how you may use your street surfing scooter legally. in many states and local areas, scooter riders are required BY LAW to wear a helmet. Check local laws and regulations regarding laws governing helmet use and scooter operation in your area. Brake may get hot from continuous use. Do not touch after braking.

BEFORE YOU BEGIN >>>

Remove contents from box. Remove the separators that protect the components during shipping. You will need to install the handlebars. locate and unpack the handlebars. Check to ensure that the upper clamp and screws are included.

Required Tools (included):

3mm, 5mm & 6mm Allen Wrench (if using your own tools, we recommend the use of mechanic grade tools)




ASSEMBLY INSTRUCTIONS >>>



SETUP AND USAGE INSTRUCTIONS >>>


1

To adjust the height of the handlebars, unlock the steering tube by pulling outward on the quick-release lever. Slide the T-tube to the desired position and secure by pushing inward on the quick-release lever.




2

The tension of the quick release clamping mechanism can be adjusted by tightening or loosening the Allen bolt. Be careful not to over tighten. You should always be able to open and close the quick-release lever by hand and the T-tube should telescope freely with the quick-release open.





3

To unfold the scooter, pull the release lever downwards toward the deck while pulling upwards on the steering column.

**5**

To fold the scooter push the handlebars forward lightly while pulling back on the release lever. if may help if you place one foot on the deck. When the release lever unlatches, pull back on the handlebars and continue folding your scooter until it latches.

**4**

Release the lever and continue to unfold the steering column upward. grip the handlebars and place one foot on the deck. Pull the handlebars up until the latch engages. Make sure the locking mechanism is secure in the open position before riding.

WARNINGS

DO NOT USE NON-HURTLE RENEGADE PRODUCTS WITH YOUR SCOOTER.

HURTLE RENEGADE scooters have been built to certain design specifications. The original equipment supplied at the time of sale was selected on the basis of its compatibility with the frame, fork and all other parts. Certain after market products may or may not be compatible.

Failure to properly engage the quick-release clamps may cause the T-Bar to telescope up or down while riding, which may cause you to lose control and fall. With the quick-release properly adjusted and engaged the T-Bar will not move up or down in normal use.

Keep your fingers clear of the folding mechanism when folding or unfolding the scooter make sure others are standing clear.

Failure to properly install and tighten the handlebar t-tube steering tube clamp may cause the rider to lose control and fall. Assembly must be performed by an adult with mechanical experience.

If you do not understand these instructions or the concept of “**tightening securely**”, seek the assistance of a qualified mechanic.

CHECK BEFORE RIDING >>>

COLLAR CLAMP

Check that the collar clamp bolt is tightened securely. This item is tightened and quality inspected at the factory, after use, periodically check the tightness before riding.

WHEELS AND BEARINGS

Under normal circumstances and conditions, street surfing wheels and wheel bearings are maintenance free. nonetheless, it is the responsibility of the owner or guardian to periodically inspect the wheel for wear and tear, the axle for proper tightness, and bearing for side-to-side play and loose parts. When a wheel or wheel bearing develops play, this is an indication of excess wear and replacement is necessary. Replace immediately with only genuine street surfing wheels. Worn tires/wheels/bearings are considered normal wear and tear and are not covered by the street surfing Warranty. Wheels other than genuine street surfing wheels may not be compatible with your street surfing scooter. The use of anything other than genuine street surfing replacement parts may affect your safety.

LOOSE PARTS

Check and secure all fasteners before every ride. Make sure that the steering tube clamps and handlebars spring buttons are locked properly in place before riding.

SAFETY GEAR

Always wear proper protective equipment such as an approved safety helmet, elbow pads and kneepads. Always wear shoes (lace-up shoes with rubber soles), never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels.

SAFETY REMINDERS >>>>

CLEANING YOUR SCOOTER

Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. Do not use industrial cleaners or solvents as they may damage the surfaces. Do not use alcohol, alcohol-based or ammonia based cleaners as they may damage or dissolve the plastic components or soften the decals or decal adhesive.



HOW TO RIDE

Place one foot on the deck, push forward with the other foot. steer. For enhanced cornering, lean slightly into the direction of the turn. For controlled stops, apply the brake by stepping on the rear fender/brake. Practice applying the brake at various speeds and in an open area free from obstructions before riding around others.

BE CAREFUL!

You will see people on TV and maybe even people you know doing tricks and stunts. These are people who have been practicing on scooters for a very long time. Don't try something until you are ready. Avoid steep inclines and don't ride too fast—you can lose control and fall. skateboard parks are not designed for scooters. never ride in traffic or on the street and watch your surroundings for pedestrians, bikers, boarders and skaters.

WARNING:

Wheelies and other stunt-type riding reduces your ability to maneuver and control your scooter. Take the necessary precautions, such as wearing appropriate protective gear and practice in an area safe for stunt riding and free from obstructions.

Maintain a hold on the handlebars at all times.

Failure to follow these instructions may damage your vehicle and void your warranty.

LIMITED WARRANTY >>>

If you ride your scooter in a manner that places large forces and stresses on the product, the scooter will not be covered under warranty. The scooter is designed to meet and exceed applicable safety standards, however the forces exerted through extreme riding will cause premature wear to all parts.

The manufacturer warrants this product to be free of manufacturing defects for a period of 6 months from date of purchase. This limited Warranty does not cover normal wear and tear, tires, tubes or cables, or any damage, failure or loss caused by improper assembly, maintenance, or storage.

This limited Warranty will be void if product is ever:

- Used in a manner other than for recreation.
- Modified in any way.
- Rented.

The manufacturer is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product. **HURTLE** does not offer an extended warranty. If you have purchased an extended warranty, it must be honored by the store at which it was purchased. For your records, save your original sales receipt with this manual.

FEATURES & TECHNICAL SPECS >>>

Features:

- Compact Kick Scooter
- Lightweight Alloy Deck
- Smooth Riding Wheels
- Comfortable T-Bar Handlebar
- Durable ABEC-7 Bearings
- T-bar Anodized Clamp Collar
- Includes Extended Standing Area for Pro-style Scooter Performance
- Stand Kick Scooter Design
- Adjustable T-Bar Handlebar Height

What's in the Box:

- (1) Teens Scooter
- (1) Simple Tools for Assembly
- (1) Carry Strap



- Long-Lasting, Super Smooth Gliding Wheels
- Easy Maneuvering Lean-to-Steer Technology
- Lab Tested & Safety Certified
- Indoor/Outdoor Use
- Suitable for Teenagers and Adult, Beginner and Intermediate Riders
- Long Guard Rail to Stop Easily
- Mud Guard Front Wheel
- Extended up to 3 Heights
- Easy Folding Technology
- Foldable Handles
- Non-Slip Deck + Foot Stand
- Front Suspension

Technical Specs:

- Construction Material: 20% Steel + 80% Alloy
- Wheel Type / Wheel Material: PU Wheel
- Recommended Age: 8+
- Weight Capacity: Up to 220 lbs. (99.7 kg.)
- Handlebar Height Setting: 33.1" x 35.8" x 38.6" -inches (84 x 91 x 98 -cm)
- Wheel Size: 8" -inches (20.3 -cm)
- Deck Size: 21.46" x 4.41" -inches (54.5 x 11.2 -cm)
- Total Scooter Size (L x W x H): 33.1" x 12.3" x 38.6" -inches (84 x 31 x 98 -cm)
- Product Weight: 4.4 kgs (9.7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Questions or Comments?

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

HURTLE[™] **RENEGADE**

HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTWH.5 - HURTSBU.5 - HURTSRD.5

Scooter ligero y plegable

Scooter ajustable para adolescentes y adultos,
Cubierta de aleación con ruedas de alto impacto

Manual del usuario

EDAD
+ **8**

HASTA
220 libras
(99.7 kg)



SPA



CONTENIDO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	2
ANTES DE EMPEZAR	5
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	6
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	7
COMPRUEBE ANTES DE CONDUCIR	9
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD	10
GARANTÍA LIMITADA	11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES	12

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD >>>

MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Este manual contiene información vital. Para la seguridad de su hijo, es su responsabilidad revisar esta información con él y asegurarse de que comprende todas las advertencias, precauciones, instrucciones y directrices de seguridad. Le recomendamos que regularmente revise y refuerce esta información con los usuarios jóvenes y que usted inspeccione y mantenga el scooter de su hijo para garantizar su seguridad.

ADVERTENCIA GENERAL

Conducir un scooter puede ser una actividad peligrosa. Los Scooter pueden y están diseñados para desplazarse, lo que puede provocar situaciones peligrosas y/o pérdida de control y/o caídas. Si alguna de estas cosas ocurre usted podría sufrir graves lesiones graves o morir. Como ocurre con cualquier producto móvil, el uso de un scooter puede ser una actividad riesgosa y puede provocar lesiones o la muerte, aunque se utilice con las debidas precauciones de seguridad. Utilícelo bajo su propia responsabilidad y con sentido común.

- Lleve siempre equipo de seguridad, como casco, rodilleras y coderas. Utilice siempre un casco cuando esté manejando su scooter y mantenga la correa de la barbilla bien abrochada.
- Siempre lleve zapatos.
- Conduzca por superficies pavimentadas lisas, lejos de vehículos motorizados.
- Evite los baches, las rejillas de desagüe y los cambios bruscos de superficie. El scooter puede detenerse repentinamente.
- Evite las calles y superficies con agua, arena, gravilla, suciedad, hojas y otros residuos. El mal tiempo reduce la adherencia y la visibilidad.
- No conduzca de noche.
- Evite bajar a velocidades excesivas.
- Los adultos deben ayudar a los niños con los procedimientos de ajuste inicial para desplegar el scooter, ajustar el manubrio y la dirección a la altura correcta y finalmente a plegar el scooter.
- Cumpla todas las leyes y normativas locales sobre tráfico y scooter.
- Tenga cuidado con los peatones.
- No supere las 220 Libras (100 kg).

- No permita que niños menores de 8 años utilicen el scooter. Los niños menores de 9 años deben conducir bajo la supervisión de un adulto en todo momento. Todos los niños y preadolescentes deben conducir bajo la supervisión de un adulto en todo momento.
- El peso del conductor no significa necesariamente que el niño tenga la talla adecuada para mantener el control del scooter.
- La decisión de los padres de permitir que su hijo utilice este producto debe basarse en la madurez, las habilidades y las capacidades del niño.
- Consulte la sección sobre seguridad para obtener advertencias adicionales.

PRÁCTICAS Y CONDICIONES DE CONDUCCIÓN ACEPTABLES

Se requiere la supervisión directa de los padres. Los Scooter sólo deben utilizarse en un entorno controlado, libre de posibles peligros de tráfico y no en la vía pública. No permita que su hijo conduzca un scooter en zonas donde haya tráfico de vehículos. El niño debe sujetar el manubrio todo el tiempo. Nunca permita que más de un niño utilice el scooter a la vez. Nunca lo utilice cerca de escalones, caminos en pendiente, colinas, carreteras, callejones o zonas de piscinas; mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados del producto al plegarlo o desplegarlo. Los adultos no deben permitir que los niños ayuden a plegar o desplegar el scooter.

No utilice su scooter con tiempo húmedo. Los Scooter están diseñados para ser utilizados en superficies sólidas, planas, limpias y secas, como aceras o terrenos llanos libres de residuos como piedras o grava. Las superficies mojadas, resbaladizas o irregulares y rugosas pueden perjudicar el agarre y contribuir a los accidentes. No conduzca su scooter en barro, hielo, charcos o agua. Evite las velocidades excesivas cuando vaya cuesta abajo. Nunca utilice un scooter en interiores, ya que corre el riesgo de dañar superficies como alfombras o suelos. No conduzca de noche o con poca visibilidad.

VESTIMENTA ADECUADA PARA CONDUCIR

Siempre asegúrese de que el niño lleva el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad homologado. Es posible que la ley o la normativa local de su zona exijan el uso del casco. El niño siempre debe llevar zapatos, nunca montar descalzo ni en sandalias, y mantener los cordones de los zapatos atados y fuera del alcance de las ruedas.

LA FALTA DE SENTIDO COMÚN Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES AUMENTAN EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. UTILÍCELO BAJO SU PROPIO RIESGO Y CON UNA PRECAUCIÓN SERIA Y ADECUADA PARA UN USO SEGURO. UTILIZAR CON PRECAUCIÓN.

⚠ ADVERTENCIAS

SIEMPRE INSPECCIONE EL SCOOTER ANTES DE UTILIZARLO. La inspección y el mantenimiento adecuados de su scooter pueden reducir el riesgo de lesiones. Siempre inspeccione su scooter antes de conducirlo y manténgalo regularmente.


COMPRUEBE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS AL USO DEL SCOOTER. Compruebe las leyes y reglamentos locales para ver dónde y cómo puede operar legalmente su scooter de calle; en muchos estados y áreas locales, los usuarios de Scooter están obligados POR LEY a llevar casco. Compruebe sus leyes y regulaciones locales con respecto al uso del casco y a la operación del scooter en su área. El freno puede calentarse con el uso continuado. No lo toque después de frenar.

ANTES DE EMPEZAR >>>

Saque el contenido de la caja. Retire los separadores que protegen los componentes durante el transporte. Usted deberá instalar el manubrio, localícelo y desempáquelo. Compruebe que se incluyen la abrazadera superior y los tornillos.

Herramientas necesarias (incluidas):

Llaves Allen de 3 mm, 5 mm y 6 mm (si utiliza sus propias herramientas, le recomendamos que utilice herramientas de calidad mecánica)




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN >>>



INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN Y USO >>>


1

Para ajustar la altura del manubrio, desbloquee el tubo de dirección tirando hacia fuera de la palanca de cierre rápido. Deslice el tubo en T hasta la posición deseada y fíjelo empujando hacia dentro la palanca de cierre rápido.




2

La tensión del mecanismo de sujeción rápida puede ajustarse apretando o aflojando el tornillo Allen. Tenga cuidado de no apretarlo demasiado. Siempre debería ser capaz de abrir y cerrar la palanca del cierre rápido con la mano y el tubo en T debe deslizarse libremente con la palanca del cierre rápido abierta.




3

Para desplegar el scooter, tire de la palanca de desbloqueo hacia abajo, hacia la plataforma, mientras tira hacia arriba de la columna de dirección.




5

Para plegar el scooter, empuje ligeramente el manubrio hacia delante mientras tira de la palanca de desbloqueo. Puede ser útil colocar un pie sobre la plataforma. Cuando la palanca de liberación se desenganche, tire del manubrio y continúe plegando su scooter hasta que se bloquee en su sitio.



4



Suelte la palanca y continúe desplegando la columna de dirección hacia arriba, agarre el manubrio y coloque un pie sobre la plataforma. Tire del manubrio hasta que encaje el cierre. Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo está asegurado en la posición abierta antes de conducir.

ADVERTENCIAS

NO UTILICE PRODUCTOS RENEGADE QUE NO SEAN HURTLE CON SU SCOOTER.

Los Scooter HURTLE RENEGADE han sido contruidos según especificaciones de diseño particulares. El equipamiento original suministrado en el momento de la venta ha sido seleccionado en función de su compatibilidad con el marco, la horquilla y el resto de las piezas. Algunos productos de sustitución pueden o no ser compatibles.

Un encaje incorrecto de las abrazaderas de cierre rápido puede hacer que el Tubo en T se desplace hacia arriba o hacia abajo durante la conducción, lo que le puede causar que pierda el control y se caiga. Con la palanca de cierre rápido correctamente ajustada y encajada el Tubo en T no se moverá hacia arriba ni hacia abajo en condiciones normales de uso.

Al plegar o desplegar el scooter, mantenga los dedos alejados del mecanismo de plegado y asegúrese de que los demás mantienen la distancia.

Un montaje y apriete incorrectos del tubo T de dirección del manubrio pueden provocar al conductor la pérdida de control y una caída. El montaje debe ser realizado por un adulto con experiencia mecánica. Si no comprende estas instrucciones o el concepto de "sujeción segura", solicite la ayuda de un mecánico cualificado.

COMPRUEBE ANTES DE CONDUCIR >>>

ABRAZADERA DE COLLAR

Compruebe que el perno de la abrazadera de collar esté bien apretado. Este componente se aprieta y se inspecciona en la fábrica; después del uso, compruebe el apriete periódicamente antes de montar.

RUEDAS Y RODAMIENTOS

En circunstancias y condiciones normales, las ruedas de calle y los rodamientos no requieren mantenimiento. No obstante, es responsabilidad del propietario o tutor inspeccionar periódicamente la rueda en busca de desgaste, el eje en busca de apriete adecuado y el rodamiento en busca de holgura lateral y piezas sueltas. Cuando una rueda o un cojinete de rueda desarrollan holgura, esto indica un desgaste excesivo y es necesario sustituirlos. Sustitúyalas inmediatamente sólo por ruedas originales de calle. Los neumáticos/ruedas/rodamientos desgastados se consideran desgaste normal y no están cubiertos por la garantía de calle. Las ruedas que no sean originales de calle pueden no ser compatibles con su scooter de calle. El uso de cualquier pieza de recambio que no sea genuina para uso en la calle puede afectar su seguridad.

PIEZAS SUELTAS

Compruebe y asegure todas las fijaciones antes de cada uso. Asegúrese también de que las abrazaderas del tubo de dirección y los botones de resorte del manubrio estén correctamente bloqueados en su sitio antes de

EQUIPO DE SEGURIDAD

Siempre lleve el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad homologado y coderas y rodilleras. Siempre lleve calzado (zapatos con cordones y suela de goma), nunca conduzca descalzo ni en sandalias, y mantenga los cordones atados y fuera del alcance de las ruedas.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

CÓMO LIMPIAR SU SCOOTER



Limpie con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo. No utilice limpiadores industriales ni disolventes, ya que podrían dañar las superficies. No utilice alcohol, limpiadores a base de alcohol o amoníaco, ya que pueden dañar o disolver los componentes de plástico o ablandar las pegatinas o el adhesivo de las pegatinas.

CÓMO RODAR

Coloque un pie en la plataforma, empuje hacia delante con el otro pie y dirija. Para mejorar el paso por curva, inclínese ligeramente en el sentido del giro. Para realizar paradas controladas, accione el freno presionando el guardabarros/freno trasero. Practique el accionamiento del freno a diferentes velocidades y en una zona abierta antes de circular cerca de otras personas.

¡TENGA CUIDADO!

Usted verá gente en la televisión y puede que incluso a gente que conozca haciendo trucos y acrobacias. Son personas que llevan mucho tiempo entrenando con Scooter. No intente nada hasta que esté preparado. Evite las pendientes pronunciadas y no conduzca demasiado rápido - puede perder el control y caerse; los parques de patinaje no están diseñados para Scooter; nunca circule entre el tráfico o por la calzada y vigile su entorno por si hay peatones, ciclistas y patinadores.

ADVERTENCIA:

Las ruedas traseras y otros tubos en cascada reducen su capacidad de maniobra y control del scooter. Tome las precauciones necesarias, como llevar el equipo de protección adecuado y practicar en una zona segura para la conducción acrobática y libre de obstáculos.

Mantenga un agarre firme del manubrio en todo momento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar el vehículo e invalidar su garantía.

GARANTÍA LIMITADA >>>

Si conduce su scooter de forma que ejerza grandes fuerzas y tensiones sobre el producto, el scooter no estará cubierto por la garantía. El scooter está diseñado para cumplir y superar las normas de seguridad aplicables, sin embargo, las fuerzas ejercidas por la conducción extrema causarán un desgaste prematuro de todas las piezas.

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, los neumáticos, tubos o cables, o cualquier otro daño, fallo o pérdida causados por un montaje, mantenimiento o almacenamiento incorrecto.

Esta garantía limitada quedará anulada si el producto es:

- Utilizado con fines distintos de los recreativos.
- Modificado en modo alguno.
- Rentado.

El fabricante no será responsable de ninguna pérdida o daño incidental o consecuente que surja directa o indirectamente del uso de este producto. HURTLE no ofrece garantías ampliadas. Si ha adquirido una garantía ampliada, deberá ser respetada por el establecimiento donde la adquirió. Para su archivo, conserve el recibo de compra original junto con este manual.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS >>>

Características:

- Scooter compacto
- Plataforma de aleación ligera
- Ruedas de marcha suave
- Cómodo manubrio en forma de T
- Rodamientos duraderos ABEC-7
- Abrazadera de barra en T anodizada
- Incluye una superficie de apoyo ampliada para un rendimiento profesional del scooter
- Diseño de scooter con soporte de pie
- Altura del manubrio en forma de T ajustable

Contenido de la caja:

- (1) Scooter para adolescentes
- (1) Herramientas de montaje sencillas
- (1) Correa de transporte

- Ruedas deslizantes súper suaves y duraderas
- Tecnología de dirección fácil de maniobrar
- Seguridad probada en laboratorio y certificada
- Uso interior/exterior
- Adecuado para adolescentes y adultos, conductores principiantes e intermedios
- Barandilla larga para facilitar la parada
- Guardabarros rueda delantera
- Ampliación a 3 alturas
- Tecnología de plegado fácil
- Asas plegables
- Plataforma antideslizante + reposapiés
- Suspensión delantera

Especificaciones técnicas:

- Material de construcción: 20% Acero + 80% Aleación
- Tipo de Rueda/Material de la Rueda: Rueda de PU
- Edad recomendada: +8.
- Capacidad de peso: hasta 220 libras (99.7 kg.)
- Ajuste de la altura del manubrio: 33.1" x 35.8" x 38.6" pulgadas (84 x 91 x 98 -cm)
- Tamaño de la rueda: 8" pulgadas (20.3 cm)
- Tamaño de la plataforma: 21.46" x 4.41" pulgadas (54.5 x 11.2 -cm)
- Tamaño total del scooter (largo x ancho x alto):
33.1" x 12.3" x 38.6" pulgadas (84 x 31 x 98 -cm)
- Peso del producto: 4.4 kilos (9.7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



¿Preguntas o comentarios?

¡Estamos para ayudarte!

Teléfono: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

HURTLE™ **RENEGADE**

Visitez notre site
Internet



SCANNE MOI
PyleUSA.com



FRE



HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTWH.5 - HURTSBU.5 - HURTSRD.5

Trottinette légère et pliable

Trottinette réglable pour adolescents et adultes,
Plateforme en alliage avec roues à haute résistance

MANUEL D'UTILISATION

AGES
8+

UPTO
220lbs
(99.7 kg)

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	2
AVANT DE COMMENCER	5
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	6
INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION ET D'UTILISATION	7
VÉRIFICATION AVANT DE ROULER	9
RAPPELS DE SÉCURITÉ	10
GARANTIE LIMITÉE	11
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	12

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ >>>

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS:

Ce manuel contient des informations essentielles. Pour la sécurité de votre enfant, il est de votre responsabilité de parcourir ces informations avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, mises en garde, instructions et sujets de sécurité. Nous recommandons de revoir périodiquement et de renforcer les informations de ce manuel avec les jeunes utilisateurs et d'inspecter et entretenir la trottinette de votre enfant pour garantir sa sécurité.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

La pratique de la trottinette peut être dangereuse. Les trottinettes sont conçues pour se déplacer, et il est donc possible de se retrouver dans des situations dangereuses et/ou de perdre le contrôle et/ou de tomber. En cas de tels incidents, vous pouvez être grièvement blessé ou mourir. Comme pour tout autre produit en mouvement, l'utilisation d'une trottinette peut être une activité risquée et peut entraîner des blessures ou la mort, même en prenant les précautions de sécurité appropriées. Utilisez-la à vos risques et périls et faites preuve de bon sens.

- Portez toujours des équipements de sécurité tels qu'un casque, des genouillères et des coudières. Portez toujours un casque lorsque vous utilisez votre trottinette et assurez-vous que la jugulaire est bien attachée.
- Portez toujours des chaussures.
- Roulez sur des surfaces pavées lisses, loin des véhicules motorisés.
- Évitez les bosses aiguës, les grilles de drainage et les changements soudains de surface. La trottinette peut s'arrêter brusquement.
- Évitez les rues et les surfaces avec de l'eau, du sable, du gravier, de la terre, des feuilles et d'autres débris. Les intempéries réduisent l'adhérence et la visibilité.
- Ne roulez pas la nuit.
- Évitez les vitesses excessives associées aux descentes.
- Les adultes doivent aider les enfants lors des procédures d'ajustement initial pour déplier la trottinette, ajuster le guidon et la direction à la bonne hauteur, et enfin pour plier la trottinette.
- Respectez toutes les lois locales sur le trafic et l'utilisation des trottinettes.
- Faites attention aux piétons.
- Ne dépassez pas 100 kg (220 livres).

- Ne permettez pas aux enfants de moins de 8 ans d'utiliser la trottinette. Les enfants de moins de 9 ans doivent rouler sous la supervision constante d'un adulte. Tous les enfants et préadolescents doivent rouler sous la guidance d'un adulte en tout temps.
- Le poids de l'utilisateur ne signifie pas nécessairement que la taille de l'enfant est appropriée pour contrôler ou maintenir la trottinette.
- La décision d'un parent de permettre à son enfant de rouler ce produit devrait être basée sur la maturité, les compétences et la capacité de l'enfant.
- Consultez la section sur la sécurité pour des avertissements supplémentaires.

PRATIQUES ET CONDITIONS DE CONDUITE ACCEPTABLES

La supervision parentale directe est requise. Les trottinettes sont destinées à être utilisées uniquement dans un environnement contrôlé, exempt de dangers potentiels liés à la circulation et non sur les voies publiques. Ne permettez pas à votre enfant de rouler sur une trottinette dans des zones où la circulation des véhicules est présente. L'enfant doit toujours tenir le guidon. Ne permettez jamais à plus d'un enfant à la fois de rouler sur une trottinette. Ne l'utilisez jamais près des escaliers, des allées inclinées, des collines, des routes, des ruelles ou des zones de piscine. Gardez les doigts et les autres parties du corps à l'écart du produit lors du pliage ou du dépliage. Les adultes ne doivent pas permettre aux enfants d'aider au pliage ou au dépliage de la trottinette.

Ne roulez pas sur une trottinette par temps humide. Les trottinettes sont destinées à être utilisées sur des surfaces solides, propres et sèches, telles que les trottoirs ou les terrains nivelés sans débris lâches comme des cailloux ou du gravier. Les surfaces mouillées, glissantes, inégales et rugueuses peuvent réduire l'adhérence et contribuer à des accidents possibles. Ne roulez pas sur une trottinette dans la boue, la glace, les flaques d'eau ou l'eau. Évitez les vitesses excessives associées aux descentes. Ne risquez jamais d'endommager des surfaces telles que les tapis ou les sols en utilisant la trottinette à l'intérieur. Ne roulez pas la nuit ou lorsque la visibilité est réduite.

TENUE VESTIMENTAIRE APPROPRIÉE

Assurez-vous toujours que l'enfant porte un équipement de protection approprié tel qu'un casque de sécurité homologué. Un casque peut être légalement requis par la loi ou la réglementation locale dans votre région. Un enfant doit toujours porter des chaussures, ne roulez jamais pieds nus ou en sandales et gardez les lacets attachés et à l'écart des roues.

LE MANQUE DE BON SENS ET LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS AUGMENTENT DAVANTAGE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES. UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES ET AVEC UNE ATTENTION APPROPRIÉE ET SÉRIEUSE À L'UTILISATION SÉCURISÉE. UTILISEZ AVEC PRUDENCE.

⚠️ AVERTISSEMENTS

INSPECTEZ TOUJOURS LA TROTINETTE AVANT DE ROULER. Une inspection et un entretien appropriés de votre trottinette peuvent réduire le risque de blessures. Inspectez toujours votre trottinette avant de rouler et entretenez-la régulièrement.


VÉRIFIEZ LES LOIS LOCALES CONCERNANT L'UTILISATION DES TROTINETTES. Vérifiez les lois et règlements locaux pour voir où et comment vous pouvez utiliser légalement votre trottinette. Dans de nombreux États et régions, les utilisateurs de trottinettes sont légalement tenus de porter un casque. Vérifiez les lois locales concernant l'utilisation des casques et l'utilisation des trottinettes dans votre région. Le frein peut devenir chaud après une utilisation continue. Ne le touchez pas après avoir freiné.

AVANT DE COMMENCER >>>

Retirez les contenus de la boîte. Enlevez les séparateurs qui protègent les composants pendant le transport. Vous devrez installer le guidon. Localisez et déballez le guidon. Assurez-vous que la pince supérieure et les vis sont incluses.

Outils nécessaires (inclus) :

Clé Allen de 3 mm, 5 mm et 6 mm (si vous utilisez vos propres outils, nous recommandons l'utilisation d'outils de qualité mécanique).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS >>>



INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION ET D'UTILISATION >>>


1

Pour ajuster la hauteur du guidon, déverrouillez le tube de direction en tirant vers l'extérieur sur le levier de dégagement rapide. Faites glisser le T-tube à la position souhaitée et sécurisez-le en poussant vers l'intérieur sur le levier de dégagement rapide.




2

La tension du mécanisme de serrage à dégagement rapide peut être ajustée en serrant ou desserrant le boulon Allen. Faites attention à ne pas trop serrer. Vous devez toujours être capable d'ouvrir et de fermer le levier de dégagement rapide à la main et le T-tube doit télescoper librement avec le dégagement rapide ouvert.





3

Pour déplier la trottinette, tirez le levier de dégagement vers le bas en direction de la plateforme tout en tirant vers le haut sur la colonne de direction.

**5**

Relâchez le levier et continuez à déplier la colonne de direction vers le haut. Saisissez le guidon et placez un pied sur la plateforme. Tirez le guidon vers le haut jusqu'à ce que le verrou s'enclenche. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est sécurisé en position ouverte avant de rouler.

**4**

Pour plier la trottinette, poussez légèrement le guidon vers l'avant tout en tirant vers l'arrière sur le levier de dégagement. Il peut être utile de placer un pied sur la plateforme. Lorsque le levier de dégagement se déverrouille, tirez vers l'arrière sur le guidon et continuez de plier votre trottinette jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

AVERTISSEMENTS

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS NON-HURTLE RENEGADE AVEC VOTRE TROTINETTE. Les trottinettes HURTLE RENEGADE ont été conçues selon certaines spécifications de design. L'équipement d'origine fourni au moment de la vente a été sélectionné en fonction de sa compatibilité avec le cadre, la fourche et toutes les autres pièces. Certains produits du marché secondaire peuvent ou non être compatibles.

Le non-respect de l'engagement correct des pinces à dégagement rapide peut provoquer le télescopage du T-Bar vers le haut ou vers le bas pendant la conduite, ce qui peut entraîner une perte de contrôle et une chute. Avec le dégagement rapide correctement ajusté et engagé, le T-Bar ne bougera pas de haut en bas en utilisation normale.

Gardez vos doigts à l'écart du mécanisme de pliage lors du pliage ou du dépliage de la trottinette, assurez-vous que personne ne se tient à proximité.

Le non-respect de l'installation et du serrage appropriés de la pince du tube de direction du guidon peut provoquer une perte de contrôle et une chute. Le montage doit être effectué par un adulte ayant une expérience mécanique.

Si vous ne comprenez pas ces instructions ou le concept de "serrage sécurisé", demandez l'aide d'un mécanicien qualifié.

VÉRIFICATION AVANT DE ROULER >>>

COLLIER DE SERRAGE

Vérifiez que le boulon du collier de serrage est bien serré. Cet élément est serré et inspecté en usine, mais après utilisation, vérifiez périodiquement le serrage avant de rouler.

ROUES ET ROULEMENTS

Dans des circonstances et conditions normales, les roues et roulements de la trottinette ne nécessitent pas d'entretien. Néanmoins, il est de la responsabilité du propriétaire ou du tuteur d'inspecter périodiquement les roues pour l'usure, l'axe pour le serrage adéquat et les roulements pour le jeu latéral et les pièces desserrées. Lorsque les roues ou les roulements montrent des signes de jeu, cela indique une usure excessive et nécessite un remplacement immédiat avec des roues de la marque. Les pneus/roues/roulements usés sont considérés comme une usure normale et ne sont pas couverts par la garantie. Les roues autres que les roues de la marque peuvent ne pas être compatibles avec votre trottinette. L'utilisation de pièces autres que celles de la marque peut affecter votre sécurité.

PIÈCES DESSERRÉES

Vérifiez et sécurisez tous les éléments de fixation avant chaque utilisation. Assurez-vous que les colliers de serrage du tube de direction et les boutons-ressorts du guidon sont correctement verrouillés avant de rouler.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Portez toujours un équipement de protection approprié tel qu'un casque de sécurité homologué, des coudières et des genouillères. Portez toujours des chaussures (chaussures à lacets avec semelles en caoutchouc), ne roulez jamais pieds nus ou en sandales et gardez les lacets attachés et hors de portée des roues.

RAPPELS DE SÉCURITÉ »»»

NETTOYAGE DE VOTRE TROTTINETTE

Essayez avec un chiffon humide pour enlever la saleté et la poussière. N'utilisez pas de nettoyeurs industriels ou de solvants, car ils peuvent endommager les surfaces. N'utilisez pas d'alcool, de nettoyeurs à base d'alcool ou d'ammoniaque, car ils peuvent endommager ou dissoudre les composants en plastique ou ramollir les autocollants ou l'adhésif des autocollants.

COMMENT ROULER

Placez un pied sur la plateforme, poussez vers l'avant avec l'autre pied. Dirigez-vous. Pour améliorer le virage, penchez-vous légèrement dans la direction du virage. Pour des arrêts contrôlés, appliquez le frein en appuyant sur le garde-boue arrière/frein. Pratiquez l'application du frein à différentes vitesses et dans un espace dégagé avant de rouler près des autres.

Soyez PRUDENT!

Vous verrez des gens à la télévision ou même des personnes que vous connaissez faire des figures et des cascades. Ce sont des personnes qui s'entraînent avec des trottinettes depuis longtemps. Ne tentez rien tant que vous n'êtes pas prêt. Évitez les pentes raides et ne roulez pas trop vite, vous pourriez perdre le contrôle et tomber. Les skateparks ne sont pas conçus pour les trottinettes. Ne roulez jamais dans la circulation ou sur la route et surveillez les piétons, cyclistes, planchistes et patineurs autour de vous.

AVERTISSEMENT:

Les figures de type roue arrière et autres réduisent votre capacité à manœuvrer et à contrôler votre trottinette. Prenez les précautions nécessaires, comme porter un équipement de protection approprié et pratiquer dans une zone sécurisée pour les cascades et dégagée d'obstructions.

Maintenez une prise sur le guidon en tout temps.

Le non-respect de ces instructions peut endommager votre véhicule et annuler votre garantie.

GARANTIE LIMITÉE >>>

Si vous utilisez votre trottinette de manière à exercer de fortes contraintes sur le produit, la trottinette ne sera pas couverte par la garantie. La trottinette est conçue pour répondre et dépasser les normes de sécurité applicables, cependant, les forces exercées lors d'une utilisation extrême entraîneront une usure prématurée de toutes les pièces.

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les pneus, les chambres à air ou les câbles, ni les dommages, pannes ou pertes causés par un assemblage, un entretien ou un stockage incorrect.

Cette garantie limitée sera annulée si le produit est:

- Utilisé d'une manière autre que pour les loisirs.
- Modifié de quelque façon que ce soit.
- Loué.

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages indirects ou consécutifs dus directement ou indirectement à l'utilisation de ce produit. HURTLE n'offre pas de garantie prolongée. Si vous avez acheté une garantie prolongée, elle doit être honorée par le magasin où elle a été achetée. Pour vos archives, conservez votre reçu de vente original avec ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES >>>

Caractéristiques:

- Trottinette compacte et légère
- Plateforme en alliage léger
- Roues à roulement doux
- Guidon en T confortable
- Roulements durables ABEC-7
- Collier de serrage anodisé
- Inclut une surface de stationnement étendue pour des performances de trottinette de style professionnel
- Conception de trottinette avec béquille
- Hauteur du guidon réglable

Contenu de la boîte:

- (1) Trottinette pour adolescents
- (1) Outils simples pour l'assemblage
- (1) Sangle de transport

- Roues à glissement doux et durable
- Technologie de direction facile à manœuvrer
- Testée en laboratoire et certifiée pour la sécurité
- Utilisation intérieure/extérieure
- Convient aux adolescents et aux adultes débutants et intermédiaires
- Longue garde pour un arrêt facile
- Garde-boue avant
- Hauteur réglable jusqu'à 3 niveaux
- Technologie de pliage facile
- Poignées pliables
- Plateforme antidérapante + béquille
- Suspension avant

Spécifications techniques:

- Matériau de construction : 20 % acier + 80 % alliage
- Type de roue / Matériau de roue : roue en PU
- ge recommandé : 8+
- Capacité de poids : jusqu'à 100 kg (220 livres)
- Réglage de la hauteur du guidon : 84 cm x 91 cm x 98 cm (33,1" x 35,8" x 38,6" -pouces)
- Taille de la roue : 20 cm (8" -pouces)
- Taille de la plateforme : 54,5 cm x 11,2 cm (21,46" x 4,41" -pouces)
- Taille totale de la trottinette (L x l x H) :
84 cm x 31,2 cm x 98 cm (33,1" x 12,3" x 38,6")
- Poids du produit : 4,4 kg (9.7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Des questions ou des commentaires ?

Nous sommes là pour vous aider !

Téléphone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

HURTLERENEGADE

HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTWH.5 - HURTSBU.5 - HURTSRD.5

Monopattino leggero pieghevole

Monopattino regolabile per adolescenti e adulti,
Struttura in lega con ruote ad alto impatto.



Manuale Utente

Età
8+

Fino a
220lbs
(99.7 kg)

CONTENUTO

AVVERTENZE DI SICUREZZA	2
PRIMA DI INIZIARE	5
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	6
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO	7
CONTROLLO PRIMA DELLA GUIDA	9
PROMEMORIA PER LA SICUREZZA	10
LIMITAZIONE DI GARANZIA	11
CARATTERISTICHE TECNICHE	12

AVVERTENZE DI SICUREZZA >>>

MESSAGGIO IMPORTANTE PER I GENITORI:

Questo manuale contiene informazioni importanti. Per la sicurezza di ogni bambino, è vostra responsabilità esaminare queste informazioni ed assicurarvi che il bambino comprenda tutte le avvertenze, le precauzioni, le istruzioni e le indicazioni relative alla sicurezza. Si consiglia di rivedere periodicamente le informazioni contenute nel presente manuale con i giovani e di ispezionare e sottoporre a manutenzione regolare il monopattino per garantirne sempre la sicurezza.

AVVERTENZE GENERALI

L'uso del monopattino può essere un'attività pericolosa. I monopattini sono destinati alla mobilità quindi è possibile trovarsi in situazioni pericolose e/o perdere il controllo e/o cadere. Se ciò accade, è possibile subire lesioni gravi o ferirsi gravemente ed in casi estremi morire. Come per qualsiasi altro prodotto destinato alla mobilità, l'utilizzo di un monopattino può essere un'attività pericolosa e può provocare lesioni o morte anche se utilizzato con le dovute precauzioni di sicurezza. Utilizzare a proprio rischio e pericolo ed usare sempre il buon senso.

- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza, come casco, ginocchiere e gomitiere. Indossare sempre il casco quando si usa il monopattino e tenere il sottogola ben allacciato.
- Indossare sempre le scarpe.
- Guidare su superfici lisce e asfaltate, lontano dai veicoli a motore.
- Evitate i dossi, le griglie di scolo e i cambiamenti improvvisi di superficie. Il monopattino potrebbe fermarsi improvvisamente.
- Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, sporcizia, foglie e altri detriti. Il bagnato compromette la trazione e la visibilità.
- Non guidate di notte.
- Evitare l'eccessiva velocità, soprattutto nelle discese.
- Gli adulti devono assistere i bambini nelle procedure di regolazione iniziale per aprire il monopattino, regolare il manubrio e lo sterzo in altezza e infine ripiegare il monopattino.
- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali sul traffico e sul monopattino.
- Fare attenzione ai pedoni.
- Non superare le 220 libbre (100 kg).

- Non consentire ai bambini di età inferiore agli 8 anni di utilizzare il monopattino. I bambini sotto i 9 anni devono essere sempre sorvegliati da un adulto. Tutti i bambini e i ragazzi devono essere sempre guidati da un adulto.
- Il peso del bambino non indica automaticamente che sia adeguato per usare o mantenere il controllo del monopattino. Verificare tutti i requisiti.
- La decisione dei genitori di permettere al proprio figlio di usare questo prodotto deve basarsi sulla maturità, l'abilità e le capacità del bambino.
- Per ulteriori avvertenze, consultare la sezione sulla sicurezza.

PRATICHE E CONDIZIONI DI GUIDA RACCOMANDATE

È necessaria la supervisione diretta dei genitori. I monopattini devono essere utilizzati esclusivamente in un ambiente controllato e privo di potenziali pericoli del traffico e non su strade pubbliche. Non consentire al bambino di guidare il monopattino in aree in cui è presente traffico. Il bambino deve mantenere sempre la presa sul manubrio. Non permettere mai l'uso simultaneo a più di un bambino alla volta. Non utilizzare mai il monopattino in prossimità di gradini, vialetti in pendenza, colline, strade, vicoli o piscine. Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dal prodotto quando lo si ripiega o lo si dispiega. Gli adulti non devono permettere ai bambini di aiutarli a ripiegare o aprire il monopattino.

Non utilizzare il monopattino in caso di pioggia. I monopattini sono destinati all'uso su superfici solide, piane, pulite e asciutte, come ad esempio pavimentazione o terreni pianeggianti senza parti mobili come sassi o ghiaia. Superfici bagnate, scivolose o irregolari e ruvide possono compromettere la trazione e contribuire a possibili incidenti. Non utilizzare il monopattino su fango, ghiaccio, pozzanghere o acqua. Evitare le velocità eccessive, soprattutto nelle discese. Non rischiare mai di danneggiare superfici come moquette o pavimenti utilizzando il monopattino in ambienti chiusi. Non utilizzare il monopattino di notte o quando la visibilità è ridotta.

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO PER L'UTILIZZO

Assicuratevi sempre che il bambino indossi un equipaggiamento protettivo adeguato, come un casco di sicurezza adatto. Il casco può essere obbligatorio per legge o secondo normative locali. Il bambino deve sempre indossare le scarpe, non deve mai andare in giro a piedi nudi o con i sandali e deve tenere i lacci delle scarpe allacciati e lontani dalle ruote.

IL MANCATO USO DEL BUON SENSO E LA MANCATA OSSERVANZA DELLE AVVERTENZE DI CUI SOPRA AUMENTANO ULTERIORMENTE IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI. UTILIZZARE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO, PRESTANDO LA DOVUTA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA DURANTE IL FUNZIONAMENTO.

AVVERTENZE

ISPEZIONARE SEMPRE IL MONOPATTINO PRIMA DI UTILIZZARLO. La corretta ispezione e manutenzione del prodotto aiuta a ridurre il rischio di lesioni. Ispezionarlo sempre prima dell'utilizzo e sottoporlo a regolare manutenzione.


CONTROLLARE LE LEGGI LOCALI CHE REGOLAMENTANO L'USO DEL MONOPATTINO. Controllare le leggi e i regolamenti locali per vedere dove e come si può usare il monopattino. In molti Stati e località per usare il monopattino è obbligatorio per legge indossare il casco. Controllare le leggi e le normative locali che regolano l'uso del casco e l'utilizzo del monopattino nella propria zona. Il freno può surriscaldarsi a causa dell'uso continuo. Non toccare dopo la frenata.

PRIMA DI INIZIARE >>>

Rimuovere il contenuto della scatola. Rimuovere i separatori che proteggono i componenti durante la spedizione. È necessario installare il manubrio. Individuare e disimballare il manubrio. Verificare che il morsetto superiore e le viti superiori siano incluse.

Strumenti necessari (inclusi):

Chiave a brugola da 3 mm, 5 mm e 6 mm (se si utilizzano attrezzi propri, si consiglia l'uso di utensili di tipo meccanico).




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE E L'UTILIZZO >>>


1

Per regolare l'altezza del manubrio, sbloccare il tubo di sterzo tirando verso l'esterno la leva a sgancio rapido. Far scorrere il tubo a T nella posizione desiderata e fissarlo premendo verso l'interno la leva di sgancio rapido.




2

La tensione del meccanismo di bloccaggio rapido può essere regolata stringendo o allentando la vite a brugola. Fare attenzione a non stringere troppo. Dovrebbe essere sempre possibile aprire e chiudere la leva di sgancio rapido a mano e il tubo a T deve essere libero di oscillare con il bloccaggio rapido aperto.





3

Per aprire il monopattino, tirare la leva di sblocco verso il basso, verso la pedana, mentre si sta tirando verso l'alto la colonna dello sterzo.

**5**

Per ripiegare il monopattino, spingere il manubrio leggermente in avanti mentre si tira indietro la leva di sblocco. Può essere d'aiuto mettere un piede sulla pedana. Quando la leva si sgancia, tirare indietro il manubrio e continuare a piegare il monopattino finché non si blocca.

**4**

Rilasciare la leva e continuare a dispiegare il piantone dello sterzo verso l'alto. Afferrare il manubrio e appoggiare un piede sulla pedana. Tirare il manubrio verso l'alto finché il fermo non si aggancia. Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia in posizione aperta prima di partire.

AVVERTENZE

NON UTILIZZARE PRODOTTI/COMPONENTI DIVERSI DA HURTLE RENEGADE CON IL MONOPATTINO.

Gli scooter **HURTLE RENEGADE** sono stati costruiti secondo determinate specifiche di progettazione. L'equipaggiamento originale fornito al momento della vendita è stato scelto in base alla sua compatibilità con il telaio, la forcella e tutte le altre parti.

Se non si innestano correttamente i morsetti a sgancio rapido, il T-Bar può oscillare verso l'alto o verso il basso durante la guida, con il rischio di perdere il controllo e cadere. Se il bloccaggio rapido è regolato ed innestato correttamente la barra a T non si sposta verso l'alto o verso il basso durante il normale utilizzo.

Tenere le dita lontane dai meccanismi quando si ripiega o si apre il monopattino.
Assicurarsi che le altre persone siano lontane.

La mancata installazione ed il mancato serraggio del morsetto del tubo di sterzo a T del manubrio possono causare la perdita di controllo e la caduta dell'utilizzatore. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto con esperienza specifica. Se non si comprendono queste istruzioni o il concetto di "serraggio sicuro", rivolgersi a personale qualificato.

DA CONTROLLARE PRIMA DELL'USO >>>>

MORSETTO A COLLARE

Verificare che il bullone del morsetto a collare sia serrato saldamente. Questo elemento è stato serrato e ispezionato in fabbrica. Dopo l'uso, controllare periodicamente il fissaggio prima della guida.

RUOTE E CUSCINETTI

In circostanze e condizioni normali, le ruote ed i cuscinetti non necessitano manutenzione. Tuttavia, è responsabilità del proprietario o di chi ne fa le veci ispezionare periodicamente la ruota per verificarne l'usura, l'asse per verificare il corretto serraggio ed il cuscinetto per verificare che non vi siano parti allentate. Quando una ruota o un cuscinetto non sono stabili, è indice di un'usura eccessiva ed è necessario sostituirli. Sostituire immediatamente con ruote originali. Pneumatici/ruote/cuscinetti usurati sono considerati normale usura e non sono coperti dalla garanzia. Ruote diverse da quelle originali Street Surf potrebbero non essere compatibili con il monopattino. L'uso di parti di ricambio diverse da quelle originali può compromettere la sicurezza dell'utente.

PARTI ALLENTATE

Controllare e fissare tutti gli elementi prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che i morsetti ed i pulsanti a molla del manubrio siano bloccati correttamente prima della guida.

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

Indossare sempre un equipaggiamento protettivo adeguato, come un casco di sicurezza omologato, gomitiere e ginocchiere. Indossare sempre scarpe (scarpe allacciate con suola in gomma), non guidare mai a piedi nudi o con sandali, e tenere i lacci delle scarpe legati e lontani dalle ruote.

PROMEMORIA PER LA SICUREZZA >>>

PULIZIA DEL MONOPATTINO

Pulire con un panno umido per rimuovere sporco e polvere. Non utilizzare detergenti industriali o solventi perché potrebbero danneggiare le superfici. Non utilizzare detergenti a base di alcol o ammoniaca perché potrebbero danneggiare o sciogliere i componenti in plastica o ammorbidire le decalcomanie o gli adesivi.

COME GUIDARE

Appoggiare un piede sulla pedana, spingere in avanti con l'altro piede e sterzare. Per migliorare l'inserimento in curva, inclinarsi leggermente in direzione della curva. Per fermarsi in modo controllato, attivare il freno premendo col piede il parafango posteriore/freno. Esercitarsi a frenare a varie velocità ed in un'area aperta e priva di ostacoli prima di guidare in prossimità di altre persone.

FARE ATTENZIONE!

Vedrete persone in TV, e forse anche persone che conoscete, fare acrobazie. Si tratta di persone che hanno fatto molta pratica con il monopattino e per molto tempo. Non provate a imitare qualsiasi cosa finché non siete davvero pronti. Evitare le pendenze ripide e non andare troppo veloce: si può perdere il controllo e cadere. I parchi per skateboard non sono progettati per i monopattini. Non guidare mai nel traffico o per strada e prestare attenzione a pedoni, ciclisti, snowboarder e skater.

AVVERTENZA:

Le impennate e altri tipi di guida acrobatica riducono la capacità di manovra e di controllo del monopattino. Adottare tutte le precauzioni necessarie, ad esempio indossare l'equipaggiamento protettivo appropriato e fare pratica in un'area sicura per la guida acrobatica e priva di ostacoli.

Mantenere sempre la presa sul manubrio.

La mancata osservanza di queste istruzioni può danneggiare il veicolo ed invalidare la garanzia.

LIMITAZIONI DI GARANZIA >>>

Se si guida il monopattino in modo tale da esercitare grandi forze e sollecitazioni sul prodotto, il monopattino non sarà coperto da garanzia.

Il monopattino è progettato per soddisfare e superare gli standard di sicurezza applicabili.

Tuttavia, le forze esercitate da una guida estrema causeranno un'usura prematura di tutte le parti.

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia limitata non copre la normale usura, gli pneumatici, i tubi o i cavi, né i danni, i guasti o le perdite causati da montaggio, manutenzione o conservazione impropri.

La presente garanzia limitata decade se il prodotto viene:

- Utilizzato in modo diverso da quello ricreativo.
- Modificato in qualsiasi modo.
- Noleggiato.

Il produttore non è responsabile per perdite o danni accidentali dovuti direttamente o indirettamente all'uso di questo prodotto. HURTLE non offre un'estensione di garanzia. Se è stata acquistata una garanzia estesa, questa deve essere rispettata dal negozio presso il quale è stata acquistata. Conservare la ricevuta d'acquisto originale insieme al presente manuale.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE >>>

Caratteristiche:

- Monopattino compatto
- Pedana in lega leggera
- Ruote scorrevoli
- Comodo manubrio T-Bar
- Cuscinetti ABEC-7 di lunga durata
- Collare a morsetto anodizzato T-bar
- Include un'area di appoggio estesa per prestazioni di tipo professionale
- Design del monopattino Stand Kick
- Altezza manubrio T-Bar regolabile

Contenuto Della Confezione:

- (1) Monopattino per ragazzi
- (1) Kit di accessori per un montaggio facile
- (1) Cinghia di trasporto

- Ruote a lunga durata e a facile scorrimento
- Tecnologia "Lean-to-Steer" per una facile manovrabilità
- Testato in laboratorio e con certificato di sicurezza
- Uso interno/esterno
- Adatto per adolescenti ed adulti, Principianti ed intermedi
- Parafango posteriore lungo per facilitare l'arresto
- Parafango ruota anteriore
- Regolabile a 3 altezze
- Tecnologia di ripiegamento facile
- Maniglie pieghevoli
- Pedana antiscivolo + supporto per i piedi
- Sospensione anteriore

Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: 20% acciaio + 80% lega
- Tipo di ruota / Materiale ruota: Ruota in PU
- Età consigliata: 8+
- Capacità di peso: Fino a (99.7 kg.)
- Regolazione dell'altezza del manubrio: 33,1" x 35,8" x 38,6" -pollici (84 x 91 x 98 -cm)
- Dimensione ruota: 8" -pollici (20.3 -cm)
- Dimensioni del ponte: 21.46" x 4.41" -pollici (54.5 x 11.2 -cm)
- Dimensioni totali del monopattino (L x P x A): 33,1" x 12,3" x 38,6" -pollici (84 x 31 x 98 -cm)
- Peso del prodotto: 4,4 kgs (9,7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Domande o commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Telefono: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

HURTLE™ **RENEGADE**

HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTWH.5 - HURTBU.5 - HURTSD.5

Leichter, faltbarer Scooter

Verstellbarer Scooter für Jugendliche und Erwachsene,
Aluminiumplattform mit stabilen Rädern

Gebrauchsanweisung

ALTER
+ **8**

Bis zu
220lbs
(99.7 kg)



INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	2
VOR BEGINN DER ARBEITEN	5
MONTAGEANLEITUNG	6
AUFSTELLUNGS- UND BETRIEBSANLEITUNG	7
KONTROLLE VOR DER INBETRIEBNAHME	9
SICHERHEITSSCHREIBER	10
GARANTÍA LIMITADA	11
TECHNISCHE MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN	12

SICHERHEITSWARNUNGEN >>>

WICHTIGE BOTSCHAFT FÜR ELTERN:

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen. Für die Sicherheit Ihres Kindes ist es Ihre Verantwortung, diese Informationen zu lesen und sicherzustellen, dass es alle Warnungen, Vorsichtshinweise, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien versteht. Wir empfehlen, diese Informationen regelmäßig mit jungen Nutzern durchzugehen und aufzuzeichnen und den Roller Ihres Kindes zu überprüfen und zu warten, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

ALLGEMEINE WARNUNG

Das Fahren eines Rollers kann gefährlich sein. Roller können sich bewegen und sind so konstruiert, dass sie sich bewegen, was zu gefährlichen Situationen und/oder zum Verlust der Kontrolle und/oder zu Stürzen führen kann. Wenn eines dieser Ereignisse eintritt, können Sie schwere Verletzungen oder den Tod erleiden. Wie bei jedem Mobilitätsprodukt kann die Benutzung eines Rollers riskant sein und zu Verletzungen oder Tod führen, selbst wenn er mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen benutzt wird. Benutzen Sie ihn auf eigene Gefahr und mit gesundem Menschenverstand.

- Tragen Sie immer eine Schutzausrüstung wie einen Helm, Knie- und Ellbogenschoner. Tragen Sie immer einen Helm und schließen Sie den Kinnriemen fest, wenn Sie mit einem Roller fahren.
- Tragen Sie immer festes Schuhwerk.
- Fahren Sie auf glatten, gepflasterten Flächen, abseits von Kraftfahrzeugen.
- Vermeiden Sie Schlaglöcher, Gitterroste und plötzliche Veränderungen des Untergrunds. Der Scooter kann plötzlich anhalten.
- Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen, die mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Laub und anderen Verunreinigungen bedeckt sind. Schlechtes Wetter verringert die Griffigkeit und die Sicht.
- Fahren Sie nicht bei Nacht.
- Vermeiden Sie das Rutschen bei überhöhter Geschwindigkeit.
- Erwachsene sollten Kindern bei den ersten Einstellungen helfen, wie z.B. beim Aufklappen des Rollers, beim Einstellen des Lenkers und der Lenkung auf die richtige Höhe und beim Zusammenklappen des Rollers.
- Beachten Sie alle örtlichen Verkehrs- und Rollervorschriften.
- Achten Sie auf Fußgänger.
- Überschreiten Sie nicht das Gewicht von 100 kg (220 lbs).

- Erlauben Sie Kindern unter 8 Jahren nicht, den Scooter zu benutzen. Kinder unter 9 Jahren müssen immer unter Aufsicht von Erwachsenen fahren. Alle Kinder und Jugendlichen müssen immer unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.
- Das Gewicht des Fahrers bedeutet nicht unbedingt, dass das Kind groß genug ist, um die Kontrolle über den Roller zu behalten.
- Die Entscheidung der Eltern, einem Kind zu erlauben, dieses Produkt zu benutzen, sollte auf der Reife, den Fähigkeiten und dem Können des Kindes basieren.
- Bitte lesen Sie den Abschnitt Sicherheit für zusätzliche Warnungen.

ZULÄSSIGE FAHRPRAKTIKEN UND -BEDINGUNGEN

Direkte elterliche Aufsicht ist erforderlich. Benutzen Sie den Scooter nur in einer kontrollierten Umgebung, frei von potentiellen Verkehrsgefahren und nicht auf öffentlichen Straßen. Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, den Roller in Bereichen zu fahren, in denen es Verkehr gibt. Das Kind muss den Lenker jederzeit festhalten. Erlauben Sie nie mehr als einem Kind, den Roller gleichzeitig zu benutzen. Benutzen Sie den Roller niemals in der Nähe von Treppen, abschüssigen Wegen, Hügeln, Straßen, Gassen oder Schwimmbecken; halten Sie Finger und andere Körperteile vom Produkt fern, wenn Sie es zusammen- und auseinanderklappen. Erwachsene sollten Kindern nicht erlauben, beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Rollers zu helfen.

Benutzen Sie den Scooter nicht im Regen. Roller sind für den Gebrauch auf harten, flachen, sauberen und trockenen Oberflächen wie Bürgersteigen oder flachem Boden frei von Geröll wie Steinen oder Schotter ausgelegt. Nasse, rutschige oder unebene und raue Oberflächen können die Traktion beeinträchtigen und zu Unfällen beitragen. Fahren Sie mit Ihrem Roller nicht auf Schlamm, Eis, Pfützen oder Wasser. Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeit beim Bergabfahren. Benutzen Sie Ihren Roller niemals in Innenräumen, da Sie sonst Gefahr laufen, Oberflächen wie Teppiche oder Böden zu beschädigen. Fahren Sie nicht in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen.

ANGEMESSENE REITKLEIDUNG

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Kind die richtige Schutzausrüstung trägt, z. B. einen zugelassenen Schutzhelm. Das Tragen eines Helms kann in Ihrer Region gesetzlich oder durch örtliche Vorschriften vorgeschrieben sein. Ihr Kind sollte immer Schuhe tragen, niemals barfuß oder in Sandalen fahren, und die Schnürsenkel sollten gebunden und außerhalb der Reichweite der Räder sein.

EIN MANGEL AN GESUNDEM MENSCHENVERSTAND UND DIE NICHTBEACHTUNG DER OBIGEN WARNHINWEISE ERHÖHT DIE GEFAHR VON SCHWEREN VERLETZUNGEN. BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR UND MIT ENTSPRECHENDER VORSICHT. MIT VORSICHT VERWENDEN.

WARNUNG

ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ROLLER IMMER VOR DER BENUTZUNG. Eine ordnungsgemäße Inspektion und Wartung Ihres Rollers kann das Verletzungsrisiko verringern. Überprüfen Sie Ihren Roller immer vor der Fahrt und warten Sie ihn regelmäßig.


PRÜFEN SIE DIE ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE BENUTZUNG DES ROLLERS. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften, um herauszufinden, wo und wie Sie einen Roller legal benutzen können; in vielen Staaten und lokalen Gebieten sind Rollerfahrer gesetzlich verpflichtet, Helme zu tragen. Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Helmen und dem Betrieb von Rollern in Ihrem Gebiet. Die Bremse kann bei Dauerbetrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht nach dem Bremsen.

BEVOR SIE BEGINNEN >>>

Nehmen Sie den Inhalt des Kartons heraus. Entfernen Sie die Abstandshalter, die die Komponenten während des Transports schützen. Um das Lenkrad zu montieren, suchen Sie es und packen Sie es aus. Überprüfen Sie, ob die obere Klemme und die Schrauben enthalten sind.

Erforderliche Werkzeuge (im Lieferumfang enthalten):

3 mm, 5 mm und 6 mm Inbusschlüssel (wenn Sie Ihr eigenes Werkzeug verwenden, empfehlen wir die Verwendung von Werkzeugen mit mechanischer Qualität).




INSTALLATIONSANWEISUNGEN >>>



HINWEISE ZUR KONFIGURATION UND VERWENDUNG >>>


1

Um die Höhe des Lenkers einzustellen, entriegeln Sie den Gabelschaft durch Herausziehen des Schnellspannhebels. Schieben Sie das T-Rohr in die gewünschte Position und sichern Sie es, indem Sie den Schnellspannhebel herunterdrücken.




2

Die Spannung des Schnellspanners kann durch Anziehen oder Lösen der Inbusschraube eingestellt werden. Achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen. Sie sollten den Schnellspannhebel immer mit der Hand öffnen und schließen können und das T-Rohr sollte bei geöffnetem Schnellspannhebel frei gleiten.





3

Um den Roller zu entfalten, ziehen Sie den Entriegelungshebel nach unten in Richtung Plattform, während Sie die Lenkersäule nach oben ziehen.

**5**

Um den Roller zusammenzuklappen, drücken Sie den Lenker leicht nach vorne und ziehen Sie gleichzeitig am Entriegelungshebel. Es kann hilfreich sein, einen Fuß auf die Plattform zu stellen. Wenn der Entriegelungshebel losgelassen wird, ziehen Sie den Lenker und falten Sie den Roller weiter, bis er einrastet.

**4**

Lassen Sie den Hebel los und klappen Sie die Lenksäule weiter nach oben, fassen Sie den Lenker und stellen Sie einen Fuß auf die Plattform. Ziehen Sie das Lenkrad, bis das Schloss einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung in der geöffneten Position gesichert ist, bevor Sie losfahren.

WARNUNGEN

VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN PRODUKTE ALS HURTLE RENEGADE MIT IHREM SCOOTER.

HURTLE RENEGADE-Roller werden nach spezifischen Konstruktionsspezifikationen gebaut. Die zum Zeitpunkt des Verkaufs gelieferte Originalausrüstung wurde nach Kompatibilität mit dem Rahmen, der Gabel und anderen Teilen ausgewählt. Einige Ersatzprodukte können kompatibel sein oder auch nicht.

Wenn Sie die Schnellspanner nicht richtig einrasten lassen, kann sich das T-Rohr während der Fahrt nach oben oder unten bewegen, was zum Verlust der Kontrolle und zu einem Sturz führen kann. Wenn der Schnellspannhebel richtig eingestellt und eingerastet ist, bewegt sich das T-Rohr unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht nach oben oder unten.

Wenn Sie den Roller zusammen- oder auseinanderklappen, halten Sie Ihre Finger vom Klappmechanismus fern und achten Sie darauf, dass andere Personen Abstand halten.

Falsches Zusammenbauen und Festziehen des T-Rohrs am Lenker kann zum Verlust der Kontrolle und zu einem Sturz führen. Die Montage sollte von einem Erwachsenen mit mechanischer Erfahrung durchgeführt werden. Wenn Sie diese Anweisungen oder das Konzept der „sicheren Montage“ nicht verstehen, sollten Sie die Hilfe eines qualifizierten Mechanikers in Anspruch nehmen.

KONTROLLE VOR DER FAHRT >>>

FLANSCHKLEMMME

Prüfen Sie, ob die Flanschklemmerschraube fest angezogen ist. Dieser Punkt wird werksseitig angezogen und geprüft; nach der Verwendung ist der Anzug regelmäßig vor dem Einbau zu überprüfen.

RÄDER UND LAGER

Unter normalen Bedingungen müssen Laufräder und Lager nicht gewartet werden. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Eigentümers/der Aufsichtsperson, das Rad regelmäßig auf Verschleiß, die Achse auf ordnungsgemäßen Anzug und das Lager auf seitliches Spiel und lose Teile zu überprüfen. Wenn das Rad oder das Radlager Spiel aufweist, deutet dies auf übermäßigen Verschleiß hin und macht einen Austausch erforderlich. Ersetzen Sie die Räder sofort nur durch Originalräder. Abgenutzte Reifen/Räder/Lager gelten als normaler Verschleiß und sind nicht durch die Straßengarantie abgedeckt. Nicht-originale Straßenräder sind möglicherweise nicht mit Ihrem Street Scooter kompatibel. Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen für Ihren Street-Scooter kann Ihre Sicherheit beeinträchtigen.

TIEFTEILE

Prüfen und sichern Sie alle Befestigungen vor jedem Gebrauch. Vergewissern Sie sich auch, dass die Gabelschaftklemmen und die Lenkerfederknöpfe vor der Fahrt richtig verriegelt sind.

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Tragen Sie immer eine angemessene Sicherheitsausrüstung wie einen zugelassenen Schutzhelm sowie Ellbogen- und Knieschoner. Tragen Sie immer Schuhwerk (Schnürschuhe mit Gummisohlen), fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen und halten Sie die Schnürsenkel gebunden und außerhalb der Reichweite der Räder.

SICHERHEITSHINWEISE »»»

WIE SIE IHREN ROLLER REINIGEN

Mit einem feuchten Tuch abwischen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie keine Industriereiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie keinen Alkohol, Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Ammoniak, da diese die Kunststoffteile beschädigen oder auflösen oder die Aufkleber oder den Aufkleberkleber aufweichen können.

ANFAHRT

Stellen Sie einen Fuß auf die Plattform, drücken Sie sich mit dem anderen Fuß nach vorne und lenken Sie. Um die Kurvenfahrt zu verbessern, neigen Sie sich leicht in die Richtung der Kurve. Um kontrolliert anzuhalten, betätigen Sie die Bremse, indem Sie auf den hinteren Kotflügel/die Bremse drücken. Üben Sie das Bremsen bei verschiedenen Geschwindigkeiten und auf offenem Gelände, bevor Sie in der Nähe anderer Personen fahren.

VORSICHT!

Im Fernsehen sieht man Leute, die Tricks und Stunts machen, und vielleicht sogar Leute, die man kennt. Das sind Leute, die schon lange auf Rollern trainieren. Versuchen Sie nichts, bevor Sie nicht bereit sind. Vermeiden Sie steile Abfahrten und fahren Sie nicht zu schnell - Sie könnten die Kontrolle verlieren und stürzen; Skateparks sind nicht für Roller ausgelegt; fahren Sie nie im Verkehr oder auf der Fahrbahn und achten Sie auf Fußgänger, Radfahrer und Skateboarder in Ihrer Umgebung.

WARNING:

Hinterräder und andere kaskadierende Rohre schränken Ihre Fähigkeit ein, den Roller zu manövrieren und zu kontrollieren. Treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, wie das Tragen geeigneter Schutzkleidung und das Üben von akrobatischen Fahrten in einem sicheren, hindernisfreien Bereich.

Halten Sie den Lenker immer gut fest.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Fahrzeug und zum Erlöschen der Garantie führen.

BEGRENZTE GARANTIE >>>

Wenn Sie den Roller auf eine Weise fahren, die hohe Kräfte und Belastungen auf das Produkt ausübt, ist der Roller nicht durch die Garantie abgedeckt. Der Roller wurde so konstruiert, dass er die aktuellen Sicherheitsstandards erfüllt und übertrifft, jedoch führen die Kräfte, die durch extremes Fahren ausgeübt werden, zu vorzeitigem Verschleiß aller Teile.

Der Hersteller garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Reifen, Schläuche oder Kabel oder sonstige Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch unsachgemäße Montage, Wartung oder Lagerung verursacht wurden.

Diese beschränkte Garantie ist nicht mehr gültig, wenn das Produkt:

- Verwendung für andere Zwecke als die Freizeitgestaltung.
- In irgendeiner Weise modifiziert.
- Vermietet.

Der Hersteller haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts entstehen. HURTLE bietet keine erweiterten Garantien an. Wenn Sie eine erweiterte Garantie erworben haben, muss diese von der Verkaufsstelle anerkannt werden. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg zusammen mit dieser Anleitung auf.

MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN >>>

Merkmale:

- Kompakter Scooter
- Plattform aus Leichtmetall
- Leichtgängige Räder
- Komfortabler T-Lenker
- Langlebige ABEC-7-Lager
- Eloxiertes T-Lenker-Vorbau
- Mit erweiterter Standfläche für professionelle Scooter-Performance
- Scooter-Design mit Fußstütze
- Höhenverstellbarer T-Lenker

Inhalt der Schachtel:

- (1) Scooter für Teenager
- (1) Einfaches Montagewerkzeug
- (1) Trageriemen

- Superleichte und langlebige Gleiträder
- Leicht zu manövrierende Lenkungstechnik
- Sicherheit durch Labortests bewiesen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Geeignet für Jugendliche und Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene
- Langer Handlauf für einfaches Anhalten
- Flügel für das Vorderrad
- Auf 3 Höhen ausziehbar
- Einfache Falttechnik
- Klappbare Griffe
- Rutschfeste Plattform + Fußstützen
- Federung vorne

Technische Daten:

- Konstruktionsmaterial: 20% Stahl + 80% Legierung
- Radtyp/Radmaterial: PU-Rad
- Empfohlenes Alter: +8 Jahre
- Tragfähigkeit: bis zu 220 lbs (99,7 kg.)
- Lenkerhöhenverstellung: 33,1" x 35,8" x 38,6" -zoll (84 x 91 x 98 -cm)
- Radgröße: 8" -zoll (20,3 -cm)
- Größe der Plattform: 21,46" x 4,41" -zoll (54,5 x 11,2 -cm)
- Gesamtgröße des Rollers (Länge x Breite x Höhe):
33,1" x 12,3" x 38,6" -inches (84 x 31 x 98 -cm)
- Produktgewicht: 4,4 kgs (9,7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?

Wir helfen Ihnen gerne!

Telefon: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

HURTLERENEGADE

Odwiedź naszą
stronę



ZESKANUJ MNIE

PyleUSA.com



POL



HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTSWH.5 - HURTSBU.5 - HURTSRD.5

Lekka składana hulajnoga

Regulowana hulajnoga dla nastolatków i dorosłych,
Aluminiowa platforma z wytrzymałymi kołami

Instrukcja obsługi

WIEK
+8

UP TO
220
funtów
(99.7 kg)

TREŚĆ

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	2
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY	5
INSTRUKCJE MONTAŻU	6
INSTRUKCJE KONFIGURACJI I OBSŁUGI	7
SPRAWDŹ PRZED URUCHOMIENIEM	9
REJESTRATORY BEZPIECZEŃSTWA	10
GARANTÍA LIMITADA	11
CECHY TECHNICZNE I SPECYFIKACJE	12

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA >>>

WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW:

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje. Dla bezpieczeństwa dziecka Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi informacjami i upewnienie się, że rozumie ono wszystkie ostrzeżenia, przestrogi, instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Zalecamy regularne przeglądanie i utrwalanie tych informacji z młodymi użytkownikami oraz sprawdzanie i konserwowanie hulajnogi dziecka w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE

Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Hulajnogi mogą i są zaprojektowane do poruszania się, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i/lub utraty kontroli i/lub upadków. Jeśli dojdzie do któregośkolwiek z tych zdarzeń, możesz odnieść poważne obrażenia lub ponieść śmierć. Podobnie jak w przypadku każdego produktu mobilnego, korzystanie z hulajnogi może być ryzykowne i może skutkować obrażeniami lub śmiercią, nawet jeśli jest używane z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Korzystaj z niej na własne ryzyko i z zachowaniem zdrowego rozsądku.

- Zawsze noś wyposażenie ochronne, takie jak kask, ochraniacze na kolana i łokcie. Podczas jazdy na hulajnodze zawsze noś kask i bezpiecznie zapinaj pasek pod brodą.
- Zawsze noś obuwie.
- Jeźdź po gładkich, utwardzonych nawierzchniach, z dala od pojazdów silnikowych.
- Unikaj wybojów, kraterów ściekowych i nagłych zmian nawierzchni. Hulajnoga może się nagle zatrzymać.
- Unikaj dróg i nawierzchni pokrytych wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. Zła pogoda zmniejsza przyczepność i widoczność.
- Nie jeźdź w nocy.
- Unikaj zjeżdżania z nadmierną prędkością.
- Dorośli powinni pomagać dzieciom w początkowych procedurach regulacyjnych związanych z rozkładaniem hulajnogi, ustawianiem kierownicy i układu kierowniczego na odpowiedniej wysokości oraz składaniem hulajnogi.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów ruchu drogowego i przepisów dotyczących hulajnóg.
- Uważaj na pieszych.
- Nie przekraczaj wagi 100 kg (220 funtów).

- Nie zezwalaj na korzystanie z hulajnogi dzieciom w wieku poniżej 8 lat. Dzieci w wieku poniżej 9 lat muszą zawsze jeździć pod nadzorem osoby dorosłej. Wszystkie dzieci i nastolatki muszą zawsze jeździć pod nadzorem osoby dorosłej.
- Waga kierowcy nie musi oznaczać, że dziecko jest odpowiedniego wzrostu, aby utrzymać kontrolę nad hulainogą.
- Decyzja rodzica o zezwoleniu dziecku na korzystanie z tego produktu powinna opierać się na jego dojrzałości, umiejętnościach i możliwościach.
- Dodatkowe ostrzeżenia znajdują się w sekcji dotyczącej bezpieczeństwa.

DOPUSZCZALNE PRAKTYKI I WARUNKI JAZDY

Wymagany jest bezpośredni nadzór rodziców. Hulajnogi należy używać wyłącznie w kontrolowanym środowisku, wolnym od potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym, a nie na drogach publicznych. Nie zezwalaj dziecku na jazdę na hulainnodze w miejscach, w których odbywa się ruch kołowy. Dziecko musi przez cały czas trzymać kierownicę. Nigdy nie zezwalaj na korzystanie z hulajnogi więcej niż jednemu dziecku jednocześnie. Nigdy nie używaj hulajnogi w pobliżu schodów, pochyłych ścieżek, wzniesień, dróg, alejek lub basenów; podczas składania i rozkładania trzymaj palce i inne części ciała z dala od produktu. Dorośli nie powinni pozwalać dzieciom na pomoc w składaniu lub rozkładaniu hulajnogi.

Nie używaj hulajnogi podczas deszczu. Hulajnogi są przeznaczone do użytku na twardych, płaskich, czystych i suchych powierzchniach, takich jak chodniki lub płaskie podłoże wolne od zanieczyszczeń, takich jak kamienie lub żwir. Mokre, śliskie lub nierówne i chropowate powierzchnie mogą pogarszać przyczepność i przyczyniać się do wypadków. Nie jeździj na hulainnodze po błocie, lodzie, kałużach lub wodzie. Unikaj nadmiernej prędkości podczas zjeżdżania ze wzniesień. Nigdy nie używaj hulajnogi w pomieszczeniach, ponieważ ryzykujesz uszkodzenie powierzchni, takich jak dywany lub podłogi. Nie jeździj w nocy ani w warunkach słabej widoczności.

ODPOWIEDNI STRÓJ DO JAZDY

Zawsze upewnij się, że dziecko ma na sobie odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak zatwierdzony kask ochronny. Kask może być wymagany przez prawo lub lokalne przepisy obowiązujące w Twojej okolicy. Dziecko powinno zawsze nosić buty, nigdy nie jeździć boso ani w sandałach, a sznurowadła powinny być zawiązane i znajdować się poza zasięgiem kół.

BRAK ZDROWEGO ROZSĄDKU I NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH OSTRZEŻEŃ ZWIĘKSZA RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA NA WŁASNE RYZYKO I Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI. UŻYWAJ OSTROŻNIE.

⚠ **OSTRZEŻENIA**

ZAWSZE SPRAWDZAJ HULAJNOGĘ PRZED UŻYCIEM. Prawidłowa kontrola i konserwacja hulajnogę może zmniejszyć ryzyko obrażeń. Zawsze sprawdzaj hulajnogę przed jazdą i regularnie ją konserwuj.


SPRAWDŹ LOKALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z HULAJNOGI. Sprawdź lokalne przepisy i regulacje, aby dowiedzieć się, gdzie i jak możesz legalnie korzystać z hulajnogę; w wielu stanach i obszarach lokalnych użytkownicy hulajnog są PRAWNIE zobowiązani do noszenia kasków. Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące używania kasków i obsługi hulajnogę w Twojej okolicy. Hamulec może się nagrzewać podczas ciągłego użytkowania. Nie dotykaj go po hamowaniu.

ZANIM ZACZNIESZ >>>

Wyjmij zawartość pudełka. Usuń elementy dystansowe, które chronią komponenty podczas transportu. Aby zamontować kierownicę, zlokalizuj ją i rozpakuj. Sprawdź, czy w zestawie znajduje się górny zacisk i śruby.

Wymagane narzędzia (w zestawie):

Klucze imbusowe 3 mm, 5 mm i 6 mm (jeśli używasz własnych narzędzi, zalecamy użycie narzędzi klasy mechanicznej).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS >>>



INSTRUKCJE KONFIGURACJI I UŻYTKOWANIA >>>


1

Aby wyregulować wysokość kierownicy, odblokuj rurę sterową, wyciągając dźwignię szybkozamykacza. Przesuń rurę T do żądanej pozycji i zabezpiecz ją, wciskając dźwignię szybkozamykacza.





2

Napięcie mechanizmu szybkozamykacza można regulować, dokręcając lub odkręcając śrubę imbusową. Uważaj, aby nie dokręcić jej zbyt mocno. Zawsze powinieneś być w stanie otworzyć i zamknąć dźwignię szybkozamykacza ręcznie, a rura T powinna przesuwаться swobodnie przy otwartej dźwigni szybkozamykacza.




3

Aby rozłożyć hulajnogę, pociągnij dźwignię zwalniającą w dół w kierunku platformy, jednocześnie podciągając kolumnę kierownicy.

**4****5**

Aby złożyć hulajnogę, popchnij lekko kierownicę do przodu, pociągając jednocześnie za dźwignię zwalniającą. Pomocne może być postawienie jednej stopy na platformie. Gdy dźwignia zwalniająca zwolni się, pociągnij kierownicę i kontynuuj składanie hulajnogi, aż zablokuje się na swoim miejscu.



Zwolnij dźwignię i kontynuuj rozkładanie kolumny kierownicy w górę, chwyć kierownicę i umieść jedną stopę na platformie. Pociągnij kierownicę do momentu zatrzaśnięcia blokady. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że blokada jest zabezpieczona w pozycji otwartej.

OSTRZEŻENIA

NIE UŻYWAJ Z HULAJNOGĄ PRODUKTÓW INNYCH NIŻ HURTLE RENEGADE.

Hulajnogi HURTLE RENEGADE są budowane zgodnie z określonymi specyfikacjami projektowymi. Oryginalne wyposażenie dostarczane w momencie sprzedaży zostało wybrane pod kątem kompatybilności z ramą, widelcem i innymi częściami. Niektóre produkty zamienne mogą być kompatybilne lub nie.

Nieprawidłowe zatrzaśnięcie zacisków szybkozamykacza może spowodować ruch rury T w górę lub w dół podczas jazdy, co może spowodować utratę kontroli i upadek. Gdy dźwignia szybkozamykacza jest prawidłowo wyregulowana i zatrzaśnięta, rurka T-Tube nie porusza się w górę ani w dół w normalnych warunkach użytkowania.

Podczas składania lub rozkładania hulajnogę trzymaj palce z dala od mechanizmu składania i upewnij się, że inne osoby zachowują dystans.

Nieprawidłowy montaż i dokręcenie rurki T kierownicy może spowodować utratę kontroli nad rowerzystą i upadek. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą z doświadczeniem mechanicznym. Jeśli nie rozumiesz tych instrukcji lub koncepcji "bezpiecznego mocowania", zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego mechanika.

SPRAWDŹ PRZED JAZDĄ >>>

ZACISK KOŁNIERZA

Sprawdź, czy śruba zacisku kołnierza jest dobrze dokręcona. Ten element jest dokręcany i sprawdzany fabrycznie; po użyciu okresowo sprawdzaj dokręcenie przed montażem.

KOŁA I ŁOŻYSKA

W normalnych warunkach koła jezdne i łożyska nie wymagają konserwacji. Obowiązkiem właściciela/opiekuna jest jednak okresowe sprawdzanie koła pod kątem zużycia, osi pod kątem prawidłowego dokręcenia oraz łożyska pod kątem luzów bocznych i luźnych części. Jeśli koło lub łożysko koła wykazuje luz, oznacza to nadmierne zużycie i konieczność wymiany. Natychmiast wymieniaj koła wyłącznie na oryginalne. Zużyte opony/koła/łożyska są uważane za normalne zużycie i nie są objęte gwarancją uliczną. Nieoryginalne koła uliczne mogą nie być kompatybilne z Twoją hulajnogą uliczną. Używanie jakichkolwiek nieoryginalnych części zamiennych do hulajnogi ulicznej może mieć wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

LUŻNE CZĘŚCI

Sprawdź i zabezpiecz wszystkie mocowania przed każdym użyciem. Przed jazdą upewnij się również, że zaciski rury sterowej i przyciski sprężyn kierownicy są prawidłowo zablokowane.

WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze noś odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak zatwierdzony kask ochronny oraz ochraniacze na łokcie i kolana. Zawsze noś obuwie (sznurowane buty z gumową podeszwą), nigdy nie jeźdź boso ani w sandałach, a sznurowadła trzymaj zawiązane i poza zasięgiem kół.

PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

JAK CZYŚCIĆ HULAJNOGĘ



Przetrzyj wilgotną szmatką, aby usunąć brud i kurz. Nie używaj przemysłowych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie. Nie używaj alkoholu, środków czyszczących na bazie alkoholu ani amoniaku, ponieważ mogą one uszkodzić lub rozpuścić plastikowe elementy lub zmiękczyć naklejki lub klej do naklejek.

JAK JECHAĆ

Umieść jedną stopę na platformie, pchnij do przodu drugą stopą i kieruj. Aby poprawić pokonywanie zakrętów, pochyl się lekko w kierunku skrętu. Aby zatrzymać się w kontrolowany sposób, zaciągnij hamulec, naciskając tylny błotnik/hamulec. Przed jazdą w pobliżu innych osób poćwicz zaciąganie hamulca przy różnych prędkościach i na otwartej przestrzeni.

UWAŻAJ!

Zobaczysz ludzi w telewizji, a może nawet ludzi, których znasz, wykonujących sztuczki i akrobacje. Są to osoby, które trenują na hulajnogach od dłuższego czasu. Nie próbuj niczego, dopóki nie będziesz gotowy. Unikaj stromych zjazdów i nie jedź zbyt szybko - możesz stracić kontrolę i spaść; skateparki nie są przeznaczone dla hulajnóg; nigdy nie jedź w ruchu ulicznym lub na jezdni i obserwuj otoczenie pod kątem pieszych, rowerzystów i deskorolkarzy.

OSTRZEŻENIE:

Tylne koła i inne kaskadowe rury ograniczają Twoje możliwości manewrowania i sterowania hulajnogą. Podejmij niezbędne środki ostrożności, takie jak noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego i ćwiczenie jazdy akrobatycznej w bezpiecznym miejscu wolnym od przeszkód.

Przez cały czas mocno trzymaj kierownicę.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu i unieważnienie gwarancji.

OGRANICZONA GWARANCJA >>>

Jeśli prowadzisz hulajnogę w sposób, który wywiera duże siły i naprężenia na produkt, hulajnoga nie będzie objęta gwarancją. Hulajnoga została zaprojektowana tak, aby spełniać i przekraczać obowiązujące normy bezpieczeństwa, jednak siły wywierane przez ekstremalną jazdę spowodują przedwczesne zużycie wszystkich części.

Producent gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, opon, dętek lub kabli, ani żadnych innych uszkodzeń, awarii lub strat spowodowanych niewłaściwym montażem, konserwacją lub przechowywaniem.

Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność, jeśli produkt jest:

- Używany do celów innych niż rekreacyjne.
- Zmodyfikowany w jakikolwiek sposób.
- Wynajęty.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego produktu. Firma HURTLE nie oferuje przedłużonych gwarancji. Jeśli zakupiłeś rozszerzoną gwarancję, musi ona być honorowana przez miejsce zakupu. Zachowaj oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszą instrukcją.

FUNKCJE I SPECYFIKACJE TECHNICZNE >>>>

Cechy:

- Kompaktowa hulajnoga
- Platforma z lekkiego stopu
- Płynnie działające koła
- Wygodna kierownica w kształcie litery T
- Trwałe łożyska ABEC-7
- Anodyzowany wspornik kierownicy w kształcie litery T
- Obejmuje rozszerzony ślad dla profesjonalnej wydajności hulajnogi
- Konstrukcja hulajnogi z podpórką na stopy
- Regulowana wysokość kierownicy T

Zawartość pudełka:

- (1) Hulajnoga dla nastolatków
- (1) Proste narzędzia montażowe
- (1) Pasek do przenoszenia

- Super gładkie i trwałe kółka ślizgowe
- Łatwa w manewrowaniu technologia kierowania
- Bezpieczeństwo potwierdzone testami laboratoryjnymi
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Odpowiedni dla nastolatków i dorosłych, początkujących i średnio zaawansowanych rowerzystów
- Długa poręcz ułatwiająca zatrzymywanie
- Błotnik na przednie koło
- Rozciąga się do 3 wysokości
- Technologia łatwego składania
- Składane uchwyty
- Antypoślizgowa platforma + podnóżki
- Przednie zawieszenie

Dane techniczne:

- Materiał konstrukcyjny: 20% stal + 80% stop
- Typ koła/Materiał koła: Koło PU
- Zalecany wiek: +8 lat.
- Nośność: do 220 funtów (99.7 kg.)
- Regulacja wysokości kierownicy: 33,1" x 35,8" x 38,6" cali (84 x 91 x 98 -cm)
- Rozmiar kół: 8 cali (20.3 -cm)
- Rozmiar podestu: 21,46" x 4,41" cala (54.5 x 11.2 -cm)
- Całkowity rozmiar hulajnogi (długość x szerokość x wysokość):
33,1" x 12,3" 38,6" cali (84 x 31 x 98 -cm)
- Waga produktu: 4,4 kg (9.7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Pytania lub komentarze?
Jesteśmy tu, aby pomóc!
Telefon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

HURTLE™ **RENEGADE**

İnternet sitemizi
ziyaret edin



BENİ TARA
PyleUSA.com



TUR



HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTWH.5 - HURTBU.5 - HURTSRD.5

Hafif ve Katlanabilir Tekme Scooter

Ergen ve Yetişkinler için Ayarlanabilir Scooter,
Yüksek Etki Tekerlekli Alaşım Güverte

KULLANICI KILAVUZU

AGES
8+

UPTO
220lbs
(99.7 kg)

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK UYARILARI	2
BAŞLAMADAN ÖNCE	5
MONTAJ TALİMATLARI	6
KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI	7
BİNMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROLLAR	9
GÜVENLİK HATIRLATMALARI	10
SINIRLI GARANTİ	11
ÖZELLİKLER & TEKNİK ÖZELLİKLER	12

GÜVENLİK UYARILARI >>>

Ebeveynlere Önemli Mesaj:

Ebeveynlere Önemli Mesaj:

Bu kılavuz önemli bilgiler içermektedir. Çocuğunuzun güvenliği için, bu bilgileri çocuğunuzla gözden geçirmeniz ve tüm uyarıları, dikkatleri, talimatları ve güvenlik konularını anladığınızdan emin olmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Genç sürücülerle bu kılavuzdaki bilgileri periyodik olarak gözden geçirmenizi ve çocuğunuzun scooter'ını güvenliğini sağlamak için kontrol etmeyi ve bakımını yapmayı öneririz.

GENEL UYARI

Scooter sürmek tehlikeli bir aktivite olabilir. Scooterlar hareket etmek üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle tehlikeli durumlarla karşılaşabilir veya kontrolünüzü kaybedebilir veya düşebilirsiniz. Böyle durumlar meydana geldiğinde ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilirsiniz. Diğer hareketli ürünlerde olduğu gibi, scooter kullanmak doğru güvenlik önlemleri alınsa bile tehlikeli bir aktivite olabilir ve yaralanma veya ölüme yol açabilir. Riski üzerine alarak kullanın ve sağduyulu olun.

- Her zaman kask, dizlik ve dirseklik gibi güvenlik ekipmanlarını giyin. Scooter sürerken her zaman kask takın ve çene kayışını güvenli bir şekilde bağlı tutun.
- Her zaman ayakkabı giyin.
- Motorlu araçların olmadığı pürüzsüz, asfalt yüzeylerde sürün.
- Keskin çıkıntılar, drenaj ızgaraları ve ani yüzey değişikliklerinden kaçının. Scooter aniden durabilir.
- Su, kum, çakıl, toprak, yapraklar ve diğer enkazların olduğu yollardan ve yüzeylerden kaçının. Islak hava çekiş gücünü ve görüşü bozar.
- Gece sürmeyin.
- Yokuş aşağı sürüşlerle ilişkili aşırı hızdan kaçının.
- Yetişkinler, çocuklara scooter'ı açma, gidon ve direksiyon yüksekliğini ayarlama ve son olarak scooter'ı katlama işlemleri konusunda yardımcı olmalıdır.
- Tüm yerel trafik ve scooter sürme kanun ve yönetmeliklerine uyun.
- Yayaalara dikkat edin.
- 100 kg (220 pound) ağırlığı aşmayın.

- 8 yařından küçük çocukların scooter kullanmasına izin vermeyin. 9 yařından küçük çocuklar her zaman yetiřkin gözetiminde sürmeli. Tüm çocuklar ve ergenler her zaman yetiřkin rehberlięinde sürmeli.
- Sürücü aęırlıęı, çocuęun scooter'ı uygun řekilde sığdıracabileceęi veya kontrol edebileceęi anlamına gelmez.
- Bir ebeveynin çocuęuna bu ürünü kullanma izni vermesi, çocuęun olgunluęuna, becerisine ve yeteneęine baęlı olmalıdır.
- Ek uyarılar için güvenlik bölümüne başvurun.

KABUL EDİLEBİLİR SÜRÜř UYGULAMA VE KOřULLARI

Doęrudan ebeveyn gözetimi gereklidir. Scooterlar, potansiyel trafik tehlikelerinin bulunmadıęı kontrollü bir ortamda ve kamusal yollarda deęil, sadece kullanılmak üzere tasarlanmıřtır. Çocuęunuzun araç trafięinin olduęu herhangi bir alanda scooter sürmesine izin vermeyin. Çocuk, sürekli olarak gidonları tutmalıdır. Bir seferde birden fazla çocuęun scooter sürmesine asla izin verilmemelidir. Merdivenler, eęimli araç giriřleri, yokuřlar, yollar, ara sokaklar veya yüzme havuzu alanları gibi yerlerde kullanmayın, ürünü katlarken veya açarken parmaklarınızı ve dięer vücut parçalarınızı üründen uzak tutun. Yetiřkinler, çocukların scooter'ı katlamasına veya açmasına yardımcı olmasına izin vermemelidir.

Islak havalarda scooter sürmeyin. Scooterlar, kaya veya çakıl gibi gevřek enkazın bulunmadıęı saęlam, düz, temiz ve kuru yüzeylerde kullanım için tasarlanmıřtır. Islak, kaygan veya düzensiz ve pürüzlü yüzeyler çekiři bozabilir ve olası kazalara katkıda bulunabilir. Çamura, buza, su birikintilerine veya suya scooter sürmeyin. Yokuř ařaęı sürüřlerle iliřkilendirilebilecek ařırı hızlardan kaçının. Scooter'ı iç mekanlarda kullanarak halı gibi yüzeylere zarar verme riskini asla göze almayın. Gece veya görüşünüzün bozulduęu zamanlarda sürmeyin.

UYGUN SÜRÜŞ KİYAFETİ

Çocuğunuzun her zaman onaylanmış bir güvenlik kaskı gibi uygun koruyucu ekipman giydiğinden emin olun. Yerel yasalar veya yönetmelikler çerçevesinde kask takmak yasal olarak zorunlu olabilir. Bir çocuk her zaman ayakkabı giymelidir, çıplak ayakla veya sandaletle sürmemelidir, ayakkabı bağcıklarını bağlı tutmalı ve tekerleklerin yolundan uzak tutmalıdır.

SAĞDUYU KULLANMAMANIZ VE YUKARIDAKİ UYARILARI DİKKATE ALMAMANIZ, CİDDİ YARALANMA RİSKİNİ DAHA DA ARTIRIR. KENDİ RİSKİNİZLE VE GÜVENLİ İŞLETMEYE UYGUN VE CİDDİ bir şekilde DİKKAT EDİN. DİKKATLİ OLUN.

⚠ UYARILAR

HER BİNİŞTEN ÖNCE SCOOTER'I KONTROL EDİN. Scooter'ınızı doğru şekilde kontrol etmek ve bakımını yapmak yaralanma riskini azaltabilir. Her binişten önce scooter'ınızı kontrol edin ve düzenli olarak bakımını yapın.


SCOOTER KULLANIMI İLE İLGİLİ YEREL KANUNLARI KONTROL EDİN. Sokakta scooter kullanımınızın nerede ve nasıl yasal olduğunu görmek için yerel kanun ve yönetmelikleri kontrol edin. Birçok eyalette ve yerel bölgelerde, scooter sürücülerinin KANUN GEREĞİ kask takması gerekmektedir. Bölgenizdeki kask kullanımı ve scooter işletimi ile ilgili kanunları kontrol edin. Fren, sürekli kullanımdan dolayı sıcak olabilir. Frenleme sonrası dokunmayın.

BAŞLAMADAN ÖNCE »»»

İçerikleri kutudan çıkarın. Nakliye sırasında bileşenleri koruyan ayırıcıları çıkarın. Gidonları monte etmeniz gerekecek. Gidonları bulun ve çıkarın. Üst kelepçe ve vidaların dahil olduğundan emin olun.

Gerekli Aletler (dahildir):

3mm, 5mm ve 6mm Allen Anahtarı (kendi aletlerinizi kullanıyorsanız, mekanik dereceli aletler kullanmanızı öneririz)




MONTAJ TALİMATLARI »»»



KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI >>>


1

Gidonların yüksekliğini ayarlamak için, direksiyon borusunun kilidini açmak için hızlı açma kolu dışarı çekilir. T-boru istenilen pozisyona kaydırılır ve hızlı açma kolu içeri itilerek sabitlenir.





2

Hızlı açma kelepçe mekanizmasının tansiyonu, Allen cıvatasını sıkarak veya gevşeterek ayarlanabilir. Fazla sıkmamaya dikkat edin. Hızlı açma kolunu her zaman elinizle açıp kapatabilmeli ve hızlı açma açıkken T-boru serbestçe teleskopik hareket edebilmelidir.



3


Scooter'ı açmak için, kilit açma kolunu aşağı, güverteye doğru çekerken, direksiyon sütununu yukarı çekin. Kolu bırakın ve direksiyon sütununu yukarı doğru açmaya devam edin. Gidonları tutun ve bir ayağınızı güverteye yerleştirin. Gidonları kilit yerine oturana kadar yukarı çekin. Sürüşten önce kilit mekanizmasının açık konumda güvende olduğundan emin olun.

**4**

Kolu bırakın ve direksiyon sütununu yukarı doğru açmaya devam edin. Gidonları tutun ve bir ayağınızı güverteye yerleştirin. Gidonları kilit yerine oturana kadar yukarı çekin. Sürüşten önce kilit mekanizmasının açık konumda güvende olduğundan emin olun.

5

Scooter'ı katlamak için, gidonları hafifçe ileri itin ve aynı zamanda kilit açma kolunu geri çekin. Bu işlem sırasında bir ayağınızı güverteye yerleştirmeniz işe yarayabilir. Kilit açma kolu açıldığında, gidonları geri çekin ve scooter'ınızı kilit yerine oturana kadar katlamaya devam edin.



UYARILAR

SCOOTER'INIZLA HURTLE RENEGADE OLMAYAN ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN.

HURTLE RENEGADE scooter'ları belirli tasarım özelliklerine göre inşa edilmiştir. Satış sırasında sağlanan orijinal ekipman, çerçeve, çatal ve diğer parçalarla uyumluluğu temel alınarak seçilmiştir. Piyasadaki bazı ürünler uyumlu olabilir veya olmayabilir.

Hızlı açma kelepçelerini doğru şekilde kilitlenmemesi, sürüş sırasında T-boruyu yukarı veya aşağı teleskopik hareket etmesine neden olabilir, bu da kontrolünüzü kaybetmenize ve düşmenize neden olabilir. Hızlı açma düzgün ayarlandığında ve kilitlendiğinde, T-boru normal kullanımda yukarı veya aşağı hareket etmez.

Scooter'ı katlarken veya açarken parmaklarınızı katlama mekanizmasından uzak tutun, başkalarının da uzak durduğundan emin olun.

Gidon T-boru direksiyon boru kelepçesini doğru şekilde monte etmemek ve sıkıca sıkmamak, sürücünün kontrolünü kaybetmesine ve düşmesine neden olabilir. Montaj, mekanik deneyime sahip bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

Bu talimatları veya "**güvenli şekilde sıkma**" kavramını anlamıyorsanız, nitelikli bir mekanikten yardım alın.

BİNMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL EDİN >>>

YAKA KELEPÇESİ

Yaka kelepçe civatasının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun. Bu ürün fabrikada sıkılır ve kalite kontrol edilir, kullanımdan sonra, binişten önce periyodik olarak sıklığını kontrol edin.

TEKERLEKLER VE RULMANLAR

NORMAL DURUMLAR VE KOŞULLAR ALTINDA, sokak sörfü tekerlekleri ve tekerlek rulmanları bakım gerektirmez. Bununla birlikte, tekerleğin aşınma ve yıpranma durumunu, aksın uygun sıkılığını ve rulmanın yan oynamasını ve gevşek parçaları periyodik olarak kontrol etmek sahibinin veya velinin sorumluluğundadır. Bir tekerlek veya tekerlek rulmanı oynaklık geliştirdiğinde, bu aşırı aşınmanın bir göstergesidir ve değiştirilmesi gerekir. Yalnızca orijinal sokak sörfü tekerlekleriyle hemen değiştirin. Aşınmış lastikler/tekerlekler/rulmanlar normal aşınma ve yıpranma olarak kabul edilir ve sokak sörfü Garantisi kapsamında değildir. Orijinal sokak sörfü tekerlekleri dışındaki tekerlekler, sokak sörfü scooter'ınızla uyumlu olmayabilir. Orijinal sokak sörfü yedek parçaları dışında bir şey kullanmak güvenliğinizi etkileyebilir.

GEVŞEK PARÇALAR

Her sürüşten önce tüm bağlantı elemanlarını kontrol edin ve sabitleyin. Sürüşten önce direksiyon borusu kelepçelerinin ve gidon yay düğmelerinin doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.

GÜVENLİK EKİPMANLARI

Her zaman onaylanmış bir güvenlik kaskı, dirseklik ve dizlik gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Her zaman ayakkabı giyin (kauçuk tabanlı bağcıklı ayakkabılar), çıplak ayakla veya sandaletle sürmeyin ve ayakkabı bağcıklarını bağlı tutun ve tekerleklerin yolundan uzak tutun.

GÜVENLİK HATIRLATMALARI >>>

SCOOTER'INIZI TEMİZLEME

Kir ve tozu çıkarmak için nemli bir bezle silin. Endüstriyel temizleyiciler veya çözücüler kullanmayın çünkü yüzeylere zarar verebilirler. Alkol, alkol bazlı veya amonyak bazlı temizleyiciler kullanmayın çünkü plastik bileşenlere zarar verebilir veya çözebilir veya çıkartmaların yapışkanını yumuşatabilir.

NASIL SÜRÜLÜR

Bir ayađınızı güverteye yerleřtirin, diđer ayađınızla ileri dođru itin. Direksiyon kullanın. Daha iyi köře dönüřleri için, dönüř yönüne dođru hafifçe eğilin. Kontrollü duruřlar için, arka çamurluk/frene basarak freni uygulayın. Bařkalarının arasında sürmeden önce çeřitli hızlarda ve engellerden uzak açık bir alanda freni uygulamayı pratik yapın.

⚠ DİKKAT EDİN!

Televizyonda ve belki de tanıdıđınız insanlar, scooter üzerinde hünler ve numaralar yaptıklarını göreceksiniz. Bunlar, çok uzun süredir scooter üzerinde pratik yapan kiřilerdir. Hazır olmadıđınız bir řeyi denemeyin. Dik eğimlerden kaçının ve çok hızlı sürmeyin—kontrolünüzü kaybedebilir ve düşebilirsiniz. Kaykay parkları scooterlar için tasarlanmamıřtır. Asla trafiđe veya caddeye çıkmayın ve çevrenizdeki yayaları, bisikletçileri, kaykaycılar ve patencileri izleyin.

⚠ UYARI:

Tek teker üzerinde ve diđer hünler tipi sürüřler, scooter'ınızı manevra yapma ve kontrol etme yeteneđinizi azaltır. Gerekli önlemleri alın, örneđin uygun koruyucu ekipman giyin ve engellerden uzak, hünler sürüřü için güvenli bir alanda pratik yapın.

Her zaman gidonları sıkı tutun.

Bu talimatları takip etmemeniz, aracınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

SINIRLI GARANTİ >>>

Scooter'ınızı, ürüne büyük kuvvetler ve stresler uygulayacak řekilde kullanırsanız, scooter garantinin kapsamında olmayacaktır. Scooter, geçerli güvenlik standartlarını karřılamak ve aşmak üzere tasarlanmıřtır, ancak aşırı sürüř yoluyla uygulanan kuvvetler, tüm parçalarda erken aşınmaya neden olacaktır.

Üretici, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren 6 ay süreyle imalat hatalarından arındırılmış olduğunu garanti eder. Bu sınırlı Garanti, normal aşınma ve yıpranmayı, lastikleri, tüpleri veya kabloları veya yanlış montaj, bakım veya depolama sonucu oluşan herhangi bir hasar, arıza veya kaybı kapsamaz.

Bu sınırlı Garanti, ürün:

- Eğlence dışında bir amaçla kullanıldığında.
- Herhangi bir şekilde değiştirildiğinde.
- Kiralandığında geçersiz olacaktır.

Üretici, bu ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan kazara veya sonuçsal kayıp veya zarardan sorumlu değildir. HURTLE, uzatılmış bir garanti sunmamaktadır. Uzatılmış bir garanti satın aldıysanız, bu, satın alındığı mağaza tarafından onaylanmalıdır. Kayıtlarınız için, bu kılavuzla orijinal satış fişinizi saklayın.

ÖZELLİKLER & TEKNİK ÖZELLİKLER >>>

Özellikler:

- Kompakt Tekme Scooter
- Hafif Alaşım Güverte
- Pürüzsüz Sürüş Tekerlekleri
- Rahat T-boru Gidon
- Dayanıklı ABEC-7 Rulmanlar
- T-boru Eloksallı Kelepçe Yaka
- Profesyonel Stil Scooter Performansı için Genişletilmiş Durma Alanı
- Stand Kick Scooter Tasarımı
- Ayarlanabilir T-boru Gidon Yüksekliği

Kutuda Neler Var:

- (1) Scooter
- (1) Montaj için Basit Araçlar
- (1) Taşıma Kayışı

- Uzun Ömürlü, Süper Pürüzsüz Kayan Tekerlekler
- Kolay Manevra Yapma Eğilimli-Yönlendirme Teknolojisi
- Laboratuvar Test Edilmiş & Güvenlik Sertifikalı
- Kapalı/Açık Alan Kullanımı
- Ergenler ve Yetişkinler, Başlangıç ve Orta Seviye Sürücüler için Uygun
- Kolayca Durmak için Uzun Koruma Rayı
- Ön Tekerlek için Çamur Koruyucu
- 3 Yüksekliğe kadar Uzatılabilir
- Kolay Katlama Teknolojisi
- Katlanabilir Gidonlar
- Kaymaz Güverte + Ayak Standı
- Ön Süspansiyon

Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: %20 Çelik + %80 Alaşım
- Tekerlek Türü / Tekerlek Malzemesi: PU Tekerlek
- Tavsiye Edilen Yaş: 8+
- Ağırlık Kapasitesi: 220 lbs'a kadar. (99.7 kg.)
- Gidon Yüksekliği Ayarı: 33.1" x 35.8" x 38.6" -inç (84 x 91 x 98 -cm)
- Tekerlek Boyutu: 8" -inç (20.3 -cm)
- Güverte Boyutu: 21.46" x 4.41" -inç (54.5 x 11.2 -cm)
- Toplam Scooter Boyutu (U x G x Y): 33.1" x 12.3" x 38.6" -inç (84 x 31 x 98 -cm)
- Ürün Ağırlığı: 4.4kg (9.7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Sorularınız veya yorumlarınız mı var?

Yardımcı olmak için buradayız!

Telefon: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

HURTLERENEGADE

HURTSGR.5 - HURTSPK.5 - HURTSCA.5
HURTWH.5 - HURTSBU.5 - HURTSRD.5

Lichtgewicht en opvouwbare step

Verstelbare step voor tieners en volwassenen, aluminium
dek met wielen met hoge schokbestendigheid



GEBRUIKERSHANDLEIDING

LEEFTIJD
8+

UP TO
220lbs
(99.7 kg)

INHOUD

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	2
VOORDAT JE BEGINT	5
MONTAGE-INSTRUCTIES	6
INSTALLATIE- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES	7
CONTROLE VOOR HET RIJDEN	9
VEILIGHEIDSHERINNERINGEN	10
BEPERKTE GARANTIE	11
KENMERKEN & TECHNISCHE SPECIFICATIES	12

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN >>>

EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP VOOR OUDERS:

Deze handleiding bevat belangrijke informatie. Voor de veiligheid van je kind is het jouw verantwoordelijkheid om deze informatie samen met je kind door te nemen en ervoor te zorgen dat je kind alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en veiligheidsonderwerpen begrijpt. We raden aan om deze informatie regelmatig samen met jonge gebruikers door te nemen en te herhalen, en om de step van je kind te inspecteren en te onderhouden om hun veiligheid te garanderen.

ALGEMENE WAARSCHUWING

Steppen kan gevaarlijk zijn. Steps zijn bedoeld om te bewegen en het is daarom mogelijk dat je in gevaarlijke situaties terechtkomt en/of de controle verliest en/of valt. Als dit gebeurt, kun je ernstig gewond raken of zelfs overlijden. Net als bij elk ander bewegend product kan het gebruik van een step gevaarlijk zijn en leiden tot letsel of overlijden, zelfs wanneer je de juiste veiligheidsmaatregelen volgt. Gebruik de step op eigen risico en gebruik altijd je gezond verstand.

- Draag altijd veiligheidsuitrusting zoals een helm, kniebeschermers en elleboogbeschermers. Draag altijd een helm tijdens het steppen en zorg dat de kinriem stevig vastzit.
- Draag altijd schoenen.
- Rijd op gladde, verharde oppervlakken, weg van gemotoriseerd verkeer.
- Vermijd scherpe hobbels, putdeksels en plotselinge veranderingen in het wegdek. De step kan plotseling stoppen.
- Vermijd straten en oppervlakken met water, zand, grind, vuil, bladeren en ander afval. Nat weer vermindert grip en zichtbaarheid.
- Rijd niet in het donker.
- Vermijd buitensporige snelheid tijdens afdalingen.
- Volwassenen moeten kinderen helpen bij de eerste afstellingen: het uitklappen van de step, het aanpassen van stuurhoogte en richting, en uiteindelijk het inklappen van de step.
- Houd je aan alle lokale verkeers- en stepregels en wetten.
- Let altijd op voetgangers.
- Overschrijd niet het maximale gewicht van 100 kg.(220 pound)

- Laat kinderen onder de 8 jaar de step niet gebruiken. Kinderen jonger dan 9 jaar moeten altijd onder toezicht van een volwassene rijden. Alle kinderen en tieners moeten altijd rijden onder begeleiding van een volwassene.
- Het gewicht van een kind betekent niet automatisch dat zijn of haar formaat geschikt is om de step te gebruiken en of onder controle te houden.
- De beslissing van een ouder om zijn of haar kind de step te laten gebruiken moet gebaseerd zijn op de volwassenheid, vaardigheden en capaciteiten van het kind.
- Raadpleeg de sectie over veiligheid voor aanvullende waarschuwingen.

AANVAARDBARE RIJOMSTANDIGHEDEN EN -PRAKTIJKEN

Direct ouderlijk toezicht is vereist. Steps mogen alleen worden gebruikt in een gecontroleerde omgeving die vrij is van potentieel verkeersgevaar en niet op de openbare weg. Laat je kind de step niet gebruiken op plaatsen waar verkeer aanwezig is. Het kind moet altijd beide handen aan het stuur houden. Laat nooit meer dan één kind tegelijk op de step rijden. Gebruik de step nooit in de buurt van trappen, hellende opritten, heuvels, wegen, steegjes of zwembaden. Houd vingers en andere lichaamsdelen altijd uit de buurt van bewegende onderdelen bij het in- of uitklappen van de step. Volwassenen moeten kinderen niet helpen bij het in- of uitklappen van de step.

Rijd niet met de step bij nat weer. Steps zijn bedoeld voor gebruik op stevige, vlakke, schone en droge oppervlakken zoals asfalt of bestrating zonder losliggend vuil zoals stenen of grind. Natte, gladde of oneffen oppervlakken kunnen de grip verminderen en bijdragen aan ongelukken. Rijd niet met de step in modder, ijs, plassen of water. Vermijd buitensporige snelheid bij afdalingen. Gebruik de step nooit op zachte oppervlakken zoals tapijt of binnenshuis. Rijd niet in het donker of bij slechte zichtbaarheid.

JUISTE RIJKLEDING

Zorg er altijd voor dat je kind de juiste beschermende uitrusting draagt, zoals een goedgekeurde veiligheidshelm. Een helm kan wettelijk verplicht zijn volgens de lokale wet- of regelgeving in jouw omgeving. Een kind moet altijd schoenen dragen, nooit op blote voeten of met sandalen rijden, en zorg ervoor dat veters goed vastzitten en uit de buurt van de wielen blijven.

HET NIET GEBRUIKEN VAN GEZOND VERSTAND EN HET NEGEREN VAN BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN VERHOOGT HET RISICO OP ERNSTIG LETSEL. GEBRUIK OP EIGEN RISICO EN MET PASSENDE EN SERIEUZE AANDACHT VOOR VEILIGE BEDIENING. WEES VOORZICHTIG.

⚠️ WAARSCHUWINGEN

INSPECTEER ALTIJD DE STEP VOOR HET RIJDEN. Door de step goed te inspecteren en te onderhouden, kun je het risico op letsel verkleinen. Controleer de step altijd vóór gebruik en onderhoud deze regelmatig.


CONTROLEER DE LOKALE WETGEVING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE STEP. Controleer de lokale wetten en regels om te zien waar en hoe je jouw step legaal kunt gebruiken. In veel staten en gemeenten zijn steprijders WETTELIJK verplicht een helm te dragen. Controleer de wetten en regels omtrent helmplicht en stepgebruik in jouw omgeving. De rem kan heet worden bij voortdurend gebruik. Raak deze niet aan na het remmen.

VOORDAT JE BEGINT >>>

Haal alle onderdelen uit de doos. Verwijder de beschermstukken die de onderdelen tijdens transport beschermen. Je moet het stuur monteren. Zoek het stuur op en pak het uit. Controleer of de bovenste klem en schroeven aanwezig zijn.

Benodigde gereedschappen (inbegrepen):

3 mm, 5 mm & 6 mm inbussleutel (als je je eigen gereedschap gebruikt, raden we aan mechanische kwaliteit te gebruiken).




MONTAGE-INSTRUCTIES >>>



INSTELLING EN GEBRUIKSINSTRUCTIES >>>


1

Om de hoogte van het stuur aan te passen, ontgrendel je de stuurpen door de snelspanner naar buiten te trekken. Schuif de T-buis naar de gewenste positie en vergrendel door de snelspanner weer naar binnen te duwen.




2

The tension of the quick release clamping mechanism can be adjusted by tightening or loosening the Allen bolt. Be careful not to over tighten. You should always be able to open and close the quick-release lever by hand and the T-tube should telescope freely with the quickrelease open.





3

Om de scooter uit te klappen, trek je de ontgrendelingshendel naar beneden richting het deck terwijl je de stuurkolom omhoog trekt.

**5**

Om de scooter in te klappen, duw je het stuur lichtjes naar voren terwijl je aan de ontgrendelingshendel trekt. Het kan helpen als je één voet op het deck plaatst. Wanneer de hendel ontgrendelt, trek je het stuur naar achteren en blijf je de scooter inklappen totdat hij vastklikt.

**4**

Laat de hendel los en blijf de stuurkolom omhoog uitklappen. Pak het stuur vast en zet één voet op het deck. Trek het stuur omhoog totdat de vergrendeling vastklikt. Zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme goed vastzit in de open positie voordat je gaat rijden.

Waarschuwingen

Gebruik geen niet-Hurtle Renegade producten met uw scooter.

HURTLE RENEGADE SCOOTERS ZIJN ONTWERPEN VOLGENS SPECIFIEKE ONTWERPEISEN. DE ORIGINELE ONDERDELEN DIE BIJ DE VERKOOP ZIJN GELEVERD, ZIJN GESELECTEERD OP BASIS VAN COMPATIBILITEIT MET HET FRAME, DE VOORVORK EN ALLE ANDERE ONDERDELEN. BEPAALDE ONDERDELEN VAN DERDEN KUNNEN WEL OF NIET COMPATIBEL ZIJN.

Als de snelspanners niet goed worden vastgezet, kan het T-stuur tijdens het rijden omhoog of omlaag schuiven. Dit kan ertoe leiden dat u de controle verliest en valt. Wanneer de snelspanner correct is afgesteld en vastgezet, beweegt het T-stuur niet tijdens normaal gebruik.

Houd uw vingers uit de buurt van het vouwmechanisme bij het in- of uitklappen van de scooter en zorg ervoor dat anderen op veilige afstand staan.

Wanneer de stuurklem van de T-buis niet goed is bevestigd of vastgedraaid, kan de bestuurder de controle verliezen en vallen. Montage moet worden uitgevoerd door een volwassene met technische ervaring. Als u deze instructies of het concept van “goed vastdraaien” niet begrijpt, vraag dan hulp aan een gekwalificeerde monteur.

Controleer vóór het rijden >>>

Kraagklem

Controleer of de bout van de kraagklem stevig is vastgedraaid. Dit onderdeel is in de fabriek vastgezet en getest, maar controleer regelmatig de stevigheid vóór gebruik.

Wielen en lagers

Onder normale omstandigheden zijn straat-surf wielen en wiellagers onderhoudsvrij. Toch is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar of voogd om regelmatig de wielen te controleren op slijtage, de as op juiste vastheid en de lagers op speling of losse onderdelen. Wanneer een wiel of lager speling vertoont, betekent dit overmatige slijtage en is vervanging nodig. Vervang altijd door originele straat-surf wielen. Versleten banden, wielen of lagers vallen onder normale slijtage en worden niet gedekt door de garantie. Wielen die geen originele straat-surf wielen zijn, kunnen mogelijk niet compatibel zijn met uw scooter. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan uw veiligheid beïnvloeden.

Losse onderdelen

Controleer en zet alle bevestigingen vast vóór iedere rit. Zorg dat de klemmen van de stuurstang en de vergrendelknoppen van het stuur goed vastzitten.

Veiligheidsuitrusting

Draag altijd de juiste beschermingsmiddelen, zoals een goedgekeurde veiligheidshelm, elleboogbeschermers en kniebeschermers. Draag altijd schoenen met veters en rubberzolen, rijd nooit op blote voeten of op sandalen, en zorg dat veters stevig vastzitten en niet in de buurt van de wielen komen.

Veiligheidsherinneringen >>>>

Uw scooter schoonmaken

Maak schoon met een vochtige doek om vuil en stof te verwijderen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, deze kunnen oppervlakken beschadigen. Gebruik ook geen alcohol, op alcohol gebaseerde of ammoniak-gebaseerde reinigers, omdat deze plastic onderdelen kunnen aantasten of stickers en lijmresten kunnen losweken.

Hoe te rijden

Plaats één voet op het deck en duw met de andere voet vooruit. Stuur. Voor betere bochten leun je licht in de richting van de bocht. Voor gecontroleerd stoppen gebruik je de rem door op het achterspatbord/de rem te stappen. Oefen met remmen op verschillende snelheden en in een open ruimte zonder obstakels voordat je tussen anderen gaat rijden.

Wees voorzichtig!

Je ziet op tv of misschien bij vrienden mensen trucs doen met hun scooter. Dit zijn mensen die al heel lang oefenen. Probeer dit niet totdat je er klaar voor bent. Vermijd steile hellingen en rijd niet te snel, je kunt de controle verliezen en vallen. Skateparken zijn niet gemaakt voor scooters. Rijd nooit in het verkeer of op de weg en let altijd op je omgeving, zoals voetgangers, fietsers en skaters.

Waarschuwing

Wheelies en andere stunts verminderen je vermogen om de scooter te besturen en onder controle te houden. Neem altijd de juiste voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van beschermende uitrusting, en oefen alleen op een veilige plek zonder obstakels.

Houd je handen altijd aan het stuur.

Als je deze instructies niet opvolgt, kan dit schade veroorzaken aan je scooter en vervalt je garantie.

Beperkte garantie >>>>

Als je je scooter gebruikt op een manier die zware krachten en spanningen veroorzaakt, valt dit niet onder de garantie. De scooter is ontworpen om te voldoen aan en zelfs verder te gaan dan de geldende veiligheidsnormen, maar extreem gebruik veroorzaakt voortijdige slijtage aan alle onderdelen.

De fabrikant garandeert dat dit product vrij is van fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze beperkte garantie dekt geen normale slijtage, banden, kabels of schade, defecten of verlies veroorzaakt door onjuiste montage, onderhoud of opslag.

Deze beperkte garantie vervalt als het product ooit wordt:

- Gebruikt op een andere manier dan recreatief.
- Gewijzigd op enige wijze.
- Verhuurd.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van dit product. Hurtle biedt geen verlengde garantie aan. Als je een verlengde garantie hebt gekocht, moet deze worden gehonoreerd door de winkel waar het product is aangeschaft. Bewaar voor je administratie de originele aankoopbon samen met deze handleiding.

KENMERKEN & TECHNISCHE SPECIFICATIES >>>

Kenmerken:

- Compacte step
- Lichtgewicht aluminium deck
- Soepele wielen
- Comfortabel T-bar stuur
- Duurzame ABEC-7 lagers
- T-bar geanodiseerde klemkraag
- Vergrote sta-oppervlakte voor betere prestaties
- Kickstand step design
- Verstelbare T-bar stuurhoogte

Wat zit er in de doos:

- (1) Step voor tieners
- (1) Eenvoudige gereedschappen voor montage
- (1) Draagriem

- Duurzame, supergladde wielen
- Gemakkelijk sturen met lean-to-steer technologie
- In laboratorium getest & veiligheid gecertificeerd
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Geschikt voor tieners en volwassenen, beginners en gevorderde rijders
- Lange remrail voor eenvoudig stoppen
- Spatbord voorwiel
- Verstelbaar tot 3 hoogtes
- Eenvoudige vouwtechnologie
- Inklapbare handvatten
- Antislip deck + standaard
- Voorvering

Technische specificaties:

- Constructiemateriaal: 20% staal + 80% legering
- Wieltype / wielmateriaal: PU-wiel
- Aanbevolen leeftijd: 8+
- Draagcapaciteit: tot 100 kg (220 lbs)
- Stuurhoogte-instelling: 84 cm × 91 cm × 98 cm (33.1" x 35.8" x 38.6" -inches)
- Wielmaat: 20 cm (8" -inches)
- Deckafmetingen: 54,5 cm × 11,2 cm (21.46" x 4.41" -inches)
- Totale stapafmetingen (L × B × H): 84 cm × 31 cm × 98 cm (33.1" x 12.3" x 38.6" -inches)
- Gewicht van de step: 4,4 kg (9.7 lbs.)



HURTSBU.5



HURTSPK.5



HURTSWH.5



HURTSRD.5



HURTSGR.5



HURTSCA.5



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Vragen? Problemen?
Wij zijn er om te helpen!
Telefoon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs