

INSTRUCTION MANUAL



Portable Wireless A4 Printer

JD-126

Version: 1.0

CONTENTS

English

1.Packing List	P1
2.Product Sketch	P2
3.Power Indicator Status	P3
4.Paper Limiter Usage Method	P4
5.Charing Instructions	P4
6.Transfer Paper Instruction Guide	P5
7.Mobile App Printing	P10
8.Computer Printing	P12
9.Clean the Printer Head	P13
10.Warranty Information	P14
11.Customer Support	P15


Deutsch

1.Verpackungsliste	P16
2.Produkt Skizze	P17
3.Stromindikatorstatus	P18
4.Papierbegrenzer Gebrauchsmethode	P19
5.Ladeanweisungen	P19
6.Transferpapieranweisungsführer	P20
7.Drucken mit der mobilen App	P25
8.Computer Drucken	P27
9.Reinigen Sie den Druckkopf	P28
10.Gewährleistungsinformationen	P29
11.Kundenservice	P30


Français

1.Liste de colisage	P31
2.Croquis du produit	P32
3.État du témoin d'alimentation	P33
4.Méthode d'utilisation du limiteur de papier	P34
5.Instructions de chargement	P34
6.Guide d'instructions pour le papier transfert	P35
7.Impression via l'application mobile	P40
8.Impression depuis l'ordinateur	P42
9.Nettoyer la tête d'impression	P43
10.Informations sur la garantie	P44
11.Service client	P45

1. Packing List



Printer*1



Transfer Paper *40




User Manual*1




APP Guide Card*1



Transfer Process Guide*1



**USB-A to USB-C
Cable*1
for WIN**




**USB-C to USB-C
Cable*1
for MAC**

2. Product Sketch


① Power button

- Press and hold 2 seconds till the green light on to turn on/till the light off to turn off.
- Double click the power button to print the QR code to connect the printer with smart phone app.
- Click once to terminate printing



② Paper change button

- Press the buttons at the same time to open cover and exchange paper.




③ USB data cable

- Charged with mobile phone charger or power bank. (Input Power: 5V=2A)
- Connect the printer with computer to print.

3. LED Indicator Status


Indicator	Description
Light steady on	Bluetooth connected
Light flashing	Bluetooth disconnected
Green light on	Normal use status/full charged
Red light on	Cover opened/No paper/Over-heat/Charging
Yellow light on	Low battery, please charge in time



Tips:

Auto Power off: The printer will automatically power off after 20 minutes without operation. You can set the timer in the app.

4. Paper Limiter Usage Method



paper width: 57mm to 216mm(2.24 inch to 8.5 inch)


Adjust the paper limiter to fit your paper width

5. Charging Instructions


- 5V = 2A input, recommend to use mobile phone charger for charging.
- Recommend to charge the battery fully before using.
- Please charge it every 3 months if you don't use it for a long time, to avoid the long time natural loss of lithium battery and can not be charged.

6. Transfer Paper Instruction Guide


Transfer Paper Introduction:




To ensure printing with high quality, please refer to the following steps:




1 Remove the protect paper.




2 Detach the bottom paper horizontally. Ensure no damage to the blue transfer paper.




- 3** The paper is ready with remaining blue transfer paper and tracing paper.




- 4** Insert the paper from the back into the printer. The blue transfer paper must be facing up.



- 5** Press paper change buttons at once and open the cover.



- 6** Pull the paper forward till the end of yellow bonding part just out of the paper cutter.



- 7** Close the cover and **make sure the edge of blue transfer paper in line with the paper cutter.**

💡 Scan the QR code below for a tutorial on how to print a tattoo with your printer.



7. Mobile APP Printing


① APP download

Search for [**Printat**] on Google Play or AppStore. Or scan below QR code to download APP.



② Bluetooth connection

1. Turn on device and smart phone Bluetooth, and then open [**Printat**] APP.
(Please pair in APP, NOT in setting.)




Turn on Bluetooth

2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer and green light on.

3. Connect your device:

Open the App, and click 'Add a device' to search the device and choose the correct device.

(⚠ Note: Don't connect printer in the mobile phone Bluetooth settings.)



4. Select and edit the content to be printed in the App, confirm and print.

8. Computer Printing


- ① Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer.
- ② Connect the printer to computer with the original type-C data cable.
- ③ Download and install printer driver.
- ④ When printing the required documents, select the printer to print.

Driver installation:

Visit the website **<https://jadens.com/pages/download-video>** to download and install printer driver. Driver version may be updated, please see latest info at **support.jadens.com**.

9. Clean the Printer Head

- 1 Please turn off the printer and open the printer cover and take out the paper.
- 2 Dip a cotton cloth or cotton swab with medical alcohol, and wipe gently along the center to the periphery of the printer head.
- 3 After cleaning the printer head, do not use the printer immediately. Please wait for 1 to 2 minutes, and then use the printer after the alcohol has completely evaporated.



10. Warranty Information

1-YEAR LIMITED WARRANTY - REGISTER AND ACTIVATE AT PHONE APPLICATION 'Printat'.

This 1-year limited warranty applies to repair or replacement if product, at JADENS's option, is found to be defective in material or workmanship.

All warranty requests must be accompanied by proof of purchase. When contacting us for warranty, please have the information below.

Model: _____

Date of purchase: _____

Purchased from: _____

Order Number: _____

1. This warranty only applies to hardware components of the product that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair

or commercial use. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

2. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

3. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty applies only if the unit is purchased new from an authorized retailer and is non-transferable from the original purchaser of the item. Any warranties accompanied with this product is only valid in the country of purchase.

4. Please read the Instruction Manual carefully before setting up or using this product. If you believe this product to be suffering from a manufacturing fault, or if you have inquiries about this product, please contact Customer Support:

ATTN: Customer Support
Email: support@jadens.com

Thanks for choosing us!

Customer Support

Please kindly contact us if you have any trouble or question when installing and using.

 support@jadens.com

 **1-833-470-2950 (English only)**
Available Time:
Tue/Wed/Thu: EST 10AM-10PM
Fri/Sat/Sun/Mon: EST 10AM-4PM 5PM-10PM

 support.jadens.com
How can we help you today?
 


Scan the below QR code to talk with us




Customer Support

Scan or upload this QR code using the WhatsApp camera to add us

1. Verpackungsliste



Drucker*1



Transferpapier *40




Benutzerhandbuch*1




APP-Anleitungskarte*1



**Anleitung zum
Übertragungsprozess*1**



**USB-A auf USB-C
Kabel*1
für WIN**



**USB-C auf USB-C
Kabel*1
für MAC**



2. Produkt Skizze

1 Power-Taste

- Zum Einschalten 2 Sekunden gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet, bzw. zum Ausschalten, bis das Licht ausgeht.
- Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den OR-Code zu drucken, um den Drucker mit der Smartphone-App zu verbinden.
- Einmal klicken, um den Druckvorgang zu beenden.

2 Papierwechseltaste

- Drücken Sie die Tasten gleichzeitig, um die Abdeckung zu öffnen und das Papier auszutauschen.



3 Type-C-Datenkabel

- Mit dem Handy-Ladegerät oder der Powerbank aufladen. (Eingangsleistung: 5V-2A)
- Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer, um zu drucken.

3. LED-Anzeigestatus


Anzeige	Beschreibung
Licht stabil an	Bluetooth verbunden
Licht blinkt	Bluetooth getrennt
Grünes Licht an	Normaler Benutzungsstatus/Voll aufgeladen
Rotes Licht an	Abdeckung geöffnet/Kein Papier/Überhitzung/Laden
Gelbes Licht an	Niedriger Batteriestand, bitte rechtzeitig aufladen



Hinweise:

Automatische Abschaltung: Der Drucker schaltet sich nach 20 Minuten ohne Betrieb automatisch aus. Sie können den Timer in der App einstellen.

4. Papierbegrenzer Gebrauchsmethode



Papierbreite: 57mm bis 216mm
(2,24 Zoll bis 8,5 Zoll)


Passen Sie den Papierbegrenzer
an Ihre Papierbreite an

5. Ladeanweisungen


- 5V-2A Eingang, empfehlen, Handy-Ladegerät zum Laden zu verwenden.
- Empfehlen, den Akku vor Gebrauch vollständig aufzuladen.
- Bitte laden Sie es alle 3 Monate auf, wenn Sie es lange nicht benutzen, um den langen natürlichen Verlust des Lithium-Akkus und die Unmöglichkeit des Aufladens zu vermeiden.

6. Transferpapieranweisungsführer


Transferpapier Einführung:




Um eine hochwertige Druckqualität zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:



1 Entfernen Sie das Schutzpapier.




2 Entfernen Sie das untere Papier horizontal. Stellen Sie sicher, dass das blaue Transferpapier nicht beschädigt wird.




- 3** Das Papier ist mit dem restlichen Blau fertig Transferpapier und Pauspapier.




- 4** Legen Sie das Papier von hinten in den Drucker ein.
Das blaue Transferpapier muss nach oben zeigen.



- 5** Drücken Sie gleichzeitig die Papiertasten und öffnen Sie die Abdeckung.



- 6** Ziehen Sie das Papier nach vorne bis zum Ende des gelben Klebeteils, das gerade aus dem Papierschneider herausragt.



- 7** Schließen Sie die Abdeckung und **stellen Sie sicher, dass die Kante des blauen Transferpapiers mit dem Papierschneider ausgerichtet ist.**

💡 Scannen Sie den QR-Code unten für ein Tutorial zum Drucken eines Tattoos mit Ihrem Drucker.



7. Drucken mit der mobilen App


1 App herunterladen

Suchen Sie nach [Printat] im Google Play Store oder AppStore. Oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen.



2 Bluetooth-Verbindung

1. Schalten Sie das Gerät und das Bluetooth Ihres Smartphones ein, und öffnen Sie dann die [Printat] App. **(Bitte koppeln Sie in der App, nicht in den Einstellungen.)**




Schalten Sie Bluetooth ein

2. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den Drucker einzuschalten. Die grüne Lampe leuchtet auf.

3. Verbinden Sie Ihr Gerät:

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf 'Gerät hinzufügen', um das Gerät zu suchen und das richtige Gerät auszuwählen.

( Hinweis: Verbinden Sie den Drucker nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons.)



4. Wählen Sie den zu druckenden Inhalt in der App aus, bearbeiten Sie ihn und bestätigen Sie den Druck.

8. Computer Drucken


- ❶ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekundenlang, um den Drucker einzuschalten.
- ❷ Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer mit C data cable, dem originalen Type-C-Datenkabel.
- ❸ Laden Sie den Druckertreiber herunter und installieren Sie ihn.
- ❹ Wenn Sie die erforderlichen Dokumente drucken, wählen Sie den Drucker zum Drucken aus.

Treiberinstallation:

Besuchen Sie die Website <https://jadens.com/pages/download-video> um den Druckertreiber herunterzuladen und zu installieren. Die Treiberversion kann aktualisiert werden, bitte sehen Sie die neuesten Informationen unter support.jadens.com.

9. Reinigen Sie den Druckkopf

- 1 Bitte schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die Druckerabdeckung und nehmen Sie das Papier heraus.
- 2 Tauchen Sie ein Baumwolltuch oder ein Wattestäbchen mit medizinischem Alkohol ein und wischen Sie vorsichtig von der Mitte zur Peripherie des Druckkopfes.
- 3 Nach der Reinigung des Druckkopfes verwenden Sie den Drucker nicht sofort. Bitte warten Sie 1 bis 2 Minuten und verwenden Sie den Drucker erst, nachdem der Alkohol vollständig verdunstet ist.



10. Gewährleistungsinformationen

1-JÄHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE - REGISTRIEREN UND AKTIVIEREN SIE DIE GARANTIE ÜBER DIE SMARTPHONE-ANWENDUNG 'Printat'.

Diese 1-jährige beschränkte Garantie gilt für Reparatur oder Ersatz, wenn das Produkt nach Wahl von JADENS als fehlerhaft in Material oder Verarbeitung erkannt wird.

Alle Garantieforderungen müssen durch einen Kaufnachweis begleitet werden. Wenn Sie uns bezüglich der Garantie kontaktieren, halten Sie bitte die unten stehenden Informationen bereit.

Modell: _____

Kaufdatum: _____

Gekauft von: _____

Bestellnummer: _____

1. Diese Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten des Produkts, die nicht durch Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Feuer oder Schäden durch andere äußere Einflüsse, Änderungen, Reparaturen oder kommerzielle

Nutzung beeinträchtigt wurden. Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, gelten nicht als Herstellungsfehler im Rahmen dieser Garantie.

2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unbefugte Reparaturversuche oder durch unsachgemäße Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung entstehen.

3. Diese Garantie gilt nur für den Originalkäufer dieses Produkts ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Sie gilt nur, wenn das Gerät neu von einem autorisierten Händler erworben wurde, und ist nicht übertragbar vom ursprünglichen Käufer des Artikels. Etwaige mit diesem Produkt mitgelieferte Garantien sind nur im Land des Kaufs gültig.

4. Lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt aufstellen oder verwenden. Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt unter einem Herstellungsfehler leidet, oder wenn Sie Anfragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport:

Zu Händen: Kundensupport
E-Mail: support@jadens.com

Danke, dass Sie uns gewählt haben!

Kundenservice

Bitte kontaktieren Sie uns freundlich, wenn Sie Probleme oder Fragen bei der Installation und Verwendung haben.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Nur Englisch)

Verfügbare Zeiten:

Di/Mi/Do: EST 10:00-22:00 Uhr

Fr/Sa/So/Mo: EST 10:00-16:00 Uhr, 17:00-22:00 Uhr



support.jadens.com

Wie können wir Ihnen heute helfen?

Geben Sie hier Ihre Fragen ein 


Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mit uns zu sprechen




Kundenservice

Scannen oder laden Sie diesen QR-Code hoch, indem Sie die WhatsApp-Kamera verwenden, um uns hinzuzufügen

1. Liste de colisage



Imprimante*1



Papier de transfert*40




Manuel
de l'utilisateur*1




Carte guide de
l'application*1



Guide du processus
de transfert*1



USB-A vers USB-C
Câble*1
pour WIN



USB-C vers USB-C
Câble*1
pour MAC



2. Croquis du produit

① Bouton d'alimentation

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume/ jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour imprimer le code QR afin de connecter l'imprimante à l'application smartphone.
- Cliquez une fois pour arrêter l'impression.

② Bouton de changement de papier

- Appuyez simultanément sur les boutons pour ouvrir le couvercle et remplacer le papier.



③ Câble de données de type-C

- Chargé avec un chargeur de smartphone ou une batterie externe. (Puissance d'entrée : 5V-2A)
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur pour imprimer.

3. État de l'indicateur LED

Indicateur	Description
Lumière allumée en continu	Bluetooth connecté
Lumière clignotante	Bluetooth déconnecté
Lumière verte allumée	État d'utilisation normal/chargé à pleine capacité
Lumière rouge allumée	Couvercle ouvert/Pas de papier/Surchauffe/En charge
Lumière jaune allumée	Batterie faible, veuillez recharger à temps




Indicateur

💡 **Conseils :**

Arrêt automatique : L'imprimante s'éteindra automatiquement après 20 minutes sans utilisation. Vous pouvez régler la minuterie dans l'application.

4. Méthode d'utilisation du limiteur de papier



Largeur du papier : de 57 mm à 216 mm
(2,24 pouces à 8,5 pouces)


Ajustez la butée de papier pour
adapter la largeur de votre papier

5. Instructions de chargement


- Entrée 5V-2A, il est recommandé d'utiliser un chargeur de smartphone pour la charge.
- Il est recommandé de charger complètement la batterie avant utilisation.
- Veuillez la charger tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, pour éviter la perte naturelle à long terme de la batterie au lithium et son incapacité à être chargée.

6. Guide d'instructions pour le papier transfert


Introduction au papier transfert:




Pour assurer une impression de haute qualité, veuillez suivre les étapes suivantes :



1 Retirez le papier protecteur.




2 Détachez le papier inférieur horizontalement. Assurez-vous de ne pas endommager le papier transfert bleu.




- 3** Le papier est prêt avec le reste du papier transfert bleu et du papier calque.




- 4** Insérez le papier par l'arrière dans l'imprimante. Le papier transfert bleu doit être orienté vers le haut.



- 5** Appuyez simultanément sur les boutons de changement de papier et ouvrez le capot.



- 6** Tirez le papier vers l'avant jusqu'au bout de la partie jaune de liaison juste hors de la découpeuse de papier.



- 7** Refermez le capot et **assurez-vous que le bord du papier transfert bleu est aligné avec la découpeuse de papier.**

💡 Scannez le code QR ci-dessous pour un tutoriel sur la façon d'imprimer un tatouage avec votre imprimante.



7. Impression via l'application mobile


① Téléchargement de l'application

Recherchez **[Printat]** sur Google Play ou l'AppStore. Ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



② Connexion Bluetooth

1. Allumez le périphérique et activez le Bluetooth du smartphone, puis ouvrez l'application **[Printat]**.
(Veuillez appairer dans l'application, pas dans les paramètres.)




Activez le Bluetooth

2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante et la lumière verte s'allumera.

3. Connectez votre appareil :

Ouvrez l'application, puis cliquez sur 'Ajouter un périphérique' pour rechercher le périphérique et sélectionner le bon périphérique.

(⚠ Remarque : Ne connectez pas l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile.)



4. Sélectionnez et éditez le contenu à imprimer dans l'application, confirmez et lancez l'impression.

8. Impression depuis l'ordinateur


- ➊ Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante.
- ➋ Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble de données USB de type C d'origine.
- ➌ Téléchargez et installez le pilote de l'imprimante.
- ➍ Lors de l'impression des documents requis, sélectionnez l'imprimante pour l'impression.

Installation du pilote :

Visitez le site web **<https://jadens.com/pages/download-video>** pour télécharger et installer le pilote de l'imprimante. La version du pilote peut être mise à jour, veuillez consulter les informations les plus récentes sur **support.jadens.com**.

9. Nettoyer la tête d'impression

- 1 Veuillez éteindre l'imprimante et ouvrir le capot de l'imprimante pour retirer le papier.
- 2 Imbibez un chiffon en coton ou un coton-tige d'alcool médical et essuyez doucement de manière circulaire, du centre vers la périphérie de la tête d'impression de l'imprimante.
- 3 Après le nettoyage de la tête d'impression de l'imprimante, ne l'utilisez pas immédiatement. Veuillez attendre de 1 à 2 minutes, puis utilisez l'imprimante une fois que l'alcool s'est complètement évaporé.



10. Informations sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ENREGISTREZ ET ACTIVEZ VIA L'APPLICATION TÉLÉPHONIQUE 'Printat'.

Cette garantie limitée d'un an s'applique à la réparation ou au remplacement du produit, à la discrétion de JADENS, s'il est jugé défectueux au niveau du matériau ou de la fabrication.

Toutes les demandes de garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat. Lorsque vous nous contactez pour une garantie, veuillez avoir les informations ci-dessous.

Modèle: _____

Date d'achat: _____

Acheté chez: _____

Numéro de commande: _____

1. Cette garantie ne s'applique qu'aux composants matériels du produit qui ne sont pas sujets à un accident, une

mauvaise utilisation, négligence, incendie ou dommages résultant d'autres causes externes, modification, réparation ou usage commercial. Les défauts résultant de l'usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.

2. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de toute tentative non autorisée de réparation ou de toute utilisation non conforme au manuel d'instructions.

3. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique uniquement si l'unité est achetée neuve auprès d'un revendeur agréé et est non transférable de l'acheteur original de l'article. Toutes les garanties accompagnant ce produit ne sont valables que dans le pays d'achat.

4. Veuillez lire attentivement le Manuel d'Instructions avant de configurer ou d'utiliser ce produit. Si vous estimez que ce produit présente un défaut de fabrication, ou si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service client :

À l'attention du service client
E-mail : support@jadens.com

Merci de nous avoir choisis!

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'installation et de l'utilisation.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Anglais seulement)

Heures disponibles :

Mar/Mer/Jeu : EST 10h-22h

Ven/Sam/Dim/Lun : EST 10h-16h, 17h-22h



support.jadens.com

Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Saisissez vos questions ici



Scannez le code QR ci-dessous pour discuter avec nous



Service client

Scannez ou téléchargez ce code QR en utilisant l'appareil photo WhatsApp pour nous ajouter.