

Let's get started



Quick Start
Guide



Set up

1

Power on

Plug in the USB-C cable provided.
The Yoto Mini will power on
automatically for setup.

Power
button



2

Get set up

Download the Yoto App and follow the
instructions to set up your Yoto Mini.
You'll need a Wi-Fi connection to get going.



Download the Yoto App

3

Ready to play

Once your Yoto Mini is set up
you are ready to play Yoto Cards
and explore the great stuff in
the Yoto App.



Listen for
tips and tricks,
then use me as a
**Make Your
Own card!**



Playing audio



With Yoto Cards

Put a Yoto Card
in to play.


Take it out to stop.

Yoto Cards sold
separately.

Without Yoto Cards

Using the Green
Button, rotate to
browse and press
to play audio from
your library –
no card needed.

Try our free
Yoto Daily Podcast
and Yoto Radio.



Audio controls

Left button

Volume
Rotate to adjust.

Skip to previous track
Short press.

Rewind
Press and hold.



**Pairing
Bluetooth®
Headphones**
When the clock
is showing.
Press and hold
the **left button**.



Power button

On / off
Long press.

Battery level check
Short press.

Right button

Navigating tracks
Rotate to scroll through
tracks then press to
select.

Skip to next track
Short press.

Fast forward
Press and hold.



Lanyard
attachment

3.5mm
headphone jack

USB-C
charging port


PAM2FE05757.v0

Need more help with your Yoto Mini?



support.yotoplay.com

Visit our support pages
for helpful tips and
ways to get the most
out of your Yoto Mini.





À vous de jouer



Guide de démarrage rapide

Configuration

1

Mise en route

Branchez le câble USB-C fourni. Yoto Mini s'allumera automatiquement pour la configuration.



2

Configuration de Yoto Mini

Téléchargez l'appli Yoto et suivez les instructions pour configurer votre Yoto Mini. Vous aurez besoin d'une connexion Wi-Fi pour commencer.



Téléchargez l'appli Yoto

3

C'est parti !

Une fois votre Yoto Mini configurée, vous pouvez utiliser les cartes Yoto et explorer tout plein de contenus sur l'appli Yoto.



Écoutez nos conseils et astuces, puis utilisez-moi comme une Carte à Créer



Découvrez nos contenus audio gratuits : "Le Mini Journal" quotidien et notre "Radio Yoto".

Lecture audio



Avec les cartes Yoto

Insérer une carte Yoto pour l'écouter. Retirez-la pour l'arrêter.

Cartes Yoto vendues séparément

Sans cartes Yoto

Tournez le Bouton Vert pour naviguer dans votre bibliothèque, appuyez pour lancer l'écoute : même pas besoin de carte !



Commandes audio


Bouton gauche

Volume
Tournez pour régler.

Retour à la piste précédente
Appui court.

Retour rapide
Appuyez et maintenez enfoncé.

Associer un casque Bluetooth®
Quand l'horloge est affichée, appuyez sur le bouton gauche et maintenez-le enfoncé.



Bouton marche/arrêt

Allumer / Éteindre
Appui long.

Vérifier le niveau de batterie
Appui court.

Bouton droit

Naviguer entre les pistes
Tournez pour parcourir les pistes, appuyez pour écouter.

Passer à la piste suivante
Appui court.

Avance rapide
Appuyez et maintenez enfoncé.



Attache pour dragonne

Prise casque 3,5 mm

Port de recharge USB-C

PAM2EN05757.v0

Besoin d'aide avec votre Yoto Mini ?



support.yotoplay.com

Rendez-vous sur notre centre d'aide pour des astuces, des conseils et tout ce qu'il faut savoir pour profiter au mieux de votre Yoto Mini.

