




FRONT: Replace the box with Front: in PT Statements as per spec.
NOTE: This box is simply placeholder. PT Statements do not have to include the box but should be placed in the area.




956791-821

Connect the keyboard to one computer using the receiver and up to two computers via Bluetooth.


To program the keyboard keys, or set up your keyboard and mouse to easily switch between computers, use the software. If the software does not download automatically, on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app. The keyboard offers limited support for macOS® and Chrome™ devices. To manually change the keyboard operating system, hold down the following keys for more than 3 seconds:

- Windows®: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

- Component description**
- Programmable keys**
 - To change the default functions, use HP Accessory Center.
- Receiver key and light**
 - Press and hold for 2 s to pair the keyboard using the receiver.
 - Slowly blinking white (180 s): The receiver is in pairing mode.
 - Solid white (5 s): The keyboard is connected to the receiver.
- Bluetooth keys and lights**
 - Press to select the first or second Bluetooth channel. Press and hold for less than 2 s to pair the keyboard using Bluetooth. Press and hold for more than 2 s to reinitiate pairing mode if previously paired.
 - Solid white (5 s): The keyboard connection or reconnection was successful.
 - Slowly blinking white (180 s): The Bluetooth channel is selected, and the keyboard is in pairing mode.
 - Two white blinks and a pause (180 s): The keyboard is connecting to a previously paired device.


- Power light**
 - Solid white (5 s): The keyboard is on.
 - Slowly blinking amber: The keyboard needs to be charged.
- Copilot in Windows**  (supported devices only)
 - Feature availability and functionality varies by market, see aka.ms/WindowsAIFeatures. The Copilot feature is limited to specific up-to-date versions of Windows.
- Receiver light**
 - Slowly blinking white (180 s): The receiver is in pairing mode.
 - Solid white (5 s): The keyboard is connected to the receiver.

NOTE: Turn off the keyboard when not in use.



وصف المكونات

- المفاتيح القابلة للبرمجة**
 - لتغيير وظائف المفاتيح، استخدم HP Accessory Center.
- مفتاح جهاز الاستقبال وإضاءة**
 - اضغط باستمرار لمدة ثابتنين لإقران لوحة المفاتيح باستخدام جهاز الاستقبال.
 - ابيض وامضي بطء (180 ثانية): جهاز الاستقبال في وضع الإقران.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): تم إجراء المفاتيح متصلة بجهاز الاستقبال.
- مفاتيح جهاز Bluetooth**
 - اضغط للتحديد قناة Bluetooth الأولى أو الثانية. اضغط مع الاستمرار لأقل من ثابتنين لإقران لوحة المفاتيح باستخدام Bluetooth.
 - اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثابتنين لإعادة بدء وضع الإقران في حال تم إقرانه سابقًا.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): نجحت عملية الاتصال أو إعادة الاتصال بلوحة المفاتيح.
 - ابيض وامضي بطء (180 ثانية): تم تحديد قناة Bluetooth. لوحة المفاتيح تعمل في وضع الإقران.

- مضمان اللون الأبيض** تم التوقف مؤقتًا (180 ثانية): بحري الآن توصيل لوحة المفاتيح بجهاز كان مقفلاً بها سابقًا.
- مصباح الطاقة**
 - الضوء ثابت أو (ثواني): لوحة المفاتيح في وضع التشغيل.
 - الضوء وامضي بطء: يوجد شحن بجهاز المفاتيح.
- مزره Copilot in Windows**  (الأجهزة المدعومة فقط)
 - تختلف توفر الميزة ووظائفها باختلاف السوق. انظر aka.ms/WindowsAIFeatures.
- مزره مفاتيح جهاز الاستقبال**
 - اضغط مع الاستمرار لمدة محددة من Windows.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): تم إجراء المفاتيح متصلة بجهاز الاستقبال.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): أوقف تشغيل لوحة المفاتيح عند عدم استخدامها.

BAHASA INDONESIA

Sambungkan keyboard ke satu komputer menggunakan receiver dan maksimal dua komputer melalui Bluetooth.

Untuk memprogram tombol keyboard atau mengatur keyboard dan mouse agar mudah beralih antar komputer, gunakan perangkat lunak. Jika perangkat lunak tidak terunduh secara otomatis, pada komputer Anda, buka **Microsoft Store**. Cari **HP Accessory Center**, lalu unduh aplikasinya. Keyboard ini menawarkan dukungan terbatas untuk perangkat MacOS dan Chrome. Untuk mengubah sistem operasi keyboard secara manual, tahan tombol berikut selama lebih dari 3 detik:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

Keterangan komponen

Tombol terprogram

- Untuk mengubah fungsi default, gunakan HP Accessory Center.

Tombol dan lampu receiver

- Tekan dan tahan selama 2 detik untuk menyambungkan keyboard melalui receiver.
- Berkedip putih dengan lambat (180 detik): Receiver dalam mode penyambungan.
- Putih tidak berkedip (5 detik): Keyboard tersambung ke receiver.

Tombol dan lampu Bluetooth

- Tekan untuk memilih saluran Bluetooth pertama atau kedua. Tekan dan tahan selama kurang dari 2 detik untuk menyambungkan keyboard melalui Bluetooth. Tekan dan tahan selama lebih dari 2 detik untuk memulai kembali mode penyambungan jika sebelumnya disambungkan.
- Putih tidak berkedip (5 detik): Penyambungan atau penyambungan kembali keyboard berhasil.
- Berkedip putih dengan lambat (180 detik): Saluran Bluetooth dipilih, dan keyboard dalam mode penyambungan.
- Berkedip putih dua kali dan jeda (180 detik): Keyboard menyambungkan ke perangkat yang sebelumnya tersambung.

Lampu daya

- Putih tidak berkedip (5 detik): Keyboard menyala.
- Berkedip kuning dua dengan lambat: Daya keyboard perlu diisi.

Copilot in Windows  (hanya perangkat yang didukung)

- Ketersediaan dan fungsi fitur berbeda-beda di tiap pasar, lihat aka.ms/WindowsAIFeatures. Fitur Copilot terbatas pada versi Windows tertentu yang terbaru.


Lampu receiver

- Berkedip putih dengan lambat (180 detik): Receiver dalam mode penyambungan.
- Putih tidak berkedip (5 detik): Keyboard tersambung ke receiver.

CATATAN: Matikan keyboard ketika tidak digunakan.



3B



ENGLISH


Connect the keyboard to one computer using the receiver and up to two computers via Bluetooth.

To program the keyboard keys, or set up your keyboard and mouse to easily switch between computers, use the software. If the software does not download automatically, on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app. The keyboard offers limited support for macOS® and Chrome™ devices. To manually change the keyboard operating system, hold down the following keys for more than 3 seconds:

- Windows®: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

Component description

- Programmable keys**
 - To change the default functions, use HP Accessory Center.
- Receiver key and light**
 - Press and hold for 2 s to pair the keyboard using the receiver.
 - Slowly blinking white (180 s): The receiver is in pairing mode.
 - Solid white (5 s): The keyboard is connected to the receiver.
- Bluetooth keys and lights**
 - Press to select the first or second Bluetooth channel. Press and hold for less than 2 s to pair the keyboard using Bluetooth. Press and hold for more than 2 s to reinitiate pairing mode if previously paired.
 - Solid white (5 s): The keyboard connection or reconnection was successful.
 - Slowly blinking white (180 s): The Bluetooth channel is selected, and the keyboard is in pairing mode.
 - Two white blinks and a pause (180 s): The keyboard is connecting to a previously paired device.

- Power light**
 - Solid white (5 s): The keyboard is on.
 - Slowly blinking amber: The keyboard needs to be charged.
- Copilot in Windows**  (supported devices only)
 - Feature availability and functionality varies by market, see aka.ms/WindowsAIFeatures. The Copilot feature is limited to specific up-to-date versions of Windows.
- Receiver light**
 - Slowly blinking white (180 s): The receiver is in pairing mode.
 - Solid white (5 s): The keyboard is connected to the receiver.

NOTE: Turn off the keyboard when not in use.

عربية

وُظِّل لوحة المفاتيح كمبيوتر واحد باستخدام جهاز الاستقبال وجهازَي كمبيوتر واحد أحدهم بواسطة تقنية Bluetooth.

لبرمجة مفاتيح لوحة المفاتيح أو إعداد لوحة المفاتيح والموس للتحديد بسهولة بين أجهزة الكمبيوتر، استخدم البرنامج. إذا لم يتم تنزيل البرنامج تلقائيًا، فافتح **Microsoft Store** على الكمبيوتر الخاص بك، ابحث عن **HP Accessory Center** ثم **HP Accessory Center**.

تقدم لوحة المفاتيح دعمًا محدودًا لأجهزة macOS و Chrome. لتغيير نظام تشغيل لوحة المفاتيح يدويًا، اضغط باستمرار على المفاتيح الآتية لأكثر من 3 ثوانٍ:

- FN + 1 : Windows
- FN + 2 : macOS
- FN + 3 : Chrome

- وصف المكونات**
- المفاتيح القابلة للبرمجة**
 - لتغيير وظائف المفاتيح، استخدم HP Accessory Center.
- مفتاح جهاز الاستقبال وإضاءة**
 - اضغط باستمرار لمدة ثابتنين لإقران لوحة المفاتيح باستخدام جهاز الاستقبال.
 - ابيض وامضي بطء (180 ثانية): جهاز الاستقبال في وضع الإقران.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): تم إجراء المفاتيح متصلة بجهاز الاستقبال.
- مفاتيح جهاز Bluetooth**
 - اضغط للتحديد قناة Bluetooth الأولى أو الثانية. اضغط مع الاستمرار لأقل من ثابتنين لإقران لوحة المفاتيح باستخدام Bluetooth.
 - اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثابتنين لإعادة بدء وضع الإقران في حال تم إقرانه سابقًا.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): نجحت عملية الاتصال أو إعادة الاتصال بلوحة المفاتيح.
 - ابيض وامضي بطء (180 ثانية): تم تحديد قناة Bluetooth. لوحة المفاتيح تعمل في وضع الإقران.
- مضمان اللون الأبيض** تم التوقف مؤقتًا (180 ثانية): بحري الآن توصيل لوحة المفاتيح بجهاز كان مقفلاً بها سابقًا.
- مصباح الطاقة**
 - الضوء ثابت أو (ثواني): لوحة المفاتيح في وضع التشغيل.
 - الضوء وامضي بطء: يوجد شحن بجهاز المفاتيح.
- مزره Copilot in Windows**  (الأجهزة المدعومة فقط)
 - تختلف توفر الميزة ووظائفها باختلاف السوق. انظر aka.ms/WindowsAIFeatures.
- مزره مفاتيح جهاز الاستقبال**
 - اضغط مع الاستمرار لمدة محددة من Windows.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): تم إجراء المفاتيح متصلة بجهاز الاستقبال.
 - ابيض ثابت (5 ثواني): أوقف تشغيل لوحة المفاتيح عند عدم استخدامها.

BAHASA INDONESIA

Sambungkan keyboard ke satu komputer menggunakan receiver dan maksimal dua komputer melalui Bluetooth.

Untuk memprogram tombol keyboard atau mengatur keyboard dan mouse agar mudah beralih antar komputer, gunakan perangkat lunak. Jika perangkat lunak tidak terunduh secara otomatis, pada komputer Anda, buka **Microsoft Store**. Cari **HP Accessory Center**, lalu unduh aplikasinya. Keyboard ini menawarkan dukungan terbatas untuk perangkat MacOS dan Chrome. Untuk mengubah sistem operasi keyboard secara manual, tahan tombol berikut selama lebih dari 3 detik:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

Keterangan komponen

Tombol terprogram

- Untuk mengubah fungsi default, gunakan HP Accessory Center.

Tombol dan lampu receiver

- Tekan dan tahan selama 2 detik untuk menyambungkan keyboard melalui receiver.
- Berkedip putih dengan lambat (180 detik): Receiver dalam mode penyambungan.
- Putih tidak berkedip (5 detik): Keyboard tersambung ke receiver.

Tombol dan lampu Bluetooth

- Tekan untuk memilih saluran Bluetooth pertama atau kedua. Tekan dan tahan selama kurang dari 2 detik untuk menyambungkan keyboard melalui Bluetooth. Tekan dan tahan selama lebih dari 2 detik untuk memulai kembali mode penyambungan jika sebelumnya disambungkan.
- Putih tidak berkedip (5 detik): Penyambungan atau penyambungan kembali keyboard berhasil.
- Berkedip putih dengan lambat (180 detik): Saluran Bluetooth dipilih, dan keyboard dalam mode penyambungan.
- Berkedip putih dua kali dan jeda (180 detik): Keyboard menyambungkan ke perangkat yang sebelumnya tersambung.

Lampu daya

- Putih tidak berkedip (5 detik): Keyboard menyala.
- Berkedip kuning dua dengan lambat: Daya keyboard perlu diisi.

Copilot in Windows  (hanya perangkat yang didukung)

- Ketersediaan dan fungsi fitur berbeda-beda di tiap pasar, lihat aka.ms/WindowsAIFeatures. Fitur Copilot terbatas pada versi Windows tertentu yang terbaru.

Lampu receiver

- Berkedip putih dengan lambat (180 detik): Receiver dalam mode penyambungan.
- Putih tidak berkedip (5 detik): Keyboard tersambung ke receiver.

CATATAN: Matikan keyboard ketika tidak digunakan.

БЪЛГАРСКИ

Свържете клавиатурата към един компютър с помощта на приемника, а с до два компютъра чрез Bluetooth.

За да програмирате клавишите на клавиатурата или за да настроите клавиатурата и мишката за лесно превключване между компютри, използвайте софтуера. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете **Microsoft Store**. Потърсете **HP Accessory Center**, след което изтеглете приложението.

Клавиатурата предлага ограничена поддръжка за устройства macOS и Chrome. За да промените ръчно операционната система на клавиатурата, задържете натиснати следните клавиши за повече от 3 секунди:

- Windows®: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3


Описание на компонентите

- Програмиреми клавиши**
 - За да промените функциите по подразбиране, използвайте HP Accessory Center.
- Клавиш и индикатор на приемника**
 - Натиснете и дръжте натиснат за 2 сек., за да сдвоите клавиатурата, като използвате приемника.
 - Бавно мигащо бяло (180 сек.): Приемникът е в режим на сдвояване.
 - Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана към приемника.

Bluetooth клавиши и индикатор

- Натиснете за да избере първия или втория Bluetooth канал. Натиснете и задържете натиснат за по-малко от 2 сек., за да сдвоите клавиатурата, като използвате Bluetooth. Натиснете и задържете натиснат за повече от 2 сек., за да иницирирате отново режим на сдвояване, ако не е бил сдвоен преди това.
- Непрекъснато бяло (180 сек.): Свързването с клавиатурата или повторното свързване са успешни.
- Бавно мигащо бяло (180 сек.): Bluetooth каналът е избран и клавиатурата е в режим на сдвояване.

Два бели мигания и пауза (180 сек.): Клавиатурата се свързва към сдвоено преди това устройство.

- Индикатор на зареждането**
 - Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е включена.
 - Бавно мигащо жълто/оранжево: Клавиатурата трябва да се зареди.
- Copilot in Windows**  (само при поддръжани устройства)
 - Наличността и функционалността на функцията се различават според пазара, вижте aka.ms/WindowsAIFeatures. Функцията Copilot е ограничена до конкретни актуализирани версии на Windows.

Индикатор на приемника

- Бавно мигащо бяло (180 сек.): Приемникът е в режим на сдвояване.
- Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана към приемника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете клавиатурата, когато не се използва.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον δέκτη και σε έως δύο υπολογιστές μέσω Bluetooth.

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα του πληκτρολόγιου ή να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σας για εύκολη εναλλαγή μεταξύ των υπολογιστών, χρησιμοποιήστε το λογισμικό. Εάν δεν προσαρμόστηκε αυτόματα, ανοίξτε το Microsoft Store στον υπολογιστή σας. Αναζητήστε το **HP Accessory Center** και, στη συνέχεια, προσαρμόστετε τη λήψη της εφαρμογής.

Το πληκτρολόγιο παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για συσκευές Mac OS και Chrome. Για να αλλάξετε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος του πληκτρολόγιου, κρατήστε πατημένα τα παρακάτω πλήκτρα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3


- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα**
 - Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες λειτουργίες, χρησιμοποιήστε το HP Accessory Center.
- Πλήκτρο και φωτεινή ένδειξη δέκτη**
 - Πατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να σдвоήσετε τον πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας το δέκτη.
 - Αναβοήνηται απαρά με λευκό χρώμα (180 δευτερόλεπτα): Ο δέκτης είναι σε λειτουργία σдουής.
 - Αναή σταθερά με λευκό χρώμα (5 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο είναι σдουδεμένο στον δέκτη.

Κλέψης α κontrolky Bluetooth

- Stisknutím vyberete prvú alebo druhú Bluetooth. Chcete-li klávesnici spárovat pomocí technologie Bluetooth, stiskněte a podržte po dobu kratší než 2 s. Pokud byla spárována dříve, stisknutím a podržením po dobu kratší než 2 s znovu aktivujete režim párování.
- Svíti bíle (5 s): Klávesnice je v režimu párování.
- Neustále bíle (180 s): Klávesnice je připojena k přijímači.

Κλέψης α κontrolky Bluetooth

- Stisknutím vyberete prvú alebo druhú Bluetooth. Chcete-li klávesnici spárovat pomocí technologie Bluetooth, stiskněte a podržte po dobu kratší než 2 s. Pokud byla spárována dříve, stisknutím a podržením po dobu kratší než 2 s znovu aktivujete režim párování.
- Svíti bíle (5 s): Klávesnice je v režimu párování.
- Neustále bíle (180 s): Klávesnice se připojuje k dříve spárovanému zařízení.

- Κontrolka napájania**
 - Stisknutím vyberete prvú alebo druhú Bluetooth. Chcete-li klávesnici spárovat pomocí technologie Bluetooth, stiskněte a podržte po dobu kratší než 2 s. Pokud byla spárována dříve, stisknutím a podržením po dobu kratší než 2 s znovu aktivujete režim párování.
 - Svíti bíle (5 s): Klávesnice je v režimu párování.
 - Neustále bíle (180 s): Klávesnice je připojena k přijímači.
- Copilot v systému Windows**  (pouze podporované zařízení)
 - Nalichnost a funkčnost funkce Copilot se liší podle trhu, viz aka.ms/WindowsAIFeatures. Funkce Copilot je omezena na konkrétní aktuální verze systému Windows.

Κontrolka přijímače

- Pomalou bliká bíle (180 s): Přijímač je v režimu párování.
- Svíti bíle (5 s): Klávesnice je připojena k přijímači.

POZNÁMKA: Pokud nepoužíváte klávesnici, vypněte ji.

DANSK

Slut tastaturen til én computer ved hjælp af modtageren og til op til to computere via Bluetooth. Hvis du vil programmere tastaturtasterne eller opsætte dit tastatur og din mus således, at du nemt kan skifte mellem computere, skal du bruge softwaren. Hvis softwaren ikke downloades automatisk, skal du åbne **Microsoft Store** på din computer. Søg efter **HP Accessory Center**, og download derefter app'en.


Tastaturet giver begrænset understøttelse til macOS- og Chrome-enheder. Du kan ændre tastaturets operativsystem manuelt ved at holde følgende taster nede i mere end tre sekunder:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

Beskrivelse af komponenter

- Programerbare taster**
 - Hvis du vil ændre standardfunktionerne, skal du bruge HP Accessory Center.
- Modtagertaster og -lys**
 - Hold tastern nede i 2 sekunder for at parre tastaturet ved hjælp af modtageren. Blinker langsomt hvidt (180 sekunder): Modtageren er i paringsstand.
 - Lys er konstant hvidt (5 sekunder): Tastaturet er forbundet med modtageren.
- Bluetooth-taster og -lys**
 - Tryk for at vælge den første eller anden Bluetooth-kanal. Hold tastern nede i under 2 sekunder for at parre ved hjælp af Bluetooth. Hold tastern nede i mere end 2 sekunder for at genaktivere paringsstand, hvis enheden har været parret tidligere.
 - Lys er konstant hvidt (5 sekunder): Tastaturforbindelsen eller genoprettelsen af forbindelsen er gennemført.
 - Blinker langsomt hvidt (180 sekunder): Bluetooth-kanalen er valgt, og tastaturet er i paringsstand.

To white blink and en pause (180 sekunder): Tastaturet opretter forbindelse til en tidligere parret enhed.

- Lysdiode for strøm**
 - Lys er konstant hvidt (5 sekunder): Tastaturet er tændt.
 - Blinker langsomt gult: Tastaturet skal oplades.
- Copilot i Windows**  (kun understøttede enheder)
 - Funktionslignelighed og -funktionalitet varierer afhængigt af markedet, se aka.ms/WindowsAIFeatures. Copilot-funktionen er begrænset til specifikke aktuelle versioner af Windows.

Lysdiode for modtager

- Blinker langsomt hvidt (180 sekunder): Modtageren er i paringsstand.
- Lys er konstant hvidt (5 sekunder): Tastaturet er forbundet med modtageren.

BEMÆRK: Sluk for tastaturet, når det ikke er i brug.

DEUTSCH

Schließen Sie die Tastatur über den Empfänger an einen Computer und über Bluetooth an bis zu zwei Computer an.

Verwenden Sie die Software, um die Tastaturtasten zu programmieren oder Ihre Tastatur und Maus für ein einfaches Umschalten zwischen Computern einzurichten. Wenn die Software nicht automatisch heruntergeladen wird, öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Microsoft Store**. Suchen Sie nach **HP Accessory Center** und laden Sie die App herunter.

Die Tastatur bietet begrenzte Unterstützung für macOS- und Chrome-Geräte. Um das Betriebssystem manuell zu ändern, halten Sie die folgenden Tasten länger als 3 Sekunden gedrückt:

- Windows: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

- Komponentenbeschreibung**
- Programmierbare Tasten**
 - Hvis du vil ændre HP Accessory Center, om de Standardfunktioner to ændre.
- Empfångertaste og LED**
 - Für 2 Sekunden drücken und halten, um die Tastatur über den Receiver zu koppeln. Blink langsam weiß (180 Sek.): Der Receiver ist im Kopplungsmodus.
 - Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist mit dem Transceiver verbunden.
- Bluetooth Tasten und LEDs**
 - Drücken Sie diese Tasten, um den ersten oder zweiten Bluetooth Kanal auszuwählen. Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um die Tastatur über Bluetooth zu koppeln. Halten Sie die Taste für mehr als 2 s gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren, sofern zuvor bereits gekoppelt.
 - Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastaturverbindung oder die Neuerbindung war erfolgreich. Blink langsam weiß (180 Sek.): Der Bluetooth-Kanal wurde ausgewählt und die Tastatur ist im Kopplungsmodus.
 - Zweimal weißes Blinken und Pause (180 Sek.): Die Tastatur wird wieder mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden.
- Betriebsanzeige**
 - Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist eingeschaltet.
 - Blinkt langsam gelb: Die Tastatur muss aufgeladen werden.
- Copilot in Windows**  (nur unterstützte Geräte)
 - Verfügbarkeit der Funktionen und Funktionalität variieren je nach Markt, siehe aka.ms/WindowsAIFeatures. Der Copilot ist auf aktuelle Versionen von Windows beschränkt.

Receiver-LED

- Blinkt langsam weiß (180 Sek.): Der Receiver ist im Kopplungsmodus.
- Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist mit dem Transceiver verbunden.

HINWEIS: Schalten Sie den Monitor aus, wenn er nicht verwendet wird.

ESPAÑOL

Conecte el teclado a un equipo utilizando el receptor y hasta dos equipos mediante Bluetooth.


Para programar las teclas del teclado o configurar su teclado y mouse a fin de alternar fácilmente entre equipos, use el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra la **Microsoft Store**. Busque **HP Accessory Center** y luego descargue la aplicación.

El teclado ofrece soporte limitado para dispositivos macOS y Chrome. Para cambiar manualmente el sistema operativo del teclado, mantenga presionadas las siguientes teclas durante más de 3 segundos:

- Windows®: FN + 1
- macOS: FN + 2
- Chrome: FN + 3

Descripción de los componentes

- Teclas programables**
 - Para cambiar las funciones predefinidas, utilice HP Accessory Center.
- Tela e indicador luminoso del receptor**
 - Mantenga presionada durante 2 s para emparejar el teclado con el receptor.
 - Párpadeo lento en blanco (180 s): El receptor está en modo de emparejamiento.
 - Bianco fjo (5 s): El teclado está conectado al receptor.
- Teclas e indicadores luminosos de Bluetooth**
 - Presione para seleccionar el primer o segundo canal Bluetooth. Mantenga presionada durante menos de 2 s para emparejar el teclado mediante Bluetooth. Mantenga presionada durante más de 2 s para reiniciar el modo de emparejamiento, si se ha emparejado anteriormente.
 - Bianco fjo (5 s): La conexión o la reconexión del teclado se ha realizado correctamente.
 - Párpadeo lento en blanco (180 s): El canal Bluetooth está seleccionado y el teclado está en modo de emparejamiento.
 - Due parpadeos en blanco y una pausa (180 s): El teclado se está conectando a un dispositivo emparejado anteriormente.

- Indicador luminoso de inicio/apagado**
 - Bianco fjo (5 s): El teclado está activado.
 - Párpadeo lento en ámbar: es necesario cargar el teclado.
- Copilot de Windows**  (solo en dispositivos compatibles)
 - La disponibilità e funzionalità di questa funzione va in direzione attuale versione sistema Windows.

Indicador luminoso del receptor

- Párpadeo lento en blanco (180 s): El receptor está en modo de emparejamiento.
- Bianco fjo (5 s): El teclado está conectado al receptor.

NOTA: Apague el teclado cuando no lo utilice.

ITALIANO

Connettere la tastiera a un singolo computer utilizzando il ricevitore e a un massimo di due computer tramite Bluetooth.

Per programmare i tasti della tastiera o configurare la tastiera e il mouse per passare facilmente da un computer all'altro, utilizzare il software. Se il software non viene scaricato automaticamente, aprire **Microsoft Store** sul computer in uso. Cercare **HP Accessory Center**, quindi scaricare l'app.

La tastiera

