



User Manual

Model: H610A

Govee Glide Lively Wall Lights

English	01
Deutsch	09
Français	17
Español	25
Italiano	33

Safety Instructions

Read and follow all safety instructions

- Use this product with the provided power adapter only.
- This product is not waterproof. Avoid exposing it to splashes, water drops, or high-humidity environments.
- The internal light sources of this product cannot be replaced. If the light sources sustain damage, this product must be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Avoid installing this product near potentially dangerous or damaging sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- Install this product on a clean, dry surface in order to maximize adhesion.
- Avoid pulling this product's power cord forcibly.
- Avoid assembling this product with parts from other similar products.


Introduction


Thanks for choosing Govee Glide Lively Wall Lights. This product is composed of 6 modular segments embedded with Govee's cutting-edge RGBIC technology for next-level personalized lighting for your entertainment center, desktop setup, living room, bedroom, and more.

What You Get

Item	Quantity
"A" Segments	2
"B" Segments	4
Control Box	1
Power Adapter	1
User Manual	1

At a Glance





Installing Your Wall Light

Before You Install

1. Unpack the box and check that all items are present.
2. Assemble the segments together, plug them into power, and confirm all the segments light up properly.


Installation Steps

Note: The below steps are recommended for installing the light bars in a 3-3 configuration in order to get the best RGBIC lighting effects.


1. Wipe the planned installation location with a clean cloth to ensure the wall's surface is dry and free of debris.



2. Start with a "B" segment and insert the power clip into it first. Then remove the covering from its adhesive strips, and press the segment onto the wall for 5 seconds.




3. Take another "B" segment, connect it with the previous "B" segment that has been installed on the wall, and press it onto the wall for 5 seconds. Then connect "A" segment with the same method.



4. Use the same installation process above with the other two "B" segments and the "A" segment.

5. Plug in the power cable after installing all 6 segments.



Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router that supports 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands (5GHz is not supported).

Pairing Instructions

1. Download Govee Home App from App Store (IOS) or Google Play (Android).
2. Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H610A.”
3. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Controlling the Device with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter its homepage.
2. Tap the setting icon in the top right corner.
3. Select "User Guide" and follow on-screen instructions to set up controlling the device using your voice.

Specifications

Model	H610A
Power Supply	Adapter 24V
Lighting Color	RGBIC
Control Method	Control Box, Govee Home App, Voice Assistants

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.
 - Check if the wall light is powered on.
 - Check if your smartphone's Bluetooth is enabled, or try connecting with another smartphone.
 - When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the wall light.
 - If the connection error still exists, please delete the connected wall light from the "Device" page on the app.
 - Reconnect to Govee Home App by following the instructions provided previously.
2. Wi-Fi disconnected or failed to connect.
 - Check if the wall light is powered on.
 - Do not skip connecting to Wi-Fi during pairing process.
 - Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz capable (5GHz is not supported).
 - Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
 - Try connecting the wall light with a smartphone hotspot to check if your home network is working properly.
 - Shorten the distance between the wall light and the Wi-Fi router to less than 1m, then try reconnecting.
3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.
 - Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
 - Go to the app Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.
4. Only one user can control the device.
 - Each device can only be controlled by one account.
 - If multiple users wish to control the same device, ensure they are using the same account.

5. Some segments fail to light up.

- Check if the segments have been assembled properly.
- Try pressing the “Refresh” button in the app to make sure it identifies the correct number of assembled segments.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie **alle** Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie es, es Spritzern, Wassertropfen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.
- Die internen Lichtquellen dieses Produkts können nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt sind, muss dieses Produkt ersetzt werden.
- Kindern darf das Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen zusammenbauen und installieren.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Installieren Sie das Produkt in der Nähe potenziell gefährlicher oder schädlicher Quellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- Installieren Sie das Produkt auf einer sauberen, trockenen Oberfläche, um die Haftung zu maximieren.
- Vermeiden Sie es, gewaltsam am Netzkabel des Produkts zu ziehen.
- Vermeiden Sie den Zusammenbau dieses Produkts mit Teilen anderer ähnlicher Produkte.


Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für Wandleuchten von Govee Glide Lively entschieden haben. Das Produkt besteht aus 6 modularen Teilstücken, die mit der hochmodernen RGBIC-Technologie von Govee ausgestattet sind. So bringen Sie Ihre personalisierte Beleuchtung für Ihr Entertainment-Center, Desktop-Setup, Wohnzimmer, Schlafzimmer und mehr auf das nächste Level.

Das erhalten Sie

Artikel	Menge
„A“-Teilstück	2
„B“-Teilstück	4
Steuergerät	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick





Installation Ihrer Wandleuchte

Vor der Installation

1. Öffnen Sie die Packung und prüfen Sie, ob **alle** Artikel enthalten sind.
2. Bauen Sie die Teilstücke zusammen, schließen Sie sie an die Stromversorgung an und **stellen** Sie sicher, dass **alle** Teilstücke richtig leuchten.


Installationsschritte

Hinweis: Die folgenden Schritte werden für die **Installation** der Lichtleisten in einer 3-3-Konfiguration empfohlen, um die besten RGBIC Lichteffekte zu erzielen.


1. Wischen Sie die Oberfläche vor der **Installation** mit einem sauberen Tuch ab, damit die Wandoberfläche trocken und frei von Schmutz ist.



2. Beginnen Sie mit einem „B“-Teilstück und stecken Sie zuerst den Stromclip hinein. Entfernen Sie anschließend die Abdeckung von den Klebestreifen und drücken Sie das Teilstück 5 Sekunden lang an die Wand.




3. Nehmen Sie ein weiteres „B“-Teilstück, verbinden Sie es mit dem vorherigen „B“-Teilstück, das an der Wand installiert wurde, und drücken Sie es 5 Sekunden lang an die Wand. Verbinden Sie dann das Teilstück „A“ auf die selbe Weise.



4. Verwenden Sie die gleiche Methode, wie zuvor, für die anderen beiden „B“-Teilstücke und das „A“-Teilstück.

5. Stecken Sie das Netzkabel ein, nachdem Sie alle 6 Teilstücke installiert haben.



Koppeln Sie Ihr Gerät mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Einen WLAN-Router, der die Bandbreiten 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt (5GHz wird nicht unterstützt).

Anleitung zur Kopplung

1. Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (IOS) oder bei Google Play (Android) herunter.
2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H610A“.
3. Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Gerätesymbol, um die Startseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme einzurichten.

Technische Daten

Modell	H610A
Stromversorgung	Adapter 24V
Beleuchtungsfarbe	RGBIC
Steuerungsart	Steuergerät, Govee Home-App, Sprachassistent

Problembhebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.
 - Überprüfen Sie, ob die Wandleuchte eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
 - Stellen Sie beim ersten Verbinden sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe der Wandleuchte befindet.
 - Sollte der Verbindungsfehler weiterhin bestehen, löschen Sie bitte die verbundene Wandleuchte von der Seite „Gerät“ in der App.
 - Stellen Sie eine erneute Verbindung zur Govee Home-App her, indem Sie die zuvor gegebenen Anweisungen befolgen.
2. Die WLAN-Verbindung wurde unterbrochen oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
 - Überprüfen Sie, ob die Wandleuchte eingeschaltet ist.
 - Während des Kopplungsvorgangs darf die Verbindung zum WLAN nicht unterbrochen werden.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt (5 GHz wird nicht unterstützt).
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie während des WLAN-Verbindungs Vorgangs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
 - Versuchen Sie, die Wandleuchte mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden, um zu überprüfen, ob Ihr Heimnetzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verkürzen Sie den Abstand zwischen der Wandleuchte und dem WLAN-Router auf weniger als 1 m und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.
 - Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
 - Gehen Sie zu den Einstellungen in der App und folgen Sie den Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

4. Nur ein Benutzer kann das Gerät steuern.

- Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

5. Einige Teilstücke leuchten nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Teilstücke ordnungsgemäß zusammgebaut wurden.
- Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche „Aktualisieren“, um sicherzustellen, dass die richtige Anzahl der zusammengesetzten Teilstücken erkannt wird.

Kundendienst

 Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

 Hilfe: Lebenslange technische Unterstützung

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instructions de sécurité

Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité

- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Ce produit n'est pas étanche. Évitez de l'exposer aux éclaboussures, aux gouttes d'eau ou aux environnements très humides.
- Les sources lumineuses internes de ce produit ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, ce produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources potentiellement dangereuses ou dommageables (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- Installez ce produit sur une surface propre et sèche afin de maximiser l'adhérence.
- Évitez de tirer de force sur le cordon d'alimentation de ce produit.
- Évitez d'assembler ce produit avec des pièces d'autres produits similaires.


Introduction


Merci d'avoir choisi les appliques murales Govee Glide Lively. Ce produit est composé de 6 segments modulaires intégrés à la technologie RGBIC de pointe de Govee pour un éclairage personnalisé de niveau supérieur pour votre centre de divertissement, votre configuration de bureau, votre salon, votre chambre et bien plus encore.

Contenu du carton

Article	Quantité
Segments « A »	2
Segments « B »	4
Boîtier de commande	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1

Présentation rapide du produit





Installer votre applique murale

Avant l'installation

1. Déballez la boîte et vérifiez que tous les éléments sont présents.
2. Assemblez les segments ensemble, branchez-les au secteur et vérifiez que tous les segments s'allument correctement.


Étapes d'installation

Remarque : Les étapes ci-dessous sont recommandées pour installer les barres lumineuses dans une configuration 3-3 afin d'obtenir les meilleurs effets d'éclairage RGBIC.


1. Essayez l'emplacement d'installation prévu avec un chiffon propre pour assurez-vous que la surface du mur est sèche et exempte de débris.



2. Commencez par un segment « B » et insérez d'abord le clip d'alimentation dedans. Retirez ensuite le revêtement de ses bandes adhésives, et appuyez le segment sur le mur pendant 5 secondes.




3. Prenez un autre segment « B », connectez-le au segment « B » précédent qui a été installé sur le mur, et appuyez-le sur le mur pendant 5 secondes. Connectez ensuite le segment « A » avec la même méthode.



4. Utilisez le même processus d'installation ci-dessus avec les deux autres segments « B » et le segment « A ».

5. Branchez le câble d'alimentation après avoir installé les 6 segments.



Couplage de votre appareil avec l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n (la bande 5 GHz n'est pas prise en charge).

Instructions relatives à l'association

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (IOS) ou Google Play (Android).
2. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H610A ».
3. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à sa page d'accueil.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez « Guide de l'utilisateur » et suivez les instructions à l'écran pour configurer le contrôle de l'appareil à l'aide de votre voix.

Caractéristiques

Modèle	H610A
Alimentation	Adaptateur 24V
Couleur d'éclairage	RGBIC
Méthode de commande	Boîtier de commande, application Govee Home, Assistants vocaux

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Vérifiez si l'applique murale est **allumée**.
- Vérifiez si le **Bluetooth** de votre smartphone est activé ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Lors de **la première connexion**, assurez-vous que le smartphone se trouve à proximité de l'applique murale.
- Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer l'applique murale connectée de la page « Appareil » de l'application.
- Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

2. Wi-Fi déconnecté ou échec de connexion.

- Vérifiez si l'applique murale est **allumée**.
- Ne sautez pas la connexion au Wi-Fi pendant le processus de couplage.
- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz (la bande 5 GHz n'est pas prise en charge).
- Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
- Essayez de connecter l'applique murale à un hotspot de smartphone pour vérifier si votre réseau domestique fonctionne correctement.
- Réduisez la distance entre l'applique murale et le routeur Wi-Fi à moins de 1 m, puis essayez de vous reconnecter.

3. Impossible de vous associer ou de vous connecter avec Alexa ou l'Assistant Google.

- Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions sous « Guide de l'utilisateur » pour coupler à nouveau l'appareil.

4. Un seul utilisateur peut contrôler l'appareil.

- Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

5. Certains segments ne s'allument pas.

- Vérifiez si les segments ont été correctement assemblés.
- Essayez d'appuyer sur le bouton « Actualiser » dans l'application pour vous assurer qu'elle identifie le nombre correct de segments assemblés.

Service clients



Garantie : Garantie limitée 12 mois



Assistance : Assistance technique à vie



E- mail : support@govee.com



Site Internet officiel : www.govee.com



[@Govee](https://www.youtube.com/@Govee)



[@govee_official](https://www.instagram.com/govee_official)



[@govee.official](https://www.tiktok.com/@govee.official)



[@Goveeofficial](https://twitter.com/Goveeofficial)



[@Govee.smarthome](https://www.facebook.com/Govee.smarthome)

Instrucciones de seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad

- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- El producto no es resistente al agua. Evite exponerlo a salpicaduras, gotas de agua o a ambientes de humedad elevada.
- Las fuentes de luz internas de este producto no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Evite instalar este producto cerca de fuentes potencialmente peligrosas o dañinas (por ejemplo, velas u objetos llenos de líquido).
- Instale el producto sobre una superficie limpia y seca para maximizar la adherencia.
- No tire del cable de alimentación de este producto con demasiada fuerza.
- No instale este producto con piezas de otros productos similares.


Introducción


Gracias por elegir las Luces de pared de color Govee Glide. Este producto se compone de 6 segmentos modulares integrados con la tecnología RGBIC de vanguardia de Govee que ofrece una iluminación personalizada inigualable para su centro de entretenimiento, escritorio, sala de estar, dormitorio y mucho más.

Contenido

Artículo	Cantidad
Segmentos "A"	2
Segmentos "B"	4
Caja de control	1
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1

De un vistazo





Instalación de la luz de pared

Antes de instalar

1. Desembale la caja y revise que se incluyen todos los elementos.
2. Instale los segmentos, conéctelos a la corriente y compruebe que todos los segmentos se iluminen correctamente.


Pasos de instalación

Nota: Se recomienda seguir los pasos siguientes para instalar las barras de luz en una configuración 3-3 y obtener los mejores efectos lumínicos RGBIC.


1. Limpie el área de instalación con un paño limpio para asegurarse de que la superficie de la pared esté seca y libre de residuos.



2. Comience con un segmento "B" e inserte el cable de alimentación. Luego, retire la protección de las tiras adhesivas y presione el segmento contra la pared durante 5 segundos.




3. Tome otro segmento "B", conéctelo con el segmento "B" que ya ha instalado y presiónelo contra la pared durante 5 segundos. Luego, conecte el segmento "A" siguiendo el mismo método.



4. Siga los mismos pasos de instalación con los otros dos segmentos "B" y el segmento "A".

5. Enchufe el cable de corriente después de instalar los 6 segmentos.



Cómo emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Qué necesitas

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n (5 GHz no compatible).

Instrucciones de emparejamiento

1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android).
2. Abra la aplicación, pulse el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H610A".
3. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Controlar su dispositivo por voz

1. Abra la aplicación y pulse el icono del dispositivo para ir a la página de inicio.
2. Toque el icono de ajustes en la esquina superior derecha.
3. Seleccione "Guía del usuario" y siga las instrucciones en pantalla para configurar el control por voz del dispositivo.

Especificaciones

Modelo	H610A
Fuente de alimentación	Adaptador 24V
Color de la luz	RGBIC
Método de control	Caja de control, aplicación Govee Home, Asistentes de voz

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.
 - Compruebe que la luz de pared esté encendida.
 - Compruebe que el Bluetooth de su smartphone esté habilitado, o intente conectarse desde otro smartphone.
 - Cuando se conecte por primera vez, asegúrese de que el smartphone esté cerca de la luz de pared.
 - Si el error de conexión persiste, elimine la luz de pared conectada desde la aplicación en la sección "Dispositivo".
 - Vuelva a conectarse a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones descritas anteriormente.
2. La red Wi-Fi se desconecta o no se puede conectar.
 - Compruebe que la luz de pared esté encendida.
 - No se salte la conexión a la red Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
 - Asegúrese de que el router Wi-Fi funciona a 2,4 GHz (no es compatible con 5 GHz).
 - Asegúrate de haber introducido la contraseña correcta de la red Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
 - Intente conectar la luz de pared a un punto de acceso de smartphone para comprobar que la red doméstica funciona correctamente.
 - Reduzca la distancia entre la luz de pared y el router Wi-Fi a menos de 1 m y repita el proceso de conexión.
3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.
 - Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
 - Vaya a la página de ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.
4. Solo un usuario puede controlar el dispositivo.
 - Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
 - Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usar la misma cuenta.

5. Algunos segmentos no se iluminan.

- Compruebe que los segmentos se hayan instalado correctamente.
- Pruebe a pulsar el botón "Actualizar" en la aplicación para asegurarse de que identifique la cantidad correcta de segmentos instalados.

Servicio de atención al cliente



Garantía: Garantía limitada de 12 meses



Asistencia: Asistencia técnica de por vida



Correo electrónico: support@govee.com



Página web oficial: www.govee.com



[@Govee](https://www.youtube.com/@Govee)



[@govee_official](https://www.instagram.com/govee_official)



[@govee.official](https://www.tiktok.com/@govee.official)



[@Goveeofficial](https://twitter.com/Goveeofficial)



[@Govee.smarthome](https://www.facebook.com/Govee.smarthome)

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza

- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Questo prodotto non è impermeabile. Evita di esporlo a schizzi, gocce d'acqua o ambienti con elevata umidità.
- Le sorgenti luminose interne di questo prodotto non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, questo prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di montare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a fonti potenzialmente pericolose o dannose (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).
- Installare questo prodotto su una superficie pulita e asciutta per massimizzare l'adesione.
- Evitare di tirare con forza il cavo di alimentazione di questo prodotto.
- Evitare di assemblare questo prodotto con parti di altri prodotti simili.


Introduzione


Grazie per aver scelto le luci da parete vivaci Govee Glide. Questo prodotto è composto da 6 segmenti modulari integrati con la tecnologia RGBIC all'avanguardia di Govee per un'illuminazione personalizzata di altissimo livello per il centro di intrattenimento, la tua scrivania, il soggiorno, la camera da letto e altro ancora.

Contenuto

Articolo	Quantità
Segmenti "A"	2
Segmenti "B"	4
Centralina di controllo	1
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1

A prima vista





Installazione della luce da parete

Prima dell'installazione

1. Disimballa la scatola e verifica che siano presenti tutti gli articoli.
2. Assembla i segmenti, collegali all'alimentazione e verifica che tutti i segmenti si accendano correttamente.


Fasi di installazione

Nota: Si consigliano i passaggi seguenti per installare le barre luminose in una configurazione 3-3 per ottenere i migliori effetti di luce RGBIC.


1. Pulisci la posizione di installazione pianificata con un panno pulito per assicurarti che la superficie del muro sia asciutta e priva di detriti.



2. Inizia con un segmento "B" e inserisci prima la clip di alimentazione. Rimuovi quindi il rivestimento dalle strisce adesive e premi il segmento sulla parete per 5 secondi.




3. Prendi un altro segmento "B", collegalo al segmento "B" precedente che è stato installato sul muro e premilo sul muro per 5 secondi. Quindi collega il segmento "A" con lo stesso metodo.



4. Utilizza lo stesso processo di installazione sopra con gli altri due segmenti "B" e il segmento "A".

5. Collega il cavo di alimentazione dopo aver installato tutti i 6 segmenti.



Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4GHz e 802.11 b/g/n (5GHz non è supportato).

Istruzioni per l'associazione

1. Scarica l'app Govee Home dall'App Store (IOS) o Google Play (Android).
2. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H610A".
3. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Controllo del dispositivo con la voce

1. Apri l'app, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla sua home page.
2. Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Seleziona "Guida all'uso" e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il controllo del dispositivo tramite la voce.

Specifiche

Modello	H610A
Alimentazione	Adattatore 24V
Colore dell'illuminazione	RGBIC
Metodologia di controllo	Centralina di controllo, App Govee Home, Assistenti vocali

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Controlla se la luce da parete è accesa.
- Controlla se il Bluetooth del tuo smartphone è abilitato o prova a connetterti con un altro smartphone.
- Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino alla luce da parete.
- Se l'errore di connessione persiste, elimina la luce connessa dalla pagina "Dispositivo" sull'app.
- Riconnettiti all'app Govee Home seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

2. Wi-Fi disconnesso o impossibile connettersi.

- Controlla se la luce da parete è accesa.
- Non ignorare la connessione al Wi-Fi durante il processo di associazione.
- Assicurati che il tuo router Wi-Fi sia compatibile con 2,4 GHz (5 GHz non è supportato).
- Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
- Prova a connettere la luce da parete con un hotspot dello smartphone per verificare se la tua rete domestica funziona correttamente.
- Accorcia la distanza tra la luce da parete e il router Wi-Fi a meno di 1 m, quindi prova a riconnetterti.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- Andare nella pagina Impostazioni dell'app e seguire le istruzioni in "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.

4. Solo un utente può controllare il dispositivo.

- Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, assicurarsi che stiano utilizzando lo stesso account.

5. Alcuni segmenti non si accendono.

- Controlla se i segmenti sono stati assemblati correttamente.
- Prova a premere il pulsante "Aggiorna" nell'app per assicurarti che identifichi il numero corretto di segmenti assemblati.

Assistenza clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Assistenza: Assistenza tecnica a vita

 Email: support@govee.com

 Sito Web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth*	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares

puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

For ambience lighting only. Not for illumination.

- This device uses a non-replaceable light source.
- When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
- Do not open or cut the rope light.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.
- Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer
- This product can be connected up to 5 pieces when in use.

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	463.2nm	97.8%
Green	521.2nm	76.6%
Red	623.3nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

- Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.
- Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.
- Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.
- Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;
- Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.
- Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Verbinden Sie die Teile dieser Beleuchtungskette nicht mit Teilen einer Beleuchtungskette eines anderen Herstellers.
- Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckern hergestellt werden. Offene Enden müssen vor Gebrauch abgedichtet werden.
- Ersetzen Sie defekte Lampen sofort durch Lampen desselben Typs wie geliefert oder eines vom Hersteller spezifizierten Typs.
- Dieses Produkt kann bei Verwendung maximal 5 Stück zusammengesetzt werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	463,2nm	97,8%
Grün	521,2nm	76,6%
Rot	623,3nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

- Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.
- Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.
- La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.
- No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;
- No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;
- No abra ni corte la luz de cuerda.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.
- No interconecte partes de esta cadena de iluminación con partes de otra cadena de iluminación del fabricante.
- La interconexión se realizará solo mediante el uso de los conectores suministrados. Cualquier extremo abierto debe ser sellado antes de su uso.
- Reemplace las lámparas fallidas inmediatamente por lámparas del mismo tipo que se entregaron o de un tipo especificado por el fabricante.
- Este producto puede conectarse hasta 5 piezas cuando se utiliza.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	463,2nm	97,8%
Verde	521,2nm	76,6%
Rojo	623,3nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

- Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.
- Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.
- Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;
- N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;
- Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne connectez pas les parties de cette chaîne d'éclairage avec celles d'une autre chaîne d'éclairage du fabricant.
- L'interconnexion ne doit être réalisée qu'à l'aide des connecteurs fournis. Toutes extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Remplacez immédiatement les lampes défectueuses par des lampes du même type que celles livrées ou d'un type spécifié par le fabricant.
- Ce produit peut être connecté jusqu'à 5 pièces lorsqu'il est utilisé.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	463,2nm	97,8%
Vert	521,2nm	76,6%
Rouge	623,3nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

- Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.
- Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
- La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.
- Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;
- Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;
- Non aprire o tagliare la luce della fune.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Non interconnettere parti di questa catena luminosa con parti di un'altra catena luminosa del produttore.
- L'interconnessione deve essere effettuata solo mediante l'uso dei connettori forniti. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.
- Sostituire immediatamente le lampade fallite con lampade dello stesso tipo consegnate o di un tipo specificato dal produttore.
- Questo prodotto può essere collegato fino a 5 pezzi quando in uso.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	463,2nm	97,8%
Verde	521,2nm	76,6%
Rosso	623,3nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. All Rights Reserved. lue



PAP 22

Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com