


# **dji** MINI 4 PRO


Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0





# 1



<https://s.dji.com/guide66>

# 2




- EN **Charge to activate** the Intelligent Flight Battery before using for the first time.
- CHS 智能飞行电池首次使用需**充电激活**。
- CHT 首次使用智慧飛行電池之前須**充電及啟用**。
- ID **Isi daya untuk mengaktifkan** Baterai Penerbangan Cerdas sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
- JP 初めて使用する前に、インテリジェント フライト バッテリーは、**充電してアクティベーション**してください。
- KR 처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라이트 배터리를 **충전해 활성화**해야 합니다.
- MS **Caskan untuk mengaktifkan** Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.
- TH **ชาร์จเพื่อเปิดใช้งาน**แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะก่อนใช้งานครั้งแรก
- BG **Заредете, за да активирате** интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път.
- CS Před prvním použitím inteligentní letovou baterii **nabijte, aby se aktivovala**.
- DA **Oplad for at aktivere** Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang.
- DE **Lade** die Intelligent Flight Battery **auf, um** sie vor dem ersten Gebrauch **zu aktivieren**.
- ES Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, **cárguela para activarla**.
- EL **Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε** την έξυπνη μπαταρία πτήσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- FI **Lataa** älykäs lentoakku **aktivoitaksesi** sen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- FR **Rechargez** la Batterie de Vol Intelligente **pour l'activer** avant la première utilisation.
- HR **Napunite** pametnu Flight bateriju **kako bi je aktivirali** prije prve uporabe.
- HU Az első használat előtt **töltse fel** az intelligens repülési akkumulátort az **aktiváláshoz**.




- IT **Ricarica per attivare** la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.
- NL **Laad de Intelligent Flight Battery op om te activeren** vóór het eerste gebruik.
- NO **Lad opp for å aktivere** det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang.
- PL Aby dokonać **aktywacji**, przed pierwszym użyciem należy **naładować** inteligentny akumulator lotniczy.
- PT **Carregue a bateria de voo inteligente para a ativar** antes da primeira utilização.
- PT-BR **Carregue para ativar** a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez.
- RO **Încărcați pentru a activa** bateria inteligentă de zbor înainte de prima utilizare.
- RU Перед первым использованием аккумулятора Intelligent Flight Battery необходимо **зарядить для его активации**.
- SV **Ladda för att aktivera** Intelligent Flight-batteriet innan det används för första gången.
- TR Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce **etkinleştirmek için şarj edin**.


اشحن لتنشيط بطارية الطيران الذكية قبل استخدامها للمرة الأولى.

AR



### 3









4



## 5



- EN** Check battery level: press once.  
Power on/off: press, then press and hold.
- CHS** 检查电量：短按一次。  
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。
- CHT** 檢查電量：短按一次。  
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。
- ID** Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.  
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.
- JP** バッテリー残量確認：1 回押す。  
電源をオン / オフ：1 回押して、長押し。
- KR** 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기  
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
- MS** Periksa tahap bateri: tekan sekali.  
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
- TH** ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง  
เปิด/ปิดเครื่อง: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดค้างไว้
- BG** Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж.  
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.


- CS **Kontrola stavu baterie:** stiskněte jednou.  
**Zapnutí/vypnutí:** stiskněte a poté stiskněte a podržte.
- DA **Kontroller batteriniveau:** Tryk én gang.  
**Tænd/sluk:** Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
- DE **Einmal drücken:** Akkustand überprüfen.  
**Ein-/ausschalten:** Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- ES **Comprobar nivel de batería:** presione una vez.  
**Encender/apagar:** pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- EL **Έλεγχος στάθμης μπαταρίας:** πατήστε μία φορά.  
**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
- FI **Tarkista akun varaus:** paina kerran.  
**Virta päälle / pois päältä:** paina, ja paina sitten pitkään.
- FR **Vérification du niveau de batterie:** appuyer une fois  
**Allumer/Éteindre:** appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
- HR **Provjera razine baterije:** pritisnite jednom.  
**Uključivanje/isključivanje:** pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
- HU **Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:** nyomja meg egyszer.  
**Be- és kikapcsolás:** nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
- IT **Verificare il livello della batteria:** premere una volta.  
**Accendere/spegnere:** premere, quindi premere e tenere premuto.
- NL **Controle batterijniveau:** één keer drukken.  
**Aan- en uitzetten:** Indrukken en vasthouden.
- NO **Sjekk batteriet:** trykk én gang.  
**Slå på/av:** trykk, deretter trykk og hold.



- PL **Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora:** naciśnij raz.  
**Włączenie/wyłączenie zasilania:** naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- PT **Verificar o nível da bateria:** prima uma vez.  
**Ligar/desligar:** prima, e em seguida prima de forma contínua.
- PT-BR **Verificar o nível da bateria:** pressione uma vez.  
**Ligar/desligar:** pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- RO **Pentru a verifica nivelul bateriei:** apăsați o singură dată.  
**Pentru a porni/opri:** apăsați lung.
- RU **Проверить заряд аккумулятора:** нажмите один раз.  
**Включение/выключение:** нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
- SV **Kontrollera batterinivån:** tryck en gång.  
**Slå på/av:** tryck och håll intryckt.
- TR **Pil seviyesi kontrolü:** Bir kez basın.  
**Açma/kapama:** Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

للتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.  
 للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

AR

## 6





Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 /  
 Mod 2 / Тилл 2 / Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 /  
 Modo 2 / λειτουργία 2 / Tila 2 / Mode 2 / Način 2 /  
 2. mód / Modalità 2 / Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 /  
 Modo 2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Läge 2 /  
 Mod 2 / 2 الوضع



<https://www.dji.com/mini-4-pro/downloads>

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00256402



Contact  
 DJI SUPPORT



微信扫一扫  
 获取技术支持