soomfon

Link Creative Lab



WIRELESS
AUDIO ADAPTER
USER MANUAL

Model: BT32

2nt Technical Support: support@soomfon.com

3

Contents

User Guide (EN) —4-6

Cuida usente (IT) —7-10

Cuida usente (ES) —11-14

Manual de Usuario (FR) —15-18

Benutzenhandbuch (DE) —19-22

取扱説明書 JP) —23-26

Packing list

FR:Liste de Paquetage | ES:Lista de Embalaje | IT:Lista imballaggio | DE:Packliste | JP:**梱包**

EN: Specifications

FR:Spécifications | ES:Especificaciones | IT:Specifiche | DE:Spezifikationen | JP:**仕様**

Bluetooth name: BT32
Bluetooth version: 5.3
Connection distance: 10M, EN: 2X, ES: 20-30M
Working mode: TX+RX+Bypass
Input: AUX, SPDIF
Output: AUX, SPDIF
Power input: USB-C
Support protocol: ACDP
Codec format: TX:SBC/AAC

Product Description

soomfon

Link Creative Life



WIRELESS
AUDIO ADAPTER
USER MANUAL

Model: BT32

24H Technical Support: support@soomfon.com

3

-1-

Contents

User Guide (EN) —4-6

Cuida usterie (IT) —7-10

Guía usterie (ES) —11-14

Manuel de Usuario (FR) —15-18

Benutzerhandbuch (DE) —19-22

取扱説明書(JP) —23-26

-2-

Packing list

Pièces de Passagiaci | Elcuta de Embalaje| Ficata imballaggio| OB Packliste| 梱包リスト

-3-

EN: Specifications

Pinliste/Numéro | Elé Especificaciones | Specifiche | Stückliste | 仕様

Bluetooth name: BT32
Bluetooth version: V5.3
Bluetooth protocols: A2DP, HFP, AVRCP, HID, SPP, PBAP, DI, GAP, GATT, SDP, L2CAP, RFCOMM, SM, DI, 2D SDM
Working mode: TX+RX/Bypass
Input: AUX, SPDIF
Output: AUX, SPDIF
Power input: USB-C
Support protocol: ACDP
Code format: TX:SBC/AAC

-4-

Product Description

1. Pairing
2. Mode switching
3. Play/Pause
4. Volume adjustment
5. Power switch
6. Volume display
7. Input mode
8. Power indicator
9. Device connection list

1. Appairement
2. Changement de mode
3. Lecture/Pause
4. Réglage du volume
5. Interrupteur
6. Affichage du volume
7. Mode d'entrée
8. Voyant d'alimentation
9. Liste de connexion des périphériques Bluetooth

1. Vinculación
2. Cambio de modo
3. Reproducir/Pausa
4. Ajuste de volumen
5. Interruptor de alimentación
6. Pantalla de volumen
7. Modo de entrada
8. Indicador de encendido
9. Lista de conexión de dispositivos Bluetooth

1. Verbindung
2. Modusumschaltung
3. Wiedergabe/Pause
4. Lautstärkeregelung
5. Netzschalter
6. Lautstärkeanzeige
7. Eingabemodus
8. Netzanzeige
9. Gerätesteuerungsliste

1. Accoppiamento
2. Cambio modalità
3. Riproduci/Pausa
4. Regolazione del volume
5. Interruttore di alimentazione
6. Display del volume
7. Modalità di ingresso
8. Indicatore di alimentazione
9. Elenco di connessione dei dispositivi Bluetooth

1. ペアリング
2. モード切替
3. 再生/一時停止
4. 音量調整
5. 電源スイッチ
6. 音量表示
7. 入力モード
8. 電源インジケーター
9. Bluetooth デバイス接続リスト

-5-

EN: Quick Start Guide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Turn on/off
M	Confirm the Bluetooth device
M 3s	Force entered the Bluetooth pairing mode
10s	Clear the pair and restore the factory settings
M	TX: Mute /Bypass cycle switching
⏯	RX: Play /Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Select Bluetooth menu upward; volume
-	TX: Select Bluetooth menu downward; volume

-6-

As a wireless transmitter (TX mode):

1) Use a suitable audio cable (optical cable, AUX cable, RCA cable) according to the audio output interface on your device, and connect to TX (SPDIF, AUX) to the corresponding interface on the "Audio In" end of BT32.

2) Connect the USB cord of the power cord to the power supply (TV, PC, USB adapter, power adapter), and plug the USB-C end into the BT32 TX mode interface.

3) The device will automatically turn on after being powered on (after making shutdown, you need to press and hold the switch key to turn it on), and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

4) Put the product with a Bluetooth-enabled headset or speaker (hereinafter referred to as "BT") into pairing mode.

5. The first time any BT32 automatically enters the search mode after powering on, and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

Double-tap key (hold down the "pairing button" to re-enter the search state. Automatic reconnection. If it has been paired before, it will reconnect to the last successfully connected BT device. Please refer to the BT device's User Guide to refer to the user manual of the headset/speaker to set it to pairing mode.

6. Waiting for connection

7. After the connection pairing, the name of the paired device will be displayed on the screen.

8) Automatic sleep: In the power-on state, if there is no Bluetooth connection for 10 minutes, the device will automatically enter sleep mode. A call is connected, the speaker to the BT32 "Audio out" corresponding port.

Note: If you use an optical fiber cable to connect, the BT32 optical fiber interface has no power adapted, and plug the USB-C end into the BT32 DC 4V interface.

-7-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-8-

Come modalità trasmettitore (TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare il cavo USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nella modalità di accoppiamento Bluetooth per la prima volta dopo l'accensione, lo schermo visualizza "Searching..." (se visualizza "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-9-

Guide per l'uso

Code per l'uso

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-10-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen + TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-11-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el cable USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) para conectar la tarjeta de audio a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-12-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-13-

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-14-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen - TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-15-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-16-

FR: Guide de démarrage rapide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Allumé/Désactivé
M	Confirmer le périphérique Bluetooth
M 3s	Forcer le mode de couplage Bluetooth
10s	Effacer l'appairage et restaurer les paramètres d'usine
M	Basculer entre les modes TX /RX et Bypass
⏯	RX: lecture /pause
+	TX: muet
+ -	RX: volume
+	TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le haut/volume
-	Réception: volume TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le bas/volume

-17-

Comme émetteur sans fil (mode TX):

1) Utilisez un câble audio approprié (câble optique, câble AUX, câble RCA) en fonction de l'interface de sortie audio de votre appareil, et connectez la carte son TV (SPDIF, AUX) à l'interface correspondante à l'extrémité "Audio In" du BT32.

2) Connectez l'extrémité USB du câble d'alimentation à la source d'alimentation (TV, PC, adaptateur USB, adaptateur secteur) et connectez l'extrémité USB-C à l'interface BT32 TX -IN.

3) L'appareil s'allumera automatiquement après la mise sous tension (après l'arrêt, vous devez appuyer et maintenir la touche de commutation pour l'allumer) et le voyant blanc sur le bouton s'allumera.

4) Mettez le produit en mode TX (environnement) le casque (Bluetooth) ou haut-parleur (ci-après dénommé "BT") en mode d'appairage Bluetooth.

5) Lorsque le BT32 entre automatiquement en mode recherche après la mise sous tension pour la première fois et que l'écran affiche "Searching..." (si "En attente..." s'affiche, veuillez appuyer sur le bouton pour passer au mode TX).

Appuyez deux fois sur le bouton d'appairage pour entrer à nouveau dans l'état de recherche et l'écran affiche "Searching...". Reconnexion automatique : si vous avez déjà été couplé, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth couplé avec succès. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour le configurer en mode d'appairage.

6) En attente de connexion

7) Après le couplage, le nom de l'appareil couplé s'affichera à l'écran.

8) Veille automatique : si vous vous trouvez sous tension, si TX n'a pas de connexion Bluetooth pendant 10 minutes, l'écran s'éteindra. Si vous recevez un appel, l'appareil Bluetooth en mode d'appairage entre dans le mode veille

soomfon

Link Creative Life



WIRELESS
AUDIO ADAPTER
USER MANUAL

Model: BT32

24H Technical Support: support@soomfon.com

3

-1-

Contents

User Guide (EN) —4-6

Cuida usterie (IT) —7-10

Guía usterie (ES) —11-14

Manuel de Usuario (FR) —15-18

Benutzerhandbuch (DE) —19-22

取扱説明書(JP) —23-26

-2-

Packing list

Pièces de Passagiaci | Elcuta de Embalaje| Ficata imballaggio| OB Packliste| 梱包リスト

-3-

EN: Specifications

Pinliste/Numéro | Elé Especificaciones | Specifiche | Stückliste | 仕様

Bluetooth name: BT32
Bluetooth version: V5.3
Bluetooth protocols: A2DP, HFP, AVRCP, HID, SPP, PBAP, DI, GAP, GATT, SDP, L2CAP, RFCOMM, SM, DI, 2D SDM
Working mode: TX+RX/Bypass
Input: AUX, SPDIF
Output: AUX, SPDIF
Power input: USB-C
Support protocol: ACDP
Code format: TX:SBC/AAC

-4-

Product Description

1. Pairing
2. Mode switching
3. Play/Pause
4. Volume adjustment
5. Power switch
6. Volume display
7. Input mode
8. Power indicator
9. Device connection list

1. Appairement
2. Changement de mode
3. Lecture/Pause
4. Réglage du volume
5. Interrupteur
6. Affichage du volume
7. Mode d'entrée
8. Voyant d'alimentation
9. Liste de connexion des périphériques Bluetooth

1. Vinculación
2. Cambio de modo
3. Reproducir/Pausa
4. Ajuste de volumen
5. Interruptor de alimentación
6. Pantalla de volumen
7. Modo de entrada
8. Indicador de encendido
9. Lista de conexión de dispositivos Bluetooth

1. Verbindung
2. Modusumschaltung
3. Wiedergabe/Pause
4. Lautstärkeregelung
5. Netzschalter
6. Lautstärkeanzeige
7. Eingabemodus
8. Netzanzeige
9. Gerätesteuerungsliste

1. Accoppiamento
2. Cambio modalità
3. Riproduci/Pausa
4. Regolazione del volume
5. Interruttore di alimentazione
6. Display del volume
7. Modalità di ingresso
8. Indicatore di alimentazione
9. Elenco di connessione dei dispositivi Bluetooth

1. ペアリング
2. モード切替
3. 再生/一時停止
4. 音量調整
5. 電源スイッチ
6. 音量表示
7. 入力モード
8. 電源インジケーター
9. Bluetooth デバイス接続リスト

-5-

EN: Quick Start Guide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Turn on/off
M	Confirm the Bluetooth device
M 3s	Force entered the Bluetooth pairing mode
10s	Clear the pair and restore the factory settings
M	TX: Mute /Bypass cycle switching
⏯	RX: Play /Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Select Bluetooth menu upward; volume
-	TX: Select Bluetooth menu downward; volume

-6-

As a wireless transmitter (TX mode):

1) Use a suitable audio cable (optical cable, AUX cable, RCA cable) according to the audio output interface on your device, and connect to TX (SPDIF, AUX) to the corresponding interface on the "Audio In" end of BT32.

2) Connect the USB cord of the power cord to the power supply (TV, PC, USB adapter, power adapter), and plug the USB-C end into the BT32 TX mode interface.

3) The device will automatically turn on after being powered on (after making shutdown, you need to press and hold the switch key to turn it on), and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

4) Put the product with a Bluetooth-enabled headset or speaker (hereinafter referred to as "BT") into pairing mode.

5. The first time any BT32 automatically enters the search mode after powering on, and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

Double-tap key (hold down the "pairing button" to re-enter the search state. Automatic reconnection. If it has been paired before, it will reconnect to the last successfully connected BT device. Please refer to the BT device's User Guide to refer to the user manual of the headset/speaker to set it to pairing mode.

6. Waiting for connection

7. After the connection pairing, the name of the paired device will be displayed on the screen.

8) Automatic sleep: In the power-on state, if there is no Bluetooth connection for 10 minutes, the device will automatically enter sleep mode. A call is connected, the speaker to the BT32 "Audio out" corresponding port.

Note: If you use an optical fiber cable to connect, the BT32 optical fiber interface has no power adapted, and plug the USB-C end into the BT32 DC 4V interface.

-7-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-8-

Come modalità trasmettitore (TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare il cavo USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nella modalità di accoppiamento Bluetooth per la prima volta dopo l'accensione, lo schermo visualizza "Searching..." (se visualizza "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-9-

Guide per l'uso

Code per l'uso

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-10-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen + TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-11-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el cable USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) para conectar la tarjeta de audio a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-12-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-13-

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-14-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen - TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-15-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-16-

FR: Guide de démarrage rapide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Allumé/Désactivé
M	Confirmer le périphérique Bluetooth
M 3s	Forcer le mode de couplage Bluetooth
10s	Effacer l'appairage et restaurer les paramètres d'usine
M	Basculer entre les modes TX /RX et Bypass
⏯	RX: lecture /pause
+	TX: muet
+ -	RX: volume
+	TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le haut/volume
-	Réception: volume TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le bas/volume

-17-

Comme émetteur sans fil (mode TX):

1) Utilisez un câble audio approprié (câble optique, câble AUX, câble RCA) en fonction de l'interface de sortie audio de votre appareil, et connectez la carte son TV (SPDIF, AUX) à l'interface correspondante à l'extrémité "Audio In" du BT32.

2) Connectez l'extrémité USB du câble d'alimentation à la source d'alimentation (TV, PC, adaptateur USB, adaptateur secteur) et connectez l'extrémité USB-C à l'interface BT32 TX -IN.

3) L'appareil s'allumera automatiquement après la mise sous tension (après l'arrêt, vous devez appuyer et maintenir la touche de commutation pour l'allumer) et le voyant blanc sur le bouton s'allumera.

4) Mettez le produit en mode TX (environnement) le casque (Bluetooth) ou haut-parleur (ci-après dénommé "BT") en mode d'appairage Bluetooth.

5) Lorsque le BT32 entre automatiquement en mode recherche après la mise sous tension pour la première fois et que l'écran affiche "Searching..." (si "En attente..." s'affiche, veuillez appuyer sur le bouton pour passer au mode TX).

Appuyez deux fois sur le bouton d'appairage pour entrer à nouveau dans l'état de recherche et l'écran affiche "Searching...". Reconnexion automatique : si vous avez déjà été couplé, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth couplé avec succès. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour le configurer en mode d'appairage.

6) En attente de connexion

7) Après le couplage, le nom de l'appareil couplé s'affichera à l'écran.

8) Veille automatique : si vous vous trouvez sous tension, si TX n'a pas de connexion Bluetooth pendant 10 minutes, l'écran s'éteindra. Si vous recevez un appel, l'appareil Bluetooth en mode d'appairage entre dans le mode veille

soomfon

Link Creative Life



WIRELESS
AUDIO ADAPTER
USER MANUAL

Model: BT32

24H Technical Support: support@soomfon.com

3

-1-

Contents

User Guide (EN) —4-6

Cuida usterie (IT) —7-10

Guía usterie (ES) —11-14

Manuel de Usuario (FR) —15-18

Benutzerhandbuch (DE) —19-22

取扱説明書(JP) —23-26

-2-

Packing list

Pièces de Passagiaci | Elcuta de Embalaje| Ficata imballaggio| OB Packliste| 梱包リスト

-3-

EN: Specifications

Pinliste/Numéro | Elé Especificaciones | Specifiche | Stückliste | 仕様

Bluetooth name: BT32
Bluetooth version: V5.3
Bluetooth protocols: A2DP, HFP, AVRCP, HID, SPP, PBAP, DI, GAP, GATT, SDP, L2CAP, RFCOMM, SM, DI, 2D SDM
Working mode: TX+RX/Bypass
Input: AUX, SPDIF
Output: AUX, SPDIF
Power input: USB-C
Support protocol: ACDP
Code format: TX:SBC/AAC

-4-

Product Description

1. Pairing
2. Mode switching
3. Play/Pause
4. Volume adjustment
5. Power switch
6. Volume display
7. Input mode
8. Power indicator
9. Device connection list

1. Appairement
2. Changement de mode
3. Lecture/Pause
4. Réglage du volume
5. Interrupteur
6. Affichage du volume
7. Mode d'entrée
8. Voyant d'alimentation
9. Liste de connexion des périphériques Bluetooth

1. Vinculación
2. Cambio de modo
3. Reproducir/Pausa
4. Ajuste de volumen
5. Interruptor de alimentación
6. Pantalla de volumen
7. Modo de entrada
8. Indicador de encendido
9. Lista de conexión de dispositivos Bluetooth

1. Verbindung
2. Modusumschaltung
3. Wiedergabe/Pause
4. Lautstärkeregelung
5. Netzschalter
6. Lautstärkeanzeige
7. Eingabemodus
8. Netzanzeige
9. Gerätesteuerungsliste

1. Accoppiamento
2. Cambio modalità
3. Riproduci/Pausa
4. Regolazione del volume
5. Interruttore di alimentazione
6. Display del volume
7. Modalità di ingresso
8. Indicatore di alimentazione
9. Elenco di connessione dei dispositivi Bluetooth

1. ペアリング
2. モード切替
3. 再生/一時停止
4. 音量調整
5. 電源スイッチ
6. 音量表示
7. 入力モード
8. 電源インジケーター
9. Bluetooth デバイス接続リスト

-5-

EN: Quick Start Guide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Turn on/off
M	Confirm the Bluetooth device
M 3s	Force entered the Bluetooth pairing mode
10s	Clear the pair and restore the factory settings
M	TX: Mute /Bypass cycle switching
⏯	RX: Play /Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Select Bluetooth menu upward; volume
-	TX: Select Bluetooth menu downward; volume

-6-

As a wireless transmitter (TX mode):

1) Use a suitable audio cable (optical cable, AUX cable, RCA cable) according to the audio output interface on your device, and connect to TX (SPDIF, AUX) to the corresponding interface on the "Audio In" end of BT32.

2) Connect the USB cord of the power cord to the power supply (TV, PC, USB adapter, power adapter), and plug the USB-C end into the BT32 TX mode interface.

3) The device will automatically turn on after being powered on (after making shutdown, you need to press and hold the switch key to turn it on), and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

4) Put the product with a Bluetooth-enabled headset or speaker (hereinafter referred to as "BT") into pairing mode.

5. The first time any BT32 automatically enters the search mode after powering on, and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

Double-tap key (hold down the "pairing button" to re-enter the search state. Automatic reconnection. If it has been paired before, it will reconnect to the last successfully connected BT device. Please refer to the BT device's User Guide to refer to the user manual of the headset/speaker to set it to pairing mode.

6. Waiting for connection

7. After the connection pairing, the name of the paired device will be displayed on the screen.

8) Automatic sleep: In the power-on state, if there is no Bluetooth connection for 10 minutes, the device will automatically enter sleep mode. A call is connected, the speaker to the BT32 "Audio out" corresponding port.

Note: If you use an optical fiber cable to connect, the BT32 optical fiber interface has no power adapted, and plug the USB-C end into the BT32 DC 4V interface.

-7-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-8-

Come modalità trasmettitore (TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare il cavo USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nella modalità di accoppiamento Bluetooth per la prima volta dopo l'accensione, lo schermo visualizza "Searching..." (se visualizza "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-9-

Guide per l'uso

Code per l'uso

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-10-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen + TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-11-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el cable USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) para conectar la tarjeta de audio a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-12-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-13-

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-14-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen - TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-15-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-16-

FR: Guide de démarrage rapide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Allumé/Désactivé
M	Confirmer le périphérique Bluetooth
M 3s	Forcer le mode de couplage Bluetooth
10s	Effacer l'appairage et restaurer les paramètres d'usine
M	Basculer entre les modes TX /RX et Bypass
⏯	RX: lecture /pause
+	TX: muet
+ -	RX: volume
+	TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le haut/volume
-	Réception: volume TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le bas/volume

-17-

Comme émetteur sans fil (mode TX):

1) Utilisez un câble audio approprié (câble optique, câble AUX, câble RCA) en fonction de l'interface de sortie audio de votre appareil, et connectez la carte son TV (SPDIF, AUX) à l'interface correspondante à l'extrémité "Audio In" du BT32.

2) Connectez l'extrémité USB du câble d'alimentation à la source d'alimentation (TV, PC, adaptateur USB, adaptateur secteur) et connectez l'extrémité USB-C à l'interface BT32 TX -IN.

3) L'appareil s'allumera automatiquement après la mise sous tension (après l'arrêt, vous devez appuyer et maintenir la touche de commutation pour l'allumer) et le voyant blanc sur le bouton s'allumera.

4) Mettez le produit en mode TX (environnement) le casque (Bluetooth) ou haut-parleur (ci-après dénommé "BT") en mode d'appairage Bluetooth.

5) Lorsque le BT32 entre automatiquement en mode recherche après la mise sous tension pour la première fois et que l'écran affiche "Searching..." (si "En attente..." s'affiche, veuillez appuyer sur le bouton pour passer au mode TX).

Appuyez deux fois sur le bouton d'appairage pour entrer à nouveau dans l'état de recherche et l'écran affiche "Searching...". Reconnexion automatique : si vous avez déjà été couplé, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth couplé avec succès. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour le configurer en mode d'appairage.

6) En attente de connexion

7) Après le couplage, le nom de l'appareil couplé s'affichera à l'écran.

8) Veille automatique : si vous vous trouvez sous tension, si TX n'a pas de connexion Bluetooth pendant 10 minutes, l'écran s'éteindra. Si vous recevez un appel, l'appareil Bluetooth en mode d'appairage entre dans le mode veille

soomfon

Link Creative Life



WIRELESS
AUDIO ADAPTER
USER MANUAL

Model: BT32

24H Technical Support: support@soomfon.com

3

-1-

Contents

User Guide (EN) —4-6

Cuida usterie (IT) —7-10

Guía usterie (ES) —11-14

Manuel de Usuario (FR) —15-18

Benutzerhandbuch (DE) —19-22

取扱説明書(JP) —23-26

-2-

Packing list

Pièces de Passagiaci | Elcuta de Embalaje| Ficata imballaggio| OB Packliste| 梱包リスト

-3-

EN: Specifications

Pinliste/Numéro | Elé Especificaciones | Specifiche | Stückliste | 仕様

Bluetooth name: BT32
Bluetooth version: V5.3
Bluetooth protocols: A2DP, HFP, AVRCP, HID, SPP, PBAP, DI, GAP, GATT, SDP, L2CAP, RFCOMM, SM, DI, 2D SDM
Working mode: TX+RX/Bypass
Input: AUX, SPDIF
Output: AUX, SPDIF
Power input: USB-C
Support protocol: ACDP
Code format: TX:SBC/AAC

-4-

Product Description

1. Pairing
2. Mode switching
3. Play/Pause
4. Volume adjustment
5. Power switch
6. Volume display
7. Input mode
8. Power indicator
9. Device connection list

1. Appairement
2. Changement de mode
3. Lecture/Pause
4. Réglage du volume
5. Interrupteur
6. Affichage du volume
7. Mode d'entrée
8. Voyant d'alimentation
9. Liste de connexion des périphériques Bluetooth

1. Vinculación
2. Cambio de modo
3. Reproducir/Pausa
4. Ajuste de volumen
5. Interruptor de alimentación
6. Pantalla de volumen
7. Modo de entrada
8. Indicador de encendido
9. Lista de conexión de dispositivos Bluetooth

1. Verbindung
2. Modusumschaltung
3. Wiedergabe/Pause
4. Lautstärkeregelung
5. Netzschalter
6. Lautstärkeanzeige
7. Eingabemodus
8. Netzanzeige
9. Gerätesteuerungsliste

1. Accoppiamento
2. Cambio modalità
3. Riproduci/Pausa
4. Regolazione del volume
5. Interruttore di alimentazione
6. Display del volume
7. Modalità di ingresso
8. Indicatore di alimentazione
9. Elenco di connessione dei dispositivi Bluetooth

1. ペアリング
2. モード切替
3. 再生/一時停止
4. 音量調整
5. 電源スイッチ
6. 音量表示
7. 入力モード
8. 電源インジケーター
9. Bluetooth デバイス接続リスト

-5-

EN: Quick Start Guide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Turn on/off
M	Confirm the Bluetooth device
M 3s	Force entered the Bluetooth pairing mode
10s	Clear the pair and restore the factory settings
M	TX: Mute /Bypass cycle switching
⏯	RX: Play /Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Select Bluetooth menu upward; volume
-	TX: Select Bluetooth menu downward; volume

-6-

As a wireless transmitter (TX mode):

1) Use a suitable audio cable (optical cable, AUX cable, RCA cable) according to the audio output interface on your device, and connect to TX (SPDIF, AUX) to the corresponding interface on the "Audio In" end of BT32.

2) Connect the USB cord of the power cord to the power supply (TV, PC, USB adapter, power adapter), and plug the USB-C end into the BT32 TX mode interface.

3) The device will automatically turn on after being powered on (after making shutdown, you need to press and hold the switch key to turn it on), and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

4) Put the product with a Bluetooth-enabled headset or speaker (hereinafter referred to as "BT") into pairing mode.

5. The first time any BT32 automatically enters the search mode after powering on, and the screen displays "Searching..." (if "Waiting..." is displayed, please switch to the TX mode by switching the button.

Double-tap key (hold down the "pairing button" to re-enter the search state. Automatic reconnection. If it has been paired before, it will reconnect to the last successfully connected BT device. Please refer to the BT device's User Guide to refer to the user manual of the headset/speaker to set it to pairing mode.

6. Waiting for connection

7. After the connection pairing, the name of the paired device will be displayed on the screen.

8) Automatic sleep: In the power-on state, if there is no Bluetooth connection for 10 minutes, the device will automatically enter sleep mode. A call is connected, the speaker to the BT32 "Audio out" corresponding port.

Note: If you use an optical fiber cable to connect, the BT32 optical fiber interface has no power adapted, and plug the USB-C end into the BT32 DC 4V interface.

-7-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-8-

Come modalità trasmettitore (TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare il cavo USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nella modalità di accoppiamento Bluetooth per la prima volta dopo l'accensione, lo schermo visualizza "Searching..." (se visualizza "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-9-

Guide per l'uso

Code per l'uso

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-10-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen + TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-11-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el cable USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) para conectar la tarjeta de audio a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación a la fuente de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-12-

IT: Guida per l'uso

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

M	Accensione/Spegnimento
M 3s	Confermare il dispositivo Bluetooth
M 3s	Forza il funzionamento nella modalità di accoppiamento Bluetooth
10s	Cancellare l'associazione e ripristinare le impostazioni di fabbrica
M	Passare attraverso la modalità TX /RX e Bypass
⏯	RX: Play / Pause
+	TX: Mute
+ -	RX: Volume
+	TX: Selezionare verso l'alto il menu Bluetooth; volume
-	TX: Volume + TX: Selezionare in basso il menu Bluetooth giù / Volume +

-13-

Come trasmettitore wireless (modalità TX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio In" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 TX -IN.

3) Il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato acceso (dopo lo spegnimento, è necessario premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità TX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

5) Quando BT32 entra automaticamente nello stato di ricerca dopo l'accensione per la prima volta e lo schermo visualizza "Searching..." (se viene visualizzato "In attesa...", premere il pulsante per passare alla modalità TX).

Premere due volte il pulsante "Searching..." per entrare la modalità di accoppiamento se il tasto "pairing" è premuto a lungo. Se è già stato accoppiato, si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato Bluetooth riuscito. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth per configurarlo in modalità di accoppiamento.

6) In attesa della connessione

7) Dopo la connessione, il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato sullo schermo.

8) Modalità sleep automatica: quando è acceso, se non è connesso a Bluetooth per 10 minuti, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità sleep. Quando è connesso a una chiamata, l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento, poi fare doppio clic sul pulsante di accoppiamento per rientrare nella modalità di accoppiamento.

Nota: Se si utilizza un cavo in fibra ottica per la connessione, la porta di uscita ottica BT32 è illuminata con una spia rossa, non inserire in modo errato.

Come ricevitore wireless (modalità RX):

1) Utilizzare un cavo audio adatto (cavo ottico, cavo AUX, cavo RCA) secondo la scheda di collegamento e connettere la scheda audio del TV (SPDIF, AUX) all'interfaccia corrispondente all'estremità "Audio Out" di BT32.

2) Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione all'alimentatore (TV, PC, adattatore USB, alimentatore), e collegare l'estremità USB-C all'interfaccia BT32 DC 4V.

3) Dopo l'accensione il dispositivo si accenderà automaticamente dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto per accenderlo) e lo stato tasto sulla manopola si accenderà.

4) Registrare il prodotto in modalità RX (ambiente) il cuffiare (Bluetooth) o altoparlante (di seguito denominato "BT") in modalità di accoppiamento.

Supporta quattro modalità audio ingresso AUX cavità OPT, ingresso ottico/coassiale SPDIF cavità AUX e ingresso OPT cavità AUX e ingresso OPT cavità OPT.

5) Inviare a utilizzare.

-14-

ES: Guía de inicio rápida

Preparación del producto | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Encendido/Apagado
M	Confirmar dispositivo Bluetooth
M 3s	Forzar el modo de emparejamiento Bluetooth
10s	Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica
M	Cambiar entre modo TX -RX y Bypass
⏯	RX: reproducir/ pausar
+	TX: silenciar
+ -	RX: volumen
+	TX: seleccionar menú Bluetooth arriba/volumen
-	TX: volumen - TX: seleccionar menú Bluetooth abajo/volumen-

-15-

Como transmisor inalámbrico (modo TX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente en el extremo "Audio In" del BT32.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz del modo TX del BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo (después del apagado manual, debe presionar y mantener presionada la tecla del interruptor para encenderlo) y la luz indicadora blanca en la perilla se encenderá.

4) Ajuste el producto al modo TX (ambiente) el auricular (Bluetooth) o altavoz (en lo sucesivo denominado "BT") en modo de emparejamiento Bluetooth.

5) Cuando el BT32 ingresa automáticamente en el modo de búsqueda después de encenderse y la pantalla muestra "Searching..." (si se muestra "En espera...", presione el botón para cambiar al modo TX).

Haga doble clic en el botón de emparejamiento para volver a ingresar el estado de búsqueda y la pantalla muestra "Searching..."

Reconexión automática: si ha emparejado antes, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado correctamente. Consulte el manual de usuario del auricular/altavoz para configurarlo en modo de emparejamiento.

6) Esperando la conexión

7) Después de la conexión emparejamiento, el nombre del dispositivo emparejado se mostrará en la pantalla.

8) Suspensión automática: cuando está encendido, si no hay conexión Bluetooth durante 10 minutos, la pantalla mostrará "Desconectado". Después de 10 minutos, la pantalla se oscurecerá. Presione brevemente cualquier tecla para activarla.

Nota: Si utiliza un cable de fibra óptica para la conexión, la ranura de fibra óptica BT32 no tiene adaptador de corriente y conecte el extremo USB-C a la interfaz de CC 4V BT32.

Como receptor inalámbrico (modo RX):

1) Utilice un cable de audio adecuado (cable óptico, cable AUX, cable RCA) según la interfaz de salida de audio de su dispositivo, y conecte la tarjeta de audio de TV (SPDIF, AUX) a la interfaz correspondiente del extremo "Audio Out" del BT32 según la conexión de su dispositivo.

2) Conecte el extremo USB del cable de alimentación al adaptador de alimentación (TV, PC, adaptador de USB, adaptador de corriente) y conecte el extremo USB-C a la interfaz DC 4V BT32.

3) El dispositivo se encenderá automáticamente después de encenderlo

-16-

FR: Guide de démarrage rapide

Préparation du produit | Elaboración del Producto |Preparazione del Prodotto |Produktvorbereitung | 準備製品

⏻	Allumé/Désactivé
M	Confirmer le périphérique Bluetooth
M 3s	Forcer le mode de couplage Bluetooth
10s	Effacer l'appairage et restaurer les paramètres d'usine
M	Basculer entre les modes TX /RX et Bypass
⏯	RX: lecture /pause
+	TX: muet
+ -	RX: volume
+	TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le haut/volume
-	Réception: volume TX: sélectionner le menu Bluetooth vers le bas/volume

-17-

Comme émetteur sans fil (mode TX):

1) Utilisez un câble audio approprié (câble optique, câble AUX, câble RCA) en fonction de l'interface de sortie audio de votre appareil, et connectez la carte son TV (SPDIF, AUX) à l'interface correspondante à l'extrémité "Audio In" du BT32.

2) Connectez l'extrémité USB du câble d'alimentation à la source d'alimentation (TV, PC, adaptateur USB, adaptateur secteur) et connectez l'extrémité USB-C à l'interface BT32 TX -IN.

3) L'appareil s'allumera automatiquement après la mise sous tension (après l'arrêt, vous devez appuyer et maintenir la touche de commutation pour l'allumer) et le voyant blanc sur le bouton s'allumera.

4) Mettez le produit en mode TX (environnement) le casque (Bluetooth) ou haut-parleur (ci-après dénommé "BT") en mode d'appairage Bluetooth.

5) Lorsque le BT32 entre automatiquement en mode recherche après la mise sous tension pour la première fois et que l'écran affiche "Searching..." (si "En attente..." s'affiche, veuillez appuyer sur le bouton pour passer au mode TX).

Appuyez deux fois sur le bouton d'appairage pour entrer à nouveau dans l'état de recherche et l'écran affiche "Searching...". Reconnexion automatique : si vous avez déjà été couplé, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth couplé avec succès. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour le configurer en mode d'appairage.

6) En attente de connexion

7) Après le couplage, le nom de l'appareil couplé s'affichera à l'écran.

8) Veille automatique : si vous vous trouvez sous tension, si TX n'a pas de connexion Bluetooth pendant 10 minutes, l'écran s'éteindra. Si vous recevez un appel, l'appareil Bluetooth en mode d'appairage entre dans le mode veille