
greenworks®

GBB100

EN	BRUSHCUTTER ATTACHMENT	OPERATOR MANUAL
FR	ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLEUSE	MANUEL D'OPÉRATEUR
ES	ACCESORIO DE DESBROZADORA	MANUAL DEL OPERADOR



www.greenworkstools.com

FOR QUEBEC RESIDENTS: The availability of replacement parts, repair services, and maintenance or repair information is not guaranteed.

À L'ATTENTION DES RÉSIDENTS DU QUÉBEC : La disponibilité des pièces de remplacement, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien ou la réparation n'est pas garantie.

PARA LOS RESIDENTES DE QUEBEC: La disponibilidad de piezas de repuesto, servicios de reparación y la información de mantenimiento o reparación no está garantizada.

1 Description..... 4
1.1 Product description..... 4
1.2 Intended use..... 4
1.3 Product overview..... 4
1.4 California Proposition 65.....4
2 Safety..... 4
2.1 Safety definitions..... 4
3 Installation..... 4
3.1 Install the brush cutter guard..... 4
3.2 Remove the brush cutter guard..... 4
3.3 Install the brush cutter blade.....5
3.4 Remove the brush cutter blade.....5
3.5 Install the auxiliary handle..... 6
4 Transportation and storage..... 6
4.1 Store the product..... 6
5 Technical data..... 6
6 Limited warranty..... 6
6.1 Items not covered by warranty.....7
6.2 Helpline.....7
6.3 Shipping.....7

1 DESCRIPTION

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

This product is a brushcutter attachment designed to be used with a compatible powerhead.

We are committed to continuously improving our products, and reserve the right to modify the design and appearance without prior notice.


1.2 INTENDED USE

This product is designed to cut, trim, and clear different types of vegetation using the brush cutter blade. It should not be used for any other tasks.

Please note that national or local regulations may regulate the use of the product. It is important to comply with any regulations given.

Always use accessories that are approved by the manufacturer with this product.

1.3 PRODUCT OVERVIEW



1	Brush cutter shaft
2	Gear box
3	Brush cutter blade
4	Guard
5	Support flange
6	Outer cap
7	Locknut
8	Bolt
9	Auxiliary handle
10	Lower bracket
11	Knob

1.4 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS OR EMITS A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER OR BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

2 SAFETY

2.1 SAFETY DEFINITIONS

Warnings, cautions, and notes are used to point out especially important parts of the manual.

⚠ WARNING

THERE IS A RISK OF INJURY OR DEATH FOR THE OPERATOR OR BYSTANDERS IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

⚠ CAUTION


THERE IS A RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT, OTHER MATERIALS, OR THE ADJACENT AREA, IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

Note: *Used to give more information that is necessary in a given situation.*

3 INSTALLATION

3.1 INSTALL THE BRUSH CUTTER GUARD

1. Place the brush cutter guard onto the shaft.
2. Securely tighten the screws with a Phillips head screwdriver.



3.2 REMOVE THE BRUSH CUTTER GUARD


1. Remove the screws from the brush cutter guard with the hex wrench.
2. Remove the brush cutter guard.

3.3 INSTALL THE BRUSH CUTTER BLADE


⚠ WARNING

- **THE BRUSH CUTTER GUARD MUST BE INSTALLED BEFORE INSTALLING THE BRUSH CUTTER BLADE.**
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES AND BE CAREFUL WITH SHARP EDGES.**
- **USE THE SPECIFIED LOCKNUT INCLUDED WITH THE BLADE, TO ASSEMBLE THE BLADE.**


1. Arrange the shaft sleeve (c), blade seat (b), anti-winding plate (a) in the specified order.




2. Insert the metal rod into the specified gearbox hole, and hold in place. Turn the center shaft (d) until the metal rod blocks rotation of the shaft.



3. Arrange the brush cutter blade, support flange, outer cap, and locknut on the center shaft in the specified order.




4. Tighten the locknut counterclockwise with the socket wrench, while firmly holding the metal rod in place.




5. Remove the metal rod.

3.4 REMOVE THE BRUSH CUTTER BLADE

1. Insert the metal rod into the specified gearbox hole, and hold in place. Turn the blade until the metal rod blocks rotation of the blade.




2. Loosen the locknut clockwise and remove the outer cap.
3. Remove the support flange and brush cutter blade.




3.5 INSTALL THE AUXILIARY HANDLE

1. Remove the knob from the handle.
2. Attach the auxiliary handle on the shaft and set the auxiliary handle in the comfortable position.
3. Put the bolt through the holes.



4. Insert the lower bracket into the slot on the auxiliary handle.
5. Tighten the auxiliary handle with the knob.



4 TRANSPORTATION AND STORAGE

⚠ WARNING

REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE PRODUCT BEFORE TRANSPORTATION AND STORAGE.

- Clean the product before storage.
- Make sure that the motor is not hot when you store the product.
- Make sure that the product does not have loose or damaged parts. If it is necessary, do these steps/ instructions:
  - Replace the damaged parts.
  - Tighten the bolts.
  - Speak to a person of an approved service center.
- Store the product in a dry area.
- Make sure that children can't reach the product.

4.1 STORE THE PRODUCT

- Remove the battery from the product and charge it.
- Make sure that children cannot access the product.
- Keep the product away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.
- Secure the product during transportation to prevent damage or injury. Clean and examine the product for any damage.

5 TECHNICAL DATA

Cutting head	Blade
Cutting width	10" (254mm)

Note: *Fits all Greenworks attachment-capable string trimmers with standard 1" (25.4mm) shaft diameter. Compatible with Greenworks 24V×2, 40V, 60V and 80V original voltage platforms. Not for modified, third-party or non-standard aftermarket machines.*

6 LIMITED WARRANTY

Greenworks products and batteries are protected against all defects in materials, parts, or workmanship under normal use for a period of 3 years from the shipping date or in-store purchase date.

At its own discretion, **Greenworks** can opt to repair, replace, substitute with a comparable item, or issue a refund for products that are determined to be defective through normal use or that have been damaged during shipment. Proof of purchase and product registration is required. Replacement of products or parts subject to normal wear and tear is the responsibility of the customer.

This warranty is valid only for units which have been maintained in accordance with the instructions found in the operator manual supplied with the product; and for units which have been registered in one of the following ways:

Online: www.greenworkstools.com

Phone – 1-888-909-6757

If **Greenworks** accepts a return under warranty, you can return the defective or damaged product only after you call our Customer Care team and receive a Return Authorization from **Greenworks**. You will also

receive a refund for your original shipping charges, and **Greenworks** will arrange and pay for your return shipping charges. To request a Return Authorization, please contact us at 1-888-909-6757.

6.1 ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration.
- The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the operator manual.
- Normal wear, except as noted below:
  - Routine maintenance items such as lubricants.
  - Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
  - Any part/product, that has become inoperable due to use with any non-**Greenworks**-branded parts or batteries/chargers.

6.2 HELPLINE

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at: 1-888-909-6757.

6.3 SHIPPING

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by **Greenworks**.

6.3.1 ADDRESS

USA address:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Canada address:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Mexico address:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Français

FR

1 Description..... 9
1.1 Description du produit.....9
1.2 Utilisation prévue..... 9
1.3 Description du produit.....9
1.4 California Proposition 65.....9
2 Sécurité.....9
2.1 Définitions de sécurité..... 9
3 Installation.....9
3.1 Installation du carter de la débroussailleuse.....9
3.2 Démontage de la protection de la débroussailleuse..... 10
3.3 Installation de la lame de la débroussailleuse..... 10
3.4 Retirez la lame de la débroussailleuse..... 10
3.5 Installation de la poignée auxiliaire..... 11
4 Transport et stockage.....11
4.1 Rangement du produit.....11
5 Données techniques 11
6 Garantie limitée..... 11
6.1 Articles non couverts par la garantie.....12
6.2 Ligne d'assistance téléphonique...12
6.3 Expédition..... 12

1 DESCRIPTION

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est un accessoire débroussailleuse conçu pour être utilisé avec une tête motrice compatible.

Nous nous engageons à améliorer continuellement nos produits et nous nous réservons le droit d'en modifier leur conception et leur apparence sans préavis.


1.2 UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est conçu pour couper, tailler et nettoyer différents types de végétation à l'aide de la lame de débroussailleuse. Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres tâches.

Veuillez noter que les réglementations nationales ou locales peuvent régir l'utilisation de ce produit. Il est important de se conformer à toute réglementation applicable.

Utilisez toujours avec ce produit des accessoires approuvés par le fabricant.

1.3 DESCRIPTION DU PRODUIT



1 Arbre de débroussailleuse
2 Boîte de vitesses
3 Lame de la débroussailleuse
4 Protection
5 Bride de support
6 Capuchon extérieur
7 Contre-écrou
8 Boulon
9 Poignée auxiliaire
10 Support inférieur
11 Molette

1.4 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONTIENT OU ÉMET UN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DANS L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME ÉTANT UNE CAUSE DE CANCER, DE MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.

2 SÉCURITÉ

2.1 DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les avertissements, précautions et notes mettent l'accent sur des parties spécialement importantes du manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

L'OPÉRATEUR OU LES BADAUDS SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE BLESSURES, PARFOIS MORTELLES, SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

⚠ ATTENTION


LE PRODUIT, LE RESTE DU MATÉRIEL OU LA ZONE ADJACENTE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE DOMMAGES SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

Note : *Pour un complément d'information nécessaire dans une situation donnée.*

3 INSTALLATION

3.1 INSTALLATION DU CARTER DE LA DÉBROUSSAILLEUSE

1. Placez le protège-débris de la débroussailleuse sur l'arbre.
2. Serrez solidement les vis avec un tournevis à tête Phillips.



FR

3.2 DÉMONTAGE DE LA PROTECTION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE.


1. Retirez les vis du protège-débris de la débroussailleuse avec la clé hexagonale.
2. Retirez la protection de la débroussailleuse.

3.3 INSTALLATION DE LA LAME DE LA DÉBROUSSAILLEUSE


⚠ AVERTISSEMENT

- **LA PROTECTION DE LA DÉBROUSSAILLEUSE DOIT ÊTRE INSTALLÉE AVANT D'INSTALLER LA LAME DE LA DÉBROUSSAILLEUSE.**
- **PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION ET FAITES ATTENTION AUX ARÊTES TRANCHANTES.**
- **UTILISEZ LE CONTRE-ÉCROU SPÉCIFIÉ, FOURNI AVEC LA LAME, POUR ASSEMBLER LA LAME.**


1. Disposez le manchon de l'arbre (c), le siège de la lame (b), la plaque anti-enroulement (a) dans l'ordre spécifié.




2. Insérez la tige métallique dans le trou spécifique du boîtier d'engrenage et maintenez-la en place. Tournez l'arbre central (d) jusqu'à ce que la tige métallique bloque la rotation de l'arbre.



3. Placez la lame de la débroussailleuse, la bride de support, le capuchon extérieur et le contre-écrou sur l'arbre central dans l'ordre spécifié.




4. Serrez le contre-écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la clé à douille, tout en maintenant fermement la tige métallique en place.




5. Retirez la tige métallique.

3.4 RETIREZ LA LAME DE LA DÉBROUSSAILLEUSE

1. Insérez la tige métallique dans le trou spécifié du boîtier d'engrenage et maintenez-la en place. Tournez la lame jusqu'à ce que la tige métallique bloque la rotation de la lame.




2. Desserrez l'écrou dans le sens horaire et retirez la ventouse extérieure.
3. Retirez la bride de support et la lame de la débroussailleuse.




3.5 INSTALLATION DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE

1. Retirez le bouton de la poignée.
2. Fixez la poignée auxiliaire sur l'arbre et placez la poignée auxiliaire dans une position confortable.
3. Introduisez le boulon dans les trous.



4. Insérez le support inférieur dans la fente de la poignée auxiliaire.
5. Serrez la poignée auxiliaire à l'aide du bouton.



4 TRANSPORT ET STOCKAGE

⚠ AVERTISSEMENT

RETIREZ LA BATTERIE DU PRODUIT AVANT LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE.

- Nettoyez le produit avant de le ranger.
- Assurez-vous que le moteur n'est pas chaud lorsque vous entreposez le produit.
- Assurez-vous que le produit ne comporte pas de pièces détachées ou endommagées. Si nécessaire, suivez les étapes / instructions suivantes :
  - Remplacez les pièces endommagées.
  - Serrez les boulons.
  - Consultez un centre d'entretien agréé.
- Rangez la machine dans un endroit sec.
- Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas accéder au produit.

4.1 RANGEMENT DU PRODUIT

- Retirez la batterie du produit et chargez-la.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas accéder au produit.
- Conservez le produit à l'écart des agents corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et les sels de déglaçage.
- Sécurisez le produit pendant le transport afin d'éviter tout dommage ou blessure. Nettoyez et examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.

5 DONNÉES TECHNIQUES

Tête de coupe	Lame
Largeur de coupe	10po (254mm)

Remarque : *Compatible avec tous les coupe-bordures à fil de Greenworks dotés d'un arbre standard de 1" (25,4 mm). Compatible avec les plateformes d'origine Greenworks 24V×2, 40V, 60V et 80V. Non compatible avec des machines modifiées, tierces ou non standard du marché secondaire.*

6 GARANTIE LIMITÉE

Greenworks Les produits et batteries sont couverts contre les défauts de matériaux, de pièces et de main-d'œuvre pour un usage normal sur une période de 3 ans à compter de la date d'expédition ou de la date d'achat en magasin.

À son entière discrétion, **Greenworks** peut choisir de réparer, de remplacer, de substituer par un article comparable ou d'émettre un remboursement pour les produits déterminés comme défectueux dans le cadre d'un usage normal ou endommagés durant l'expédition. Une preuve d'achat et d'enregistrement du produit est nécessaire. Le remplacement des produits ou pièces soumis à une usure et un vieillissement normaux incombe au client.

Cette garantie est valide uniquement pour les unités ayant bénéficié d'un entretien conforme aux instructions du manuel opérateur accompagnant le produit et pour les unités dûment enregistrées selon l'une des méthodes suivantes :

FR

En ligne : www.greenworkstools.com

Téléphone - 1-888-909-6757

Si **Greenworks** accepte un retour sous garantie, vous ne pouvez renvoyer le produit défectueux ou endommagé qu'après avoir appelé notre service clientèle et reçu une autorisation de retour de la part de **Greenworks**. Vous recevrez également un remboursement de vos frais d'expédition initiaux, et **Greenworks** organisera et paiera les frais de retour. Pour demander une autorisation de retour, veuillez nous contacter à l'adresse suivante 1-888-909-6757.

6.1 ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une altération.
- L'unité si elle n'a pas été utilisée ou entretenue conformément au manuel de l'opérateur.
- Usure normale, sauf comme indiqué ci-dessous :
  - Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants.
  - Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.
  - Tout produit/pièce devenu inopérant du fait de l'usage de pièces ou batteries/chargeurs qui ne seraient pas de marque **Greenworks**.

6.2 LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Le service de garantie est accessible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au : 1-888-909-6757.

6.3 EXPÉDITION

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour ne soit demandé par écrit par **Greenworks**.

6.3.1 ADRESSE

Adresse aux États-Unis :

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Adresse au Mexique :

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Español

1 Descripción..... 14
1.1 Descripción del producto..... 14
1.2 Uso previsto..... 14
1.3 Descripción del producto..... 14
1.4 Propuesta 65 de California..... 14
2 Seguridad..... 14
2.1 Definiciones de seguridad..... 14
3 Instalación..... 14
3.1 Instalación de la protección de la guadaña..... 14
3.2 Retirada de la protección de la guadaña..... 15
3.3 Instalación de la cuchilla de la guadaña..... 15
3.4 Retire la cuchilla del cortacésped..... 15
3.5 Instale el mango auxiliar..... 16
4 Transporte y almacenamiento..... 16
4.1 Almacenamiento del producto..... 16
5 Datos técnicos..... 16
6 Garantía limitada..... 16
6.1 Artículos no cubiertos por la garantía..... 17
6.2 Línea de asistencia telefónica..... 17
6.3 Envío..... 17

ES

ES

1 DESCRIPCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un accesorio de desbrozadora diseñado para ser utilizado con un cabezal motorizado compatible.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos, y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y la apariencia sin previo aviso.


1.2 USO PREVISTO

Este producto está diseñado para cortar, recortar y despejar diferentes tipos de vegetación utilizando la cuchilla de la desbrozadora. No debe utilizarse para ninguna otra tarea.

Tenga en cuenta que los reglamentos nacionales o locales pueden regular la utilización del producto. Es importante cumplir todos los reglamentos indicados.

Utilice siempre accesorios que hayan sido aprobados por el fabricante con este producto.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1 Eje de la desbrozadora
2 Caja de engranajes
3 Cuchilla de la desbrozadora
4 Protector
5 Brida de soporte
6 Tapa exterior
7 Contratuerca
8 Perno
9 Mango auxiliar
10 Soporte inferior
11 Pomo

1.4 PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ AVISO

ESTE PRODUCTO CONTIENE O EMITE UNA SUSTANCIA QUÍMICA CONOCIDA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER O DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

2 SEGURIDAD

2.1 DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar partes especialmente importantes del manual.

⚠ AVISO

EXISTE UN RIESGO DE LESIONES O MUERTE PARA EL OPERARIO O PARA OTRAS PERSONAS SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

⚠ PRECAUCIÓN


EXISTE UN RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO, OTROS DAÑOS MATERIALES O EN LA ZONA ADYACENTE SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Nota: *Se utiliza para ofrecer más información de la necesaria en una situación determinada.*

3 INSTALACIÓN

3.1 INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA GUADAÑA

1. Coloque el protector del cortacésped en el eje.
2. Apriete firmemente los tornillos con un destornillador Phillips.



3.2 RETIRADA DE LA PROTECCIÓN DE LA GUADAÑA


1. Retire los tornillos del protector del cortacésped con la llave hexagonal.
2. Retire el protector del cortacésped.

3.3 INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA DE LA GUADAÑA


⚠ AVISO

- **LA PROTECCIÓN DE LA GUADAÑA DEBE INSTALARSE ANTES DE INSTALAR LA CUCHILLA DE LA GUADAÑA.**
- **LLEVE GUANTES DE PROTECCIÓN Y TENGA CUIDADO CON LOS BORDES AFILADOS.**
- **UTILICE LA CONTRATUERCA ESPECIFICADA INCLUIDA CON LA CUCHILLA, PARA ENSAMBLAR LA CUCHILLA.**


1. Coloque la manga del eje (c), el asiento de la cuchilla (b) y la placa anti-enredo (a) en el orden especificado.




2. Inserte la varilla de metal en el orificio especificado de la caja de engranajes y manténgala en su lugar. Gire el eje central (d) hasta que la varilla de metal bloquee la rotación del eje.



3. Coloque la cuchilla de la guadaña, la brida de soporte, la tapa exterior y la contratuerca en el eje central en el orden especificado.




4. Apriete la contratuerca en sentido antihorario con la llave de tubo, mientras sujeta firmemente la varilla metálica.



5. Retire la varilla metálica.


3.4 RETIRE LA CUCHILLA DEL CORTACÉSPED.

1. Inserte la varilla de metal en el orificio especificado de la caja de engranajes y manténgala en su lugar. Gire la cuchilla hasta que la varilla metálica bloquee la rotación de la cuchilla.




2. Afloje la contratuerca en el sentido de las agujas del reloj y retire el tapón exterior.
3. Retire la brida de soporte y la cuchilla del cortacésped.

ES




3.5 INSTALE EL MANGO AUXILIAR.

1. Retire la perilla del mango.
2. Coloque el mango auxiliar en el eje y ajuste el mango auxiliar en una posición cómoda.
3. Introduzca el perno por los orificios.



4. Inserte el soporte inferior en la ranura del mango auxiliar.
5. Apriete el asa auxiliar con el mando.



4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

⚠ AVISO

RETIRE LA BATERÍA DEL PRODUCTO ANTES DE TRANSPORTARLO Y ALMACENARLO.

- Limpie el producto antes de guardarlo.
- Asegúrese de que el motor no esté caliente cuando guarde el producto.
- Asegúrese de que el producto no tenga piezas sueltas o dañadas. Si es necesario, siga estos pasos o instrucciones:
  - Sustituya las piezas dañadas.
  - Ajuste los pernos.
  - Hable con el personal de un servicio técnico autorizado.
- Guarde el producto en un lugar seco.
- Asegúrese de que los niños no puedan alcanzar el producto.

4.1 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Retire la batería del producto y cárguela.
- Asegúrese de que los niños no puedan acceder al producto.
- Mantenga el producto alejado de agentes corrosivos como productos químicos de jardinería y sales antihielo.
- Asegure el producto durante el transporte para evitar daños o lesiones. Limpie y examine el producto para detectar posibles daños.

5 DATOS TÉCNICOS

Cabezal de corte	Cuchilla
Ancho de corte	10" (254mm)

Nota: *Compatible con todos los desbrozadores de hilo de Greenworks con eje estándar de 1" (25.4 mm) de diámetro. Compatible con las plataformas de voltaje originales de Greenworks 24V×2, 40V, 60V y 80V. No apto para máquinas modificadas, de terceros o no estándar del mercado de accesorios.*

6 GARANTÍA LIMITADA

Greenworks los productos y las baterías están protegidos contra cualquier defecto de materiales, piezas o mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de envío o de compra en la tienda.

A su entera discreción **Greenworks** puede optar por reparar, reemplazar, sustituir por un artículo comparable o reembolsar los productos que se consideren defectuosos por su uso normal o que hayan sufrido daños durante el envío. Se requiere prueba de compra y registro del producto. La sustitución de productos o piezas sujetas a desgaste normal es responsabilidad del cliente.

Esta garantía solo es válida para las unidades que hayan sido mantenidas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el manual del operario suministrado con el producto; y para las unidades que hayan sido registradas mediante una de las siguientes maneras:

En línea: www.greenworkstools.com

Teléfono – 1-888-909-6757

Si **Greenworks** acepta una devolución en garantía, puede devolver el producto defectuoso o dañado solo después de llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente y recibir una Autorización de Devolución de **Greenworks**. También recibirá un reembolso por sus gastos de envío originales, y **Greenworks** organizará y pagará los gastos de envío de su devolución. Para solicitar una Autorización de Devolución, póngase en contacto con nosotros en 1-888-909-6757.

6.1 ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración.
- La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del operario.
- Desgaste normal, excepto en lo indicado a continuación:
  - Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes.
  - Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.
  - Cualquier pieza/producto que no funcione debido a su uso con piezas o baterías/cargadores que no sean de la marca **Greenworks**.

6.2 LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a: 1-888-909-6757.

6.3 ENVÍO

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por **Greenworks**.

6.3.1 DIRECCIÓN

Dirección de EE. UU.:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, EE. UU.

Dirección de Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Dirección en México:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

greenworks®

www.greenworkstools.com





Rev B