

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SOCKET & RATCHET SET**

**MODEL:**

XL3266, XL3267, XL3268, XL3269, XL3270, XL3271, XL3272, XL3273, XL3274,  
XL3275, XL3276, XL3277, XL2108, XL3278, XL20828



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SOCKET & RATCHET SET

### MODEL:
















XL3266	XL3267	XL3268	XL3269
			
XL3270	XL3271	XL3272	XL3273
			
XL3274	XL3275	XL3276	XL3277
			
XL2108	XL3278	XL20828	
			

Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



## **WARNING:**

1. Comply with safety operating procedures: Before use, thoroughly understand the usage methods and safety precautions of the tool to prevent accidents.
2. Regular inspection and maintenance: Regularly check the wear and tear of tools, replace damaged parts in a timely manner, and ensure stable tool performance.
3. Storage method: Place the tools in a dry, ventilated, and dark environment to avoid factors such as moisture, high temperature, and collision that may affect the tool's lifespan.
4. Classified storage: Classify and store various tools for easy and quick access during use.

## **Select and Use**

1. Choose a socket that is suitable for your own use. Different work purposes and working conditions require the selection of different sockets.
2. Choose standardized sockets as much as possible for easy replacement and maintenance.
3. Before using the socket, check whether the axis of the socket and the tool are consistent to ensure correct application.
4. When using the socket, it is important to follow the correct operating method and avoid excessive twisting to avoid damaging the tool.
5. When using a socket, an appropriate wrench should be used instead of other tools.
6. When using a socket, the correct torque and speed should be selected according to the work needs.

## Model list

SN	Model	Qty	Driving dimension	SAE and metric systems
1	XL3266	69	3/8" + 1/4"	Metric +SAE
2	XL3267	44	3/8"	Metric +SAE
3	XL3268	76	3/8"	Metric +SAE
4	XL3269	27	1/4"	Metric +SAE
5	XL3270	33	1/2"	Metric +SAE
6	XL3271	86	3/8"+1/4"+1/2"	Metric +SAE
7	XL3272	163	3/8"+1/4"+1/2"	Metric +SAE
8	XL3273	104	3/8"	Metric
9	XL3274	46	1/4"	Metric +SAE
10	XL3275	18	1/2"	Metric
11	XL3276	70	1/4"	Metric +SAE
12	XL3277	149	3/8"+1/4"+1/2"	Metric +SAE
13	XL2108	108	1/4"+1/2"	Metric
14	XL3278	225	3/8"+1/4"+1/2"	Metric +SAE
15	XL20828	39	3/8"+1/4"	Metric +SAE

## Maintenance

1. After using the socket, it should be cleaned in a timely manner and coated with an appropriate amount of lubricating oil to extend the service life of the socket.
2. After not using the socket for a long time, it should be placed in a dry and ventilated place to avoid rusting and affecting its use.
3. Regularly check the wear and damage of the socket, and replace damaged components in a timely manner.

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **JUEGO DE LLAVES DE VASO Y TRINQUETE**

**MODELO:**

XL3266 , XL326 7, XL326 8, XL326 9, XL32 70, XL32 71, XL32 72, XL32 73, XL32  
74, XL32 75, XL32 76, XL32 77, XL2108 , XL32 78, XL20828





### MODELO:
















XL3266	XL326 7	XL326 8	XL326 9
			
XL32 70	XL32 71	XL32 72	XL32 73
			
XL32 74	XL32 75	XL32 76	XL32 77
			
XL2108	XL32 78	XL20828	
			

Foto de referencia

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.



## **ADVERTENCIA:**

2. Cumplir con los procedimientos operativos de seguridad: antes de usar, comprenda completamente los métodos de uso y las precauciones de seguridad de la herramienta para evitar accidentes.
2. Inspección y mantenimiento regulares: verifique periódicamente el desgaste de las herramientas, reemplace las piezas dañadas de manera oportuna y garantice un rendimiento estable de la herramienta.
3. Método de almacenamiento: Coloque las herramientas en un ambiente seco, ventilado y oscuro para evitar factores como la humedad, las altas temperaturas y las colisiones que puedan afectar la vida útil de la herramienta.
4. Almacenamiento clasificado: Clasifique y almacene varias herramientas para un acceso fácil y rápido durante su uso .

## **Seleccionar y usar**

1. Elija un enchufe adecuado para su uso. Los diferentes propósitos y condiciones de trabajo requieren la selección de diferentes enchufes .
2. Elija conectores estandarizados siempre que sea posible para facilitar el reemplazo y el mantenimiento.
- 3 . Antes de utilizar el dado , verifique si el eje del dado y la herramienta son consistentes para garantizar una aplicación correcta.
4. Al utilizar el dado , es importante seguir el método de operación correcto y evitar girarlo excesivamente para no dañar la herramienta .
- 5 . Al utilizar un enchufe, se debe utilizar una llave adecuada en lugar de otras herramientas.
- 6 . Al utilizar un dado , se debe seleccionar el torque y la velocidad correctos según las necesidades del trabajo .

## Lista de modelos

SN	Modelo	Cantidad	Dimensión de conducción	Sistemas SAE y métricos
1	XL3266	69	3/8" + 1/4 "	Métrico + SAE
2	XL3267	44	3/8"	Métrico + SAE
3	XL326 8	76	3/8"	Métrico + SAE
4	XL326 9	27	1/4"	Métrico + SAE
5	XL3270	33	1/2"	Métrico + SAE
6	XL3271	86	3/8"+1/4"+1/2"	Métrico + SAE
7	XL3272	163	3/8"+1/4"+1/2"	Métrico + SAE
8	XL3273	104	3/8"	Métrico
9	XL3274	46	1/4"	Métrico + SAE
10	XL3275	18	1/2"	Métrico
11	XL3276	70	1/4"	Métrico + SAE
12	XL3277	149	3/8"+1/4"+1/2"	Métrico + SAE
13	XL2108	108	1/4"+1/2"	Métrico

14	XL3278	225	3/8"+1/4"+1/2"	Métrico + SAE
15	XL20828	39	3/8"+1/4"	Métrico + SAE

## Mantenimiento

1. Después de usar el enchufe , debe limpiarse de manera oportuna y recubrirse con una cantidad adecuada de aceite lubricante para prolongar la vida útil del enchufe .
2. Después de no utilizar el enchufe durante un largo tiempo, debe colocarse en un lugar seco y ventilado para evitar que se oxide y afecte su uso.
3. Verifique periódicamente el desgaste y los daños del zócalo y reemplace los componentes dañados de manera oportuna.

**Dirección :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX







# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SET DI BUSSOLE E CRICCHETTI**

### **MODELLO:**

XL3266 , XL326 7, XL326 8, XL326 9, XL32 70, XL32 71, XL32 72, XL32 73, XL32  
74, XL32 75, XL32 76, XL32 77, XL2108 , XL32 78, XL20828



### MODELLO:
















XL3266	XL326 7	XL326 8	XL326 9
			
XL32 70	XL32 71	XL32 72	XL32 73
			
XL32 74	XL32 75	XL32 76	XL32 77
			
XL2108	XL32 78	XL20828	
			

Foto di riferimento

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul

nostro prodotto.



## **AVVERTIMENTO:**

3. Rispettare le procedure operative di sicurezza: prima dell'uso, comprendere a fondo i metodi di utilizzo e le precauzioni di sicurezza dell'utensile per prevenire incidenti.
2. Ispezione e manutenzione regolari: controllare regolarmente l'usura degli utensili, sostituire tempestivamente le parti danneggiate e garantire prestazioni stabili degli utensili.
3. Metodo di conservazione: riporre gli utensili in un ambiente asciutto, ventilato e buio per evitare fattori quali umidità, alte temperature e collisioni che potrebbero influire sulla durata dell'utensile.
4. Conservazione classificata: classifica e conserva vari utensili per un accesso facile e veloce durante l'uso .

## **Selezione e usa**

1. Scegliere una presa adatta al proprio utilizzo. Diversi scopi e condizioni di lavoro richiedono la scelta di prese diverse .
2. Scegliere il più possibile prese standardizzate per facilitarne la sostituzione e la manutenzione.
- 3 . Prima di utilizzare la bussola , verificare che l'asse della bussola e quello dell'utensile siano coerenti per garantire un'applicazione corretta.
4. Quando si utilizza la presa , è importante seguire il metodo operativo corretto ed evitare torsioni eccessive per non danneggiare l'utensile .
- 5 . Quando si utilizza una bussola, è opportuno utilizzare una chiave inglese adatta anziché altri utensili.
- 6 . Quando si utilizza una bussola , è necessario selezionare la coppia e la velocità corrette in base alle esigenze di lavoro .

## Elenco dei modelli

SN	Modello	Quantità	Dimensione di guida	Sistemi SAE e metrici
1	XL3266	69	3/8" + 1/4 "	Metrico +SAE
2	XL3267	44	3/8"	Metrico +SAE
3	XL326 8	76	3/8"	Metrico +SAE
4	XL326 9	27	1/4"	Metrico +SAE
5	XL3270	33	1/2"	Metrico +SAE
6	XL3271	86	3/8"+1/4"+1/2"	Metrico +SAE
7	XL3272	163	3/8"+1/4"+1/2"	Metrico +SAE
8	XL3273	104	3/8"	Metrico
9	XL3274	46	1/4"	Metrico +SAE
10	XL3275	18	1/2"	Metrico
11	XL3276	70	1/4"	Metrico +SAE
12	XL3277	149	3/8"+1/4"+1/2"	Metrico +SAE
13	XL2108	108	1/4"+1/2"	Metrico

14	XL3278	225	3/8"+1/4"+1/2"	Metrico +SAE
15	XL20828	39	3/8"+1/4"	Metrico +SAE

## Manutenzione

1. Dopo aver utilizzato la presa , è necessario pulirla tempestivamente e ricoprirla con una quantità adeguata di olio lubrificante per prolungarne la durata .
2. Dopo un lungo periodo di inutilizzo , riporre la presa in un luogo asciutto e ventilato per evitare che si arrugginisca e ne comprometta l'utilizzo.
3. Controllare regolarmente l'usura e i danni della presa e sostituire tempestivamente i componenti danneggiati.

**Indirizzo** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX







# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**
















## **ZESTAW NASADEK I GRZECHOTEK**

**MODEL:**

XL3266 , XL326 7, XL326 8, XL326 9, XL32 70, XL32 71, XL32 72, XL32 73, XL32  
74, XL32 75, XL32 76, XL32 77, XL2108 , XL32 78, XL20828



### MODEL:

XL3266	XL326 7	XL326 8	XL326 9
			
XL32 70	XL32 71	XL32 72	XL32 73
			
XL32 74	XL32 75	XL32 76	XL32 77
			
XL2108	XL32 78	XL20828	
			

Zdjęcie w celach informacyjnych

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



## **OSTRZEŻENIE:**

4. Przestrzegaj procedur bezpieczeństwa podczas obsługi narzędzia: Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z metodami użytkowania i środkami ostrożności, aby zapobiec wypadkom.
2. Regularna kontrola i konserwacja: Należy regularnie sprawdzać zużycie narzędzi, wymieniać uszkodzone części w odpowiednim czasie i zapewnić stabilną pracę narzędzi.
3. Sposób przechowywania: Narzędzia należy przechowywać w suchym, wentylowanym i ciemnym miejscu, aby uniknąć czynników takich jak wilgoć, wysoka temperatura i kolizje, które mogą mieć wpływ na żywotność narzędzia.
4. Przechowywanie w uporządkowany sposób: Klasyfikuj i przechowuj różne narzędzia, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do nich podczas użytkowania .

## **Wybierz i użyj**

1. Wybierz gniazdko odpowiednie do Twojego użytku. Różne cele i warunki pracy wymagają doboru różnych gniazdek .
2. W miarę możliwości wybieraj gniazda standardowe, aby ułatwić ich wymianę i konserwację.
- 3 . Przed użyciem nasadki należy sprawdzić, czy oś nasadki i narzędzia są zgodne, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie.
4. Podczas używania nasadki należy przestrzegać prawidłowej metody obsługi i unikać nadmiernego skręcania, aby nie uszkodzić narzędzia .
- 5 . Używając nasadki, należy zamiast innych narzędzi używać odpowiedniego klucza.
- 6 . Podczas używania nasadki należy dobrać właściwy moment obrotowy i prędkość do potrzeb danej pracy .

## Lista modeli

SN	Model	Ilość	Wymiar napędowy	Systemy SAE i metryczne
1	XL3266	69	3/8" + 1/4 "	Metryczne +SAE
2	XL3267	44	3/8"	Metryczne +SAE
3	XL326 8	76	3/8"	Metryczne +SAE
4	XL326 9	27	1/4"	Metryczne +SAE
5	XL3270	33	1/2"	Metryczne +SAE
6	XL3271	86	3/8"+1/4"+1/2"	Metryczne +SAE
7	XL3272	163	3/8"+1/4"+1/2"	Metryczne +SAE
8	XL3273	104	3/8"	Metryczny
9	XL3274	46	1/4"	Metryczne +SAE
10	XL3275	18	1/2"	Metryczny
11	XL3276	70	1/4"	Metryczne +SAE
12	XL3277	149	3/8"+1/4"+1/2"	Metryczne +SAE
13	XL2108	108	1/4"+1/2"	Metryczny
14	XL3278	225	3/8"+1/4"+1/2"	Metryczne +SAE

15	XL20828	39	3/8"+1/4"	Metryczne +SAE
----	---------	----	-----------	----------------

## Konserwacja

1. Po użyciu nasadki należy ją regularnie czyścić i pokrywać odpowiednią ilością oleju smarującego, aby wydłużyć jej żywotność .
2. Jeśli gniazdko nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umieścić w suchym i wentylowanym miejscu, aby zapobiec jego rdzewieniu i utrudnić jego użytkowanie.
3. Regularnie sprawdzaj stopień zużycia i uszkodzeń gniazda , a uszkodzone elementy wymieniaj w odpowiednim czasie.

**Adres :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX







# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **STECKSCHLÜSSEL- UND RATSCHENSATZ**

**MODELL:**

XL3266 , XL326 7, XL326 8, XL326 9, XL32 70, XL32 71, XL32 72, XL32 73, XL32  
74, XL32 75, XL32 76, XL32 77, XL2108 , XL32 78, XL20828





### MODELL:
















XL3266	XL326 7	XL326 8	XL326 9
			
XL32 70	XL32 71	XL32 72	XL32 73
			
XL32 74	XL32 75	XL32 76	XL32 77
			
XL2108	XL32 78	XL20828	
			

Foto als Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.



## **WARNUNG:**

5. Halten Sie die Sicherheitsverfahren ein: Machen Sie sich vor der Verwendung gründlich mit den Verwendungsmethoden und Sicherheitsvorkehrungen des Werkzeugs vertraut, um Unfälle zu vermeiden.

2. Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß der Werkzeuge, ersetzen Sie beschädigte Teile rechtzeitig und stellen Sie eine stabile Werkzeugeistung sicher.

3. Aufbewahrungsmethode: Bewahren Sie die Werkzeuge in einer trockenen, belüfteten und dunklen Umgebung auf, um Faktoren wie Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Stöße zu vermeiden, die die Lebensdauer des Werkzeugs beeinträchtigen könnten.

4. Klassifizierte Aufbewahrung: Klassifizieren und lagern Sie verschiedene Werkzeuge für einen einfachen und schnellen Zugriff während der Verwendung .

## **Auswählen und verwenden**

1. Wählen Sie eine Steckdose , die für Ihren eigenen Gebrauch geeignet ist.

Unterschiedliche Arbeitszwecke und Arbeitsbedingungen erfordern die Auswahl unterschiedlicher Steckdosen .

2. Wählen Sie möglichst standardisierte Steckdosen , um den Austausch und die Wartung zu erleichtern.

3 . Um eine korrekte Anwendung zu gewährleisten, ist vor der Verwendung der Stecknuss zu prüfen, ob die Achse der Stecknuss und des Werkzeugs übereinstimmen.

4. Beim Einsatz der Stecknuss ist auf die richtige Arbeitsweise zu achten und ein übermäßiges Verdrehen zu vermeiden, um eine Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden .

5 . Bei der Verwendung einer Stecknuss sollte anstelle anderer Werkzeuge ein entsprechender Schraubenschlüssel verwendet werden.

6 . Bei der Verwendung einer Stecknuss sollten das richtige Drehmoment und die richtige Drehzahl entsprechend den Arbeitsanforderungen gewählt werden .

## Modellliste

SN	Modell	Menge	Antriebsdimension	SAE- und metrische Systeme
1	XL3266	69	3/8" + 1/4 "	Metrisch +SAE
2	XL3267	44	3/8 Zoll	Metrisch +SAE
3	XL326 8	76	3/8 Zoll	Metrisch +SAE
4	XL326 9	27	1/4 Zoll	Metrisch +SAE
5	XL3270	33	1/2"	Metrisch +SAE
6	XL3271	86	3/8"+1/4"+1/2"	Metrisch +SAE
7	XL3272	163	3/8"+1/4"+1/2"	Metrisch +SAE
8	XL3273	104	3/8 Zoll	Metrisch
9	XL3274	46	1/4 Zoll	Metrisch +SAE
10	XL3275	18	1/2"	Metrisch
11	XL3276	70	1/4 Zoll	Metrisch +SAE
12	XL3277	149	3/8"+1/4"+1/2"	Metrisch +SAE

13	XL2108	108	1/4"+1/2"	Metrisch
14	XL3278	225	3/8"+1/4"+1/2"	Metrisch +SAE
15	XL20828	39	3/8"+1/4"	Metrisch +SAE

## Wartung

1. Nach der Verwendung der Steckdose sollte diese rechtzeitig gereinigt und mit einer angemessenen Menge Schmieröl bestrichen werden, um die Lebensdauer der Steckdose zu verlängern .

2. Wenn die Steckdose längere Zeit nicht verwendet wurde, sollte sie an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden, um Rostbildung und Beeinträchtigung der Nutzung zu vermeiden.

Steckdose regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen und ersetzen Sie beschädigte Komponenten rechtzeitig.

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





