



AIR PURIFIER

POAP500

User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT AIR PURIFIER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du Kjøpte ditt nye POINT LUFTRENSER. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT ILMANPUHDISTIN. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye POINT LUFTRENSER. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT LUFTRENARE. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English		page	4 - 20
Bruksanvisning – Norsk		side	21 - 37
Käyttöopas – Suomi		sivu	38 - 54
Brugervejledning – Dansk		side	55 - 71
Bruksanvisning – Svenska		sida	72 - 88

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

STATEMENT

- With the technological innovation and improvement of the product, the product manual contents of the same model as this product may be changed, and the updated parts will not be further notified.
- All the illustrations shown in this manual are based on the appearance of the standard model purifier. They are for illustrative purposes only. The actual appearance of the purifier is subject to the purchased product.
- Due to product improvement, some of the parameters may be changed. The changed parameters have no retroactive effect on this product. Please refer to the product nameplate parameters.
- If there is any change in the content of this manual, our company will make announcement through the official website of the company without further notice one by one, and unless otherwise stated in the notice of announcement, the content of the change shall not be retroactive to this product in principle.

CAUTION

- Read rules for safe operation and instructions carefully.


- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Must be repaired by professionals.
- When moving, cleaning or disassembling the purifier, it must be stopped and disconnected from the power supply.
- It is forbidden to replace the power cord without authorization. If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional of its manufacturer, maintenance department or similar department in order to avoid danger.
- Filter needs to be replaced regularly. To change the filter, please contact the qualified service provider authorized by our local company.

- Do not operate with wet hands.
- Do not press hard on the top control panel of the machine.
- Do not place items on the top of the machine.
- Do not insert foreign objects into the air inlet and outlet.
- Prohibit the storage of flammable and explosive gases at the place where the purifier is used.
- Avoid long-term direct sunlight.
- Do not use the appliance in high-moisture areas such as bathrooms, where water exposure is likely.
- Do not place this machine on a slope or other uneven places.
- Do not use this machine oily or smoky environments such as kitchens.
- Do not use this machine outdoors.

PRODUCT OVERVIEW



GB

Part List



Main unit



Protective bag


NOTE

The pictures contained in the Manual are for reference only, and please be subject to the physical product in the packing box.


PRODUCT INSTALLATION

■ Assembly procedures


1. Flip the LOCK-UNLOCK switch.



2. Take out the upper part of the purifier.




3. Take out the filter component.




4. Remove the protective film of the filter component.




5. Put in the filter component.




6. Place the upper part of the purifier onto the air inlet grille.



7. Flipping the LOCK-UNLOCK switch.




8. Plug the power cord, and start up.




OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel



Function	Function description
 Intelligent Hosting button	When air quality is poor, the purifier will automatically start. When air quality remains good, it will enter standby mode.
 Child Lock button CHILD LOCK (Press 3s)	Enable/disable the child lock function.
 Light button DIMMER (Press 3s to reset filter)	Adjust key-light brightness and switch the ambient light on/off.
 On/Standby button POWER	On/Standby button
 Ionizer button PLASMA	- Enable/disable the Ionizer function - Note: The Ionizer function is to inactivate harmful substances such as planktonic fungi and viruses in the air to help purify the air.
 Mode Switch button MODE	Switch the running mode to Turbo mode and Sleep mode.
 Wind Speed Key button SPEED	Adjustable 1~12 speed wind speed, click the button to increase the gear, long press to continuously increase the gear.

■ Display Panel



Function	Function description
	• Smart-hosting mode indicator light
	• Child lock light
	• Integrated display area
	• Filter replacement indicator • When the light is on, the user is reminded to replace the filter. In this case, replace the filter by referring to the follow-up procedure of replacing the filter component.
	• Turbo mode light. • Turbo mode light. The Turbo mode is with the highest fan speed.
	• Sleep mode indicator light. • Sleep mode indicator light. When in sleep mode, it is quiet, the indicator light will be off later.
	• Dust sensors measure the concentration of particulate matter (PM2.5) in the air.

■ Trial operation


● NOTE

In case of continuous electricity, enter the working mode before the standby state, after each power on.

The appliance is connected to the power again after unexpected power outage (when the power is off or the power cord is unplugged during normal operation), and then restores to the working state before the power outage.

1 Preparations

Power on for the first time, the display panel flashes for 1s, and then the screen is turned off. The appliance enters standby mode.



2 Switch

Press the On/Standby Button.



3 Preheat

The PM2.5 sensor enters the preheating state, and the PM2.5 indicator flashes after 10 seconds.

PM2.5 quality indicator



4 Work

The purifier is powered on for the first time and then enters the Manual Mode.

CLEANING AND MAINTENANCE


■ Body cleaning

💡 NOTE

Be sure to turn it off before any maintenance, and cut off power.


1 Main machine

Wipe the body with a soft towel.




2 Air inlet grill

Remove the air inlet grill, vacuum up dust with a vacuum cleaner, and wipe it with a cloth.



■ Dust sensor lens


1 Open the back cover plate, and wipe the dust sensor lens with a cotton swab.



■ Cleaning of the filter components

It is recommended to clean the filter component at least once every two weeks. The cleaning cycle can be based on the usage environment. In heavily polluted environments, the filter component should be cleaned more frequently.


1 Unplug the appliance, and take out the filter component.



2 Vacuum the dust or wipe it with a dry cloth.




3 Assemble the filter component, and plug in the purifier.



■ Replacement of the filter components


1 Filter model(Included): FC-50F1.



2 When the filter replacement light is on, it reminds that the filter component should be replaced.



3 Install a new filter.



4 Start up the purifier and long press filter reset button for 3s, reset the filter component.



TROUBLESHOOTING

- The performance parameters listed in the table are measured at the factory and are for reference only.
- Due to product improvements, the parameters may be subject to change. Please refer to the product nameplate for the specific parameters.
- The applicable area is calculated based on the theoretical value of (0.07~0.12) multiplied by the CADR of particulate matters. However, the applicable area may vary depending on factors such as the environmental conditions and indoor pollution levels.
- Purification principle: The air purifier's fan draws in air and filters it through the built-in filter, primarily removing dust particles (such as PM2.5) for purification purposes.

SPECIFICATIONS :

Product model : POAP500

Rated voltage : 220-240V~

Rated frequency : 50/60Hz

Rated power : 45W

CADR (particulate matter) : 500m³/h

Noise : ≤66dB



The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE SIKKERHETS INSTRUKSJONER

Produktinformasjon

- Ettersom dette produktet kontinuerlig forbedres, kan innholdet i denne håndboken for samme modell endres uten særskilt varsel.
- Alle illustrasjoner i denne bruksanvisningen er basert på standardmodellen og er kun til referanse. Det faktiske utseendet på luftrenseren din kan avvike fra illustrasjonene.
- På grunn av kontinuerlige produktforbedringer kan enkelte tekniske parametere endres. Slike endringer har ikke tilbakevirkende kraft for produkter som allerede er kjøpt. Se merkeetiketten på produktet for de faktiske parameterne.
- Hvis innholdet i denne håndboken oppdateres, vil selskapet vårt publisere dette på vår offisielle nettside. Med mindre annet er angitt, gjelder slike endringer ikke med tilbakevirkende kraft for produkter som allerede er solgt.

FORSIKTIG

- Les alle sikkerhetsregler og bruksanvisningen nøye før bruk.


- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

ADVARSEL


- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må du ikke bruke dette apparatet med noen elektronisk hastighetskontroll.
- Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert servicepersonell.
- Slå alltid av luftrenseren og koble den fra strømforsyningen før du flytter, rengjør eller demonterer den.
- Ikke bytt ut strømledningen selv. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.

- Filteret må byttes regelmessig. Bruk kun compatible erstatningsfiltre av riktig modell, som angitt i denne bruksanvisningen eller på produktetiketten.
- Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Ikke trykk hardt på det øverste kontrollpanelet.
- Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i luftinntaket eller luftutløpet.
- Ikke bruk luftrenseren på steder der brennbare eller eksplosive gasser lagres.
- Unngå å utsette apparatet for direkte sollys i lengre perioder.
- Ikke bruk apparatet i svært fuktige rom, som bad, der det kan bli utsatt for vann.
- Ikke plasser apparatet på en skråning eller annen ujevn overflate.
- Ikke bruk apparatet i oljete eller røykfylte omgivelser, som for eksempel på kjøkken.
- Ikke bruk apparatet utendørs.

PRODUKTOVERSIKT



Dele liste



Hovedenhet



Beskyttelsespose


MERK

Bildene i denne bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet i esken kan avvike.


PRODUKT INSTALLASJON

■ Monteringsprosedyre


1. Vri LÅS/LÅS OPP-bryteren til LÅS OPP-posisjonen.



2. Løft og fjern den øvre delen av luftrenseren.




3. Ta ut filterenheten.




4. Fjern og kast beskyttelsesfilmen fra filteret.




5. Sett filterenheten tilbake i luftrenseren.




6. Place the upper part of the purifier onto the air inlet grille. Sett den øvre delen av luftrenseren tilbake på luftinntaksgitteret, og pass på at den er riktig justert.



7. Vri LÅS / LÅS OPP-bryteren til LÅS-posisjonen.




8. Sett i strømledningen og slå på luftrenseren.




BETJENINGSINSTRUKSJONER

Kontrollpanel



Funksjon	Funksjonsbeskrivelse
 Auto-modusknapp	- Når luftkvaliteten er dårlig, slår luftrenserseren seg på og justerer seg automatisk. - Når luftkvaliteten forblir god, går luftrenserseren i hvilemodus eller lav-hastighetsmodus.
 Barnelåsknapp	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringsfunksjonen for å forhindre utilsiktet betjening.
 Lysknapp	- Justerer lysstyrken på knappebelysningen. - Slår omgivelseslyset på eller av.
 På/Standby-knapp	Slår luftrenserseren på eller i standby-modus.
 Ionisatorknapp	- Aktiverer eller deaktiverer ionisatorfunksjonen. - Merk: Ionisatoren bidrar til å inaktivere skadelige luftbårne stoffer som planktonsopp og visse virus for å bistå med luftrensingen.
 Modusknapp	Veksler mellom Turbomodus og Dvalemodus.
 Viftehastighetsknapp	- Justerer viftehastigheten fra nivå 1 til 12. - Trykk kort for å øke hastigheten med ett nivå. - Trykk og hold for å øke hastigheten kontinuerlig.

■ Display Panel



Indikator	Indikatorbeskrivelse
	• Auto-modusindikator
	• Barnesikringsindikator
	• Numerisk display
	Indikator for filterbytte • Lyser for å minne deg på å bytte filteret. • Når dette lyset tennes, bytt filteret i henhold til instruksjonene for «Bytte av filter» i denne håndboken.
	• Indikator for turbomodus. • Turbo-modusen har høyest viftehastighet.
	• Indikator for sovemodus. • Når jeg er i dvalemodus, vil det være stille, LED-lyset vil være av senere.
	PM2.5-indikator • Viser konsentrasjonen av svevestøv (PM2.5) i luften, i µg/m³

NO

■ Oppstart og drift

● MERK


Hvis luftrenseren forblir tilkoblet, vil den starte i den sist brukte driftsmodusen når du slår den på igjen.

Hvis strømmen blir brutt (for eksempel på grunn av strømbrydd eller at støpselet trekkes ut under drift) og deretter gjenopprettes, vil luftrenseren automatisk gå tilbake til driftsmodusen den var i før avbruddet.

1 Klargjøring

Når luftrenseren kobles til strømforsyningen for første gang, blinker displaypanelet i omtrent 1 sekund og slås deretter av. Apparatet går deretter i standby-modus.

[Blinker i 1 sek]



Flash for 1s



2 Slå på

Trykk på På/Standby-knappen.

3 Forvarming av sensor

PM2.5-sensoren går inn i en forvarmingstilstand.

PM2.5-indikatoren vil begynne å blinke etter omtrent 10 sekunder.

PM2.5-indikator



4 Betjening

Luftrenseren slås på for første gang og går deretter inn i Manuellmodus.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


■ Rengjøring av enheten

● MERK

Slå alltid av luftrenseren og trekk ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold.


1 Hovedenhet

Tørk av utsiden med en myk, tørr klut.




2 Luftinntaksgitter

Fjern luftinntaksgitteret, støvsug bort støvet, og tørk deretter av med en myk klut om nødvendig.



■ Linse til støvsensor


- 1 Åpne bakdekselet og tørk forsiktig av støvsensorklinsen med en ren, tørr bomullspinne.




■ Rengjøring av filterenheten

Det anbefales å rengjøre filteret minst én gang annenhver uke. Juster rengjøringsintervallet i henhold til luftkvaliteten og hvor ofte du bruker luftrensere. I svært forurensede omgivelser, rengjør filteret oftere.


- 1 Slå av luftrenseren, trekk støpselet ut av stikkontakten og fjern filterenheten.



- 2 Fjern støv fra filteroverflaten med en støvsuger eller tørk forsiktig av med en tørr klut.




3 Sett på plass filterenheten og koble til luftrenseren igjen.



■ Bytte av filteret


1 Filtermodell (inkludert): FC-50F1.



2 Når filterbytteindikatoren lyser, betyr det at filteret skal byttes.



3 Slå av luftrenseren, trekk ut støpselet, fjern det gamle filteret og installer et nytt filter av samme modell.



4 Slå på luftrenseren igjen, og trykk og hold inne Filter Reset-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille filterindikatoren.



MERKNADER OM YTELSE

- Ytelsesparametrene som er oppført i denne tabellen, er målt på fabrikken og er kun til referanse.
- På grunn av kontinuerlige produktforbedringer kan disse parameterne endres. Se produktklassifiseringsetiketten for nøyaktig informasjon.
- Det aktuelle gulvarealet beregnes ved hjelp av en teoretisk koeffisient (0,07–0,12) multiplisert med CADR for partikler. Det faktiske dekningsområdet kan variere avhengig av miljøforhold og forurensningsnivåer innendørs.
- Renseprinsipp: Viften inne i luftrenseren trekker inn luft og fører den gjennom det innebygde filteret, og fjerner primært støvpartikler (som PM_{2,5}) for å bidra til å rensen luften.

SPECIFICATIONS :

Produktmodell : POAP500

Nominell spenning : 220-240V~

Nominell frekvens : 50/60Hz

Nominell effekt : 45W

CADR (partikler) : 500m³/h

Støy : ≤66dB



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal avhendes ved endt levetid, atskilt fra husholdningsavfallet.

Det finnes egne innsamlingsordninger for resirkulering i EU.

For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tuotetiedot

- Koska tuotetta kehitetään jatkuvasti, tämän käyttöohjeen sisältö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat perustuvat vakiomalliin ja ovat vain viitteellisiä. Ilmanpuhdistimesi todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvista.
- Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkin tekniset tiedot saattavat muuttua. Tällaiset muutokset eivät koske takautuvasti jo ostettuja tuotteita. Tarkista tuotteen todelliset tiedot sen arvokilvestä.
- Jos tämän käyttöoppaan sisältöön tulee päivityksiä, yrityksemme julkaisee ne virallisella verkkosivustollamme. Ellei toisin mainita, tällaiset muutokset eivät koske takautuvasti jo myytyjä tuotteita.

VAROITUS

- Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole

kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.


- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

VAROITUS


- Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä käytä laitetta minkään puolijohdenopeudensäätimen kanssa.
- Korjaukset saa antaa vain pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi.
- Sammuta puhdistin aina ja irrota se pistorasiasta ennen sen siirtämistä, puhdistamista tai purkamista.
- Älä vaihda virtajohtoa itse. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Suodatin on vaihdettava säännöllisesti. Käytä vain yhteensopivia ja oikean mallisia vaihtosuodattimia, jotka on määriteltä tässä käyttöoppaassa tai tuotteen etiketissä.
- Älä käytä laitetta märin käsin.

- Älä paina voimakkaasti yläosan ohjauspaneelia.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- Älä työnnä vieraita esineitä ilmanotto- tai poistoaukkoon.
- Älä käytä puhdistinta tiloissa, joissa säilytetään tulenarkoja tai räjähtäviä kaasuja.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on korkea kosteus, kuten kylpyhuoneissa, joissa se voi altistua vedelle.
- Älä aseta laitetta kaltevalle tai muulle epätasaiselle pinnalle.
- Älä käytä laitetta öljyisissä tai savuisissa ympäristöissä, kuten keittiössä.
- Älä käytä laitetta ulkona.


TUOTTEEN YLEISKATSAUS



■ Osien luettelo



Pääyksikkö



Suojapussi


💡 HUOM.

Tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Pakkauksessa oleva tuote saattaa poiketa kuvista.


TUOTTEEN ASENNUS

■ Kokoamisohje


1. Käännä lukituskytkin auki-asentoon.



2. Nosta ja irrota puhdistimen yläosa.




3. Ota pois suodatinkokoonpano.




4. Poista ja hävitä suojakalvo suodattimesta.




5. Aseta suodatinkokoonpano takaisin ilmanpuhdistimeen.




6. Aseta puhdistimen yläosa takaisin ilmanottoritilän päälle ja varmista, että se on kohdistettu oikein.



7. Käännä lukituskytkin lukittu-asentoon.




8. Kytke virtajohto ja käynnistä ilmanpuhdistin.




KÄYTTÖ OHJEET

Ohjauspaneeli



Toiminto	Toimintojen kuvaus
 Automaattitilan painike	- Kun ilmanlaatu on huono, ilmanpuhdistin käynnistyy ja säätyy automaattisesti. - Kun ilmanlaatu pysyy hyvänä, ilmanpuhdistin siirtyy valmius- tai matalanopeus-tilaan.
 Lapsilukkopainike	Kytkee lapsilukon päälle tai pois päältä estämään tahattoman käytön.
 Valopainike	- Säätää painikkeiden taustavalon kirkkautta. - Kytkee tunnelmavalon päälle tai pois päältä.
 Virta- /valmiustilapainike	Kytkee ilmanpuhdistimen päälle tai valmiustilaan.
 Ionisaattorin painike	- Kytkee ionisaattoritoiminnon päälle tai pois päältä. - Huom: Ionisaattori auttaa tekemään tehottomiksi haitallisia ilmassa leijuvia aineita, kuten planktonmaisia sieniä ja tiettyjä viruksia, mikä tehostaa ilmanpuhdistusta.
 Tilapainike	Vaihtaa Turbotilan ja Lepotilan välillä.
 Tuulettimen nopeuspainike	- Säätää tuulettimen nopeutta välillä 1-12. - Paina lyhyesti lisätäksesi nopeutta yhdellä tasolla. - Paina ja pidä painettuna lisätäksesi nopeutta jatkuvasti.

■ Näyttöpaneeli



Ilmaisimien	Ilmaisimien kuvaus
	• Automaattitilan merkkivalo
	• Lapsilukon merkkivalo
	• Numeronäyttö
	Suodattimen vaihdon merkkivalo • Syttyy muistuttamaan suodattimen vaihtamisesta. • Kun tämä valo syttyy, vaihda suodatin tämän käyttöoppaan "Suodattimen vaihtaminen" -ohjeiden mukaisesti.
	• Turbotilan merkkivalo. • Turbo-tilassa tuulettimen nopeus on korkein.
	• Lepotilan merkkivalo. • Lepotilassa on hiljaista, LED-valo sammuu myöhemmin.
	PM2.5-ilmaisimien • Näyttää ilman pienhiukkaspitoisuuden (PM2.5) µg/m³.

■ Käynnistys ja käyttö

● HUOM.


Jos puhdistin pysyy pistorasiaan kytkettynä, se käynnistyy viimeksi käytettyyn tilaan aina, kun sen käynnistää uudelleen.

Jos virransyöttö keskeytyy (esimerkiksi sähkökatkon tai pistokkeen irrottamisen vuoksi käytön aikana) ja virta palautuu, ilmanpuhdistin palaa automaattisesti samaan käyttötilaan, jossa se oli ennen keskeytystä.

1 Käyttöönotto

Kun ilmanpuhdistin kytketään virtalähteeseen ensimmäistä kertaa, näyttöpaneeli vilkkuu noin sekunnin ajan ja sammuu sitten. Laite siirtyy sitten valmiustilaan.

[Vilkkuu 1 sekunnin ajan]




Flash for 1s



3 Sensorin esilämmitys

PM2.5-sensori siirtyy esilämmitystilaan. PM2.5-merkkivalo alkaa vilkkua noin 10 sekunnin kuluttua.

PM2.5-merkkivalo



2 Käynnistäminen

Paina virta- /valmiustilapainiketta.

4 Käyttö

Kun puhdistin käynnistetään ensimmäisen kerran, se siirtyy manuaaliohjaustilaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO


■ Laitteen puhdistus

● HUOM.

Sammuta ilmanpuhdistin aina ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.


1 Pääyksikkö

Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.




2 Ilmanottoritiä

Irrota ilmanottosäleikkö, imuroi pölyt pois pölynimurilla ja pyyhi se tarvittaessa pehmeällä liinalla.



■ Pölysensorin linssi


1 Avaa takakansi ja pyyhi pölysensorin linssi varovasti puhtaalla, kuivalla vanupuikolla.




■ Suodatinkokoonpanon puhdistus

Suodatin on suositeltavaa puhdistaa vähintään kahden viikon välein. Säädä puhdistusväliä ilmanlaadun ja ilmanpuhdistimen käyttöiheyden mukaan. Puhdista suodatin useammin, jos ympäristön ilma on erittäin saastunutta.


1 Sammuta ilmanpuhdistin, irrota pistoke pistorasiasta ja poista suodatinkokoonpano.



2 Poista pöly suodattimen pinnalta pölynimurilla tai pyyhi se varovasti kuivalla liinalla.




3 Asenna suodatinkokoonpano takaisin paikalleen ja kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan.



■ Suodattimen vaihtaminen


1 Suodatinmalli (mukana): FC-50F1.



2 Kun suodattimen vaihdon merkkivalo syttyy, se tarkoittaa, että suodatin on vaihdettava.



3 Sammuta ilmanpuhdistin, irrota pistoke, poista vanha suodatin ja asenna uusi samanmallinen suodatin.



4 Käynnistä ilmanpuhdistin uudelleen ja pidä Filter Reset -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi suodattimen merkkivalon.



Suorituskykyä koskevia huomautuksia

- Tässä taulukossa luetellut suorituskykyarvot on mitattu tehtaalla, ja ne ovat vain viitteellisiä.
- Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi nämä arvot saattavat muuttua. Tarkat tiedot löydät tuotteen arvokilvestä.
- Sovellettava lattiapinta-ala lasketaan kertomalla hiukkasten CADR-arvo teoreettisella kertoimella (0,07–0,12). Todellinen soveltuva pinta-ala voi vaihdella ympäristön olosuhteiden ja sisäilman epäpuhtauksien määrän mukaan.
- Puhdistusperiaate: Ilmanpuhdistimen tuuletin imee ilmaa ja kierrättää sen sisäänrakennetun suodattimen läpi, joka poistaa pääasiassa pölyhiukkasia (kuten PM2.5-hiukkasia) ja auttaa puhdistamaan ilmaa.

SPECIFICATIONS :

Tuotemalli : POAP500

Nimellisjännite : 220-240V~

Nimitaajuus : 50/60Hz

Nimiteho : 45W

CADR (hiukkasaine) : 500m³/h

Kohina : ≤66dB



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä käyttöikänsä lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset keräysjärjestelmät kierrätystä varten.

Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Produktinformation

- Da dette produkt løbende forbedres, kan indholdet i denne manual for den samme model ændres uden særskilt varsel.
- Alle illustrationer i denne manual er baseret på standardmodellen og er kun vejledende. Det faktiske udseende af din luftrenser kan afvige fra illustrationerne.
- På grund af løbende produktforbedringer kan nogle tekniske parametre ændre sig. Sådanne ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft for allerede købte produkter. Se mærkepladen på dit produkt for de faktiske parametre.
- Hvis der er opdateringer til indholdet af denne manual, vil vores firma offentliggøre dem på vores officielle hjemmeside. Medmindre andet er angivet, gælder sådanne ændringer ikke med tilbagevirkende kraft for produkter, der allerede er solgt.

ADVARSEL

- Læs alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner omhyggeligt før brug.


- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ADVARSEL

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke bruges med nogen solid-state-hastighedskontrolenhed.
- Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Sluk altid for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten, før du flytter, rengør eller adskiller den.
- Du må ikke selv udskifte strømledningen. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller lignende kvalificeret personale for at undgå fare.
- Filtret skal udskiftes regelmæssigt. Brug kun compatible udskiftningsfiltre af den korrekte model, som angivet i denne manual eller på produktetiketten.

- Betjen ikke apparatet med våde hænder.
- Tryk ikke hårdt på det øverste kontrolpanel.
- Anbring ikke genstande oven på apparatet.
- Indsæt ikke fremmedlegemer i luftindtaget eller luftudtaget.
- Brug ikke luftrenseren på steder, hvor der opbevares brændbare eller eksplosive gasser.
- Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere perioder.
- Brug ikke apparatet i meget fugtige områder, såsom badeværelser, hvor det kan blive udsat for vand.
- Stil ikke apparatet på en skråning eller en anden ujævn overflade.
- Brug ikke apparatet i olierede eller røgfylde omgivelser såsom køkkener.
- Brug ikke apparatet udendørs.

PRODUKTOVERSIGT



■ Liste over dele



Hovedenhed



Beskyttelsespose


● BEMÆRK

Billederne i denne manual er kun vejledende. Det faktiske produkt i kassen kan afvige.


PRODUKT INSTALLATION

■ Samlevejledning


1. Drej LÅS/LÅS OP-kontakten til LÅS OP-positionen.



2. Løft og fjern den øverste del af luftrenseren.




3. Tag filterenheden ud.




4. Fjern og kasser beskyttelsesfilmen fra filteret.




5. Sæt filterenheden tilbage i luftrenseren.




6. Sæt den øverste del af luftrenseren tilbage på luftindtagsgitteret, og sørg for, at den er justeret korrekt.



7. Drej LÅS / LÅS OP-kontakten til LÅST position.




8. Sæt strømledningen i, og tænd for luftrenseren.




VEJLEDNING IBETJENING

Kontrolpanel



Funktion	Funktionsbeskrivelse
 Auto-tilstandknap	- Når luftkvaliteten er dårlig, tænder luftrenseren og justerer automatisk. - Når luftkvaliteten forbliver god, går luftrenseren i standby eller lav-hastighedstilstand.
 Børnesikringsknap	Aktiverer eller deaktiverer børnesikringsfunktionen for at forhindre utilsigtet betjening.
 Lysknap	- Justerer lysstyrken på knapbelysningen. - Tænder eller slukker for stemningslyset.
 Tænd/Standby-knap	Tænder for luftrenseren eller sætter den i standbytilstand.
 Ionisatorknapp	- Aktiverer eller deaktiverer ioniseringsfunktionen. - Bemærk: Ionisatoren hjælper med at inaktivere skadelige luftbårne stoffer såsom luftbårne svampe og visse vira for at hjælpe med luftrensningen.
 Tilstandsknap	Skifter mellem Turbo-tilstand og Sleep-tilstand.
 Blæserhastighedsknap	- Justerer blæserhastigheden fra niveau 1 til 12. - Tryk kort for at øge hastigheden med ét niveau. - Tryk og hold nede for at øge hastigheden kontinuerligt.

■ Displaypanel



Indikator	Beskrivelse af indikator
	Indikator for auto-tilstand
	Indikator for børnesikring
	Numerisk display
	Indikator for udskiftning af filter - Lyser for at minde dig om at udskifte filteret. - Når denne lampe lyser, skal du udskifte filteret i henhold til instruktionerne i afsnittet "Udskiftning af filteret" i denne.
	- Indikator for Turbo-tilstand. - Turbo-tilstanden har den højeste blæserhastighed.
	- Dvaletilstandsindikator. - Når jeg er i dvaletilstand, vil det være stille, LED-lyset vil være slukket senere.
	PM2.5-indikator Viser koncentrationen af finpartikler (PM2.5) i luften, i µg/m³.

Opstart og betjening

BEMÆRK


Hvis luftrenseren forbliver tilsluttet, starter den i den senest anvendte driftstilstand, hver gang du tænder den igen.

Hvis strømmen afbrydes (f.eks. på grund af strømsvigt, eller hvis stikket tages ud under drift) og derefter genoprettes, vender luftrenseren automatisk tilbage til den driftstilstand, den var i før afbrydelsen.

1 Klargøring

Når luftrenseren tilsluttes strømforsyningen for første gang, blinker displaypanelet i ca. 1 sekund og slukker derefter. Apparatet går derefter i standbytilstand.

[Blinker i 1 sek.]



Flash for 1s



2 Tænding

Tryk på tænd/standby-knappen.


3 Sensorforvarmning

PM2.5-sensoren starter forvarmning. PM2.5-indikatoren begynder at blinke efter ca. 10 sekunder.

4 Betjening

Luftrenseren tændes for første gang og går derefter i Manuel tilstand.

PM2.5-indikator



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


■ Rengøring af enheden

● Bemærk

Sluk altid for luftrenseren, og træk stikket ud, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse.


1 Hovedenhed

Tør de ydre overflader af med en blød, tør klud.




2 Luftindtagsgitter

Fjern luftindtagsgitteret, støvsug støv væk med en støvsuger, og tør det derefter af med en blød klud, hvis det er nødvendigt.



■ Støv sensor linse


1 Åbn bagdækslet, og tør forsigtigt støvsensorens linse af med en ren, tør vatpind.




■ Rengøring af filterenheden

Det anbefales at rengøre filteret mindst én gang hver anden uge. Juster rengøringsintervallet i henhold til luftkvaliteten, og hvor ofte du bruger luftrenseren. I stærkt forurenede miljøer skal filteret rengøres oftere.


1 Sluk for luftrenseren, træk stikket ud af stikkontakten, og fjern filterenheden.



2 Fjern støv fra filteroverfladen med en støvsuger, eller tør den skånsomt af med en tør klud.




3 Geninstaller filterenheden, og tilslut apparatet igen.



■ Udskiftning af filteret


1 Filter model (included): FC-50F1.



2 Når indikatoren for udskiftning af filter lyser, betyder det, at filteret skal udskiftes.



3 Sluk for luftrenseren, tag stikket ud, fjern det gamle filter, og installer et nyt filter af samme model.



4 Tænd for luftrenseren igen, og hold knappen Filter Reset nede i 3 sekunder for at nulstille filterindikatoren. merkivalon.



Bemærkninger om ydeevne

- De ydelsesparametre, der er anført i denne tabel, er målt på fabrikken og er kun vejledende.
- På grund af løbende produktforbedringer kan disse parametre ændre sig. For nøjagtige oplysninger henvises til mærkepladen på produktet.
- Det anvendelige gulvareal beregnes ved hjælp af en teoretisk koefficient (0,07-0,12) multipliceret med CADR for partikler. Det faktiske anvendelige areal kan variere afhængigt af miljøforhold og indendørs forureningsniveauer.
- Rensningsprincip: Ventilatoren inde i luftrenseren suger luft ind og fører den gennem det indbyggede filter, som primært fjerner støvpartikler (såsom PM2.5) for at hjælpe med at rense luften.

SPECIFIKATIONER :

Produktmodel : POAP500

Nomineret spænding : 220-240V~

Nomineret frekvens : 50/60Hz

Nomineret effekt : 45W

CADR (partikler) : 500m³/h

Støj : ≤66dB



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved endt levetid adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genanvendelse i EU.

For yderligere information, kontakt venligst de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Produktinformation

- Eftersom denna produkt kontinuerligt förbättras kan innehållet i denna manual för samma modell ändras utan separat meddelande.
- Alla illustrationer i den här bruksanvisningen är baserade på standardmodellen och är endast avsedda som referens. Din luftrenares faktiska utseende kan skilja sig från illustrationerna.
- På grund av kontinuerliga produktförbättringar kan vissa tekniska parametrar ändras. Sådana ändringar gäller inte retroaktivt för redan köpta produkter. Se märkningen på din produkt för de faktiska parametrarna.
- Om innehållet i den här manualen uppdateras kommer vårt företag att publicera uppdateringarna på vår officiella webbplats. Om inget annat anges gäller sådana ändringar inte retroaktivt för produkter som redan har sålts.

VARNING

- Läs alla säkerhetsregler och bruksanvisningar noggrant före användning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental

förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.


VARNING

- För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte den här apparaten med någon halvledar-baserad hastighetsregulator.
- Reparationer får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Stäng alltid av luftrenaren och koppla ur den från eluttaget innan du flyttar, rengör eller monterar isär den.
- Byt inte ut strömsladden själv. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.
- Filtret måste bytas ut regelbundet. Använd endast kompatibla ersättningsfilter av rätt modell, enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen eller på


produktetiketten.

- Använd inte apparaten med våta händer.
- Tryck inte hårt på den övre kontrollpanelen.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- Stoppa inte in främmande föremål i luftintaget eller luftutloppet.
- Använd inte luftrenaren på platser där brandfarliga eller explosiva gaser förvaras.
- Undvik att utsätta apparaten för direkt solljus under längre perioder.
- Använd inte apparaten i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum, där den kan utsättas för vatten.
- Placera inte apparaten på en sluttning eller annan ojämna yta.
- Använd inte apparaten i oljiga eller rökiga miljöer som kök.
- Använd inte apparaten utomhus.

PRODUKTÖVERSIKT



■ Lista över delar




💡 NOTERA

Bilderna i den här manualen är endast för referens. Den faktiska produkten i förpackningen kan skilja sig åt.


PRODUKTINSTALLATION

■ Monteringsprocedur


1. Vrid LÅS/LÅS UPP-reglaget till LÅS UPP-läget.



2. Lyft och ta bort den övre delen på luftrenaren.




3. Ta ut filterenheten




4. Ta bort och kassera skyddsfilm från filtret.




5. Sätt tillbaka filterenheten i luftrenaren.




6. Sätt tillbaka luftrenarens övre del på luftintagsgallret och se till att den är korrekt inriktad.



7. Vrid LÅS/LÅS UPP-reglaget till LÅS-läget.




8. Anslut strömkabeln och starta luftrenaren.




BRUKSANVISNINGAR

Kontrollpanel



Funktion	Funktionsbeskrivning
 Autolägesknapp	- När luftkvaliteten är dålig slås luftrenaren på och justeras automatiskt. - När luftkvaliteten förblir bra går luftrenaren in i standby- eller låg-hastighetsläge.
 Barnlåsknapp CHILD LOCK (Press 3s)	Aktiverar eller inaktiverar barnlåsfunktionen för att förhindra oavsiktlig användning.
 Ljusknapp DIMMER (Press 3s to reset filter)	- Justerar ljusstyrkan på knappbelysningen. - Slår på eller av stämningsbelysningen.
 På/Standby-knapp POWER	Slår på eller försätter renaren i standby-läge.
 Jonisatorknapp PLASMA	- Aktiverar eller inaktiverar joniseringsfunktionen. - Obs: Jonisatorn hjälper till att inaktivera skadliga luftburna ämnen som planktonsvampar och vissa virus för att underlätta luftreningen.
 Lägesknapp MODE	Växlar mellan turboläge och sömnläge.
 Fläkthastighetsknapp SPEED	- Justerar fläkthastigheten från nivå 1 till 12. - Tryck kort för att öka hastigheten med en nivå. - Tryck och håll in för att öka hastigheten kontinuerligt.

■ Displaypanel



Indikator	Beskrivning av indikatorer
	• Indikator för autoläge
	• Barnlåsindikator
	• Numerisk display
	Indikator för filterbyte • Tänds för att påminna dig om att byta filtret. • När den här lampan tänds ska du byta filtret enligt instruktionerna i avsnittet "Byta filtret" i den här bruksanvisningen.vejledning.
	• Turbolägesindikator. • Turboläget har högst fläkthastighet.
	• Sömnlägesindikator. • När jag är i viloläge är det tyst, LED-lampan släcks senare.
	PM2.5-indikator • Visar koncentrationen av fina partiklar (PM2.5) i luften, i µg/m³.

■ Upstart och användning

● OBS


Om luftrenaren förblir ansluten startar den i det senast använda driftläget när du slår på den igen.

Om strömmen bryts (till exempel på grund av ett strömavbrott eller om kontakten dras ur under drift) och sedan återställs, kommer luftrenaren automatiskt att återgå till det driftläge den var i före avbrottet.

1 Förberedelse

När luftrenaren ansluts till strömförsörjningen för första gången blinkar displaypanelen i cirka 1 sekund och stängs sedan av. Apparaten går sedan in i standby-läge.

[Blinkar i 1 sek]



Flash for 1s




2 Sätta på

Tryck på På/Standby-knappen.

3 Sensorförvärmning

PM2.5-sensorn går in i förvärmningsläge. PM2.5-indikatorn börjar blinka efter cirka 10 sekunder.

PM2.5-indikator



4 Drift

Luftrenaren startas för första gången och går sedan in i manuellt läge.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


■ Rengöring av enheten

● OBS

Stäng alltid av luftrenaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför rengöring eller underhåll.


1 Huvudenhet

Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa.




2 Luftintagsgaller

Ta bort luftintagsgallret, dammsug bort dammet och torka sedan av det med en mjuk trasa vid behov.



■ Dammsensorlins


1 Öppna den bakre luckan och torka försiktigt av dammsensorns lins med en ren, torr bomullspinne.




■ Rengöring av filterenheten

Det rekommenderas att rengöra filtret minst en gång varannan vecka. Justera rengöringsintervallet efter luftkvaliteten och hur ofta du använder luftrenaren. I mycket förorenade miljöer, rengör filtret oftare.


1 Stäng av luftrenaren, dra ut kontakten från eluttaget och ta bort filterenheten.



2 Ta bort damm från filtrets yta med en dammsugare eller torka försiktigt av den med en torr trasa.




3 Återinstallera filterenheten och anslut luftrenaren igen.



■ Byta filtret


1 Filtermodell (medföljer): FC-50F1.



2 När indikatorn för filterbyte tänds innebär det att filtret ska bytas ut.



3 Stäng av luftrenaren, dra ur kontakten, ta bort det gamla filtret och installera ett nytt filter av samma modell.



4 Sätt på luftrenaren igen och håll in Filter Reset-knappen i 3 sekunder för att återställa filterindikatorn.



Prestandaanmärkningar

- Prestandaparametrarna i den här tabellen är uppmätta på fabriken och är endast vägledande.
- På grund av pågående produktförbättringar kan dessa parametrar ändras. För exakt information, se märkningsetiketten på produkten.
- Tillämplig golvyta beräknas med en teoretisk koefficient (0,07–0,12) multiplicerat med CADR för partiklar. Den faktiska tillämpliga ytan kan variera beroende på miljöförhållanden och föroreningsnivåer inomhus.
- Reningsprincip: Fläkten inuti luftrenaren drar in luft och passerar den genom det inbyggda filtret, vilket främst avlägsnar dammpartiklar (som PM2.5) för att hjälpa till att rena luften.

SPECIFIKATIONER :

Produktmodell : POAP500

Nominell spänning : 220-240V~

Nominell frekvens : 50/60Hz

Nominell effekt : 45W

CADR (partikel) : 500m³/h

Brus : ≤66dB



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 1707

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverig:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

