
Bayside FURNISHINGS

by WHALEN

ITM. / ART. 1752893
CSC74FP-42IF-6

TV Console with Electric Fireplace
Meuble multimédia avec foyer électrique
Consola para TV con chimenea eléctrica



Customer Service: 1-877-494-2536 (English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 am - 4:30 pm, Monday to Friday
(Phone number is not valid in Mexico, toll-free in U.S.A. and Canada only)
Or visit our website **www.baysidefurnishings.com**
For customer service outside of North America,
please e-mail your request to **parts@baysidefurnishings.com**

Service à la clientèle : 1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)
Entre 8 h 30 et 16 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredis
(Numéro de téléphone non valide au Mexique, sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)
Ou aller sur le site Web **www.baysidefurnishings.com**
Pour le service à la clientèle hors de l'Amérique du Nord,
envoyer un courriel à **parts@baysidefurnishings.com**

Servicio al cliente: 1-877-494-2536 (inglés, francés y español)
Hora del Pacífico, E.U.A.: lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm
(Teléfono no válido en México, número gratuito en E.U.A. y Canadá solamente)
o visite nuestra página de internet: **www.baysidefurnishings.com**
Para servicio al cliente fuera de Norteamérica, por favor envíe su solicitud por correo
electrónico a **parts@baysidefurnishings.com**

IMPORTANT: READ CAREFULLY, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT, CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE, CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA

Date / Date / Fecha: 2026-04-02 Rev. / Rév. / Rev. 0001-B

GENERAL INFORMATION / INFORMATION GÉNÉRALE / INFORMACIÓN GENERAL


- The product is for indoor domestic use only.
- Assembly by at least two adults is strongly recommended.

- Ce produit est destiné à usage domestique à l'intérieur seulement.
- Il est fortement recommandé de monter le produit avec l'aide d'au moins un autre adulte.

- Este producto es solo para uso interior doméstico.
- Se recomienda encarecidamente que al menos dos adultos realicen el montaje.

⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ADVERTENCIA
THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER/HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTER OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FALL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.	**CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE AUX TÉLÉVISEURS À TUBE CATHODIQUE. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT ET ÉQUIPEMENTS AUDIO ET VIDÉO RESPECTANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS. NE JAMAIS UTILISER AVEC DES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU ÉQUIPEMENTS PLUS GRANDS OU PLUS LOURDS QUE CEUX RECOMMANDÉS. POUR ÉVITER L'INSTABILITÉ, PLACER LE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT AU CENTRE DE L'UNITÉ. LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE DE SOUTIEN DE L'UNITÉ SANS DÉPASSER LES BORDS. LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT MAL POSITIONNÉS OU LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT INCLUANT D'AUTRES ÉQUIPEMENTS EXCÉDANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS RECOMMANDÉES POURRAIENT TOMBER OU BRISER L'UNITÉ, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES.**	**ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TELEVISIONES CRT O DE TUBO. UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGA LA MEDIDA/PESO RECOMENDADO. NUNCA UTILIZAR CON TELEVISIONES MÁS GRANDES/PESADAS DE LAS RECOMENDADAS. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLÓQUELA EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA COLOCADAS INAPROPIADAMENTE, O LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA INCLUYENDO EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDEN CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.**

LOAD CAPACITIES / CAPACITÉ DE CHARGE / CAPACIDAD DE CARGA



FITS MOST FLAT PANEL TVs UP TO: 215.9 cm / 85 in DIAGONAL AND 61.2 kg / 134.9 lb

CONVIENT À LA PLUPART DES ÉCRANS PLATS JUSQU'À 215.9 cm / 85 po DE DIAGONALE ET 61.2 kg / 134.9 lb

SOPORTA LA MAYORÍA DE TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA DE HASTA 215.9 cm / 85 pulgadas EN DIAGONAL Y 61.2 kg / 134.9 lb

4.5 kg / 9.9 lb

22.7 kg / 50 lb

⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

⚠ AVERTISSEMENT

Enfants sont décédés à cause du basculement du meuble. Pour réduire le risque de la chute du meuble :

- TOUJOURS installer la dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS dépasser la taille et le poids maximum du téléviseur indiqués dans les instructions.
- NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ni s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les articles les plus lourds sur les tiroirs inférieurs.

L'utilisation des trousses antibascules peut seulement réduire le risque de chute, sans toutefois l'éliminer.





⚠ ADVERTENCIA



Niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de que el mueble se vuelque:

- SIEMPRE instalar el dispositivo antivuelco proporcionado.
- NUNCA exceder el tamaño y peso máximo de la TV que se muestra en las instrucciones.
- NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de cualquiera de los cajones, puertas o repisas.
- NUNCA abra más de un cajón a la vez.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.





El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.

Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

A × 1	**B** × 2	**C** × 2	**D** × 2
	 Pre-attached Déjà fixée Previamente instalada	 Pre-attached Déjà fixée Previamente instalada	


E × 1	**AA** × 1	**BB** × 1	**CC** × 2
  with two AAA Batteries avec deux piles AAA con dos pilas AAA			

Additional Tools Required (not included) / Outils additionnels requis (non inclus) / Herramientas adicionales requeridas (no incluidas)

		For anti-tipping kit installation Pour l'installation du trousse anti-basculement Para la instalación del juego antivuelco	
 Phillips screwdriver Tournevis à pointe cruciforme Destornillador estrella	 Flat tip screwdriver Tournevis à pointe plate Desarmador de punta plana	 Stud Finder Détecteur de montants Localizador de barrotes	 Power Drill and Drill Bits Perçeuse électrique et mèche Taladro eléctrico y brocas

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje

1



REQUIRES MINIMUM OF 2 ADULTS TO ASSEMBLE.

NÉCESSITE AU MOINS 2 ADULTES POUR LE MONTAGE.

SE REQUIEREN MÍNIMO 2 ADULTOS PARA EL ENSAMBLE.


Remove the wood door insert panels (D) by unscrewing the screws which hold the nylon straps in place, using a Phillips screwdriver.

Retirer les panneaux de porte en bois (D) en retirant les vis à bois maintiennent les sangles en nylon en place, à l'aide d'un tournevis cruciforme.


Retire los paneles de puertas de madera (D) aflojando los tornillos que sujetan las correas de nylon en su lugar con un desarmador estrella.

2

Shelf adjustment
Réglage de la tablette
Ajuste de estante




Bottom view / Vue inférieure / Vista inferior



Shelf support
Taquet de tablette
Soporte de estante

Wood screw
Vis à bois
Tornillo para madera

3




Cable channel / Canaux de câblage / Canal del cable


Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje


4


The door inserts are interchangeable.
Les panneaux de porte sont interchangeables.
Los paneles para puerta son intercambiables.



5








Drawer removal / Suppression du tiroir / Retirada del cajón


Ball bearing cart
Chariot à roulement à billes
Carrito de baleros




Drawer installation / Installation du tiroir / Instalación del cajón

6


Door adjustment
Réglage de la porte
Ajuste de la puerta




Floor leveler
Patin réglable
Nivelador de suelo



Depth adjustment
Réglage de la profondeur
Ajuste de profundidad



Horizontal adjustment
Réglage horizontal
Ajuste horizontal




Vertical adjustment
Réglage vertical
Ajuste vertical

Raise or lower floor levelers by hand to correct tilting and / or level doors.
Élever ou réduire les patins réglable à la main pour corriger l'inclinaison et / ou le niveau des portes.
Ajuste los niveladores de suelo con la mano para corregir la inclinación y / o nivel de puertas.

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje

7




NOTE: The included tipping restraint hardware must be attached to a wooden wall stud. Different anchor hardware may be required for different wall types. Please contact your local hardware store for assistance.

REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les murs à montants de bois. Elle doit être fixée à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance.

NOTA: El juego de ferretería antivuelco incluido se debe sujetar a un barrote de madera de la pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda.

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje



The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Les trousses antibasculement ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

El juego antivuelco no es útil contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad adicional contra terremotos, deben ser comprados e instalados por separado.



Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision.

Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibasculement doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousses antibasculement ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate.

Los niños pequeños pueden lastimarse si se vuelca el mueble. Debe instalar el juego antivuelco de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El juego antivuelco es solo una protección, no hay sustituto para la supervisión adulta.

Care and Maintenance / Soin et entretien / Cuidado y mantenimiento

- We recommend periodically dusting with a dry microfiber cloth in the direction of the wood grain.
- We recommend using a wood conditioning cleaner that does not contain wax or silicone (test first in an inconspicuous area).
- Protect the wood support surface by using coasters.
- Avoid the use of chemicals like alcohol, perfume, ammonia, bleach, and harsh solvents for cleaning as they will damage the wood finish.
- Clean spills immediately with a soft, damp cloth.
- Do not expose wood furniture to direct sunlight, drying heat sources or dampness.
- Check all hardware periodically and tighten them if necessary.
- A touch-up pen is provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

- Nous vous recommandons de dépoussiérer périodiquement avec un chiffon en microfibre sec dans le sens du grain du bois.
- Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant pour bois sans cire ni silicone (testez d'abord dans une zone non visible).
- Protégez la surface d'appui en bois à l'aide des sous-verre.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques tels que l'alcool, le parfum, l'ammoniaque, l'eau de Javel et les solvants agressifs pour le nettoyage, car ils endommageront la finition du bois.
- Essuyez immédiatement les coulures avec un chiffon doux et humide.
- N'exposez pas les meubles en bois à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à l'humidité.
- Vérifiez périodiquement tous la quincaillerie et serrez-les si necessaire.
- Un crayon de retouche est fourni pour camoufler les petites marques ou égratignures pouvant survenir pendant le montage ou l'expédition.

- Recomendamos limpiar periódicamente con un paño de microfibra seco en la dirección de la veta de la madera.
- Recomendamos utilizar un limpiador acondicionador de madera que no contenga cera ni silicón (pruebe primero en un área poco visible).
- Proteja la superficie de madera utilizando portavasos.
- Evite el uso de productos químicos como alcohol, perfume, amoníaco, cloro y solventes fuertes para la limpieza, ya que pueden dañar el acabado de la madera.
- Limpie los derrames inmediatamente con un paño suave y húmedo.
- No exponga los muebles de madera a la luz solar directa, fuentes de calor o humedad.
- Compruebe periódicamente todos los herrajes y apriételos si es necesario.
- Se proporciona un bolígrafo de retoque para cubrir pequeños rasguños y mellas que pueden haber ocurrido durante el montaje o la el envío.

Further Advice / Autres conseils / Más consejos

It is recommended to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

Il est recommandé de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois.

Se recomienda mantener la unidad en un área con clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad podrían causar daños, como superficies con desvanecimientos, deformaciones, molduras contraídas o madera agrietada.

Quality Guarantee (Not Valid in Mexico)

We are confident that you will be delighted with your Bayside Furnishings® purchase. Should this product be defective in workmanship, materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Bayside Furnishings® product is designed to meet your highest expectation.

APPLICABLE FOR AUSTRALIA-BASED CONSUMERS ONLY: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

APPLICABLE FOR EU-BASED CONSUMERS ONLY: Should this product be defective in workmanship, materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to two (2) years from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

This warranty shall not apply in the following situations: (i) unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, accident, alteration, quality problems caused by improper installation, or tearing, alteration of label, serial number, anti-counterfeiting mark; (ii) unit combined with third-party accessories and accessories that have not been certified by the manufacturer; (iii) user's failure to use or keep in accordance with the requirements of the product description; and/or : (iv) defect caused by natural disasters.

Customer Service: 1-877-494-2536
(English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.,
Monday to Friday
(Phone number is not valid in Mexico,
toll-free in U.S.A. and Canada only)
www.baysidefurnishings.com

Garantie de qualité (non valide au Mexique)

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Bayside Furnishings®. Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux par suite d'une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Bayside Furnishings® est conçu pour répondre aux normes les plus strictes.

APPLICABLE UNIQUEMENT AUX CONSOMMATEURS D'AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

APPLICABLE UNIQUEMENT AUX CONSOMMATEURS DE L'UE : Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence de deux (2) ans après la date d'achat.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Cette garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes : (i) réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, accident, altération, problèmes de qualité causés par une mauvaise installation ou vieillissement naturel, altération de l'étiquette, du numéro de série, de la marque anti-contrefaçon ; (ii) meuble livré avec des accessoires tiers et des accessoires qui n'ont pas été certifiés par le fabricant ; (iii) l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation du produit ; et/ou : (iv) défaut causé par des catastrophes naturelles.

Service à la clientèle : 1-877-494-2536
(anglais, français et espagnol)
Entre 8 h 30 à 16 h 30, heure du Pacifique,
du lundi au vendredi
(Numéro de téléphone non valide au Mexique,
sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)
www.baysidefurnishings.com

Garantía de calidad (No válida en México)

Estamos seguros de que estará satisfecho con la compra de este producto de Bayside Furnishings®. En caso de que este producto presentara algún defecto de fabricación o material o si tiene algún fallo en uso normal, nosotros lo repararemos o lo remplazaremos hasta por un (1) año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Bayside Furnishings® está diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver que el valor de nuestra mercancía es de la más alta calidad.

APLICABLE SOLO PARA CONSUMIDORES CON SEDE EN AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.

APLICABLE SOLO PARA CONSUMIDORES CON SEDE EN LA UNION EUROPEA: En caso de que este producto presentara algún defecto de fabricación o material o si tiene algún fallo en uso normal, nosotros lo repararemos o lo remplazaremos hasta por dos (2) años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían dependiendo de su estado o provincia.

Esta garantía no se aplicará en las siguientes situaciones: (i) reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, accidente, alteración, problemas de calidad causados por una instalación incorrecta o rotura, alteración de la etiqueta, número de serie, marca de falsificación; (ii) unidad combinada con accesorios de terceros y accesorios que no hayan sido certificados por el fabricante; (iii) el usuario no usa o mantiene de acuerdo con los requisitos de la descripción del producto; y/o: (iv) defecto causado por desastres naturales.

Servicio al cliente: 1-877-494-2536
(inglés, francés y español)
Hora estándar del Pacífico, E.U.A.:
lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm
(Teléfono no válido en México,
número gratuito en E.U.A. y Canadá solamente)
www.baysidefurnishings.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx



Fireplace Console Made in Vietnam
Fireplace Insert Made In Cambodia
Fireplace Console with Insert Made in Vietnam

Console de foyer fabriquée au Vietnam
Insert de foyer fabriqué au Cambodge
Console de foyer avec insert fabriquée au Vietnam

Consola para chimenea hecha en Vietnam
Inserto para chimenea hecho en Camboya
Consola para chimenea con inserto hecha en Vietnam