

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **CABLE RAILING POST**

**MODEL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CABLE RAILING POST

MODEL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023



<Picture Only For Reference >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## IMPORTANT SAFEGUARDS



**WARNING:** Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- 1.The warning indicates that appropriate action should be taken to avoid the potential danger of personal injury.
- 2.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 3.Please keep small spare parts out of children's reach,it is not a toy, Do not allow children to play.
4. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## MAIN FEATRUES

This product is mainly used for column installation of wire functions and decorative accessories.

VEVOR's Cable Railing Post is made of all stainless steel materials, which has great resistance to rust and corrosion. It will work for long life time for interior and exterior railings with low maintenance. Please note that it is not recommended for coastal projects.



We work with every effort to provide quality products and professional service, and make VEVOR a reliable brand.

## INSTALLATION INSTRUCTION

### **Installation indication and Applicable post**

Applicable to all engineering installation scenarios.


**Note: This product only includes the column and its installation fasteners, excluding wire rope, Cable Railing Kit, handrail.**



**Note:**The above figure is only an example of the installation layout display, users need to layout according to their actual needs, matching the structure of the column and wire rope, Cable Railing Kit, handrail and other accessories.

## PRODUCT INFORMATION

| Model  | Drilled | H<br>(mm) | Drilled<br>number | Hole<br>diameter<br>(mm) | Pitch of<br>holes<br>(mm) | Section<br>size<br>(mm) | Color  | Include<br>(pcs) |
|--------|---------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------|
| HR-001 | level   | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Black  | 4                |
| HR-002 | level   | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Black  | 4                |
| HR-003 | level   | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Black  | 4                |
| HR-004 | level   | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Black  | 4                |
| HR-005 | 30°     | 1067      | 12                | 10.5×12                  | 84                        | 50*50                   | Silver | 1                |
| HR-006 | 30°     | 1067      | 12                | 10.5×12                  | 84                        | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-007 | L       | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-008 | Non     | 914       | /                 | /                        | /                         | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-009 | level   | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-010 | 30°     | 914       | 10                | 10.5×12                  | 84                        | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-011 | L       | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-012 | level   | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Silver | 1                |
| HR-013 | 30°     | 1067      | 12                | 10.5×12                  | 84                        | 30*50                   | Black  | 1                |
| HR-014 | L       | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Black  | 1                |
| HR-015 | 30°     | 914       | 10                | 10.5×12                  | 84                        | 30*50                   | Black  | 1                |
| HR-016 | L       | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Black  | 1                |
| HR-017 | Non     | 914       | /                 | /                        | /                         | 38*38                   | Black  | 1                |
| HR-018 | level   | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Black  | 1                |
| HR-019 | Non     | 1067      | /                 | /                        | /                         | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-020 | level   | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Black  | 1                |
| HR-021 | level   | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Black  | 1                |
| HR-022 | level   | 914       | 10                | φ10.5                    | 84                        | 30*50                   | Silver | 1                |
| HR-023 | level   | 1067      | 12                | φ10.5                    | 84                        | 50*50                   | Silver | 1                |




## PACKAGE INCLUDE

| No | Compone<br>nts        | Picture                                                                             | QTY               |                                               |                   |                                                     |            |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|    |                       |                                                                                     | Fit model         |                                               |                   |                                                     |            |
|    |                       |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005~HR0<br>12/HR-019/H<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1  | post                  |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
|    |                       |    | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |
| 2  | Square<br>cover       |    | 4                 | 1                                             | /                 | /                                                   | /          |
| 3  | Rectangul<br>ar cover |    | /                 | /                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4  | anchor<br>bolt        |    | 16                | 4                                             | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5  | Curved<br>bracket     |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6  | Horizontal<br>bracket |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7  | hex<br>wrench         |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8  | Open end<br>wrench    |  | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9  | Tapping<br>screw      |  | 8                 | 2                                             | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10 | Plastic<br>cover      |  | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |

# INSTALLATION


## For concrete or wood floor

|                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                     |  |
| <p>Step1.Mark the drilling points at the appropriate installation locations.</p>  | <p>Step2.use a hammer drill to make a hole for <math>\varnothing</math> 12 at the marked points.</p> | <p>Step3.Hammer the anchor screw into the drilled hole.</p>                        |
|  |                     |                                                                                    |
| <p>Step4.Tighten the screws</p>                                                   | <p>Step5.Close the lid and finish fixing the post.</p>                                               |                                                                                    |

**Note:** Ensure that the column is upright when fixing the bottom plate of the post.

## Mount with handrail(horizontal)

Step1: Fixed bracket



Step2: Determine the installation position of the handrail, and then mark the position under the handrail and bracket holes, then drill holes.

★If the installation is a wooden handrail, you can directly screw in the tapping screws.




Step3: Use the self-tapping screws in the accessory to fix the handrail to the support.



It is also suitable for the installation of arc handrails and brackets.

## Mount with handrail(gradient)


Step1: Fixed bracket




Step2: Adjust the Angle of the bracket to fit the underside of the handrail. Determine the installation position of the handrail, and then mark the position under the handrail and bracket holes, then drill holes.



★If the installation is a wooden handrail, you can directly screw in the tapping screws.

**Note:**The handrail and bracket can be pre-fixed with the help of clamping tools, so that multiple bracket installation points can be marked and positioned at the same time.



**Step3:**Remove the bracket from the post and then use the self-tapping screws in the accessory to fix the bracket to the handrail. Fix the post and bracket again.




|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| It is also suitable for the installation of arc handrails and brackets.             | For model HR-017                                                                    |
|  |  |



## Install with wire rope and fittings


For Level Wheel Protector Sleeve




For Stud Tensioner Horizontal mounting and Angle



**Caution:**When installing the posts, adjust the position of the posts in the step's tread, so that the wire is close to the position of the nosing, and it is generally recommended that the spacing is less than 5mm. As shown below.



For Turnbuckle Tensioner and Fixed Terminal



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
| EC | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## POTEAU DE GARDE-CÂBLE

MODÈLE : HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**®  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

POTEAU DE GARDE-CÂBLE

MODÈLE : HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023



<Photo à titre indicatif seulement>

**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**AVERTISSEMENT :** Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces

les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou

dommages aux biens de valeur.

1. L'avertissement indique que des mesures appropriées doivent être prises pour éviter le danger potentiel de blessures corporelles.

2. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé

seulement.

3. Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée des enfants, ce n'est pas un jouet, ne pas laisser les enfants jouer.

4. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous

pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et

séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ce produit est principalement utilisé pour l'installation de colonnes de fonctions de fil et accessoires décoratifs.

Le poteau de garde-corps à câble de VEVOR est fabriqué à partir de matériaux entièrement en acier inoxydable, ce qui a une grande résistance à la rouille et à la corrosion. Il fonctionnera pendant une longue durée de vie garde-corps intérieurs et extérieurs nécessitant peu d'entretien. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé pour les projets côtiers.


Nous travaillons avec tous les efforts possibles pour fournir des produits de qualité et professionnels service et faire de VEVOR une marque fiable.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Indication d'installation et poste applicable

Applicable à tous les scénarios d'installation d'ingénierie.

Remarque : ce produit comprend uniquement la colonne et son installation fixations, hors câble métallique, kit de garde-corps à câbles, main courante.




- 1** Level-drilled post
- 2** L- drilled corner post
- 3** 30°-drilled stair post



Remarque : la figure ci-dessus n'est qu'un exemple de disposition d'installation  
 affichage, les utilisateurs doivent disposer en fonction de leurs besoins réels, en  
 faisant correspondre la structure de la colonne et du câble métallique, du kit de garde-corps à  
 câbles, de la main courante et d'autres accessoires.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Modèle percé  |      | H<br>(mm) | Foré<br>nombre | Trou<br>diamètre<br>(mm) | Hauteur de<br>trous<br>(mm) | Section<br>taille<br>(mm) | Couleur | Inclure<br>(pièces) |
|---------------|------|-----------|----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| HR-001 niveau | 1067 |           | 12             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Noir                |         | 4                   |
| HR-002 niveau | 914  |           | 10             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Noir                |         | 4                   |
| HR-003 niveau | 1067 |           | 12             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Noir                |         | 4                   |
| HR-004 niveau | 914  |           | 10             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Noir                |         | 4                   |
| HR-005 30°    | 1067 |           | 12             | 10,5×12 84               |                             | 50*50 Argent              |         | 1                   |
| HR-006 30°    | 1067 |           | 12             | 10,5×12 84               |                             | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-007        | L    | 1067      | 12             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-008 Non    | 914  |           | /              | /                        | /                           | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-009 niveau | 914  |           | 10             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-010 30°    |      | 914       | 10             | 10,5×12 84               |                             | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-011        | L    | 914       | 10             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-012 niveau | 914  |           | 10             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Argent              |         | 1                   |
| HR-013 30°    | 1067 |           | 12             | 10,5×12 84               |                             | 30*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-014        | L    | 1067      | 12             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-015 30°    |      | 914       | 10             | 10,5×12 84               |                             | 30*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-016        | L    | 914       | 10             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-017 Non    | 914  |           | /              | /                        | /                           | 38*38 Noir                |         | 1                   |
| HR-018 niveau | 1067 |           | 12             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-019 Non    | 1067 |           | /              | /                        | /                           | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-020 niveau | 914  |           | 10             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-021 niveau | 1067 |           | 12             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Noir                |         | 1                   |
| HR-022 niveau | 914  |           | 10             | φ10,5                    | 84                          | 30*50 Argent              |         | 1                   |
| HR-023 niveau | 1067 |           | 12             | φ10,5                    | 84                          | 50*50 Argent              |         | 1                   |




LE FORFAIT COMPREND

| Non | Il compose<br>nts             | Image                                                                               | Qté                 |                                               |                   |                                                     |            |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|     |                               |                                                                                     | Modèle d'ajustement |                                               |                   |                                                     |            |
|     |                               |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002   | HR005~HR0<br>12/HR-019/H<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1   | poste                         |    | 4                   | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
|     |                               |    | /                   | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |
| 2   | Carré<br>couverture           |    | 4                   | 1                                             | /                 | /                                                   | /          |
| 3   | Le rectangle<br>couverture ar |    | /                   | /                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4   | ancre<br>boulon               |    | 16                  | 4                                             | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5   | Courbé<br>support             |    | 4                   | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6   | Horizontal<br>support         |    | 4                   | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7   | hexagone<br>clé               |    | 4                   | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8   | Extrémité ouverte<br>clé      |  | 4                   | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9   | Tapotement<br>vis             |  | 8                   | 2                                             | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10  | Plastique<br>couverture       |  | /                   | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |



# INSTALLATION


Pour sol en béton ou en bois

|                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     |  |
| <p>Étape 1. Marquez le perçage<br/>pointe vers le bon endroit<br/>emplacements d'installation.</p> | <p>Étape 2. Utilisez une perceuse à percussion<br/>faire un trou de 12 à<br/>les points marqués.</p> | <p>Étape 3. Enfoncez le marteau<br/>vis d'ancrage dans le<br/>trou percé.</p>      |
|                   |                     |                                                                                    |
| <p>Étape 4. Serrez le<br/>vis</p>                                                                  | <p>Étape 5. Fermez le couvercle et terminez de fixer le poteau.</p>                                  |                                                                                    |

Remarque : assurez-vous que la colonne est droite lors de la fixation de la plaque inférieure  
du poste.

Support avec main courante (horizontale)

Étape 1 : Support fixe



Étape 2 : Déterminez la position d'installation de la main courante, puis marquez  
la position sous la main courante et les trous du support, puis percez les trous.

Si l'installation est une main courante en bois, vous pouvez directement visser la vis autotaraudeuses.




Étape 3 : Utilisez les vis autotaraudeuses de l'accessoire pour fixer la main courante à la soutien.



Il convient également à l'installation de rampes et de supports en arc.

Support avec main courante (dégradé)

Étape 1 : Support fixe



Étape 2 : Ajustez l'angle du support pour l'adapter au dessous du main courante. Déterminez la position d'installation de la main courante, puis marquez la position sous la main courante et les trous du support, puis percez les trous.


Si l'installation est une main courante en bois, vous pouvez visser directement le vis autotaraudeuses.

Remarque : la main courante et le support peuvent être préfixés à l'aide d'outils de serrage, de sorte que plusieurs points d'installation du support peuvent être marqués et positionnés en même temps.




Étape 3 : Retirez le support du poteau, puis utilisez les vis autotaraudeuses de l'accessoire pour fixer le support à la rampe.

Fixez à nouveau le poteau et le support.



Il convient également à l'installation  
de rampes et de supports en arc.




Pour le modèle HR-017



## Installation avec câble métallique et raccords


Pour manchon de protection de roue de niveau




Pour tendeur de goujon Montage horizontal et angulaire



Attention : lors de l'installation des poteaux, ajustez la position des poteaux en la bande de roulement de la marche, de sorte que le fil soit proche de la position du nez, et il est généralement recommandé que l'espacement soit inférieur à 5 mm.  
Comme indiqué ci-dessous.



Pour tendeur à vis et borne fixe



Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|              |                |
|--------------|----------------|
| REPRÉSENTANT | DU ROYAUME-UNI |
|--------------|----------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|              |          |
|--------------|----------|
| REPRÉSENTANT | DE LA CE |
|--------------|----------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KABELGELÄNDERPFOSTEN**

**MODELL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KABELGELÄNDERPFOSTEN

MODELL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/

HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014

HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/

HR-022/HR-023



<Bild nur als Referenz>

**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG:** Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum.

1. Die Warnung weist darauf hin, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die potenzielle Gefahr einer Verletzung.
2. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
3. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
4. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie. Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## HAUPTMERKMALE

Dieses Produkt wird hauptsächlich für die Säuleninstallation von Drahtfunktionen verwendet und dekorative Accessoires.

Der Kabelgeländerpfosten von VEVOR besteht vollständig aus rostfreiem Stahl, der hat eine hohe Beständigkeit gegen Rost und Korrosion. Es wird für eine lange Lebensdauer funktionieren für Innen- und Außengeländer mit geringem Wartungsaufwand. Bitte beachten Sie, dass es nicht empfohlen für Küstenprojekte.



Wir arbeiten mit aller Kraft daran, qualitativ hochwertige Produkte und professionelle Service und machen VEVOR zu einer zuverlässigen Marke.

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### Einbauhinweise und Anwendbare Pfosten

Anwendbar auf alle technischen Installationsszenarien.


**Hinweis: Dieses Produkt umfasst nur die Säule und deren Montage Befestigungsmaterial, ausgenommen Drahtseil, Kabelgeländer-Set, Handlauf.**



**Hinweis:** Die obige Abbildung ist nur ein Beispiel für das Installationslayout  
**Anzeige:** Benutzer müssen das Layout entsprechend ihren tatsächlichen  
Anforderungen erstellen und es an die Struktur der Säule und des Drahtseils, des  
Kabelgeländer-Kits, des Handlaufs und anderer Zubehörteile anpassen.

## PRODUKTINFORMATIONEN

| Modell | gebohrt    | H<br>(mm) | Gebohrt<br>Nummer | Loch<br>Durchmesser<br>(mm) | Tonhöhe von<br>Löcher<br>(mm) | Abschnitt<br>Größe<br>(mm) | Farbe   | Enthalten<br>(Stück) |
|--------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|
| HR-001 | Ebene 1067 |           | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 4                    |
| HR-002 | Ebene 914  |           | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 4                    |
| HR-003 | Ebene 1067 |           | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 4                    |
| HR-004 | Ebene 914  |           | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 4                    |
| HR-005 | 30° 1067   |           | 12                | 10,5×12                     | 84                            | 50*50                      | Silber  | 1                    |
| HR-006 | 30° 1067   |           | 12                | 10,5×12                     | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-007 | M          | 1067      | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-008 | Nr. 914    |           | /                 | /                           | /                             | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-009 | Ebene 914  |           | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-010 | 30°        | 914       | 10                | 10,5×12                     | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-011 | M          | 914       | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-012 | Ebene 914  |           | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Silber  | 1                    |
| HR-013 | 30° 1067   |           | 12                | 10,5×12                     | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-014 | M          | 1067      | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-015 | 30°        | 914       | 10                | 10,5×12                     | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-016 | M          | 914       | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-017 | Nr. 914    |           | /                 | /                           | /                             | 38*38                      | Schwarz | 1                    |
| HR-018 | Ebene 1067 |           | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-019 | Nr. 1067   |           | /                 | /                           | /                             | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-020 | Ebene 914  |           | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-021 | Ebene 1067 |           | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Schwarz | 1                    |
| HR-022 | Ebene 914  |           | 10                | ∅10,5                       | 84                            | 30*50                      | Silber  | 1                    |
| HR-023 | Ebene 1067 |           | 12                | ∅10,5                       | 84                            | 50*50                      | Silber  | 1                    |




# PAKET BEINHALTET

| NEIN | Es komponiert<br>nts         | Bild                                                                                | Menge             |                                               |                   |                                                     |            |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|      |                              |                                                                                     | Modell anpassen   |                                               |                   |                                                     |            |
|      |                              |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005~HR0<br>12/HR-019/H<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1    | Post                         |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
|      |                              |    | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |
| 2    | Quadrat<br>Abdeckung         |    | 4                 | 1                                             | /                 | /                                                   | /          |
| 3    | Das Rechteck<br>AR-Abdeckung |    | /                 | /                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4    | Anker<br>Bolzen              |    | 16                | 4                                             | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5    | Gebogen<br>Halterung         |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6    | Horizontal<br>Halterung      |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7    | verhexen<br>Schlüssel        |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8    | Offenes Ende<br>Schlüssel    |  | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9    | Tippen<br>schrauben          |  | 8                 | 2                                             | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10   | Plastik<br>Abdeckung         |  | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |

# INSTALLATION


## Für Beton- oder Holzboden

|                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |  |
| <p>Schritt 1. Markieren Sie die Bohrung Punkte an den entsprechenden Installationsorte.</p> | <p>Schritt 2. Verwenden Sie einen Bohrhämmer ein Loch für <math>\varnothing 12</math> zu machen bei den markierten Punkten.</p> | <p>Schritt 3. Hämmern Sie die Ankerschraube in die gebohrtes Loch.</p>             |
|            |                                                |                                                                                    |
| <p>Schritt 4. Ziehen Sie die Schrauben</p>                                                  | <p>Schritt 5: Schließen Sie den Deckel und befestigen Sie den Pfosten endgültig.</p>                                            |                                                                                    |

**Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Säule aufrecht steht, wenn Sie die Bodenplatte befestigen.**  
des Beitrags.

## Montage mit Handlauf (horizontal)

Schritt 1: Feste Halterung



Schritt 2: Bestimmen Sie die Einbauposition des Handlaufs und markieren Sie die Position unter dem Handlauf und den Halterungsöffnungen, dann Löcher bohren.

**Wenn es sich bei der Installation um einen Holzhandlauf handelt, können Sie den Blechschrauben.**




Schritt 3: Befestigen Sie den Handlauf mit den selbstschneidenden Schrauben im Zubehör an der Support.



Es eignet sich auch für die Montage von Bogenhandläufen und Halterungen.

## Montage mit Handlauf (Gefälle)

Schritt 1: Feste Halterung




Schritt 2: Passen Sie den Winkel der Halterung an die Unterseite des Handlauf. Bestimmen Sie die Einbauposition des Handlaufs und markieren Sie dann die Position unter dem Handlauf und den Halterungslöchern, dann bohren Sie Löcher. **Wenn die Installation ein Holzhandlauf ist, können Sie direkt in die Blechschrauben.**

**Hinweis: Handlauf und Halterung können mit Hilfe von Klemmwerkzeugen vorfixiert werden, so dass mehrere Halterungsmontagepunkte gleichzeitig markiert und positioniert werden können.**




Schritt 3: Entfernen Sie die Halterung vom Pfosten und befestigen Sie die Halterung anschließend mit den im Zubehör enthaltenen selbstschneidenden Schrauben am Handlauf.

Befestigen Sie Pfosten und Halterung wieder.



Es eignet sich auch für die Installation aus Bogenhandläufen und Konsolen.




Für Modell HR-017



## Installation mit Drahtseil und Beschlägen


Für Level-Radschutzhülse




Für Bolzenspanner Horizontale Montage und Winkel



**Achtung:** Passen Sie bei der Montage der Pfosten die Position der Pfosten an der Trittfläche der Stufe, sodass sich der Draht in der Nähe der Position der Kantenkante befindet. Generell wird empfohlen, dass der Abstand weniger als 5 mm beträgt. Wie unten gezeigt.



## Für Spannschlossspanner und Festterminal



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **MONTANTE PER RINGHIERA IN CAVO**

**MODELLO:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/**

**Numero di modello: HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014**

**HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/**

**HR-022/HR-023**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MONTANTE PER RINGHIERA IN CAVO

**MODELLO:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/**

**Numero di modello: HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014**

**HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/**

**HR-022/HR-023**



<Immagine solo per riferimento>

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



**ATTENZIONE:** leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

1. L'avviso indica che è necessario adottare misure appropriate per evitare il potenziale pericolo di lesioni personali.
2. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.
3. Si prega di tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. non permettere ai bambini di giocare.
4. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

## SALVA QUESTE ISTRUZIONI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Questo prodotto è utilizzato principalmente per l'installazione di colonne di funzioni di filo e accessori decorativi.

Il palo per ringhiere in cavo di VEVOR è realizzato interamente in acciaio inossidabile, che ha una grande resistenza alla ruggine e alla corrosione. Funzionerà per una lunga durata per ringhiere interne ed esterne con bassa manutenzione. Si prega di notare che non è consigliato per progetti costieri.



Lavoriamo con ogni sforzo per fornire prodotti di qualità e professionalità servizio e rendono VEVOR un marchio affidabile.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

### Indicazioni di installazione e palo applicabile

Applicabile a tutti gli scenari di installazione ingegneristica.


**Nota:** questo prodotto include solo la colonna e la sua installazione elementi di fissaggio, escluso cavo metallico, kit ringhiera in cavo, corrimano.



**Nota: la figura sopra è solo un esempio del layout di installazione display, gli utenti devono disporre in base alle loro effettive esigenze, abbinando la struttura della colonna e del cavo metallico, il kit ringhiera in cavo, il corrimano e altri accessori.**

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Modello forato |              | H<br>(mm) | Forato<br>numero | Buco<br>diametro<br>(mm) | Passo di<br>buchi<br>(mm) | Sezione<br>misurare<br>(mm) | Colore | Include<br>(pz) |
|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| HR-001         | livello 1067 |           | 12               | ∅10.5                    | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 4               |
| HR-002         | livello 914  |           | 10               | ∅10.5                    | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 4               |
| HR-003         | livello 1067 |           | 12               | ∅10.5                    | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 4               |
| HR-004         | livello 914  |           | 10               | ∅10.5                    | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 4               |
| HR-005         | 30° 1067     |           | 12               | Formato 10,5×12          | 84                        | 50*50 Argento               |        | 1               |
| HR-006         | 30° 1067     |           | 12               | Formato 10,5×12          | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-007         | L            | 1067      | 12               | ∅10.5                    | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-008         | N. 914       |           | /                | /                        | /                         | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-009         | livello 914  |           | 10               | ∅10.5                    | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-010         | 30°          | 914       | 10               | Formato 10,5×12          | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-011         | L            | 914       | 10               | ∅10,5                    | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-012         | livello 914  |           | 10               | ∅10,5                    | 84                        | 50*50 Argento               |        | 1               |
| HR-013         | 30° 1067     |           | 12               | Formato 10,5×12          | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-014         | L            | 1067      | 12               | ∅10.5                    | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-015         | 30°          | 914       | 10               | Formato 10,5×12          | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-016         | L            | 914       | 10               | ∅10.5                    | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-017         | N. 914       |           | /                | /                        | /                         | 38*38 Nero                  |        | 1               |
| HR-018         | livello 1067 |           | 12               | ∅10.5                    | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-019         | N. 1067      |           | /                | /                        | /                         | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-020         | livello 914  |           | 10               | ∅10,5                    | 84                        | 30*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-021         | livello 1067 |           | 12               | ∅10,5                    | 84                        | 50*50 Nero                  |        | 1               |
| HR-022         | livello 914  |           | 10               | ∅10,5                    | 84                        | 30*50 Argento               |        | 1               |
| HR-023         | livello 1067 |           | 12               | ∅10,5                    | 84                        | 50*50 Argento               |        | 1               |




## IL PACCHETTO INCLUDE

| NO | Componenti                    | Immagine                                                                            | Quantità          |                                               |                   |                                                     |            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|    |                               |                                                                                     | Modello in forma  |                                               |                   |                                                     |            |
|    |                               |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005~HR0<br>12/HR-019/H<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1  | inviare                       |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
|    |                               |    | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |
| 2  | Piazza<br>copertina           |    | 4                 | 1                                             | /                 | /                                                   | /          |
| 3  | Il rettangolo<br>copertura ar |    | /                 | /                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4  | ancorare<br>bullone           |    | 16                | 4                                             | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5  | Curvo<br>parentesi            |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6  | Orizzontale<br>parentesi      |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7  | quadricornale<br>chiave       |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8  | Estremità aperta<br>chiave    |  | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9  | toccando<br>vite              |  | 8                 | 2                                             | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10 | Plastica<br>copertina         |  | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |

## INSTALLAZIONE


### Per pavimenti in cemento o legno

|                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                              |  |
| <p>Fase 1. Segnare la foratura indica il punto appropriato luoghi di installazione.</p> | <p>Fase 2. Utilizzare un trapano a percussione per fare un foro per <math>\varnothing 12</math> a i punti contrassegnati.</p> | <p>Fase 3. Martellare il vite di ancoraggio nel foro praticato.</p>                |
|        |                                              |                                                                                    |
| <p>Fase 4. Stringere il viti</p>                                                        | <p>Fase 5. Chiudere il coperchio e completare il fissaggio del palo.</p>                                                      |                                                                                    |

**Nota:** assicurarsi che la colonna sia in posizione verticale quando si fissa la piastra inferiore del post.

### Montare con corrimano (orizzontale)

Passaggio 1: staffa fissa



Fase 2: determinare la posizione di installazione del corrimano, quindi contrassegnare la posizione sotto il corrimano e i fori della staffa, quindi praticare i fori.

**Se l'installazione è un corrimano in legno, è possibile avvitare direttamente il viti autofilettanti.**




Fase 3: Utilizzare le viti autofilettanti nell'accessorio per fissare il corrimano a il supporto.



Adatto anche per l'installazione di corrimano ad arco e staffe.

## Montare con corrimano (pendenza)

Passaggio 1: staffa fissa




Passaggio 2: regolare l'angolazione della staffa per adattarla alla parte inferiore del corrimano. Determinare la posizione di installazione del corrimano, quindi contrassegnare la posizione sotto il corrimano e i fori della staffa, quindi praticare i fori. **Se l'installazione è un corrimano in legno, è possibile avvitare direttamente il viti autofilettanti.**

**Nota: il corrimano e la staffa possono essere prefissati con l'ausilio di utensili di serraggio, in modo da poter contrassegnare e posizionare contemporaneamente più punti di installazione della staffa.**




Fase 3: rimuovere la staffa dal palo e utilizzare le viti autofilettanti fornite con l'accessorio per fissare la staffa al corrimano.

Fissare nuovamente il palo e la staffa.



Adatto anche per l'installazione di corrimano ad arco e staffe.




Per il modello HR-017



## Installare con fune metallica e raccordi


Per manicotto di protezione della ruota di livello




Per il montaggio orizzontale e angolare del tenditore per perni



**Attenzione:** quando si installano i pali, regolare la posizione dei pali in la pedata del gradino, in modo che il filo sia vicino alla posizione del gradino; in genere si consiglia che la spaziatura sia inferiore a 5 mm.  
**Come mostrato di seguito.**



Per tenditore a vite e terminale fisso



**Produttore:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## POSTE DE BARANDILLA DE CABLE

MODELO:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023

Seguimos comprometidos a brindarles herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POSTE DE BARANDILLA DE CABLE

MODELO:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023



<Imagen solo como referencia>

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todo este manual antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o Daños a propiedad valiosa.

1. La advertencia indica que se deben tomar las medidas adecuadas para evitarlo. el peligro potencial de lesiones personales.
2. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.
3. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños, no es un juguete. No permitir que los niños jueguen.
4. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Este producto se utiliza principalmente para la instalación de columnas con funciones de cable y Accesorios decorativos.

El poste de barandilla de cable de VEVOR está hecho completamente de materiales de acero inoxidable, lo que Tiene una gran resistencia al óxido y la corrosión. Funcionará durante mucho tiempo. Barandillas interiores y exteriores de bajo mantenimiento. Tenga en cuenta que no es Recomendado para proyectos costeros.

Trabajamos con todo el esfuerzo para ofrecer productos de calidad y profesionalismo. servicio y hacen de VEVOR una marca confiable.



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Indicación de instalación y puesto aplicable

Aplicable a todos los escenarios de instalación de ingeniería.

**Nota:** Este producto solo incluye la columna y su instalación.

sujetadores, excluyendo cable de acero, kit de barandilla de cable, pasamanos.




Nota: La figura anterior es solo un ejemplo del diseño de instalación.

Pantalla, los usuarios deben diseñarla de acuerdo con sus necesidades reales, haciendo coincidir la estructura de la columna y el cable de acero, el kit de barandilla de cable, el pasamanos y otros accesorios.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| Modelo perforado  | yo | (mm) | Perforado<br>número | Agujero<br>diámetro<br>(mm) | Tono de<br>agujeros<br>(mm) | Sección<br>tamaño<br>(mm) | Color | Incluir<br>(piezas) |
|-------------------|----|------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|---------------------|
| HR-001 nivel 1067 |    |      | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Negro               |       | 4                   |
| HR-002 nivel 914  |    |      | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Negro               |       | 4                   |
| HR-003 nivel 1067 |    |      | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Negro               |       | 4                   |
| HR-004 nivel 914  |    |      | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Negro               |       | 4                   |
| HR-005 30° 1067   |    |      | 12                  | 10,5 × 12 84                |                             | 50*50 Plata               |       | 1                   |
| HR-006 30° 1067   |    |      | 12                  | 10,5 × 12 84                |                             | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-007            | yo | 1067 | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-008 N° 914     |    |      | /                   | /                           | /                           | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-009 nivel 914  |    |      | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-010 30°        |    | 914  | 10                  | 10,5 × 12 84                |                             | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-011            | yo | 914  | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-012 nivel 914  |    |      | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Plata               |       | 1                   |
| HR-013 30° 1067   |    |      | 12                  | 10,5 × 12 84                |                             | 30*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-014            | yo | 1067 | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-015 30°        |    | 914  | 10                  | 10,5 × 12 84                |                             | 30*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-016            | yo | 914  | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-017 N° 914     |    |      | /                   | /                           | /                           | 38*38 Negro               |       | 1                   |
| HR-018 nivel 1067 |    |      | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-019 Nro 1067   |    |      | /                   | /                           | /                           | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-020 nivel 914  |    |      | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-021 nivel 1067 |    |      | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Negro               |       | 1                   |
| HR-022 nivel 914  |    |      | 10                  | φ10,5                       | 84                          | 30*50 Plata               |       | 1                   |
| HR-023 nivel 1067 |    |      | 12                  | φ10,5                       | 84                          | 50*50 Plata               |       | 1                   |




## EL PAQUETE INCLUYE

| No | Se compone<br>nts                | Imagen                                                                              | CANTIDAD          |                                                 |                   |                                                     |            |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|    |                                  |                                                                                     | Modelo de ajuste  |                                                 |                   |                                                     |            |
|    |                                  |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005 ~ HR0<br>12/HR-019/H<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1  | correo                           |    | 4                 | 1                                               | 4                 | 1                                                   | /          |
|    |                                  |    | /                 | /                                               | /                 | /                                                   | 1          |
| 2  | Cuadrado<br>cubrir               |    | 4                 | 1                                               | /                 | /                                                   | /          |
| 3  | El rectángulo<br>cubierta de ar  |    | /                 | /                                               | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4  | ancla<br>tornillo                |    | 16                | 4                                               | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5  | Curvo<br>soporte                 |    | 4                 | 1                                               | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6  | Horizontal<br>soporte            |    | 4                 | 1                                               | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7  | maleficio<br>llave inglesa       |    | 4                 | 1                                               | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8  | Extremo abierto<br>llave inglesa |  | 4                 | 1                                               | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9  | Tocando<br>tornillo              |  | 8                 | 2                                               | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10 | Plástico<br>cubrir               |  | /                 | /                                               | /                 | /                                                   | 1          |

## INSTALACIÓN


Para suelo de hormigón o madera

|                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |  |
| Paso 1. Marcar la perforación<br>apunta al lugar apropiado<br>Ubicaciones de instalación. | Paso 2. Utilice un taladro percutor.<br>para hacer un agujero para 12 en<br>los puntos marcados. | Paso 3. Martillar el<br>tornillo de anclaje en el<br>Agujero perforado.            |
|          |                 |                                                                                    |
| Paso 4. Apriete el<br>tornillos                                                           | Paso 5. Cierre la tapa y termine de fijar el poste.                                              |                                                                                    |

Nota: Asegúrese de que la columna esté en posición vertical al fijar la placa inferior.  
del puesto.

Montaje con pasamanos (horizontal)

Paso 1: Soporte fijo



Paso 2: Determine la posición de instalación del pasamanos y luego marque  
la posición debajo de los agujeros del pasamanos y del soporte, luego taladre los agujeros.

Si la instalación es un pasamanos de madera, puedes atornillarlo directamente.  
tornillos de rosca.




Paso 3: Utilice los tornillos autorroscantes del accesorio para fijar el pasamanos a El apoyo.



También es adecuado para la instalación de pasamanos y soportes de arco.

## Montaje con pasamanos (gradiente)

Paso 1: Soporte fijo




Paso 2: Ajuste el ángulo del soporte para que se ajuste a la parte inferior del Pasamanos. Determine la posición de instalación del pasamanos y luego marque Coloque los agujeros debajo del pasamanos y el soporte, luego taladre los agujeros. Si la instalación es un pasamanos de madera, puede atornillarlo directamente tornillos de rosca.

**Nota:** El pasamanos y el soporte se pueden fijar previamente con la ayuda de herramientas de sujeción, de modo que se puedan marcar y posicionar varios puntos de instalación del soporte al mismo tiempo.




**Paso 3:** Retire el soporte del poste y luego use los tornillos autorroscantes en el accesorio para fijar el soporte al pasamanos.

Fije nuevamente el poste y el soporte.



También es adecuado para la instalación.  
de pasamanos y soportes de arco.




Para el modelo HR-017



## Instalar con cable de acero y accesorios.

Para funda protectora de rueda de nivel




Para tensor de pernos, montaje horizontal y en ángulo.




Precaución: Al instalar los postes, ajuste la posición de los mismos en la huella del escalón, de modo que el alambre esté cerca de la posición del borde, y generalmente se recomienda que el espaciado sea inferior a 5 mm.

Como se muestra a continuación.



Para tensores de tensor y terminales fijos



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO |  |
| REPRESENTANTE CE              |  |

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH  
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX  
E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### SŁUPEK BARIERY KABLOWEJ

MODEL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SŁUPEK BARIERY KABLOWEJ

MODEL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## WAŻNE ZABEZPIECZENIA



**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

1. Ostrzeżenie wskazuje, że należy podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia potencjalne niebezpieczeństwo obrażeń ciała.
2. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
3. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci, to nie jest zabawka. nie pozwalaj dzieciom na zabawę.
4. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

**ZAPISZ TE INSTRUKCJE**

## GŁÓWNE CECHY

Produkt ten jest głównie stosowany do montażu kolumnowego funkcji przewodowych i akcesoria dekoracyjne.


Słupek balustrady kablowej firmy VEVOR wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, ma dużą odporność na rdzę i korozję. Będzie działać przez długi czas wewnętrzne i zewnętrzne balustrady o niskich kosztach utrzymania. Należy pamiętać, że nie jest to polecane dla projektów nadmorskich.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać produkty wysokiej jakości i profesjonalną obsługę. serwis i sprawiają, że VEVOR jest marką godną zaufania.

## INSTRUKCJA INSTALACJI

Wskazania dotyczące instalacji i odpowiedni słupek  
Dotyczy wszystkich scenariuszy instalacji inżynierskich.


Uwaga: Produkt obejmuje wyłącznie kolumnę i jej montaż.  
elementy złączne, z wyłączeniem liny stalowej, zestawu balustrad kablowych, poręczy.



Uwaga: Powyższy rysunek przedstawia jedynie przykład układu instalacji. Wyświetlacz, użytkownicy muszą dokonać układu zgodnie ze swoimi rzeczywistymi potrzebami, dopasowując strukturę słupa i liny stalowej, zestawu balustrad kablowych, poręczy i innych akcesoriów.

## INFORMACJE O PRODUKCIE

| Model wiercony     |   | H<br>(mm) | Wywiercony<br>numer | Otwór<br>średnica<br>(mm) | Wysokość<br>dziury<br>(mm) | Sekcja<br>rozmiar<br>(mm) | Kolor | Włączac<br>(szt.) |
|--------------------|---|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| HR-001 poziom 1067 |   |           | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Czarny              |       | 4                 |
| HR-002 poziom 914  |   |           | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Czarny              |       | 4                 |
| HR-003 poziom 1067 |   |           | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Czarny              |       | 4                 |
| HR-004 poziom 914  |   |           | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Czarny              |       | 4                 |
| HR-005 30° 1067    |   |           | 12                  | 10,5×12 84                |                            | 50*50 Srebro              |       | 1                 |
| HR-006 30° 1067    |   |           | 12                  | 10,5×12 84                |                            | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-007             | L | 1067      | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-008 nr 914      |   |           | /                   | /                         | /                          | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-009 poziom 914  |   |           | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-010 30°         |   | 914       | 10                  | 10,5×12 84                |                            | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-011             | L | 914       | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-012 poziom 914  |   |           | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Srebro              |       | 1                 |
| HR-013 30° 1067    |   |           | 12                  | 10,5×12 84                |                            | 30*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-014             | L | 1067      | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-015 30°         |   | 914       | 10                  | 10,5×12 84                |                            | 30*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-016             | L | 914       | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-017 nr 914      |   |           | /                   | /                         | /                          | 38*38 Czarny              |       | 1                 |
| HR-018 poziom 1067 |   |           | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-019 nr 1067     |   |           | /                   | /                         | /                          | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-020 poziom 914  |   |           | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-021 poziom 1067 |   |           | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Czarny              |       | 1                 |
| HR-022 poziom 914  |   |           | 10                  | φ10,5                     | 84                         | 30*50 Srebrny             |       | 1                 |
| HR-023 poziom 1067 |   |           | 12                  | φ10,5                     | 84                         | 50*50 Srebro              |       | 1                 |




## ZAWARTOŚĆ PAKIETU

| NIE | To komponuje<br>nt      | Zdjęcie                                                                             | ILOŚĆ             |                                               |                   |                                                     |            |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|     |                         |                                                                                     | Dopasowany model  |                                               |                   |                                                     |            |
|     |                         |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005~HR0<br>12/HR-019/H<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1   | post                    |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
|     |                         |    | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |
| 2   | Kwadrat<br>okładka      |    | 4                 | 1                                             | /                 | /                                                   | /          |
| 3   | Prostokąt<br>okładka ar |    | /                 | /                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4   | kotwica<br>śruba        |    | 16                | 4                                             | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5   | Zakrzywiony<br>nawias   |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6   | Poziomy<br>nawias       |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7   | kłatwa<br>klucz         |    | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8   | Otwarty koniec<br>klucz |  | 4                 | 1                                             | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9   | Stukający<br>śruba      |  | 8                 | 2                                             | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10  | Plastikowy<br>okładka   |  | /                 | /                                             | /                 | /                                                   | 1          |

## INSTALACJA


Do podłóg betonowych lub drewnianych

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |  |
| <p>Krok 1. Zaznacz miejsce wiercenia wskazując na właściwe miejsca instalacji.</p> | <p>Krok 2. Użyj wiertarki udarowej zrobić otwór o średnicy 12 oznaczone punkty.</p> | <p>Krok 3. Wbijaj młotkiem śruba kotwiczna w wywiercony otwór.</p>                 |
|   |    |                                                                                    |
| <p>Krok 4. Dokręć śruby</p>                                                        | <p>Krok 5. Zamknij pokrywę i zakończ mocowanie słupka.</p>                          |                                                                                    |

Uwaga: Upewnij się, że kolumna jest ustawiona pionowo podczas mocowania płyty dolnej.  
postu.

Montaż z poręczą (poziomy)

Krok 1: Stały wspornik



Krok 2: Określ miejsce montażu poręczy, a następnie zaznacz pozycję pod poręczą i otworami wspornika, a następnie wywierć otwory.

Jeśli instalacją jest poręcz drewniana, można ją przykręcić bezpośrednio wkrętami samogwintującymi.




Krok 3: Za pomocą wkrętów samogwintujących z akcesorium przymocuj poręcz do wsparcia.



Nadaje się również do montażu poręczy łukowych i wsporników.

## Montaż z poręczą (gradient)

Krok 1: Stały wspornik




Krok 2: Dostosuj kąt uchwyty tak, aby pasował do spodniej części poręcz. Określ miejsce montażu poręczy, a następnie zaznacz pozycję pod poręczą i otworami na wspornik, a następnie wywierć otwory. [Jeśli instalacja obejmuje drewnianą poręcz, możesz bezpośrednio wkręcić w nią śruby wkręty samogwintujące.](#)

Uwaga: Poręcz i uchwyt można wstępnie zamocować za pomocą zacisków, co umożliwia jednocześnie oznaczenie i ustawienie wielu punktów montażu uchwyty.




Krok 3: Zdejmij uchwyt ze słupka i za pomocą wkrętów samogwintujących z akcesorium przymocuj uchwyt do poręczy.

Ponownie zamocuj słupek i wspornik.



Nadaje się również do instalacji poręczy łukowych i wsporników.




Dla modelu HR-017



Montaż za pomocą liny stalowej i elementów mocujących


Do tulei ochronnej koła poziomego




Do poziomego i kątowego montażu napinacza szpilek



Uwaga: Podczas montażu słupków należy dostosować ich położenie stopnia tak, aby drut znajdował się blisko krawędzi stopnia, przy czym zaleca się, aby odstęp między drutami był mniejszy niż 5 mm.  
Jak pokazano poniżej.



Do napinacza śruby rzymskiej i zacisku stałego



Producent: Shanghai muxin mu yeyou xiangong si Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII |  |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX

|                   |  |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE |  |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KABELLEUNING PAAL**

**MODEL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KABELLEUNING PAAL

MODEL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023



<Afbeelding alleen ter referentie>

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

1. De waarschuwing geeft aan dat er passende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen het potentiële gevaar van persoonlijk letsel.
2. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
3. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen, het is geen speelgoed. kinderen niet laten spelen.
4. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor kolominstallatie van draadfuncties en decoratieve accessoires.

De kabelluningpaal van VEVOR is gemaakt van roestvrij staal, wat heeft een grote weerstand tegen roest en corrosie. Het zal een lange levensduur hebben voor binnen- en buitenleuningen met weinig onderhoud. Let op, het is niet aanbevolen voor kustprojecten.



Wij doen er alles aan om kwaliteitsproducten en professionele service te leveren service en maken van VEVOR een betrouwbaar merk.

### INSTALLATIE-INSTRUCTIES

#### Installatie-indicatie en Toepasselijke post

Toepasbaar op alle technische installatiescenario's.


**Let op: Dit product omvat alleen de kolom en de installatie ervan bevestigingsmiddelen, exclusief staalkabel, kabelluningset, leuning.**



Let op: de bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld van de installatie-indeling. Om het display te kunnen gebruiken, moeten gebruikers de indeling aanpassen aan hun werkelijke behoeften, waarbij de structuur van de kolom en de staalkabel, kabelrailset, leuning en andere accessoires moet worden afgestemd.

# PRODUCTINFORMATIE

| Model geboord |             | H<br>(mm) | Geboord<br>nummer | Gat<br>diameter<br>(mm) | Toonhoogte van<br>gaten<br>(mm) | Sectie<br>maat<br>(mm) | Kleur | Erbij betrekken<br>(stuks) |
|---------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|----------------------------|
| HR-001        | niveau 1067 |           | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zwart            |       | 4                          |
| HR-002        | niveau 914  |           | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zwart            |       | 4                          |
| HR-003        | niveau 1067 |           | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zwart            |       | 4                          |
| HR-004        | niveau 914  |           | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zwart            |       | 4                          |
| HR-005        | 30° 1067    |           | 12                | 10,5×12 84              |                                 | 50*50 Zilver           |       | 1                          |
| HR-006        | 30° 1067    |           | 12                | 10,5×12 84              |                                 | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-007        | lk          | 1067      | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-008        | nr. 914     |           | /                 | /                       | /                               | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-009        | niveau 914  |           | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-010        | 30°         | 914       | 10                | 10,5×12 84              |                                 | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-011        | lk          | 914       | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-012        | niveau 914  |           | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zilver           |       | 1                          |
| HR-013        | 30° 1067    |           | 12                | 10,5×12 84              |                                 | 30*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-014        | lk          | 1067      | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-015        | 30°         | 914       | 10                | 10,5×12 84              |                                 | 30*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-016        | lk          | 914       | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-017        | nr. 914     |           | /                 | /                       | /                               | 38*38 Zwart            |       | 1                          |
| HR-018        | niveau 1067 |           | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-019        | nr. 1067    |           | /                 | /                       | /                               | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-020        | niveau 914  |           | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-021        | niveau 1067 |           | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zwart            |       | 1                          |
| HR-022        | niveau 914  |           | 10                | ∅10,5                   | 84                              | 30*50 Zilver           |       | 1                          |
| HR-023        | niveau 1067 |           | 12                | ∅10,5                   | 84                              | 50*50 Zilver           |       | 1                          |




## PAKKET INBEGREPEN

| Nee | Het componeert<br>nt's    | Afbeelding                                                                          | Hoeveelheid       |                                                |                   |                                                     |            |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|     |                           |                                                                                     | Pasmodel          |                                                |                   |                                                     |            |
|     |                           |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005~HR0<br>12/UUR-019/U<br>R-021/HR-02<br>3/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-0<br>17 |
| 1   | na                        |    | 4                 | 1                                              | 4                 | 1                                                   | /          |
|     |                           |    | /                 | /                                              | /                 | /                                                   | 1          |
| 2   | Vierkant<br>omslag        |    | 4                 | 1                                              | /                 | /                                                   | /          |
| 3   | De rechthoek<br>ar-cover  |    | /                 | /                                              | 4                 | 1                                                   | /          |
| 4   | anker<br>bout             |    | 16                | 4                                              | 16                | 4                                                   | 4          |
| 5   | Gebogen<br>beugel         |    | 4                 | 1                                              | 4                 | 1                                                   | /          |
| 6   | Horizontaal<br>beugel     |    | 4                 | 1                                              | 4                 | 1                                                   | /          |
| 7   | zeshoek<br>moersleutel    |    | 4                 | 1                                              | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 8   | Open einde<br>moersleutel |  | 4                 | 1                                              | 4                 | 1                                                   | 1          |
| 9   | Tikken<br>schroef         |  | 8                 | 2                                              | 8                 | 2                                                   | 4          |
| 10  | Plastic<br>omslag         |  | /                 | /                                              | /                 | /                                                   | 1          |

## INSTALLATIE


### Voor beton- of houten vloeren

|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |  |
| Stap 1. Markeer de boring<br>wijst op de juiste plaats<br>installatielocaties.    | Stap 2. Gebruik een boorhamer<br>om een gat te maken voor $\varnothing 12$ bij<br>de gemarkeerde punten. | Stap 3. Sla de<br>ankerschroef in de<br>geboord gat.                               |
|  |                         |                                                                                    |
| Stap 4. Draai de<br>schroeven                                                     | Stap 5. Sluit het deksel en maak de paal vast.                                                           |                                                                                    |

**Let op: Zorg ervoor dat de kolom rechtop staat bij het bevestigen van de bodemplaat van de post.**

### Montage met leuning (horizontaal)

Stap 1: Vaste beugel



Stap 2: Bepaal de installatiepositie van de leuning en markeer vervolgens de positie onder de gaten voor de leuning en de beugel en boor vervolgens de gaten.

¶Als de installatie een houten leuning betreft, kunt u de schroeven vasttappen.




Stap 3: Gebruik de zelftappende schroeven in het accessoire om de leuning te bevestigen de ondersteuning.



Het is ook geschikt voor de installatie van boogleuningen en beugels.

## Montage met leuning (helling)

Stap 1: Vaste beugel




Stap 2: Pas de hoek van de beugel aan zodat deze op de onderkant van de leuning. Bepaal de installatiepositie van de leuning en markeer vervolgens de positie onder de leuning en de beugelgaten, boor vervolgens gaten. ¶Als de installatie een houten leuning is, kunt u de schroeven vasttappen.

**Let op: De leuning en de beugel kunnen met behulp van klemgereedschap vooraf worden bevestigd, zodat meerdere montagepunten voor de beugel tegelijkertijd kunnen worden gemarkeerd en gepositioneerd.**




Stap 3: Verwijder de beugel van de paal en gebruik vervolgens de zelftappende schroeven in het accessoire om de beugel aan de leuning te bevestigen.

Bevestig de paal en de beugel opnieuw.



Het is ook geschikt voor de installatie van boogleuning en beugels.




Voor model HR-017



## Installeren met staaldraad en fittingen

Voor Level Wheel Protector Sleeve




Voor horizontale montage van de spanner en hoekmontage




**Let op: Pas bij het plaatsen van de palen de positie van de palen aan de aantrede van de trede, zodat de draad zich dicht bij de positie van de neus bevindt. Over het algemeen wordt aanbevolen dat de afstand kleiner is dan 5 mm.**

Zoals hieronder weergegeven.



Voor spanschroef en vaste aansluiting



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **KABELRÄCKESPOST**

**MODELL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KABELRÄCKESPOST

MODELL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/  
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014  
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/  
HR-022/HR-023



<Endast bild för referens>

**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**  
**garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



**WARNING:** Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

1. Varningen anger att lämpliga åtgärder bör vidtas för att undvika den potentiella faran för personskada.
2. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.
3. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn, det är ingen leksak, gör det inte låta barn leka.
4. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## HUVUDFUNKTIONER

Denna produkt används främst för pelarinstallation av trådfunktioner och dekorativa tillbehör.

VEVORs Kabelräckesstolpe är tillverkad av alla material i rostfritt stål, vilket har stor motståndskraft mot rost och korrosion. Det kommer att fungera under lång livslängd för invändiga och yttre räcken med lågt underhåll. Observera att det inte är det rekommenderas för kustprojekt.



Vi arbetar med alla ansträngningar för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och professionella service och gör VEVOR till ett pålitligt varumärke.

## INSTALLATIONSANVISNING

### Installationsindikation och tillämplig stolpe

Tillämplig för alla tekniska installationsscenarier.


**Obs: Denna produkt inkluderar endast kolonnen och dess installation fästelement, exklusive ställina, kabelräckessats, ledstång.**



Obs: Ovanstående figur är endast ett exempel på installationslayouten skärm, användare måste layouta enligt deras faktiska behov, matcha strukturen på pelaren och ställinan, kabelräckessats, ledstång och andra tillbehör.

# PRODUKTINFORMATION

| Modell | Borrad    | H<br>(mm) | Borrad<br>antal | Hål<br>diameter<br>(mm) | Pitch av<br>hål<br>(mm) | Avsnitt<br>storlek<br>(mm) | Färg   | Omfatta<br>(st) |
|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------|
| HR-001 | nivå 1067 |           | 12              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Svart  | 4               |
| HR-002 | nivå 914  |           | 10              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Svart  | 4               |
| HR-003 | nivå 1067 |           | 12              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Svart  | 4               |
| HR-004 | nivå 914  |           | 10              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Svart  | 4               |
| HR-005 | 30° 1067  |           | 12              | 10,5×12                 | 84                      | 50*50                      | Silver | 1               |
| HR-006 | 30° 1067  |           | 12              | 10,5×12                 | 84                      | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-007 | L         | 1067      | 12              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-008 | nr 914    |           | /               | /                       | /                       | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-009 | nivå 914  |           | 10              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-010 | 30°       | 914       | 10              | 10,5×12                 | 84                      | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-011 | L         | 914       | 10              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-012 | nivå 914  |           | 10              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Silver | 1               |
| HR-013 | 30° 1067  |           | 12              | 10,5×12                 | 84                      | 30*50                      | Svart  | 1               |
| HR-014 | L         | 1067      | 12              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Svart  | 1               |
| HR-015 | 30°       | 914       | 10              | 10,5×12                 | 84                      | 30*50                      | Svart  | 1               |
| HR-016 | L         | 914       | 10              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Svart  | 1               |
| HR-017 | nr 914    |           | /               | /                       | /                       | 38*38                      | Svart  | 1               |
| HR-018 | nivå 1067 |           | 12              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Svart  | 1               |
| HR-019 | nr 1067   |           | /               | /                       | /                       | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-020 | nivå 914  |           | 10              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Svart  | 1               |
| HR-021 | nivå 1067 |           | 12              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Svart  | 1               |
| HR-022 | nivå 914  |           | 10              | γ10,5                   | 84                      | 30*50                      | Silver | 1               |
| HR-023 | nivå 1067 |           | 12              | γ10,5                   | 84                      | 50*50                      | Silver | 1               |




## PAKET INGÅR

| Inga | Den komponenter      | Bild                                                                                | ANTAL             |                                           |                   |                                                     |        |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|      |                      |                                                                                     | Passande modell   |                                           |                   |                                                     |        |
|      |                      |                                                                                     | HR-001/<br>HR-002 | HR005~HR012/<br>HR-019/HR-021/<br>HR-023/ | HR-003/<br>HR-004 | HR-013~<br>HR-016/<br>HR-018/<br>HR-020/<br>HR-022/ | HR-017 |
| 1    | posta                |    | 4                 | 1                                         | 4                 | 1                                                   | /      |
|      |                      |    | /                 | /                                         | /                 | /                                                   | 1      |
| 2    | Fyrkant täcka        |    | 4                 | 1                                         | /                 | /                                                   | /      |
| 3    | Rektangeln ar omslag |    | /                 | /                                         | 4                 | 1                                                   | /      |
| 4    | förankra bult        |    | 16                | 4                                         | 16                | 4                                                   | 4      |
| 5    | Böjd konsol          |    | 4                 | 1                                         | 4                 | 1                                                   | /      |
| 6    | Horisontell konsol   |    | 4                 | 1                                         | 4                 | 1                                                   | /      |
| 7    | hex rycka            |    | 4                 | 1                                         | 4                 | 1                                                   | 1      |
| 8    | Öppen ände rycka     |  | 4                 | 1                                         | 4                 | 1                                                   | 1      |
| 9    | Tappning skruva      |  | 8                 | 2                                         | 8                 | 2                                                   | 4      |
| 10   | Plast täcka          |  | /                 | /                                         | /                 | /                                                   | 1      |

# INSTALLATION


## För betong- eller trägolv

|                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |  |
| <p>Steg 1. Markera borrhningen<br/>pekar på lämpligt<br/>installationsplatser.</p> | <p>Steg 2. Använd en borrhammare<br/>att göra ett hål för y 12 kl<br/>de markerade punkterna.</p> | <p>Steg 3. Hammare<br/>ankarskruven i<br/>borrat hål.</p>                          |
|   |                  |                                                                                    |
| <p>Steg 4. Dra åt<br/>skruvar</p>                                                  | <p>Steg 5. Stäng locket och slutför fixeringen av stolpen.</p>                                    |                                                                                    |

**Obs: Se till att pelaren är upprätt när du fäster bottenplattan  
av posten.**

## Montera med ledstång (horisontell)

Steg 1: Fast fäste



Steg 2: Bestäm monteringspositionen för ledstången och markera sedan  
läget under ledstången och hålen för fästet, borra sedan hål.

**Om installationen är en trähandledare kan du direkt skruva i gängskruvar.**




Steg 3: Använd de självgående skruvarna i tillbehöret för att fästa ledstången på stödet.



Det är också lämpligt för montering av bågräcken och konsoler.

## Montera med ledstång (lutning)

Steg 1: Fast fäste




Steg 2: Justera vinkeln på fästet för att passa undersidan av räcke. Bestäm monteringspositionen för räcket och markera sedan läget under ledstången och hålen för fästet, borra sedan hål. **Om installationen är en trähandledare kan du direkt skruva i gängskruvar.**

**Obs: Ledstången och fästet kan förfixeras med hjälp av spännverktyg, så att flera monteringspunkter för fästet kan markeras och placeras samtidigt.**




Steg 3: Ta bort fästet från stolpen och använd sedan de självgående skruvarna i tillbehöret för att fästa fästet på ledstången.

Fixa stolpen och fästet igen.



Den är också lämplig för installationen av bågsräcken och fästen.




För modell HR-017



## Installera med ställina och beslag

För nivåhjulsskyddshylsa




För Dubbspännare Horisontell montering och Vinkel




**Varning: När du installerar stolparna, justera positionen för stolparna in stegets slitbana, så att vajern är nära nospositionen, och det rekommenderas generellt att avståndet är mindre än 5 mm.**

**Som visas nedan.**



För spännskruv och fast anslutning



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**