



Hisense

HS2100S

QUICK START MANUAL




- EN** * Power cord quantity and plug type vary by regions. For other source connections / detailed operation, please refer to Complete UM on web.
- FR** * Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions. Pour d'autres connexions de sources ou le fonctionnement détaillé, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur le Web.
- DE** * Netzkabel und Steckertyp variieren je nach Region. Für andere Anschlüsse von Quellen und eine detaillierte Beschreibung der Bedienung lesen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung im Internet.
- IT** * La lunghezza del cavo di alimentazione ed il tipo di spina variano in base alla regione. Per la connessione di altre sorgenti/dettagli sull'utilizzo, fare riferimento al manuale completo sul web.
- ES** * La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región. Para la conexión de otras fuentes/operación detallada, consulte el MU Completo en la web.
- SL** * Število napajalnih kablov in priključki so odvisni od regije. V popolnem spletnem priročniku za uporabo so navodila za povezavo do drugih virov ter podrobnosti o delovanju/uporabi.
- HR** * Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama. Za poveznice na druge izvore / detaljne informacije o radu pogledajte cijeli korisnički priručnik na mreži.
- CS** * Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle regionu. Připojení k jiným zdrojům nebo podrobné informace o používání najdete v kompletní uživatelské příručce na webu.
- SK** * Dĺžka napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu. Pripojenia k iným zdrojom/podrobné informácie o obsluhu nájdete v Kompletnej používateľskej príručke na webe.
- HU** * Az áramkábel hossza és a dugvilla típusa régióként eltérő. Más forrásokhoz való csatlakozáshoz/részletezett kezeléshöz tekintse meg a teljes felhasználói kézikönyvet az Interneten.
- PT** * A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região. Para outras ligações de entradas/funcionamento detalhado, consulte o MU Completo na Internet.
- RO** * Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune. Pentru conectarea la alte surse/funcționarea detaliată, vă rugăm să consultați manualul complet de utilizare disponibil online.
- PL** * Liczba kabli zasilających i wtyczek zależy od regionu. Informacje na temat połączzeń z innymi źródłami lub szczegółowej obsługi można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi dostępnej w Internecie.
- ET** * Toitejuhtmete arv ja galvenais spraudnis e tüüp võivad eri piirkondades erineda. Muude allikaühenduste ja üksikasjalike kasutusjuhiste kohta vaadake täielikku kasutusjuhendit veebis.
- LT** * Maitinimo laidų kiekis ir maitinimo kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono. Dėl kitų jungčių ir detalesnio naudojimo vadovo žr. visą dokumentą internete.
- LV** * Strāvas vadi un spraudņu veidi atšķiras atkarībā no reģioniem. Citiem avota pieslēgumiem/detaļām, lūdzis pilnīgo lietošanas pamācību tīmeklī.
- UK** * Довжина шнура живлення та тип вилки залежать від регіону. Для підключення інших джерел і детальної інформації щодо експлуатації див. повний посібник користувача на сайті.
- SR** * Broj strujnih kablova i vrste utikača variraju u zavisnosti od regiona. Za druga povezivanja izvora / detaljni rad, pogledajte kompletno korisničko uputstvo na internetu.
- MK** * Должина на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите. За други поврзувања на изворот / детални операции, погледнете го целосното КУ на веб.
- SQ** * Sasia e kordonit elektrik dhe lloji i spinës ndryshojnë sipas rajoneve. Për lidhje të tjera të burimit / funksionim të detajuar, referohuni te "Manuali i plotë i përdoruesit në ueb.




- BS** * Količina napojnog kabela i utikač razlikuju se u zavisnosti od regiona. Za spajanje drugih izvora / detaljne podatke o radu pogledajte čitav priručnik na mreži.
- NL** * Het aantal netsnoeren en het type stekker verschillen per regio. Voor andere bron-aansluitingen / gedetailleerde bediening, zie Complete UM op web.
- DA** * Mængden af netledninger og stiktyper varierer fra region til region. For andre kildeforbindelser/detaljeret betjening henvises til Complete UM på webben.
- SV** * Antalet nätsladdar och kontakttyp varierar beroende på region. För andra anslutningar/detaljerad användning, se Complete UM på webben.
- FI** * Virtajohtojen määrä ja pistoketyypit vaihtelevat alueittain. Muiden lähteiden liittäminen / yksityiskohtainen toiminta on esitetty Täydellisessä käyttöoppaassa verkossa.
- NO** * Antall strømkabler og pluggtype varierer fra region til region. For andre kildetilkoblinger/detaljert operasjon, se Fullfor UM på webben.
- IS** * Magn rafmagnssnúra og gerð innstunga er mismunandi eftir svæðum. Fyrir aðrar upprunatengingar / ítarlegar aðgerðir, vinsamlegast skoðaðu Complete UM á vefnum.
- EL** * Ο αριθμός των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φιδ διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για άλλες συνδέσεις πηγής / λεπτομερή λειτουργία, ανατρέξτε στο Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στο διαδίκτυο.
- BG** * Количество захранващи кабели и типът на щепсела са различни в различните региони. За други връзки на източника / подробности указания за експлоатация, моля, направете справка с Пълното ръководство на потребителя в интернет.






1




2



3



Notice off




Notice on







TV (HDMI ARC)




White




TV (OPTICAL)




Orange



TV (AUX or RCA)




Green






1



Blue



2



< 8 m / 26.3 ft

3




Blue



USB


1






Yellow



2





Red ☐ Standby

Green ☐ AUX

Blue ☐ Bluetooth

Orange ☐ OPTICAL

White ☐ HDMI ARC

Yellow ☐ (USB)



Max ☐

VOL+ ☐

VOL- ☐

Min ☐

	● Standby	● AUX	● Bluetooth (📶)	● OPTICAL	○ HDMI ARC	● USB (↔)
EN	Red	Green	Blue	Orange	White	Yellow
FR	Rouge	Vert	Bleu	Orange	Blanc	Jaune
DE	Rot	Grün	Blau	Orange	Weiß	Gelb
IT	Rosso	Verde	Blu	Arancione	Bianco	Giallo
ES	Rojo	Verde	Azul	Naranja	Blanco	Amarillo
SL	Rdeča	Zelen	Modra	Oranžna	Bel	Rumena
HR	Crvena	Zelena	Plava	Narančasta	Bijela	Žuta
CS	Červeně	Zeleně	Modře	Oranžově	Bíle	Žlutě
SK	Červené	Zelené	Modrý	Oranžové	Biele	Žlté
HU	Vörös	Zöld	Kék	Narancssárga	Fehér	Sárga
PT	Vermelho	Verde	Azul	Laranja	Branco	Amarelo
RO	Roșu	Verde	Albastru	Portocaliu	Alb	Galben
PL	Czerwony	Zielony	Niebieski	Pomarańczowy	Biały	Żółty
ET	punane	Roheline	Sinine	Apelsin	Valge	Kollane
LT	raudonas	Žalias	Mėlynas	Apelsinas	Baltas	Geltonas
LV	Sarkans	Zaļš	Zils	Oranžs	Balts	Dzeltenš
UK	червоний	Зелений	Синій	Оранжевий	Білий	Жовтий
SR	Crveno	Zeleno	Plavo	Narandžasto	Belo	Žuto
MK	Црвена	Zelena	Sina	Портокалова	Бела	Жолта
SQ	E kuqe	E gjelbër	Blu	Portokalli	E bardhë	E verdhë
BS	Crvena	Zelena	Plava	Narandžasta	Bijela	Žuta
NL	Rood	Groen	Blauw	Oranje	Wit	Geel
DA	Rød	Grøn	Blå	Appelsin	Hvid	Gul
SV	röd	grön	blå	Apelsin	vit	gul
FI	Punainen	Vihreä	Sininen	Appelsiini	Valkoinen	Keltainen
NO	Rød	Grønn	Blå	Appelsin	Hvit	Gul
IS	Rauður	Grænn	Blár	Appelsínugulur	Hvítur	Gulur
EL	Κόκκινο	Πράσινο	Μπλε	Πορτοκαλί	Λευκό	Κίτρινο
BG	Червен	Зелен	Син	Оранжев	Бял	Жълт



Séparez les éléments avant de trier

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE international industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Hisense

EU Declaration of conformity (DoC)

We, (name and address of the manufacturer):

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd.

Room3101-05, Singga Commercial Centre.No.148 Connaught Road West, Hong Kong, China
Declare under our sole responsibility that the product and its packaging:

Trade Name: Hisense

Model: HS2100S

Product Description: 2.1CH Soundbar with Wireless Subwoofer

Description of the packaging: Outer packaging, internal supports, packaging bags etc.

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other:

RED 2014/53/EU, RER 2017 (SI 2017/1206), ERP 2009/125/EC & Regulation (EU) 2023/826,

RoHS 2011/65/EU and its amendment (EU)No.2015/863, PPWR Regulation (EU) 2025/40.

The product is in conformity with the following standards and /or other normative documents:

Health and Safety (Article 3.1a) & (Chapter 1, Clause 6.1(a)):	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014 +A11:2017
EMC (Article 3.1b): & (Chapter 1, Clause 6.1(b)):	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55035:2017+A11:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

Radio Spectrum (Article 3.2) & (Chapter 1, Clause 6.2):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
---	----------------------------------

IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-5: 2013	
IEC 62321-4: 2013+AMD1: 2017, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017	
IEC 62321-6: 2015, IEC 62321-8:2017	

(Signature)

: Joe Zou

(Name. Function)

: Joe Zou (Quality Engineer)

Signed by and on behalf of: XinYang (Hong Kong) Co., Ltd.

(Place and date of issue) : Shenzhen 2026-7-4

Unique identification of this DoC: H-YC-20260704-001

Part No.203029542
EU) HS2100S_QSG-29L_V2

