


baseus 倍思包装设计稿件信息	
产品名称:	OS-倍思 PicoGo AM31 Mini磁吸支架移动电源 Qi2 5000mAh 20W 深空灰 星原钛 星原黑 (含: 简装编织线 USB-C To USB-C 30cm 黑色 白色)
产品型号:	PPKPC-0520S 料号: 110000000
方案编码:	/ 编码&版本: PB7678Z-POA0
平面设计师: 吴锦雯	结构设计师: 林纯瑶
物料描述:	说明书 80g无荧光白牛皮 7页14P 1C+1号 ROHS

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
POA0	2026-01-27	初始发行



切线		
折线		
刀线图例		

QUICK START GUIDE

User Manual

Baseus PicoGo AM31 Ultra-Mini Qi2 Magnetic Power Bank with Kickstand 5000mAh

For FAQs, detailed user manuals, and more information, please visit <https://www.baseus.com/pages/support-center>

1. WARRANTY

EN Customer Service
1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

FR Service à la clientèle
1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

JP カスタマーサービス
1. 24か月品質保証
2. 生涯技術サポート

PL Obsługa klienta
1. 24-miesięczna gwarancja
2. Długoterminowe wsparcie techniczne

TR Müşteri Hizmetleri
1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

AR خدمة العملاء
1. ضمان لمدة 24 شهرا
2. دعم فني مدى الحياة

DE Kundendienst
1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

ID Layanan Pelanggan
1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

KR 고객 서비스
1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PT Atendimento ao consumidor
1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

UA Обслуговування клієнтів
1. 24-місячна гарантія
2. Довжня технічна підтримка

ES Servicio al Cliente
1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

IT Assistenza clienti
1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

NL Klantenservice
1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

RU Служба поддержки
1. Гарантия 24 месяца
2. Помощь техническая

VI Dịch vụ khách hàng
1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

EN Contact Us
✉ care@baseus.com
🌐 <https://www.baseus.com>
☎ +1 800 220 8056 (US)

2. FUNCTIONS OF PARTS

EN
① Magnetic Charger
② USB-C Port
③ Wireless Charging Indicator
④ Battery LED Charging Indicator
⑤ Kickstand
⑥ Power Button

FR
① Chargeur magnétique
② Port USB-C
③ Voyant de charge sans fil
④ Voyant LED de charge de la batterie
⑤ Requette
⑥ Bouton d'alimentation

JP
① 磁気充電器
② USB-Cポート
③ ワイヤレス充電インジケータ
④ バッテリー LED 充電インジケータ
⑤ キックスタンド
⑥ 電源ボタン

PL
① Ładowarka magnetyczna
② Port USB-C
③ Wskaznik ładowania bezprzewodowego
④ Wskaznik LED ładowania akumulatora
⑤ Podstawa
⑥ Przycisk zasilania

PT
① Carregador magnético
② Porta USB-C
③ Indicador de carregamento sem fio
④ Indicador LED de carregamento da bateria
⑤ Suporte de apoio
⑥ Botão de energia

RU
① Магнитное зарядное устройство
② Порт USB-C
③ Индикатор беспроводной зарядки
④ Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора
⑤ Чаша для
⑥ Кнопка питания

AR
① شحن مغناطيسي
② منفذ USB-C
③ مؤشر شحن لاسلكي
④ مؤشر شحن LED للبطارية
⑤ زر الطاقة

DE
① Ladegerät mit Magnet
② USB-C-Anschluss
③ Anzeige für kabelloses Laden
④ LED-Batterie-Ladeanzeige
⑤ Klappständer
⑥ Power-Taste

ID
① Pengisi Daya Magnetik
② Port USB-C
③ Indikator Pengisian Daya Nirkabel
④ Indikator Pengisian Daya LED baterai
⑤ Rekuille
⑥ Tombol Daya

KR
① 마그네틱 충전기
② USB-C 포트
③ 무선 충전 표시등
④ 배터리 LED 충전 표시등
⑤ 리스텐트
⑥ 전원 버튼

NL
① Magnetische oplader
② USB-C-poort
③ Indicatielampje voor draadloos opladen
④ LED-oplaadindicator van de batterij
⑤ Support
⑥ Aan/uit-knop

PL
① Ładowarka magnetyczna
② Port USB-C
③ Wskaznik ładowania bezprzewodowego
④ Wskaznik LED ładowania akumulatora
⑤ Podstawa
⑥ Przycisk zasilania

PT
① Carregador magnético
② Porta USB-C
③ Indicador de carregamento sem fio
④ Indicador LED de carregamento da bateria
⑤ Suporte de apoio
⑥ Botão de energia

RU
① Магнитное зарядное устройство
② Порт USB-C
③ Индикатор беспроводной зарядки
④ Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора
⑤ Чаша для
⑥ Кнопка питания

AR
① شحن مغناطيسي
② منفذ USB-C
③ مؤشر شحن لاسلكي
④ مؤشر شحن LED للبطارية
⑤ زر الطاقة

DE
① Ladegerät mit Magnet
② USB-C-Anschluss
③ Anzeige für kabelloses Laden
④ LED-Batterie-Ladeanzeige
⑤ Klappständer
⑥ Power-Taste

ID
① Pengisi Daya Magnetik
② Port USB-C
③ Indikator Pengisian Daya Nirkabel
④ Indikator Pengisian Daya LED baterai
⑤ Rekuille
⑥ Tombol Daya

KR
① 마그네틱 충전기
② USB-C 포트
③ 무선 충전 표시등
④ 배터리 LED 충전 표시등
⑤ 리스텐트
⑥ 전원 버튼

NL
① Magnetische oplader
② USB-C-poort
③ Indicatielampje voor draadloos opladen
④ LED-oplaadindicator van de batterij
⑤ Support
⑥ Aan/uit-knop

3. MAGNETIC CHARGING FOR IPHONE

EN The wireless charging indicator lights up when wireless charging starts.

FR Le voyant de charge sans fil s'allume lorsque la charge sans fil commence.

JP ワイヤレス充電インジケータは、ワイヤレス充電が始まる点滅します。

PL Oświadczenie ładowania bezprzewodowego włącza się po rozpoczęciu ładowania bezprzewodowego.

TR Kablosuz şarj başladığında kablosuz şarj göstergisi yanar.

AR مؤشر شحن لاسلكي يبدأ بالوميض عند بدء الشحن اللاسلكي.

DE Die Anzeige für kabelloses Laden leuchtet, wenn das kabellose Laden beginnt.

ID Indikator pengisian daya nirkabel menyala saat pengisian daya nirkabel dimulai.

KR 무선 충전이 시작되면 무선 충전 표시등이 깜빡입니다.

NL Het indicatielampje voor draadloos opladen gaat branden wanneer het draadloos opladen start.

RU Индикатор беспроводной зарядки загорается во время начала беспроводной зарядки.

VI Đèn báo sạc không dây sáng lên khi quá trình sạc không dây bắt đầu.

4. USAGE TIPS

EN Connect it to your devices using proper charging cables.

FR Connectez-la à vos appareils à l'aide de câbles de charge appropriés.

JP 適切な充電ケーブルを使ってデバイスに接続してください。充電は自動的に始まります。

PL Wyłączanie podłączonego urządzenia za pomocą odpowiednich kabli ładowania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

TR Bağlantı kablosuz şarj göstergisi yanar.

AR عند توصيل الجهاز بالشحن، يبدأ الشحن اللاسلكي.

DE Schließen Sie es mit geeigneten Ladekabeln an Ihre Geräte an. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

ID Hubungkan ke perangkat Anda menggunakan kabel pengisian daya yang sesuai. Pengisian daya dimulai secara otomatis.

KR 적절한 충전 케이블을 사용하여 장치에 연결합니다. 충전이 자동으로 시작됩니다.

NL Sluit de oplader met behulp van de gepaste oplaadkabels op uw apparaat aan. Het opladen begint automatisch.

RU Подключайте его к устройствам с помощью подходящих зарядных кабелей. Зарядка начнется автоматически.

5. CHARGING DEVICES USING THE CHARGING CABLES

EN Connect it to your devices using proper charging cables.

FR Connectez-la à vos appareils à l'aide de câbles de charge appropriés.

JP 適切な充電ケーブルを使ってデバイスに接続してください。充電は自動的に始まります。

PL Wyłączanie podłączonego urządzenia za pomocą odpowiednich kabli ładowania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

TR Bağlantı kablosuz şarj göstergisi yanar.

AR عند توصيل الجهاز بالشحن، يبدأ الشحن اللاسلكي.

DE Schließen Sie es mit geeigneten Ladekabeln an Ihre Geräte an. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

ID Hubungkan ke perangkat Anda menggunakan kabel pengisian daya yang sesuai. Pengisian daya dimulai secara otomatis.

KR 적절한 충전 케이블을 사용하여 장치에 연결합니다. 충전이 자동으로 시작됩니다.

NL Sluit de oplader met behulp van de gepaste oplaadkabels op uw apparaat aan. Het opladen begint automatisch.

RU Подключайте его к устройствам с помощью подходящих зарядных кабелей. Зарядка начнется автоматически.

Frequency range and Radiated H-Field(Only for EU and UK): 100.3492~140.3602 MHz ±0.04 dBuA/m@10m 300kHz, 2~20.3 dBuA/m@10m

Gancio	Manuale
PP 5	PAP 22
Adesivo di chiusura	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Adesivo di chiusura	Manuale
LDPE 4	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Film protettivo del prodotto	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Designed by Baseus / Made in China / PB7678Z-POA0 / 110000000

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Website: www.baseus.com

If you need help, please contact us.

(Global) +1 800 220 8056 (Global) care@baseus.com

6. LOW CURRENT CHARGING MODE

EN Double press the power button to initiate low current charging mode, and the battery LED indicator will flash in a loop. Double press again to exit.

FR Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge à faible courant, le voyant LED de la batterie clignotera en boucle. Appuyez à nouveau deux fois pour quitter.

JP 電源ボタンを2回連続で押して低電流充電モードを開始すると、バッテリー LED インジケータが連続的に点滅します。再度2回連続で押して終了します。

PL Dwukrotnie naciśnięcie przycisku zasilania uruchomi tryb ładowania prądem niskim, a wskaźnik LED akumulatora będzie migać w sposób ciągły. Ponownie dwukrotnie naciśnięcie spowoduje wyjście z trybu.

PT Premire duas vezes o botão de acenssione por aviaar a modalidade de carga a baixa corrente. La spia LED della batteria lampeggerà in loop. Premere di nuovo due volte per uscire.

RU Дважды нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим зарядки малым током. Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора будет мигать непрерывно. Снова дважды нажмите кнопку питания для выхода из режима.

AR اضغط مرتين على زر الطاقة لبدء وضع الشحن بتيار منخفض، وسيومض مؤشر شحن LED بشكل متكرر. اضغط مرتين على زر الطاقة لوقف الشحن.

DE Drücken Sie 2-mal auf die Power-Taste, um den Niedrigstrom-Modus zu starten. Die LED-Anzeige der Batterie blinkt dann wiederholt. Drücken Sie erneut 2-mal, um den Modus zu beenden.

ID Double tekan 2x tombol daya untuk memulai mode pengisian daya arus rendah, dan indikator LED baterai akan berkedip tanpa henti. Tekan dua kali lagi untuk keluar.

KR 전원 버튼을 두 번 눌러서 저전류 충전 모드를 시작하면, 배터리 LED 표시등이 반복해서 깜빡입니다. 종료하려면 다시 두 번 누릅니다.

NL Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de opladmodus met lage stroomsterkte te starten. Het led-indicatielampje van de batterij gaat nu knippen. Druk opnieuw tweemaal om de opladmodus af te sluiten.

FR Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge à faible courant, le voyant LED de la batterie clignotera en boucle. Appuyez à nouveau deux fois pour quitter.

ID Tekan dua kali tombol daya untuk memulai mode pengisian daya arus rendah, dan indikator LED baterai akan berkedip tanpa henti. Tekan dua kali lagi untuk keluar.

KR 전원 버튼을 두 번 눌러서 저전류 충전 모드를 시작하면, 배터리 LED 표시등이 반복해서 깜빡입니다. 종료하려면 다시 두 번 누릅니다.

NL Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de opladmodus met lage stroomsterkte te starten. Het led-indicatielampje van de batterij gaat nu knippen. Druk opnieuw tweemaal om de opladmodus af te sluiten.

RU Дважды нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим зарядки малым током. Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора будет мигать непрерывно. Снова дважды нажмите кнопку питания для выхода из режима.

AR اضغط مرتين على زر الطاقة لبدء وضع الشحن بتيار منخفض، وسيومض مؤشر شحن LED بشكل متكرر. اضغط مرتين على زر الطاقة لوقف الشحن.

DE Drücken Sie 2-mal auf die Power-Taste, um den Niedrigstrom-Modus zu starten. Die LED-Anzeige der Batterie blinkt dann wiederholt. Drücken Sie erneut 2-mal, um den Modus zu beenden.

ID Tekan dua kali tombol daya untuk memulai mode pengisian daya arus rendah, dan indikator LED baterai akan berkedip tanpa henti. Tekan dua kali lagi untuk keluar.

KR 전원 버튼을 두 번 눌러서 저전류 충전 모드를 시작하면, 배터리 LED 표시등이 반복해서 깜빡입니다. 종료하려면 다시 두 번 누릅니다.

NL Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de opladmodus met lage stroomsterkte te starten. Het led-indicatielampje van de batterij gaat nu knippen. Druk opnieuw tweemaal om de opladmodus af te sluiten.

7. RECHARGING

EN Recharge the power bank via the USB-C port.

FR Rechargez la batterie externe via le port USB-C.

JP パワーバンクはUSB-Cポートで充電します。

PL Ponownie ładowanie power banku odbywa się przez port USB-C.

TR USB-C bağlantı noktası kullanılarak power bank' i şarj edin.

AR استخدم منفذ USB-C لإعادة شحن البطارية.

DE Laden Sie die Powerbank über den USB-C-Anschluss auf.

ID Isi ulang daya power bank via port USB-C.

KR USB-C 포트에서 보조 배터리를 충전하세요.

NL Recarregue o power bank usando o porta USB-C.

UA Для зарядання наповнення використовуйте порт USB-C.

RU Заряжайте внешний аккумулятор через порт USB-C.

VI Sạc lại sạc dự phòng qua cổng USB-C.

8. SPECIFICATIONS

Model No. DE: Modelin. ES: N° de modelo FR: N° de modèle ID: Model No. IT: N. modello JP: 品番 KR: 모델 번호 NL: Modelin. PL: Numer modelu PT: Modelo N° RU: Модель TR: Model Numarası UA: Модел N° VI: Số mẫu 型号	E00334
Capacity DE: Kapazität ES: Capacidad FR: Capacité ID: Kapasitas IT: Capacità JP: 容量 KR: 용량 NL: Capaciteit PL: Pojemność PT: Capacidade RU: Мощность TR: Kapasite UA: Емкість VI: Dung lượng 容量	5000mAh 3.87V/19.35Wh
USB-C Input DE: USB-C-Eingang ES: Salida USB-C FR: Entrée USB-C ID: Input USB-C IT: Ingresso USB-C JP: USB-C入力 KR: USB-C 입력 NL: USB-C-invoer PL: Wejście USB-C PT: Entrada USB-C RU: Входная мощность USB-C TR: USB-C Giriş UA: Вхід USB-C VI: Cổng suất đầu vào USB-C 输入	5V—3A, 9V—2.22A
USB-C Output DE: USB-C-Ausgang ES: Salida USB-C FR: Sortie USB-C ID: Output USB-C IT: Uscita USB-C JP: USB-C出力 KR: USB-C 출력 NL: USB-C-uitvoer PL: Wyjście USB-C PT: Saída USB-C RU: Выходная мощность USB-C TR: USB-C Çıkış UA: Вихід USB-C VI: Cổng suất đầu ra USB-C 输出	5V—2.4A, 9V—2.22A; 12V—1.5A

Wireless Output

DE: Drahtlose Ausgabe | ES: Salida inalámbrica | FR: Sortie sans fil | ID: Output Nirkabel | IT: Uscita wireless | JP: ワイヤレス出力 | KR: 무선 출력 | NL: Draadloze uitgang | PL: Wyjście bezprzewodowe | PT: Saída sem fio | RU: Беспроводной выход | TR: Kablosuz Çıkış | UA: Бездротовий вихід | VI: Đầu ra không dây từ tính | 无线输出

SW7.5W/15W

Total Output

DE: Gesamtausgangsleistung | ES: Salida total | FR: Sortie totale | ID: Total Output | IT: Uscita totale | JP: 合計出力 | KR: 총 출력 | NL: Totale uitvoer | PL: Moc całkowita | PT: Saída Total | RU: Совокупная выходная мощность | TR: Toplam Çıkış | UA: Загальний вихід | VI: Tổng công suất đầu ra | 总输出

5V—2.4A

Contents

DE: Inhalt | ES: Contenido | FR: Contenu | ID: Isi | IT: Contenuto | JP: 内容物 | KR: 내용물 | NL: Inhoud | PL: Zawartość | PT: Conteúdo | RU: Содержание | TR: İçerik | UA: Зміст | VI: Nội dung | 内容

Power Bank ×1
Quick Start Guide ×1
Safety ×1
Charging Cable ×1
Emoji Stickers ×1

Product Size

DE: Produktabmessungen | ES: Tamaño del producto | FR: Taille du produit | ID: Ukuran produk | IT: Dimensione del prodotto | JP: サイズ | KR: 제품 크기 | NL: Grootte van het product | PL: Wymiary bezprzewodowe | PT: Tamanho do produto | RU: Размер устройства | TR: Ürün Ebatı | UA: Розмір пристрою | VI: Kích thước sản phẩm | 尺寸

88×61×13.1mm

Product Weight

DE: Produktgewicht | ES: Peso del producto | FR: Poids du produit | ID: Berat produk | IT: Peso del prodotto | JP: 重量 | KR: 제품 무게 | NL: Gewicht product | PL: Waga produktu | PT: Peso do produto | RU: Вес устройства | TR: Ürün ağırlığı | UA: Вага виробу | VI: Trọng lượng sản phẩm | 重量

133g

Operating temperature:

Non-tropical area, 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Storage temperature:

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Cet appareil et cordons se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

