





S6

QUICK START GUIDE

POWER ON



x2S


ON / OFF

Press and hold 2s to turn on/off

PACKING CONTENTS


- 1、Speaker 1pc
- 2、Type-C charging cable 1pc
- 3、Quick manual 1pc
- 4、AUX audio cable 1pc

BLUETOOTH CONNECTION



The blue light flashes slowly while playing When paused, the blue light is on

MODE SWITCH



M



AUX


Restore Factory Settings



M



PLAY



Short press: volume reduction
Long press: Previous song




Short press: Turn up the volume
Long press: Next song



Short press: Answer/Hang up call
Long press: Reject call
Double click: Callback phone

Music playing state: play/pause function;
Press and hold 2s to disconnect the Bluetooth connection

LIGHT/BASS



BASS


BASS Short press: Switch music.Bass mode
Double-click: Off Indicator light

TWS




- 1 Press one of the ∞ keys to pair TWS for the host. After hearing a successful tone, the two speakers enter TWS mode.

- 2 After the TWS connection is successful, the master/secondary TWS indicator is steady on, the host Bluetooth indicator is blue, and the secondary Bluetooth indicator is off. (Left channel for the main engine, right channel for the secondary)




- 3 Short press the ∞ button of either speaker to disconnect from Tws once they paired successfully.

CHARGE



The indicator blinks while charging

When the battery is fully charged, the battery indicator is steady on




EN

PRODUCT PARAMETERS

Product model:	S6
Bluetooth version:	5.3
Battery capacity:	6600mAh
Output power:	40W
Charging voltage Max:	5V/2.4A Max
Frequency response range:	65Hz-20KHz
Audio decoding format:	MP3.WAV.WMA
SNR:	85dB
Waterproof:	IPX7
Charging time:	about 4 hours
Size:	202*94*52mm

電源オン



x2s


オン/オフ

2秒長押しでオン/オフ

パッキング内容

- 1.スピーカー 1 台
- 2.Type-C 充電ケーブル 1 本
3. クイックマニュアル 1 冊
- 4.AUX オーディオケーブル 1 本


Bluetooth接続



再生中は青いランプがゆっくり点滅

一時停止中は青く長く点灯

モード切り替え



M



AUX


工場出荷時の設定に戻す



M



再生コントロール



短押し: ボリュームダウン

長押し: 前の曲

-

+

短押し: ボリュームアップ

長押し: 次の曲



短く押す: 応答/電話を切る


長押し: 着信拒否

ダブルタップ: コールバック

音楽再生状態: 再生/一時停止機能

2秒長押し: Bluetooth接続の切断

ライトモード/ ベースモード




BASS

BASS 短く押す: 音楽ベース・モードを切り替える
ダブルクリック: インジケータライトを消す


真無線ステレオ



- ① いずれかのスピーカーの「∞」ボタンを短押ししてホスト機としてTWSペアリングを行い、接続成功のヒント音が鳴ったら、2台のスピーカーがTWSモードに入ります。
- ② TWS接続が成功した後、ホスト機/サブ機のTWSインジケータは常時点灯し、ホスト機のBluetoothインジケータは青色が点灯し、サブ機のBluetoothインジケータは消灯します。（ホスト機は左チャンネル、サブ機は右チャンネル）
- ③ 接続成功後、TWSモードを抜けるには、いずれかのスピーカーの「∞」ボタンを短押しすれば抜けられます。




充電中



充電中はインジケータランプが点滅

フル充電時、バッテリーインジケータが
常時点灯




JP

製品パラメーター

製品モデル:	S6
ブルートゥースバージョン:	5.3
バッテリー容量:	6600mAh
出力電力:	40W
充满電圧:	5V/2.4A 最高
周波数応答範囲:	65Hz～20KHz
オーディオデコーディングフォーマット:	MP3.WAV.WMA
信号対雑音比:	85デシベル
防水等級:	IPX7
充電時間:	約4時間
製品サイズ:	202*94*52mm

MISE SOUS TENSION



x2s


Marche/Arrêt

Appuyer et maintenir 2s pour allumer/éteindre

CONTENU DE L'EMBALLAGE


1. haut-parleurs 1 pièce
2. câble de charge de type C 1 pièce
3. manuel rapide 1 pièce
4. câble audio AUX 1 pièce

CONNEXION BLUETOOTH



La lumière bleue clignote lentement pendant la lecture
Longue lumière bleue pendant la pause

CHANGEMENT DE MODE



M



AUX


Rétablissement des
paramètres d'usine



M



COMMANDES DE LECTURE



Appui court : baisse du volume
Appui long : chanson précédente

+ Appui court : augmentation du volume
Appui long : chanson suivante




Appui court : répondre/raccrocher
Appui long : Rejeter l'appel
Double pression : rappeler

État de la musique : fonction lecture/pause

Pression longue de 2 secondes : déconnexion de la connexion Bluetooth

MODE LUMIÈRE/ MODE BASSES




BASS

BASS Appui court : passage au mode Bass de la musique
Double clic : éteint le voyant lumineux

STÉRÉO TRUE WIRELESS




- 1 Appuyez brièvement sur le bouton «∞» d'un des appareils pour le définir comme hôte et effectuer le couplage TWS. Après avoir entendu le bip de réussite de la connexion, les deux haut-parleurs entrent en mode TWS.
- 2 Une fois la connexion TWS réussie, le voyant TWS de l'hôte et du secondaire reste allumé en permanence. Le voyant Bluetooth de l'hôte s'allume en bleu et le voyant Bluetooth du secondaire s'éteint. (L'hôte est le canal gauche et le secondaire est le canal droit).




- 3 Une fois la connexion réussie, si vous souhaitez sortir du mode TWS, appuyez brièvement sur «∞» de n'importe lequel des haut-parleurs pour sortir.

CHARGEMENT



Le témoin lumineux clignote pendant la charge

Indicateur de batterie toujours allumé
lorsque la batterie est complètement chargée




FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle du produit :	S6
Version Bluetooth :	5.3
Capacité de la batterie :	6600mAh
Puissance de sortie :	40W
Tension de charge :	5V/2.4A Max
Réponse en fréquence :	65Hz-20KHz
Format de décodage audio :	MP3.WAV.WMA
Rapport signal/bruit :	85dB
Niveau d'étanchéité :	IPX7
Temps de charge :	environ 4 heures
Taille du produit :	202*94*52mm

ACCENSIONE



x2s


ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Tenere premuto 2s per accendere/spegnere il dispositivo

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

1. Altoparlanti 1pc
2. Cavo di ricarica Type-C 1pc
3. Manuale rapido 1pc
4. Cavo audio AUX 1pc


CONNESSIONE BLUETOOTH



La luce blu lampeggia lentamente durante la riproduzione

Luce blu lunga durante la pausa

COMMUTAZIONE DI MODALITÀ



M



AUX


Ripristino delle impostazioni di fabbrica



M



CONTROLLI DI RIPRODUZIONE



Pressione breve: abbassamento
del volume
Pressione lunga: brano precedente

Pressione breve: aumento del volume
Pressione lunga: brano successivo




Pressione breve: risposta/riattacco
Pressione prolungata: rifiutare la chiamata
Doppio tocco: richiamo

Stato di riproduzione della musica: funzione play/pausa

Pressione prolungata 2s: disconnessione della connessione Bluetooth

MODALITÀ LUCE/ MODALITÀ BASSI




BASS

BASS Pressione breve: commuta la musica in modalità Bassi
Doppio clic: spegne l'indicatore luminoso

STEREO TRUE WIRELESS




- 1 Premere brevemente il pulsante "∞" di uno degli apparecchi per impostarlo come unità principale e avviare l'accoppiamento TWS. Dopo aver sentito il segnale acustico di successo della connessione, i due altoparlanti entrano in modalità TWS.
- 2 Dopo il successo della connessione TWS, il indicatore TWS dell'unità principale/secondaria rimane sempre acceso. Il indicatore Bluetooth dell'unità principale è illuminato in blu e il indicatore Bluetooth dell'unità secondaria è spento. (L'unità principale è il canale sinistro e l'unità secondaria è il canale destro).




- 3 Dopo il successo della connessione, se si desidera uscire dalla modalità TWS, premere brevemente "∞" di uno qualsiasi degli altoparlanti per uscire.

CARICA



L'indicatore luminoso lampeggia durante la carica

Indicatore della batteria sempre acceso quando è completamente carica




USB

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello del prodotto:	S6
Versione Bluetooth:	5.3
Capacità della batteria:	6600mAh
Potenza di uscita:	40W
Tensione di carica:	5V/2.4A Max
Gamma di risposta in frequenza:	65Hz-20KHz
Formato di decodifica audio:	MP3.WAV.WMA
Rapporto segnale/rumore:	85dB
Grado di impermeabilità:	IPX7
Tempo di ricarica:	circa 4 ore
Dimensioni del prodotto:	202*94*52mm

ENCENDIDO



x2S


ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado 2s para encender/apaga

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Altavoces 1 unidad
2. Cable de carga tipo C 1 unidad
3. Manual rápido 1 unidad
4. Cable de audio AUX 1 unidad


CONEXIÓN BLUETOOTH



La luz azul parpadea lentamente durante la reproducción

Luz azul larga durante la pausa

CAMBIO DE MODO



M



AUX


Restablecer ajustes de fábrica



M



CONTROLES DE REPRODUCCIÓN



Pulsación corta: Bajar volumen
Pulsación larga: canción anterior


Pulsación corta: Subir volumen
Pulsación larga: canción siguiente



Pulsación corta: responder/colgar
Pulsación larga: rechazar llamada
Doble pulsación: devolver llamada

Estado de reproducción de música: función reproducir/pausar
Pulsación larga 2s: Desconectar conexión Bluetooth

MODO LUZ/MODO GRAVES




BASS

BASS Pulsación corta: cambia el modo Bass de la música
Doble pulsación: apaga la luz indicadora


ESTÉREO TRUE WIRELESS



- 1 Presione brevemente el botón "∞" de uno de los dispositivos para usarlo como host y realizar el emparejamiento TWS. Después de escuchar el tono de indicación de conexión exitosa, los dos altavoces entrarán en modo TWS.
- 2 Después de que la conexión TWS sea exitosa, el indicador TWS de la unidad principal/subordinada permanecerá encendido constantemente. El indicador Bluetooth de la unidad principal se iluminará en azul y el indicador Bluetooth de la unidad subordinada se apagará. (La unidad principal es el canal izquierdo y la unidad subordinada es el canal derecho).
- 3 Después de que la conexión sea exitosa, si desea salir del modo TWS, presione brevemente "∞" de cualquiera de los altavoces para salir.




CARGANDO



El indicador luminoso parpadea durante la carga

Indicador de batería siempre encendido cuando está completamente cargada




USB

ES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo del producto:	S6
Versión de Bluetooth:	5.3
Capacidad de la batería:	6600mAh
Potencia de salida:	40W
Voltaje de carga:	5V/2.4A Max
Rango de respuesta en frecuencia:	65Hz-20KHz
Formato de decodificación de audio:	MP3.WAV.WMA
Relación señal/ruido:	85dB
Índice de impermeabilidad:	IPX7
Tiempo de carga:	unas 4 horas
Tamaño del producto:	202*94*52mm

EINSCHALTEN




Zum Ein- und Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten

VERPACKUNGSINHALT


- 1.1 Lautsprecher 1 Stück
- 2. Typ-C-Ladekabel 1 Stück
- 3. schnelles Handbuch 1 Stück
- 4. AUX-Audiokabel 1 Stück

BLUETOOTH-VERBINDUNG



Blaues Licht blinkt langsam während der Wiedergabe
Langes blaues Licht während der Pause

UMSCHALTEN DES MODUS



M



AUX


Werkseinstellungen
wiederherstellen



M



WIEDERGABESTEUERUNGEN



Kurz drücken: Lautstärke verringern
Lang drücken: vorheriger Titel


Kurz drücken: Lautstärke erhöhen
Lang drücken: nächster Titel



Kurz drücken: Annehmen/Auflegen
Lang drücken: Anruf ablehnen
Doppeltippen: Rückruf

Status der Musikwiedergabe: Wiedergabe/Pause-Funktion
2s lang drücken: Bluetooth-Verbindung trennen

LICHTMODUS/ BASS-MODUS



BASS

BASS Kurzes Drücken: Umschalten des Musik-Bass-Modus
Doppelclick: Ausschalten der Kontrollleuchte


TRUE WIRELESS STEREO




- 1 Drücken Sie kurz den "∞"-Knopf an einem der Geräte, um es als Host zu verwenden und die TWS-Kopplung durchzuführen. Nachdem Sie den Verbindungs-Erfolgs-Ton gehört haben, gelangen die beiden Lautsprecher in den TWS-Modus.

- 2 Nach erfolgreicher TWS-Verbindung leuchtet die TWS-Anzeige des Haupt-/Nebengeräts dauerhaft. Die Bluetooth-Anzeige des Hauptgeräts leuchtet blau und die Bluetooth-Anzeige des Nebengeräts erlischt. (Das Hauptgerät ist der linke Kanal und das Nebengerät ist der rechte Kanal).

- 3 Nach erfolgreicher Verbindung können Sie zum Verlassen des TWS-Modus "∞" an einem der Lautsprecher kurz drücken.




AUFLADEN



Anzeigeleuchte blinkt beim Laden

Akkuanzeige leuchtet immer, wenn er vollständig geladen ist



DE

PRODUKT-PARAMETER

Produktmodell:	S6
Bluetooth-Version:	5.3
Akku-Kapazität:	6600mAh
Ausgangsleistung:	40W
Ladespannung:	5V/2.4A Max
Frequenzbereich:	65Hz-20KHz
Audio-Dekodierungsformat:	MP3.WAV.WMA
Signal-Rausch-Verhältnis:	85dB
Wasserdichtigkeit:	IPX7
Aufladezeit:	ca. 4 Stunden
Produktgröße:	202*94*52mm

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement

This product and, if applicable, the supplied accessories are also marked with "CE" and comply with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2004/108/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and the WEEE directive 2012/19/EU. Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment or dispose of it at designated collection points. For more information, see: www.recyclethis.info.

If you have any questions, you can contact us by email at support@ohayo.com.

WARNING

WARNING: Built-in lithium battery! Do not charge in humid, hot or cold environments! Fire danger!

ATTENTION: batterie lithium intégrée! Ne pas charger et utiliser dans un environnement humide, à haute température ou à basse température! Risque d'incendie!

AVVERTENZA: batteria di litio incorporata! Non usare la carica in ambienti umidi, caldi o freddi! Incendio!

ADVERTENCIA: ¡Batería de litio incorporada! ¡No cargue y use en ambientes húmedos, de alta temperatura o de baja temperatura! ¡Peligro de incendio!

WARNUN: Geingebaute lithium-batterie Lädt es nicht in luftfeuchtigkeit, hitze Oder kälte! Feuer ist gefährlich!

WARNING: Inbyggt litiumbatteri! Får inte laddas för användning i fuktiga, varma eller kalla miljöer! Brandfara!

OSTRZEŻENIE: Wbudowana bateria litowa! Nie ładować w wilgotnym, gorącym lub zimnym otoczeniu! Zagrożenie pożarem!

WAARSCHUWING: Ingebouwde lithiumbatterij! Niet opladen voor gebruik in vochtige, warme of koude omgevingen! Brandgevaar!

WAARSCHUWING: Ingebouwde lithiumbatterij! Gebruik of laad niet op in vochtige, hete of koude omgevingen! Brandgevaar!

UYARI: Dahili lityum pil! Nemli, sıcak veya soğuk ortamlarda kullanmak için şarj etmeyin! Yangın tehlikesi!