



HEATJKT26-M
HEATJKT26-L
HEATJKT26-XL
HEATJKT26-2X
HEATJKT26-3X

CHAQUETA TÉRMICA SOFTSHELL **SOFTSHELL HEATED JACKET**

USER MANUAL


Matco Tools
Stow, Ohio 44224
www.matcotools.com
2606070-67




Made in China




1x HEATED JACKET
1x CHAQUETA CALEFACTADA



1x BATTERY
1x BATERÍA



1x USB CABLE
1x CABLE-USB



1x INSTRUCTION BOOKLET
1x MANUAL DE INSTRUCCIONES

Please read these instructions carefully and operate the heated jacket as specified. Failure to follow the instructions may result in injury or product failure. If you feel uncomfortable while wearing the jacket, please remove it immediately and disconnect the power supply.

Lea atentamente estas instrucciones y utilice la chaqueta térmica según lo especificado. No seguir las instrucciones puede provocar lesiones o fallos del producto. Si se siente incómodo mientras usa la chaqueta, quítela inmediatamente y desconecte la fuente de alimentación.



A: Insert the power cable, which is located in the lower-left inside pocket, into the USB port of the battery. The battery stores in the lower-right inside pocket. For the first use, please fully charge the battery. If you want to check the battery level, press the button on the side of the battery to view the charge level. For more details, please review the “Battery Instructions” portion of the instruction manual.

B: Press the power bank ON/OFF switch.


C: Press and hold the power button on the top right chest panel for (3) seconds. The button will light up and the jacket will begin to preheat.

D: The heating level can be adjusted by briefly pressing the power button on the jacket. Each press will cycle through the jacket’s temperature setting from red light (high temperature) to white light (medium temperature) to blue light (low temperature).

E: To turn off, long press the power button of the jacket for (3) seconds until the light turns off.

BATTERY SPECIFICATIONS

Capacity	10000mAh
Input	DC 5V/2000mAh
Output	DC 5V/1000mAh 2000mAh
Dimension	3.5 inches x 2.5 inches x 1 inch 8.9 cm x 6.3 cm x 2.3 cm
Weight	6.4oz/180g
Charging time	6 hours to fully charge




A: Use USB to charge mobile devices.

B: Use the USB power cable, located in the lower-right inside pocket to power the jacket.

C: Use Type-C to charge battery or other type-C devices.

CHECKING BATTERY POWER

When you press the power button, the LED on the side that indicates the remaining battery level will light up, allowing you to check the remaining battery level.



LED4 lights up:		100%~75%
LED3 lights up:		75%~50%
LED2 lit:		50%~25%
LED1 lit:		25%~0%
LED blinking:		Discharging
LED off:		No remaining amount

Note:

If the heated jacket does not start, press the button on the side of the battery or reconnect the power cable and long press the button of the vest to turn on.



Fully charge the battery before first use.



When not used for a long time, fully charge the battery every 6 months.



Keep away from environment in high temperatures.



Keep away from any moisture.



Do not disassemble.



Avoid dropping.



Protect the environment; do not discard the battery at will.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Before washing the jacket; Disconnect and remove the battery pack from the inner pocket, cover the power cable interface with the protective cap, and put the power cable into the inner pocket and zip up.
2. Hand wash or machine wash gently in cold water.
3. Do not use bleach or other corrosive liquids.
4. Line dry. Do not iron, dry clean, or tumble dry.

BATTERY RECYCLING



Li-ion

- This product has a built-in lithium-ion battery.
- Used lithium-ion batteries are a valuable resource.
- The batteries can be reused. Instead of throwing them away, cover the output and input terminals with tape, etc., and then bring them to a business that recycles rechargeable batteries.



This jacket is to be used by adults only. If you have any questions about your health and the use of a heated jacket, please contact a licensed physician.

- Never use if lining is wet.
- Heating elements should not have contact directly with your skin.
- Shut off power supply immediately if discomfort occurs.
- Do not allow the cords to be pinched, may cause damage and fraying.
- Do not use pins. It may damage electrical wiring.
- Disconnect and remove battery pack from inner pocket before washing.
- Do not dry clean or use dry cleaning fluid on this vest . Do not bleach. Cleaning solvents may have a deteriorating effect on the insulation of the heating elements.
- Machine wash or hand wash and line dry. Do not iron, ring dry, dry clean, or tumble dry.
- Do NOT store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).
- Never disassemble the battery packs and chargers, only store in dry rooms. Keep dry at all times.
- Dispose of used battery packs according to your local regulations.
- Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. If you come in contact with battery acid, wash it off immediately with soap and water.
- If battery acid gets in contact with your eyes, rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.
- If the battery malfunctions, please stop using it immediately.
- Please use in an environment between 41°F - 86°F (5°C - 30°C). Charging at other temperatures will not allow the product to achieve its full performance and may also cause heat generation and malfunctions.
- Do not place heavy objects on it, or place it in places where it can easily fall, be magnetic, or have a lot of dust. Doing so may cause heat generation, fire, or malfunction.
- This product is made of metal parts and plastic. It is dangerous to burn it, so please dispose of it correctly according to the instructions of each local government.
- When not in use, be sure to turn off the power and disconnect cables from all connections.



A: Inserte el cable de alimentación, que se encuentra en el bolsillo interior izquierdo, en el puerto USB de la batería. La batería se almacena en el bolsillo interior inferior derecho. Para el primer uso, cargue completamente la batería. Si desea verificar el nivel de la batería, presione el botón en el costado de la batería para ver el nivel de carga. Para obtener más detalles, revise la parte "Instrucciones de la batería" del manual de instrucciones.

B: Presione el interruptor ON/OFF del banco de energía.


C: Mantenga presionado el botón de encendido en el panel superior derecho del pecho durante (3) segundos. El botón se iluminará y la chaqueta comenzará a precalentarse.

D: El nivel de calefacción se puede ajustar presionando brevemente el botón de encendido de la chaqueta. Cada vez que presione, pasará por el ajuste de temperatura de la chaqueta, desde luz roja (temperatura alta) hasta luz blanca (temperatura media) y luz azul (temperatura baja).

E: Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido de la chaqueta durante (3) segundos hasta que la luz se apague.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Capacidad	10000mAh
Aporte	DC 5V/2000mAh
Producción	DC 5V/1000mAh 2000mAh
Dimensión	3.5 inches x 2.5 inches x 1 inch 8.9 cm x 6.3 cm x 2.3 cm
Peso	6.4oz/180g
Tiempo de carga	6 horas para cargar completamente




A: Utilice USB para cargar dispositivos móviles.

B: Utilice el cable de alimentación USB, ubicado en el bolsillo interior inferior derecho para alimentar la chaqueta.

C: Utilice Type-C para cargar la batería u otros dispositivos tipo C.

COMPROBAR LA POTENCIA DE LA BATERÍA

Cuando presionas el botón de encendido, el LED en el costado que indica el nivel de batería restante se iluminará, permitiéndote verificar el nivel de batería restante.



Visualización del nivel de batería

LED4 se ilumina:

100%~75%

LED3 se ilumina:

75%~50%

LED2 iluminado:

50%~25%

LED1 iluminado:

25%~0%

LED luz parpadeante:

Descarga

LED apagado:

No queda nada cantidad

Nota:

Si la chaqueta térmica no arranca, presione el botón en el costado de la batería o vuelva a conectar el cable de alimentación y presione prolongadamente el botón del chaleco para encender.



Cargue completamente la batería antes del primer uso.



Cuando no se utilice durante un período prolongado, cargue completamente la batería cada 6 meses.



Mantener alejado del ambiente en altas temperaturas.



Mantener alejado de cualquier humedad.



No desarmar.



Evite caer.



Proteger el medio ambiente; No deseche la batería a voluntad.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Antes de lavar la chaqueta; Desconecte y retire la batería del bolsillo interior, cubra la interfaz del cable de alimentación con la tapa protectora, coloque el cable de alimentación en el bolsillo interior y cierre la cremallera.
2. Lavar a mano o a máquina suavemente en agua fría.
3. No utilice lejía ni otros líquidos corrosivos.
4. Línea seca. No planchar, limpiar en seco ni secar en secadora.

RECICLAJE DE BATERÍAS



Li-ion

- Este producto tiene una batería de iones de litio incorporada.
- Las baterías de iones de litio usadas son un recurso valioso.
- Las baterías se pueden reutilizar. En lugar de tirarlas, cubra los terminales de salida y entrada con cinta adhesiva, etc., y luego llévelas a una empresa que recicle baterías recargables.



Esta chaqueta es para uso exclusivo de adultos. Si tiene alguna pregunta sobre su salud y el uso de una chaqueta térmica, comuníquese con un médico autorizado.

- Nunca lo use si el forro está mojado.
- Los elementos calefactores no deben tener contacto directo con la piel.
- Apague el suministro eléctrico inmediatamente si siente alguna molestia.
- No permita que los cables queden pellizcados, ya que pueden causar daños y deshilachados.
- No utilice alfileres. Podría dañar el cableado eléctrico.
- Desconecte y retire el paquete de baterías del bolsillo interior antes de lavarlo.
- No lave en seco ni utilice líquido de limpieza en seco en este chaleco. No usa blanqueador. Los disolventes de limpieza pueden deteriorar el aislamiento de los elementos calefactores.
- Lavar a máquina o a mano y secar al aire. No planchar, secar con anillo, limpiar en seco ni secar en secadora.
- NO guarde la batería junto con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).
- Nunca desmonte los paquetes de baterías y los cargadores, guárdelos únicamente en lugares secos. Mantener seco en todo momento.
- Deseche los paquetes de baterías usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- El ácido de la batería puede filtrarse de baterías dañadas bajo carga extrema o temperaturas extremas. Si entra en contacto con el ácido de la batería, lávelo inmediatamente con agua y jabón.
- Si el ácido de la batería entra en contacto con los ojos, enjuáguelos bien durante al menos 10 minutos y busque atención médica de inmediato.
- Si la batería no funciona correctamente, deje de usarla inmediatamente.
- Úselo en un ambiente entre 41°F - 86°F (5°C - 30°C). La carga a otras temperaturas no permitirá que el producto alcance su máximo rendimiento y también puede provocar generación de calor y fallos de funcionamiento.
- No coloques objetos pesados sobre él, ni lo coloques en lugares donde pueda caerse fácilmente, ser magnético o tener mucho polvo. Hacerlo podría provocar generación de calor, incendio o mal funcionamiento.
- Este producto está fabricado con piezas metálicas y plástico. Es peligroso quemarlo, así que deséchelo correctamente según las instrucciones de cada gobierno local.