



BOSCH

Battery / Charger List Liste des piles/chargeurs Lista de baterías/cargadores

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING

Use only Bosch or AMPShare 18V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

⚠ WARNING

Use only Bosch or AMPShare 18V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

10.8V/12V Max. Chargers*:
BC330, GAL12V-20, GAL12V-40
GAX1218V-30, AX18V-30

18V Chargers*:
BC1836, BC1880, BC3680,
BC630, BC660, GAL18V-20,
GAL18V-40, GAL18V-160C,
GAX18V-30, GAX1218V-30,
GAL18V6-80

36V Chargers*:
BC1836, BC3680

* For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch ou AMPShare de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch ou AMPShare de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

Chargeurs de 10.8V/12V Max.*:
BC330, GAL12V-20, GAL12V-40
GAX1218V-30, AX18V-30

Chargeurs de 18V*:
BC1836, BC1880, BC3680,
BC630, BC660, GAL18V-20,
GAL18V-40, GAL18V-160C,
GAX18V-30, GAX1218V-30,
GAL18V6-80

Chargeurs de 36V*:
BC1836, BC3680

* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch o AMPShare de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente los cargadores Bosch o AMPShare de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

Cargadores de 10.8V/12V Max.*:
BC330, GAL12V-20, GAL12V-40
GAX1218V-30, AX18V-30

Cargadores de 18V*:
BC1836, BC1880, BC3680,
BC630, BC660, GAL18V-20,
GAL18V-40, GAL18V-160C,
GAX18V-30, GAX1218V-30,
GAL18V6-80

Cargadores de 36V*:
BC1836, BC3680

* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar www.boschtools.com.



1 6 0 5 A 0 0 1 A D