D – Bedienungsanleitung
GB – Instruction manual



STEAMAX G2

STEAMAX G2 - model 735



Vorsicht!
Verbrühungsgefahr! Boilerverschluss nie im Betrieb öffnen. Verschluss vorsichtig abschrauben, vorhandener Druck/Dampf beginnt nach einigen Umdrehungen zu entweichen.
Weitere Informationen auf Seite 4.

Hinweis
Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 8.

Danger!
Danger of scalding. Never open boiler cap whilst in operation. Open the boiler inlet cap with care, existing pressure/steam starts to drop after several turns.
For further information, see page 4.

Note
Read the safety instructions on page 8.

LAURASTAR

Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde

Dear Customer

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und beglückwünschen Sie zum Kauf eines LAURASTAR™-Produktes. Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen. Das Gerät dient zum Bügeln von Wäschestücken und ist nur für den Gebrauch im Privathaushalt bestimmt. Da jedes Gerät vor seiner Auslieferung getestet wird, ist es möglich, dass Sie in Ihrem Gerät noch Restwasser finden.

Congratulations on purchasing a LAURASTAR™ product. Thank you for placing your trust in us. Please read through this instruction manual carefully prior to initial use. The appliance should be used for ironing clothes and is only intended for home use.
As each appliance is tested prior to delivery, you may find residue water in your appliance.

Ihr LAURASTAR™-Produkt produziert Hitze und Dampf. Verschiedene Teile des Gerätes werden beim Betrieb sehr heiß und könnten Verbrennungen verursachen.

Your LAURASTAR™ product generates heat and steam, various parts of the appliance become very hot during operation and can cause burns.

Hinweis: Diejenigen Teile, die sehr heiß werden, sind in der Gebrauchsanweisung mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.


HOT

CAUTION
HOT SURFACE

Note: *Those parts which get very hot are marked in the instruction manual with the following symbols.*

Lieferumfang und Überblick über das Gerät
Delivery contents and overview of the appliance

Angaben zur Wasserqualität finden Sie auf Seite 2
You will find details on water quality on page 2





1 Erste Inbetriebnahme
Initial operation

Hinweis: Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 8
Note: *Read the safety instructions on page 8*

1a Gerät aufstellen
Position appliance

Nur auf ebene, stabile und feuerfeste Unterlage stellen. NIE auf einen Stuhl, Sofa, Bett oder ähnliche Unterlagen stellen.

Only place on a level, stable and fireproof base. NEVER place on a chair, sofa, bed or similar surface.



Gerät auf Ablage stellen und Kabelhalter in vorgesehene Öffnung einsetzen

Put appliance onto base and place cable holder in the designated opening

1b Welches Wasser verwenden?
Which water should be used?

Ihr Gerät ist für eine Verwendung mit Leitungswasser vorgesehen.
Your appliance is designed to operate using tap water.

Niemals verwenden: Parfümiertes Wasser, Regenwasser, destilliertes Wasser, enthärtetes Wasser, Wasser aus Entfeuchtern/Wäschetrocknern.
Never use: *Perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/tumble dryers.*

Weitere Informationen finden Sie auf www.laurastar.com
You can find more information at www.laurastar.com

1c Die Härte Ihres Leitungswassers ermitteln
Determine hardness of tap water



1. Messstreifen 1 Sekunde ins Wasser tauchen
   Dip water hardness test strip in water for 1 second
2. Nach 1 Minute ablesen
   Read after 1 minute





KEIN TRINKWASSER.
NON-DRINKING WATER.
Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Keep out of reach of children

Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern, das AQUA-Wasserfilter verwenden. Im Fachhandel erhältlich oder auf www.laurastar.com

To extend the service life of your appliance, use AQUA filter. Available in specialised shops or from www.laurastar.com

1d Wasser auffüllen
Refill water

Bei Erhitzen ohne Wasser erlischt die Garantie!
Using the boiler when empty of water will invalidate your guarantee.



Inhalt 0,8 l. Wasserstand mit Messstab kontrollieren. Führen Sie den Messstab in den Tank ein (1), decken Sie seine Öffnung mit dem Finger zu (2) und holen Sie ihn wieder heraus (3).

Contents: 0.8 l. Check water level with hydrometer pole. After inserting the gauge into the reservoir (1), cover the end with one finger (2) and then remove it (3).

2 Einschalten und Temperatur wählen
Switch on and select temperature



2a

Dampfschlauch einhängen
Mount steam hose

Im Betrieb sind Knackgeräusche und das Ein/Aus der grünen Lampe NORMAL.

During operation, there may be a popping sound and intermittent flashing of the green light.

2b **Netzstecker einstecken**
Insert mains plug

Stimmt die Netzspannung?
Is the power supply voltage right?



2c **Einschalten**
Switch on

Schalter leuchten.
Switch lights come on.



ca. 8 Minuten warten bis...
wait approx. 8 minutes until...

2d **Betriebsbereit**
Ready to use

Wenn die orange Kontrollampe erloschen ist und die grüne Kontrollampe aufleuchtet.
As soon as the orange indicator light switches off and the green indicator light comes on.

Im Betrieb ist das Ein/Aus der grünen Lampe NORMAL.
During operation, intermittent illumination of the on/off green light is NORMAL.



2e **Bügeleisentemperatur wählen**
Select iron temperature

Die gewünschte Temperatur ist erst nach ein paar Minuten erreicht.
The required temperature will be reached after a few minutes.



●●●	Normal *Normal*	Baumwolle, Leinen *Cotton, linen*		
		Synthetische Stoffe, Wolle, Seide *Synthetic fabrics, wool, silk*		Diese Textilien sowie dunkle Stoffe mit der SOFTPRESSING-Bügelsohle bügeln *Iron these fabrics and dark materials with the SOFTPRESSING soleplate*
●●	Niedrig *Low*	Sehr empfindliche Textilien *Very delicate materials*		

Die SOFTPRESSING-Bügelsohle aufsetzen
Fit the SOFTPRESSING soleplate



2 Vor dem Bügeln 1 Minute warten
Wait 1 minute before ironing

3 Nach Gebrauch die noch heiße SOFTPRESSING-Bügelsohle abnehmen
Remove warm SOFTPRESSING soleplate after use

DELICATE FABRICS

2f **Das Kondenswasser ablassen**
Evacuate condensation

Vor dem Bügeln 2–3 Mal auf die Dampftaste drücken, ohne das Wäschestück dabei zu berühren (siehe „Tipps und Tricks", S. 6).
Before ironing, activate the steam button 2–3 times away from the garments (see "Tips and tricks", pg. 6).

3 Bügeln
Iron

Dampftaste
Steam button
Nur stoßweise
Only intermittently



Dampfstärke
Steam regulator
Einstellen durch verdrehen
Adjust by turning



Wasser nachfüllen
Refill water

Füllen Sie den Dampferzeuger mit kaltem Wasser auf, wenn Sie einen Piepton vernehmen und die rote Kontrollampe zu blinken beginnt.
Fill the boiler when you hear the "beep" and the red indicator light is flashing.

Gefahr: Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, darf der Boilereinfüllverschluss NUR wie folgt geöffnet werden:
***Danger:** to prevent scalding, the boiler filler cap must be opened ONLY as follows:*



Boiler ausschalten
Switch off boiler

Dampf restlos ablassen
Allow steam to escape until none remains

Bügeleisen ausschalten und den Netzstecker ziehen
Switch off iron and remove plug from mains

Entsprechenden Sicherheitsabstand halten
Vorsichtig öffnen, Restdampf ablassen
Keep a safe distance
Open with care, allow remaining steam to escape



Wasser nachfüllen
Refill water

Boiler verschliessen
Close boiler

Wasserhärte Siehe „Erste Inbetriebnahme", S. 2
Water hardness *See "Initial operation", pg. 2*

4 Beenden
End

Wartung und Reinigung, siehe Seite 5
For servicing and cleaning, see page 5



Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen
Switch off appliance and remove plug from mains

Die noch heiße SOFTPRESSING-Bügelsohle abnehmen und reinigen
Remove the warm SOFTPRESSING soleplate and clean it

Den Dampfschlauch und die Kabelführung abnehmen
Remove the steam hose then the holder

Das Bügeleisen sichern
Secure the iron



Kabel aufwickeln
Retract cable

Das Gerät ca. 1 Stunde lang abkühlen lassen / das Gerät wegräumen
Leave the appliance to cool for about 1 hour / Store the appliance

5 Boiler spülen
Rinse Boiler

Die Spülung des Dampferzeugers muss VOR der Verwendung des Gerätes erfolgen, solange dieses kalt, ausgeschaltet und ausgesteckt ist.
Gefahr: Es besteht Verbrennungsgefahr, wenn der Dampferzeuger unter Druck steht. Im Falle einer Spülung des Dampferzeugers NACH der Verwendung des Gerätes ist es unbedingt notwendig, dieses auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen und mindestens 2,5 Std. zu warten, bevor der Verschluss des Dampferzeugers und jener zum Ablassen geöffnet werden. Halten Sie beim Öffnen der Verschlüsse einen gewissen Sicherheitsabstand ein. **Vorsicht:** Spritzwassergefahr – empfindliche Bodenbeläge schützen.
Niemals Entkalker oder sonstige chemische Produkte verwenden.

BEFORE using the appliance, rinse the boiler when cold, switched off and unplugged.
***Danger:** Risk of burns when the boiler is under pressure. If rinsing the boiler AFTER having used the appliance, you must switch the appliance off, remove the mains plug from the wall socket and wait at least 2h30 before opening the boiler inlet and drain caps. Hold at a safe distance when opening the caps.*
***Warning:** Splashing water - protect delicate floor coverings.*
Never use decalcifier or other chemical products.



1. Bügeleisen von der Bügeleisenablage nehmen
2. Boilerverschluss vorsichtig öffnen

1. Remove iron from iron rest
2. Open boiler inlet cap with care

Boiler mit Wasser füllen

Fill boiler with water

Boiler mit kreisenden Bewegungen spülen

Rinse boiler with circular motion

Boiler umdrehen, vollständig entleeren
Spühlvorgang wiederholen bis keine Rückstände mehr austreten

Turn boiler around, empty completely
Repeat rinsing procedure until no more remnants emerge



Dichtung prüfen, evtl. auswechseln (mitgeliefertes Zubehör)

Check seal, replace if necessary (accessories provided)

Boiler mit Wasser füllen

Fill boiler with water

1. Boileinfüllverschluss fest einschrauben
2. Bügeleisen auf Bügeleisenablage stellen

1. Tighten boiler inlet cap
2. Place iron on iron rest

Wartung
Servicing

Gefahr: Gerät ausschalten! Netzstecker ziehen! und Gerät min. 2,5 Stunden abkühlen lassen.
Warnung: Niemals Entkalker oder sonstige chemische Produkte verwenden.

***Danger:** Switch off appliance. Remove plug from mains. Allow the iron to cool down for at least 2 hours 30mins before you open the drain outlet. **Warning:** Never use decalcifier or other chemical products.*


AQUA FILTER

Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern, das Filtergranulat AQUA verwenden.
Im Fachhandel erhältlich oder auf www.laurastar.com
To extend the service life of the appliance, use AQUA filter granules.
Available in specialised shops or from www.laurastar.com

Filtergranulat ersetzen
Replace filter granules



Das Granulat muss ausgewechselt werden, wenn es GANZ braun ist.
The granules must be changed as soon as they are TOTALLY brown.



Siehe Verpackung des Filtergranulats AQUA

See AQUA filter granules packaging

Dampfaustritts-Öffnungen säubern
Clean steam holes

Reinigen Sie mit beigelegtem Reinigungswerkzeug die Dampflöcher in der Sohle des Bügeleisens, sobald sie verstopft/verkalkt sind.
Clean the steam holes in the iron's soleplate as soon as they become blocked up/calcified. Clean the holes using the appropriate tools.



Die Aussenseite des Gerätes reinigen
Clean the outside of the appliance

Mit einem feuchten und weichen Tuch reinigen. Kein Öl oder Benzin verwenden! Der normale Verschleiss des Bügeleisens kann eine leichte Verfärbung oder Verformung der Kunststoffteile zur Folge haben.
Clean using a soft, damp cloth. Do not use oil or petrol. Slight discolouring and warping of the plastic possible due to normal wear of the iron.

Sohle reinigen
Clean the soleplate

Mit dem Sohlenreiniger POLYFER gemäß Gebrauchsanweisung reinigen (erhältlich im Fachhandel oder auf www.laurastar.com). Bei Verwendung von Wäschestärke die Sohle öfter reinigen.
To clean use a POLYFER cleaning cloth according to the instruction manual (available in specialised shops or from www.laurastar.com). Clean soleplate more often when using starch.



Hartnäckige Flecken können mit einem handelsüblichen Edelstahlschwamm beseitigt werden.
Stubborn stains can be removed using a pan scrub.

Tipps und Tricks
Tips and tricks

- Vor dem Bügeln, oder nach längerer Bügelpause 2-3 mal die Dampftaste betätigen, um kondensiertes Wasser austreten zu lassen.
  Before ironing or after lengthy breaks from ironing, activate the steam button 2-3 times to allow condensed water to escape.
- Dunkle Kleidungsstücke generell immer mit der Sohle SOFTPRESSING bügeln.
  Always iron dark garments with the SOFTPRESSING soleplate.





	Temperatur wählen *Select temperature*	
Vertikales Glätten ***Vertical pressing*** Kleidungsstück aufhängen und unter Abgabe kurzer Dampfstöße von oben nach unten über das Gewebe streichen. *Hang up garment and release short bursts of steam up and down the fabric.*	●●●	
Angora/Wolle ***Angora/wool*** Das Bügeleisen unter Dampfabgabe in ca. 10 cm Abstand über das Gewebe führen, Kleidung hochnehmen und aufschütteln. *Pass the steam iron over the fabric at a distance of 10 cm, lift up garment and shake.*	●●●	
Besondere Stoffarten (Samt • Kordsamt) ***Special types of fabric*** *(velvet • corduroy)* Bügeleisen mit 2-3 cm Abstand unter Dampfabgabe über das Gewebe führen, anschließend mit der Hand glattstreichen. *Pass the iron over the fabric at a distance of 2-3 cm with the steam button depressed, smoothing the fabric by hand afterwards.*	●●●	
Seide ***Silk*** Mit Dampf bügeln. Bei dunklen Farbtönen empfehlen wir die Sohle SOFTPRESSING. *Steam iron. For dark colours we recommend using the SOFTPRESSING soleplate.*	●●●	✓
Besonders empfindliche Materialien (z.B. Stretch-Sportbekleidung • Alcantara® • Synthetischer Samt) ***Especially delicate materials*** *(e.g. stretch sportswear • Alcantara® • synthetic velvet)* Temperatur reduzieren und mit Sohle SOFTPRESSING bügeln. *Reduce temperature and iron with SOFTPRESSING soleplate.*	●●	✓

Welches Wasser verwenden? Ihr Gerät ist für eine Verwendung mit Leitungswasser vorgesehen.
Which water should be used? *Your appliance is designed to operate using tap water.*

Niemals verwenden: Parfümiertes Wasser, Regenwasser, destilliertes Wasser, enthärtetes Wasser, Wasser aus Entfeuchtern/Wäschetrocknern.
Never use: *Perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/tumble dryers.*

Störungen beheben
Trouble shooting

	Seite *Page*
Wenn ein Signalton ertönt und die Kontrolllampe rot aufleuchtet ***If you hear a "beep" and the indicator light is red***	
Wasser im Boiler? *Water in boiler?*	2
Kein Dampf ***No steam***	
Wasser im Boiler? *Water in boiler?*	2
Gerät eingeschaltet? *Appliance switched on?*	3
Steht der Dampfmengenregler auf „minimum"? *Is the steam regulator on the lowest setting?*	4
Sohle tropft ***Soleplate drips***	
Boiler durchgespült? *Boiler rinsed out?*	5
Kondenswasser nach längerer Bügelpause? *Is there any condensate after a long pause in ironing?*	6
Ist die orange Bügeleisen Kontrolllampe ausgeschaltet? *Is the orange iron indicator light switched off?*	3
Sohle SOFTPRESSING soeben angebracht? *SOFTPRESSING soleplate freshly attached?*	3
Empfohlenes Wasser verwendet? *Did you use the recommended water?*	2,6
Aus dem Boilereinfüllverschluss tritt Dampf aus ***Steam is escaping from boiler filling cap***	
Boilereinfüllverschluss richtig verschlossen? *Is boiler filling cap closed correctly?*	5
Dichtung gewechselt? *Has seal been changed?*	5
Die Sohle des Bügeleisens ist schmutzig oder braun ***Sole of iron is contaminated or brown***	
Empfohlenes Wasser verwendet? *Did you use the recommended water?*	2,6
Stärke verwendet? *Has starch/force been used?*	5
Knackgeräusche beim Einschalten ***Popping sound when switched on***	
Normal! *Normal!*	3
Grüne Kontrolllampe schaltet im Betrieb ein und aus ***Green indicator light switches on and off during operation***	
Normal! *Normal*	3

Kann die Störung nicht behoben werden, wenden Sie sich an den LAURASTAR-Kundendienst.

If the problem cannot be rectified, please contact LAURASTAR consumer services.

Versand an LAURASTAR-Kundendienst
Send to LAURASTAR consumer services

1. Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
   Switch off appliance and remove mains plug from the wall socket.
2. Die Seriennummer des Gerätes notieren (befindet sich unter dem Gerät).
   Note the serial number of the appliance (on rear of boiler).
3. Den Kaufbeleg und den Garantieschein bereithalten.
   Have sales receipt and warranty booklet ready.
4. Den Kundendienst von LAURASTAR kontaktieren und den Anweisungen folgen.
   Call LAURASTAR consumer services and follow the instructions.

Sicherheitshinweise
Safety instructions

Hinweis: Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. Der Hersteller weist jegliche Verantwortung für Sach- oder Personenschäden bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zurück. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weitere Personen auf, die das Gerät benutzen.

Gefahr:
- Im Notfall sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bügelsohle und Dampfstrahl sind sehr heiß, nicht auf eigene Körperteile, Personen/Tiere richten. Kleider nicht am Körper von Personen bügeln/dämpfen. Verbrennungsgefahr.
- Kinder im Alter von 8 Jahren oder mehr sowie Personen mit verminderten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung sind lediglich befugt, das Gerät unter der Aufsicht einer oder nach Einweisung durch eine Person zu bedienen, die die Verantwortung für deren Sicherheit trägt.
- Das Gerät nur im kalten Zustand ausspülen, am besten vor dessen Verwendung! Niemals bei eingeschaltetem Gerät den Verschluss des Dampferzeugers öffnen. Vor dem Öffnen den Netzstecker abziehen und das Gerät mindestens 2,5 Std. lang abkühlen lassen. Den Verschluss vorsichtig heraus-drehen: Nach einigen Umdrehungen beginnt der unter Druck stehende Dampf auszutreten – Verbrennungsgefahr! Den oder die Verschlüsse des Dampferzeugers wieder aufsetzen.
- Gerät nur an geerdete Steckdose/Kabelverlängerung anschließen. Empfehlung FI-Schalter. Netzstecker muss für Notfall leicht erreichbar sein.
- **WICHTIG:** Verbinden Sie den Stromstecker nur mit einer Wandsteckdose. Tragbare Steckdosen, Mehrfachadapter oder sonstige Verlängerungsgeräte sind KEINESFALLS erlaubt.
- Netzkabel/-stecker nicht nass werden lassen. Netzstecker/-kabel nicht mit nassen Händen berühren. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Gefahr eines Stromschlages.
- Der Stecker muss aus der Steckdose entfernt werden, bevor der Wassertank mit Wasser befüllt wird.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem Dampfschlauch Netzkabel verwenden. Der Dampfschlauch/das Netzkabel darf nur vom LAURASTAR-Kundendienst ausgewechselt werden, um jegliches Risiko auszuschließen.
- Halten Sie das Bügeleisen sowie dessen Kabel fern von Kindern im Alter von 8 Jahren oder weniger, wenn es Strom führt oder gerade abkühlt.
- Das Gerät auf eine ebene, feste und feuerfeste Fläche stellen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn dieses heruntergefallen und beschädigt ist und/oder sichtbare Schäden aufweist.
- Gerät nicht öffnen und nicht selbst reparieren. Gefahr eines Stromschlages.
- Kontrolle/Wartung der Öffnungen an der Bügelsohle nur bei ausgeschaltetem/abgekühltem Gerät.
- Vor der Reinigung/Wartung (z.B. Öffnungen an der Bügelsohle) Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.

Warnung:
- Vorsicht beim Ablegen der SOFTPRESSING-Sohle, sie ist heiß. Auf hitzebeständige Ablage legen. Verbrennungsgefahr.
- Netzkabel und Dampfschlauch so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Hinweis:
- Filtergranulat des Wasserfilters ist nicht toxisch. Trotzdem nicht einnehmen. Vor Zugriff durch Kinder schützen.

Gefahr:
- Das ans Netz angeschlossene Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Hinweis:
- Das Gerät nicht selbstständig reparieren.
- Gerät NUR in Innenräumen und zum Pflegen von Textilien entsprechend dieser Anleitung verwenden.

Warnung:
- Netzkabel/Dampfschlauch nicht beschädigen z.B. durch einklemmen, scharfe Kanten, Hitze (z.B. Bügeleisen) usw.
- Gerät nicht ohne Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Gerät nicht öffnen, nicht nass reinigen, nicht abspritzen, nicht in Wasser tauchen. Bei Fremdkörper im Gerät/ im Wasser, sofort Netzstecker ziehen. Gefahr eines Stromschlages. Gerät nur durch autorisierten LAURASTAR-Kundendienst instandsetzen.

Vorsicht:
- Gerät aussen mit einem weichen und feuchten Lappen reinigen. Kein Benzin oder Öl verwenden!

Gefahr:
- Vor Einschalten versichern, dass Bügeleisen auf der Bügeleisenablage steht. Bügeleisen nur auf die Bügeleisenablage stellen, nicht auf Bügelbezug, Wäsche usw. stehen lassen. Brandgefahr.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. KEIN TRINKWASSER.
Das verbrauchte Granulat kann mit dem Hausrestmüll entsorgt werden.

Umwelthinweise und Entsorgungsmaßnahmen:
Bitte verwahren Sie die Verpackung Ihres Gerätes für spätere Zwecke (Transport, Wartung etc.). Das Gerät nicht dem Hausmüll zuführen! Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde zur umweltgerechten Entsorgung.

Note: Disregard of this manual or these safety instructions can lead to hazards. The manufacturer accepts no responsibility for damage to persons or property in the non-observance of these safety instructions. Keep this instruction manual for reference by an and all persons who may use the appliance.

Danger:
- *In cases of emergency pull the mains plug from the socket immediately.*
- *The iron soleplate and steam jet are very hot, do not direct steam towards parts of your own body, or other persons/animals. Do not iron/steam garments whilst being worn. Danger of burning.*
- *Children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience may only operate the appliance under supervision or after instruction of a person responsible for their safety.*
- *Only rinse the appliance when cold, ideally prior to use! Never open the boiler inlet cap during use. Before opening, remove the plug from the mains electricity supply and allow the appliance to cool down for at least 2 hours 30 mins. Unscrew the cap carefully: residual pressurised steam may start to escape after several turns. Risk of burns. Close the boiler cap(s) again.*
- *Only connect appliance to an earthed power supply. The mains plug must be easily accessible in case of emergency.*
- ***IMPORTANT:** Only connect the mains plug to a wall socket outlet, STRICTLY NO portable socket outlet, multi-way adaptor or other extension devices are allowed.*
- *Do not get mains cable/plug wet. Do not touch mains plug/cable with wet hands. Do not pull the mains plug out of the socket using the cable. Danger of electric shock.*
- *The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.*
- *Do not use the appliance with a faulty steam hose/power cable. The steam hose/power cable must only be replaced by the authorised LAURASTAR consumer services in order to avoid any risk.*
- *Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.*
- *The appliance must be used on a flat, stable and fire-resistant support.*
- *Do not use the appliance if it has been damaged and/or shows visible signs of damage.*
- *Do not open appliance and do not attempt to carry out any repair work yourself. Danger of electric shock.*
- *Only test/service holes (steam outlets) in iron soleplate when appliance is switched-off and has cooled down.*
- *Remove mains plug from electricity supply before cleaning/ servicing (e.g. holes in iron soleplate) and let appliance cool down.*

Warning:
- *Caution when removing SOFTPRESSING soleplate: it may be hot. Place SOFTPRESSING soleplate on heat-resistant/ iron rest when hot. Danger of burning.*
- *Position flex and steam hose so that no one can trip over them.*

Note:
- *The water filter granules are non toxic. Nevertheless, do not take orally. Keep out of reach children.*

Danger:
Do not leave the iron unsupervised when switched on.

Note:
- *Do not repair the appliance yourself.*
- *ONLY use appliance indoors and treat for textiles according to the instructions in this manual.*

Warning:
- *Do not damage mains cable/steam hose e.g. by trapping between sharp edges, with excessive heat (e.g. iron) etc.*
- *Do not operate appliance without water.*
- *Do not attempt insert any items into openings in the appliance. Do not open appliance, clean when wet, immerse in water. If any foreign matter gets into the appliance/water, disconnect from the mains electricity supply immediately. Danger of electric shock. Only allow appliance to be serviced by authorised LAURASTAR consumer services department/agent.*

Caution:
- *Clean appliance externally with a soft, damp cloth. Do Not use solvent (e.g. petrol) or oil.*

Danger:
- *Before switching on ensure the iron is standing on the iron rest. Only place iron on the rest, do not leave the iron standing on cover, clothes etc. Danger of fire.*

NON-DRINKING WATER.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Please dispose with household refuse.

Environmental information and waste disposal measures:
Keep the box in which your appliance was packed in a safe place for future use (transport, service, etc.) Do not dispose of the appliance with the normal domestic refuse! Please ask your local authorities about appropriate environmentally-friendly disposal facilities.

Technische Daten
Technical specifications

	STEAMAX G2
Gesamtgewicht *Total weight*	ca. *approx.* 5,6 kg
Maße (H x B x T) *Dimensions (H x L x W)*	250 x 360 x 260 mm
Stromversorgung *Power supply*	220 - 240 V, AC, 50/60 Hz
Gesamtleistung *Total power*	1800 W
Boiler Kapazität *Capacity of boiler*	0,8 l
Dampfdruck *Steam pressure*	3,5 bars

EU-Konformitätserklärung und Hersteller
EC declaration of conformity and manufacturer

Bezeichnung: Druckdampf-Bügelstation
Name: Pressure steam iron system

	Typ/*type*	Modell/ *model*
- LAURASTAR STEAMAX G2	04-HG-0264	735

Der Hersteller LAURASTAR SA, Pra de Plan 18, Case Postale 320, CH-1618 Châtel-St-Denis erklärt hiermit die Übereinstimmung der nebenstehend genannten Dampfbügeleisen mit folgenden Normen und Richtlinien:
- EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG
- EU-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EN 60335-1 EN 60335-2-3
- EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2011/65/EU
- EN 50366 EN 62233 IEC 62233 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 CISPR 14-1 CISPR 14-2

The manufacturer LAURASTAR SA, Pra de Plan 18, Case Postale 320, CH-1618 Châtel-St-Denis herewith declares the conformity of the named steam iron with the following standards and directives:
- *EC directives on electromagnetic compatibility 2004/108/EEC*
- *EC low voltage directive 2006/95/EEC EN 60335-1 EN 60335-2-3*
- *EU directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU*
- *EN 50366 EN 62233 IEC 62233 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 I EC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 CISPR 14-1 CISPR 14-2*

CONSUMER SERVICES

CH SWITZERLAND
✆ 0800 55 84 48

B BELGIUM
✆ 0800 948 38

D GERMANY
✆ 0180 32 32 400

NL NETHERLAND
✆ 0900 4444 559

F FRANCE
✆ 0820 820 669

OTHER COUNTRIES
✆ +41 21 948 21 00
🖷 +41 21 948 21 10
www.laurastar.com

Bitte entnehmen Sie weitere Adressen von Importeuren und offiziellen Servicepartnern auf www.laurastar.com
For more addresses of official importers and service partners, visit www.laurastar.com

CE

TSM® TSM SUCCESS MANUAL® designed by electrosuisse

www.laurastar.com

LAURASTAR