



AUDISHAKO®




User Manual

Product Overview

The Bass/Treble knobs with midpoint position



Long press 5s to clear all bluetooth pairing records



- Отрегулируйте высокие и низкие частоты на BT60MAX, чтобы найти нужный тон.
- Попробуйте сменить источник звука и кабели для проверки.

09. Почему звук то появляется, то пропадает?

- Попробуйте уменьшить громкость источника звука.
- Попробуйте сменить источник звука для проверки.
- Уменьшите усиление регуляторов высоких и низких частот на BT60MAX.
- Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса выхода динамика не соприкасаются. Некоторые относительно большие банановые разъемы легко соприкасаются и вызывают короткое замыкание.

10. Поддерживает ли BT60MAX Bluetooth aptX и Low Latency?

- Нет. BT60MAX не поддерживает Dolby, aptX, aptX HD или aptX Low Latency.

11. Можно ли оставлять этот усилитель включенным постоянно?

- Его можно держать подключенным постоянно, это безопасно и не потребляет энергию.

12. Можно ли слушать два аудиовхода одновременно?

- Нет, одновременно можно использовать только один режим.

Product Specifications

Audio Input	RCA/Bluetooth/AUX
Audio Output	Speaker Output/3.5mm Pre out
Power Output	300Wx2 @4Ω
SNR	≥110dB
Terminating Impedances	2-8Ω
THD	0.005%
Power Amplifier Chip	TPA3255
Power Adapter	32V 5A
DC Input Range	DC24V-48V
Frequency Response Range	20Hz-20kHz(±1.2dB)
Bluetooth Transmission Distance	Upto 50Ft

Package Contents

Bluetooth Amplifier x1
 Bluetooth Antenna x1
 Power Adapter x1
 AC Power Cord x1
 User Manual x1

Quick Steup

Basic operation

Step 1: Install the Bluetooth antenna to the BT60MAX.

Step 2: Connect your passive speakers to the BT60MAX via speaker wires.

NOTE: The PRE OUT can be connected to an active subwoofer and speakers.

You don't need to connect all the outputs. You can connect 2 passive speakers only.

And you can connect all the outputs simultaneously.

Step 3: Connect the power supply to BT60MAX and the socket. Flip the switch's toggle to power on the BT60MAX. Then the input mode indicator light of BT60MAX stays red after powered on.

NOTE 1: Please make sure the LED light on the power adapter stays on.

NOTE 2: Before connecting the power supply, please set the bass and treble control to the center position and set the volume to zero to avoid sudden loud noise.

Step 4: Connect the audio source (RCA input/Bluetooth input) to the BT60MAX.

Step 5: Adjust the Volume control, Bass/Treble control, then enjoy it!

NOTE: Make sure that all the cables are completely pushed into the device.

- Убедитесь, что между BT60MAX и источником звука нет другого электронного оборудования, которое может вызывать помехи.
- Поместите устройство ближе к BT60MAX.
- Переподключите блок питания.

05. Один канал не работает?

- Сначала проверьте, возникает ли такая же проблема с входами Bluetooth и AUX.
- Если проблема наблюдается в обоих режимах, поменяйте местами кабели левого и правого каналов или подключите другой динамик, а затем проверьте, работает ли этот канал;
- Если не работает только режим AUX, смените источник аудиосигнала, замените аудиокабель и проверьте снова, убедившись, что и источник, и кабели обеспечивают стереозвук, а не моно.

06. Не удается включить устройство « »?

- Убедитесь, что светодиод на адаптере питания горит.
- Если он не горит: отсоедините адаптер питания от BT60MAX, подключите адаптер питания напрямую к источнику переменного тока и посмотрите, загорится ли светодиод. Если он по-прежнему не горит, возможно, проблема в адаптере питания. Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены адаптера питания.
- Вы можете использовать адаптер питания 24–48 В постоянного тока от камеры или маршрутизатора для подключения BT60MAX, чтобы проверить, включается ли он.

07. Можно ли использовать BT60MAX в качестве предусилителя?

- Да. На задней панели имеется разъем PRE-OUT, который позволяет использовать устройство в качестве предусилителя.

08. Качество звука не очень хорошее?

- Убедитесь, что все кабели надежно подключены.

Режим входа RCA (индикатор режима входа будет гореть красным) Приоритет входа: режим входа Bluetooth имеет приоритет.

- Проверьте, не приостановлен ли воспроизведение аудиосредства.
- Попробуйте сменить источник звука, кабели и динамики.
- Попробуйте перезапустить как ваше устройство, так и BT60MAX, а затем подключитесь снова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все кабели полностью вставлены в устройство.

03. Мое устройство Bluetooth не может соединиться с BT60MAX?

- Убедитесь, что BT60MAX включен и светодиод на адаптере питания горит.
- Убедитесь, что BT60MAX не сопряжен с другим устройством.
- Убедитесь, что расстояние между вашим устройством и BT60MAX не слишком велико; поместите устройство поближе к BT60MAX.
- Убедитесь, что между вашим устройством и BT60MAX. Препятствия могут повлиять на дальность действия Bluetooth.
- Попробуйте переключиться на другой источник звука по Bluetooth для проверки.
- Пожалуйста, переключите источник питания, перенесите усилитель в другую комнату и проверьте его работу еще раз.
- Перезапустите BT60MAX, а затем попробуйте подключиться снова; попробуйте использовать мобильный телефон или устройство другой марки.

04. Почему звук в режиме Bluetooth прерывается?

- Попробуйте использовать другое устройство Bluetooth.

Connectivity

RCA Input:

Use an RCA cable to connect the BT60MAX and your device. The input indicator light will stay on Red.

Bluetooth Input:


Turn on the Bluetooth on your device, and select "BT60MAX" for pairing. The input mode indicator light will stay blue after a successful connection.

Input priority: The Bluetooth input mode first.

NOTE: Please keep the Audio BT60MAX away from other electrical devices. The BT60MAX can't use with a radio at the same time.

TIP: How to change/replace op-amp?

It is built in with two plug-in NE5532 Op-Amps, different op amps make different sound quality, it can be replaced by LME49720HA/MUSE02/OPA2604 I P/OPA2134PA/LM4562/NJM4556AD Op-Amps etc. Use a hex screwdriver to remove the back panel screws, pull the board out and unplug the op-amp, align the holes and reassemble the other op-amps.



TIP: How to clear the Bluetooth connection?

Press and hold the volume knob for 5 seconds and it will be disconnected.

Troubleshooting/QA

01. Get noise when playing music?

- Bluetooth input mode: Try to use other Bluetooth devices. Weak or unstable Bluetooth signal will cause this problem, try to place your device nearer to the BT60MAX.
- RCA input mode: Please change the audio cable to try.
- Try another RCA cable and make sure the audio cable is connected correctly.
- Please unplug the RCA cable from the amplifier, and then turn it on to try.
- Please change the audio source or other brand devices to try.
- Did you set the "treble" gain to the max? please turn the "Treble" gain down.
- Make sure all cables are all securely in place and correctly connected.
- Please keep this device away from other electronic devices.

02. All cables are connected, but there is no audio output?

- Check to make sure the indicator lights on the front panel of the BT60MAX and the power supply are both on.
- If the indicator light is on, please check if the volume knob is at the minimum level. If yes, please turn up the volume.
- Make sure that the BT60MAX is set to the input mode you want.
Note: Bluetooth input mode (The input mode indicator light will stay on blue)

RCA input mode (The input mode indicator light will stay on red)

Input priority: The Bluetooth input mode first.

- Please check if the audio source is paused.
- Please try to change the sound source, cables, and speakers.
- Try restarting both your device and BT60MAX, then connect again.

NOTE: Make sure that all the cables are completely pushed into the device.

03. My Bluetooth device can't be paired with the BT60MAX?

- Check to make sure the BT60MAX is powered on and the LED light on the power adapter stays on.
- Ensure that the BT60MAX is not paired with another device.

Устранение неисправностей/Вопросы и ответы

01. Появляются помехи при воспроизведении музыки?

- Режим входа по Bluetooth: попробуйте использовать другие устройства Bluetooth. Эта проблема возникает из-за слабого или нестабильного сигнала Bluetooth; попробуйте расположить ваше устройство ближе к BT60MAX.
- Режим входа RCA: Попробуйте заменить аудиокабель.
- Попробуйте другой кабель RCA и убедитесь, что аудиокабель подключен правильно.
- Отсоедините кабель RCA от усилителя, а затем включите его и попробуйте.
- Попробуйте сменить источник звука или использовать устройства других марок.
- Вы установили усиление «высоких частот» на максимум? Уменьшите усиление «высоких частот».
- Убедитесь, что все кабели надежно закреплены и правильно подключены.
- Пожалуйста, держите это устройство подальше от других электронных устройств.

02. Все кабели подключены, но звука нет?

- Убедитесь, что индикаторы на передней панели BT60MAX и на блоке питания горят.
- Если индикатор горит, проверьте, не установлен ли регулятор громкости на минимальный уровень. Если да, увеличьте громкость.
- Убедитесь, что BT60MAX настроен на нужный режим входа.
Примечание: режим входа Bluetooth (индикатор режима входа будет гореть синим)

Возможности подключения

Вход RCA:

Используйте кабель RCA для подключения BT60MAX к вашему устройству. Индикатор входа будет гореть красным цветом.

Вход Bluetooth:

Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите «BT60MAX» для сопряжения; после успешного подключения индикатор режима входа будет гореть синим цветом.


Приоритет входа: Режим входа Bluetooth имеет приоритет.

ПРИМЕЧАНИЕ: держите Audio BT60MAX вдали от других электрических устройств. BT60MAX нельзя использовать одновременно с радиоприемником.

СОВЕТ: Как заменить операционный усилитель?

В устройство встроены два операционных усилителя NE5532. Различные операционные усилители обеспечивают разное качество звука; их можно заменить на LME49720HA/MUSES02/OPA26041P/OPA2134PA/LM4562/NJM4556AD и т. д.

С помощью шестигранной отвертки выкрутите винты задней панели, вытащите плату и отсоедините операционный усилитель, совместите отверстия и установите на место другие операционные усилители.



СОВЕТ: Как отключить Bluetooth?

Нажмите и удерживайте регулятор громкости в течение 5 секунд, и соединение будет разорвано.

- Make sure that the distance between your device and the BT60MAX is not too far, place your device nearer to the BT60MAX.
- Make sure there are no obstacles between your device and the BT60MAX. Obstacles will affect the Bluetooth operation distance.
- Please try to change to another Bluetooth audio source to test.
- Please replug the power supply, move the amplifier to another room and test it again.
- Restart the BT60MAX and then try to connect again, try to use another brand of mobile phone or device.

04. Why the sound is intermittent in Bluetooth mode?

- Use another Bluetooth device to have a try.
- Ensure that there is no other electronic equipment between the BT60MAX and the audio source which may cause interference.
- Put your device closer to the BT60MAX.
- Replug the power supply.

05. One channel does not work?

- Please test whether the Bluetooth and AUX inputs have the same problem first.
- If these two modes have the same problem, swap the speaker cables of the left and right channels, or change to use another speaker, and then test whether this channel still does not work;
- If only AUX mode does not work, change the audio source, change the audio cable, and test again, and make sure that the audio source and cables both deliver stereo sound, not MONO.

06. Can't be powered on?

- Make sure that the LED light on the power adapter stays on.
- If it does not light up: Unplug the power adapter from the BT60MAX, plug the power adapter directly into the AC power source, and see if the LED will light up. If it still does not light up, there may be a problem with the power adapter. Please contact us to replace the power adapter.
- You can use a DC 24V-48V power adapter of a camera or router to connect the BT60MAX to test whether it can be turned on.

07. The BT60MAX can be used as a pre-amp?

- Yes. There is a PRE-OUT port on the rear panel, which allows it to be

used as a preamplifier.

08. Sound quality is not good?

- Make sure all the cables are fully connected.
- Adjust the treble and bass control of the BT60MAX to find the right tone.
- Please try to change the sound source and cables to test.

09. Why does the sound cut in and cut out?

- Try to reduce the sound of the sound source.
- Try to change the audio source to test.
- Reduce the gain of the treble and bass knob on the BT60MAX.
- Ensure that the positive and negative poles of the speaker output do not touch together. Some relatively large banana plugs are easy to touch together and cause a short circuit.

10. Does the BT60MAX support Bluetooth aptX and Low Latency?

- No. The BT60MAX does not support Dolby, aptX, aptX HD or aptX Low Latency.

11. Can this amp be left on all the time?

- It can be connected all the time and it is safe without power consumption.

12. Can I listen to two audio inputs at the same time?

- No, only one mode can be used at a time.

Быстрая настройка

Основные принципы работы

Шаг 1: Установите антенну Bluetooth на BT60MAX.

Шаг 2: Подключите пассивные динамики к BT60MAX с помощью акустических кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выход PRE OUT можно подключить к активному сабвуферу и динамикам.

Необязательно подключать все выходы. Можно подключить только 2 пассивных динамика.

И вы можете подключить все выходы одновременно.

Шаг 3: Подключите блок питания к BT60MAX и розетке. Переведите тумблер в положение «ON», чтобы включить BT60MAX.

После включения индикатор режима входа на BT60MAX будет гореть красным.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Убедитесь, что светодиод на адаптере питания горит.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Перед подключением источника питания установите регуляторы низких

и высоких частот в среднее положение и установите громкость на ноль, чтобы избежать внезапного громкого шума.

Шаг 4: Подключите источник аудиосигнала (вход RCA/вход Bluetooth) к BT60MAX.

Шаг 5: Отрегулируйте громкость, низкие и высокие частоты, и наслаждайтесь!

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все кабели полностью вставлены в устройство.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

Технические характеристики

Аудиовход	RCA/Bluetooth/AUX
Аудиовыход	Выход на динамики/3,5 мм Pre out
Выходная мощность	300 Вт х 2 при 4 Ом
SNR	≥110 дБ
Импеданс нагрузки	2–8 Ом
Коэффициент нелинейных искажений	0,005%
Микросхема усилителя мощности	TPA3255
Блок питания	32 В, 5 А
Диапазон входного постоянного тока	24–48 В постоянного тока
Диапазон частотной характеристики	20 Гц–20 кГц ($\pm 1,2$ дБ)
Дальность передачи по Bluetooth	До 50 футов

Комплектация

Усилитель Bluetooth x1


Антенна Bluetooth x1

Блок питания x1

Шнур питания переменного тока x1

Руководство пользователя x1


AUDISHAKO®



Manual de usuario

Descripción general del producto


Los mandos de graves y agudos con posición intermedia





Mantén pulsado durante 5 segundos para borrar todos los registros de emparejamiento Bluetooth

Обзор продукта


Регуляторы низких и высоких частот с промежуточным положением



Длительное нажатие в течение 5 секунд для удаления всех записей сопряжения по Bluetooth



AUDISHAKO®



Руководство пользователя

Especificaciones del producto

Entrada de audio	RCA/Bluetooth/AUX
Salida de audio	Salida de altavoces/Salida de preamplificador de 3,5 mm
Potencia de salida	300 W x 2 a 4 Ω
SNR	≥ 110 dB
Impedancias de terminación	2-8 Ω
THD	0,005 %
Chip amplificador de potencia	TPA3255
Adaptador de corriente	32 V 5 A
Rango de entrada de CC	24 V CC-48 V CC
Rango de respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz ($\pm 1,2$ dB)
Distancia de transmisión Bluetooth	Hasta 15 m

Contenido del paquete

Amplificador Bluetooth x1

Antena Bluetooth x1

Adaptador de corriente x1

Cable de alimentación de CA x1

Manual de usuario x1

Configuración rápida

Funcionamiento básico

Paso 1: Instala la antena Bluetooth en el BT60MAX.

Paso 2: Conecta tus altavoces pasivos al BT60MAX mediante cables de altavoz.

NOTA: La salida PRE OUT se puede conectar a un subwoofer activo y a altavoces.

No es necesario conectar todas las salidas. Puedes conectar solo 2 altavoces pasivos.

Y puede conectar todas las salidas simultáneamente.

Paso 3: Conecta la fuente de alimentación al BT60MAX y a la toma de corriente. Acciona el interruptor para encender el BT60MAX.

A continuación, la luz indicadora del modo de entrada del BT60MAX permanecerá en rojo una vez encendido.

NOTA 1: Asegúrate de que la luz LED del adaptador de corriente permanezca encendida.

NOTA 2: Antes de conectar la fuente de alimentación, ajusta los controles de graves

y los agudos en la posición central y ajuste el volumen a cero para evitar un ruido fuerte repentino.

Paso 4: Conecta la fuente de audio (entrada RCA/entrada Bluetooth) al BT60MAX.

Paso 5: Ajuste el control de volumen y el control de graves/agudos, ¡y disfrute!

NOTA: Asegúrate de que todos los cables estén completamente enchufados en el dispositivo.

- Intenta bajar el volumen de la fuente de sonido.
 - Prueba a cambiar la fuente de audio para comprobarlo.
 - Reduce la ganancia de los controles de agudos y graves del BT60MAX.
 - Asegúrate de que los polos positivo y negativo de la salida del altavoz no entren en contacto entre sí. Algunos conectores banana relativamente grandes pueden entrar en contacto fácilmente y provocar un cortocircuito.
- 10. ¿Es compatible el BT60MAX con Bluetooth aptX y baja latencia?**
- No. El BT60MAX no es compatible con Dolby, aptX, aptX HD ni aptX Low Latency.
- 11. ¿Se puede dejar este amplificador encendido todo el tiempo?**
- Se puede dejar conectado todo el tiempo y es seguro, ya que no consume energía.
- 12. ¿Puedo escuchar dos entradas de audio al mismo tiempo?**
- No, solo se puede utilizar un modo a la vez.

- Vuelva a conectar la fuente de alimentación.

05. ¿No funciona un canal?

- Comprueba primero si las entradas Bluetooth y AUX tienen el mismo problema.
- Si estos dos modos tienen el mismo problema, intercambia los cables de los altavoces de los canales izquierdo y derecho, o cambia a otro altavoz, y comprueba si este canal sigue sin funcionar;
- Si solo el modo AUX no funciona, cambia la fuente de audio, cambia el cable de audio y vuelve a probar, asegurándote de que tanto la fuente de audio como los cables emiten sonido estéreo, no MONO.

06. ¿El no se enciende?

- Asegúrate de que la luz LED del adaptador de corriente permanece encendida.
- Si no se enciende: desconecta el adaptador de corriente del BT60MAX, enchúfalo directamente a la toma de corriente de CA y comprueba si el LED se enciende. Si sigue sin encenderse, es posible que haya un problema con el adaptador de corriente. Ponte en contacto con nosotros para que te lo sustituyamos.
- Puede utilizar un adaptador de corriente de 24 V-48 V CC de una cámara o un router para conectar el BT60MAX y comprobar si se enciende.

07. ¿Se puede utilizar el BT60MAX como preamplificador?

- Sí. Hay un puerto PRE-OUT en el panel trasero, lo que permite utilizarlo como preamplificador.

08. ¿La calidad del sonido no es buena?

- Asegúrate de que todos los cables estén bien conectados.
- Ajuste los controles de agudos y graves del BT60MAX para encontrar el tono adecuado.
- Prueba a cambiar la fuente de sonido y los cables para comprobarlo.

09. ¿Por qué el sonido se corta y se interrumpe?

Conectividad

Entrada RCA:

Utiliza un cable RCA para conectar el BT60MAX y tu dispositivo. El indicador luminoso de entrada permanecerá encendido en rojo.

Entrada Bluetooth:

Activa el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona «BT60MAX» para emparejarlo; la luz indicadora del modo de entrada permanecerá azul una vez establecida la conexión.


Prioridad de entrada: el modo de entrada Bluetooth tiene prioridad.

NOTA: Mantén el Audio BT60MAX alejado de otros dispositivos eléctricos. El BT60MAX no se puede utilizar al mismo tiempo que una radio.

CONSEJO: ¿Cómo cambiar/sustituir el amplificador operacional?

Incorpora dos amplificadores operacionales NE5532 enchufables; los diferentes amplificadores operacionales producen una calidad de sonido diferente, y pueden sustituirse por amplificadores operacionales LME49720HA/MUSES02/OPA26041P/OPA2134PA/LM4562/NJM4556AD, etc.

Utilice un destornillador hexagonal para quitar los tornillos del panel trasero, extraiga la placa y desconecte el amplificador operacional, alinee los orificios y vuelva a montar los otros amplificadores operacionales.



CONSEJO: ¿Cómo borrar la conexión Bluetooth?

Mantén pulsado el botón de volumen durante 5 segundos y se desconectará.

Solución de problemas/Preguntas frecuentes

01. ¿Se oye ruido al reproducir música?

- Modo de entrada Bluetooth: Prueba a utilizar otros dispositivos Bluetooth. Una señal Bluetooth débil o inestable puede causar este problema; intenta colocar tu dispositivo más cerca del BT60MAX.
- Modo de entrada RCA: Cambia el cable de audio para probar.
- Prueba con otro cable RCA y asegúrate de que el cable de audio esté conectado correctamente.
- Desconecta el cable RCA del amplificador y, a continuación, enciéndelo para probar.
- Cambia la fuente de audio o prueba con dispositivos de otras marcas.
- ¿Has ajustado la ganancia de «agudos» al máximo? Baja la ganancia de «agudos».
- Asegúrese de que todos los cables estén bien colocados y correctamente conectados.
- Mantén este dispositivo alejado de otros dispositivos electrónicos.

02. ¿Todos los cables están conectados, pero no hay salida de audio?

- Compruebe que las luces indicadoras del panel frontal del BT60MAX y de la fuente de alimentación estén encendidas.
- Si la luz indicadora está encendida, compruebe si el botón de volumen está en el nivel mínimo. Si es así, suba el volumen.
- Asegúrese de que el BT60MAX está configurado en el modo de entrada que desea.

Nota: Modo de entrada Bluetooth (la luz indicadora del modo de entrada permanecerá azul)

Modo de entrada RCA (la luz indicadora del modo de entrada permanecerá en rojo) Prioridad de entrada: el modo de entrada Bluetooth es el primero.

- Compruebe si la fuente de audio está en pausa.
- Intenta cambiar la fuente de sonido, los cables y los altavoces.
- Intenta reiniciar tanto tu dispositivo como el BT60MAX y, a continuación, vuelve a conectarlos.

NOTA: Asegúrate de que todos los cables estén completamente enchufados en el dispositivo.

03. ¿Mi dispositivo Bluetooth no se puede emparejar con el BT60MAX?

- Compruebe que el BT60MAX esté encendido y que la luz LED del adaptador de corriente permanezca encendida.
- Asegúrate de que el BT60MAX no esté emparejado con otro dispositivo.
- Asegúrate de que la distancia entre tu dispositivo y el BT60MAX no sea demasiado grande; acerca tu dispositivo al BT60MAX.
- Asegúrate de que no haya obstáculos entre tu dispositivo y el BT60MAX. Los obstáculos afectarán a la distancia de funcionamiento del Bluetooth.
- Intenta cambiar a otra fuente de audio Bluetooth para comprobarlo.
- Vuelva a enchufar la fuente de alimentación, traslade el amplificador a otra habitación y pruébelo de nuevo.
- Reinicie el BT60MAX y vuelva a intentar conectarse; pruebe a utilizar un teléfono móvil o dispositivo de otra marca.

04. ¿Por qué el sonido es intermitente en el modo Bluetooth?

- Pruebe con otro dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que no haya ningún otro equipo electrónico entre el BT60MAX y la fuente de audio que pueda causar interferencias.
- Acerca tu dispositivo al BT60MAX.