60*70mm

正

反

AOC

ACT2621
Headband

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID:2BUN5-ACT2621

Product Structure Diagram

1.Function Key(Touch)
2.Headphone Indicator Light
3.Charging case indicator Light
4.Charging case
5.Charging port

Kopfhörer-Pairing-Name: ACT2621

Produkttyp: Kabellose Kopfhörer

Chipversion: V5.4

Einschalten: 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten
Ausschalten: 5 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten

Wiedergabe / Pause: Einmaliges Tippen auf die linke / rechte Ohrmuschel, um Musik abzuspielen oder anzuhalten

Vorheriger Titel: Doppeltippen auf den linken Kanal

Titel wechseln / Nächster Titel: Doppeltippen auf den rechten Kanal, um den Titel zu wechseln

Lautstärke erhöhen: Dreifaches Tippen auf den rechten Kanal, um die Lautstärke zu erhöhen
Lautstärke verringern: Dreifaches Tippen auf den linken Kanal, um die Lautstärke zu verringern

Sprachassistent: Langes Drücken der linken / rechten Ohrmuschel, um Siri zu aktivieren

Anruf annehmen / Auflegen: Einmaliges Tippen, um den Anruf anzunehmen; während des Gespräche einmaliges Tippen, um aufzulegen
Anruf ablehnen: 2 Sekunden lang die linke / rechte Ohrmuschel gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen

Sprache zwischen Deutsch und Englisch wechseln: Doppeltippen der Funktions-Taste, wenn kein Smartphone verbunden ist, um zwischen Deutsch und Englisch zu wechseln

Headphone Pairing Name: ACT2621

Product Type: Wireless Headphones

Chip Version: V5.4

Power On: Long press the touch button for 3 seconds
Power Off: Long press the touch button for 5 seconds

Play / Pause: Single-click the left / right earbud to play or pause music
Previous Track: Double-click the left channel

Track Switch / Next Track: Double-click the right channel to switch tracks

Volume Up: Triple-click the right channel to increase volume
Volume Down: Triple-click the left channel to decrease volume

Voice Assistant: Long press the left / right earbud to wake up Siri

Answer / Hang Up: Single-click to answer; single-click to hang up during a call
Reject Incoming Call: Long press the left / right earbud for 2 seconds to reject a call

Switch Between Chinese and English: Double-click the function button when not connected to a phone to switch between Chinese and English

Nom d'appairage du casque: ACT2621

Type de produit: Casques sans fil

Version du chipset: V5.4

Allumage: Maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes
Extinction: Maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 5 secondes

Lecture / Pause: Appuyer une fois sur l'auriculaire gauche / droit pour lire ou mettre en pause la musique

Piste précédente: Double-clic sur le canal gauche

Changer de piste / Piste suivante: Double-clic sur le canal droit pour augmenter le volume
Diminuer le volume: Triple-clic sur le canal gauche pour diminuer le volume

Assistant vocal: Maintenir l'auriculaire gauche / droit enfoncé pour activer Siri

Répondre / Raccrocher: Appuyer une fois pour répondre ; appuyer une fois pendant l'appel pour raccrocher
Refuser un appel entrant: Maintenir l'auriculaire gauche / droit enfoncé pendant 2 secondes pour refuser un appel

Passer du chinois à l'anglais: Double-clic sur le bouton fonctionnel lorsque non connecté à un téléphone pour passer du chinois à l'anglais

Nome di accoppiamento cuffie: ACT2621

Tipo di prodotto: Cuffie wireless

Versione chip: V5.4

Accensione: Tieni premuto il pulsante touch per 3 secondi
Spegnimento: Tieni premuto il pulsante touch per 5 secondi

Riproduzione / Pausa: Clic singolo sull'auricolare sinistro / destro per riprodurre o mettere in pausa la musica

Brano precedente: Doppio clic sul canale sinistro

Cambia brano / Brano successivo: **Doppio clic sul canale destro per cambiare brano**

Aumenta volume: Triplo clic sul canale destro per aumentare il volume
Diminuisci volume: Triplo clic sul canale sinistro per diminuire il volume

Assistente vocale: Tieni premuto l'auricolare sinistro / destro per attivare Siri
Rispondi / Chiudi chiamata: Clic singolo per rispondere ; clic singolo durante la chiamata per chiudere
Rifiuta chiamata in ingresso: Tieni premuto l'auricolare sinistro / destro per 2 secondi per rifiutare la chiamata

Cambia tra cinese e inglese: Doppio clic sul pulsante funzione quando non è connesso a un telefono per passare tra cinese e inglese

Nombre de emparejamiento de los auriculares: ACT2621

Tipo de producto: Auriculares inalámbricos

Versión del chip: V5.4

Encendido: Mantener presionado el botón táctil durante 3 segundos
Apagado: Mantener presionado el botón táctil durante 5 segundos

Reproducción / Pausa: Hacer clic una vez en el auricular izquierdo / derecho para reproducir o pausar la música

Pista anterior: Doble clic en el canal izquierdo

Cambiar de pista / Pista siguiente: Doble clic en el canal derecho para cambiar de pista

Subir volumen: Triple clic en el canal derecho para subir el volumen
Bajar volumen: Triple clic en el canal izquierdo para bajar el volumen

Asistente de voz: Mantener presionado el auricular izquierdo / derecho para activar Siri

Contestar / Colgar: Hacer clic una vez para contestar ; hacer clic una vez durante la llamada para colgar
Rechazar llamada entrante: Mantener presionado el auricular izquierdo / derecho durante 2 segundos para rechazar la llamada

Cambiar entre chino e inglés: Doble clic en el botón de función cuando no esté conectado a un teléfono para cambiar entre chino e inglés

Název pro párování sluchátek: ACT2621

Typ produktu: Bezdrátové sluchátka

Verze čipu: V5.4

Zapnutí: Dlouhé stisknutí dotykového tlačítka po dobu 3 sekund
Vypnutí: Dlouhé stisknutí dotykového tlačítka po dobu 5 sekund

Přehrávání / Pozastavení: Jednorázové klepnutí na levý / pravý naslouchací kulíšek pro přehrávání nebo pozastavení hudby

Předchozí stopa: Dvojité klepnutí na levý kanál

Přepnutí stopy / Další stopa: Dvojité klepnutí na pravý kanál pro přepnutí stopy

Zvýšení hlasitosti: Trojité klepnutí na pravý kanál pro zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti: Trikrátké klepnutí na levý kanál pro snížení hlasitosti

Hlasový asistent: Dlouhé stisknutí levého / pravého naslouchacího kulíšku pro aktivaci Siri

Odpovězení / Přerušení hovoru: Jednorázové klepnutí pro odpovězení ; jednorázové klepnutí během hovoru pro přerušení
Odmítnutí příchozího hovoru: Dlouhé stisknutí levého / pravého naslouchacího kulíšku po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru

Přepnutí mezi čínštinou a angličtinou: Dvojité klepnutí na funkční tlačítko, když není připojeno k telefonu, pro přepnutí mezi čínštinou a angličtinou

Koptelefoon-pairingnaam: ACT2621

Producttype: Draadloze koptelefoons

Chipversie: V5.4

Inschakelen: Houd de touchknop 3 seconden ingedrukt
Uitschakelen: Houd de touchknop 5 seconden ingedrukt

Afspelen / Pauzeren: Klik eenmaal op de linker / rechter oordopje om muziek af te spelen of te pauzeren

Vorige track: Dubbelklik op het linke kanaal
Track wijzigen / Volgende track: Dubbelklik op het rechter kanaal om de track te wijzigen

Volume verhogen: Drievoudig klikken op het rechter kanaal om het volume te verhogen
Volume verlagen: Drievoudig klikken op het linke kanaal om het volume te verlagen

Spraakassistent: Houd het linker / rechter oordopje ingedrukt om Siri te activeren

Antwoorden / Ophangen: Klik eenmaal om te antwoorden ; klik eenmaal tijdens het gesprek om op te hangen
Inkomend gesprek weigeren: Houd het linker / rechter oordopje 2 seconden ingedrukt om het gesprek te weigeren

Wisselen tussen Chinees en Engels: Dubbelklik op de functieknop wanneer niet verbonden met een telefoon om tussen Chinees en Engels te wisselen

Hörlurar-pairingnamn: ACT2621

Produkttyp: Trådlösa hörlurar

Chipversion: V5.4

Aktivering: Håll tryckt på pekknappen i 3 sekunder
Avaktivering: Håll tryckt på pekknappen i 5 sekunder

Spela upp / Pausa: Klicka en gång på vänster / höger hörlur för att spela upp eller pausa musik

Föregående spår: Dubbelklicka på vänster kanal

Byt spår / Nästa spår: Dubbelklicka på höger kanal för att byta spår

Öka volymen: Trippelklicka på höger kanal för att öka volymen

Minska volymen: Trippelklicka på vänster kanal för att minska volymen

Röstassistent: Håll tryckt på vänster / höger hörlur för att aktivera Siri

Svara / Häng upp: Klicka en gång för att svara ; klicka en gång under samtalet för att hänga upp
Neka inkommande samtal: Håll tryckt på vänster / höger hörlur i 2 sekunder för att neka samtalet

Växla mellan kinesiska och engelska: Dubbelklicka på funktionsknappen när du inte är ansluten till en telefon för att växla mellan kinesiska och engelska

Όνομα ζεύξης ακουστικών: ACT2621

Τύπος προϊόντος: Ασύρματα ακουστικά

Έκδοση τσιπ: V5.4

Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε το αφηγημένο κουμπί αφής 3 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε το αφηγημένο κουμπί αφής 5 δευτερόλεπτα

Αναπαραγωγή / Παύση: Μία κλικ στο αριστερό / δεξιό ακουστικό για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής

Προηγούμενη πίστα: Δύο κλικ στο αριστερό κανάλι

Αλλαγή πίστα / Επόμενη πίστα: Δύο κλικ στο δεξί κανάλι για αλλαγή πίστα

Αύξηση έντασης: Τρεις κλικ στον δεξί κανάλι για αύξηση της έντασης
Μείωση έντασης: Τρεις κλικ στον αριστερό κανάλι για μείωση της έντασης

Φωνητικός βοηθός: Πατήστε και κρατήστε το αριστερό / δεξί ακουστικό για ενεργοποίηση του Siri

Απαντήστε / Κλείστε κλήση: Μία κλικ για απάντηση ; μία κλικ κατά τη διάρκεια της κλήσης για κλείσιμο
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης: Πατήστε και κρατήστε το αριστερό / δεξί ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για απόρριψη της κλήσης

Αλλαγή μεταξύ κινέζικου και αγγλικού: Δύο κλικ στο λειτουργικό κουμπί όταν δεν είναι συνδεδεμένο με τηλέφωνο για αλλαγή μεταξύ κινέζικου και αγγλικού

Nazwa do sparowania słuchawek: ACT2621

Typ produktu: Słuchawki bezprzewodowe

Wersja chipu: V5.4

Włączanie: Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy
Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund

Odtwarzanie / Pauza: Jeden kliknięcie w lewą / prawą słuchawkę, aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę

Poprzedni utwór: Podwójne kliknięcie w lewy kanał

Zmiana utworu / Następny utwór: Podwójne kliknięcie w prawy kanał, aby zmienić utwór

Zwiększenie głośności: Potrójne kliknięcie w prawy kanał, aby zwiększyć głośność
Zmniejszenie głośności: Potrójne kliknięcie w lewy kanał, aby zmniejszyć głośność

Asystent głosowy: Przytrzymaj lewą / prawą słuchawkę, aby aktywować Siri

Odpowiedź / Rozłączenie połączenia: Jeden kliknięcie, aby odpowiedzieć ; jeden kliknięcie podczas rozmowy, aby rozłączyć
Odrzucenie przychodzącego połączenia: Przytrzymaj lewą / prawą słuchawkę przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie

Przełączenie między chińskim a angielskim: Podwójne kliknięcie przycisku funkcji, gdy nie jest połączony z telefonem, aby przełączyć między chińskim a angielskim

Fülhallgató párosítási neve: ACT2621

Terméktípus: Kábellos fülhallgatók

Chipverzió: V5.4

Bekapcsolás: Tartsa nyomva a érintőgombot 3 másodpercig
Kikapcsolás: Tartsa nyomva a érintőgombot 5 másodpercig

Lejátszás / Szünet: Egyszeri kattintás a bal / jobb fülhallgatóra a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez

Előző szám: Kétszeres a bal csatornára

Számváltás / Következő szám: Kétszeres a jobb csatornára a számváltáshoz

Hangerő növelése: Háromszoros kattintás a jobb csatornára a hangerő növeléséhez

Hangerő csökkentése: Háromszoros kattintás a bal csatornára a hangerő csökkentéséhez

Hangasszisztens: Tartsa nyomva a bal / jobb fülhallgatót a Siri aktiválásához

Válaszolás / Befejezés: Egyszeri kattintás a válaszoláshoz ; egyszeri kattintás a hívás közben a befejezéshez
Bejövő hívás elutasítása: Tartsa nyomva a bal / jobb fülhallgatót 2 másodpercig a hívás elutasításához

Kínai és angol közötti váltás: Kétszeres a funkciógombra, ha nincs csatlakoztatva telefonhoz, a kínai és angol között váltáshoz

Hovedtelefon-paringsnavn: ACT2621

Produkttype: Trådløse hovedtelefoner

Chipversion: V5.4

Tænding: Hold touchknappen nede i 3 sekunder
Slukning: Hold touchknappen nede i 5 sekunder

Afspilning / Pause: Én klik på det venstre / højre ørepropper for at afspille eller pausere musik

Forrige spor: Dobbeltklik på det venstre kanal

Skift spor / Næste spor: Dobbeltklik på det høje kanal for at skifte spor

Forøg lydstyrken: Trippelklik på det høje kanal for at forøg lydstyrken
Formindsk lydstyrken: Trippelklik på det venstre kanal for at formindske lydstyrken

Taleassistent: Hold det venstre / høje ørepropper nede for at aktivere Siri

Besvar / Afslut opkald: En klik for at besvare ; en klik under samtalen for at afslutte
Afvis indkommende opkald: Hold det venstre / høje ørepropper nede i 2 sekunder for at afvise opkaldet

Skift mellem kinesisk og engelsk: Dobbeltklik på funktionstasten, når du ikke er tilsluttet en telefon, for at skifte mellem kinesisk og engelsk

ヘッドフォンペアリング名: ACT2621

製品種別: ワイヤレスヘッドフォン

チップバージョン: V5.4

電源オン: タッチボタンを 3 秒長押し
電源オフ: タッチボタンを 5 秒長押し

再生 / 一時停止: 左右のイヤピースをシングルクリックして音楽を再生 / 一時停止
前のトラック: 左チャンネルをダブルクリック

トラック切り替え / 次のトラック: 右チャンネルをダブルクリックしてトラック切り替え

音量アップ: 右チャンネルをトリプルクリックして音量を上げる
音量ダウン: 左チャンネルをトリプルクリックして音量を下げる

音声アシスタント: 左右のイヤピースを長押しして Siri を起動

通話応答 / 切断: シングルクリックで応答; 通話中にシングルクリックで切断
着信拒否: 左右のイヤピースを 2 秒長押しして着信を拒否

中日英切り替え: スマートフォン未接続時に機能ボタンをダブルクリックして中日英を切り替え