

# GO JET & VAC



## User's Manual / Manual de Usuario

We are constantly improving our products so specifications are subject to change without notice. Visit our website for the latest product information.

Estamos mejorando nuestros productos constantemente, por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente de los productos



# Go Jet & Vac by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the Go Jet & Vac by Wagan Tech®. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please read all operating instructions carefully before use.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

READ AND SAVE THIS OWNER'S GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

This guide contains important safety instructions that must be followed during installation, operation, maintenance, and troubleshooting.

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before installing, operating, configuring, maintaining, and troubleshooting it. The following special messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



This is a safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

### DANGER

**DANGER** indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

### WARNING

**WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

### CAUTION

**CAUTION** indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

### **NOTICE**

**NOTICE** is used to address practices not related to physical injury.

## PRODUCT SAFETY INFORMATION


### **⚠ CAUTION**

- Do not use accessories not approved by the manufacturer. Doing so may void the warranty.
- This unit is designed for dry dust collection only. Do not use it to vacuum water or any type of liquid, including organic solvents.
- Clean the filter screen with clean water only. Do not use alkaline detergents. Ensure the filter is completely dry before reusing. Never operate the vacuum without the filter installed.
- Keep the device out of reach of children and pets.
- If the unit malfunctions, switch it off immediately. Do not attempt to use the defective unit.
- Avoid overcharging or deep discharging the battery, as this can permanently damage the battery cells.
- Do not insert nails or sharp objects into the air inlet or outlet, and avoid pressing or rubbing them with such items.
- Do not use alcohol, nail polish remover, or harsh detergents to clean the unit.
- Never submerge the device in water.
- Do not operate the product in humid or wet environments.
- Avoid using the unit when your hands are wet.

- Keep the product away from petroleum gas and other flammable materials.
- Do not leave the unit unattended while powered on. A short circuit could lead to a fire hazard.
- Do not use this product in wet environments, such as bathtubs, showers, or basins.
- Do not point the unit directly at humans or pets during operation.
- Do not use the charging cable if it is damaged or hot to the touch.
- Do not operate the product while it is charging.
- Avoid pulling or plugging in the charging cable with wet hands.
- Do not modify, bend, pull, or twist the charging cable.  
Avoid placing heavy objects on it or compressing it during charging.
- Keep the charging cable neatly arranged and free from tension or strain during use.

**Failure to follow these instructions may result in personal injury or damage to the equipment.**

## DIAGRAM



## SPECIFICATIONS

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Battery capacity             | 2,000 mAh                                           |
| Maximum suction              | 16,000 Pa                                           |
| Rated voltage                | 11.1V                                               |
| Rated power                  | 96W (MAX)                                           |
| USB-C Charging               | Slow Charging: 5V=1A,<br>Fast Charging: 9V=1.5A     |
| Charging time                | Approx. 5 hours (Slow),<br>Approx. 2.5 hours (Fast) |
| Dust collection bin capacity | 0.17 L                                              |
| Weight                       | 0.95 lbs                                            |
| Product dimension            | 8.0 × 2.4 × 7.6 in.                                 |

## USAGE

### *Vacuuming Instructions*

1. Select the desired suction tip and attach it securely to the unit.
2. Locate the Power Button and press it to turn on the unit.
3. Adjust the suction power level by pressing the Power Button again.  
(Refer to the Power Level section for more details.)
4. Turn off the unit by pressing the Power Button after use.
5. Empty the dust collection bin and clean it as needed.

### *Air Blow Instructions*

1. Connect the air nozzle to the rear (air outlet) of the unit.
2. Press the Power Button to turn on the unit.
3. Adjust the airflow power level by pressing the Power Button again.  
(Refer to the Power Level section for more details.)
4. Turn off the unit by pressing the Power Button after use.

### *Power Shifting Instructions*

| Action                  | Mode          | Power | Suction        |
|-------------------------|---------------|-------|----------------|
| Long press Power Button | Power level 1 | 45W   | 10000 pa (MAX) |
| Press again             | Power level 2 | 96W   | 16000 pa (MAX) |

## CHARGING THE GO JET & VAC

**This product may arrive partially charged from the manufacturer. It is recommended to fully charge the unit immediately after purchase and before first use.**

To prolong the battery life of your Go Jet & Vac:

- Fully recharge the unit after each use.
- Recharge the unit every 3 months if it has not been used.

# Go Jet & Vac by Wagan Tech®

## Charging instructions:

1. Insert the charging cable into the USB-C port located at the bottom of the unit.
2. Plug the other end of the cable into a USB power source, such as an AC wall adapter or the supplied DC charging adapter.
3. The red light will remain on while charging. Charging is complete when the green light comes on (approximately 3 hours).

## Working Times

| Mode          | Power | Working Times            |
|---------------|-------|--------------------------|
| Power level 1 | 45W   | Approximately 24 minutes |
| Power level 2 | 96W   | Approximately 14 minutes |

## TROUBLESHOOTING

| Failure type               | Solution / Exclusion Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The unit does not work     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Check if the product has power.</li><li>2. Ensure the Power ON button is pressed.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                   |
| Insufficient suction power | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verify that the product has sufficient battery power.</li><li>2. Check for foreign matter blocking the air outlet, filter screen, suction port, or tail.</li><li>3. Confirm the filter is completely dry after cleaning.</li><li>4. Make sure the dust bin and suction nozzle are properly secured.</li></ol> |
| The unit cannot be charged | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Check that the charger is properly plugged in.</li><li>2. Ensure the original charging cable is being used.</li></ol>                                                                                                                                                                                         |

# WAGAN Corp. Limited Warranty

**The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.**

## **Warranty Duration:**

Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

## **Warranty Performance:**

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

## **Warranty Disclaimers:**

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

## **Returns:**

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at <http://tinyurl.com/wagan-registration> to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.

©2025

Gracias por adquirir el Go Jet & Vac de Wagan Tech®. Con el cuidado normal y el uso adecuado, le proporcionará años de servicio confiable. Lea atentamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTA GUÍA DEL PROPIETARIO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía contiene instrucciones de seguridad importantes que deben seguirse durante la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la solución de problemas relacionados con este producto.

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, operarlo, configurarlo, realizar tareas de mantenimiento y solucionar problemas. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este documento o en el equipo para advertir sobre posibles peligros o para llamar la atención sobre información que aclare o simplifique un procedimiento.



Este es un símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir sobre posibles peligros y/o lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

#### PELIGRO

**PELIGRO** indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocaría la muerte o lesiones graves.

#### ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

## PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN** indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

## AVISO

**AVISO** se utiliza para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

## INFORMACIÓN DE ADVERTENCIA DEL PRODUCTO


### PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante, ya que podría anular la garantía.
- Este dispositivo está diseñado únicamente para la recolección de polvo seco. No lo utilice para aspirar agua o algún tipo de líquido, incluidos solventes orgánicos.
- Limpie el filtro únicamente con agua limpia. No utilice detergentes alcalinos. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.  
Nunca utilice la aspiradora sin el filtro instalado.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, apáguelo inmediatamente. No intente utilizar el dispositivo defectuoso.
- Evite sobrecargar o descargar completamente la batería, ya que esto puede dañar permanentemente las celdas del dispositivo.
- No introduzca clavos ni objetos afilados en la entrada o salida de aire, no presione o frote el dispositivo con ellos.

- No utilice alcohol, quitaesmalte ni detergentes abrasivos para limpiar el dispositivo.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- No utilice el dispositivo en entornos húmedos o mojados.
- Evite utilizar el dispositivo con las manos mojadas.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de gas LP y otros materiales inflamables.
- No deje el dispositivo desatendido mientras esté encendido. Un cortocircuito podría provocar un incendio.
- No utilice este dispositivo en entornos húmedos, como bañeras, duchas o lavabos.
- No apunte el dispositivo directamente a personas o mascotas durante su funcionamiento.
- No utilice el cable de carga si está dañado o caliente al tacto.
- No utilice el dispositivo mientras se esté cargando.
- Evite jalar o enchufar el cable de carga con las manos mojadas.
- No modifique, doble, jale o retuerza el cable de carga.  
Evite colocar objetos pesados sobre él o comprimirlo durante la carga.
- Mantenga el cable de carga ordenado y sin tensión durante su uso.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños al dispositivo.**

## DIAGRAMA



## ESPECIFICACIONES

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacidad de la batería                     | 2000 mAh                                             |
| Succión máxima                              | 16000 Pa                                             |
| Voltaje nominal                             | 11,1V                                                |
| Potencia nominal                            | 96W (MÁX)                                            |
| Carga USB-C                                 | Carga lenta: 5V=1A,<br>Carga rápida: 9V=1.5A         |
| Tiempo de carga                             | Aprox. 5 horas (lenta),<br>Aprox. 2,5 horas (rápida) |
| Capacidad del depósito de recogida de polvo | 0,17 L                                               |
| Peso                                        | 431 g                                                |
| Dimensiones del producto                    | 204 × 60 × 192 mm                                    |

## USO

### *Instrucciones para aspirado*

1. Seleccione la punta de succión deseada y fíjela firmemente al dispositivo.
2. Localice el interruptor de encendido y presiónelo para encender el dispositivo.
3. Ajuste la potencia de succión presionando nuevamente el interruptor de encendido. (Consulte la sección "Nivel de potencia" para más detalles.)
4. Apague el dispositivo presionando el interruptor de encendido después de utilizarlo.
5. Vacíe el depósito de polvo y límpielo según sea necesario.

### *Instrucciones para soplado de aire*

1. Conecte la boquilla de aire a la parte trasera (salida de aire) de dispositivo.
2. Presione el interruptor de encendido para encender el dispositivo.
3. Ajuste la potencia del flujo de aire presionando nuevamente el interruptor de encendido. (Consulte la sección "Nivel de potencia" para más detalles.)
4. Apague el dispositivo presionando el interruptor de encendido después de utilizarlo.

## Instrucciones para cambio de potencia

| Acción                                       | Modo                | Fuerza | Succión         |
|----------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| Mantenga pulsado el interruptor de encendido | Nivel de potencia 1 | 45W    | 10000 pa (MÁX.) |
| Presione nuevamente                          | Nivel de potencia 2 | 96W    | 16000 pa (MÁX.) |

## CARGA DEL GO JET & VAC

**Este dispositivo puede llegar parcialmente cargado de fábrica. Se recomienda cargarlo completamente después de la compra y antes del primer uso.**

Para prolongar la vida útil de la batería de su Go Jet & Vac:

- Recargue completamente el dispositivo después de cada uso.
- Recargue el dispositivo cada 3 meses si no se ha utilizado.

Instrucciones de carga:

1. Inserte el cable de carga en el puerto USB-C ubicado en la parte inferior del dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB, como un adaptador de CA o el adaptador de CC incluido.
3. La luz roja permanecerá encendida durante la carga. La carga estará completa cuando se encienda la luz verde (aproximadamente 3 horas).

## Tiempo de trabajo

| Modo                | Potencia | Tiempo de trabajo          |
|---------------------|----------|----------------------------|
| Nivel de potencia 1 | 45W      | Aproximadamente 24 minutos |
| Nivel de potencia 2 | 96W      | Aproximadamente 14 minutos |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Tipo de falla                    | Método de solución/exclusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo no funciona       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe si el dispositivo recibe alimentación.</li><li>2. Asegúrese de que el botón de encendido esté presionado.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia de succión insuficiente | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique que la batería del dispositivo tenga suficiente carga.</li><li>2. Revise si hay cuerpos extraños que bloqueen la salida de aire, en el filtro, en el puerto de succión o en la parte posterior.</li><li>3. Confirme que el filtro esté completamente seco después de lavarlo.</li><li>4. Asegúrese de que el depósito de polvo y la boquilla de succión estén fijados correctamente.</li></ol> |
| La unidad no se puede cargar     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe que el cargador esté enchufado correctamente.</li><li>2. Asegúrese de utilizar el cable de carga original.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Garantía Limitada de la Corporación Wagan

**La garantía de WAGAN Corporation se limita exclusivamente a los productos vendidos en Estados Unidos.**

## **Duración de la garantía:**

Se extiende la garantía del producto para el comprador original por el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, declarando que está libre de defectos por materiales y mano de obra. WAGAN Corporation no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes derivados por mal uso. Bajo ninguna circunstancia WAGAN Corporation asumirá responsabilidad por daños que excedan el importe pagado por el producto en una tienda minorista.

## **Cumplimiento de la garantía:**

Durante el periodo de la garantía, un producto defectuoso será reemplazado por un modelo equivalente cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con un recibo original de la tienda. WAGAN Corporation, a su criterio, reemplazará o reparará la parte defectuosa. El producto de reemplazo quedará cubierto por el resto del periodo de la garantía original. Esta garantía no se extiende a las unidades cuyo uso haya violado las instrucciones suministradas por escrito.

## **Exclusiones de la garantía:**

Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa o implícita y ningún representante o persona están autorizados a asumir responsabilidad alguna en relación con la venta de nuestros productos. No se aceptarán reclamos por defectos o falla de funcionamiento o falla del producto bajo ninguna interpretación del derecho de responsabilidad civil, contractual o comercial, sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, violación de garantía y violación de contrato.

## **Devoluciones:**

WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier elemento(s) devuelto(s) sin un número de Autorización de devolución (#AD). Por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener un #AD. También puede visitar nuestro sitio web y hablar con nuestro equipo en nuestro horario normal de trabajo. Para más detalles e instrucciones sobre cómo procesar un reclamo de garantía, por favor lea la sección "Devoluciones" de la página de "Contacto" en nuestro sitio web. WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier cargo por envío que resulte de la devolución de el/los elemento(s) a la compañía para reparaciones o reemplazo.

Registre su producto en línea en <http://tinyurl.com/wagan-registration> para ser agregado a nuestra lista de correo electrónico. Recibirá reseñas sobre nuestros próximos productos, promociones y eventos.





13073 166<sup>th</sup> Street  
Cerritos, CA 90703, U.S.A.

Tel: +1.888.714.9316  
customerservice@wagan.com  
www.wagan.com

©2025 Wagan Corporation. All Rights Reserved  
Wagan Tech and wagan.com are trademarks of Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2025. Todos los derechos reservados  
Wagan Tech y wagan.com son marcas registradas de la Corporación Wagan

REV20250612-ES