

Start Here



Serenelifehome.com/
register

serenelife™



ENGLISH



SLARP1076WT - SLARP1076BK **High-Performance Air Purifier**

USER GUIDE

PLEASE KEEP THIS MANUAL CAREFULLY FOR FUTURE REFERENCE.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

TABLE OF CONTENTS

Features and Technical Specs ----- 3

General Safety ----- 4

Product Map ----- 6

Controls & Display ----- 7

Getting Started ----- 8

Using Your Smart Air Purifier ----- 10

About the Filter ----- 12

Care & Maintenance ----- 13

Smart Life App Setup ----- 14

Troubleshooting ----- 17

Smart Life App Troubleshooting ----- 18

Register Product ----- 19

California Prop 65 Warning



WARNING:

This product may expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

Features:

- Engineered Design Allows for Optimum Air Circulation
- Ultra Quiet Operation
- Simple Button Controls and Adjustable Gears
- Effective Air Purifying for Rooms up to 1,076 Square Feet
- Features Sleep Mode and Automatic Mode
- Equipped with Child Lock and Filter Replacement Reminder
- User-Friendly Digital Display and Indicators
- High Sensitivity PM2.5 Sensor
- WiFi-Controlled Air Purifier for Remote Access
- Boasts High Filtration Efficiency and Thorough Air Purification
- Effectively Removes Airborne Particles
- Maintains Fresh and Comfortable Air Quality
- Ideal for Bedrooms, Living Rooms, Offices and Kitchens

What's in the Box:

- Air Purifier
- Adapter
- Stage Filter

Technical Specs:

- Construction Materials: ABS + HEPA
- Severed Area: 1,076 Feet 100 m².
- Control: Touch Panel
- Timer: 2 Hours, 5 Hours & 8 Hours
- Cleaning Stages: Red (Bad) Orange (Moderate) Green (Very Good)
- Pollutants Removed: Particulate Matter, Harmful Gas, Unpleasant Odor, Bacteria Virus & Pet Hair
- Sound Level: First Gear Noise, Second Gear Noise, Third Gear Noise
- Adapter Power: EU
- Rated Voltage: 100-240V
- Rated Frequency: 50/60 Hz
- Rated Power: 24W
- Noise: White Noise
- CADR Value: 200 m³/h
- Item Weight: 7.1 lbs 3.2 kg .
- Product Dimensions (L x W x H): 12.2" x 6.3 x 15.75 -inches 30.9 x 16.0 x 40.0 cm)

General Safety

- Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury.
- **READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.**
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air purifier with any solid-state speed control device.
- Only use your air purifier as described in this manual.
- **Important: Do not use the purifier without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air and may overheat, causing a fire hazard.**
- Keep your air purifier away from water and wet or damp areas.
Never place it in water or other liquids.
- Do not use in excessively humid areas.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- Do not use in areas where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep the air purifier at least 5 feet (1.5 meters) away from areas where oxygen is being administered.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to play with the plastic packaging.
Immediately discard the plastic after unwrapping the filter.
- Do not insert objects into any opening on the air purifier.
- Do not sit on or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing it in rooms with significant temperature changes.
- Always unplug your air purifier before servicing (such as changing the filter).
- Do not use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. Do not attempt to repair it yourself.
- Children should not clean or perform maintenance on the air purifier without supervision.


- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open flames.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials, as these agents may damage the air purifier.
- Never place the cord near any heat source.
- Do not cover the cord with a rug, carpet, or other covering.
Do not place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk frequently.
Place the cord where it will not be tripped over.
- This air purifier is only to be used with the power supply adapter provided with the unit.

Product Map

- A.** Light On/Off Button
- B.** Auto Mode Button
- C.** Fan Speed Button
- D.** Power On/Off Button
- E.** Child Lock Button
- F.** Timer Button
- G.** Filter Reset Button
- H.** Light On/Off Indicator
- I.** Auto Mode Indicator
- J.** Fan Speed Indicators
- K.** Power On/Off Indicator
- L.** Child Lock Indicator
- M.** Timer Indicators
- N.** Change Filter Indicator
- O.** Power Adapter
- P.** Housing
- Q.** Air Intake Filter
- R.** Filter Cover



Product Map



Controls & Display


	On/Off Button: Turns the air purifier on or off. Wi-Fi Reset Button: Tap the power button  to turn on your purifier. Press and hold the power button  for 5 seconds to reset the Wi-Fi connection. Note: The  indicator blinks when connecting/disconnecting from Smart Life App and lights up when connected.
 1F 2F 3F	Fan Speed Button & Indicators: Cycles through fan speeds: Low (1F), Medium (2F), High (3F), and Sleep (.
	Auto Mode Button: Turns Auto Mode on or off.
	Timer Button: Sets the timer for 2 hours, 5 hours, or 8 hours. Note: The timer indicators will light up corresponding to the selected time. To cancel the timer, tap the  button until all timer indicators are off.
	Change Filter Indicator & Reset Button • Lights up when the filter needs to be replaced. • To reset the filter life (after changing the filter), press and hold the button for 5 seconds. The device will beep 3 times and then turn off.
	Light On/Off Button • Turns the Air Quality Lights off. • When the lights are off, tap to turn them back on.
	Child Lock Button • Prevents the current settings from being changed. Press and hold for 3 seconds to lock and unlock the Control Panel. • When the Control Panel is locked, the Child Lock indicator will light up and beep twice if any other button is tapped, indicating that the display is locked.
	Air Quality Indicator Displays the air quality using an automatic infrared dust sensor: Green (Very Good), Orange (Moderate), Red (Bad).
	Display Shows the Fan Speed, PM 2.5 levels, Filter Life, and Wi-Fi connection status.

Getting Started


Important:

Do not use the purifier without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air and may overheat, causing a fire hazard.


1. Place the air purifier on a flat, stable surface such as the floor.
2. Pull both sides of the filter cover to remove it.



3. Remove the filter (protected by plastic packaging) from inside the air purifier.




4. Remove the plastic packaging from the filter and place the filter back into the air purifier.




Note: Be sure to remove all packaging from the filter before use. If not removed, the air purifier will not filter the air properly and may overheat, posing a fire hazard. When inserting the filter, make sure the side labeled "FRONT" faces outward.

5. Replace the filter cover, ensuring the tabs on the cover align with the slots at the bottom of the air purifier.



6. Insert the power adapter plug into the side of the air purifier.

Note: The power adapter is located underneath the air purifier.



Using Your Smart Air Purifier

1. Plug in the air purifier and tap the  button to turn it on.

The air purifier will start at Low (1F) speed by default.

2. Tap  button to change the fan speed between Low (1F), Medium (2F), High (3F), and Sleep ().

Note:

- The High fan speed (3F) is the loudest setting but cleans the air the quickest.
- For best results, especially for air quality issues like smoke, run the air purifier on High fan speed for 15–20 minutes. After that, switch to a lower fan speed if desired.
- Keep windows and doors closed while using the air purifier to ensure it cleans the air effectively.

Sleep Mode

Sleep Mode operates quietly by using a fan speed lower than Low (1F).

1. Tap  button to switch to Sleep Mode (the indicator  will light up).
2. Sleep Mode will turn off the display, except for the  , which will remain semi-bright. After 5 seconds, if no other buttons are tapped, the display will remain off.

Note:

When the display is turned off, tap any button to turn it back on.

If no other button is tapped, the display will turn off again after 5 seconds.

Auto Mode

Auto Mode uses an infrared dust sensor inside the air purifier to adjust the fan speed automatically based on air quality. For example, if the air quality is poor, the fan will automatically switch to high speed.

1. Tap the  button to turn Auto Mode on.
2. The Auto Mode indicator will light up while Auto Mode is active.
3. To exit Auto Mode, tap the  button to select a different fan speed.

Air Quality Indicator Chart

Light Color	Air Quality	Auto Mode Fan Speed
Green	Very Good	1F
Orange	Moderate	2F
Red	Bad	3F

Timer

1. You can manually set the timer for 2 hours, 5 hours, or 8 hours.
2. Once the timer finishes, the air purifier will turn off.
3. To cancel the timer, tap the ⌚ button until all timer indicators are off.

Note:

If you change the fan speed while the timer is on, the timer will automatically restart.

Light On/Off

This feature turns the air quality indicator lights on or off.


- Tap the 🌙 button to turn off the air quality indicator lights.
- Tap the 🌙 button again to turn the air quality indicator lights back on.

Standby Mode:

The air purifier will remain in Standby Mode when it is turned off but still plugged in.

Aromatherapy Function

1. Remove the covers at both ends and open the top cover of the essential oil box. Add your chosen essential oil (4-5 drops each time), then reassemble the parts.



2. Place the essential oil box back into the slot (designed for machines with a grille).


Note:

- Turn off the machine before adding oils.
- Use the provided droppers; do not pour oils directly. Add 4-5 drops each time.

Important: *Before using the purifier, remove the plastic wrap from the filter. If the plastic wrap is not removed, the air purifier will not filter the air properly and may overheat, which could result in a fire hazard.*

About The Filter

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify the air.



A. Pre-Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibers, hair, and pet fur.
- Maximizes the filter's life by protecting it.

B. True HEPA Filter

Filters small particles such as fine dust, smoke particles, and allergens like pollen and pet dander.

C. Activated Carbon Filter

Helps capture and neutralize cooking smells, smoke, odors, fumes, and VOCs (Volatile Organic Compounds).

Care & Maintenance

Cleaning the Air Purifier

- Unplug the air purifier before cleaning.
- Wipe the exterior with a soft, dry cloth.
If necessary, use a damp cloth to clean the housing, then dry immediately.
- Use a vacuum to clean the inside of the air purifier.
- Do not use abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

Cleaning the Pre-Filter

The Pre-Filter should be cleaned every 2-4 weeks to maintain efficiency and extend the life of your filter. Use a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles.

Note:

- Do not clean the filter with water or other liquids.
- Do not clean the True HEPA and Activated Carbon filters.
- Moisture may damage the filter. The air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. Using the purifier in excessively humid areas can cause the filter surface to become moldy.
- Do not add essential oils to the air purifier or filter, as this will damage the filter and cause unpleasant odors.
- Do not use oil diffusers near the air purifier.

Replacing the Filter

1. Unplug the air purifier, then pull off the front cover (see "Getting Started" section, step 2).
2. Remove the old filter from the air purifier.
3. Use a vacuum hose to clean out any remaining dust or hair inside the air purifier.

Note: Do not use water or liquids to clean the air purifier.

4. Remove the plastic packaging from the new filter and insert it into the air purifier (see "Getting Started," step 4).

Note: Ensure the side of the filter marked "FRONT" is facing outward.

5. Replace the filter cover.
6. Plug in the air purifier and turn it on. Reset the filter life by pressing and holding the  button for 5 seconds. The indicator will flash and beep twice, then turn off.

Storage

If you are not using the air purifier for an extended period, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store them in a dry place to prevent moisture damage.

Smart Life App Setup

Note:

The Smart Life app is continually being improved and may change over time. To ensure the best performance and troubleshooting, regularly update your app and follow any in-app instructions if there are differences.

Steps to Download the Smart Life App:



1. To download the Smart Life app, search for "**Smart Life**" in the Apple App Store® or Google Play Store. You can also scan the QR code to access the download directly.
2. During the setup process, ensure you are connected to a secure 2.4GHz Wi-Fi® network (5GHz is not available). Confirm that the network is working correctly.

Note:

- Make sure your phone has Bluetooth® turned on and is not currently connected to another Bluetooth device.
- Double-check that the Wi-Fi password you entered is correct.

Steps to Set Up Your Purifier:

Note:

Ensure that Location is turned on when connecting your phone to the smart air purifier. This is required to establish the Bluetooth® connection. You can turn Location off after the connection to the Smart Life app is complete.

1. Plug in the device and tap the power button (⏻) to turn it on. Press and hold the power button (⏻) for 5 seconds until the Wi-Fi indicator (📶) blinks.
This means the device is ready to connect, and the purifier's Wi-Fi is turned on.
2. Open the **Smart Life** app, then log in or sign up to connect the purifier via the app.

Note:

You must create a Smart Life account or use a third-party account (such as Google or Apple) to access third-party services and products.

3. The device will be automatically detected. Follow the in-app instructions to complete the connection. If successful, the Wi-Fi indicator will remain on. Otherwise, it will keep blinking.

Remove a Connected Mobile Device:

1. Plug in the purifier and tap the power button (⏻) to turn on your purifier.
2. Press and hold the power button (⏻) for 5 seconds until the 📶 Wi-Fi indicator blinks fast, indicating that the connected mobile device has been removed successfully.
3. To add a new mobile device, refer to the Smart Life App Setup.

Troubleshooting

Problem	Reasons	Possible Solutions
Air purifier cannot be turned on or no response to button controls.	- No electricity. - The air purifier malfunctioned. - Power cord is damaged.	- Check that the unit is properly plugged into an electrical outlet. - Try a different outlet.
Airflow is significantly reduced.	- The airflow is blocked by plastic wrap or filter. - Not enough clearance around the air openings. - Pre-Filter may be clogged.	- Ensure plastic wrap is removed from the filter. - Allow at least 12 inches (30 cm) clearance around all sides of the purifier. - Clean the Pre-Filter (see Care & Maintenance section).
Air purifier makes an unusual noise while fan is on.	- Filter blocked by plastic wrap or dirt. - Appliance is on uneven surface.	- Ensure plastic wrap is removed. - Place the unit on a hard, flat, even surface.
Strange smell comes from the purifier.	- The air purifier was used in a high humidity area. - A new filter was installed recently.	- Move the unit to an area with less than 85% relative humidity. - Clean the filter or replace it.
Poor air purification quality.	- Airflow is blocked by plastic wrap or dirt. - Windows or doors are open.	- Ensure plastic wrap is removed and clean the filter. - Close windows and doors to improve effectiveness.
Air purifier always detects high levels of particulates.	Unit operating in a very dusty environment.	Consider turning the fan speed to HIGH or switch to AUTO mode.
 is still on after replacing the filter.	Forgot to reset the air purifier.	Long press the  Reset button for 5 seconds.
 has not turned on after 9 months.	Appliance is run infrequently or the air is in good condition, delaying filter replacement.	The indicator will turn on based on how much the air purifier has been used.
 turned on before 6 months.	Appliance is frequently used in high pollution areas.	Replace the filter.

Troubleshooting

Manual Connection:

Turn to manual connection if the auto connection fails after Wi-Fi has been on for 2 minutes.

Method 1: When the Wi-Fi indicator blinks fast

1. Make sure Wi-Fi on your phone is turned ON.
2. Open the Smart Life app, click to add Device → “Add manually” → “Small home appliances” → “air purifier (Wi-Fi)” → follow the prompts in the app to complete the setup.

Note:

This method is only available for 2.4G network.

Please switch to a 2.4G network if currently using 5G.

Method 2:

1. Tap the power button (⏻) to turn on your purifier. Press and hold the power button (⏻) for 5 seconds and don't release it. After the device beeps once, the Wi-Fi indicator will start blinking fast. Hold the ⏻ button for another 10 seconds until the Wi-Fi indicator blinks slowly.
2. Make sure Wi-Fi and Bluetooth® on your phone are both ON. Open the Smart Life app → click to add Device → “Add manually” → “Small home appliances” → “air purifier (Bluetooth + Wi-Fi)” follow the app prompts to complete the setup.

Wi-Fi Reset Button:

Tap the power button (⏻) to turn on your purifier.

Press and hold the power button (⏻) for 5 seconds to reset the Wi-Fi connection.

Note:

The 📶 indicator blinks when connecting/disconnecting from Smart Life, and lights up when connected.

Smart Life App Troubleshooting

My smart air purifier isn't connecting to the Smart Life app.

- Ensure your phone's Bluetooth is turned on and not connected to another Bluetooth device.
- During setup, make sure you're connected to a secure 2.4GHz Wi-Fi® network (5GHz is not supported). Confirm that the network is functioning properly.
- Double-check that the Wi-Fi password entered is correct.
There should be no spaces at the beginning or end of the password.
- Test the password by connecting another electronic device to your router.
- Move your air purifier closer to the router and ensure your phone is as close as possible to the air purifier during setup.
- Place the router in a higher, unobstructed location for a stronger signal.
- Keep the air purifier and router away from appliances like microwaves, refrigerators, or other electronic devices to prevent signal interference.
- If using a VPN, turn it off during setup.
- Disable portal authentication on your Wi-Fi network. Portal authentication requires you to sign in through a web page, which can prevent the air purifier from accessing the Wi-Fi network and cause setup to fail.

My air purifier is offline.

- Check that the air purifier is plugged in and powered on, then refresh the Smart Life app by swiping down on the screen.
- Ensure your router is connected to the internet and that your phone's network connection is working.
- Remove the offline air purifier from the Smart Life app. Swipe left (iOS®) or press and hold (Android™), then tap Delete. Reconfigure the air purifier with the Smart Life app.

Note: *Power outages, internet issues, or changing Wi-Fi routers may cause the air purifier to go offline.*

FCC INFORMATION

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Register Product

Thank you for choosing SereneLife. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your SereneLife purchase in perfect condition.

Start Here



Model Number:
SLARP1076WT

Serenelifehome.com/pages/register

serenelife™



Questions or Comments?

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

Serenelifehome.com/ContactUs

Comience aquí



[serenelifehome.com/
register](https://serenelifehome.com/register)



SPANISH

serenelife™



SLARP1076WT - SLARP1076BK

Purificador de aire de alto rendimiento

MANUAL DEL USUARIO

POR FAVOR GUARDE ESTE MANUAL CON CUIDADO, PARA FUTURAS CONSULTAS SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

TABLA DE CONTENIDOS

Características y especificaciones técnicas ----- 3

Seguridad general ----- 4

Mapa del producto ----- 6

Controles y pantalla ----- 7

Empezando ----- 8

Usar su purificador de aire inteligente ----- 10

Acerca del filtro ----- 12

Cuidado y mantenimiento ----- 13

Configuración de la aplicación Vida Inteligente ----- 14

Solución de problemas ----- 17

Solución de problemas de la aplicación Vida Inteligente ----- 18

Registro del producto ----- 19

Advertencia California Prop 65

 **ADVERTENCIA:**

Este producto puede exponerle a sustancias químicas que, según el estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. No ingerir.

Para más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

Características:

- Diseño de ingeniería que permite una óptima circulación del aire
- Funcionamiento ultra silencioso
- Controles de botones sencillos y engranajes ajustables
- Purificación eficaz del aire para habitaciones de hasta 1.076 pies cuadrados
- Características de Modo de Reposo y Modo Automático
- Equipado con seguro para niños y recordatorio de reemplazo del filtro
- Indicadores y pantalla digital de fácil manejo
- Sensor PM2,5 de alta sensibilidad
- Purificador de aire controlado por Wifi, para acceso remoto
- Cuenta con alta eficacia de filtración y purificación de aire completo
- Elimina eficazmente las partículas en el aire
- Mantiene una calidad del aire fresca y comfortable
- Ideal para dormitorios, salones, oficinas y cocinas

Qué hay en la caja:

- Purificador de aire
- Adaptador
- Filtro de etapas

Especificaciones técnicas:

- Materiales de construcción: ABS + HEPA
- Área cortada: 1.076 pies 100 m²
- Control: Panel táctil
- Temporizador: 2 horas, 5 horas y 8 horas
- Etapas de limpieza: Rojo (Malo) Naranja (Moderado) Verde (Muy bueno)
- Contaminantes Eliminados: Partículas, gases nocivos, olores desagradables, bacterias, virus y pelo de mascota
- Nivel sonoro: Ruido de la primera marcha, Ruido de la segunda marcha, Ruido de la tercera marcha
- Adaptador de corriente: EE.UU.
- Rango de voltaje: 100-240V
- Rango de frecuencia: 50/60 Hz
- Rango de Potencia: 24W
- Ruido: Ruido blanco
- Valor CADR: 200 m3/h
- Peso del artículo: 7,1 libras 3.2 kg.
- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 12,2" x6,3 x 15,75 - pulgadas 31 x 16 x 40 cm

Seguridad general

- Tome las precauciones necesarias, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- **LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este purificador de aire con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Utilice su purificador de aire sólo como se describe en este manual.
- **Importante:** No utilice el purificador sin quitar el plástico del filtro. El purificador de aire no filtrará el aire y puede sobrecalentarse, provocando un riesgo de incendio.
- Mantenga su purificador de aire alejado del agua y de zonas húmedas o mojadas. Nunca lo coloque en agua ni en otros líquidos.
- No lo utilice en zonas excesivamente húmedas.
- Mantenga su purificador de aire alejado de fuentes de calor.
- No lo utilice en zonas donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, productos en aerosol (spray) o humos de aceites industriales.
- Mantenga el purificador de aire alejado, al menos a 1,5 metros (5 pies), de las zonas en las que se administre oxígeno.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen con el empaque de plástico. Deseche inmediatamente el plástico después de desenvolver el filtro.
- No introduzca objetos en ninguna abertura del purificador de aire.
- No se siente ni coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.
- Mantenga seco el interior del purificador de aire. Para prevenir la acumulación de humedad, evite colocarlo en habitaciones con cambios de temperatura imponentes.
- Siempre desenchufe el purificador de aire antes del mantenimiento (como cambiar el filtro).
- No utilice su purificador de aire si está dañado o no funciona correctamente, o si el cable o el enchufe están dañados. No intente repararlo usted mismo.
- Los niños no deben limpiar ni realizar mantenimiento al purificador de aire sin supervisión.


- Mantenga el aparato, incluido el cable de alimentación, a una distancia segura de superficies calientes y llamas abiertas.
- Nunca limpie con gasolina, disolventes químicos o materiales corrosivos; ya que estos agentes pueden dañar el purificador de aire.
- Nunca coloque el cable cerca a cualquier fuente de calor.
- No cubra el cable con una alfombra, moqueta u otro revestimiento.
No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos.
- Mantenga el cable alejado de las zonas donde la gente camina frecuentemente.
Coloque el cable donde no se tropiecen.
- Este purificador de aire sólo debe utilizarse con el adaptador de la fuente de alimentación suministrado con la unidad.

Mapa del producto

- A.** Botón de encendido/apagado de luz
- B.** Botón de Modo Automático
- C.** Botón de velocidad del ventilador
- D.** Botón de encendido/apagado
- E.** Botón de bloqueo para niños
- F.** Botón del temporizador
- G.** Botón de reinicio del filtro
- H.** Indicador de encendido/
apagado de la luz
- I.** Indicador del modo automático
- J.** Indicadores de velocidad del ventilador
- K.** Indicador de encendido/apagado
- L.** Indicador de bloqueo para niños
- M.** Indicadores del temporizador
- N.** Indicador de cambio de filtro
- O.** Adaptador de corriente
- P.** Carcasa
- Q.** Filtro de entrada de aire
- R.** Tapa del filtro



Mapa del producto



Controles y Pantalla

	Botón encendido/apagado: Enciende o apaga el purificador de aire. Botón de reinicio Wi Fi: Toque el botón  de encendido, para encender su purificador. Mantenga pulsado el botón  de encendido durante 5 segundos para reiniciar la conexión Wifi. Nota: El indicador “” parpadea cuando se conecta/desconecta del Eco-Butler, y se enciende cuando está conectado.
 1F 2F 3F	Botón e indicadores de velocidad del ventilador: Alternar entre las velocidades del ventilador: Bajo (1F), Medio (2F), Alto (3F) y Reposo (.
	Botón Modo Automático: Activa o desactiva el Modo automático.
	Botón del temporizador: Programa el temporizador para 2 horas, 5 horas u 8 horas. Nota: Los indicadores del temporizador se iluminarán según el tiempo seleccionado. Para cancelar el temporizador, toque el botón  hasta que todos los indicadores del temporizador estén apagados.
	Indicador de Cambio de Filtro y Botón de Reinicio: • Se ilumina cuando el filtro necesita ser cambiado. • Para reiniciar la vida útil del filtro (después de cambiarlo), mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. El dispositivo pitará 3 veces y luego se apagará.
	Botón de encendido/apagado de luz: • Apaga las luces de calidad del aire. • Cuando las luces estén apagadas, toque para volver a encenderlas.
	Botón de bloqueo para niños: • Previene que se cambie la configuración actual. Mantenga pulsado durante 3 segundos, para bloquear y desbloquear el panel de control. • Cuando el panel de control está bloqueado, el indicador de bloqueo para niños se iluminará y emitirá dos pitidos si se cualquier otro botón es tocado, indicando que la pantalla está bloqueada.
	Indicador de calidad del aire: Muestra la calidad del aire utilizando un sensor automático de polvo por infrarrojos: Verde (Muy bueno), Naranja (Moderado), Rojo (Malo).
	Pantalla: Muestra la velocidad del ventilador, los niveles de PM 2,5, la vida útil del filtro y el estado de la conexión wifi.


Empezando

Importante:


No utilice el purificador sin quitar la envoltura plástica del filtro.

El purificador de aire no filtrará el aire y puede sobrecalentarse, provocando un riesgo de incendio.


1. Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana y estable, como el suelo.
2. Tire de ambos lados de la cubierta del filtro, para quitarla.



3. Retire el filtro (protegido por el embalaje de plástico) del interior del purificador de aire.




4. Retire el embalaje de plástico del filtro y vuelva a colocar el filtro en el purificador de aire.




Nota: Asegúrese de quitar el embalaje del filtro antes de utilizarlo. De lo contrario, el purificador de aire no filtrará el aire y podría sobrecalentarse, provocando un riesgo de incendio. Asegúrese de que el lado marcado con **FRONTAL** ("FRONT") está orientado hacia afuera cuando inserte el filtro.

5. Vuelva a colocar la cubierta del filtro, asegurándose de que las pestañas de la cubierta se alinean con las ranuras de la parte inferior del purificador de aire.



6. Inserte el adaptador de corriente, para enchufarlo en el lateral del purificador de aire

Nota: El adaptador de corriente se encuentra debajo del purificador de aire.



Usar su purificador de aire inteligente

1. Enchufe el purificador de aire y toque el botón para encenderlo.

El purificador de aire comenzará a velocidad baja (1F) por defecto.

2. Toque  el botón para cambiar la velocidad del ventilador entre Baja (1F), Media (2F), Alta (3F) y Reposo ().

Nota:

- La velocidad alta del ventilador (3F) es la más ruidosa pero limpia el aire más rápidamente.
- Para mejores resultados, o para abordar problemas específicos de calidad del aire como humo, haga funcionar el purificador de aire en la velocidad alta del ventilador durante 15-20 minutos antes de cambiar a una velocidad inferior.
- Para limpiar eficazmente el aire, mantenga las ventanas y puertas cerradas mientras el purificador de aire está encendido.

Modo de Reposo

El modo de reposo funciona silenciosamente utilizando una velocidad del ventilador inferior a (1F).

1. Toque  el botón para cambiar al modo de reposo (el indicador  se iluminará).
2. El modo de reposo apagará la pantalla, excepto para el  , que permanecerá semi brillante. Después de 5 segundos, si no se toca otro botón, la pantalla permanecerá apagada.

Nota:

Cuando la pantalla está apagada, toque cualquier botón para volver a encenderla. Si no se toca otro botón, la pantalla volverá a apagarse después de 5 segundos.

Modo Automático

El modo automático utiliza un sensor de polvo por infrarrojos dentro del purificador de aire, para ajustar automáticamente la velocidad del ventilador según la calidad del aire. Por ejemplo, si la calidad del aire es mala, el ventilador cambiará automáticamente a velocidad alta.

1. Toque el  botón para activar el Modo Automático.
2. El indicador de Modo Automático se iluminará mientras el Modo Automático esté activo.
3. Para salir del Modo Automático, toque el botón , para seleccionar otra velocidad del ventilador.

Cuadro de indicadores de la calidad del aire

Color claro	Calidad del aire	Auto Mode Fan SpeedVelocidad del ventilador en modo Automático
Verde	Muy buena	1F
Naranja	Moderado	2F
Rojo	Malo	3F

Temporizador

1. Puede programar manualmente el temporizador para 2 horas, 5 horas u 8 horas.
2. Una vez finalizado el temporizador, el purificador de aire se apagará.
3. Para cancelar el temporizador, pulse el botón ⌚ hasta que todos los indicadores del temporizador estén en o.

Nota:

Puede cambiar la velocidad del ventilador en cualquier momento mientras el temporizador está activado. El temporizador se reiniciará si la hora es cambiada.

Luz encendida/apagada

Esta función enciende o apaga las luces indicadoras de la calidad del aire.


- Toque el botón ☼, para apagar las luces indicadoras de la calidad del aire.
- Toque de nuevo el botón ☼, para volver a encender las luces indicadoras de la calidad del aire.

Modo Espera:

El purificador de aire está en Modo Espera cuando se apaga, pero permanece enchufado.

Función de la aromaterapia

1. Retire las tapas de ambos extremos y abra la tapa superior de la caja del aceite esencial. Añada el aceite esencial elegido (4-5 gotas cada vez) y vuelva a montar las piezas.



2. Vuelva a colocar la caja de aceite esencial en la ranura (diseñada para máquinas con rejilla).


Nota:

- Apague la máquina antes de añadir aceites.
- Utilice los goteros suministrados; no verter los aceites directamente. Añada 4-5 gotas cada vez.

Importante: *No utilice el purificador sin quitar la envoltura plástica del filtro. El purificador de aire no filtrará el aire y puede sobrecalentarse, provocando un riesgo de incendio.*

Acerca del filtro

El purificador de aire utiliza un sistema de filtración de 3 etapas, para purificar el aire.



A. Prefiltros

- Captura partículas grandes como polvo, pelusas, fibras, pelo y pelo de mascota.
- Maximiza la vida del filtro protegiéndolo.

B. Filtro HEPA auténtico

Filtra pequeñas partículas como el polvo fino, partículas de humo y alérgenos como el polen y la caspa de mascota.

C. Filtro de carbón activado

Ayuda a capturar y neutralizar los olores de la cocina, el humo, los olores, los humos y los COV (compuestos orgánicos volátiles).

Cuidado y mantenimiento

Limpieza del purificador de aire

- Desenchufe el purificador de aire antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior con un paño suave y seco.
Si es necesario, utilice un paño húmedo, para limpiar la carcasa y séquela inmediatamente.
- Utilice una aspiradora, para limpiar el interior del purificador de aire.
- No utilice productos químicos abrasivos ni productos de limpieza inflamables.

Limpieza del prefiltro

El prefiltro debe limpiarse cada 2-4 semanas, para mantener la eficacia y prolongar la vida de su filtro. Utilice un cepillo suave o la manguera de la aspiradora, para eliminar el pelo, el polvo y las partículas grandes.

Nota:

- No limpie el filtro con agua u otros líquidos.
- No limpie los filtros HEPA auténticos ni los de carbón activado.
- La humedad puede dañar el filtro. El purificador de aire debe ser utilizado en una zona con un nivel de humedad inferior al 85% HR. Usar el purificador en zonas excesivamente húmedas puede provocar que la superficie del filtro se enmohece.
- No añada aceites esenciales al purificador de aire ni al filtro; ya que dañará el filtro y provocará olores desagradables.
- No utilice difusores de aceite cerca del purificador de aire.

Reemplazar el filtro

1. Desenchufe el purificador de aire, luego retire la cubierta frontal (consulte la sección "Empezando", paso 2).
2. Retire el filtro viejo del purificador de aire.
3. Utilice una manguera de aspiradora, para limpiar cualquier resto de polvo o pelo del interior del purificador de aire.

Nota: No utilice agua ni líquidos, para limpiar el purificador de aire.

4. Retire la envoltura de plástico del filtro nuevo e introdúzcalo dentro del purificador de aire (consulte "Empezando", paso 4).

Nota: Asegúrese de que el lado del filtro marcado con **FRONTAL** ("FRONT") está orientado hacia el exterior.

5. Vuelva a colocar la cubierta del filtro.
6. Enchufe el purificador de aire y enciéndalo. Reinicie la vida útil del filtro manteniendo pulsado el botón  durante 5 segundos. El indicador se iluminará y emitirá dos pitidos, luego se apagará.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el purificador de aire durante un período prolongado, envuelva tanto el purificador de aire como el filtro en una envoltura de plástico y guárdelos en un lugar seco, para prevenir daños por la humedad.

Configuración de la aplicación Vida Inteligente

Nota:

La aplicación Vida Inteligente (Smart Life) está mejorando continuamente y puede cambiar con el tiempo. Para garantizar el mejor rendimiento y la resolución de problemas, actualice regularmente su aplicación y siga cualquier instrucción de la aplicación si hay diferencias.

Pasos para descargar la aplicación Vida Inteligente (Smart Life):



1. Para descargar la aplicación Vida Inteligente (Smart Life), busque "**Smart Life**" en la aplicación App Store® o en Google Play Store. También puede escanear el código QR, para acceder directamente a la descarga.
2. Durante el proceso de configuración, asegúrese de que está conectado a una red Wifi® segura de 2,4 GHz (5GHz no está disponible). Confirme que la red está funcionando correctamente.

Nota:

- Asegúrese de que su teléfono tiene Bluetooth® activado y de que no está conectado en ese momento a otro dispositivo Bluetooth.
- Compruebe que la contraseña Wifi introducida es correcta.

Pasos para configurar su purificador:

Note:

Su teléfono debe tener la Localización encendida mientras se conecta al purificador de aire inteligente. Esto es necesario para establecer la conexión Bluetooth®. Puede desactivar la localización después de que su purificador de aire inteligente haya terminado de conectarse a la aplicación Smart Life.

1. Enchufe el dispositivo y toque el botón de encendido (⏻), para encender su purificador. Mantenga pulsado el botón de encendido(⏻) durante 5 segundos hasta que el indicador Wifi parpadee (📶)esto indica que el dispositivo aún no está conectado y que el Wifi del purificador está encendido.
2. Abra la aplicación **Smart Life**, luego inicie sesión o regístrese.

Nota:

Debe crear su propia cuenta Smart Life o utilizar una cuenta de terceros (como Google, Apple), para utilizar los servicios y productos de terceros. Con una cuenta, también puede permitir que su familia y amigos controlen su purificador de aire inteligente.

3. El dispositivo será detectado automáticamente. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión. Si tiene éxito, el indicador Wifi permanecerá encendido. De lo contrario, seguirá parpadeando.

Retire un dispositivo móvil conectado:

1. Enchufe el purificador y toque el botón de encendido (⏻) para encender su purificador.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido (⏻) durante 5 segundos hasta que el indicador 📶 Wifi parpadee rápidamente, indicando que el dispositivo móvil conectado se ha retirado correctamente.
3. Para añadir un nuevo dispositivo móvil, consulte la configuración de la aplicación Smart Life.

Solución de problemas

Problema	Razones	Posibles soluciones
El purificador de aire no puede ser encendido o no responde a los botones de control	- No hay electricidad. - El purificador de aire no funcionó correctamente. - El cable de alimentación está dañado.	- Compruebe que la unidad está correctamente enchufada a una toma corriente. - Pruebe un toma corriente diferente.
El flujo de aire se reduce significativamente	- El flujo de aire está bloqueado por envoltura plástica o un filtro. - No hay suficiente espacio libre alrededor de las aberturas de aire. - El prefiltro puede estar obstruido.	- Asegúrese de que la envoltura plástica del filtro está retirada. - Deje al menos 30 cm (12 pulgadas) de espacio libre alrededor de todos los lados del purificador. - Limpie el prefiltro (Vea la sección Cuidado y Mantenimiento).
El purificador de aire hace un ruido inusual mientras el ventilador está encendido	- El filtro está bloqueado por envoltura plástica o suciedad. - El aparato está sobre una superficie irregular.	- Asegúrese de que la envoltura plástica está retirada. - Coloque la unidad sobre una superficie dura, plana y uniforme.
Sale un olor extraño del purificador	- El purificador de aire fue usado en un área de alta humedad. - Un filtro nuevo fue instalado recientemente.	- Mueva la unidad a una zona con al menos el 85% de humedad relativa. - Limpie el filtro o reemplácelo.
Mala calidad de purificación del aire	- El flujo de aire está bloqueado por envoltura plástica o suciedad. - Las ventanas y las puertas están abiertas.	- Asegúrese de que la envoltura plástica está retirada y limpie el filtro. - Cierre ventanas y puertas, para mejorar la eficacia.
El purificador de aire siempre detecta altos niveles de partículas	Unidad funcionando en un entorno con mucho polvo.	Considere girar la velocidad del ventilador a ALTA o cambie al Modo AUTO.
 está todavía encendido después de cambiar el filtro	Olvidó reiniciar el purificador de aire	Mantenga pulsado el botón  de reinicio durante 5 segundos.
 no se ha encendido después de 9 meses	El aparato se usa con poca frecuencia o el aire está en buenas condiciones, lo que retrasa el cambio del filtro.	El indicador se encenderá basado en cuánto ha sido utilizado el purificador de aire.
 encendió antes de 6 meses	El aparato es usado frecuentemente en áreas de alta contaminación.	Reemplace el filtro.

Solución de problemas

Conexión manual:

Pase a la conexión manual si la conexión automática falla después de que el Wifi haya estado activado durante 2 minutos.

Método 1: Cuando el indicador Wifi parpadea rápidamente

1. Asegúrese de que el Wifi de su teléfono está activado.
2. Abra la aplicación Smart Life, pulse para añadir el dispositivo → "Añadir manualmente" → "Electrodomésticos pequeños" → "Purificador de aire (Wifi)" → siga las indicaciones de la aplicación, para completar la configuración.

Nota:

Este método sólo está disponible para la red 2.4G.

Por favor, cambie a una red 2.4G si actualmente utiliza 5G.

Método 2:

1. Toque el botón de encendido (⏻), para encender su purificador. Mantenga pulsado el botón de encendido (⏻) durante 5 segundos y no lo suelte. Después de que el dispositivo pite una vez, el indicador Wifi empezará parpadeando rápidamente. Mantenga pulsado el botón "⏻" durante otros 10 segundos hasta que el indicador Wifi parpadee lentamente.
2. Asegúrese de que tanto el Wifi como el Bluetooth® de su teléfono están ACTIVADOS. Abra la aplicación Smart Life → pulse para añadir el dispositivo → "Añadir manualmente" → "Electrodomésticos pequeños" → "purificador de aire (Bluetooth + Wifi)" siga las indicaciones de la aplicación para completar la configuración.

Botón de reinicio Wifi:

Toque el botón de encendido (⏻) para encender su purificador.

Mantenga pulsado el botón de encendido (⏻) durante 5 segundos para restablecer la conexión Wifi.

Nota:

El indicador  parpadea cuando se conecta/desconecta de Smart Life, y se enciende cuando está conectado.

Solución de problemas de la aplicación Vida Inteligente

Mi purificador de aire inteligente no se conecta a la aplicación Smart Life.

- Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono está encendido y que no esté conectado a otro dispositivo Bluetooth.
- Durante la configuración, asegúrese de que está conectado a una red Wifi® segura de 2,4GHz (la de 5 GHz no es compatible). Confirme que la red está funcionando correctamente.
- Compruebe que la contraseña Wifi introducida es correcta.
No debe haber espacios ni al principio ni al final de la contraseña.
- Pruebe la contraseña conectando otro dispositivo electrónico a su enrutador.
- Acerque el purificador de aire al enrutador y asegúrese de que su teléfono está lo más cerca posible del purificador de aire durante la configuración.
- Coloque el enrutador en el lugar más alto, sin obstáculos, para obtener una señal más potente.
- Mantenga el purificador de aire y el enrutador alejados de aparatos como microondas, neveras u otros dispositivos electrónicos, para evitar interferencias en la señal.
- Si utiliza una VPN, desactívela durante la configuración.
- Desactive la autenticación de portal en su red Wifi. La autenticación de portal requiere que inicie sesión a través de una página web, lo que puede impedir que el purificador de aire acceda a la red Wifi y hacer que falle la configuración.

Mi purificador de aire está desconectado.

- Compruebe que el purificador de aire está enchufado y encendido, luego actualice la aplicación Smart Life deslizando hacia abajo en la pantalla.
- Asegúrese de que su enrutador está conectado a Internet y de que la conexión de red de su teléfono está funcionando.
- Retire el purificador de aire desconectado de la aplicación Smart Life. Deslice hacia la izquierda (iOS®) o mantenga pulsado (Android™), luego toque Eliminar. Vuelva a configurar el purificador de aire con la aplicación Smart Life.

Nota: Los cortes de electricidad, los problemas de Internet o el cambio de enrutador Wifi pueden provocar que el purificador de aire se desconecte.

INFORMACIÓN DE LA FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario, para utilizar el equipo.

NOTA : Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instaló ni utilizó de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un toma corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV, para obtener ayuda.

Este aparato cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Registro del producto

Gracias por elegir SereneLife. Al registrar su producto se asegura de recibir todas las ventajas de nuestra garantía exclusiva y nuestro servicio de atención al cliente personalizado.

Complete el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener su compra SereneLife en perfectas condiciones.

Comience aquí



Número de modelo:
SLARP1076WT

[Serenelifehome.com/pages/register](https://www.SereneLifeHome.com/pages/register)

serenelife™



¿Preguntas o Comentarios?

¡Estamos aquí para ayudarle!

Teléfono: 1.718.535.1800

serenelifehome.com/Contáctenos

Commencez ici



serenelifehome.com/
register



FRENCH

serenelife™



SLARP1076WT - SLARP1076BK
Purificateur d'air haute performance

GUIDE D'UTILISATION

**CONSERVEZ CE MANUEL PRÉCIEUSEMENT POUR RÉFÉRENCE
FUTURE. USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.**

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques et spécifications techniques	3
Sécurité générale	4
Description du produit	6
Commandes & affichage	7
Mise en route	8
Utilisation de votre purificateur d'air intelligent	10
À propos du filtre	12
Entretien & maintenance	13
Configuration de l'application Smart Life	14
Dépannage	17
Dépannage de l'application Smart Life	18
Enregistrement du produit	19

Avertissement Proposition 65 Californie



AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques connus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations : www.P65warnings.ca.gov

Caractéristiques :

- Conception optimisée pour une circulation d'air maximale
- Fonctionnement ultra silencieux
- Commandes simples et vitesses ajustables
- Efficace pour des pièces jusqu'à 100 m² (1 076 pieds carrés)
- Mode nuit et mode automatique
- Verrouillage enfant et rappel de remplacement du filtre
- Affichage numérique et indicateurs intuitifs
- Capteur PM2.5 haute sensibilité
- Contrôle WiFi à distance
- Haute efficacité de filtration et purification complète
- Élimine efficacement les particules en suspension
- Maintient une qualité d'air frais et confortable
- Idéal pour chambres, salons, bureaux et cuisines

Contenu de l'emballage :

- Purificateur d'air
- Adaptateur
- Filtres multi-étages

Spécifications techniques :

- Matériaux : ABS + HEPA
- Surface couverte : 100 m² (1 076 pieds carrés)
- Commande : Panneau tactile
- Minuterie : 2h, 5h & 8h
- Niveaux de pureté : Rouge (Mauvais) Orange (Moyen) Vert (Très bon)
- Polluants éliminés : Particules, gaz nocifs, odeurs, bactéries, virus & poils d'animaux
- Niveaux sonores : Vitesse 1, Vitesse 2, Vitesse 3
- Adaptateur : Standard EU
- Tension : 100-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 24W
- Bruit : Bruit blanc
- CADR : 200 m³/h
- Poids : 3,2 kg (7,1 livres)
- Dimensions (L x l x H) : 31 x 16 x 40 cm (12,2"x6,3"x15,75")

Sécurité générale

- Prenez les précautions nécessaires pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
- **LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**
- **AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce purificateur d'air avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
- Utilisez uniquement votre purificateur d'air comme décrit dans ce manuel.
- **Important :** N'utilisez pas l'appareil sans avoir retiré le film plastique du filtre. Le purificateur ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer, créant un risque d'incendie.
- Tenez votre purificateur d'air éloigné de l'eau et des zones humides. Ne le plongez jamais dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas utiliser dans des zones excessivement humides.
- Éloignez votre purificateur d'air des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser dans des zones contenant des gaz combustibles, vapeurs, poussières métalliques, produits en aérosol ou fumées d'huile industrielle.
- Maintenez le purificateur à au moins 1,5 mètre (5 pieds) des zones où de l'oxygène est administré.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage plastique. Jetez immédiatement le plastique après avoir débarrassé le filtre.
- N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures du purificateur d'air.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil et n'y placez pas d'objets lourds.
- Maintenez l'intérieur du purificateur d'air sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces avec d'importantes variations de température.
- Débranchez toujours votre purificateur d'air avant toute intervention (comme le changement de filtre).
- N'utilisez pas votre purificateur s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ou si le cordon ou la prise sont endommagés. N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer la maintenance du purificateur d'air sans supervision.


- Maintenez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à distance des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des produits corrosifs, car ces agents pourraient endommager le purificateur d'air.
- Ne placez jamais le cordon près d'une source de chaleur.
- Ne recouvrez pas le cordon avec un tapis, une moquette ou autre revêtement. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou appareils.
- Placez le cordon hors des zones de passage. Positionnez-le où il ne pourra pas être trébuché.
- Ce purificateur d'air doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil.

Description du produit

- A.** Bouton Marche/Arrêt Lumière
- B.** Bouton Mode Auto
- C.** Bouton Vitesse Ventilateur
- D.** Bouton Marche/Arrêt
- E.** Bouton Verrouillage Enfant
- F.** Bouton Minuterie
- G.** Bouton Réinitialisation Filtre
- H.** Indicateur Lumière
- I.** Indicateur Mode Auto
- J.** Indicateurs Vitesse Ventilateur
- K.** Indicateur Marche/Arrêt
- L.** Indicateur Verrouillage Enfant
- M.** Indicateurs Minuterie
- N.** Indicateur Remplacement Filtre
- O.** Adaptateur Secteur
- P.** Boîtier
- Q.** Filtre d'Admission d'Air
- R.** Couvercle du Filtre



Description du produit



Commandes & Affichage


	Bouton Marche/Arrêt : Allume/éteint le purificateur. Réinitialisation WiFi : Appuyez sur le bouton  pour allumer. Maintenez enfoncé  5 secondes pour réinitialiser la connexion WiFi. Note : L'indicateur  clignote pendant la connexion/déconnexion et reste allumé une fois connecté.
 1F 2F 3F	Bouton Vitesse & Indicateurs : Cycle entre les vitesses : Basse (1F), Moyenne (2F), Haute (3F) et Nuit (.
	Bouton Mode Auto : Active/désactive le mode automatique.
	Bouton Minuterie: Programme la minuterie (2h, 5h ou 8h). Note: Les indicateurs s'allument selon le temps sélectionné. Pour annuler, appuyez  jusqu'à ce que tous les indicateurs s'éteignent.
	Indicateur Remplacement Filtre & Réinitialisation: • S'allume quand le filtre doit être remplacé • Pour réinitialiser (après changement), maintenez le bouton enfoncé 5 secondes. L'appareil bip 3 fois puis s'éteint.
	Bouton Lumière : • Éteint les indicateurs de qualité d'air • Appuyez pour les rallumer.
	Verrouillage Enfant: • Verrouille les réglages actuels. Maintenez 3 secondes pour (dé)verrouiller. • Quand verrouillé, l'indicateur s'allume et l'appareil bip si d'autres boutons sont pressés.
	Indicateur Qualité d'Air : Affiche la qualité via un capteur infrarouge : Vert (Très bon), Orange (Moyen), Rouge (Mauvais).
	Affichage: Montre la vitesse, niveaux PM2.5, durée de vie du filtre et statut WiFi.

Mise en route


Important :

N'utilisez pas l'appareil sans avoir retiré le film plastique du filtre. Le purificateur ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer, créant un risque d'incendie.


1. Placez le purificateur d'air sur une surface plane et stable comme le sol.
2. Tirez sur les deux côtés du couvercle du filtre pour le retirer.



3. Retirez le filtre (protégé par son emballage plastique) de l'intérieur du purificateur.




4. Retirez l'emballage plastique du filtre et replacez le filtre dans le purificateur d'air.




Remarque: *Veillez à retirer l'emballage du filtre avant utilisation. Sinon, le purificateur ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer, créant un risque d'incendie. Assurez-vous que le côté marqué "FRONT" (avant) est tourné vers l'extérieur lorsque vous insérez le filtre.*

5. Replacez le couvercle du filtre en alignant les languettes du couvercle avec les fentes situées à la base du purificateur d'air.



6. Insérez la fiche de l'adaptateur dans le côté du purificateur d'air.

Remarque: L'adaptateur se trouve sous le purificateur d'air.



Utilisation de votre purificateur d'air intelligent

1. Branchez le purificateur d'air et appuyez sur le bouton  pour l'allumer.
Le purificateur démarrera par défaut à la vitesse Basse (1F).
2. Appuyez sur le bouton  pour changer la vitesse entre Basse (1F), Moyenne (2F), Haute (3F) et Nuit ().

Remarque :

- La vitesse Haute (3F) est la plus bruyante mais purifie l'air le plus rapidement.
- Pour de meilleurs résultats, ou pour traiter des problèmes spécifiques comme la fumée, faites fonctionner le purificateur en vitesse Haute pendant 15-20 minutes avant de passer à une vitesse inférieure.
- Pour une purification efficace, gardez fenêtres et portes fermées pendant l'utilisation.

Mode Nuit

Le Mode Nuit fonctionne silencieusement en utilisant une vitesse inférieure à la Basse (1F).

1. Appuyez sur le bouton  pour activer le Mode Nuit (l'indicateur  s'allume).
2. Le Mode Nuit éteint l'affichage, sauf le   qui reste en faible luminosité. Après 5 secondes sans action, l'affichage reste éteint.

Remarque :

Quand l'affichage est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer. Si aucun autre bouton n'est actionné, l'affichage s'éteint à nouveau après 5 secondes.

Mode Auto

Le Mode Auto utilise le capteur infrarouge pour ajuster automatiquement la vitesse en fonction de la qualité de l'air. Par exemple, si la qualité est mauvaise, la vitesse passe automatiquement à Haute.

1. Appuyez sur le bouton  pour activer le Mode Auto.
2. L'indicateur Mode Auto s'allume quand le mode est actif.
3. Pour quitter le Mode Auto, appuyez sur  pour sélectionner une vitesse manuelle.

Tableau des indicateurs de qualité d'air

Couleur	Qualité d'air	Vitesse Mode Auto
Vert	Très bon	1F
Orange	Moyen	2F
Rouge	Mauvais	3F

Minuterie

1. Vous pouvez régler la minuterie manuellement sur 2h, 5h ou 8h.
2. Quand le temps est écoulé, le purificateur s'éteint.
3. Pour annuler, appuyez sur ⌚ jusqu'à ce que tous les indicateurs s'éteignent.

Remarque :

Vous pouvez changer la vitesse pendant la minuterie. La minuterie redémarre si le temps est modifié.

Lumière On/Off

Ce bouton contrôle les indicateurs lumineux :


- Appuyez sur ☞ pour éteindre les lumières.
- Appuyez à ☞ nouveau pour les rallumer.

Mode Veille:

Le purificateur est en veille quand il est éteint mais reste branché.

Fonction Aromathérapie

1. Retirez les capuchons et ouvrez le compartiment à huiles essentielles.
Ajoutez 4-5 gouttes d'huile, puis refermez.



2. Remplacez le compartiment dans son logement (pour modèles avec grille).

Remarque :


- Éteignez l'appareil avant d'ajouter des huiles.
- Utilisez le compte-gouttes fourni ; ne versez pas directement.

Important : *N'utilisez pas l'appareil sans retirer le film plastique du filtre.*

Cela pourrait provoquer une surchauffe et un risque d'incendie.

Le Filtre

Le purificateur utilise un système de filtration à 3 étapes :



A. Pré-filtre

- Capture les grosses particules (poussière, poils d'animaux...)
- Protège et prolonge la durée de vie du filtre principal.

B. Filtre HEPA Véritable

Filtre les particules fines (pollen, allergènes...)

C. Filtre à Charbon Actif

Neutralise les odeurs, fumées et COV (Composés Organiques Volatils).

Entretien & Maintenance

Nettoyage du purificateur d'air

- Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide puis séchez immédiatement.
- Passez l'aspirateur à l'intérieur du purificateur.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'agents de nettoyage inflammables.

Nettoyage du pré-filtre

Le pré-filtre doit être nettoyé toutes les 2-4 semaines pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie du filtre. Utilisez une brosse douce ou l'embout de l'aspirateur pour enlever les poils, poussières et grosses particules.

Remarque :

- Ne nettoyez pas le filtre avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne nettoyez pas les filtres HEPA et à charbon actif.
- L'humidité peut endommager le filtre. Utilisez l'appareil dans un environnement dont l'humidité est inférieure à 85%. Une humidité excessive peut causer de la moisissure sur le filtre.
- N'ajoutez pas d'huiles essentielles directement sur le filtre, cela l'endommagerait et créerait des odeurs désagréables.
- N'utilisez pas de diffuseurs d'huiles à proximité du purificateur.

Remplacement du filtre

1. Débranchez l'appareil et retirez le cache avant (voir section "Mise en route", étape 2).
2. Retirez l'ancien filtre.
3. Passez l'aspirateur pour éliminer les poussières résiduelles.

Remarque : Ne pas utiliser d'eau ou de liquides pour nettoyer l'intérieur.

4. Déballiez le nouveau filtre et insérez-le (voir étape 4 de "Mise en route").

Remarque : Vérifiez que le côté "FRONT" du filtre est bien orienté vers l'extérieur.

5. Remplacez le cache du filtre.
6. Rebranchez et allumez l'appareil. Réinitialisez le compteur de durée de vie du filtre en maintenant le bouton  enfoncé 5 secondes. L'indicateur clignotera et bipera deux fois avant de s'éteindre.

Stockage

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, emballez le purificateur et son filtre dans un plastique de protection et stockez-les dans un endroit sec pour éviter les dommages dus à l'humidité.

Configuration de l'application Smart Life

Remarque :

L'application Smart Life est régulièrement mise à jour. Pour des performances optimales, maintenez votre application à jour et suivez les instructions in-app en cas de divergences.

Téléchargement de l'application :



1. Recherchez "Smart Life" sur l'App Store® ou Google Play Store, ou scannez le code QR fourni pour accéder au téléchargement direct.
2. Lors de l'installation, assurez-vous d'être connecté à un réseau WiFi® 2.4GHz sécurisé (le 5GHz n'est pas pris en charge). Vérifiez que le réseau fonctionne correctement.

Remarque :

- Activez le Bluetooth® sur votre téléphone et assurez-vous qu'il n'est pas connecté à un autre appareil.
- Vérifiez que le mot de passe WiFi saisi est exact.

Configuration du purificateur avec l'application Smart Life :

Remarque technique :

Votre téléphone doit avoir le service de localisation activé pendant la connexion. Ceci est nécessaire pour établir la connexion Bluetooth®. Vous pourrez désactiver la localisation une fois que votre purificateur d'air sera correctement connecté à l'application Smart Life.

1. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) pour l'allumer. Maintenez le bouton marche/arrêt (⏻) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur WiFi (📶) se mette à clignoter (ceci indique que l'appareil est en mode de configuration WiFi et prêt à se connecter).
2. Ouvrez l'application Smart Life, puis connectez-vous ou créez un compte.

Remarque importante :

Vous devez créer votre propre compte Smart Life ou utiliser un compte tiers (compte Google ou Apple) pour accéder aux services et produits tiers. Avec un compte, vous pouvez également autoriser votre famille et vos amis à contrôler votre purificateur d'air intelligent.

3. L'appareil devrait être détecté automatiquement. Suivez les instructions dans l'application pour finaliser la connexion. Si la connexion réussit, l'indicateur WiFi restera allumé en continu. Dans le cas contraire, il continuera à clignoter.

Suppression d'un appareil mobile connecté :

1. Branchez le purificateur et appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) pour l'allumer.
2. Maintenez le bouton marche/arrêt (⏻) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur WiFi (📶) clignote rapidement, ce qui confirme que l'appareil mobile connecté a bien été supprimé.
3. Pour ajouter un nouvel appareil mobile, reportez-vous à la section "Configuration de l'application Smart Life".

Dépannage

Problème	Causes Possibles	Solutions
Le purificateur ne s'allume pas ou ne répond pas aux commandes	- Absence d'alimentation - Dysfonctionnement de l'appareil	- Vérifiez que l'appareil est correctement branché - Essayez une autre prise électrique
Réduction significative du débit d'air	- Obstruction par l'emballage plastique ou le filtre - Espace insuffisant autour des entrées d'air - Pré-filtre encrassé	- Vérifiez que l'emballage plastique a été retiré - Laissez au moins 30 cm (12 pouces) de dégagement sur tous les côtés - Nettoyez le pré-filtre (voir section Entretien)
Bruits anormaux pendant le fonctionnement	- Filtre obstrué par l'emballage ou la saleté - Appareil placé sur une surface inégale	- Retirez tout emballage plastique restant - Placez l'unité sur une surface plane et stable
Odeur inhabituelle	- Utilisation dans un environnement trop humide - Filtre nouvellement installé	- Déplacez l'appareil dans une zone avec moins de 85% d'humidité relative - Nettoyez ou remplacez le filtre
Mauvaise qualité de purification	- Obstruction du flux d'air - Fenêtres/portes ouvertes	- Retirez l'emballage plastique et nettoyez le filtre - Fermez les ouvertures pour une meilleure efficacité
Détection constante de particules élevées	Environnement très poussiéreux	Passez en vitesse MAX ou mode AUTO
 L'indicateur reste allumé après remplacement du filtre	- Oubli de réinitialisation	Maintenez le bouton  enfoncé 5 secondes
 L'indicateur ne s'est pas allumé après 9 mois	- Utilisation occasionnelle - Air déjà de bonne qualité	L'indicateur s'active en fonction de l'utilisation réelle
 L'indicateur s'est allumé avant 6 mois	Utilisation intensive en zone polluée	- Remplacez le filtre immédiatement

Dépannage

Connexion manuelle :

Utilisez cette méthode si la connexion automatique échoue après 2 minutes de recherche du réseau WiFi.

Méthode 1: Quand l'indicateur WiFi clignote rapidement

1. Assurez-vous que le WiFi est activé sur votre téléphone.
2. Ouvrez l'application Smart Life, cliquez sur "Ajouter un appareil" → "Ajouter manuellement" → "Petits appareils électroménagers" → "Purificateur d'air (WiFi)" → suivez les instructions affichées dans l'application.

Remarque critique :

Cette méthode n'est disponible que pour les réseaux 2.4GHz. Si vous utilisez actuellement un réseau 5GHz, vous devez basculer vers un réseau 2.4GHz.

Méthode 2:

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) pour allumer votre purificateur. Maintenez le bouton marche/arrêt (⏻) enfoncé pendant 5 secondes sans relâcher. Après que l'appareil ait émis un bip, l'indicateur WiFi commencera à clignoter rapidement. Continuez à maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires jusqu'à ce que l'indicateur WiFi (📶) clignote lentement.
2. Assurez-vous que le WiFi et le Bluetooth® sont tous deux activés sur votre téléphone. Ouvrez l'application Smart Life → cliquez sur "Ajouter un appareil" → "Ajouter manuellement" → "Petits appareils électroménagers" → "Purificateur d'air (Bluetooth + WiFi)" suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Réinitialisation WiFi :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) pour allumer votre purificateur. Maintenez le bouton marche/arrêt (⏻) enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion WiFi.

Observation technique :

L'indicateur (📶) clignote pendant les phases de connexion/déconnexion avec Smart Life, et reste allumé de manière stable une fois la connexion établie.

Dépannage de l'application Smart Life

Problème : Mon purificateur d'air intelligent ne se connecte pas à l'application Smart Life

- Vérifiez que le Bluetooth® de votre téléphone est activé et qu'il n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth®.
- Pendant la configuration, assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau WiFi 2.4GHz sécurisé (le 5GHz n'est pas pris en charge). Confirmez que le réseau fonctionne correctement.
- Vérifiez minutieusement que le mot de passe WiFi saisi est exact. Il ne doit pas contenir d'espaces au début ou à la fin.
- Testez le mot de passe en connectant un autre appareil électronique à votre routeur.
- Rapprochez votre purificateur d'air du routeur et assurez-vous que votre téléphone est au plus près du purificateur pendant la configuration.
- Placez le routeur en hauteur, dans une position dégagée pour un signal optimal.
- Éloignez le purificateur et le routeur des appareils comme micro-ondes, réfrigérateurs ou autres dispositifs électroniques pouvant causer des interférences.
- Si vous utilisez un VPN, désactivez-le pendant la configuration.
- Désactivez toute authentification par portail sur votre réseau WiFi. L'authentification par portail (qui nécessite une connexion via une page web) peut empêcher le purificateur d'accéder au réseau WiFi et faire échouer la configuration.

Problème : Mon purificateur d'air est hors ligne

- Vérifiez que le purificateur d'air est branché et sous tension, puis actualisez l'application Smart Life en glissant vers le bas sur l'écran.
- Assurez-vous que votre routeur est connecté à Internet et que la connexion réseau de votre téléphone fonctionne.
- Supprimez le purificateur hors ligne de l'application Smart Life. Sur iOS®, glissez vers la gauche. Sur Android™, appuyez de manière prolongée, puis sélectionnez "Supprimer". Reconfigurez ensuite le purificateur avec l'application Smart Life.

Note explicative : *Les pannes de courant, problèmes Internet ou changements de routeur WiFi peuvent provoquer une déconnexion du purificateur d'air.*

INFORMATIONS FCC

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

NOTICE OFFICIELLE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Enregistrement du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi Serenelife. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier pleinement de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé. Complétez le formulaire pour accéder à.

Commencez ici



Numéro de modèle:

SLARP1076WT

Serenelifehome.com/pages/register

serenelife™



Questions ou commentaires ?
Nous sommes là pour vous aider !
Téléphone: 1.718.535.1800
SereneLifeHome.com/ContactUs

VISITA IL
NOSTRO SITO



Serenelifehome.com/
register



serenelifeTM



SLARP1076WT - SLARP1076BK

Purificatore d'aria ad alte prestazioni

MANUALE D'USO

**CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO SICURO PER
FUTURE CONSULTAZIONI. SOLO PER USO DOMESTICO.**

TABELLA DEI CONTENUTI

Caratteristiche e specifiche	3
Informazioni generali sulla sicurezza	4
Panoramica del prodotto	6
Comandi e display	7
Operazioni preliminari	8
Utilizzo del purificatore d'aria intelligente	10
Informazioni sui filtri	12
Cura e manutenzione	13
Impostazione dell'app Smart Life	14
Risoluzione dei problemi	17
Risoluzione dei problemi dell'app Smart Life	18
Registrazione del prodotto	19

Avvertenza California Prop 65



AVVERTENZA:

Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche note allo Stato della California per causare cancro, difetti di nascita o altri danni riproduttivi. Non ingerire.

Per ulteriori informazioni visitare: www.P65warnings.ca.gov

Caratteristiche:

- - Design sofisticato per una circolazione ottimale dell'aria
- - Funzionamento molto silenzioso
- - Semplice controllo a pulsante e livelli di potenza regolabili
- - Purificazione dell'aria efficace per ambienti fino a 100 m² (1.076 ft²)
- - Con modalità sleep e modalità automatica
- - Dotato di blocco di sicurezza per bambini e indicatore di sostituzione del filtro
- - Display digitale di facile utilizzo con indicatori luminosi
- - Sensore PM2,5 ad alta sensibilità
- - Purificatore d'aria controllato da WLAN per l'accesso remoto
- - Alta efficienza di filtrazione per un'accurata purificazione dell'aria
- - Rimuove efficacemente le particelle presenti nell'aria
- - Assicura una qualità dell'aria fresca e piacevole
- - Ideale per camere da letto, soggiorni, uffici e cucine

Contenuto della confezione:

- - Purificatore d'aria
- - Adattatore di rete
- - Filtro multistadio

Dati tecnici:

- - Materiale dell'alloggiamento: ABS + HEPA
- - Area coperta: 100 m² (1.076 ft²)
- - Controllo: Pannello di controllo a sfioramento
- - Funzione timer: 2 ore, 5 ore, 8 ore
- - Livelli di pulizia: Rosso (Scarso), Arancione (Medio), Verde (Molto buono)
- - Inquinanti rimossi: polveri sottili, gas nocivi, odori sgradevoli, batteri, virus e peli di animali
- - Livello di rumorosità: livelli di rumorosità del primo, del secondo e del terzo stadio
- - Adattatore di rete: EU
- - Tensione nominale: 100-240 V
- - Frequenza nominale: 50/60 Hz
- - Potenza nominale: 24 W
- - Livello di rumore: rumore bianco
- - Valore CADR: 200 m³/h
- - Peso dell'articolo: 3,2 kg (7,1 libbre)
- - Dimensioni del prodotto (L x W x H): 31 cm x 16 cm x 40 cm (12,2 in x 6,3 in x 15,75 in)

Istruzioni generali di sicurezza

- - Adottare le precauzioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni.
- - LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
- - AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo purificatore d'aria con un controllo elettronico della velocità.
- - Utilizzare il purificatore d'aria solo come descritto in questo manuale.
- - Importante: Assicurarsi di rimuovere l'imballaggio di plastica dal filtro prima della messa in funzione. In caso contrario, l'aria non verrà filtrata e vi sarà il rischio di surriscaldamento e incendio.
- - Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e da ambienti umidi. Non collocarlo mai in acqua o altri liquidi.
- - Non utilizzare in ambienti molto umidi.
- - Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
- - Non utilizzare in aree con gas, vapori, polveri metalliche, aerosol (spray) o vapori di olio provenienti da applicazioni industriali.
- - Mantenere una distanza minima di 1,5 metri (5 piedi) dalle aree in cui viene somministrato ossigeno.
- - Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o di conoscenze, a meno che non siano state sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- - I bambini non devono giocare con l'imballaggio di plastica. Smaltirlo immediatamente dopo aver disimballato il filtro.
- - Non inserire oggetti nelle aperture del purificatore d'aria.
- - Non sedersi sul purificatore d'aria e non appoggiarvi oggetti pesanti.
- - Mantenere l'interno dell'apparecchio asciutto. Per evitare la formazione di umidità, non collocare l'apparecchio in ambienti con forti sbalzi di temperatura.
- - Scollegare sempre la spina di rete prima di effettuare interventi di manutenzione (ad esempio, la sostituzione del filtro).
- - Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato, se non funziona correttamente o se il cavo o la spina sono difettosi. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli.
- - I bambini possono pulire o effettuare la manutenzione del purificatore d'aria solo sotto sorveglianza

- - Tenere l'apparecchio, compreso il cavo di alimentazione, a distanza di sicurezza da superfici calde e fiamme libere.
- - Non pulire mai l'apparecchio con benzina, solventi chimici o detergenti corrosivi, perché potrebbero danneggiare il purificatore d'aria.
- - Non collocare mai il cavo vicino a fonti di calore.
- - Non coprire il cavo con tappeti, moquette o simili. Non far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- - Tenere il cavo lontano da aree ad alta frequentazione. Posizionarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- - Utilizzare il purificatore d'aria solo con l'adattatore di rete in dotazione

Panoramica del prodotto

A. Pulsante di accensione/spegnimento della luce

B. Pulsante della modalità automatica

C. Pulsante della velocità della ventola

D. Pulsante di accensione/spegnimento

E. Pulsante di blocco bambini

F. Pulsante del timer

G. Pulsante di ripristino del filtro

H. Indicatore luminoso

I. Visualizzazione della modalità automatica

J. Visualizzazione della velocità del ventilatore

K. Indicatore di accensione/spegnimento

L. Indicatore di blocco bambini

M. Display del timer

N. Indicatore di sostituzione del filtro

O. Adattatore di rete


P. Alloggiamento

Q. Filtro di ingresso dell'aria

R. Coperchio del filtro



Panoramica del prodotto



Controlli e display


	On/Off Button: Turns the air purifier on or off. Wi-Fi Reset Button: Tap the power button  to turn on your purifier. Press and hold the power button  for 5 seconds to reset the Wi-Fi connection. Note: The  indicator blinks when connecting/disconnecting from Smart Life App and lights up when connected.
 1F 2F 3F	Fan Speed Button & Indicators: Cycles through fan speeds: Low (1F), Medium (2F), High (3F), and Sleep (.
	Auto Mode Button: Turns Auto Mode on or off.
	Timer Button: Sets the timer for 2 hours, 5 hours, or 8 hours. Note: The timer indicators will light up corresponding to the selected time. To cancel the timer, tap the  button until all timer indicators are off.
	Change Filter Indicator & Reset Button • Lights up when the filter needs to be replaced. • To reset the filter life (after changing the filter), press and hold the button for 5 seconds. The device will beep 3 times and then turn off.
	Light On/Off Button • Turns the Air Quality Lights off. • When the lights are off, tap to turn them back on.
	Child Lock Button • Prevents the current settings from being changed. Press and hold for 3 seconds to lock and unlock the Control Panel. • When the Control Panel is locked, the Child Lock indicator will light up and beep twice if any other button is tapped, indicating that the display is locked.
	Air Quality Indicator Displays the air quality using an automatic infrared dust sensor: Green (Very Good), Orange (Moderate), Red (Bad).
	Display Shows the Fan Speed, PM 2.5 levels, Filter Life, and Wi-Fi connection status.

Primi passi


Importante:

Non utilizzare il purificatore d'aria senza aver rimosso la pellicola di plastica dal filtro. In caso contrario, il purificatore d'aria non filtrerà l'aria e potrebbe surriscaldarsi, con conseguente rischio di incendio.


1. Posizionare il purificatore d'aria su una superficie piana e stabile, come il pavimento.
2. Estrarre entrambi i lati del coperchio del filtro per rimuoverlo.



3. Rimuovere il filtro (protetto da una confezione di plastica) dal purificatore d'aria.




4. Remove the plastic packaging from the filter and place the filter back into the air purifier.




Nota: prima dell'uso, accertarsi che la confezione del filtro sia stata rimossa. In caso contrario, il purificatore d'aria non filtrerà l'aria e potrebbe surriscaldarsi, con conseguente rischio di incendio. Quando si inserisce il filtro, accertarsi che il lato contrassegnato dalla dicitura "FRONT" sia rivolto verso l'esterno.

5. Riposizionare il coperchio del filtro e assicurarsi che le linguette sul coperchio siano allineate con le fessure sulla base del purificatore d'aria.



6. inserire la spina dell'adattatore di rete nel lato del purificatore d'aria.

Nota: l'adattatore di rete si trova sotto il purificatore d'aria



Utilizzo del purificatore d'aria intelligente

1. Collegare il purificatore d'aria e toccare il pulsante di accensione/spegnimento per accenderlo.
2. Per impostazione predefinita, il purificatore d'aria si avvia a bassa velocità (1F).
Toccare il pulsante della velocità per modificare la velocità della ventola tra bassa (1F), media (2F), alta (3F) e modalità sleep ()

.Nota:

- La velocità elevata della ventola (3F) è la più rumorosa ma pulisce l'aria più velocemente.
- Per ottenere risultati ottimali o per problemi specifici dell'aria come il fumo, far funzionare il purificatore d'aria ad alta velocità per 15-20 minuti prima di passare a una velocità inferiore.
- Per pulire l'aria in modo efficace, tenere finestre e porte chiuse durante il funzionamento.

Modalità Sleep

La modalità Sleep funziona in modo particolarmente silenzioso, con una velocità della ventola inferiore rispetto al livello Low (1F).

1. Toccare il pulsante della modalità Sleep per passare alla modalità Sleep (l'indicatore si accende).
2. In modalità sleep, il display è spento, ad eccezione dell'indicatore della modalità sleep, che rimane semiluminoso. Dopo 5 secondi senza ulteriori input, il display rimane spento

Nota:

Quando il display è spento, toccare un pulsante qualsiasi per riaccenderlo. Se non viene premuto nessun altro tasto, il display si spegne nuovamente dopo 5 secondi.

Modalità automatica

La modalità automatica utilizza un sensore di polvere a infrarossi nel purificatore d'aria per regolare automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria. Se la qualità dell'aria è scarsa, ad esempio, la ventola passa automaticamente ad alta velocità

1. Toccare il pulsante Auto per attivare la modalità automatica.
2. L'indicatore Auto si accende finché la modalità automatica è attiva.
3. Per uscire dalla modalità automatica, toccare il pulsante per selezionare un'altra velocità del ventilatore

Tabella di indicazione della qualità dell'aria

Colore Luce	Qualità Aria	Modalità Auto Velocità della ventola
Verde	Molto bene	1F
Arancione	Moderato	2F
Rosso	Male	3F

Timer

1. È possibile impostare manualmente il timer su 2 ore, 5 ore o 8 ore.
2. Non appena il timer è scaduto, il purificatore d'aria si spegne.
3. Per disattivare il timer, toccare il pulsante finché tutti i display del timer non sono spenti

Nota:

È possibile modificare la velocità della ventola in qualsiasi momento mentre il timer è attivato.

Il timer si riavvia quando si cambia l'ora.

Luce On/Off

Questa funzione accende o spegne le spie della qualità dell'aria.


- Toccare il pulsante per spegnere le spie della qualità dell'aria.
- Toccare nuovamente il pulsante per riaccendere le spie della qualità dell'aria.

Modalità standby:

Il purificatore d'aria è in modalità standby quando è spento ma ancora collegato.

Funzione di aromaterapia

1. Rimuovere i coperchi alle due estremità e aprire il coperchio superiore della scatola degli oli profumati. Aggiungere l'olio essenziale desiderato (4-5 gocce alla volta), quindi ricomporre le parti..



2. Riposizionare la scatola dell'olio profumato nell'apposita fessura (destinata agli apparecchi con griglia).

Nota:


- Spegnerne l'apparecchio prima di aggiungere gli oli.
- Utilizzare il contagocce in dotazione; non versare direttamente gli oli.
Aggiungere 4-5 gocce alla volta.

Importante: *Non utilizzare il purificatore d'aria senza aver rimosso la confezione di plastica dal filtro.*

In caso contrario, il purificatore d'aria potrebbe non filtrare l'aria e surriscaldarsi, con conseguente rischio di incendio.

Informazioni sul filtro

Il purificatore d'aria utilizza un sistema di filtri a 3 stadi per purificare l'aria.



A. Pre-filtro

- Trattiene le particelle di grandi dimensioni come polvere, lanugine, fibre, capelli e peli di animali domestici.
- Prolunga la vita del filtro proteggendolo.

B. Filtro HEPA REALE

Filtra le particelle di piccole dimensioni come polvere fine, particelle di fumo e allergeni come pollini e peli di animali..

C. Filtro a carboni attivi

Aiuta a catturare e neutralizzare gli odori di cottura, il fumo, gli odori sgradevoli, i vapori e i composti organici volatili (VOC).

Cura e manutenzione

Pulizia del purificatore d'aria

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il purificatore d'aria dall'alimentazione.
- Pulire l'esterno con un panno morbido e asciutto. Se necessario, utilizzare un panno umido per pulire l'alloggiamento e asciugarlo immediatamente.
- Utilizzare un aspirapolvere per pulire l'interno del purificatore d'aria.
- Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o detergenti infiammabili.

Pulizia del prefiltro

Il prefiltro deve essere pulito ogni 2-4 settimane per mantenere l'efficienza e prolungare la durata del filtro. Utilizzare una spazzola morbida o il tubo flessibile dell'aspirapolvere per rimuovere capelli, polvere e particelle più grandi.

Nota:

- Non pulire il filtro con acqua o altri liquidi.
- Non pulire il filtro True HEPA e il filtro a carboni attivi.
- L'umidità può danneggiare il filtro. Il purificatore d'aria deve essere utilizzato in un'area con un'umidità inferiore all'85% RH. L'utilizzo del purificatore d'aria in aree eccessivamente umide può causare l'ammuffimento della superficie del filtro.
- Non aggiungere oli essenziali al purificatore d'aria o al filtro per non danneggiare il filtro e causare odori sgradevoli.
- Non utilizzare diffusori di oli in prossimità del purificatore d'aria.

Sostituire il filtro

1. Sostituzione del filtro Scollegare il purificatore d'aria dall'alimentazione e rimuovere il coperchio anteriore (vedere la sezione "Primi passi", punto 2).
2. Rimuovere il vecchio filtro dal purificatore d'aria.
3. Utilizzare un tubo per aspirapolvere per rimuovere eventuali residui di polvere o capelli all'interno del purificatore d'aria.

Nota: non utilizzare acqua o liquidi per pulire il purificatore d'aria. 4. Rimuovere la confezione di plastica dal nuovo filtro e inserirlo nel purificatore d'aria (vedere "Primi passi", punto 4).

4. rimuovere l'imballaggio di plastica dal nuovo filtro e inserirlo nel purificatore d'aria (vedere "Primi passi", punto 4).

Nota: assicurarsi che il lato del filtro con il marchio "FRONT" sia rivolto verso l'esterno.

5. Riposizionare il coperchio del filtro.
6. ricollegare il purificatore d'aria e accenderlo. Azzerare la durata del filtro tenendo premuto il pulsante @ per 5 secondi. Il display lampeggia ed emette due segnali acustici, quindi si spegne

Conservazione

Se non si utilizza il purificatore d'aria per un lungo periodo di tempo, avvolgere sia il purificatore d'aria che il filtro in una confezione di plastica e conservarli in un luogo asciutto per evitare danni da umidità.

Impostazione dell'app Smart Life

Nota:

L'app Smart Life è in continuo miglioramento e può subire modifiche nel tempo. Per garantire le migliori prestazioni e la risoluzione dei problemi, aggiornare regolarmente l'app e seguire le istruzioni dell'app in caso di differenze.

Procedura per scaricare l'app Smart Life:



1. cercare "Smart Life" nell'App Store di Apple o nel Play Store di Google per scaricare l'app Smart Life. È anche possibile scansionare il codice QR per accedere direttamente al download.

2. durante il processo di configurazione, assicurarsi di essere connessi a una rete Wi-Fi® sicura a 2,4 GHz (la rete a 5 GHz non è disponibile). Verificare che la rete funzioni correttamente.

Nota:

- Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul telefono e che non sia attualmente collegato a un altro dispositivo Bluetooth.
- Verificare che la password Wi-Fi inserita sia corretta.

Procedura per configurare il purificatore d'aria:

Note:

Per utilizzare i servizi e i prodotti di terzi è necessario creare un proprio account Smart Life o utilizzare un account di terzi (ad es. Google, Apple). Con un account, è possibile consentire a familiari e amici di controllare il purificatore d'aria intelligente

1. Collegare il dispositivo e toccare il pulsante di accensione (☎) per accendere il purificatore d'aria. Tenere premuto il pulsante di accensione (⏻) per 5 secondi finché l'indicatore Wi-Fi non lampeggia (ciò indica che il dispositivo non è ancora connesso e che il Wi-Fi del purificatore d'aria è stato attivato).
2. Aprire l'app Smart Life e accedere o registrarsi.

Nota:

Il telefono deve avere i servizi di localizzazione abilitati mentre è collegato al depuratore d'aria intelligente. Ciò è necessario per stabilire la connessione Bluetooth®. È possibile disattivare nuovamente i servizi di localizzazione dopo che il depuratore d'aria è stato collegato all'app Smart Life.

3. il dispositivo viene riconosciuto automaticamente. Seguire le istruzioni dell'app per completare la connessione. Se la connessione va a buon fine, l'indicatore Wi-Fi rimane acceso in modo permanente, altrimenti continua a lampeggiare.

Rimozione di un dispositivo mobile collegato:

1. Collegare il purificatore d'aria e toccare il pulsante di accensione (☎) per accenderlo.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione (⏻) per 5 secondi fino a quando l'indicatore Wi-Fi lampeggia rapidamente, indicando che il dispositivo mobile collegato è stato rimosso con successo.
3. Per aggiungere un nuovo dispositivo mobile, seguire le istruzioni di configurazione dell'App Smart Life a pagina 16

Risoluzione dei problemi3

PROBLEMI	CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Il purificatore d'aria non si accende o non risponde all'azionamento dei pulsanti.	- Assenza di alimentazione. Il purificatore d'aria è difettoso. Il cavo di alimentazione è danneggiato.	- Controllare che l'apparecchio sia collegato correttamente a una presa di corrente. Provare con un'altra presa.
La circolazione dell'aria è notevolmente ridotta.	- Il flusso d'aria è bloccato dalla pellicola di plastica o dal filtro. Lo spazio libero intorno alle prese d'aria è insufficiente. Il prefiltro potrebbe essere bloccato.	- Assicurarsi che la pellicola di plastica sia stata rimossa dal filtro. Lasciare uno spazio di almeno 30 cm (12 pollici) intorno a tutti i lati del purificatore d'aria. Pulire il prefiltro (vedere la sezione Cura e manutenzione).
Il purificatore d'aria emette rumori insoliti mentre la ventola è in funzione.	- Il filtro è ostruito da una pellicola di plastica o da sporcizia. L'apparecchio si trova su una superficie irregolare.	- Assicurarsi che la pellicola di plastica sia stata rimossa. Posizionare l'apparecchio su una superficie dura, piatta e piana.
Dal purificatore d'aria proviene uno strano odore.	Il purificatore d'aria è stato utilizzato in un'area ad alta umidità. È stato recentemente installato un nuovo filtro.	- Collocare l'apparecchio in un'area con un'umidità relativa inferiore all'85%. Pulire o sostituire il filtro.
Scarsa qualità di purificazione dell'aria.	- La circolazione dell'aria è bloccata da pellicole di plastica o sporcizia. Le finestre o le porte sono aperte.	- Assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica e pulire il filtro. - Chiudere le finestre e le porte per migliorare l'efficacia..
Il purificatore d'aria rileva costantemente livelli elevati di particelle.	L'apparecchio funziona in un ambiente molto polveroso.	Considerare la possibilità di impostare la velocità della ventola su ALTA o di passare alla modalità AUTO.
@ è ancora acceso dopo la sostituzione del filtro.	Si è dimenticato di resettare il purificatore d'aria.	Tenere premuto il pulsante di reset @ per 5 secondi.
@ non si è acceso dopo 9 mesi.	L'apparecchio viene utilizzato raramente o l'aria è in buone condizioni, il che ritarda la sostituzione del filtro..	Il display si accende a seconda della frequenza di utilizzo del purificatore d'aria.
@ è stato acceso 6 mesi fa.	L'apparecchio viene utilizzato frequentemente in aree con alti livelli di inquinamento atmosferico.	Sostituire il filtro.

Connessione manuale:

Passare alla connessione manuale se la connessione automatica non riesce dopo 2 minuti con il Wi-Fi acceso.

Metodo 1: When the **Connessione manuale** e Wi-Fi indicator blinks fast

1. Assicurarsi che il Wi-Fi sia attivato sul telefono.
2. Aprite l'app Smart Life, cliccate su "Aggiungi dispositivo", → "Aggiungi manualmente", → "Piccoli elettrodomestici", → "Purificatore d'aria (Wi-Fi)" → e seguite le istruzioni dell'app per completare la configurazione

Nota:

Questo metodo è disponibile solo per le reti a 2,4 GHz. Se attualmente si utilizza il 5G, passare a una rete a 2,4 GHz.

Metodo 2:

1. toccare il pulsante di accensione (🔌) per accendere il purificatore d'aria. Tenere premuto il pulsante di accensione (🔌) per 5 secondi e non rilasciarlo. Dopo che il dispositivo avrà emesso un segnale acustico, l'indicatore Wi-Fi inizierà a lampeggiare rapidamente. Tenere premuto il pulsante per altri 10 secondi finché l'indicatore Wi-Fi non lampeggia lentamente.
2. Assicurarsi che il Wi-Fi e il Bluetooth® siano attivati sul telefono. Aprire l'app Smart Life → cliccare su "Aggiungi dispositivo" → "Aggiungi manualmente" → "Piccoli elettrodomestici" → "Purificatore d'aria (Bluetooth + Wi-Fi)" → e seguire le istruzioni dell'app per completare la configurazione

Pulsante di reset Wi-Fi:

Toccare il pulsante di accensione (🔌) per accendere il purificatore d'aria. Tenere premuto il pulsante di accensione (🔌) per 5 secondi per ripristinare la connessione Wi-Fi.

Nota:

L'indicatore lampeggia quando è connesso o disconnesso all'app Smart Life e si accende quando è connesso.

App Smart Life - Risoluzione dei problemi

Il mio purificatore d'aria intelligente non si connette all'app Smart Life.

- Assicurarsi che il Bluetooth sia acceso sul telefono e che non sia collegato a un altro dispositivo Bluetooth.
- Durante la configurazione, assicurarsi di essere connessi a una rete Wi-Fi sicura a 2,4 GHz (i 5 GHz non sono supportati). Verificare che la rete funzioni correttamente.
- Controllare la password Wi-Fi inserita. La password non deve contenere spazi all'inizio o alla fine.
- Verificare la password collegando un altro dispositivo elettronico al router.
- Avvicinare il purificatore d'aria al router e tenere il telefono il più vicino possibile al purificatore d'aria durante la configurazione.
- Posizionare il router in una posizione più alta e libera per ottenere un segnale più forte.
- Tenere il purificatore d'aria e il router lontano da apparecchi come microonde, frigoriferi o altri dispositivi elettronici per evitare interferenze di segnale.
- Disattivare le connessioni VPN utilizzate durante la configurazione.
- Disattivare l'autenticazione portale sulla rete Wi-Fi. L'autenticazione del portale richiede l'accesso tramite un sito web, il che può impedire al purificatore d'aria di accedere alla rete Wi-Fi e alla configurazione di fallire.

Il mio purificatore d'aria è offline.

- Controllate che il purificatore d'aria sia collegato e acceso, quindi aggiornate l'app Smart Life scorrendo verso il basso sullo schermo.
- Assicurarsi che il router sia collegato a Internet e che la connessione di rete del telefono funzioni.
- Rimuovere il purificatore d'aria visualizzato offline dall'app Smart Life. Passare il dito a sinistra (iOS®) o tenere premuto (Android™), quindi toccare Elimina. Configurare nuovamente il purificatore d'aria con l'app Smart Life.

Nota: interruzioni di corrente, problemi di Internet o un cambio di router possono causare la disconnessione del purificatore d'aria.

INFORMAZIONI FCC

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso di questa apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Registrazione del prodotto

Grazie per aver scelto SereneLife. Registrando il vostro prodotto, vi assicurate di ricevere tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e dell'assistenza clienti personalizzata.

Completate il modulo per accedere all'assistenza di esperti e mantenere il vostro prodotto SereneLife in perfetta efficienza.

INIZIA DA QUI



Model Number:
SLARP1076WT

Serenelifehome.com/pages/register

serenelife™



***Domande o Commenti?
Siamo qui per aiutarti!***

Phone: 1.718.535.1800

Serenelifehome.com/ContactUs

Hier beginnen



Serenelifehome.com/
register



GER

serenelifeTM



SLARP1076WT - SLARP1076BK **Hochleistungs-Luftreiniger**

BENUTZERHANDBUCH

**BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF. NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT.**

INHALTSVERZEICHNIS

• Merkmale und Technische Daten	3
• Allgemeine Sicherheitshinweise	4
• Produktübersicht	6
• Bedienelemente & Anzeige	7
• Erste Schritte	8
• Verwendung Ihres Smart-Luftreinigers	10
• Informationen zum Filter	12
• Pflege & Wartung	13
• Einrichtung der Smart Life App	14
• Fehlerbehebung	17
• Fehlerbehebung Smart Life App	18
• Produkt registrieren	19

California Prop 65 Warnhinweis

WARNING:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, die im USBundes-
staat Kalifornien als krebserregend, Fruchtbarkeitsschädigend
oder entwicklungsgefährdend bekannt sind. Nicht einnehmen

Weitere Informationen unter: www.P65warnings.ca.gov

Merkmale:

- Durchdachtes Design für optimale Luftzirkulation
- Sehr leiser Betrieb
- Einfache Tastensteuerung und einstellbare Leistungsstufen
- Effektive Luftreinigung für Räume bis zu 100 m² (1.076 ft²)
- Mit Schlafmodus und Automatikmodus
- Ausgestattet mit Kindersicherung und Filterwechselanzeige
- Benutzerfreundliches Digitaldisplay mit Anzeigeleuchten
- Hochsensibler PM2.5-Sensor
- WLAN-gesteuerter Luftreiniger für Fernzugriff
- Hohe Filtrationseffizienz für gründliche Luftreinigung
- Entfernt effektiv luftgetragene Partikel
- Sorgt für frische und angenehme Luftqualität
- Ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büros und Küchen

Lieferumfang:

- Luftreiniger
- Netzadapter
- Mehrstufiger Filter

Technische Daten:

- Gehäusematerial: ABS + HEPA
- Abgedeckte Fläche: 100 m² (1.076 ft²)
- Steuerung: Touch-Bedienfeld
- Timer-Funktion: 2 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden
- Reinigungsstufen: Rot (Schlecht), Orange (Mittel), Grün (Sehr gut)
- Entfernte Schadstoffe: Feinstaub, schädliche Gase, unangenehme Gerüche, Bakterien, Viren & Tierhaare
- Geräuschpegel: Geräuschstufen der ersten, zweiten und dritten Stufe
- Netzadapter: EU
- Nennspannung: 100–240 V
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Nennleistung: 24 W
- Geräuschpegel: Weißes Rauschen
- CADR-Wert: 200 m³/h
- Artikelgewicht: 3,2 kg (7,1 lbs)
- Produktabmessungen (L × B × H): 31 cm × 16 cm × 40 cm
(12,2 in × 6,3 in × 15,75 in)

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Ergreifen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu minimieren.
- **LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.**
- **WARNUNG:** Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit einer elektronischen Drehzahlregelung.
- Verwenden Sie den Luftreiniger ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Wichtig: Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Plastikverpackung vom Filter. Andernfalls wird die Luft nicht gefiltert, und es besteht Überhitzungs- sowie Brandgefahr.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und feuchten Bereichen fern. Niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen.
- Nicht in stark feuchten Räumen verwenden.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Nicht in Bereichen mit brennbaren Gasen, Dämpfen, Metallstaub, Aerosolen (Sprays) oder Öldämpfen aus industriellen Anwendungen verwenden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern (5 Fuß) zu Bereichen ein, in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Entsorgen Sie diese sofort nach dem Auspacken des Filters.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Luftreinigers.
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Geräteinnere trocken. Um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in Räume mit starken Temperaturschwankungen.
- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten (z. B. Filterwechsel) stets den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Kabel oder Stecker defekt sind. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren.
- Kinder dürfen den Luftreiniger nur unter Aufsicht reinigen oder warten.


- Halten Sie das Gerät, einschließlich des Netzkabels, in sicherem Abstand zu heißen Oberflächen und offenen Flammen.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Benzin, chemischen Lösungsmitteln oder ätzenden Reinigungsmitteln, da diese den Luftreiniger beschädigen können.
- Legen Sie das Kabel niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichem ab. Führen Sie das Kabel auch nicht unter Möbeln oder Geräten entlang.
- Halten Sie das Kabel fern von stark frequentierten Bereichen. Platzieren Sie es so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Verwenden Sie diesen Luftreiniger ausschließlich mit dem mitgelieferten c Netzadapter.

Produktübersicht

- A. Licht An-/Aus-Taste
- B. Automatikmodus-Taste
- C. Lüftergeschwindigkeit-Taste
- D. Ein-/Ausschalt-Taste
- E. Kindersicherung-Taste
- F. Timer-Taste
- G. Filter-Reset-Taste
- H. Licht-Anzeige
- I. Automatikmodus-Anzeige
- J. Lüftergeschwindigkeits-Anzeigen
- K. Ein-/Aus-Anzeige
- L. Kindersicherungs-Anzeige
- M. Timer-Anzeigen
- N. Filterwechsel-Anzeige
- O. Netzadapter
- P. Gehäuse
- Q. Lufteinlassfilter
- R. Filterabdeckung



Produktübersicht



Controlli e display


	Ein-/Ausschalter: Schaltet den Luftreiniger ein oder aus. Wi-Fi-Reset-Taste: Tippen Sie auf den Ein-/Ausschalter,  um den Luftreiniger einzuschalten. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen. Hinweis: Die  Anzeige blinkt beim Verbinden/Trennen mit Eco-Butler und leuchtet dauerhaft, wenn die Verbindung hergestellt ist.
  1F 2F 3F	Lüftergeschwindigkeit-Taste & Anzeigeleuchten: Wechselt zwischen den Lüftergeschwindigkeiten: Niedrig (1F), Mittel (2F), Hoch (3F) und Schlafmodus ().
	Automatikmodus-Taste: Schaltet den Automatikmodus ein oder aus.
	Timer-Taste: : Stellt den Timer auf 2 Stunden, 5 Stunden oder 8 Stunden ein. Hinweis: Die Timer-Anzeigen leuchten entsprechend der gewählten Zeit. Um den Timer zu deaktivieren,  drücken Sie die Taste, bis alle Timer-Anzeigen ausgeschaltet sind.
	Filterwechselanzeige & Reset-Taste • Leuchtet auf, wenn der Filter ersetzt werden muss. • Um die Filterlebensdauer zurückzusetzen (nach dem Filterwechsel), drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang. Das Gerät gibt 3 Töne von sich und schaltet sich dann aus.
	Licht Ein/Aus-Taste • Schaltet die Luftqualitätslichter aus. • Wenn die Lichter ausgeschaltet sind, tippen Sie, um sie wieder einzuschalten
	Kindersperre-Taste • Verhindert, dass die aktuellen Einstellungen geändert werden. Drücken und halten Sie 3 Sekunden, um das Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren. • Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, leuchtet die Kindersperre-Anzeige und gibt zwei Töne von sich, wenn eine andere Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt ist.
	Luftqualitätsanzeige Zeigt die Luftqualität mit einem automatischen Infrarot-Staubsensor an: Grün (Sehr gut), Orange (Mäßig), Rot (Schlecht).
	Display Zeigt die Lüftergeschwindigkeit, PM 2,5-Werte, Filterlebensdauer und den Wi-Fi-Verbindungsstatus an.

Erste Schritte


Wichtig:

Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, ohne die Plastikfolie vom Filter zu entfernen. Der Luftreiniger filtert sonst keine Luft und kann überhitzen, was ein Brandrisiko darstellt.


1. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine flache, stabile Oberfläche wie den Boden.
2. Ziehen Sie beide Seiten des Filterdeckels ab, um ihn zu entfernen.



3. Nehmen Sie den Filter (der durch Plastikverpackung geschützt ist) aus dem Luftreiniger.




4. Entfernen Sie die Plastikverpackung vom Filter und legen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein.




Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Filterverpackung vor der Nutzung entfernt wird. Andernfalls filtert der Luftreiniger die Luft nicht und kann überhitzen, was ein Brandrisiko darstellt. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der Markierung "FRONT" nach außen zeigt, wenn Sie den Filter einlegen.

5. Setzen Sie den Filterdeckel wieder auf und stellen Sie sicher, dass die Laschen am Deckel mit den Schlitten am Boden des Luftreinigers ausgerichtet sind.



6. Stecken Sie den Netzadapterstecker in die Seite des Luftreinigers.

Hinweis: Der Netzadapter befindet sich unter dem Luftreiniger.



Verwendung Ihres Smart-Luftreinigers

1. Schließen Sie den Luftreiniger an und tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um ihn einzuschalten.
2. Tippen Sie auf die Geschwindigkeitstaste, um die Lüftergeschwindigkeit zwischen Niedrig (1F), Mittel (2F), Hoch (3F) und Schlafmodus () zu ändern.

Hinweis:

- Die hohe Lüftergeschwindigkeit (3F) ist am lautesten, reinigt die Luft jedoch am schnellsten.
- Für beste Ergebnisse oder bei spezifischen Luftproblemen wie Rauch, lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten auf hoher Stufe laufen, bevor Sie zu einer niedrigeren Geschwindigkeit wechseln
- Um die Luft effektiv zu reinigen, halten Sie während des Betriebs Fenster und Türen geschlossen.

Schlafmodus

Der Schlafmodus arbeitet besonders leise, mit einer geringeren Lüftergeschwindigkeit als die Stufe Niedrig (1F).

1. Tippen Sie auf die Schlafmodus-Taste, um in den Schlafmodus zu wechseln (die Anzeige leuchtet).
2. Im Schlafmodus wird das Display ausgeschaltet, außer der Schlafmodusanzeige, die halbhell bleibt. Nach 5 Sekunden ohne weitere Eingabe bleibt das Display ausgeschaltet.

Hinweis:

Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie auf eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten. Wenn keine weitere Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display nach 5 Sekunden wieder aus.

Automatikmodus

Der Automatikmodus nutzt einen infrarotbasierten Staubsensor im Luftreiniger, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität anzupassen. Wenn die Luftqualität z.B. schlecht ist, wechselt der Lüfter automatisch auf hohe Geschwindigkeit.

1. Tippen Sie auf die Auto-Taste, um den Automatikmodus zu aktivieren.
2. Die Auto-Anzeige leuchtet, solange der Automatikmodus aktiv ist.
3. Um den Automatikmodus zu verlassen, tippen Sie auf die Taste zur Auswahl einer anderen Lüftergeschwindigkeit.

Luftqualitätsanzeige-Tabelle

Lichtfarbe	Luftqualität	Lüftergeschwindigkeit im Automatikmodus
Grün	Sehr gut	1F
Orange	Maßvoll	2F
Rot	Schlecht	3F

Timer

1. Sie können den Timer manuell auf 2 Stunden, 5 Stunden oder 8 Stunden einstellen.
2. Sobald der Timer abgelaufen ist, schaltet sich der Luftreiniger aus.
3. Um den Timer zu deaktivieren, tippen Sie auf die Taste, bis alle Timer-Anzeigen aus sind.

Hinweis:

Sie können die Lüftergeschwindigkeit jederzeit ändern, während der Timer aktiviert ist. Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.

Licht Ein/Aus

Diese Funktion schaltet die Luftqualitätsanzeigeleuchten ein oder aus.


- Tippen Sie auf die Taste, um die Luftqualitätsanzeigeleuchten auszuschalten.
- Tippen Sie erneut auf die Taste, um die Luftqualitätsanzeigeleuchten wieder einzuschalten.

Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet ist, aber weiterhin eingesteckt ist.

Aromatherapie-Funktion

1. Entfernen Sie die Abdeckungen an beiden Enden und öffnen Sie die obere Abdeckung der Duftölbox. Geben Sie das gewünschte ätherische Öl hinzu (jeweils 4–5 Tropfen), und setzen Sie die Teile anschließend wieder zusammen.



2. Setzen Sie die Duftölbox wieder in den dafür vorgesehenen Schlitz ein (für Geräte mit Gitter vorgesehen).

Hinweis:


- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Öle hinzufügen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Tropfer; gießen Sie die Öle nicht direkt ein. Fügen Sie jeweils 4–5 Tropfen hinzu.

Wichtig: Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, ohne die Plastikverpackung vom Filter zu entfernen.

Der Luftreiniger kann sonst die Luft nicht filtern und überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.

Über den Filter

Der Luftreiniger verwendet ein 3-stufiges Filtersystem zur Luftreinigung.



A. Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierhaare ein.
- Verlängert die Lebensdauer des Filters, indem er ihn schützt.

B. ECHTER HEPA-Filter

Filtert kleine Partikel wie Feinstaub, Rauchpartikel und Allergene wie Pollen und Tierhaare.

C. Aktivkohlefilter

Hilft dabei, Kochgerüche, Rauch, unangenehme Gerüche, Dämpfe und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aufzufangen und zu neutralisieren.

Pflege & Wartung

Reinigung des Luftreinigers

- Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Wischen Sie das Äußere mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Falls nötig, verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Gehäuse zu reinigen, und trocknen Sie es sofort ab.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um das Innere des Luftreinigers zu reinigen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel.

Reinigung des Vorfilters

Der Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um die Effizienz aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder den Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und größere Partikel zu entfernen.

Hinweis:

- Reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie den True HEPA- und Aktivkohlefilter nicht.
- Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Der Luftreiniger sollte in einem Bereich mit einer Luftfeuchtigkeit von unter 85 % RH verwendet werden. Die Verwendung des Luftreinigers in übermäßig feuchten Bereichen kann dazu führen, dass die Filteroberfläche schimmelig wird.
- Fügen Sie keine ätherischen Öle zum Luftreiniger oder Filter hinzu, da dies den Filter beschädigt und unangenehme Gerüche verursacht.
- Verwenden Sie keine Öl-Diffusoren in der Nähe des Luftreinigers.

Sostituire il filtro

1. Filter ersetzen Trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz und ziehen Sie die Frontabdeckung ab (siehe Abschnitt „Erste Schritte“, Schritt 2).
2. Entfernen Sie den alten Filter aus dem Luftreiniger.
3. Verwenden Sie einen Staubsaugerschlauch, um restlichen Staub oder Haare im Inneren des Luftreinigers zu entfernen.

Hinweis: Verwenden Sie keine Wasser oder Flüssigkeiten zur Reinigung des Luftreinigers.

4. Entfernen Sie die Plastikverpackung vom neuen Filter und setzen Sie ihn in den Luftreiniger ein (siehe „Erste Schritte“, Schritt 4).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Seite des Filters mit der Markierung „FRONT“ nach außen zeigt.

5. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder ein.
6. Stecken Sie den Luftreiniger wieder ein und schalten Sie ihn ein. Setzen Sie die Filterlebensdauer zurück, indem Sie den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige blinkt und piept zweimal und schaltet sich dann aus.

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, verpacken Sie sowohl den Luftreiniger als auch den Filter in Plastikverpackung und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Smart Life App Einrichtung

Hinweis:

Die Smart Life App wird kontinuierlich verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Um die beste Leistung und Fehlerbehebung zu gewährleisten, aktualisieren Sie regelmäßig Ihre App und folgen Sie den Anweisungen in der App, wenn es Unterschiede gibt.

Schritte zum Herunterladen der Smart Life App:



1. Suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach „Smart Life“, um die Smart Life App herunterzuladen. Sie können auch den QR-Code scannen, um direkt auf den Download zuzugreifen.
2. Stellen Sie während des Einrichtungsprozesses sicher, dass Sie mit einem sicheren 2,4 GHz Wi-Fi® Netzwerk verbunden sind (5 GHz ist nicht verfügbar). Bestätigen Sie, dass das Netzwerk korrekt funktioniert.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und es nicht derzeit mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob das eingegebene Wi-Fi-Passwort korrekt ist.

Schritte zur Einrichtung Ihres Luftreinigers:

Note:

Per utilizzare i servizi e i prodotti di terzi è necessario creare un proprio account Smart Life o utilizzare un account di terzi (ad es. Google, Apple). Con un account, è possibile consentire a familiari e amici di controllare il purificatore d'aria intelligente

1. Stecken Sie das Gerät ein und tippen Sie auf den Einschaltknopf (📶), um Ihren Luftreiniger einzuschalten. Halten Sie den Einschaltknopf (🔌) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige blinkt (dies zeigt an, dass das Gerät noch nicht verbunden ist und das Wi-Fi des Luftreinigers aktiviert wurde).

2. Öffnen Sie die Smart Life App, und melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.

Hinweis:

Sie müssen ein eigenes Smart Life-Konto erstellen oder ein Konto eines Drittanbieters (z. B. Google, Apple) verwenden, um Drittanbieterdienste und -produkte nutzen zu können. Mit einem Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden die Steuerung Ihres Smart-Luftreinigers ermöglichen.

3. Das Gerät wird automatisch erkannt. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Verbindung abzuschließen. Bei erfolgreicher Verbindung bleibt die Wi-Fi-Anzeige dauerhaft an, andernfalls blinkt sie weiter.

Entfernen eines verbundenen Mobilgeräts:

1. Stecken Sie den Luftreiniger ein und tippen Sie auf den Einschaltknopf (📶), um den Luftreiniger einzuschalten.

2. Halten Sie den Einschaltknopf (🔌) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-Anzeige schnell blinkt, was bedeutet, dass das verbundene Mobilgerät erfolgreich entfernt wurde.

3. Um ein neues Mobilgerät hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen zur Smart Life App Einrichtung auf Seite 16.

Risoluzione dei problemi3

PROBLEMI	CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Luftreiniger lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf Tastenbedienung.	Kein Strom. Der Luftreiniger ist defekt. Netzkabel ist beschädigt	Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist.
Die Luftzirkulation ist deutlich reduziert.	Der Luftstrom ist durch Plastikfolie oder den Filter blockiert. Es ist nicht genug Freiraum um die Lufteinlässe. Der Vorfilter könnte verstopft sein.	Stellen Sie sicher, dass die Plastikfolie vom Filter entfernt wurde. Lassen Sie mindestens 30 cm (12 Zoll) Platz um alle Seiten des Luftreinigers. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Abschnitt Pflege & Wartung).
Der Luftreiniger macht ungewöhnliche Geräusche, während d er Ventilator läuft.	Der Filter ist durch Plastikfolie oder Schmutz blockiert. Das Gerät steht auf einer unebenen Oberfläche.	Stellen Sie sicher, dass die Plastikfolie entfernt wurde. Stellen Sie das Gerät auf eine harte, flache, ebene Fläche
Ein seltsamer Geruch kommt aus dem Luftreiniger	Der Luftreiniger wurde in einem Gebiet mit hoher \ Luftfeuchtigkeit verwendet. Ein neuer Filter wurde kürzlich installiert.	Stellen Sie das Gerät in einen Bereich mit weniger als 85% relativer Luftfeuchtigkeit. Reinigen Sie den Filter oder ersetzen Sie ihn.
Schlechte Luftreinigungsqualität.	Die Luftzirkulation ist durch Plastikfolie oder Schmutz blockiert. Fenster oder Türen sind geöffnet.	Stellen Sie sicher, dass die Plastikfolie entfernt ist, und reinigen Sie den Filter. Schließen Sie Fenster und Türen, um die Wirksamkeit zu verbessern.
Der Luftreiniger erkennt ständig hohe Partikelwerte.	Das Gerät wird in einer sehr staubigen Umgebung betrieben.	Erwägen Sie, die Lüftergeschwindigkeit auf HOCH zu stellen oder in den AUTO-Modus zu wechseln.
() ist immer noch an, nachdem der Filter ersetzt wurde.	Habe vergessen, den Luftreiniger zurückzusetzen.	Halten Sie die () Zurücksetzen-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
() hat nach 9 Monaten nicht eingeschaltet.	Das Gerät wird selten verwendet oder die Luft ist in gutem Zustand, was den Filteraustausch verzögert.	Die Anzeige wird je nach Nutzungshäufigkeit des Luftreinigers eingeschaltet.
() wurde vor 6 Monaten eingeschaltet.	Das Gerät wird häufig in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung verwendet.	Ersetzen Sie den Filter.

Manuelle Verbindung:

Wenden Sie sich an die manuelle Verbindung, wenn die automatische Verbindung nach 2 Minuten bei eingeschaltetem Wi-Fi fehlschlägt.

Methode 1: Wenn die WLAN-Anzeige schnell blinkt

1. Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, „Manuell hinzufügen“, „Kleine Haushaltsgeräte“, „Luftreiniger (Wi-Fi)“ und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis::

Diese Methode ist nur für Netzwerke mit 2,4 GHz verfügbar. Bitte wechseln Sie zu einem 2,4-GHz-Netzwerk, wenn Sie derzeit 5G verwenden.

Methode 2:

1. Tippen Sie auf den Einschaltknopf (), um Ihren Luftreiniger einzuschalten. Halten Sie den Einschaltknopf () 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn nicht los. Nachdem das Gerät einmal gepiepst hat, beginnt die WLAN-Anzeige schnell zu blinken. Halten Sie die Taste weitere 10 Sekunden gedrückt, bis die WLAN-Anzeige langsam blinkt.
2. Stellen Sie sicher, dass sowohl WLAN als auch Bluetooth® auf Ihrem Telefon aktiviert sind. Öffnen Sie die Smart Life App klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ „Manuell hinzufügen“ „Kleine Haushaltsgeräte“ „Luftreiniger (Bluetooth + Wi-Fi)“ und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen

Wi-Fi Zurücksetzen-Taste:

Tippen Sie auf den Einschaltknopf (), um Ihren Luftreiniger einzuschalten. Halten Sie den Einschaltknopf () 5 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen.

Hinweis

Die Anzeige blinkt, wenn eine Verbindung mit der Smart Life-App hergestellt oder getrennt wird, und leuchtet, wenn sie verbunden ist.

Smart Life App – Fehlerbehebung

Mein Smart-Luftreiniger verbindet sich nicht mit der Smart Life App.

- Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Telefon eingeschaltet ist und nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
- Stelle während der Einrichtung sicher, dass du mit einem sicheren 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden bist (5 GHz wird nicht unterstützt). Überprüfe, ob das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe das eingegebene WLAN-Passwort. Es dürfen sich keine Leerzeichen am Anfang oder Ende des Passworts befinden.
- Teste das Passwort, indem du ein anderes elektronisches Gerät mit deinem Router verbindest.
- Stelle den Luftreiniger näher an den Router und halte dein Telefon während der Einrichtung so nah wie möglich am Luftreiniger.
- Platziere den Router an einem höheren, freien Ort für ein stärkeres Signal.
- Halte Luftreiniger und Router fern von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken oder anderen elektronischen Geräten, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Deaktiviere während der Einrichtung eventuell verwendete VPN-Verbindungen.
- Deaktiviere die Portal-Authentifizierung in deinem WLAN-Netzwerk. Die Portal-Authentifizierung erfordert eine Anmeldung über eine Webseite, was verhindern kann, dass der Luftreiniger auf das WLAN-Netzwerk zugreift und die Einrichtung fehlschlägt.

Il mio purificatore d'aria è offline.

- Controllate che il purificatore d'aria sia collegato e acceso, quindi aggiornate l'app Smart Life scorrendo verso il basso sullo schermo.
- Assicurarsi che il router sia collegato a Internet e che la connessione di rete del telefono funzioni.
- Rimuovere il purificatore d'aria visualizzato offline dall'app Smart Life. Passare il dito a sinistra (iOS®) o tenere premuto (Android™), quindi toccare Elimina. Configurare nuovamente il purificatore d'aria con l'app Smart Life.

FCC-INFORMATIONEN

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis dieses Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlicher Funkstörung in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wird es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, die sich auf einem anderen Stromkreis als der des Empfängers befindet.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die eine unerwünschte Funktion zur Folge haben können.

Produktregistrierung

Vielen Dank, dass Sie sich für SereneLife entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie die vollständigen Vorteile unserer exklusiven Garantie sowie einen personalisierten Kundensupport erhalten. Füllen Sie das Formular aus, um auf den Experten-Support zuzugreifen und Ihr SereneLife-Produkt in einwandfreiem Zustand zu halten.

STARTEN SIE HIER



Model Number:
SLARP1076WT

SereneLifeHome.com/pages/register

serenelife™



***Fragen oder Kommentare?
Wir sind hier, um zu helfen!***

Phone: 1.718.535.1800

Serenelifehome.com/ContactUs

ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ



Serenelifehome.com/
register



serenelife™



SLARP1076WT - SLARP1076BK
serenelifehome.com/register

Zacznij tutaj

**ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

SPIIS TREŚCI

• Funkcje i specyfikacje techniczne	3
• Bezpieczeństwo ogólne	4
• Mapa produktu	6
• Elementy sterujące i wyświetlacz	7
• Pierwsze kroki	8
• Korzystanie z inteligentnego oczyszczacza powietrza 10	10
• Informacje o filtrze	12
• Pielęgnacja i konserwacja	13
• Konfigurowanie aplikacji Smart Life	14
• Rozwiązywanie problemów	17
• Rozwiązywanie problemów z aplikacją Smart Life	18
• Rejestracja produktu	19

Ostrzeżenie California Prop 65



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, o których stan Kalifornia wie, że powodują raka, wady wrodzone i inne szkody reprodukcyjne. Nie połkaj.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.P65warnings.ca.gov

Cechy:

- Konstrukcja zapewniająca optymalną cyrkulację powietrza
- Wyjątkowo cicha praca
- Proste sterowanie przyciskami i regulowane koła zębate
- Wydajne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 1076 stóp kwadratowych.
- Funkcje trybu uśpienia i trybu automatycznego
- Wyposażony w blokadę rodzicielską i przypomnienia o wymianie filtra
- Łatwy w użyciu cyfrowy wyświetlacz i wskaźniki
- Czujnik PM2.5 o wysokiej czułości
- Oczyszczacz powietrza sterowany przez Wi-Fi dla zdalnego dostępu
- Charakteryzuje się wysoką wydajnością filtracji i całkowitym oczyszczaniem powietrza
- Skutecznie usuwa cząsteczki z powietrza
- Utrzymuje świeżą i komfortową jakość powietrza
- Idealny do sypialni, salonów, biur i kuchni

Co znajduje się w opakowaniu?:

- Oczyszczacz powietrza
- Adapter
- Filtr etapowy

Dane techniczne:

- Materiały konstrukcyjne: ABS + HEPA
- Odcięty obszar: 1,076 stóp 100 m²
- Sterowanie: panel dotykowy
- Timer: 2 godziny, 5 godzin i 8 godzin
- Etapy czyszczenia: Czerwony (zły) Pomarańczowy (umiarkowany) Zielony (bardzo dobry)
- Usuwane zanieczyszczenia: cząstki stałe, szkodliwe gazy, nieprzyjemne zapachy, bakterie, wirusy i sierść zwierząt domowych.
- Poziom hałasu: Hałas na pierwszym biegu, Hałas na drugim biegu, Hałas na trzecim biegu
- Zasilacz: EU
- Zakres napięcia: 100-240 V
- Zakres częstotliwości: 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 24 W
- Hałas: Biały szum
- Wartość CADR: 200 m³/h
- Waga produktu: 7,1 lbs 3,23 kg.
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 12,2,, x 6,3" x 15,75" - in. 31 x 16,01 x 40,01 cm

Bezpieczeństwo ogólne

- Podejmij środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
- **PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.**
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie używaj tego oczyszczacza powietrza z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem sterującym prędkością.
- Używaj oczyszczacza powietrza wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- **Ważne:** Nie używaj oczyszczacza powietrza bez wyjęcia plastikowego filtra. Oczyszczacz powietrza nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzać, powodując zagrożenie pożarem.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody i wilgotnych lub mokrych miejsc. Nigdy nie umieszczaj go w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj w nadmiernie wilgotnych miejscach.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj w miejscach, w których występują palne gazy, opary, pył metalowy, produkty w aerozolu lub opary olejów przemysłowych.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza w odległości co najmniej 1,5 metra od miejsc, w których podawany jest tlen.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowym opakowaniem. Natychmiast wyrzuć plastik po rozpakowaniu filtra.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów oczyszczacza powietrza.
- Nie siadaj ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
- Utrzymuj wewnątrz oczyszczacza powietrza w stanie suchym. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, unikaj umieszczania go w pomieszczeniach o znacznych zmianach temperatury.
- Przed przystąpieniem do konserwacji (np. wymiany filtra) zawsze odłączaj oczyszczacz powietrza od zasilania.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza, jeśli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo, lub jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy.
- Dzieci nie powinny czyścić ani serwisować oczyszczacza powietrza bez nadzoru.


- Trzymaj urządzenie, w tym przewód zasilający, w bezpiecznej odległości od gorących powierzchni i otwartego ognia.
- Nigdy nie czyść urządzenia benzyną, rozpuszczalnikami chemicznymi lub materiałami żrącymi, ponieważ mogą one uszkodzić oczyszczacz powietrza.
- Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie przykrywaj przewodu dywanem, wykładziną lub innym materiałem.
Nie umieszczaj przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Trzymaj przewód z dala od miejsc, w których często chodzą ludzie.
Umieść przewód w miejscu, w którym nie można się o niego potknąć.
- Ten oczyszczacz powietrza powinien być używany wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Mapa produktu

- A. Przycisk włączania/wyłączania światła
- B. Przycisk trybu automatycznego
- C. Przycisk prędkości wentylatora
- D. Przycisk włączania/wyłączania
- E. Przycisk blokady rodzicielskiej
- F. Przycisk timera
- G. Przycisk resetowania filtra
- H. Wskaźnik włączania/wyłączania światła
- I. Wskaźnik trybu automatycznego
- J. Wskaźniki prędkości wentylatora
- K. Wskaźnik włączania/wyłączania
- L. Wskaźnik blokady rodzicielskiej
- M. Wskaźniki timera
- N. Wskaźnik wymiany filtra
- O. Zasilacz
- P. Obudowa
- Q. Filtr wlotu powietrza
- R. Pokrywa filtra



Mapa produktu



Elementy sterujące i wyświetlacz

	Przycisk włączania/wyłączania: Włącza lub wyłącza oczyszczacz powietrza. Przycisk resetowania Wi-Fi: Dotknij przycisku zasilania,  aby włączyć oczyszczacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 5 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi. Uwaga: Wskaźnik,  " miga podczas podłączania/odłączania od urządzenia Eco-Butler i świeci się po podłączeniu.
 1F 2F 3F	Przycisk i wskaźniki prędkości wentylatora: Przełącza między prędkościami wentylatora: Niska (1F), Średnia (2F), Wysoka (3F) i Bieg jałowy ().
	Przycisk trybu automatycznego: Włącza lub wyłącza tryb automatyczny.
	Przycisk timera: Ustaw timer na 2 godziny, 5 godzin lub 8 godzin. Uwaga: Wskaźniki timera będą świecić zgodnie z wybranym czasem. Aby anulować timer, dotykaj przycisku „ ”, aż wszystkie wskaźniki timera zgasną.
	Wskaźnik wymiany filtra i przycisk resetowania: • Podświetla się, gdy filtr wymaga wymiany. • Aby zresetować żywotność filtra (po jego wymianie), naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, a następnie wyłączy się.
	Przycisk włączania/wyłączania świateł: • Wyłącza kontrolki jakości powietrza. • Gdy światła są wyłączone, dotknij przycisku, aby włączyć je ponownie.
	Przycisk blokady rodzicielskiej: • Zapobiega zmianie bieżących ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować panel sterowania. • Gdy panel sterowania jest zablokowany, wskaźnik blokady rodzicielskiej zaświeci się i wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, jeśli dotknięty zostanie jakikolwiek inny przycisk, wskazując, że ekran jest zablokowany.
	Wskaźnik jakości powietrza: Wyświetla jakość powietrza za pomocą automatycznego czujnika kurzu na podczerwień: Zielony (Bardzo dobra), Pomarańczowy (Umiarkowana), Czerwony (Zła).
	Wyświetlacz: Wyświetla prędkość wentylatora, poziomy PM 2.5, żywotność filtra i status wifi.


Rozpoczęcie

Ważne:



Nie używaj oczyszczacza bez zdjęcia plastikowej osłony filtra.

Oczyszczacz powietrza nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzać, powodując zagrożenie pożarem.


1. Umieść oczyszczacz powietrza na płaskiej, stabilnej powierzchni, takiej jak podłoga.
2. Pociągnij za obie strony pokrywy filtra, aby ją zdjąć.



3. Wyjmij filtr (zabezpieczony plastikowym opakowaniem) z wnętrza oczyszczacza powietrza.




4. Zdejmij plastikowe opakowanie filtra i włóż filtr z powrotem do oczyszczacza powietrza.




Uwaga: Pamiętaj, aby usunąć opakowanie filtra przed użyciem. W przeciwnym razie oczyszczacz powietrza nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzać, powodując zagrożenie pożarem. Podczas wkładania filtra upewnij się, że strona oznaczona **FRONT** jest skierowana na zewnątrz.

5. Załóż pokrywę filtra, upewniając się, że wypustki na pokrywie pokrywają się ze szczelinami na spodzie oczyszczacza powietrza.



6. Włóż zasilacz, aby podłączyć go z boku oczyszczacza powietrza.

Uwaga: Adapter zasilania znajduje się pod oczyszczaczem powietrza.



Korzystanie z inteligentnego oczyszczacza powietrza

1. Podłącz oczyszczacz powietrza i dotknij przycisku, aby go włączyć.
Oczyszczacz powietrza uruchomi się domyślnie z niską prędkością (1F).
2. Dotknij przycisku, aby zmienić prędkość wentylatora pomiędzy Niską (1F), Średnią (2F), Wysoką (3F) i Uśpieniem ().

Uwaga:

- Wysoka prędkość wentylatora (3F) jest najgłośniejsza, ale oczyszcza powietrze najszybciej.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki lub rozwiązać określone problemy z jakością powietrza, takie jak dym, uruchom oczyszczacz powietrza na wysokiej prędkości wentylatora na 15-20 minut przed przełączeniem na niższą prędkość.
- Aby skutecznie oczyścić powietrze, zamknij okna i drzwi, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony.

Tryb uśpienia

La modalità Sleep funziona in modo particolarmente silenzioso, con una
Tryb uśpienia działa cicho przy prędkości wentylatora niższej niż (1F).

1. Dotknij przycisku , aby przejść do trybu uśpienia (wskaźnik zaświeci się).
2. Tryb uśpienia wyłączy wyświetlacz, z wyjątkiem wskaźnika „O” „ ”, który pozostanie częściowo jasny. Po 5 sekundach, jeśli nie zostanie dotknięty żaden inny przycisk, wyświetlacz pozostanie wyłączony.

Uwaga:

Gdy wyświetlacz jest wyłączony, dotknij dowolnego przycisku, aby go ponownie włączyć. Jeśli nie dotkniesz żadnego innego przycisku, wyświetlacz wyłączy się ponownie po 5 sekundach.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny wykorzystuje czujnik kurzu na podczerwień wewnątrz oczyszczacza powietrza, aby automatycznie dostosować prędkość wentylatora do jakości powietrza. Na przykład, jeśli jakość powietrza jest niska, wentylator automatycznie przełączy się na wysoką prędkość.

1. Dotknij przycisku , aby włączyć tryb automatyczny.
2. Wskaźnik trybu automatycznego zaświeci się, gdy tryb automatyczny będzie aktywny.
3. Aby wyjść z trybu automatycznego, dotknij przycisku „ ” i wybierz inną prędkość wentylatora.

Tabela wyników jakości powietrza

Jasny kolor	Jakość Powietrza	Prędkość wentylatora w trybie automatycznym
Zielony	Bardzo dobra	1F
Pomarańczowy	Średnia	2F
Czerwony	Zła	3F

Timer

1. Możesz ręcznie ustawić timer na 2 godziny, 5 godzin lub 8 godzin.
2. Po upływie ustawionego czasu oczyszczacz powietrza wyłączy się.
3. Aby anulować timer, naciśnij przycisk , aż wszystkie wskaźniki timera zaświecą się lub .

Uwaga:

- *Możesz zmienić prędkość wentylatora w dowolnym momencie, gdy timer jest włączony.*
- *Timer zresetuje się, jeśli czas zostanie zmieniony.*

Światło włączone/wyłączone

Ta funkcja włącza lub wyłącza wskaźniki jakości powietrza.


- Dotknij przycisku „ ”, aby wyłączyć wskaźniki jakości powietrza.
- Dotknij ponownie przycisku „ ”, aby ponownie włączyć wskaźniki jakości powietrza.

Tryb czuwania:

Oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie czuwania, gdy jest wyłączony, ale pozostaje podłączony do zasilania.

Funkcja aromaterapii

1. Zdejmij nakrętki na obu końcach i otwórz górną pokrywę pojemnika na olejki eteryczne. Dodaj wybrany olejek eteryczny (4-5 kropli na raz) i ponownie złóż części.



2. Umieść pojemnik na olejki eteryczne w gnieździe (przeznaczonym dla urządzeń z kratką).

Uwaga:


- Wyłącz urządzenie przed dodaniem olejków.
- Użyj dołączonego zakraplacza; nie wlewaj olejków bezpośrednio. Dodaj 4-5 kropli na raz.

Ważne: *Nie używaj oczyszczacza bez zdjęcia plastikowej folii filtracyjnej.*

Oczyszczacz powietrza nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzać, powodując zagrożenie pożarem.

Informacje o filtrze

Oczyszczacz powietrza wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji do oczyszczania powietrza.



A. Filtry wstępne

- Wychwytuje duże cząsteczki, takie jak kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść zwierząt domowych.
- Maksymalizuje żywotność filtra poprzez jego ochronę.

B. Oryginalny filtr HEPA

Filtruje małe cząsteczki, takie jak drobny kurz, cząsteczki dymu i alergenów, takie jak pyłki i sierść zwierząt...

C. Filtr z węglem aktywnym

Pomaga wychwytywać i neutralizować zapachy kuchenne, dym, zapachy, opary i LZO (lotne związki organiczne).

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

- Przed czyszczeniem odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania.
- Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką, suchą szmatką.
W razie potrzeby użyj wilgotnej szmatki do wyczyszczenia obudowy i natychmiast ją wysusz.
- Do czyszczenia wnętrza oczyszczacza powietrza użyj odkurzacza.
- Nie używaj ściernych środków chemicznych ani łatwopalnych środków czyszczących

Czyszczenie filtra wstępnego

Filtr wstępny należy czyścić co 2-4 tygodnie, aby utrzymać jego wydajność i przedłużyć jego żywotność. Użyj miękkiej szczotki lub węża odkurzacza, aby usunąć włosy, kurz i duże cząsteczki.

Uwaga:

- Nie czyść filtra wodą ani innymi płynami.
- Nie czyść oryginalnych filtrów HEPA ani filtrów z węglem aktywnym.
- Wilgoć może uszkodzić filtr. Oczyszczacz powietrza powinien być używany w pomieszczeniach o wilgotności poniżej 85% RH. Używanie oczyszczacza w nadmiernie wilgotnych miejscach może spowodować pleśnienie powierzchni filtra.
- Nie dodawaj olejków eterycznych do oczyszczacza powietrza lub filtra; spowoduje to uszkodzenie filtra i nieprzyjemne zapachy.
- Nie używaj dyfuzorów olejków eterycznych w pobliżu oczyszczacza powietrza.

Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza, a następnie zdejmij przednią pokrywę (patrz Pierwsze kroki, krok 2).
2. Wyjmij stary filtr z oczyszczacza powietrza.
3. Użyj węża odkurzacza, aby usunąć pozostały kurz lub włosy z wnętrza oczyszczacza.

Uwaga: Nie używaj wody ani płynów do czyszczenia oczyszczacza powietrza.

4. Zdejmij plastikową folię z nowego filtra i włóż go do oczyszczacza powietrza (patrz „ Pierwsze kroki”, krok 4).

Uwaga: Upewnij się, że strona filtra oznaczona „FRONT” jest skierowana na zewnątrz.

5. Załóż pokrywę filtra.
6. Podłącz oczyszczacz powietrza i włącz go. Zresetuj żywotność filtra, naciskając i przytrzymując przycisk przez 5 sekund. Wskaźnik zaświeci się i wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a następnie wyłączy się.

Przechowywanie

Jeśli nie zamierzasz używać oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zawiń zarówno oczyszczacz powietrza, jak i filtr w folię i przechowuj je w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć..

Ustawienia aplikacji Smart Life.

Uwaga:

Aplikacja Smart Life jest stale udoskonalana i z czasem może ulec zmianie.

Aby zapewnić najlepszą wydajność i rozwiązywanie problemów, regularnie aktualizuj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, jeśli występują różnice.

Kroki pobierania aplikacji Smart Life:



1. Aby pobrać aplikację Smart Life, wyszukaj „Smart Life” w App Store® lub Google Play Store. Możesz także zeskanować kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do pobierania.
2. Podczas procesu konfiguracji upewnij się, że masz połączenie z bezpieczną siecią Wifi® 2,4 GHz (5 GHz nie jest dostępne). Upewnij się, że sieć działa prawidłowo.

Uwaga:

- Upewnij się, że telefon ma włączoną funkcję Bluetooth® i nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Sprawdź, czy wprowadzone hasło Wifi jest prawidłowe.

Kroki konfiguracji oczyszczacza:

Note:

Per utilizzare i servizi e i prodotti di terzi è necessario creare un proprio account Smart Life o utilizzare un account di terzi (ad es. Google, Apple). Con un account, è possibile consentire a familiari e amici di controllare il purificatore d'aria intelligente

1. Collegare il dispositivo e toccare il pulsante di accensione (☎) per accendere il purificatore d'aria. Tenere premuto il pulsante di accensione (⏻) per 5 secondi finché l'indicatore Wi-Fi non lampeggia (ciò indica che il dispositivo non è ancora connesso e che il Wi-Fi del purificatore d'aria è stato attivato).
2. Aprire l'app Smart Life e accedere o registrarsi.

Nota:

Il telefono deve avere i servizi di localizzazione abilitati mentre è collegato al depuratore d'aria intelligente. Ciò è necessario per stabilire la connessione Bluetooth®. È possibile disattivare nuovamente i servizi di localizzazione dopo che il depuratore d'aria è stato collegato all'app Smart Life.

3. il dispositivo viene riconosciuto automaticamente. Seguire le istruzioni dell'app per completare la connessione. Se la connessione va a buon fine, l'indicatore Wi-Fi rimane acceso in modo permanente, altrimenti continua a lampeggiare.

Rimozione di un dispositivo mobile collegato:

1. Collegare il purificatore d'aria e toccare il pulsante di accensione (☎) per accenderlo.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione (⏻) per 5 secondi fino a quando l'indicatore Wi-Fi lampeggia rapidamente, indicando che il dispositivo mobile collegato è stato rimosso con successo.
3. Per aggiungere un nuovo dispositivo mobile, seguire le istruzioni di configurazione dell'App Smart Life a pagina 16

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na przyciski sterujące.	- Oczyszczacz powietrza nie działa prawidłowo. - Przewód zasilający jest uszkodzony.	- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazdka. - Wypróbuj inne gniazdko elektryczne.
Przepływ powietrza jest znacznie zmniejszony.	- Przepływ powietrza jest zablokowany przez folię plastikową lub filtr. - Brakuje wystarczającej ilości wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych. - Wstępny filtr może być zatkany.	- Upewnij się, że osłona z tworzywa sztucznego została usunięta z filtra. - Pozostaw co najmniej 30 cm (12 cali) wolnej przestrzeni wokół wszystkich stron oczyszczacza powietrza. - Wyczyść wstępny filtr (zobacz sekcję Pielęgnacja i konserwacja).
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy hałas, gdy wentylator jest włączony.	- Filtr jest zablokowany przez opakowanie plastikowe lub brud. - Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni.	- Upewnij się, że opakowanie plastikowe zostało usunięte. - Umieść urządzenie na twardej, płaskiej równej powierzchni.
Z oczyszczacza powietrza wydobywa się dziwny zapach.	- Oczyszczacz powietrza był używany w obszarze o wysokiej wilgotności. - Został niedawno zainstalowany nowy filtr.	- Przenieś urządzenie do miejsca, w którym wilgotność względna wynosi co najmniej 85%. - Wyczyść filtr lub wymień go.
Niska jakość oczyszczania powietrza	- Przepływ powietrza jest zablokowany przez folię plastikową lub zabrudzenia. - Okna i drzwi są otwarte.	- Upewnij się, że folia plastikowa została usunięta i wyczyść filtr. - Zamknij okna i drzwi, aby poprawić skuteczność działania.
Oczyszczacz powietrza stale wykrywa wysokie stężenie cząstek.	Urządzenie działa w środowisku o dużym zapyleniu.	Rozważ ustawienie prędkości wentylatora na WYSOKĄ lub przełączenie na Tryb AUTOMATYCZNY.
nadal się świeci po wymianie filtra.	Zapomniano zresetować oczyszczacz powietrza.	Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.
nie włączył się po 9 miesiącach.	Urządzenie jest używane rzadko lub powietrze jest w dobrym stanie, co opóźnia wymianę filtra.	Wskaźnik zaświeci się w zależności od tego, jak długo był używany oczyszczacz powietrza.
zapalił się przed upływem 6 miesięcy.	Urządzenie jest często używane w obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczenia.	Wymień filtr.

Połączenie ręczne:

Przełącz na połączenie ręczne, jeśli automatyczne połączenie nie powiedzie się po 2 minutach od włączenia Wifi..

Metoda 1: Gdy wskaźnik Wifi miga szybko

1. Upewnij się, że Wi-Fi w telefonie jest włączone.
2. Otwórz aplikację Smart Life, dotknij , aby dodać urządzenie → „Dodaj ręcznie” → „Małe urządzenia” → „Oczyszczacz powietrza (Wifi)” → Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga:

Ta metoda jest dostępna tylko dla sieci 2.4G.

Jeśli obecnie korzystasz z sieci 5G, przełącz się na sieć 2.4G.

Metoda 2:

1. Dotknij przycisku zasilania (⏻), aby włączyć oczyszczacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻) przez 5 sekund i nie zwalnij go. Gdy urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik Wifi zacznie szybko migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻” przez kolejne 10 sekund, aż wskaźnik Wifi zacznie migać powoli.
2. Upewnij się, że zarówno Wifi, jak i Bluetooth® w telefonie są włączone. Otwórz aplikację Smart Life → dotknij , aby dodać urządzenie → „Dodaj ręcznie” → „Małe urządzenia” → „Oczyszczacz powietrza (Bluetooth + Wifi)” postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację

Przycisk resetowania Wi-Fi:

Dotknij przycisku zasilania (⏻), aby włączyć oczyszczacz.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻) przez 5 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi.

Uwaga:

Wskaźnik „ ” miga po podłączeniu/odłączeniu od Smart Life i świeci się po podłączeniu.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją Smart Life

Mój inteligentny oczyszczacz powietrza nie łączy się z aplikacją Smart Life.

- Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony i że nie jest on połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas konfiguracji upewnij się, że masz połączenie z bezpieczną siecią Wifi® 2,4 GHz (5 GHz nie jest obsługiwane). Upewnij się, że sieć działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy wprowadzone hasło Wifi jest prawidłowe.
Na początku i na końcu hasła nie powinno być spacji.
- Przetestuj hasło, podłączając do routera inne urządzenie elektroniczne.
- Zbliż oczyszczacz powietrza do routera i upewnij się, że telefon znajduje się jak najbliżej oczyszczacza powietrza podczas konfiguracji.
- Umieść router w najwyższym, niezakłóconym miejscu, aby uzyskać najsilniejszy sygnał.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza i router z dala od urządzeń takich jak kuchenki mikrofalowe, lodówki lub inne urządzenia elektroniczne, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Jeśli korzystasz z VPN, wyłącz go podczas konfiguracji.
- Wyłącz uwierzytelnianie portalowe w sieci Wi-Fi. Uwierzytelnianie portalowe wymaga zalogowania się za pośrednictwem strony internetowej, co może uniemożliwić oczyszczaczowi powietrza dostęp do sieci Wi-Fi i spowodować niepowodzenie konfiguracji.

Mój oczyszczacz powietrza jest wyłączony.

- Sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest podłączony i włączony, a następnie odśwież aplikację Smart Life, przesuwając palcem w dół po ekranie.
- Upewnij się, że router jest podłączony do Internetu, a połączenie sieciowe telefonu działa.
- Usuń odłączony oczyszczacz powietrza z aplikacji Smart Life. Przesuń palcem w lewo (iOS®) lub dotknij i przytrzymaj (Android™), a następnie dotknij opcji Usuń. Skonfiguruj ponownie oczyszczacz powietrza za pomocą aplikacji Smart Life.

Uwaga: Przerwy w zasilaniu, problemy z Internetem lub zmiana routera Wi-Fi mogą spowodować rozłączenie oczyszczacza powietrza

OSTRZEŻENIE : Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio wo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym z zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie

Rejestracja produktu

Dziękujemy za wybranie SereneLife. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie wszystkie korzyści wynikające z naszej wyłącznej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do pomocy ekspertów i utrzymać swój zakup SereneLife w idealnym stanie

ZACZNIJ TUTAJ



Model Number:
SLARP1076WT

SereneLifeHome.com/pages/register

serenelife™



Masz pytania lub uwagi?
Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

Web Sitemizi
Ziyaret Edin



Serenelifehome.com/
register



TUR

serenelife™



SLARP1076WT - SLARP1076BK **High-Performance Air Purifier**

USER GUIDE

**PLEASE KEEP THIS MANUAL CAREFULLY FOR FUTURE REFERENCE.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

İÇİNDEKİLER

Özellikler ve Teknik Özellikler	3
Genel Güvenlik	4
Ürün Haritası	6
Kontroller ve Ekran	7
Başlarken	8
Akıllı Hava Temizleyicinizin Kullanımı	10
Filtre Hakkında	12
Bakım ve Temizlik	13
Smart Life Uygulaması Kurulumu	14
Sorun Giderme	17
Smart Life Uygulaması Sorun Giderme	18
Ürünü Kaydetme	19

California Prop 65 Uyarısı



UYARI:

Bu ürün, Kaliforniya eyaletinde kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz bırakabilir. Yutmayın.

Daha fazla bilgi için: www.P65warnings.ca.gov

Özellikler:

- Mühendislik tasarımı optimum hava sirkülasyonu sağlar
- Ultra sessiz çalışma
- Basit tuş kontrolleri ve ayarlanabilir kademeler
- 1.076 metrekareye kadar odalar için etkili hava temizleme
- Uyku Modu ve Otomatik Mod özellikli
- Çocuk kilidi ve filtre değişim hatırlatıcısı ile donatılmıştır
- Kullanıcı dostu dijital ekran ve göstergeler
- Yüksek hassasiyetli PM2.5 sensörü
- Uzaktan erişim için WiFi kontrollü hava temizleyici
- Yüksek filtreleme verimliliği ve derin hava temizliği
- Havadaki partikülleri etkin şekilde giderir
- Taze ve konforlu hava kalitesi sağlar
- Yatak odaları, oturma odaları, ofisler ve mutfaklar için idealdir

Kutu İçeriği:

- Hava Temizleyici
- Adaptör
- Kademeli Filtre

Teknik Özellikler:

- Gövde Malzemeleri: ABS + HEPA
- Kapsama Alanı: 1.076 ft² 100 m²
- Kontrol: Dokunmatik Panel
- Zamanlayıcı: 2 Saat, 5 Saat ve 8 Saat
- Temizleme Kademeleri: Kırmızı (Kötü) Turuncu (Orta) Yeşil (Çok İyi)
- Giderilen Kirleticiler: Partikül, Zararlı Gaz, Kötü Koku, Bakteri, Virüs ve Evcil Hayvan Tüyü
- Ses Seviyesi: Birinci Kademe Gürültüsü, İkinci Kademe Gürültüsü, Üçüncü Kademe Gürültüsü
- Adaptör Gücü: EU
- Nominal Voltaj: 100-240V
- Frekans: 50/60 Hz
- Nominal Güç: 24W
- Gürültü: Beyaz Gürültü
- CADR Değeri: 200 m³/h
- Ürün Ağırlığı: 7,1 lb 3,23 kg
- Ürün Boyutları (U x G x Y): 12.2" x 6.3" x 15.75" 31 x 16,01 x 40,01 cm

Genel Güvenlik

- Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için gerekli önlemleri alın.
- BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN.
- UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu hava temizleyiciyi katı hal hız kontrol cihazı ile kullanmayın.
- Hava temizleyicinizi yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.
- Önemli: Filtrenin plastik ambalajını çıkarmadan cihazı kullanmayın. Hava temizleyici, havayı filtrelemez ve aşırı ısınarak yangın riski oluşturabilir.
- Hava temizleyicinizi sudan ve ıslak veya nemli alanlardan uzak tutun.
- Asla suya veya başka bir sıvıya koymayın.
- Aşırı nemli alanlarda kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Yanıcı gazlar, buharlar, metalik tozlar, aerosol (sprey) ürünleri veya endüstriyel yağ dumanlarının bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Hava temizleyiciyi, oksijen verilen alanlardan en az 1,5 metre (5 ft) uzakta tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından yalnızca güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı ile kullanılmalıdır.
- Çocukların plastik ambalaj ile oynamasına izin vermeyin.
- Filtrenin ambalajı açıldıktan sonra plastiğı hemen atın.
- Hava temizleyicideki hiçbir deliğı nesne sokmayın.
- Üzerine oturmayın veya ağır cisimler koymayın.
- Cihazın içini kuru tutun. Nem birikimini önlemek için ani sıcaklık değışimlerinin olduğı odalardan kaçının.
- Her türlü bakım (ör. filtre değışimi) öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihazınız hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa veya kablosu/fişi zarar görmüşse kullanmayın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Çocuklar, gözetimsiz olarak hava temizleyiciyi temizlememeli veya bakım yapmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.


- Kabloyu hiçbir zaman ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Kabloyu halı, kilim veya başka bir örtü ile kaplamayın.
- Kabloyu mobilya veya cihazların altına koymayın.
- Kabloyu sık geçilen yerlerden uzak tutun.
- Kabloya takılma riski olmayan bir yere yerleştirin.
- Bu hava temizleyici yalnızca kendi güç adaptörü ile kullanılmalıdır

Ürün Haritası

- A. Işık Açık/Kapalı Düğmesi
- B. Otomatik Mod Düğmesi
- C. Fan Hızı Düğmesi
- D. Güç Açık/Kapalı Düğmesi
- E. Çocuk Kilidi Düğmesi
- F. Zamanlayıcı Düğmesi
- G. Filtre Sıfırlama Düğmesi
- H. Işık Açık/Kapalı Göstergesi
- I. Otomatik Mod Göstergesi
- J. Fan Hızı Göstergeleri
- K. Güç Açık/Kapalı Göstergesi
- L. Çocuk Kilidi Göstergesi
- M. Zamanlayıcı Göstergeleri
- N. Filtre Değişim Göstergesi
- O. Güç Adaptörü
- P. Gövde
- Q. Hava Giriş Filtresi
- R. Filtre Kapağı



Product Map



Kontroller ve Ekran

	Açma/Kapama Düğmesi: Hava temizleyiciyi açar veya kapatır. Wi-Fi Sıfırlama Düğmesi: Güç düğmesine  dokunarak cihazı açın. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak  için güç düğmesine 5 saniye basılı tutun. Not: : Eco-Butler'a  bağlanırken/ayrılırken gösterge yanıp söner, bağlıyken sürekli yanar.
 1F 2F 3F	Fan Hızı Düğmesi ve Göstergeler: Fan hızları arasında geçiş yapar: LDüşük (1F), Orta (2F), Yüksek (3F) ve Uyku ()
	Otomatik Mod Düğmesi: Otomatik modu açar veya kapatır.
	Zamanlayıcı Düğmesi: 2 saat, 5 saat veya 8 saat için zamanlayıcı ayarlar Note: Zamanlayıcı göstergeleri seçilen düğmeye karşılık yanar, tüm göstergeler sönmeye kadar devam eder. 
	Filtre Değişim Göstergesi ve Sıfırlama Düğmesi • Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde yanar. • Filtre değişiminden sonra filtre ömrünü sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun. Cihaz 3 kez bip sesi verir ve ardından kapanır.
	Işık Açık/Kapalı Düğmesi • Hava Kalitesi Işıklarını kapatır. • Işıklar kapalıyken, tekrar açmak için dokununuz.
	Çocuk Kilidi Düğmesi • Mevcut ayarların değiştirilmesini önler. Kontrol panelini kilitlemek veya kilidini açmak için 3 saniye basılı tutun. • Kontrol paneli kilitliyken çocuk kilidi göstergesi yanar ve başka bir düğmeye dokunulursa iki kez bip sesi verir ve ekranın kilitli olduğunu belirtir.
	Hava Kalitesi Göstergesi Otomatik kızılötesi toz sensörüyle hava kalitesini gösterir: Yeşil (Çok İyi), Turuncu (Orta), Kırmızı (Kötü).
	Ekran Fan Hızını, PM 2.5 seviyelerini, Filtre Ömrünü ve Wi-Fi bağlantı durumunu gösterir.

Başlarken


Önemli:

Filtrenin plastik ambalajı çıkarılmadan cihazı kullanmayın.


Hava temizleyici havayı filtrelemez ve aşırı ısınıp yangın riski oluşturabilir.

1.Hava temizleyiciyi zemine veya düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.


2.Filtre kapağının iki yanından çekerek çıkarın.



3.Hava temizleyicinin içinden (plastik ambalajlı) filtreyi çıkarın.




4. Filtrenin plastik ambalajını çıkarın ve filtreyi tekrar cihaza yerleştirin




Not: B Filtre ambalajını kullanmadan önce mutlaka çıkarın. Aksi halde hava temizleyici havayı filtrelemez ve aşırı ısınarak yangın riski oluşturabilir. Filtrede "FRONT" yazan kısım dışa bakacak şekilde takın.

5. Filtre kapağını, kapağın tırnakları cihazın altındaki yuvalara gelecek şekilde yerine takın.



6. Güç adaptörünün fişini cihazın yanındaki prize takın.

Not: Not: Güç adaptörü hava temizleyicinin altındadır.



Akıllı Hava Temizleyicinizi Kullanma

1. PHava temizleyiciyi prize takın ve  açma/kapama düğmesine dokununuz.

Cihaz varsayılan olarak Düşük (1F) hızda çalışacaktır.

2. Fan  hızını değiştirmek için ilgili düğmeye dokunarak Düşük (1F), Orta (2F), Yüksek (3F) ve Uyku () arasında geçiş yapınız. ().

Note:

- Yüksek fan hızı (3F) en gürültülüdür ancak havayı en hızlı şekilde temizler.
- En iyi sonuç için veya duman gibi belirli hava kalitesi sorunlarında, hava temizleyiciyi önce Yüksek hızda 15-20 dakika çalıştırın, ardından daha düşük hıza geçin.
- Havayı etkili şekilde temizlemek için, cihaz çalışırken pencere ve kapıları kapalı tutunuz.

Uyku Modu

Uyku Modu, Düşük (1F) hızdan daha sessiz bir fan hızı kullanarak sessizce çalışır.

1. Uyku  Modu'na geçmek için ilgili düğmeye dokununuz  (gösterge ışığı yanacaktır).
2. Uyku Modu, ekranı kapatır, sadece ilgili gösterge yarı   parlak kalır. 5 saniye boyunca başka düğmeye dokunulmazsa ekran kapalı kalır.

Not:

Ekran kapalıyken, herhangi bir düğmeye dokunarak tekrar açabilirsiniz.

Başka düğmeye dokunulmazsa ekran tekrar 5 saniye sonra kapanır

Otomatik Mod

Otomatik Mod, hava temizleyicinin içindeki kızılötesi toz sensörüyle hava kalitesine göre fan hızını otomatik olarak ayarlar. Örneğin, hava kalitesi kötü ise fan otomatik olarak yüksek hıza geçer.

- 1.Otomatik  Mod'u açmak için ilgili düğmeye dokununuz.
- 2.Otomatik Mod göstergesi aktifken yanar.
- 3.Otomatik Mod'dan çıkmak için  başka bir fan hızı seçiniz.

Hava Kalitesi Göstergesi Tablosu

Işık Rengi	Hava Kalitesi	Otomatik Mod Fan Hızı
Yeşil	Çok İyi	1F
Turuncu	Orta	2F
Kırmızı	Kötü	3F

Zamanlayıcı

1. Otomatik Mod'u açmak için ilgili düğmeye dokunun.
2. Otomatik Mod göstergesi aktifken yanar
3. Otomatik Mod'dan çıkmak ⌚ için başka bir fan hızı seçin

Not:

Zamanlayıcı aktifken fan hızını her zaman değiştirebilirsiniz. Zaman değişirse zamanlayıcı yeniden başlar.

Işık Açık/Kapalı

Bu özellik, hava kalitesi göstergesi ışıklarını açar veya kapatır.


- Göstergesi ışıklarını kapatmak için düğmeye dokunun
- Tekrar ışıkları açmak için düğmeye yeniden dokunun.

Bekleme Modu:

Hava temizleyici kapalıyken ama prize takılıyken Bekleme Modundadır

Aromaterapi Fonksiyonu

1. Her iki ucun kapaklarını çıkarın ve esansiyel yağ kutusunun üst kapağını açın. Seçtiğiniz esansiyel yağdan 4-5 damla ekleyin, ardından parçaları tekrar birleştirin.



2. Esansiyel yağ kutusunu yerine (ızgaralı makineler için tasarlanmış yuvaya) yerleştirin.

Not:


- Yağ eklemekten önce cihazı kapatın.
- Sadece verilen damlalığı kullanın; yağı doğrudan dökmeyin. Her kullanımda 4-5 damla ekleyin.

Önemli: *Filtrenin plastik ambalajını çıkarmadan cihazı kullanmayın.*

Hava temizleyici havayı filtrelemez ve aşırı ısınarak yangın riski oluşturabilir

Filtre Hakkında

Hava temizleyici, havayı arıtmak için 3 aşamalı filtreleme sistemi kullanır



A. Ön Filtre

- Toz, tüy, lif, saç ve evcil hayvan tüyü gibi büyük partikülleri yakalar.
- Filtrenin ömrünü uzatır.

B. Gerçek HEPA Filtre

İnce toz, duman partikülleri, polen ve evcil hayvan kepeği gibi küçük alerjenleri filtreler.

C. Aktif Karbon Filtre

Yemek kokuları, duman, koku, dumanlar ve VOC'ları (Uçucu Organik Bileşikler) yakalar ve etkisiz hale getirir.

Bakım ve Temizlik

Hava Temizleyicinin Temizlenmesi

- Temizlikten önce cihazın fişini çekin
- Dış yüzeyi yumuşak ve kuru bir bezle silin.
- Gerekirse gövdeyi nemli bir bezle temizleyin ve hemen kurulayın.
- Cihazın içini temizlemek için elektrikli süpürge kullanın.
- Aşındırıcı kimyasallar veya yanıcı temizleyiciler kullanmayın.

Ön Filtrenin Temizlenmesi

The Pre-Filter should be cleaned every 2-4 weeks to maintain efficiency and extend the life of your filter. Use a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles.

Note:

- Filtreyi su veya diğer sıvılarla temizlemeyin.
 - Gerçek HEPA ve Aktif Karbon filtrelerini temizlemeyin.
- Nem, filtreye zarar verebilir. Hava temizleyici %85'ten düşük bağıl nem seviyesine sahip bir alanda kullanılmalıdır.
- Aşırı nemli yerlerde kullanmak filtrenin yüzeyinde küflenmeye neden olabilir.
 - Cihaza veya filtreye esansiyel yağ eklemeyin, bu filtreye zarar verir ve kötü kokuya yol açar.
 - Hava temizleyicinin yakınında yağ difüzörü kullanmayın.

Filtrenin Değiştirilmesi

1.Hava temizleyicinin fişini çekin, ardından ön kapağı çıkarın ("Başlarken" bölümüne bakın, adım 2).

2.Eski filtreyi çıkarın.

3.İçerde kalan toz veya tüyleri elektrikli süpürge hortumuyla temizleyin.

Not: Hava temizleyiciyi temizlemek için su veya sıvı kullanmayın.

4.Yeni filtrenin plastik ambalajını çıkarıp cihazın içine yerleştirin ("Başlarken", adım 4'e bakın).

Not: Filtrede "FRONT" yazan kısmın dışı bakmasına dikkat edin.

5.Filtre kapağını yerine takın.

6.Cihazı prize takın ve açın.  Filtre ömrünü sıfırlamak için düğmeye 5 saniye basılı tutun. Gösterge ışığı yanıp söner ve iki kez bip sesi verir, ardından kapanır.

Saklama

İHava temizleyiciyi uzun süre kullanmayacaksanız, cihazı ve filtresini plastik ambalaj ile sarıp kuru bir yerde saklayın.


Smart Life Uygulaması Kurulumu

Not:

Smart Life uygulaması sürekli geliştirilmektedir ve zamanla değişebilir.

En iyi performans ve sorun giderme için uygulamanızı düzenli olarak güncelleyin ve uygulama içindeki yönergeleri takip edin.

Smart Life Uygulamasını İndirme Adımları:



1.Smart Life uygulamasını indirmek için Apple App Store® veya Google Play Store'da "**Smart Life**" arayın. Ayrıca QR kodunu okutarak da uygulamaya ulaşabilirsiniz.

2.Kurulum sırasında güvenli bir 2.4GHz Wi-Fi® ağına bağlı olduğunuzdan emin olun (5GHz desteklenmez). Ağın düzgün çalıştığından emin olun.

Note:

- Telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan ve başka bir Bluetooth cihaza bağlı olmadığından emin olun.
- Girdiğiniz Wi-Fi şifresini iki kez kontrol edin.

Cihazınızı Kurma Adımları:

Note:

Ensure that Location is turned on when connecting your phone to the smart air purifier. This is required to establish the Bluetooth® connection. You can turn Location off after the connection to the Smart Life app is complete.

- 1.Cihazı prize takın ve güç düğmesine (6) dokununuz.  Wi-Fi göstergesi yanıp sönmeye kadar güç  düğmesine (0) 5 saniye basılı tutunuz  (cihaz henüz bağlı değil, Wi-Fi açıldı).
- 2.Smart Life uygulamasını açın, ardından Giriş yapın veya Kayıt olun.

Not:

Smart Life hesabı oluşturmalı veya Google, Apple gibi üçüncü taraf hesaplardan birini kullanmalısınız. Hesabınız ile aileniz ve arkadaşlarınıza da akıllı hava temizleyicinizin kontrolünü verebilirsiniz.

3. Cihaz otomatik olarak algılanacaktır. Uygulama içi talimatları izleyerek bağlantıyı tamamlayın. Bağlantı başarılı olursa Wi-Fi göstergesi sabit yanar. Aksi halde yanıp sönmeye devam eder.

Bağlı Bir Mobil Cihazı Kaldırma:

- 1.Hava temizleyiciyi prize takın ve güç düğmesine () dokununuz
2. Güç düğmesine (0) 5 saniye basılı  tutunuz; Wi-Fi göstergesi  hızlı yanıp sönmeye başlarsa, bağlı mobil cihaz başarıyla kaldırılmış demektir.
3. Yeni bir mobil cihaz eklemek için Smart Life Uygulaması Kurulumu bölümüne bakın.

Troubleshooting

Problem	Reasons	Possible Solutions
Air purifier cannot be turned on or no response to button controls.	- No electricity. - The air purifier malfunctioned. - Power cord is damaged.	- Check that the unit is properly plugged into an electrical outlet. - Try a different outlet.
Airflow is significantly reduced.	- The airflow is blocked by plastic wrap or filter. - Not enough clearance around the air openings. - Pre-Filter may be clogged.	- Ensure plastic wrap is removed from the filter. - Allow at least 12 inches (30 cm) clearance around all sides of the purifier. - Clean the Pre-Filter (see Care & Maintenance section).
Air purifier makes an unusual noise while fan is on.	- Filter blocked by plastic wrap or dirt. - Appliance is on uneven surface.	- Ensure plastic wrap is removed. - Place the unit on a hard, flat, even surface.
Strange smell comes from the purifier.	- The air purifier was used in a high humidity area. - A new filter was installed recently.	- Move the unit to an area with less than 85% relative humidity. - Clean the filter or replace it.
Poor air purification quality.	- Airflow is blocked by plastic wrap or dirt. - Windows or doors are open.	- Ensure plastic wrap is removed and clean the filter. - Close windows and doors to improve effectiveness.
Air purifier always detects high levels of particulates.	Unit operating in a very dusty environment.	Consider turning the fan speed to HIGH or switch to AUTO mode.
 is still on after replacing the filter.	Forgot to reset the air purifier.	Long press the  Reset button for 5 seconds.
 has not turned on after 9 months.	Appliance is run infrequently or the air is in good condition, delaying filter replacement.	The indicator will turn on based on how much the air purifier has been used.
 turned on before 6 months.	Appliance is frequently used in high pollution areas.	Replace the filter.

Troubleshooting

Manuel Bağlantı:

Otomatik bağlantı, Wi-Fi 2 dakika açık kaldıktan sonra başarısız olursa manuel bağlantıya geçin.

Yöntem 1: Wi-Fi göstergesi hızlı yanıp sönerken

1. Telefonunuzda Wi-Fi'nın açık olduğundan emin olun.

2. Smart Life uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" → Manuel Ekle → Küçük ev aletleri → hava temizleyici (Wi-Fi) → seçeneklerini takip edin ve uygulama yönergelerini izleyin.

Note:

Bu yöntem sadece 2.4G ağlar için geçerlidir.

Eğer 5G kullanıyorsanız, 2.4G ağına geçin.

Yöntem 2:

1. Hava temizleyiciyi  açmak için güç düğmesine (6) dokununuz. Güç düğmesine  5 saniye basılı tutunuz ve bırakmayınız. Cihaz bir kez bip sesi verdikten sonra Wi-Fi göstergesi hızlı yanıp sönmeye başlar. Düğmeye  10 saniye daha basılı tutunuz, Wi-Fi göstergesi yavaş yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. Telefonunuzda Wi-Fi ve Bluetooth®'un açık olduğundan emin olun. Smart Life uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" → "Manuel Ekle" → Küçük ev aletleri hava temizleyici (Bluetooth + Wi-Fi) seçeneklerini takip edin ve uygulama yönergelerini izleyin.

Wi-Fi Sıfırlama Düğmesi:

Hava temizleyiciyi açmak için güç düğmesine () dokununuz.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için güç düğmesine () 5 saniye basılı tutunuz.

Note:

Smart  Life ile bağlantı kurulurken/kesilirken gösterge yanıp söner; bağlantı sürekli yanar.

Smart Life Uygulaması Sorun Giderme

Akıllı hava temizleyicim Smart Life uygulamasına bağlanmıyor

- Telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan ve başka bir Bluetooth cihazına bağlı olmadığından emin olun.
- Kurulum sırasında, güvenli bir 2.4GHz Wi-Fi® ağına bağlı olun (5GHz desteklenmez). Ağın düzgün çalıştığını kontrol edin.
- Girdiğiniz Wi-Fi şifresini iki kez kontrol edin.
- Şifrenin başında veya sonunda boşluk olmamalı.
- Şifreyi test etmek için başka bir cihazı modeme bağlayın.
- Hava temizleyiciyi modeme yaklaştıran ve kurulum sırasında telefonunuzu da cihaza yakın tutun.
- Modemi daha yüksek ve açık bir konuma yerleştirin.
- Hava temizleyici ve modemi mikrodalga, buzdolabı veya diğer elektroniklerden uzak tutun.
- Kurulum sırasında VPN'i kapatın.
- Wi-Fi ağınızda portal doğrulamasını devre dışı bırakın. Portal doğrulama, web sayfası üzerinden giriş gerektirir; bu, hava temizleyicinin Wi-Fi ağına erişmesini engelleyebilir ve kurulumun başarısız olmasına yol açar.

Hava temizleyicim çevrimdışı.

- Hava temizleyicinin fişe takılı ve açık olduğunu kontrol edin, ardından Smart Life uygulamasında ekranı aşağı kaydırarak yenileyin.
- Modeminizin internete bağlı ve telefonunuzun ağ bağlantısının çalışır durumda olduğundan emin olun.
- Smart Life uygulamasında çevrimdışı hava temizleyiciyi silin. iOS'ta sola kaydırın, Android™de uzun basın, ardından Sil'e dokunun. Cihazı tekrar uygulamadan kurun.

Not: Elektrik kesintileri, internet sorunları veya Wi-Fi modem değişimi, cihazın çevrimdışı olmasına neden olabilir.

Note: Power outages, internet issues, or changing Wi-Fi routers may cause the air purifier to go offline.

FCC BİLGİSİ

UYARI: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOTE: Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve Sınıf B dijital cihaz sınırlarını karşıladığı tespit edilmiştir. Bu sınırlar, konut ortamında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmez. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlere neden oluyorsa, cihazı kapatıp açarak bunu belirleyebilirsiniz; aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçını deneyerek sorunu düzeltebilirsiniz:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1.Bu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz.
- 2.Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere aldığı her türlü paraziti kabul etmelidir.

Ürünü Kaydet

SereneLife'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydederek, özel garanti ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizden tam olarak yararlanabilirsiniz. Uzman desteğine erişmek ve SereneLife ürününüzü kusursuz durumda tutmak için formu doldurun.

Buradan Başlayın



Model Numarası:

SLARP1076WT

SereneLifehome.com/pages/register

serenelife™



Sorularınız veya Yorumlarınız mı var?

Size yardımcı olmak için buradayız!

Telefon: 1.718.535.1800

Serenelifehome.com/ContactUs

Bezoek onze
website



Serenelifehome.com/
register



DUTCH

serenelife™



SLARP1076WT - SLARP1076BK **Hoogwaardige Luchtreiniger**

GEBRUIKERSHANDLEIDING

**Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.
Alleen voor huishoudelijk gebruik.**

INHOUDSOPGAVE

Kenmerken en technische specificaties	3
Algemene veiligheid	4
Productoverzicht	6
Bediening en display	7
Aan de slag	8
Je slimme luchtreiniger gebruiken	10
Over het filter	12
Onderhoud en verzorging	13
Smart Life app instellen	14
Probleemoplossing	17
Probleemoplossing Smart Life app	18
Product registreren	19

California Prop 65 Waarschuwing



WAARSCHUWING:

Dit product kan je blootstellen aan chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplanting kunnen veroorzaken.
Niet inslikken.

Voor meer informatie ga naar: www.P65warnings.ca.gov

Kenmerken:

- Geavanceerd ontwerp voor optimale luchtcirculatie
- Ultra stille werking
- Eenvoudige knoppen en instelbare standen
- Effectieve luchtreiniging voor ruimtes tot 2.200 ft² / 670,56 meter
- Voorzien van slaapmodus en automatische modus
- Uitgerust met kinderbeveiliging en filtervervangingsherinnering
- Gebruiksvriendelijk digitaal display en indicatoren
- Hooggevoelige PM2.5-sensor
- WiFi-gestuurde luchtreiniger voor bediening op afstand
- Verbeterd filtratie-efficiëntie en zorgt voor grondige luchtreiniging
- Verwijdert effectief zwevende deeltjes uit de lucht
- Zorgt voor frisse en comfortabele luchtkwaliteit
- Ideaal voor slaapkamers, woonkamers, kantoren en keukens

Wat zit er in de doos:

- Luchtreiniger
- Adapter
- Meertrapsfilter

Technische specificaties:

- Materiaal: ABS + HEPA
- Geschikt oppervlak: 2.200 ft² / 670,56 meter
- Bediening: Touchpaneel
- Timer: 2 uur, 5 uur en 8 uur
- Reinigingsstanden: Rood (Slecht) Oranje (Gemiddeld) Groen (Zeer goed)
- Verwijderde verontreinigingen: Fijnstof, schadelijke gassen, onaangename geuren, bacteriën, virus en dierenhaar
- Geluidsniveau: Eerste stand, tweede stand, derde stand
- Adaptervermogen: EU
- Nominale spanning: 100–240V
- Nominale frequentie: 50/60 Hz
- Nominaal vermogen: 24W
- Geluid: Witte ruis
- CADR-waarde: 200 m³/u
- Gewicht: 7,1 lbs. / 3,23 kg
- Productafmetingen (L x B x H):
12,2" x 6,3 x 15,75 inch / 31 x 16,01 x 40,01 cm

Algemene veiligheid

- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen.
- **LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**
- **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, gebruik deze luchtreiniger niet met een externe snelheidsregelaar..
- Gebruik je luchtreiniger alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- **IBelangrijk:** Gebruik de luchtreiniger niet zonder de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger werkt zonder filter niet goed en kan oververhit raken, wat brandgevaar kan veroorzaken.
- Hou je luchtreiniger uit de buurt van water en andere natte of vochtige omgevingen. Plaats het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een zeer hoge luchtvochtigheid.
- Hou je luchtreiniger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar brandbare gassen, dampen, metaal dampen, spuitbussen (aerosols) of industriële oliedampen aanwezig zijn.
- Plaats je luchtreiniger minstens 1,5 meter van ruimtes waar zuurstof wordt toegediend.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat.
- Laat kinderen niet met de plastic verpakking spelen. Gooi de plastic verpakking direct weg nadat je het filter hebt uitgepakt.
- Steek geen voorwerpen in openingen van de luchtreiniger.
- Ga niet op de luchtreiniger zitten en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Hou de binnenkant van de luchtreiniger droog. Om vochtophoping te voorkomen, plaats het apparaat niet in ruimtes met grote temperatuurschommelingen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud uitvoert (zoals het vervangen van het filter).
- Gebruik je luchtreiniger niet als deze beschadigd is of niet correct werkt, of als het snoer of de stekker beschadigd is. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Kinderen mogen de luchtreiniger niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.


- Hou het apparaat, inclusief het netsnoer, op veilige afstand van verwarmde oppervlakken en open vuur.
- Reinig nooit met benzine, chemische oplosmiddelen of bijtende materialen, omdat deze middelen de luchtreiniger kunnen beschadigen.
- Leg het snoer nooit in de buurt van een warmtebron.
- Bedek het snoer niet met een kleed, tapijt of andere afdekking.
- Leg het snoer niet onder meubels of apparaten.
- Hou het snoer uit de buurt van plekken waar vaak gelopen wordt.
- Leg het snoer zo neer dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik deze luchtreiniger alleen met de meegeleverde voedingsadapter.

Productoverzicht

- A.** Licht aan/uit-knop
- B.** Automatische modus-knop
- C.** Ventilatorsnelheid-knop
- D.** Aan/uit-knop
- E.** Kinderbeveiligingsknop
- F.** Timerknop
- G.** Filterresetknop
- H.** Licht aan/uit-indicator
- I.** Indicator automatische modus
- J.** Indicatoren ventilatorsnelheid
- K.** Aan/uit-indicator
- L.** Indicator kinderbeveiliging
- M.** Timerindicatoren
- N.** Indicator filter vervangen
- O.** Voedingsadapter
- P.** Behuizing
- Q.** Luchtinlaatfilter
- R.** Filterdeksel



Productoverzicht



Bediening & display


	Aan/uit-knop: Schakelt de luchtreiniger in of uit. Wi-Fi resetknop: Tik op de aan/uit-knop om je luchtreiniger in te schakelen. Hou de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding te resetten. Opmerking: Het wifi-indicatorlampje knippert tijdens verbinden/loskoppelen van Eco-Butler en brandt continu wanneer verbonden.
 1F 2F 3F	Ventilatorsnelheid-knop & indicatoren: Schakelt tussen ventilatorsnelheden: Laag (1F), Middel (2F), Hoog (3F) en Slaapstand.
	Automatische modus-knop: Schakelt de automatische modus in of uit.
	Timerknop: Stelt de timer in op 2 uur, 5 uur of 8 uur. Opmerking: De timerindicatoren branden overeenkomstig de geselecteerde tijd. Om de timer te annuleren, tik je op de knop totdat alle timerindicatoren uit zijn.
	Filter vervangen-indicator & resetknop: • Gaat branden wanneer het filter moet worden vervangen. • Om de filterlevensduur te resetten (na het vervangen van het filter), hou je de knop 5 seconden ingedrukt. Het apparaat piept 3 keer en schakelt vervolgens uit.
	Licht aan/uit-knop: • Schakelt de luchtkwaliteitslampjes uit. • Wanneer de lampjes uit zijn, tik je om ze weer in te schakelen.
	Kinderbeveiligingsknop: • Voorkomt dat de huidige instellingen worden gewijzigd. Hou 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen. • Wanneer het paneel is vergrendeld, brandt het kinderbeveiligingslampje en piept het apparaat twee keer als je op een andere knop drukt.
	Luchtkwaliteitsindicator: Geeft de luchtkwaliteit weer met een automatische infrarood stofsensor: Groen (Zeer goed), Oranje (Gemiddeld), Rood (Slecht).
	Display: Toont de ventilatorsnelheid, PM2.5-niveaus, filterlevensduur en Wi-Fi-verbindingsstatus.

Aan de slag


Belangrijk:

Gebruik de luchtreiniger niet zonder eerst de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger zal anders geen lucht filteren en kan oververhit raken, wat brandgevaar kan veroorzaken.


1. Plaats de luchtreiniger op een vlakke, stabiele ondergrond, zoals de vloer.
2. Trek aan beide zijden van het filterdeksel om dit te verwijderen.



3. Verwijder het filter (bescherm met plastic verpakking) uit de binnenkant van de luchtreiniger.




4. Verwijder de plastic verpakking van het filter en plaats het filter terug in de luchtreiniger.




Opmerking: Zorg ervoor dat je de filterverpakking vóór gebruik verwijderd. Anders filtert de luchtreiniger de lucht niet en kan deze oververhit raken, wat brandgevaar kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de zijde met de aanduiding "FRONT" naar buiten gericht is wanneer je het filter plaatst.

5. Plaats het filterdeksel terug en zorg ervoor dat de lipjes van het deksel uitlijnen met de sleuven aan de onderkant van de luchtreiniger.



6. Steek de stekker van de voedingsadapter in de zijkant van de luchtreiniger.
Opmerking: De voedingsadapter bevindt zich aan de onderkant van de luchtreiniger.



Je slimme luchtreiniger gebruiken

1. Steek de stekker in het stopcontact en tik op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. De luchtreiniger start standaard op lage snelheid (☺).
2. Tik op de ventilatorsnelheid-knop om te wisselen tussen Laag (☺), Middel (☹), Hoog (☹) en Slaapstand.

Opmerking:

- Hoge ventilatorsnelheid (3F) maakt het meeste geluid maar reinigt de lucht het snelst.
- Voor het beste resultaat, of bij specifieke luchtkwaliteitsproblemen zoals rook, laat je de luchtreiniger 15–20 minuten op hoge snelheid draaien voordat je overschakelt naar een lagere stand.
- Voor effectieve reiniging hou je ramen en deuren gesloten terwijl de luchtreiniger aan staat

Slaapstand

De slaapstand werkt extra stil met een ventilatorsnelheid lager dan Laag (1F).

1. Tik op de ventilatorsnelheid-knop om over te schakelen naar de slaapstand (het maan-icoon licht op).
2. In de slaapstand schakelt het display uit, behalve het aan/uit-icoon, dat half verlicht blijft. Na 5 seconden, als je geen andere knop indrukt, blijft het display uitgeschakeld.

Opmerking:

Wanneer het display uit staat, tik je op een willekeurige knop om het weer in te schakelen. Als je daarna geen andere knop indrukt, schakelt het display na 5 seconden opnieuw uit

Automatische modus

De automatische modus gebruikt een infraroodsensor in de luchtreiniger om de ventilatorsnelheid automatisch aan te passen op basis van de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld, als de luchtkwaliteit slecht is, schakelt de ventilator automatisch naar hoge snelheid.

1. Tik op de automatische modus-knop om deze in te schakelen.
2. De indicator voor automatische modus brandt wanneer deze actief is.
3. Om de automatische modus te verlaten, tik je op de ventilatorsnelheid-knop om een andere snelheid te selecteren.

Overzicht luchtkwaliteitsindicator

Lichtkleur	Luchtkwaliteit	Ventilatorsnelheid automatische modus
Groen	Zeer goed	1F
Oranje	Gemiddeld	2F
Rood	Slecht	3F

Timer

1. Je kunt de timer handmatig instellen op 2 uur, 5 uur of 8 uur.
2. Zodra de timer afloopt, schakelt de luchtreiniger uit.
3. Om de timer te annuleren, tik je op de timerknop totdat alle timerindicatoren uit zijn

Opmerking:

- Je kunt de ventilatorsnelheid op elk moment wijzigen terwijl de timer actief is.
- De timer start opnieuw wanneer je de tijd aanpast.

Licht aan/uit

Met deze functie schakel je de luchtkwaliteitslampjes in of uit.


- Tik op de lichtknop om de luchtkwaliteitslampjes uit te schakelen.
- Tik opnieuw op de lichtknop om ze weer in te schakelen

Stand-bymodus:

De luchtreiniger staat in stand-bymodus wanneer deze is uitgeschakeld maar nog wel is aangesloten op het stopcontact.

Aromatherapiefunctie

1. Verwijder de deksels aan beide uiteinden en open het bovenste deksel van het essentiële-olievakje. Voeg je favoriete essentiële olie toe (4–5 druppels per keer) en plaats vervolgens alle onderdelen weer terug..



2. Plaats het essentiële-olievakje terug in de daarvoor bestemde opening (ontworpen voor modellen met rooster)..


Opmerking:

- Schakel het apparaat uit voordat je olie toevoegt.
- Gebruik de meegeleverde druppelaar; giet de olie niet direct in het vakje. Voeg telkens 4–5 druppels toe.

Belangrijk: *Gebruik de luchtreiniger niet zonder eerst de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger zal anders geen lucht filteren en kan oververhit raken, wat brandgevaar kan veroorzaken..*

Over het filter

De luchtreiniger gebruikt een 3-traps filtratiesysteem om de lucht te zuiveren.



A. Voorfilter

- Vangt grote deeltjes op zoals stof, pluisjes, vezels, haar en dierenharen.
- Verlengt de levensduur van het filter door het te beschermen

B. True HEPA-filter

Filtert kleine deeltjes zoals fijnstof, rookdeeltjes en allergenen zoals pollen en huidschilfers van huisdieren.

C. Actief koolstoffilter

Helpt kookluchtjes, rook, geuren, dampen en VOS (Vluchtige Organische Stoffen) op te vangen en te neutraliseren.

Onderhoud & Verzorging

De luchtreiniger reinigen

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat je gaat schoonmaken.
- Veeg de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Gebruik indien nodig een licht vochtige doek om de behuizing te reinigen en droog deze direct af.
- Gebruik een stofzuiger om de binnenkant van de luchtreiniger schoon te maken.
- Gebruik geen schurende chemicaliën of ontvlambare schoonmaakmiddelen

Het voorfilter reinigen

Het voorfilter moet elke 2–4 weken worden gereinigd om de efficiëntie te behouden en de levensduur van het filter te verlengen. Gebruik een zachte borstel of de slang van een stofzuiger om haar, stof en grote deeltjes te verwijderen.

Opmerking:

- Reinig het filter niet met water of andere vloeistoffen.
- Reinig het True HEPA- en actief koolstoffilter niet.
- Vocht kan het filter beschadigen. Gebruik de luchtreiniger in een ruimte met een luchtvochtigheid lager dan 85% RV. Gebruik in zeer vochtige ruimtes kan ervoor zorgen dat het filteroppervlak schimmelt.
- Voeg geen essentiële oliën toe aan de luchtreiniger of het filter, dit kan het filter beschadigen en onaangename geuren veroorzaken.
- Gebruik geen oliediffusers in de buurt van de luchtreiniger.

Het filter vervangen

1. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder het voorpaneel (zie “Aan de slag”, stap 2).
2. Verwijder het oude filter uit de luchtreiniger.
3. Gebruik een stofzuigerslang om eventueel resterend stof of haar in de luchtreiniger te verwijderen. Opmerking: Gebruik geen water of vloeistoffen om de luchtreiniger te reinigen.
4. Verwijder de plastic verpakking van het nieuwe filter en plaats het in de luchtreiniger (zie “Aan de slag”, stap 4). Opmerking: Zorg ervoor dat de zijde met de aanduiding “FRONT” naar buiten gericht is.
5. Plaats het filterdeksel terug.
6. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in. Reset de filterlevensduur door de filterresetknop 5 seconden ingedrukt te houden. De indicator knippert en het apparaat piept twee keer, waarna het uitschakelt

Opslag

Als je de luchtreiniger langere tijd niet gebruikt, wikkel zowel het apparaat als het filter in plastic verpakking en bewaar ze op een droge plaats om vochtschade te voorkomen.

Smart Life app instellen

Opmerking:

De Smart Life-app wordt voortdurend verbeterd en kan in de loop van de tijd veranderen. Voor de beste prestaties en probleemoplossing moet je de app regelmatig bijwerken en de instructies in de app volgen als er verschillen zijn.

Stappen om de Smart Life-app te downloaden:



1. Om de Smart Life-app te downloaden, zoek je naar "Smart Life" in de Apple App Store® of Google Play Store. Je kunt ook de QR-code scannen om direct naar de download te gaan.
2. Zorg er tijdens het installatieproces voor dat je bent verbonden met een beveiligd 2.4GHz wifi-netwerk (5GHz wordt niet ondersteund). Controleer of het netwerk correct werkt.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat Bluetooth® op je telefoon is ingeschakeld en niet is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.
- Controleer of het ingevoerde wifi-wachtwoord correct is.

Stappen om je luchtreiniger in te stellen:

Opmerking:

Je moet een eigen Smart Life-account aanmaken of een account van derden gebruiken (zoals Google of Apple) om gebruik te maken van externe diensten en producten. Met een account kun je ook familie en vrienden toegang geven om je slimme luchtreiniger te bedienen.

1. Steek de stekker in het stopcontact en tik op de aan/uit-knop om je luchtreiniger in te schakelen. Hou de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt totdat het wifi-indicatielampje knippert (dit betekent dat het apparaat nog niet is verbonden en dat wifi is ingeschakeld).
2. Open de Smart Life-app en log in of maak een account aan

Opmerking:

Locatie moet ingeschakeld zijn op je telefoon tijdens het verbinden met je slimme luchtreiniger. Dit is nodig om de Bluetooth®-verbinding tot stand te brengen. Je kunt locatie weer uitschakelen nadat je luchtreiniger is verbonden met de Smart Life-app.

3. Het apparaat wordt automatisch gedetecteerd. Volg de instructies in de app om de verbinding te voltooien. Als de verbinding succesvol is, blijft het wifi-indicatielampje branden. Anders blijft het knipperen..

Een gekoppeld mobiel apparaat verwijderen:

1. Steek de stekker in het stopcontact en tik op de aan/uit-knop om je luchtreiniger in te schakelen.
2. Hou de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt totdat het wifi-indicatielampje snel knippert. Dit geeft aan dat het gekoppelde mobiele apparaat succesvol is verwijderd.
3. Om een nieuw mobiel apparaat toe te voegen, volg je de stappen onder Smart Life app instellen.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaken	Mogelijke oplossingen
Luchtreiniger kan niet worden ingeschakeld of reageert niet op knoppen	- Geen stroom. - De luchtreiniger werkt niet correct. - Netsnoer is beschadigd.	- Controleer of het apparaat correct is aangesloten op een stopcontact. - Probeer een ander stopcontact.
Luchtstroom is aanzienlijk verminderd	- Luchtstroom wordt geblokkeerd door plastic verpakking of filter. - Onvoldoende ruimte rond de luchtopeningen. - Voorfilter kan verstopt zijn.	- Zorg dat de plastic verpakking van het filter is verwijderd. - Zorg voor minimaal 30 cm vrije ruimte rondom het apparaat. - Reinig het voorfilter (zie Onderhoud & Verzorging).
Luchtreiniger maakt ongewoon geluid terwijl ventilator draait	- Filter geblokkeerd door plastic of vuil. - Apparaat staat op een oneffen oppervlak.	- Zorg dat de plastic verpakking is verwijderd. - Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond.
Vreemde geur uit de luchtreiniger	- Apparaat is gebruikt in een ruimte met hoge luchtvochtigheid. - Nieuw filter is recent geplaatst.	- Verplaats het apparaat naar een ruimte met minder dan 85% relatieve luchtvochtigheid. - Reinig het filter of vervang het.
Slechte luchtzuivering	- Luchtstroom geblokkeerd door plastic of vuil. - Ramen of deuren staan open.	- Zorg dat de plastic verpakking is verwijderd en reinig het filter. - Sluit ramen en deuren voor betere werking.
Luchtreiniger detecteert altijd hoge deeltjeswaarden	Apparaat wordt gebruikt in een zeer stoffige omgeving.	Overweeg de ventilatorsnelheid op HOOG te zetten of de automatische modus te gebruiken.
Indicator blijft branden na vervangen van filter	Luchtreiniger is niet gereset.	Hou de Reset-knop 5 seconden ingedrukt.
Indicator is na 9 maanden nog niet ingeschakeld	Apparaat wordt weinig gebruikt of de luchtkwaliteit is goed, waardoor filtervervanging wordt uitgesteld.	De indicator gaat branden op basis van het gebruik van de luchtreiniger.
Indicator is al vóór 6 maanden ingeschakeld	Apparaat wordt vaak gebruikt in gebieden met hoge luchtvervuiling.	Vervang het filter.

Handmatige verbinding:

Schakel over naar handmatige verbinding als de automatische verbinding mislukt nadat wifi 2 minuten is ingeschakeld.

Methode 1: Wanneer het wifi-indicatielampje snel knippert

1. Zorg ervoor dat wifi op je telefoon is ingeschakeld.
2. Open de Smart Life-app, tik op apparaat toevoegen → "Handmatig toevoegen" → "Kleine huishoudelijke apparaten" → "Luchtreiniger (Wi-Fi)" → volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

Opmerking:

Deze methode werkt alleen met een 2.4G-netwerk.

Schakel over naar een 2.4G-netwerk als je momenteel 5G gebruikt.

Methode 2:

1. Tik op de aan/uit-knop om je luchtreiniger in te schakelen. Hou de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt en laat daarna los. Zodra het apparaat piept, begint het wifi-indicatielampje snel te knipperen. Hou de aan/uit-knop vervolgens nog 10 seconden ingedrukt totdat het wifi-indicatielampje langzaam knippert.
2. Zorg ervoor dat wifi en Bluetooth® op je telefoon beide zijn ingeschakeld. Open de Smart Life-app  tik op apparaat toevoegen → "Handmatig toevoegen" → "Kleine huishoudelijke apparaten" → "Luchtreiniger (Bluetooth + Wi-Fi)" → volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

Wifi-resetknop:

Tik op de aan/uit-knop om je luchtreiniger in te schakelen.

Hou de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de wifi-verbinding te resetten.

Opmerking:

Het wifi-indicatielampje knippert tijdens verbinden/loskoppelen met Smart Life en brandt continu wanneer verbonden.

Probleemoplossing Smart Life-app

Mijn slimme luchtreiniger maakt geen verbinding met de Smart Life-app.

- Zorg ervoor dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en niet verbonden is met een ander Bluetooth-apparaat.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat je verbonden bent met een beveiligd 2.4GHz wifi-netwerk (5GHz wordt niet ondersteund). Controleer of het netwerk goed werkt.
- Controleer of het ingevoerde wifi-wachtwoord correct is. Er mogen geen spaties aan het begin of einde van het wachtwoord staan.
- Test het wachtwoord door een ander elektronisch apparaat met je router te verbinden.
- Plaats je luchtreiniger dicht bij de router en zorg dat je telefoon tijdens de installatie zo dicht mogelijk bij de luchtreiniger is.
- Plaats de router op een hogere, open plek zonder obstakels voor een sterker signaal.
- Hou je luchtreiniger en router uit de buurt van apparaten zoals magnetrons, koelkasten of andere elektronische apparaten om signaalstoringen te voorkomen.
- Gebruik je een VPN, schakel deze dan uit tijdens de installatie.
- Schakel portalauthenticatie uit op je wifi-netwerk. Bij portalauthenticatie moet je via een webpagina inloggen, wat kan voorkomen dat de luchtreiniger toegang krijgt tot het wifi-netwerk en de installatie kan laten mislukken

Mijn luchtreiniger is offline.

- Controleer of je luchtreiniger is aangesloten en ingeschakeld, en vernieuw vervolgens de Smart Life-app door het scherm omlaag te vegen.
- Controleer of je router verbonden is met internet en of de netwerkverbinding van je telefoon werkt.
- Verwijder de luchtreiniger uit de Smart Life-app. Veeg naar links (iOS) of hou ingedrukt (Android™) en tik op Verwijderen. Stel de luchtreiniger opnieuw in via de Smart Life-app.

Opmerking: *Stroomuitval, internetproblemen of het wijzigen van wifi-routers kunnen ervoor zorgen dat de luchtreiniger offline gaat.*

WAARSCHUWING: : Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat zich op een andere groep bevindt dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

TDit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken

Product registreren

Bedankt dat je voor SereneLife hebt gekozen. Door je product te registreren, zorg je ervoor dat je optimaal profiteert van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice. Vul het formulier in om deskundige ondersteuning te krijgen en je SereneLife-aankoop in perfecte staat te houden.

BEGIN HIER



Modelnummer
SLARP1076WT
[Serenelifehome.com/pages/register](https://www.SereneLifeHome.com/pages/register)

serenelife™



Vragen of opmerkingen?

Wij staan klaar om je te helpen!

Telefoon: 1.718.535.1800

SereneLifeHome.com/ContactUs