




Power Bank ST-210

(Ultra Slim 10000mAh)

User Manual


Auto Power on

Charging an iPhone or Other Devices Wirelessly




Charging Two Devices

Support charging two devices at the same time wirelessly and USB C cable




Warning



No Cover on
Wireless Position



No Phone
Ring Holder



No Keys



No Bank Card


- This wireless charger is not compatible with non-Magsafe phone cases, such as Defender cases.
- Do not use an adapter with an output of 5V/1A (5W) or less for recharging
- High temperatures will reduce charging speed and restrict power, which is something that happens to all wireless chargers.
- It is recommended that you charge your device in environments with temperatures below 25°C / 77°F.

Battery Level indicator

Green Light when Fast Charging (Out/input)

LED power indicator will run the horse lamp once when charging input

Light Green on when Fast Charging Output or Recharging Input as soon as voltage reaches 9 volts



Note: Before enjoy Fast Charging, Please make sure your device and charging cable support Fast Charging function

Electric quantity $\leq 25\%$

the first light flash

Electric quantity 26% - 50%

the second light flash

Electric quantity 51% - 75%


the third light flash

Electric quantity 76% - 99%

the fourth light flash


Electric quantity 100%

charge full LED lights all



Support Charging Devices while Recharging

Using Adapter for Recharging



Tips: Adapter is not included, cable is coming with item

Specification

Cell Capacity	10000mAh / 38.5Wh
Type-C Input	5V==3A、9V==2A
Lighting Input	5V==2A
Type-C Output	5V-3A 9V-2.22A 10V-2.25A 12V-1.67A 22.5W Max
Wireless Output	5W / 7.5W / 10W / 15W

After-Sales

Info Services

Replacement

Return

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please contact us via Amazon or E-Mail: vjdtjz@gmail.com

EN


Important Safety Instructions

When using this product, basic precautions should always be followed:

- 1) Store this product in a cool and dry place.
- 2) Do not store this product in a hot or humid environment.
- 3) Using a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or personal injury.
- 4) Do not disassemble this product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or personal injury.
- 5) If this product is not used for an extended period, you should charge and discharge it once every three months.
- 6) When charging a device, this product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.
- 7) Under normal operating conditions, the battery performance will decline over several years.
- 8) Do not clean this product with harmful chemicals or detergents.
- 9) Misuse, dropping, or excessive force may cause product damage.
- 10) When disposing of secondary cells or batteries, keep those of different electrochemical systems separate.
- 11) Beware that a discharged battery may cause fire or smoke.
- 12) CAUTION: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- 13) WARNING: The batteries (battery pack or installed batteries) shall not be exposed to excessive heat, such as from the sun or fire.
- 14) A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

DE


Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Anwendung dieses Produkts sind grundsätzlich Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- 1) Lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen und trockenen Ort.
- 2) Lagern Sie dieses Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- 3) Die Verwendung eines vom Produkthersteller nicht empfohlenen oder verkauften Netzteils oder Ladegeräts kann zu Brand- oder Personenschäden führen.
- 4) Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicepersonal, wenn Service oder Reparatur erforderlich ist. Falsche Montage kann zu Brand- oder Personenschäden führen.
- 5) Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollten Sie es alle drei Monate aufladen und entladen.
- 6) Beim Aufladen eines Geräts kann sich dieses Produkt warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und sollte kein Grund zur Sorge sein.
- 7) Unter normalen Betriebsbedingungen sinkt die Batterieleistung über mehrere Jahre.
- 8) Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.
- 9) Missbrauch, Fallen oder übermäßige Gewalt können Produktschäden verursachen.
- 10) Halten Sie bei der Entsorgung von Sekundärzellen oder Batterien die Zellen verschiedener elektrochemischer Systeme getrennt.
- 11) Achten Sie darauf, dass eine entladene Batterie Feuer oder Rauch verursachen kann.
- 12) **VORSICHT:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- 13) **WARNUNG:** Die Batterien (Akkupack oder installierte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie z.B. von Sonne oder Feuer, ausgesetzt werden.
- 14) Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.



Dieses Produkt erfüllt die Funkstörungsanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die örtlichen Vorschriften sind zu befolgen. Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

FR

Instructions de sécurité importantes

Les précautions de base doivent toujours être suivies lors de l'utilisation de ce produit

- 1) stockez ce produit dans un endroit frais et sec.
- 2) ne stockez pas ce produit dans un environnement chaud ou humide.
- 3) l'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur qui n'est pas recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- 4) Ne démontez pas ce produit. Lorsque l'entretien ou la réparation est nécessaire, confiez - le à un personnel de service qualifié. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles
- 5) Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devriez le charger et le décharger tous les trois mois.
- 6) ce produit peut se sentir chaud lors de la charge de l'appareil. C'est une condition de fonctionnement normale et ne devrait pas être une préoccupation.
- 7) Dans des conditions de fonctionnement normales, les performances de la batterie diminueront dans quelques années.
- 8) n'utilisez pas de produits chimiques nocifs ou de produits de nettoyage pour nettoyer ce produit
- 9) une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peuvent endommager le produit.
- 10) Lorsque vous manipulez des batteries secondaires ou des batteries, Séparez les batteries de différents systèmes électrochimiques.
- 11) Notez que la décharge de la batterie peut provoquer un incendie ou de la fumée.
- 12) Remarque: si le type de batterie remplacée est incorrect, il y a un risque d'explosion.
- 13) Avertissement: les batteries (bloc - piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil ou le feu.
- 14) la résistance de la batterie à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.



Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière de brouillage radio.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être déposé au point de collecte applicable au recyclage des équipements électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers courants.

IT


Istruzioni importanti per la sicurezza

Quando si utilizza questo prodotto, devono essere sempre seguite le precauzioni di base

- 1) Conservare questo prodotto in un luogo fresco e asciutto.
- 2) Non conservare questo prodotto in un ambiente caldo o umido.
- 3) L'utilizzo di un alimentatore o caricabatterie non raccomandato o venduto dal produttore del prodotto può comportare un rischio di incendio o lesioni personali.
- 4) Non smontare questo prodotto. Portarlo a un operatore qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Il rimontaggio errato può comportare il rischio di incendio o lesioni personali
- 5) Se questo prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, si dovrebbe caricare e scaricare una volta ogni tre mesi.
- 6) Quando carica un dispositivo, questo prodotto può sentirsi caldo. Questa è una normale condizione di funzionamento e non dovrebbe essere motivo di preoccupazione.
- 7) In condizioni di funzionamento normali, le prestazioni della batteria diminuiranno nel corso di diversi anni.
- 8) Non pulire questo prodotto con prodotti chimici o detergenti nocivi
- 9) L'uso improprio, la caduta o la forza eccessiva possono causare danni al prodotto.
- 10) Quando si smaltiscono le celle secondarie o le batterie, tenere separate quelle di diversi sistemi elettrochimici.
- 11) Attenzione che una batteria scarica può causare fuoco o fumo.
- 12) **ATTENZIONE:** C'è un rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo errato.
- 13) **ATTENZIONE:** Le batterie (batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio dal sole o dal fuoco.
- 14) Una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione o perdita di liquido o gas infiammabile.



Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità Europea.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Al contrario, deve essere consegnato presso un punto di raccolta competente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici.

ES


Instrucciones de seguridad importantes

Al usar este producto, siempre debe seguir las precauciones básicas

- 1) guarde este producto en un lugar fresco y seco.
- 2) no almacene este producto en un ambiente caluroso o húmedo.
- 3) el uso de fuentes de alimentación o cargadores recomendados o ve fabricantes no relacionados con el producto puede suponer un riesgo incendio o lesiones personales.
- 4) no desmontar este producto. Cuando se necesite mantenimiento o se lo entregue al personal de servicio calificado. Riesgo de incendio personales por reensamblaje incorrecto
- 5) si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargar y d cada tres meses.
- 6) al cargar el dispositivo, este producto puede sentirse cálido. Estas so condiciones normales de funcionamiento y no deben ser motivo de preocupación.
- 7) En condiciones normales de funcionamiento, el rendimiento de la ba disminuirá en unos años.
- 8) no use productos químicos peligrosos o detergentes para limpiar es
- 9) el uso indebido, la caída o la fuerza excesiva pueden causar daños a
- 10) al procesar baterías o baterías secundarias, separe las baterías de d sistemas electroquímicos.
- 11) tenga en cuenta que la descarga de la batería puede causar incend
- 12) nota: si el tipo de batería reemplazada no es correcto, existe el riesgo explosión.
- 13) advertencia: las baterías (baterías o baterías instaladas) no deben e expuestas a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego.
- 14) la presión de aire extremadamente baja de la batería puede causar explosión o fuga de líquidos o gases inflamables.



Este producto cumple con los requisitos de interfe radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo indica que este producto no se debe un residuo doméstico. Debe entregarse en el punt recogida correspondiente para el reciclaje de equi eléctricos y electrónicos. Siga las normativas local deseche el producto con la basura doméstica norm



FR

**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

ou



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

FCC STATEMENT :

This device complies with Part of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING :

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L' appareil ne doit pas produire de brouillage;

L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.