



KEPEAK

User Manual

Please read this manual carefully before use. If you have any questions, please contact us in time.

Customer service: Kepeakpro@gmail.com

PRECAUTIONS DURING USE

- 1 Do not shine directly into the eyes to avoid eye damage.
- 2 The torch should not be disassembled and modified for repair by non-professionals as this may damage the circuit board. The repair warranty is not included with the modified product.
- 3 If the flashlight is abnormally hot, makes strange noises and smells, or feels abnormal, stop using it immediately.
- 4 Please do not reverse positive and negative of the battery, otherwise the circuit board will be burned.
- 5 Do not use batteries of different types and voltages at the same time.
- 6 Do not leave the torch in contact with sunlight, water, chemicals and corrosive gases for long periods of time as this may damage the torch.

CHECK THE BATTERY LEVEL

*Check the remaining battery charge before use, If the battery is low, please charge the battery.



25%



50%



75%




100%

HOW TO INSTALL THE BATTERY


EN

1



Open the back cover of the flashlight

2



Positive and negative battery

3



Install the flashlight correctly, with the positive pole facing in and the negative pole facing out

4



Rotate to close the back cover of the flashlight

Compatible with three batteries

1 * 26650 battery



1 * 18650 battery



3 * AAA batteries



COMMON PROBLEM SOLVING

EN

Q Why can't I still turn the flashlight on, after recharging it via the included cable for several hours?

- A1: Please check if the battery is inserted before recharging the flashlight via the included cable.
- A2: Please check whether the insulating film of the battery is torn off.

Q What should I do if the flashlight does not turn on or flashes when it is turn on?

- A: This may be caused by low battery power. Please charge the battery before using it. If the problem cannot be solved, please contact us through the after-sales email in the manual.

Q The flashlight does not light up when charging, what should I do?

- A: If you use 18650 battery or AAA batteries, please use the white tube to better secure the batteries to ensure good contact. Some batteries may not be discharged or the battery power is low, which may cause the product to fail to turn on.

Q For products with a power display function, the power display is light up, but the flashlight is still not light up?

- A: Please charge the battery before using it. If the problem cannot be solved, please contact us through the after-sales email in the manual.

Q Do I have to cycle through the buttons to turn it off?

- A: No, you can press and hold the switch for 3 seconds to turn it off.

Q Does this flashlight set support quick charging?


- A: No, the output voltage of the QC plug is much higher than the charging voltage of the flashlight, so it cannot be charged.

If you have any other questions, please contact us in time

SO INSTALLIEREN SIE DIE BATTERIE


DE

1



Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Taschenlampe

2



Positive und negative Batteriedetails Positiv Negativ

3



Installieren Sie die Taschenlampe richtig, mit dem Pluspol nach innen und dem Minuspol nach außen


4



Drehen Sie die hintere Abdeckung der Taschenlampe, um sie zu schließen

Kompatibel mit drei Batterien


1 * 26650 Batterie



1 * 18650 Batterie



3 * AAA-Batterien



F Muss ich alle Lichtmodi durchlaufen, um die Taschenlampe auszuschalten?

A: Nein, Sie können den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ihn auszuschalten.

F Unterstützt dieses Taschenlampenset das Schnellladen?

A: Nein, die Ausgangsspannung des QC-Steckers ist viel höher als die Ladespannung der Taschenlampe, daher kann sie nicht geladen werden.

F Wie funktioniert die weiße Röhre?

A: Die weiße Röhre wird verwendet, um die 18650- oder AAA-Batterie zu befestigen.

F Warum kann ich die Taschenlampe immer noch nicht einschalten, nachdem ich sie mehrere Stunden lang über das mitgelieferte Kabel aufgeladen habe?

A1: Bitte überprüfen Sie, ob der Akku eingelegt ist, bevor Sie die Taschenlampe über das mitgelieferte Kabel aufladen.

A2: Bitte überprüfen Sie, ob die Isolierolie der Batterie abgerissen ist.

F Die Taschenlampe leuchtet beim Laden nicht auf, was soll ich tun?

A: Wenn Sie 18650-Batterien verwenden, verwenden Sie bitte den weißen Schlauch, um die Batterien besser zu sichern und einen guten Kontakt zu gewährleisten. Einige Batterien werden möglicherweise nicht entladen oder die Batterieleistung ist niedrig, was dazu führen kann, dass sich das Produkt nicht einschalten lässt.


F Was soll ich tun, wenn sich die Taschenlampe nicht einschaltet oder blinkt, wenn sie eingeschaltet ist?

A: Dies kann durch eine schwache Batterieleistung verursacht werden. Bitte laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn verwenden. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte über die After-Sales-E-Mail: Kepeakpro@gmail.com

COMMENT INSTALLER LA BATTERIE


FR

1



Ouvrez le capot arrière de la lampe de poche

2



Détails de la batterie positifs et négatifs

3



Installez la lampe de poche correctement, avec le pôle positif vers l'intérieur et le pôle négatif vers l'extérieur

4




Tournez pour fermer le couvercle arrière de la lampe de poche

Compatible avec trois batteries

1 * batterie 26650



1 * batterie 18650



3 * piles AAA



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES COURANTS

FR

Q Dois-je faire défiler tous les modes d'éclairage pour éteindre la lampe de poche ?

R: Non, vous pouvez appuyer et maintenir l'interrupteur pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Q Cet ensemble de lampes de poche prend-il en charge la charge rapide ?

R: Non, la tension de sortie de la prise QC est beaucoup plus élevée que la tension de charge de la lampe de poche, elle ne peut donc pas être chargée.

Q Comment fonctionne le tube blanc ?

R: Le tube blanc est utilisé pour fixer la batterie 18650 ou AAA.

Q Pourquoi ne puis-je toujours pas allumer la lampe de poche après l'avoir rechargée via le câble fourni pendant plusieurs heures ?

R1: Veuillez vérifier si la batterie est insérée avant de recharger la lampe de poche via le câble fourni.

R2: Veuillez vérifier si le film isolant de la batterie est arraché.

Q La lampe de poche ne s'allume pas lors de la charge, que dois-je faire ?

R: Si vous utilisez une batterie 18650, veuillez utiliser le tube blanc pour mieux sécuriser les batteries afin d'assurer un bon contact. Certaines batteries peuvent ne pas être déchargées ou la puissance de la batterie est faible, ce qui peut empêcher le produit de s'allumer.


Q Que dois-je faire si la lampe de poche ne s'allume pas ou clignote lorsqu'elle est allumée ?

R: Cela peut être dû à une batterie faible. Veuillez charger la batterie avant de l'utiliser. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez nous contacter via l'e-mail après-vente : Kepeakpro@gmail.com

COME INSTALLARE LA BATTERIA


IT

1



Aprire il coperchio posteriore della torcia

2



Dettagli batteria positivi e negativi

3



Installare la torcia correttamente, con il polo positivo rivolto verso l'interno e il polo negativo rivolto verso l'esterno


4



Ruotare per chiudere il coperchio posteriore della torcia

Compatibile con tre batterie

1 * 26650 batteria



1 * 18650 batteria



3 * AAA batterie



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI:

IT

D Devo scorrere tutte le modalità di illuminazione per spegnere la torcia?

R: No, puoi tenere premuto l'interruttore per 3 secondi per spegnerlo.

D Questo set di torce supporta la ricarica rapida?

R: No, la tensione di uscita della spina QC è molto più alta della tensione di carica della torcia, quindi non può essere caricata.

D Come funziona il tubo bianco?

R: Il tubo bianco viene utilizzato per fissare la batteria 18650 o AAA.

D Perché non riesco ancora ad accendere la torcia, dopo averla ricaricata tramite il cavo in dotazione per diverse ore?

R1: Verificare se la batteria è inserita prima di ricaricare la torcia tramite il cavo incluso.

R2: Verificare se la pellicola isolante della batteria è stata strappata.

D La torcia non si accende durante la ricarica, cosa devo fare?

R: Se si utilizza la batteria 18650, utilizzare il tubo bianco per fissare meglio le batterie per garantire un buon contatto. Alcune batterie potrebbero non essere scariche o la carica della batteria è bassa, il che potrebbe causare la mancata accensione del prodotto.


D Cosa devo fare se la torcia non si accende o lampeggia quando è accesa?

R: Ciò potrebbe essere causato dalla batteria scarica. Si prega di caricare la batteria prima di utilizzarla. Se il problema non può essere risolto, contattaci tramite l'e-mail post-vendita: Kepeakpro@gmail.com

CÓMO INSTALA LA BATERÍA


ES

1



Abra la tapa trasera de la linterna

2



Detalles de la batería positiva y negativa

3



Instale la linterna correctamente, con el polo positivo hacia adentro y el polo negativo hacia afuera


4



Gire para cerrar la tapa trasera de la linterna

Compatible con tres baterías

1 * 26650 batería



1 * 18650 batería



3 * AAA baterías



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES:

ES

P ¿Tengo que alternar todos los modos de luz para apagar la linterna?

R: No, puede mantener presionado el interruptor durante 3 segundos para apagarlo.

P ¿Este conjunto de linterna admite carga rápida?

R: No, el voltaje de salida del enchufe QC es mucho más alto que el voltaje de carga de la linterna, por lo que no se puede cargar.

P ¿Cómo funciona el tubo blanco?

R: El tubo blanco se usa para reparar la batería 18650 o AAA.

P ¿Por qué no puedo encender la linterna después de recargarla con el cable incluido durante varias horas?

R1: Verifique si la batería está inserada antes de recargar la linterna a través del cable incluido.

R2: Compruebe si la película aislante de la batería está arrancada.

P La linterna no se enciende cuando se carga, ¿qué debo hacer?

R: Si usa una batería 18650, use el tubo blanco para asegurar mejor las baterías y garantizar un buen contacto. Algunas baterías pueden no estar descargadas o la carga de la batería es baja, lo que puede hacer que el producto no se encienda.

P ¿Qué debo hacer si la linterna no enciende o parpadea cuando está encendida?

R: Esto puede deberse a que la batería está baja. Cargue la batería antes de usarla. Si el problema no se puede resolver, contáctenos a través del correo electrónico de posventa:

Kepeakpro@gmail.com