


BRPOM

Car Jump Starter User Manual



BM200 Jump Starter

brpom_service@outlook.com


Paket Inhalt



BM200 Auto-Starthilfe



Typ C Kabel



Intelligentes Überbrückungskabel



Benutzerhandbuch



Aufbewahrungsbox

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Starthilfe BM200 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hauptmerkmale

Leistungsstarker Starthilfe: Starten Sie Ihr Fahrzeug (bis zu 8,0 l Benzin oder 6,5 l Dieselmotor) mit Hochleistungsklemmen. In Sekunden.

Schnellladegerät: Mit 2 USB-Ladeanschlüssen, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet und in kürzerer Zeit aufladen können.


Ein Lebensretter: Das ultrahelle LED-Licht verfügt über 4 Lichtmodi mit Taschenlampe, Blinken, SOS-Licht und Blitzlicht.

Intelligente Schutzfunktionen: Intelligente Sprungkabel mit 8 verbesserten Schutzfunktionen, insbesondere funkenfest, Verpolungsschutz, Überstromschutz, Hochtemperaturschutz, Überlastschutz.

Technical Details

Modell	BM200
USB C Eingang	5V/2A, 9V/2A
Ausgang 1	5V/3A
Ausgabe 2	5V/3A
Abmessungen (L * B * H)	173*90*40mm
Gewicht	0.35kg
Arbeitstemperatur	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Rückflussschutz	≥12.6V±0.3V

Kennen Sie Ihr Produkt



① Jump-Start-Port

② LED-Licht

③ 5V / 3A USB-Ausgang

④ 5V / 3A USB-Ausgang

⑤ TYPE C-Eingang

⑥ Power-Schalter

⑦ Batterieanzeige


Technical Specifications

No	Function	Operation
1	Jump-Start-Port	Inserte el conector del cable de puente en el puerto de inicio de salto
2	LED-Licht	Normal, SOS, luz estroboscópica, apagado
3/4	5V/3A USB-Ausgang	Cargue su teléfono, tableta, cámara, etc.
5	TYPE C-Einga	Cargue el arrancador con cable tipo c
6	Power-Schalter	Presione el botón para cargar sus dispositivos. Presione el botón para ver la capacidad restante Mantenga presionado el botón para encender / apagar la linterna
7	Batterieanzeige	Muestra la prensa de carga: 25%, 50%, 75% y 100%

Operation

Kontrollleuchte

Drücken Sie den Netzschalter, um die Kapazität des Starthilfes zu überprüfen. Anzeigelampen wie im Bild unten dargestellt (25%, 50%, 75%, 100%)



HINWEIS: Das Ladegerät oder Autoladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können das Gerät mit einem universellen USB-Ladegerät aufladen, z. B. mit Ihrem Telefon- oder Pad-Ladegerät (5V/2A oben wird empfohlen).

Zuhause:


1. Stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Wandadapter (5V/2A oben, nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB C-Kabel an das Gerät an

Im Auto:

1. Stecken Sie das USB C-Kabel in Ihr Autoladegerät (5V/2A oben, nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie das USB C-Kabel an das Gerät an.

Hinweis : Es wird empfohlen, den Starthilfe alle 3-4 Monate aufzuladen, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer der internen Batterie zu verlängern, auch wenn das Gerät nicht verwendet wurde.


3. Aufgrund der langen Lagerung oder des Versands kann die Batterieleistung zu virtueller Energie werden und muss vor dem ersten Gebrauch 5 bis 6 Stunden lang aufgeladen werden (auch wenn die Batterieanzeige genügend Batterie anzeigt), andernfalls kann die Batterie beschädigt werden erneutes Aufladen nicht möglich.



Laden Sie Ihre Geräte Über den USB-Ausgang auf

Verwenden Sie das Original-USB-Kabel des Herstellers, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, und schließen Sie es an einen der USB-Ausgänge an. Sie können zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Drücken Sie den Netzschalter, um Ihr Gerät aufzuladen, und die Ladekontrollleuchte zeigt Ihnen den Akkustand Ihres Starthilfegeräts an.

Leistungsstarkes Stromkreisschutzsystem - Smart Clamps



- ① Rotes Starthilfekabel(Plus-Pol)
- ② Schwarzes Starthilfekabel(Minus-Pol)
- ③ "Smart Clamp"-Stecker
- ④ Zwangsstart-Taste

Erzwingt den Start des Fahrzeugs, wenn die intelligente Batterieklemme die Autobatterie nicht erkennt


So verwenden Sie die Taste für den Zwangsstart

1. Wenn die LED der Klemme ist grün, aber nicht zu starten (Überstunden Schutz arbeiten, wenn grüne LED auf über 90s), drücken Sie bitte die Taste direkt zu erzwingen starten.
2. Wenn die led der Klammer ist rot und Piepen (Kurzschluss oder Reverse-Verbindung), Kraft-Start ist nutzlos in dieser situation,please nehmen Sie die Klammer und versuchen Sie es erneut.
- 3.If interne Schaltung des Autos Leck und die Klammer kann auch erkannt werden, Kurzschluss, drücken Sie bitte die Kraft-Start-Taste vor Klammer an das Auto.(Wenn die Klammer erkennt einen Kurzschluss im Auto, ist es am besten, um die Schaltung im Auto zu überprüfen)
4. Wenn angeschlossen, die roten und blauen Lichter noch blinken abwechselnd, können Sie die Kraft-Start-Taste direkt drücken.

Starten Sie Ihre Autobatterie


Starthilfe für Ihr Fahrzeug Schritt 1 - Bereitschaftsstatus

Stecken Sie den Stecker vollständig in den Anschluss der Starthilfe EC5.



Schritt 2 - Arbeitsstatus


Verbinden Sie die rote Klemme mit der positiven Seite (+) der Autobatterie und die schwarze Klemme mit der negativen Seite (-).



Schritt 3 - Starten Sie den Motor


① Bitte starten Sie den Motor innerhalb von 90 Sekunden nach der Eingabe des Arbeitsstatus, andernfalls wird die Starthilfeklammer den Timeout-Schutz einschalten.

② Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht erfolgreich startet, starten Sie ihn bitte erneut. 5 Mal, nachdem die intelligente Klemme den Schutz auslöst, trennen Sie zu diesem Zeitpunkt die Klemme von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie sie wieder anschließen.



Schritt 4 - Entfernen der Klemme

Entfernen Sie die Batterieklemme von der Autobatterie und der Starthilfe innerhalb von 30 Sekunden, nachdem der Motor gestartet wurde.



HINWEIS:

Schalten Sie vor der Starthilfe **alle** elektronischen Geräte in Ihrem Fahrzeug aus (Radio, Beleuchtung usw.). Entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit von Ihrer Starthilfeklemme und der Fahrzeugbatterie. Reinigen Sie die Batteriepole des Fahrzeugs, um die beste Leitfähigkeit zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass die Kupferzähne auf jeder Seite der Klemme einen guten Kontakt mit den Batteriepolen haben.

NEGATIV (-). Verwechseln Sie nicht die Kabel und lassen Sie nicht zu, dass sich die Metallenden berühren, da dies die Batterie beschädigen kann. Ladesystem und / oder Elektronik an einem Fahrzeug.

Hinweis:

Dieses Produkt ist nur für 12V Autos. Stellen Sie sicher, dass 3 oder 4 Kontrollleuchten leuchten (Batteriestand liegt über 50%), bevor Sie das Auto starten.

Schritt 1:

Stecken Sie den Stecker vollständig in den EC5-Ausgang - die Anzeige blinkt rot und grün

Schritt 2:

Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol (+) der Autobatterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-)

Schritt 3:

①Die Anzeige leuchtet dauerhaft grün – Starten Sie Ihren Motor

Schritt 4:

Sobald Ihr Auto gestartet ist. Entfernen Sie die Batterieklemme innerhalb von 30 Sekunden von der Autobatterie und dem Starthilfe.

In jeder der folgenden Situationen schaltet die Smart Clamp den Schutz ein :

NO.	Schutz	Wie das Licht reagiert	Wiemankorrigiert
1	Überdruckschutz	Rote Lichter blinken bei zu hohem oder zu niedrigem Druck	Empfohlener Druck: 13.4V-17.4V
2	Schutz gegen Rückwärtsladung	Grünes Licht wechselt zu rotem Licht und Piepton	Anhalten und starten
3	Kurzschlusschutz	Rotes Licht leuchtet immer und piept	Rotes Licht leuchtet immer und piept
4	Umkehrschutz	Rotes Licht leuchtet immer und piept	Klemmen Siedas Starthilfekabel wieder richtig ein.
5	Schutz vor Überstunden		Vorgeschlagene Startzeit: 90S $\pm$ 2%
6	Temperaturschutz	Rote Lichter blinken	Empfohlene Temperatur: 63 °C $\pm$ 10%
7	Start erzwingen	Grünes Licht an	Drücken Siedie Taste 3 Sekunden lang

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Abhilfe
Kann nicht starten	Falsche Verbindung	Stellen Sie sicher, dass das ROTE Überbrückungskabel am Pluspol (+) der Batterie befestigt ist. Und schwarzes Überbrückungskabel zum Minuspol (-).
	Der 90-Sekunden-Timer für den Starthilfe ist abgelaufen	Trennen Sie die Kabel von der Fahrzeugbatterie und schließen Sie sie wieder an.
	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie das Gerät auf, bis mindestens drei Dauerlichter leuchten
LED-Licht blinkt weiter	Schutz funktioniert	Siehe LED-Anzeigetabelle im Handbuch
Kein Wandadapte	Laden Sie das Gerät über Ihr Telefonladegerät auf	Stecken Sie das USB-Kabel in einen universellen Wandadapter (2A oben wird empfohlen), z. B. Ihr Telefon oder Pad-Ladegerät.

Sicherheitsanzeige

1. Starten Sie das Auto mit dem originalen Smartclip.
2. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn eine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt ist.
3. Starten Sie nur für 12-V-Fahrzeuge. Andernfalls wird das Gerät schwer beschädigt.
4. Starten Sie Ihr Auto nicht, wenn die Batteriekapazität unter 50% liegt.
5. Verbinden Sie nicht zwei Klemmen miteinander, wenn der Anlasser eingeschaltet ist. Schließen Sie nicht beide Kabelklemmen an dasselbe Metallstück an.
6. Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht anspringt, trennen Sie ihn von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie ihn wieder anschließen. Maximieren Sie drei Versuche in zwei Minuten.
7. Sobald der Motor erfolgreich gestartet wurde, trennen Sie die Klemmen innerhalb von 30 Sekunden.

FAQ & Fehlerbehebung

F: Wie schalte ich dieses Netzteil aus?

A: Dieses Netzteil schaltet sich automatisch aus, wenn kein Ladevorgang oder Ladevorgang abgeschlossen ist.

F: Welche Art von Adapter sollte ich verwenden?

A: Sie können das Ladegerät Ihres Telefons oder Tablets verwenden.

F: Wie lange dauert es, bis der BM200-Starthilfe vollständig aufgeladen ist?

A: Ungefähr 4 Stunden über das 5V/2A-Netzteil.

Pflege und Wartung

1. Setzen Sie das Produkt NICHT direktem Sonnenlicht oder heißen Bereichen aus.
2. Lassen Sie Ihren Starthilfe NICHT fallen oder klopfen Sie nicht an.
3. Zerlegen Sie das Gerät NICHT, da dies zu Schäden führen kann.
4. Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
5. Stellen Sie die Produkte NICHT lange in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur: -4°F~140°F.
6. Überprüfen Sie die Leistung des Produkts mindestens alle drei Monate und laden Sie das Produkt rechtzeitig auf.

Garantie

Wir bieten 2 Jahre Garantie und 7x24 Stunden Kundendienst für unsere Produkte! Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben!

Kontaktiere Uns

Für zusätzliche Unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte: Email: brpom_service@outlook.com



CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.

✉ brpom_service@outlook.com