



KLIM

LIGHT V2

QUICK GUIDE

GUIDE RAPIDE - KURZANLEITUNG
GUIDA RÁPIDA - GUÍA RÁPIDA




BACKLIGHTING



RESISTANT

KLIM LIGHT V2

Special function keys - Touches de fonctions spéciales - Sonderfunktionstasten
Tasti funzione speciali - Teclas de función especiales



Introduction

On behalf of the entire KLIM Team, thank you for purchasing our KLIM Light V2 keyboard. We hope it meets your expectations and that you enjoy using this device.

Technical specifications

- Weight: 770 g
- Size: 43.5 x 13.9 x 2.9 cm
- Cable length: 1.8 m
- Battery capacity: 2000 mAh
- Charging time: 6 hours
- Wireless distance: 10 m
- Usage time: 26 hours at maximum brightness
- Key actuation force: 55 g
- Key travel distance: 3.5 mm

First use

Take the USB receiver from underneath the keyboard and connect it to your computer. Slide the switch under the keyboard to the ON position.

Charging the keyboard

The battery indicator light at the top-right corner of the keyboard turns red when battery is low (< 10%). Use the provided cable to connect the keyboard to your computer or a USB charger. The battery indicator light turns green while charging, and switches off when charging is complete.

NOTE: You may use the keyboard while it charges, but the USB receiver must also be connected to your computer for it to work.

The Function Key

The KLIM Light V2 features a Function key (FN) which can be combined with certain keys to change lighting effects or activate different functions on your computer and keyboard.

RGB lighting effects

- FN +  : Turn the lights ON/OFF
- FN +  /  : Increase/decrease brightness (3 levels)

HINT: decreasing the brightness significantly increases battery life. The keyboard lights turn off after 120 seconds without use to save energy.

Special function keys

FN + F1: Media player	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Volume -	FN + F8: Stop
FN + F3: Volume +	FN + F9: Home (default browser)
FN + F4: Mute sound	FN + F10: Email
FN + F5: Previous track	FN + F11: My PC
FN + F6: Next track	FN + F12: Calculator

NOTE: Some function shortcuts are not available on MacOS.

Troubleshooting & Contact

If you ever encounter any problems with the keyboard, remember that we remain at your disposal to help you with any issues. Do not hesitate to contact us at support@klimtechnologies.com for additional support.

Introduction

Au nom de toute l'équipe KLIM, nous vous remercions d'avoir acheté notre clavier KLIM Light V2. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et que vous l'apprécierez.

Informations techniques

- Poids : 770 g
- Dimensions : 43,5 x 13,9 x 2,9 cm
- Taille du câble : 1,8 m
- Capacité de la batterie : 2000 mAh
- Temps de charge : 6 heures
- Portée maximale : 10 m
- Autonomie : 26 heures à luminosité maximale
- Force d'actionnement des touches : 55 g
- Distance d'activation : 3,5 mm

Première utilisation

Prenez le récepteur USB sous le clavier et connectez-le à votre ordinateur. Positionnez l'interrupteur sous le clavier sur la position ON.

Charger le clavier

Le voyant lumineux de la batterie, situé dans le coin supérieur droit du clavier, devient rouge lorsque la batterie est faible (< 10%). Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier à votre ordinateur ou à un adaptateur USB. Le voyant s'allume en vert pendant la charge et s'éteint lorsqu'elle est terminée.

NOTE : Vous pouvez utiliser le clavier pendant qu'il se charge, mais le récepteur USB doit également être connecté à votre ordinateur pour qu'il fonctionne.

La touche fonction

Le KLIM Light V2 comporte une touche fonction (FN) qui peut être combinée à certaines touches pour modifier les effets de rétroéclairage ou activer différentes fonctionnalités de votre ordinateur.

Effets de rétroéclairage RGB

- FN +  : Allumer / éteindre les lumières
- FN +  /  : Augmenter / diminuer la luminosité

Conseil : Baisser la luminosité du clavier augmente considérablement son autonomie. Le rétroéclairage s'éteint après 120 secondes sans frappe pour économiser de l'énergie.

Touches de fonctions spéciales

FN + F1 : Lecteur média

FN + F2 : Volume -

FN + F3 : Volume +

FN + F4 : Son désactivé

FN + F5 : Piste précédente

FN + F6 : Piste suivante

FN + F7 : Play/Pause

FN + F8 : Stop

FN + F9 : Accueil (navigateur)

FN + F10 : Écrire un mail

FN + F11 : Mon PC

FN + F12 : Calculatrice

NOTE : Certains raccourcis ne sont pas disponibles sur MacOS.

Aide et contact

Si vous rencontrez le moindre problème avec le clavier, n'oubliez pas que nous restons à votre entière disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter par mail via france@klimtechnologies.com si vous avez besoin d'assistance.

Vorwort

Im Namen des gesamten KLIM Team danken wir Dir für Deinen Kauf unserer Tastatur KLIM Light V2. Wir hoffen, dass die Tastatur Deinen Erwartungen entspricht und dass Du Freude an diesem Produkt hast.

Technische Daten

- Gewicht: 770 g
- Größe: 43,5 x 13,9 x 2,9 cm
- Kabellänge: 1,8 m
- Batteriekapazität: 2000 mAh
- Ladezeit: 6 Stunden
- Maximale Reichweite: 10 m
- Nutzungsdauer: 26 Stunden bei maximaler Helligkeit
- Tastenbetätigungskraft: 55 g
- Betätigungsweg: 3,5 mm

Erste Verwendung

Nehme den USB-Empfänger von der Unterseite der Tastatur ab und schließe ihn an Deinen Computer an. Schiebe den Knopf unter der Tastatur in die Position ON.

Aufladen der Tastatur

Wenn der Akku schwach ist (< 10%), leuchtet die Akkuanzeige an der rechten oberen Ecke der Tastatur rot auf. Verwende das mitgelieferte Kabel, um die Tastatur an Deinen Computer oder ein USB-Ladegerät anzuschließen. Die Akkuanzeige leuchtet während des Ladevorgangs grün und schaltet sich aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

HINWEIS: Du kannst die Tastatur verwenden, während sie aufgeladen wird, aber der USB-Empfänger muss ebenfalls an deinen Computer angeschlossen sein, damit sie funktioniert.

www.klimtechs.com

Funktionstaste

Die KLIM Light V2 verfügt über eine Funktionstaste (FN), die mit bestimmten Tasten kombiniert werden kann, um Lichteffekte zu ändern oder verschiedene Funktionen auf Deinem Computer zu aktivieren.

RGB-Lichteffekte

- FN +  : Schalte die Lichter ein / aus
- FN +  /  : Helligkeit erhöhen / verringern

TIPP: Wenn Du die Helligkeit der Tastatur verringerst, erhöht sich die Nutzungszeit zwischen den Ladevorgängen erheblich. Die Tastaturbeleuchtung schaltet sich nach 120 Sekunden ohne Nutzung aus, um Energie zu sparen.

Sonderfunktionstasten

FN + F1: Mediaplayer	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Lautstärke -	FN + F8: Stop
FN + F3: Lautstärke +	FN + F9: Startseite (Browser)
FN + F4: Sound stummschalten	FN + F10: E-Mail-Programm
FN + F5: Vorheriges Lied	FN + F11: Mein PC
FN + F6: Nächstes Lied	FN + F12: Taschenrechner

HINWEIS: Einige Funktionsverknüpfungen sind auf MacOS nicht verfügbar.

Fehlerbehebung und Kontakt

Wenn du jemals Probleme mit dieser Tastatur hast, denk daran, dass wir dir weiterhin zur Verfügung stehen, um dir bei allen Problemen zu helfen. Zögere nicht, uns unter deutschland@klimtechnologies.com für Unterstützung zu kontaktieren.

Introduzione

A nome di tutto il team di KLIM, grazie per aver acquistato la nostra tastiera KLIM Light V2. Speriamo che soddisfi le tue aspettative e che la tua esperienza di utilizzo risulti piacevole.

Specifiche tecniche

- Peso: 770 g
- Dimensioni: 43.5 x 13.9 x 2.9 cm
- Lunghezza del cavo: 1.8 m
- Capacità della batteria: 2000 mAh
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Portata massima: 10 m
- Tempo di utilizzo: 26 ore alla massima luminosità
- Forza di attuazione dei tasti: 55 g
- Distanza totale di escursione: 3.5 mm

Primo utilizzo

Estrai il ricevitore USB dal fondo della tastiera e connettilo al tuo computer. Fai scorrere l'interruttore di accensione collocato sul fondo in posizione ON.

Ricaricare la tastiera:




L'indicatore del livello di batteria si illumina di rosso quando la batteria è quasi scarica (< 10%). Utilizza il cavo in dotazione per connettere la tastiera al tuo computer o ad un caricatore USB. La luce dell'indicatore della batteria in alto a destra sulla tastiera si illumina di verde durante la ricarica e si spegne quando la ricarica è completa.

NOTA: È possibile utilizzare la tastiera mentre è in carica, ma il ricevitore deve essere comunque connesso al tuo computer affinché funzioni.

Tasto Funzione

KLIM Light V2 dispone di un tasto funzione (FN) che può essere combinato con determinati tasti per modificare gli effetti luminosi o attivare diverse funzioni sul computer.

Effetti illuminazione RGB

- FN +  : Accendi / spegni le luci
- FN +  /  : Aumenta / diminuisci la luminosità

Suggerimento: Diminuire il livello di luminosità aumenta significativamente la durata della batteria. Le luci della tastiera si spengono dopo 120 secondi di inattività per risparmiare energia.

Tasti funzione speciali

FN + F1: Media player

FN + F2: Volume -

FN + F3: Volume +

FN + F4: Muta audio

FN + F5: Traccia precedente

FN + F6: Traccia successiva

FN + F7: Riproduzione/Pausa

FN + F8: Stop

FN + F9: Pagina iniziale (browser)

FN + F10: Gestore e-mail

FN + F11: Questo PC

FN + F12: Calcolatrice

Nota: Alcune scorciatoie non sono disponibili su MacOS.

Risoluzione dei problemi e contatti

Se dovessi riscontrare problemi con questo prodotto, ricorda che rimaniamo a tua disposizione per aiutarti in qualsiasi momento. Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere supporto.

Introducción

En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro teclado KLIM Light V2. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizándolo.

Especificaciones técnicas

- Peso: 770 g
- Tamaño: 43,5 x 13,9 x 2,9 cm
- Longitud del cable: 1,8 m
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Tiempo de carga: 6 horas
- Distancia máxima de uso: 10 m
- Tiempo de uso: 26 horas con el brillo al máximo
- Fuerza de actuación de las teclas: 55 g
- Recorrido de la tecla: 3,5 mm

Primera utilización

Saca el receptor USB de la parte inferior del teclado y conéctalo a tu ordenador. Desliza el interruptor que hay bajo el teclado a la posición ON.

Carga del teclado




La luz indicadora de la batería en la parte superior derecha del teclado se enciende en rojo cuando la batería está baja (< 10%). Usa el cable incluido para conectar el teclado a tu ordenador o a un cargador USB. El indicador de la batería se vuelve verde mientras está cargando, y se apaga al finalizar la carga.

NOTA: Puedes seguir usando el teclado mientras se carga, pero el receptor USB debe seguir conectado a tu equipo para que funcione.

Tecla de Función

El KLIM Light V2 dispone de una tecla de Función (FN) que se puede combinar con otras teclas para cambiar los efectos luminosos o activar distintas funciones en tu ordenador.

Efectos de iluminación RGB

- FN +  : Apagar / encender las luces
- FN +  /  : Aumentar / disminuir el brillo

CONSEJO: Reducir el brillo aumenta significativamente la duración de la batería. Las luces del teclado se apagan automáticamente tras 120 segundos de inactividad para ahorrar energía.

Atajos multimedia

FN + F1: Reproductor multimedia	FN + F7: Reproducir/Pausa
FN + F2: Volumen -	FN + F8: Detener
FN + F3: Volumen +	FN + F9: Programa de e-mail
FN + F4: Silenciar sonido	FN + F10: Inicio (navegador)
FN + F5: Pista anterior	FN + F11: Mi PC
FN + F6: Pista siguiente	FN + F12: Calculadora

NOTA: Algunos atajos no están disponibles en MacOS.

Resolución de problemas y contacto

Si tienes cualquier problema, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros en espana@klimtechnologies.com para recibir asistencia.



WWW.KLIMTECHS.COM

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandyford
Dublin, Ireland

Marcus Excelsior Limited
2512 Langham Place Office Tower
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
Hong Kong

