

# amazon basics




## Safety Manual Manuel de Sécurité Sicherheitshandbuch Manuale di Sicurezza Manual de Seguridad Veiligheidshandleiding Instrukcja bezpieczeństwa Säkerhetsmanual 安全マニュアル

## 60-Inch Lightweight Camera Tripod Trépied léger pour appareil photo de 60 pouces Leichtes 60-Zoll-Kamerastativ Tripiede leggero per fotocamera da 60 pollici Trípode de cámara ligero de 60 inch Lichtgewicht Camerastatief van 60 inch 60-calowy lekki statyw do aparatu 60-tums lättvikts kamerastativ 152cm軽量カメラ三脚

## EN

### Important Safeguards

-  Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.


When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:


- This product contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.
- Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- Do not open the product housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the housing.



### Additional Safety Warnings


- Do not leave the product near heat sources such as furnaces or heaters, or inside vehicles on hot days.
- This product is not a toy. Do not let children or pets play with the product.
- Keep hands and fingers away from moving parts when adjusting or folding the product to avoid pinching injuries.

### Battery Warnings

-  **DANGER** Risk of explosion! Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.


**WARNING**







-  **KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN**
-  **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

-  **Keep batteries out of the reach of children.** Especially keep batteries which are considered swallowable out of the reach of children. In case of ingestion of a cell or battery, request medical assistance promptly.
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision.** Batteries which are incorrectly placed into equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- Do not expose circuit batteries.** When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. For example loose batteries in a pocket with keys or coins, can be short-circuited. This can result in venting, leakage, explosion, fire and personal injury.
- Do not charge batteries.** Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery can cause internal gas and/or heat generation resulting in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.
- Do not force discharge batteries.** When batteries are force discharged by means of an external power source, the voltage of the battery will be forced below its design capability and gases will be generated inside the battery. This can result in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of.** When discharged batteries are kept in the equipment for a long time electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
- Do not expose batteries to heat.** When a battery is exposed to heat, venting, leakage and explosion may occur and cause personal injury.
- Do not weld or solder directly to batteries.** The heat from welding or soldering directly to a battery may cause internal short-circuiting resulting in venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- Do not dismantle batteries.** When a battery is dismantled or taken apart, contact with the components can be harmful and can cause personal injury or fire.
- Do not deform batteries.** Batteries should not be crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuse can cause leakage, venting, explosion and fire.
- Do not dispose of batteries in fire.** When batteries are disposed of in a fire, the heat build-up can cause explosion and/or fire and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water.** Lithium metal in contact with water can produce hydrogen gas, fire, explosion and/or cause personal injury.
- Do not encapsulate and/or modify batteries.** Encapsulation, or any other modification to a battery, may result in blockage of the pressure relief vent mechanism(s) and/or prevent removal of hydrogen gas generated in the battery. This may lead to explosion and personal injury. Advice from the battery manufacturers should be sought if it is considered necessary to make any modification.
- Store unused batteries in their original packaging away from metal objects.** If already unpacked, do not mix or jumble batteries. Unpacked batteries could get jumbled or get mixed with metal objects such as keys, coins, etc. This can cause battery short-circuiting and fire, explosion and/or cause personal injury. One of the best ways to prevent this from happening is to store unused batteries in their original packaging.
- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time – unless it is for emergency purposes.** It is advantageous to remove batteries immediately from equipment which has ceased to function satisfactorily when a short period of disuse is anticipated (e.g. portable lighting, toys). Although most batteries on the market today are provided with protective jackets or other means to contain leakage, a battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.
- Used batteries may cause severe injury or death.** Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations. Keep away from children. Do not dispose in household trash or incinerate.

- If a battery has been ingested, or if there is a possibility one may have been ingested, seek medical attention and inform the medical authorities of the suspected battery ingestion. It is not always clear when a child has swallowed a button battery, as there are no specific symptoms. However, possible signs include (a) coughing, gagging, or drooling; (b) symptoms resembling a stomach bug or (c) vomiting; (d) pain in the stomach, chest, or throat; (e) fatigue or sluggishness; and (f) loss of appetite. Keep a close eye on loose, used, or spare button batteries at home, as well as the products that contain them.


Specific instructions for United States:





**WARNING**

-  **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
-  **DEATH or serious injury can occur if ingested.**
-  A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
-  **KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN.**
-  **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
-  For treatment information call: **1-(800)-498-8666.**

- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or explosion.
- Always take care to install your batteries correctly observing the “+” and “-” marks on the battery and the product. Batteries which are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, explosion and personal injury.
- Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested. Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.
- Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could get jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and explosion and personal injury. One of the best ways to avoid this from happening is to store unused batteries in their original packaging.
- Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, explosion and personal injury.
- In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and explosion may occur and cause personal injury.
- Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, rupture, and cause personal injury.
- Purchase the correct size and grade of cell or battery most suitable for the intended use.

### Cleaning and Maintenance

**NOTICE**

-  Switch the product off before cleaning.
-  During cleaning, do not immerse the any parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
-  Switch the remote shutter off before cleaning.
-  Remove coin cell battery from the remote shutter before cleaning and storing the product.

- Cleaning**
  - To clean the product, wipe with a soft cloth.
  - Never use caustic detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

- Storage**
  - Always fold the product properly before storing.
  - Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.
  - Store away from direct sunlight.

- Maintenance**
  - Do not overload the product. Only use compatible smartphones within load capacity that fit securely.
  - Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.

### FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - this device may not cause harmful interference, and
  - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Contact the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

- M** Statement has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure without restriction.

### Canada Licenses

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's Licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
  - this device may not cause interference, and
  - this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

### Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU SARL declares that the radio equipment type B0D268PCHY is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)


### Simplified UK Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU SARL declares that the radio equipment type B0D268PCHY is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.
- The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

### Disposal (for Europe only)

- The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority or your local city/city council, or visit our desheute website [www.desheute.com](http://www.desheute.com).


### Battery Disposal

-  Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/ collection site.
-  To learn more about recycling batteries, visit: [call2recycle.org/what-can-i-recycle](http://call2recycle.org/what-can-i-recycle)

<b>Compatibile phone size</b>	57 - 83mm (2.25" - 3.26")
<b>Max. load capacity</b>	6.6 lbs (3kg)
<b>phone holder</b>	0.66lbs (300g)
<b>Remote shutter</b>	
<b>Model</b>	BT1818
<b>Voltage/Battery type</b>	3V <sup>+</sup> FR, CR2032
<b>Operating frequency</b>	2402 - 2480MHz
<b>Operating power</b>	0.80mW
<b>Operating range</b>	up to 30' (10m) (unobstructed)
<b>Bluetooth version</b>	5.0
<b>Android system</b>	4.2.2 or up
<b>iOS system</b>	6.0 or up

## FR

### Directives importantes

-  Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être inclues.


Lorsque vous utilisez des produits électroniques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure, notamment ce qui suit :

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et nécessite peu d'entretien. Confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié uniquement.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. En cas de mauvais fonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- N'ouvrez pas le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.

### Avertissements supplémentaires

- Ne laissez pas le produit près de sources de chaleur telles que des fours ou des radiateurs, ni à l'intérieur des véhicules lors de journées chaudes.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie jouer avec le produit.
- Gardez les mains et les doigts éloignés des pièces mobiles lors de l'ajustement ou du pliage du produit afin d'éviter les blessures par pincement.

### Avertissements concernant les piles

-  **DANGER** Risque d'explosion! Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

**ATTENTION**

-  **GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE des ENFANTS.** Demandez immédiatement une assistance médicale si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

- Gardez les piles hors de portée des enfants.** Les piles considérées comme pouvant être avalées doivent surtout ne jamais être à la portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez rapidement un médecin.
- Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.** Indiquez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et sur l'appareil. Les piles insérées dans l'équipement ou le complément morte peut être plus sujettes ou fuir ou une pile inutilisée.
- Ne chargez pas les piles.** Tenter de charger une pile non rechargeable (primaire) peut entraîner une production interne de gaz et/ou de chaleur, entraînant une fuite, un dégonflement, une explosion, un incendie et des blessures corporelles.
- N'exposez pas la décharge des piles.** Lorsqu'une pile est déchargée de force ou moyen d'une source d'alimentation externe, sa tension est amenée au-dessous de sa capacité de conception, ce qui génère des gaz à l'intérieur de la pile. Cela peut entraîner une fuite, un dégonflement, une explosion, un incendie et des blessures corporelles.
- Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées de l'appareil et éliminées de manière appropriée.** Les piles déchargées sont laissées dans l'appareil pendant une longue période, une fuite d'électrolyte peut se produire, causant des dommages à l'appareil et/ou des blessures corporelles.
- N'exposez pas les piles à la chaleur.** Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, cela peut entraîner une mise à l'air, une fuite et une explosion, un incendie et des blessures corporelles.
- Ne démontez pas les piles.** Lorsqu'une pile est démontée ou mise en pièces, le contact avec les composants peut être nocif et peut causer des blessures corporelles ou un incendie.
- Ne déformez pas les piles.** Les piles ne doivent pas être écrasées, percées ou autrement endommagées. Une telle utilisation abusive peut causer une fuite, une explosion et/ou un incendie.
- N'exposez pas les piles au feu.** Lorsque les piles sont jetées au feu, l'accumulation de chaleur peut provoquer une explosion et/ou un incendie et des blessures corporelles. N'incinérerez pas les piles, sauf pour leur mise au rebut approuvée dans un incinérateur contrôlé.
- Une pile au lithium dont le contenant est endommagé ne doit pas être exposée à l'eau.** Le lithium métallique en contact avec l'eau peut produire de l'hydrogène gazeux, un incendie, une explosion et/ou causer des blessures.
- N'encapsulez pas et ne modifiez pas les piles.** L'encapsulation, ou toute autre modification apportée à une pile, peut entraîner le blocage du ou des mécanismes de décompression et/ou empêcher l'élimination de l'hydrogène gazeux généré dans la pile. Cela peut entraîner une explosion et des blessures corporelles. Demandez conseil au fabricant de la pile si vous jugez nécessaire d'apporter des modifications.
- Conservez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine à l'écart des objets métalliques.** Si vous les avez déjà déballées, ne mélangez pas les piles. Les piles non emballées peuvent se mélanger à des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie, etc. Cela peut provoquer un court-circuit des piles, ce qui peut entraîner une fuite, une mise à l'air, une explosion ou un incendie, et des blessures corporelles. Un des meilleurs moyens d'éviter que cela ne se produise est de stocker les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.
- Retirez les piles de l'équipement si celui-ci ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, sauf s'il est destiné aux situations d'urgence.** Il est avantageux de retirer immédiatement les piles de l'appareil qui a cessé de fonctionner de manière satisfaisante ou lorsque vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une longue période (p. ex. éclairage portatif, jouets). Bien que le plupart des piles sur le marché soient munies de gâchettes de protection ou d'autres moyens pour contenir les fuites, les piles exposées au complément morte peut être plus sujettes ou fuir ou une pile inutilisée.
- Les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.** Retirez et recyclez immédiatement les piles usagées, ou jetez-les conformément à la réglementation locale. Gardez-hors de portée des enfants. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers et ne l'incinérerez pas.
- Si une pile a été ingérée, ou s'il y a une possibilité qu'elle ait été ingérée, consultez un médecin et informez les autorités médicales de la suspicion d'ingestion en tout lieu. Il n'est pas toujours évident de savoir quand un enfant a avalé une pile bouton, car il n'y a pas de symptômes particuliers. Cependant, les signes possibles incluent : a) toux, haut-le-cœur ou salivation excessive; b) symptômes ressemblant à une gastroentérite ou à un virus; c) vomissements; d) douleurs au niveau de l'estomac, de la poitrine ou de la gorge; e) fatigue ou sensation de léthargie; et f) perte d'appétit. Surveillez de près les piles boutons desserrées, usagées ou de rechange à la maison, ainsi que les produits qui les contiennent.

**ATTENTION**

-  **DANGER d'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton.
-  **Un DÉCÈS ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.**
-  L'ingestion d'une pile bouton peut causer des brûlures chimiques internes en 2 heures seulement.
-  **GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE des ENFANTS.**
-  **Demandez immédiatement une assistance médicale** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

### Nettoyage et entretien

- AVIS**
  - Éteignez le produit avant de le nettoyer.
  - Lors du nettoyage, n'immergez aucune partie du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.
  - Éteignez la télécommande avant de la nettoyer.
  - Retirez la pile bouton de la télécommande avant de nettoyer et de ranger le produit.

- Nettoyage**
  - Pour nettoyer le produit, essayez-le avec un chiffon doux.
  - N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

- Entreposage**
  - Piez toujours le produit correctement avant de le ranger.
  - Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
  - Rangez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Entretien**
  - Ne surchargez pas le produit. Utilisez que des téléphones intelligents compatibles, dans la capacité de charge, et qui s'ajustent bien.
  - Tout autre type d'entretien que ceux mentionnés dans le présent manuel doit être effectué par un centre de réparation professionnel.

### AVIS d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS applicables aux appareils exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:
  - Cet appareil ne doit pas produire d'interférences;
  - Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.


### Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

- Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type B0D268PCHY est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

### Mise au rebut (pour l'Europe seulement)

- Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans un centre de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de recyclage pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

### Mise au rebut des piles

-  Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères. Apportez-les à un site d'élimination ou de collecte approprié.


-  Pour en savoir plus sur le recyclage des piles, consultez : [call2recycle.org/what-can-i-recycle](http://call2recycle.org/what-can-i-recycle)

### Spécifications

<b>Taille de téléphone compatible</b>	57mm à 83mm (2,25po à 3,25po)
<b>Capacité de charge maximale</b>	triépied 3kg (6,6lb) support de téléphone 300g (0,66lb)
<b>Télécommande</b>	
<b>Modèle</b>	BT1818
<b>Tension/type de pile</b>	3V <sup>+</sup> FR, CR2032
<b>Fréquence de fonctionnement</b>	2402MHz à 2480MHz
<b>Puissance de fonctionnement</b>	0,80mW
<b>Portée de fonctionnement</b>	jusqu'à 10m (30pi) (sans obstruction)
<b>Version Bluetooth</b>	5.0
<b>Système Android</b>	4.2.2 ou supérieure
<b>Système iOS</b>	6.0 ou supérieure

## DE

### Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

-  Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern:


- Dieses Produkt enthält keine von Benutzer bearbeitbaren Teile und erfordert nur wenig Wartung. Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal ausführen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion sind Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- Öffnen Sie nicht das Produktgehäuse. Schieben Sie keine Fremdkörper in das Gehäuseinnere.



### Zusätzliche Sicherheitswarnungen

- Lassen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen oder an heißen Tagen in Fahrzeugen stehen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie beim Einstellen oder Zusammenklappen des Produkts Hände und Finger von beweglichen Teilen fern, um Querschnitverletzungen zu vermeiden.

### Batteriewarnungen

-  **GEFAHR** Explosionsgefahr! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

**WARNUNG**

-  **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien AUßERHALB DER REICHWEITE von KINDERN AUF.
-  **Suchen** Sie sofort medizinische Hilfe, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.

- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.** Halten Sie insbesondere Batterien, die verschluckt werden könnten, von Kindern fern. Bei Verschlucken einer Zelle oder Batterie suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Lassen Sie Kinder Batterien unter Aufsicht eines Erwachsenen austauschen.**
- Setzen Sie Batterien immer korrekt ein.** Beachten Sie die Polarität (+ und -) auf der Batterie und dem Gerät. Batterien, die falsch in Geräte eingesetzt werden, können Kurzschlüsse oder geladen werden. Dies kann zu einem schnellen Temperaturanstieg, Entlüftung, Auslaufen und Explosion verursachen und zu Personenschäden führen.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.** Wenn die positiven (+) und negativen (-) Pole einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander stehen, wird die Batterie kurzgeschlossen. Zum Beispiel können Batterien in einer Tasche mit Schlüssel oder Münzen kurzgeschlossen werden. Dies kann zu Entlüftung, Auslaufen, Explosion, Feuer und Verletzungen führen.
- Laden Sie Batterien nicht auf.** Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare (Primär-) Batterie aufzuladen, kann eine innere Gas- und/oder Wärmeentwicklung verursachen, die zu Auslaufen, Entlüftung, Explosion, Feuer und Verletzungen führen kann.
- Entladen Sie die Batterien nicht gewaltsam.** Wenn Batterien durch eine externe Stromquelle zwangengeladen werden, wird die Spannung der Batterie unter ihre Nennkapazität gezwungen, wodurch Gase in der Batterie entstehen. Dies kann zu Auslaufen, Entlüftung, Explosion, Feuer und Verletzungen führen.
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.** Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum im Gerät verbleiben, kann Elektrolyt auslaufen, was das Gerät beschädigen und/oder zu Verletzungen führen kann.
- Setzen Sie die Batterien keiner Hitze aus. Wenn eine Batterie Hitze ausgesetzt wird, kann dies zu Entgasung, Leckagen und Explosionen sowie zu Verletzungen führen.
- Schweißen oder Löten Sie nicht direkt an den Batterien.** Die Hitze beim Schweißen oder Löten direkt an der Batterie kann zu einem internen Kurzschluss führen, was Entgasung, Leckagen und Explosionen zur Folge haben und zu Verletzungen führen kann.
- Zerlegen Sie die Batterie nicht.** Wenn eine Batterie zerlegt oder auseinandergebaut wird, kann der Kontakt mit den Komponenten schädlich sein und zu Verletzungen oder Feuer führen.
- Verformen Sie die Batterien nicht.** Batterien dürfen nicht zerquetscht, durchstochen oder auf andere Weise beschädigt werden. Der unsachgemäße Gebrauch kann zu Leckagen, Platzen, Explosionen oder Bränden sowie zu Personenschäden führen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.** Wenn eine Batterie zerlegt oder auseinandergebaut wird, kann die Hitze zu einer Explosion und/oder Feuer und Verletzungen führen. Verbrennen Sie Batterien niemals im Feuer, es sei denn, es handelt sich um eine genehmigte Entsorgung in einer kontrollierten Verbrennungsanlage.
- Benutzen Sie Lithiumbatterien nicht in geschlossenen Behältern, die mit kaltem Wasser ausgesetzt werden.** Lithium in Kontakt mit Wasser kann Wasserstoffgas, Feuer, Explosionen und/oder Verletzungen verursachen.
- Kapseln und/oder modifizieren Sie die Batterie nicht.** Die Verkopplung oder jede andere Modifikation einer Batterie kann die Funktion des Druckentlastungsventils blockieren und/oder die Ableitung des in den Batterien erzeugten Wasserstoffgas verhindern. Dies kann zu einer Explosion und/oder Verletzungen führen. Beratung vom Batteriehersteller sollte eingeholt werden, wenn es notwendig ist, eine Modifikation vorzunehmen.
- Lagern Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und fern von Metallgegenständen.** Wenn Sie bereits ausgepackt sind, dürfen Batterien nicht verschickt werden. Unverpackte Batterien könnten durchdrungen gersten oder durch Leckagen mit Wasser, Feuchtigkeit oder Müllern vermischt werden. Dies

- Ne expone las pilas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en las pilas y el equipo.** Si las pilas se colocan incorrectamente en el equipo, pueden cortocircuitar o cargarse. Esto puede generar un aumento rápido de la temperatura que provoque purgas, fugas y explosiones, además de lesiones personales.
- No conecte las pilas.** Cuando los terminales positivo (+) y negativo (-) de una pila entran en contacto eléctrico entre sí, la pila se cortocircuita. Por ejemplo, las pilas sueltas en un bolicillo con llaves o monedas pueden cortocircuitarse. Esto puede provocar purgas, fugas, explosiones, incendios y lesiones personales.
- No cargues las pilas.** Intentar cargar una pila no recargable (primaria) puede provocar la generación interna de gas o calor y provocar fugas, liberación de gases, explosiones, incendios y lesiones personales.
- No fuerces la descarga de las pilas.** Cuando las pilas se descargan o la fuerza mediante una fuente de alimentación externa, el voltaje de la pila se reducirá por debajo de su capacidad de diseño y se generará gases dentro de la pila. Esto puede provocar purgas, liberación de gases, explosiones, incendios y lesiones personales.
- Las pilas apiladas deben sacarse o desecharse de manera adecuada.** Cuando las pilas descargadas o usadas en el equipo por mucho tiempo, se pueden producir fugas de electrolitos y daños al equipo o lesiones personales.
- No exponga las pilas al calor.** Si una pila se expone al calor, se pueden producir fugas, liberación de gases y explosiones o causar lesiones personales.
- No sueldes las pilas.** El calor de una soldadura común o directa a una pila puede generar cortocircuitos internos que liberen gases y provoquen tanto fugas y explosiones como lesiones personales.
- No desmonte las pilas.** Cuando se desmonta una pila, el contacto con los componentes puede ser perjudicial y provocar lesiones personales o un incendio.
- No defórme las pilas.** Las pilas no se deben aplastar, perforar ni cortar de ningún otro modo. Este uso indebido puede provocar purgas, liberación de gases, explosiones o incendios, además de lesiones personales.
- No arrojes las pilas al fuego.** Cuando las pilas se desechan en el fuego, el equipo puede provocar explosiones, incendios y lesiones personales.
- No incineres las pilas, excepto para su eliminación apropiada en un incinerador controlado.**
- Una pila de litio con un envase dañado no debe exponerse al agua.** El metal de litio en contacto con el agua puede producir gases inflamables, incendios, explosiones o lesiones personales.
- No encapsules ni modifiques las pilas.** La encapsulación, o cualquier otra modificación a una pila, puede bloquear los mecanismos de liberación de gases con alivio de presión o la eliminación del gas hidrógeno generado en las pilas. Esto puede causar explosiones y lesiones. Debes consultar con el fabricante de la pila si es necesario hacer alguna modificación.
- Guarda las pilas en su empaque original, lejos de otros materiales.** Si ya has retirado el paquete, no mezcles las pilas. Las pilas desembaladas podrían mezclarse con objetos metálicos, como llaves, monedas, etc. Esto puede cortocircuitar la pila y provocar fugas, liberación de gases, explosiones o incendios y lesiones. Uno de los mejores maneras de evitar esto es almacenar todas las pilas que no se usen en su empaque original.
- Retira las pilas del equipo si no lo vas a utilizar durante un período prolongado, a menos que sea para fines de emergencia.** Se recomienda retirar las pilas de inmediato de los equipos que ya no funcionan bien o cuando se prevé un período prolongado de desuso (por ejemplo, iluminación portátil, juguetes). Si bien la mayoría de las pilas del mercado actual vienen con fundas protectoras o otros medios para contener los fugas, una pila que se haya agotado parcial o totalmente puede ser más propenso a tener fugas que una que no se haya usado.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.** Retira y recicla o desecha inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con los regulaciones locales. Manténlas alejadas de los niños. No arrojes las pilas o la basura doméstica en los incinereros.
- Si se ha ingerido una pila, o si existe la posibilidad de que se haya ingerido una, busca atención médica e informa a las autoridades sanitarias de la región de ingestión de la pila. No siempre está claro si un niño se ha tragado una pila de botón, ya que no hay síntomas específicos. Sin embargo, los posibles signos incluyen: (a) tos, náuseas o vómito; (b) síntomas parecidos a los de un virus o infección estomacal; (c) vómitos; (d) dolor de estómago, pecho o garganta; (e) fatiga o pereza; y (f) pérdida del apetito. Vigila de cerca las pilas de botón sueltas, usadas o de respaeto que tengas en casa, así como los productos que las contienen.

## ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTA:** Este producto contiene una pila tipo botón o una pila tipo moneda.
- Si se ingiere, puede provocar la MUERTE o lesiones graves.**
- La ingesta de una pila tipo botón o de una pila tipo moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.**
- MANTÉN las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Busca atención médica inmediata si sospechas que alguien se ha tragado una pila o que esta se encuentra alojada en cualquier parte del cuerpo.**

<b>AVISO</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Apaga el producto antes de limpiarlo.</li> <li> Durante la limpieza, no sumerges ninguna parte del producto en agua u otros líquidos. No coloques nunca el producto bajo agua corriente.</li> <li> Apaga el obturador remoto antes de la limpieza.</li> <li> Retira la pila tipo moneda del obturador remoto antes de limpiar y guardar el producto.</li></ul>

<b>Limpieza</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Para limpiar el producto, pásale un paño seco.</li> <li> Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.</li></ul>

<b>Almacenamiento</b>
<ul style="list-style-type: none"><li> Pilega siempre el producto correctamente antes de guardarlo.</li> <li> Guarda el producto en su empaque original en un lugar seco. Manténlo alejado de niños y mascotas.</li> <li> Guárdalo lejos de la luz solar directa.</li></ul>

<b>Mantenimiento</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No sobrecargues el producto. Utiliza únicamente teléfonos inteligentes compatibles dentro de la capacidad de carga que cualquier forma segura.</li> <li> Acquisier otro servicio que no sea el mencionado en este manual debe ser realizado por un centro de reparación profesional.</li></ul>

<b>Declaración de conformidad simplificada de la UE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li> Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio de tipo B00Z6BPHY cumple con la Directiva 2014/53/UE.</li> <li> El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_privat_brand_EU_compliance</li></ul>

<b>Eliminación (solo para Europa)</b>
<p>La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) busca minimizar el impacto de estos productos en el medioambiente y la salud humana mediante la reutilización, el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que acaban en vertederos. En este producto o en su empaque significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que tu responsabilidad deshechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de reciclación para recibir equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.</p>

<b>Eliminación de pilas</b>
<p>No deseches las pilas usadas en la basura doméstica. Llévalas a un sitio de eliminación o recogida apropiado.</p>

<b>Reciclaje</b>
<p>Para obtener más información sobre el reciclaje de pilas, visita: call2recycle.org/what-can-i-recycle</p>

<b>Especificaciones</b>	
<b>Generales</b>	
Tamaño de teléfono compatible	57mm–83mm (2,25”–3,26”)
Capacidad de carga más.	Tripode 3kg (6,6lb) <p>Soporte para teléfono 300g (0,66lb)</p>
<b>Obturador remoto</b>	
Modelo	BT1818
Voltaje y tipo de pilas	CR2032, 3V <span>===</span>
Frecuencia de funcionamiento	2402MHz-2480MHz
Potencia de operación	0,80mW
Rango de operación	Hasta 10m (50f [sin obstrucciones])
Versión de Bluetooth	5.0
Sistema Android	4.2.2 o superior
Sistema iOS	6.0 o superior

<b>NL</b>
<b>Belangrijke veiligheidsmaatregelen</b>
<p> Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgeleverd.</p> <p> Bij het gebruik van elektrische producten moeten de basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om het risico op elektrieke schokken en/of letsel bij een storing te verminderen, waaronder de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd en vereist weinig onderhoud. Laat onderhoud of reparaties uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.</li> <li>Probeer het product niet te repareren. In geval van een storing moet reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.</li> <li>Open de behuizing van het product niet. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.</li></ul> <p><b>Aanullende veiligheidswaarschuwingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Deze product niet in de buurt van warmtebronnen zoals oven of verwarmings toestellen staan, of in voertuigen op warme dagen.</li> <li>Dit product is een speelgoed. Laat kinderen of huisdieren niet met het product spelen.</li> <li>Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen bij het aanpassen of voozen van het product om kwetswondingen te voorkomen.</li></ul> <p><b>Waarschuwingen voor batterijen</b></p> <div><b>⚠️ GEVAAR</b> Explosiegevaar <p>Er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.</p></div>

<b>WAARSCHUWING</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>HOUD NIEUWE en gebruikte batterijen BIJUTEN HET BEREIK VAN KINDEREN.</b> Het is onmiddellijk medische hulp in te roepen vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Bewaar batterijen die als inslabar worden beschouwd voor buiten het bereik van kinderen. Ziek onmiddellijk medische hulp in te roepen van inslikken van een batterij (knooppilbatterij).</li> <li>Laat kinderen de batterijen niet versagen zonder toezicht van een volwassene.</li> <li>Plaats de batterijen altijd op de juiste manier, rekening houdend met de polariteit (+ en -) die op de batterij en het apparaat is aangegeven. Batterijen die verkeerd in het apparaat zijn geplaatst, kunnen kortsluitingen of opgeladen worden. Dit kan leiden tot een snelle temperatuurstijging met ontsteking, lekkage en explosie tot gevolg en kan persoonlijk letsel veroorzaken.</li> <li>Sluit batterijen niet kort. Wanneer de positieve (+) en negatieve (-) polen van een batterij elektrisch contact met elkaar maken, wordt de batterij kortgesloten. Losse batterijen in een zak met stuifstof of munten kunnen bijvoorbeeld kortsluitend worden. Dit kan leiden tot ontsteking, lekkage, explosie, brand en persoonlijk letsel.</li> <li>Laad de batterijen niet op. Pogingen om een niet-opgeloaden (primaire) batterij op te laden, kunnen interne gas- en/of voerminstwikkeling veroorzaken, wat kan leiden tot lekkage, ontsteking, explosie, brand en persoonlijk letsel.</li> <li>Gebruik niet ontstoken van batterijen niet. Wanneer batterijen geforceerd worden ontstoken door middel van een externe voedingsspanning, zal de spanning van de batterij onder het ontveerpenogen worden gedrukt en zullen er gassen in de batterij worden gegenereerd. Dit kan leiden tot lekkage, ontsteking, explosie, brand en persoonlijk letsel.</li> <li>Leg de batterijen nooit onmiddellijk uit het apparaat worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd. Wanneer lege batterijen gedwongen lang tijd in het apparaat worden bewaard, kan er elektrolytische gas worden opgevoerd, met schadel aan het apparaat en/of persoonlijk letsel tot gevolg.</li> <li>Stel batterijen niet bloot aan hitte. Wanneer een batterij wordt blootgesteld aan hitte, kunnen ontsteking, lekkage en explosie optreden en kan persoonlijk letsel veroorzakt worden.</li> <li>Las of solder niet rechtstreeks op batterijen. De warmte van het rechtstreeks lassen of solderen op een batterij kan interne kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot ontsteking, lekkage en explosie, en persoonlijk letsel veroorzaken.</li> <li>Demonteer batterijen niet. Wanneer een batterij wordt gedemonterd of uit elkaar wordt gehaald, kan contact met de componenten schadelijk zijn en persoonlijk letsel of brand veroorzaken.</li> <li>Vervorm batterijen niet. Batterijen mogen niet worden gesplet, doorboord of anderszins verminkt. Dergelijk misbruik kan leiden tot lekkage, ontsteking, explosie of brand, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.</li> <li>Goed batterijen niet in vuur. Wanneer geproblemen in vuur worden geproblemen, kan er warmteontwikkeling leiden tot een explosie en/of brand en persoonlijk letsel. Verbrand batterijen niet, behalve voor goedgekeurde afvoering in een gecontroleerde verbrandingsruimte.</li> <li>En (lithium)batterijen niet met een beschadigde behuizing mag niet worden blootgesteld aan water. Lithiummetaal dat in contact komt met water kan waterstofgas, brand, explosie en/of persoonlijk letsel veroorzaken.</li> <li>Kapsel de batterij niet in een/of pas ze niet aan. Inpakking of elke andere aanpassing van een batterij kan leiden tot blokkering van het (de) ontsteking(smechanisme) voor draakontsteking en/of de verwijdering van waterstofgas verhindert de afvoer van waterstofgas gegenereerd. Dit kan leiden tot ontsteking, lekkage en explosie tot gevolg en kan persoonlijk letsel veroorzaken.</li> <li>Bewaar ongebruikte batterijen in de originele verpakking, uit de buurt van metalen voorwerpen. Na het uitpakken mag je de batterijen niet met elkaar verscheiden of door elkaar gooien. Onverpakte batterijen kunnen door elkaar raken en tot kortsluiting met metalen voorwerpen zoals sleutels, monetaal of knippen, wat kan leiden tot lekkage, ontsteking, explosie of brand, en persoonlijk letsel veroorzaken. Een van de beste manieren om dit te voorkomen, is deze ongebruikte batterijen in de originele verpakking te bewaren.</li> <li>Verwijder de batterijen uit het apparaat zodra het apparaat wordt gebruikt, tenzij het wordt vernieuwd.</li> <li>Er is beter om batterijen onmiddellijk te verwijderen uit apparaten die niet meer aan behoren functies of wanneer er een lange periode geen gebruik van wordt gemaakt (bijv. draagbare verlichting, speelgoed). Hoovert de meeste batterijen die tegenwoordig op de markt zijn, voorzien zijn van beschermende omhulsel of andere middelen om lekkage tegen te gaan, kan een batterij die gebrek of gedeeltelijk leeg is verbander zijn voor lekkage dan een batterij die niet gebruikt is.</li> <li>Gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken. Gebruikte batterijen verwijderen en onmiddellijk recyclen of wegwerpen volgens de plaatselijke voorschriften. UK de verwijdering van batterijen moet worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de lokale autoriteiten. Als een batterij is ingeslikt, of als er een mogelijkheid bestaat dat deze is ingeslikt, zoek <sup>na</sup> medische hulp en stel de medische autoriteiten op de hoogte van het vermoedelijke inslikken van de batterij. Het is belangrijk wanneer een kind een knoopbatterij heeft ingeslikt, ongeacht er een specifieke symptomen zijn. (a) symptomen zijn: (a) misselijkheid, (b) braken, (c) pijn in de buik, (d) pijn in de keel, (e) symptomen die lijken op mogelijkheid of virus; (f) (g) pijn in de maag, braken of (h) vermindering of toegenomen; en (f) verlies van eetlust. Houd losse, gebruikte of reuevknopbatterijen zijn goed in de ogen, events de producten die ze bevatten.</li></ul>

<b>WAARSCHUWING</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>RISICO OP INSLIKKEN:</b> Dit product bevat een knoopcel- of knoopbatterij.</li> <li><b>Inslikken van het product kan de DOOD of ernstig letsel veroorzaken.</b></li> <li><b>Een ingeslikt knoopcel- of knoopbatterij kan in slechts 2 uur innwendige chemische brandwonden veroorzaken.</b></li> <li><b>HOUD nieuwe en gebruikte batterijen BIJUTEN HET BEREIK VAN KINDEREN.</b></li> <li><b>Roep onmiddellijk medische hulp in als u niet vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst.</b></li></ul>

<b>Reiniging en onderhoud</b>
<b>OPMERKING</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Dampel het product uit voordat u het reinigt.</li> <li> Schakel tijdens het reinigen de onderdelen van het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stroom of water.</li> <li> Schakel de sluiters/afsluitbelemmering uit voordat je gaat schoongmaken.</li> <li> Verwijder de knoopbatterijen uit de sluiters/afsluitbelemmering voordat je het product schoonmaakt en opbergt.</li></ul>

<b>Reiniging</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Veeg het product schoon met een droge, zachte doek.</li> <li> Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuurpoepons of metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.</li></ul>
<b>Opslag</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vouw het product altijd goed op voordat je het opbergt.</li> <li> Bewaar het product in de originele verpakking op een droge plaats. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.</li> <li> Er is buurt van direct zonlicht.</li></ul>

<b>Onderhoud</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Overlaad het product niet. Gebruik alleen compatibele smartphones met de draagcapaciteit die goed passen.</li> <li>Eik ander onderhoud dat in deze handleiding wordt vermeld, moet worden uitgevoerd door een professioneel reparatiecentrum.</li></ul>

<b>Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring</b>
<ul style="list-style-type: none"><li> Hierbij verklaart Amazon EU Sarl dat de radioapparatuur van het type B00Z6BPHY voldoet aan de Richtlijn 2014/53/UE.B</li> <li> De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_privat_brand_EU_compliance</li></ul>

<b>Afvoering (alleen voor Europa)</b>
<p>De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door met name hergebruik en recycling te zorgen en door de afgedankte AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product is op de verpakking betekend dat dit product aan het einde van de levensduur geschieden van gewoen huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het joug verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur voor zowel huishoudelijk afval met worden afgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je afvalbedrijf voor afvoering van huishoudelijk afval.</p>

<b>Afvoering van batterijen</b>
<p>Goed gebruikte batterijen niet met het huishuis weg. Breng ze naar een geschikte plaats voor afvoering/inzameling.</p>
<b>Recycling</b>
<p>Ga voor meer informatie over het recyclen van batterijen naar: call2recycle.org/what-can-i-recycle</p>

<b>Specificaties</b>	
<b>Algemeen</b>	
Compatibel telefoonformaat	57mm – 83mm (2,25in - 3,26in)
Maximale draagkracht	statief 3,63kg (8,87lbs) <p>telefoonhouder 300g (0,66lbs)</p>
<b>Sluiterafstandsbediening</b>	
Model	BT1818
Spanning/batterijtype	3V <span>===</span> , CR2032
Werkfrequentie	2402 – 2480MHz
Bedrijfsvermogen	0,80mW
Operatieel bereik	tot 10m (50f [onbelemmerd])
Bluetooth-versie	5.0
Android-systeem	4.2.2 of hoger
iOS-systeem	6.0 of hoger

## PL

<b>Ważne zasady bezpieczeństwa</b>
<p>Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.</p>

<b>AVISO</b>
<p> Aby optimizar el rendimiento y la seguridad, le recomendamos que lea detenidamente esta guía de instrucciones antes de utilizar el producto. Mantenga esta guía de instrucciones a mano para futuras referencias. En caso de transferir el producto a un tercero, asegúrese de que este reciba esta guía de instrucciones.</p> <p> Nie otwieraj obudowy produktu. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy.</p>

<b>Dodatkové ostrženie dotyczące bezpečnosti</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Nie zostają produkt w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub grzejniki, ani wewnątrz pojazdów w spalane paliwo.</li> <li>Produkt nie jest zabawką. Ktoś może być narażony przez użytkownika i wymaga niewielkiej konserwacji. Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy powyżej wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.</li> <li>Nie próbuj samodzielnie naprawić produktu. W przypadku awarii napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.</li> <li>Nie otwieraj obudowy produktu. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy.</li></ul>

<b>Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów</b>
<b>⚠️ NIEBEZPIECZESTWO</b> Ryzyko wybuchu <p>Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterie niewłaściwego typu.</p>

<b>OSTRZEŻENIE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Nowe i zużyte baterie należy <b>PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEODSTĘPNYM DLA DZIECI</b>.</li> <li>W przypadku podejrzenia poknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. W szczególności trzymaj z dala od dzieci baterie, które do się polączą. W przypadku poknięcia baterii niezwłocznie zapytaj pomocy lekarskiej.</li> <li>Nie pozwalaj dzieciom wycisnąć baterii bez nadzoru osoby dorosłej.</li> <li>Zawsze wkładaj baterie prawidłowo pod względem biegunowości (+ i -) oznaczoną na baterii i urządzeniu. W przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii w urządzeniu może dojść do zwarcia lub przybł dołowania baterii. Może to spowodować niekontrolowany wzrost temperatury skutkujący rozszczepieniem, wyciekami i wybuchem, co może spowodować obrażenia ciała.</li> <li>Nie wolno zwierać baterii. Bateria ulega zwarcia, gdy jej bieguny, dodatni (+) i ujemny (-), są połączone w sposób przewodzący prąd elektryczny. Na przykład do zwarcia baterii może doprowadzić trzymanie ich w kieszeni z klucami lub monetami. Może to spowodować rozszczepienie, wyciek, wybuch, pożar i obrażenia ciała.</li> <li>Nie ładuj baterii. Próba naładowania baterii jedynokrotnego użytku może spowodować wewnętrzne wydzielanie gazu i/lub ciepła, skutkując rozszczepieniem, wyciekami, wybuchem, pożarem i obrażeniami ciała.</li> <li>Nie wyczerpa rozdławiania baterii. Wymuszanie rozdławiania baterii za pomocą zewnętrznego źródła zasilania powoduje, że napięcie baterii spada poniżej wartości znamionowej i w straż baterii dochodzi do uwolnienia gazu. Może to spowodować wyciek, rozszczepienie, wybuch, pożar i obrażenia ciała.</li> <li>Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia i odpowiednio zutylizować. Jeśli rozdławione baterie są przechowywane w urządzeniu przez dłuższy czas, może dojść do wycieku elektrolitu, powodującego uszkodzenie sprzętu i/lub obrażenia ciała.</li> <li>Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Wystawienie baterii na działanie wysokiej temperatury może prowadzić do rozszczepienia, wycieku i wybuchu, w rezultacie powodując obrażenia ciała.</li> <li>Nie wolno niczego spalać ani przyżywać bezopieczności do baterii. Ciepło powstające podczas spalania lub przyżywania skutkuje bezopieczności do baterii może spowodować wewnętrzne zwarcie, co w konsekwencji doprowadzi do rozszczepienia, wycieku i wybuchu oraz do obrażeń ciała.</li> <li>Nie wolno rozkładać baterii na części. Po rozłożeniu baterii na części kontakt z jej elementami może nieść szkodliwe skutki i być przyczyną obrażeń ciała lub wybuchu.</li> <li>Nie wolno odszkablać baterii. Baterie nie wolno zginać, przebieć ani uszkodzać w inny sposób. Takie niewłaściwe użycie może spowodować wyciek, rozszczepienie, wybuch lub pożar i może być przyczyną obrażeń ciała.</li> <li>Nie wrzucaj baterii do ognia. Po wrzuceniu baterii do ognia nagromadzone ciepło może spowodować wybuch i obrażenia ciała. Nie spójaj baterii. Wykucie otworów powoduje prądy utleniające w kontrolowanej postaci odczynu.</li> <li>Nie narażaj baterii UV, której obudowa jest uszczelniona, na działanie wody. Lit metaliczny w kontakcie z wodą może wydzielać wodny oparowanie podwyż, wybuch i/lub obrażenia ciała.</li> <li>Nie wolno modyfikować baterii ani zamękać jej w jakiegokolwiek osłonie. Zmianiczenie baterii w osłonie lub jakiegolwiek inna modyfikacja może spowodować zablokowanie zabezpieczenia odpowietrzającego i/lub uniemożliwienie uwolnienia wodoru wytworzonego w baterii. Może to doprowadzić do wybuchu i obrażeń ciała. Jeśli modyfikacja jest konieczna, skonsultuj się z producentem baterii.</li> <li>Nie używaj baterie przechowyw w oryginalnym opakowaniu, z dala od metaliowych przedmiotów (np. kluczy lub monetami). Może to spowodować zwarcie baterii skutkujące wyciekami, rozszczepieniem, wyciekem lub pożarem i w rezultacie obrażeniami ciała. Aby temu zapobiec, najpierw jeł przechowywać w indywidualnym opakowaniu.</li> <li>Wyjmij z urządzenia baterie, które nie będą używane przez dłuższy czas, chyba że są one umieszczone na wysięku pilnie potrzebny. Warto wyjmować od razu baterie ze sprzętu, który przestał funkcjonować, lub jeśli przewiduje się dłuższy okres niewyżyczenia. W przypadku oświetlenia przenośnego lub zabawek). Choćże większość baterii dostępnych obecnie na rynku jest wyposażona w płaszcz ochronny lub inne środki zapobiegające wyciekom, jednakże niektóre baterie (np. lit metaliczny) mogą całkowicie wyczerpać, może być bardziej podatna na wyciek niż bateria zwykła.</li> <li>Zużyte akumulatory mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zużyte akumulatory należy niezwłocznie usunąć i oddać do recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Przyjęte wytyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie próbuj samodzielnie demontować produktu.</li> <li>Jeśli bateria została poknięta lub zachodzi poknięcie, ze została poknięta, należy zwrócić się o pomoc lekarską i poinformować służby medyczne o podejrzeniu poknięcia baterii. Nie zawsze jest jasne, kiedy dziecko poknięło baterię guzikową, ponieważ nie ma konkretnych objawów. Jednak możliwe objawy obejmują: (a) kaszel, cieknięcie lub ślinienie się (b) objawy przypominające zatrucie żółtkiem lub infekcją wywołaną (c) wymioty, (d) ból żołądka, kaski piersiowy lub gardła; (e) zmęczenie lub ospałość; (f) utrata apetytu. Miej oko na luźne, zużyte lub zapasowe baterie guzikowe w domu, a także produkty, które je zawierają.</li></ul>

<b>OSTRZEŻENIE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>NIEBEZPIECZESTWO POŁKNIECIA:</b> Produkt zawiera akumulator guzikowy lub pastylkowy.</li> <li><b>W przypadku poknięcia może dojść do ŚMIERCI lub poważnych obrażeń.</b></li> <li>Poknięcie akumulatora guzikowego lub pastylkowego może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin.</li> <li><b>Nowe i zużyte baterie należy PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEODSTĘPNYM DLA DZIECI.</b></li> <li>W przypadku podejrzenia poknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.</li></ul>

<b>OSTRZEŻENIE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>NIEBEZPIECZESTWO POŁKNIECIA:</b> Produkt zawiera akumulator guzikowy lub pastylkowy.</li> <li><b>W przypadku poknięcia może dojść do ŚMIERCI lub poważnych obrażeń.</b></li> <li>Poknięcie akumulatora guzikowego lub pastylkowego może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin.</li> <li><b>Nowe i zużyte baterie należy PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEODSTĘPNYM DLA DZIECI.</b></li> <li>W przypadku podejrzenia poknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.</li></ul>

<b>Czyszczenie i konserwacja</b>
<b>UWAGA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.</li> <li>Podczas czyszczenia nie zanurzaj części produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.</li> <li>Przed czyszczeniem używaj zdalną migawkę.</li> <li>Przed czyszczeniem i przechowywaniem produktu wyjmij baterie guzikowe z migawki zdalnej.</li></ul>

<b>Czyszczenie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Aby czyścić produkt, przetrzyj go miękką szmatką.</li> <li>Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, szczołk druczyniak, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.</li></ul>
<b>Przechowywanie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zawsze należy prawidłowo złożyć produkt przed przechowywaniem.</li> <li>Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.</li> <li>Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego.</li></ul>

<b>Konserwacja</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Nie przeciążaj produktu. Używaj tylko kompatybilnych smartfonów zgodnych z maksymalnym obciążeniem, które pasuje do produktu.</li> <li>Wszelkie czynności serwisowe i/lub nie wymienione w niniejszej instrukcji powinny być wykonywane w profesjonalnym serwisie.</li> <li>Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne wykreślone dla niekontrolowanego środowiska.</li></ul>

<b>Uproszczona deklaracja zgodności UE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li> Niniejszym Amazon EU Sarl oświadczam, że urządzenie pod typem B00Z6BPHY jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.B.</li> <li> Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.amazon.co.uk/amazon_privat_brand_EU_compliance.</li></ul>

<b>Utilizacja (dotyczy tylko Europy)</b>
<p>Przepisy dotyczące zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zmniejszanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie ilości poprawnie wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na śmietnik. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektrycznego w punkcie zgromadzonym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiorczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.</p>

<b>Utilizacja baterii</b>
<p>Nie wolno wyrzucać zużytych baterii wraz z odpadami komunalnymi. Zabezpiecz do odpowiedniego punktu utylizacji/zbiorczy.</p>
<b>Recycling</b>
<p>Aby dowiedzieć się więcej o recyklingu baterii, odwiedź stronę: call2recycle.org/what-can-i-recycle</p>

<b>Specyfikacja</b>	
<b>Opis</b>	
Compatybilty rozmiar telefonu	57mm–83mm (2,25”–3,26”)
Maks. obciążenie	statyw 3kg (6,6lb) <p>Uchwyty na telefon 300g (0,66lb)</p>
<b>Zdalna migawka</b>	
Model	BT1818
Napięcie/typ baterii	3V <span>===</span> , CR2032
Częstotliwość pracy	2402–2480MHz
Moc robocza	0,8 mW
Zasięg działania	do 10m (30f [bez przeszkód])
Wersja Bluetooth	5.0
System Android	4.2.2 lub nowszy
System iOS	6.0 lub nowszy

### SV

<b>Viktiga skyddsåtgärder</b>
<p>Läs här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till tredje part.</p>

<b>SV</b>
<p>Vid användning av elektriska produkter ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, vilket innefattar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren och kräver lite underhåll. Låt endast kvalificerad personal utföra service eller reparationer.</li> <li>Försk ut inte reparera produkt själv. Vid funktionsfel ska reparationer endast utföras av kvalificerad personal.</li> <li>Öppna inte produktens hölje. För inre i några framtida föremål i håll.</li></ul>

<b>Ytterligare säkerhetsvarningar</b>
---------------------------------------