

NORWII

USER'S MANUAL

S358

3	ENGLISH
6	DEUTSCH
9	FRANÇAIS
12	ESPAÑOL
15	ITALIANO
18	NEDERLANDS
Shanghai Norwii Technology Co., Ltd. Add: No.277, Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, China 201201 Tel: +86-21-51872080 Email: supports@norwii.com Web: www.norwii.com	

ENGLISH

FEATURES

3

- 1 **Microphone Capsule**
It is recommended to keep your mouth 1-2 cm away from the microphone for optimal sound amplification.

2 **Swivel to adjust direction**
Dial switch and volume control.

3 **On/Off/Volume**
Dial switch and volume control.

4 **MIC-IN**
Plug the wired microphone into the MIC connector.

5 **LED**
Indicates the low battery, charging, and operating status.

6 **AUX-IN**
Connect the voice amplifier to devices such as computers and mobile phones via a 3.5mm audio cable to play audio.

7 **USB-C charging port**

DEUTSCH

EIGENSCHAFTEN

6

- 1 **Mikrofonkapsel**
Es wird empfohlen, den Mund 1-2 cm vom Mikrofon entfernt zu halten, um eine optimale Klangverstärkung zu erzielen.

2 **Durch Schwenken die Richtung einstellen**
Dial switch and volume control.

3 **Ein/Aus/Lautstärke**
Wahlschalter und Lautstärkeregler.

4 **Mikrofoneingang**
Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an den MIC-Anschluss an.

5 **LED**
Zeigt den niedrigen Batteriestand, den Ladezustand und den Betriebsstatus an.

6 **AUX-EINGANG**
Schließen Sie den Sprachverstärker über ein 3,5-mm-Audiokabel an Geräte wie Computer und Mobiltelefone an, um Audio wiederzugeben.

7 **USB-C-Ladeanschluss**

- 1 **Mikrofonkapsel**
Es wird empfohlen, den Mund 1-2 cm vom Mikrofon entfernt zu halten, um eine optimale Klangverstärkung zu erzielen.

2 **Durch Schwenken die Richtung einstellen**
Dial switch and volume control.

3 **Ein/Aus/Lautstärke**
Wahlschalter und Lautstärkeregler.

4 **Mikrofoneingang**
Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an den MIC-Anschluss an.

5 **LED**
Zeigt den niedrigen Batteriestand, den Ladezustand und den Betriebsstatus an.

6 **AUX-EINGANG**
Schließen Sie den Sprachverstärker über ein 3,5-mm-Audiokabel an Geräte wie Computer und Mobiltelefone an, um Audio wiederzugeben.

7 **USB-C-Ladeanschluss**

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

9

- 1 **Capsule de microphone**
Il est recommandé de garder votre bouche à une distance de 1 à 2 cm du microphone pour une amplification optimale du son.

2 **Pivoter pour régler la direction**
Dial switch and volume control.

3 **Marche/Arrêt/Volume**
Commutateur à cadran et commande de volume.

4 **Entrée micro**
Branchez le microphone filaire dans la prise MIC.

5 **LED**
Indique le niveau faible de la batterie, le chargement et l'état de fonctionnement.

6 **Entrée auxiliaire**
Connectez l'amplificateur vocal à des appareils tels que des ordinateurs et des téléphones portables à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm pour lire des fichiers audio.

7 **Port de charge USB-C**

- 1 **Capsule de microphone**
Il est recommandé de garder votre bouche à une distance de 1 à 2 cm du microphone pour une amplification optimale du son.

2 **Pivoter pour régler la direction**
Dial switch and volume control.

3 **Marche/Arrêt/Volume**
Commutateur à cadran et commande de volume.

4 **Entrée micro**
Branchez le microphone filaire dans la prise MIC.

5 **LED**
Indique le niveau faible de la batterie, le chargement et l'état de fonctionnement.

6 **Entrée auxiliaire**
Connectez l'amplificateur vocal à des appareils tels que des ordinateurs et des téléphones portables à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm pour lire des fichiers audio.

7 **Port de charge USB-C**

CONNEXION BLUETOOTH

L'amplificateur vocal est en mode Bluetooth par défaut lorsqu'il est allumé, et vous entendrez le message "Bluetooth en attente de connexion". Veuillez localiser le nom de l'appareil "S358" parmi les appareils disponibles et sélectionnez-le pour l'appairage jusqu'à ce que vous entendiez "Bluetooth connecté".

SPECIFICATIONS

Puissance nominale (W)	5	
Puissance maximale (W)	10	
Réponse en fréquence (Hz)	120-15000	
Capacité de la batterie (mAh)	2000	4000
Autonomie de la batterie (heures)	12-15	25-30
Temps de charge (heures)	2-3	4-6
Tension de charge (V)	5	
Courant de charge (A)	1 (max)	
Distance Bluetooth (m)	100	

LED

INDICATION	COMPORTEMENT DES LED	
Pile faible	Clicnotement rapide vert	
Mettre l'appareil sous tension pour le charge	Chargement	Jaune
	Chargé	Vert
Mettre hors tension pour charger	Chargement	Rouge
	Chargé	Vert

11

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS

12

- 1 **Cápsula de micrófono**
Se recomienda mantener la boca a una distancia de 1-2 cm del micrófono para obtener una amplificación óptima del sonido.

2 **Girar para ajustar la dirección**
Dial switch and volume control.

3 **Encendido/Apagado/Volumen**
Interruptor de dial y control de volumen.

4 **MIC-ENTRADA**
Conecte el micrófono con cable al conector MIC.

5 **LED**
Indica el estado de batería baja, carga y funcionamiento.

6 **AUX-ENTRADA**
Conecte el amplificador de voz a dispositivos como ordenadores y teléfonos móviles mediante un cable de audio de 3,5 mm para reproducir audio.

7 **Puerto de carga USB-C**

CONEXIÓN BLUETOOTH

El amplificador de voz se encuentra en modo Bluetooth de forma predeterminada cuando se enciende, y se escuchará el mensaje "Bluetooth esperando conexión". Busque el nombre del dispositivo "S358" entre los dispositivos disponibles y selecciónelo para emparejarlo hasta que se escuche "Bluetooth conectado".

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W)	5	
Potencia máxima (W)	10	
Respuesta de frecuencia (Hz)	120-15000	
Capacidad de la batería (mAh)	2000	4000
Duración de la batería (horas)	12-15	25-30
Tiempo de carga (horas)	2-3	4-6
Voltaje de carga (V)	5	
Corriente de carga (A)	1 (max)	
Distancia Bluetooth (m)	100	

LED

INDICACIÓN	COMPORTAMIENTO DEL LED	
Batería baja	Parpadeando rápidamente en verde	
Encienda la alimentación para cargar	Cargando	Amarillo
	Cargado	Verde
Apague la alimentación para cargar	Cargando	Rojo
	Cargado	Verde

14

ITALIANO

CARATTERISTICHE

15

- 1 **Capsula microfonica**
Si consiglia di tenere la bocca a una distanza di 1-2 cm dal microfono per ottenere un'amplificazione ottimale del suono.

2 **Ruotare per regolare la direzione**
Dial switch and volume control.

3 **Accesso/Spento/Volum**
Selettore e controllo del volume.

4 **MIC-INGRESSO**
Collegare il microfono con cavo al connettore MIC.

5 **LED**
Indica lo stato di batteria scarica, ricarica e funzionamento.funzionamento.

6 **AUX-INGRESSO**
Collegare l'amplificatore vocale a dispositivi quali computer e telefoni cellulari tramite un cavo audio da 3,5 mm per riprodurre l'audio.

7 **Porta di ricarica USB-C**

CONNESSIONE BLUETOOTH

Quando viene acceso, l'amplificatore vocale è impostato di default in modalità Bluetooth e si sentirà il messaggio "Bluetooth in attesa di connessione". Individuare il nome del dispositivo "S358" tra i dispositivi disponibili e selezionarlo per l'accoppiamento fino a quando non si sente il messaggio "Bluetooth connesso".

SPECIFICHE

Potenza nominale (W)	5	
Potenza massima (W)	10	
Risposta in frequenza (Hz)	120-15000	
Capacità della batteria (mAh)	2000	4000
Durata della batteria (ore)	12-15	25-30
Tempo di ricarica (ore)	2-3	4-6
Tensione di carica (V)	5	
Corrente di carica (A)	1 (max)	
Portata Bluetooth (m)	100	

LED

INDICAZIONE	COMPORTAMENTO DEI LED	
Batteria scarica	Lampoggia rapidamente in verde	
Accendere l'alimentazione per caricare	Carica	Giallo
	Caricato	Verde
Spegner l'alimentazione per caricare	Carica	Rosso
	Caricato	Verde

16

NEDERLANDS

FUNCTIES

18

- 1 **Microfooncapsule**
Het wordt aanbevolen om uw mond 1-2 cm van de microfoon te houden voor een optimale geluidsversterking.

2 **Draaien om de richting aan te passen**
Dial switch and volume control.

3 **Aan/Uit/Volume**
Draaiknop en volumeregeling.

4 **MIC-INGANG**
Sluit de bedrade microfoon aan op de MIC connector.

5 **LED**
Geeft aan dat de batterij bijna leeg is, dat hij wordt opgeladen en dat hij werkt.

6 **AUX-INGANG**
Sluit de spraakversteker aan op apparaten zoals computers en mobiele telefoons via een 3,5mm audiokabel om audio af te spelen.

7 **USB-C-oplaadpoort**

BLUETOOTH-VERBINDING

De spraakversteker staat standaard in de Bluetooth-modus wanneer deze wordt ingeschakeld en je hoort de melding "Bluetooth wacht op verbinding". Zoek de apparaatnaam "S358" op tussen de beschikbare apparaten en selecteer het om te koppelen tot u "Bluetooth connected" hoort.

SPECIFICATIES

Nominaal vermogen (W)	5	
Maximaal vermogen (W)	10	
Frequentierespons (Hz)	120-15000	
Batterijcapaciteit (mAh)	2000	4000
Batterijduur (uren)	12-15	25-30
Oplaadtijd (uren)	2-3	4-6
Opladespanning (V)	5	
Laadstroom (A)	1 (max)	
Bluetooth-bereik (m)	100	

LED

INDICATIE	LED GEDRAG	
Batterij bijna leeg	Knipperp snel groen	
Zet de stroom aan om op te laden	Laden	Geel
	opgeladen	Groen
Zet de stroom uit om op te laden	Laden	Rood
	opgeladen	Groen

20