

# MOUSE USER MANUAL

**Model: CB75**

English / 中文简体 / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / العربية / Português (Brasil)


## PRODUCT INFORMATION



| | |
|---|---|
| Sizes | 123(L)×65(W)×40(H)±2mm |
| Version | USB/2.4G/BT |
| Key | 8 Keys |

※ This product does not support fast charging.

## KEY FUNCTION




## REAR SWITCH FUNCTION

Turn on wireless mode, the bottom side light turns on.

**ON** Turn on wireless mode, the bottom side light turns off.

**OFF** **USB connection:** Turn the switch to OFF, USB connection, the device enters wired mode, and the bottom side light turns on.

**USB disconnection:** The wireless power is turned off.

## CHARGING

**When charging:** The scroll wheel red light stays solid on, and turns off when fully charged.

**Low battery reminder:**

When the light is on: The scroll wheel red light and the bottom side light flash red until the device shuts down.

When the light is off: The scroll wheel red light flashes until the device shuts down

## LIGHT SWITCHING

Roller wheel + forward button adjusts the bottom side light effect.

## MODE SWITCH

**Wired mode:**

Toggle the switch to OFF, connect the USB, the device enters wired mode, and the bottom side light turns on.

**Wireless mode:**

Toggle the switch to ON or , short press the mode switch button to cycle through BT1, BT2, and 2.4G.

▶BT mode:

When the indicator is blue/red, long press the mode switch button; fast flashing indicates pairing mode, slow flashing indicates reconnection mode.

Turn on your computer, search and connect to the device displayed as: **CB75-Mouse**.

(BT1: blue light; BT2: red light)

▶2.4G mode:

When the indicator is white, long press the mode switch button; fast flashing indicates pairing mode, slow flashing indicates reconnection mode.

## DPI VALUE/SWITCH

**800/1600/2400/3200/6000/10000 six gear DPI switch switch.**

First DPI: 800
Second DPI: 1600 (default)
Third gear DPI: 2400
Fourth DPI : 3200
Fifth DPI : 6000
Sixth DPI : 10000

Long press DPI+ or DPI- for 3 seconds to open the web driver.

## FACTORY RESET

OFF state: Simultaneously press and hold the left button + right button + forward + back button, turn the switch to ON, hold for 3 seconds, the white light ON the bottom side light will flash 3 times, and the factory settings will be restored.

Open / Download the driver URL: https://en.rkgaming.com/download/

## 充电

**充电时：**滚轮红光常亮，充满熄灭

**低电量提醒：**
开灯状态：滚轮红光和底部侧边灯红光闪烁，直至关机
关灯状态：滚轮红光闪烁，直至关机

## 灯光切换

滚轮+前进键为底部侧边灯灯效调节

## 模式切换

**有线模式：**
开关拨动到OFF，USB 接入，设备进入有线模式，底部侧边灯开启

**无线模式：**
开关拨动到ON或 ，短按模式切换键，进行BT1、BT2和2.4G循环切换

▶BT模式：
指示灯在蓝/红光状态下，长按模式切换键，快闪为对码状态，慢闪为回连状态
打开电脑，搜索并连接设备，搜索显示的名称：**CB75-Mouse**
（BT1:蓝光；BT2:红光）

▶2.4G模式：
指示灯在白光状态下，长按模式切换键，快闪为对码状态，慢闪为回连状态

## DPI值/切换

**800/1600/2400/3200/6000/10000 六档DPI 按键切换**

第一档DPI：800
第二档DPI：1600（默认）
第三档DPI：2400
第四档DPI：3200
第五档DPI：6000
第六档DPI：10000

长按DPI+或DPI-三秒打开网页驱动

## 恢复出厂设置

OFF 关机状态：同时长按左键+右键+前进+后退键，拨开关至 ON 开机，保持 3 秒，底部侧边灯白光闪烁 3 次，恢复出厂设置

打开 / 下载驱动网址: https://en.rkgaming.com/download/

## 充電

**充電時:**滾輪紅光常亮,充滿熄滅

**低電量提醒:**
開燈狀態:滾輪紅光和底部側邊燈紅光閃爍,直至關機
關燈狀態:滾輪紅光閃爍,直至關機

## 燈光切換

滾輪+前進鍵為底部側邊燈燈效調節

## 模式切換

**有線模式:**
開關撥動到OFF,USB接入,設備進入有線模式,底部側邊燈開啟

**無線模式:**
開關撥動到ON或 , 短按模式切換鍵,進行BT1、BT2和2.4 G循環切換

▶BT模式:
指示燈在藍/紅光狀態下,長按模式切換鍵,快閃為對碼狀態,慢閃為回連狀態
打開電腦,搜索並連接設備,搜索顯示的名稱: **CB75-Mouse**
(BT1:藍光;BT2:紅光)

▶2.4 G模式:
指示燈在白光狀態下,長按模式切換鍵,快閃為對碼狀態,慢閃為回連狀態

## DPI值/切換

**800/1600/2400/3200/6000/10000六檔DPI按鍵切換**

第一檔DPI:800
第二檔DPI:1600(默認)
第三檔DPI:2400
第四檔DPI:3200
第五檔DPI:6000
第六檔DPI:10000

長按DPI+或DPI-三秒打開網頁驅動

## 恢復出廠設置

OFF關機狀態:同時長按左鍵+右鍵+前進+後退鍵,撥開關至ON開機,保持3秒,底部側邊燈白光閃爍3次,恢復出廠設置

打開 / 下載驅動網址: https://en.rkgaming.com/download/

## AUFLADEN

**Beim Laden:** Das rote Licht des Scrollrads leuchtet dauerhaft und erlischt bei voller Ladung.

**Warnung bei niedrigem Akkustand:**

Bei eingeschaltetem Licht: Das rote Scrollradlicht und die seitliche Bodenleuchte blinken rot, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Bei ausgeschaltetem Licht: Das rote Scrollradlicht blinkt, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

## LICHTUMSCHALTUNG

Scrollrad + Vorwärtstaste passen den seitlichen Bodenlichteffekt an.

## MODUSUMSCHALTUNG

**Kabelmodus:**
Schalten Sie den Schalter auf OFF, schließen Sie das USB an, das Gerät wechselt in den Kabelmodus und die seitliche Bodenleuchte geht an.

**Drahtlosmodus:**
Schalten Sie den Schalter auf ON oder , drücken Sie kurz die Modusumschalttaste, um zyklisch zwischen BT1, BT2 und 2.4G zu wechseln.

▶BT-Modus:
Wenn die Anzeige blau/rot leuchtet, halten Sie die Modusumschalttaste gedrückt; schnelles Blinken bedeutet Pairing-Modus, langsames Blinken bedeutet Wiederverbindungsmodus.

Schalten Sie Ihren Computer ein, suchen Sie und verbinden Sie sich mit dem Gerät mit dem Namen: **CB75-Mouse**.

(BT1: blaues Licht; BT2: rotes Licht)

▶2.4G-Modus:
Wenn die Anzeige weiß leuchtet, halten Sie die Modusumschalt taste gedrückt; schnelles Blinken bedeutet Pairing-Modus, langsames Blinken bedeutet Wiederverbindungsmodus.

## DPI-WERT/UMSCHALTUNG

**800/1600/2400/3200/6000/10000 sechsstufiger DPI Schlüsselschalter.**

Erstes DPI licht: 800
Zweites DPI licht: 1600 (Standard)
Drittes DPI licht: 2400
Viertes DPI licht: 3200
Fünftes DPI licht: 6000
Sechstes DPI licht: 10000

Halten Sie DPI+ oder DPI 3 Sekunden lang gedrückt, um den Webtreiber zu öffnen.



## WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Im ausgeschalteten Zustand (OFF): Halten Sie gleichzeitig die linke, rechte, Vorwärts- und Rückwärtstaste gedrückt, schalten Sie den Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten, halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, die seitliche Bodenleuchte blinkt 3 Mal weiß und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Öffnen / Herunterladen Sie die Treiber-URL: https://en.rkgaming.com/download/

## ЗАРЯДКА

**При зарядке:** Красный светодиод на колесике прокрутки горит постоянно и гаснет при полной зарядке.

**Предупреждение о низком заряде:**

При включенной подсветке: Красный светодиод на колесике и боковая подсветка снизу мигают красным до выключения устройства.

При выключенной подсветке: Красный светодиод на колесике мигает до выключения устройства.



## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Колесо прокрутки + кнопка «Вперёд» регулируют эффект боковой подсветки снизу.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

**Проводной режим:**
Переключите переключатель в положение OFF, подключите USB, устройство переходит в проводной режим, и боковая подсветка снизу включается.

**Беспроводной режим:**
Переключите переключатель в положение ON или , кратко нажмите кнопку переключения режимов для циклического переключения между BT1, BT2 и 2.4G.

▶Режим BT:
Когда индикатор горит синим/красным, удерживайте кнопку переключения режимов; быстрое мигание означает режим сопряжения, медленное мигание – режим повторного подключения.

Включите компьютер, найдите и подключитесь к устройству с именем: **CB75-Mouse**.

(BT1: синий свет; BT2: красный свет)

▶Режим 2.4G:
Когда индикатор горит белым, удерживайте кнопку переключения режимов; быстрое мигание означает режим сопряжения, медленное мигание – режим повторного подключения.

## ЗНАЧЕНИЕ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DPI

**Переключатель 800/1600/2400/3200/6000/10000 шестиступенчатый переключатель DPI**

Уровень 1 DPI: 800
Уровень 2 DPI: 1600 (по умолчанию)
Уровень 3 DPI: 2400
Уровень 4 DPI: 3200
Уровень 5 DPI: 6000
Уровень 6 DPI: 10000

Удерживайте DPI+ или DPI- 3 секунды, чтобы открыть веб-драйвер.



## СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

В выключенном состоянии (OFF): одновременно удерживайте левую, правую, вперед и назад кнопки, переключите переключатель в положение ON для включения, удерживайте 3 секунды, боковая подсветка снизу мигнет белым 3 раза, и настройки будут сброшены.

Откройте / Скачайте URL-адрес драйвера: https://en.rkgaming.com/download/

## CHARGEMENT

**Lors de la charge :** Le voyant rouge de la molette reste allumé en continu et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

**Avertissement de batterie faible :**

Lorsque la lumière est allumée : Le voyant rouge de la molette et le voyant latéral inférieur clignotent en rouge jusqu'à l'extinction de l'appareil.

Lorsque la lumière est éteinte : Le voyant rouge de la molette clignote jusqu'à l'extinction.

## COMMUTATION DE L'ÉCLAIRAGE

Molette + touche avant permet de régler l'effet lumineux latéral inférieur.



## COMMUTATION DE MODE

**Mode filaire :**
Basculez l'interrupteur sur OFF, branchez le USB, l'appareil passe en mode filaire et le voyant latéral inférieur s'allume.

**Mode sans fil :**
Basculez l'interrupteur sur ON ou , appuyez brièvement sur la touche de changement de mode pour basculer en boucle entre BT1, BT2 et 2.4G.

▶Mode BT :
Lorsque le voyant est bleu/rouge, maintenez la touche de change ment de mode enfoncée ; un clignotement rapide indique le mode d'appairage, un clignotement lent indique le mode de reconnexion.

Allumez votre ordinateur, recherchez et connectez-vous à l'appareil affiché sous le nom : **CB75-Mouse**.

(BT1 : lumière bleue ; BT2 : lumière rouge)

▶Mode 2.4G :
Lorsque le voyant est blanc, maintenez la touche de changement de mode enfoncée ; un clignotement rapide indique le mode d'appairage, un clignotement lent indique le mode de reconnexion.

## VALEUR DPI/CHANGEMENT

**800/1600/2400/3200/6000/10000 six vitesses DPI Commutateur à clé.**

Premier DPI : 800
Deuxième DPI : 1600 (par défaut)
Troisième DPI : 2400
Quatrième DPI : 3200
Cinquième DPI : 6000
Sixième DPI : 10000

Maintenez DPI+ ou DPI- enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir le pilote Web.

## RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE

À l'état éteint (OFF) : maintenez enfoncés simultanément les boutons gauche, droit, avant et arrière, basculez l'interrupteur sur ON pour allumer, maintenez pendant 3 secondes, le voyant latéral inférieur clignote 3 fois en blanc et les paramètres d'usine sont rétablis.

Ouvrir / Télécharger l'URL du pilote: https://en.rkgaming.com/download/

## CHARGEMENT

**Durante la carga:** La luz roja de la rueda de desplazamiento permanece encendida fija y se apaga cuando está completamente cargada.

**Aviso de batería baja:**

Con la luz encendida: La luz roja de la rueda y la luz lateral inferior parpadean en rojo hasta que el dispositivo se apague.

Con la luz apagada: La luz roja de la rueda parpadea hasta que el dispositivo se apague.

## CAMBIO DE ILUMINACIÓN

Rueda de desplazamiento + botón adelante ajusta el efecto de la luz lateral inferior.



## CAMBIO DE MODO

**Modo con cable:**
Mueva el interruptor a OFF, conecte el USB, el dispositivo entra en modo con cable y la luz lateral inferior se enciende.

**Modo inalámbrico:**
Mueva el interruptor a ON o , presione brevemente el botón de cambio de modo para cambiar cíclicamente entre BT1, BT2 y 2.4G.

▶Modo BT:
Cuando el indicador esté azul/rojo, mantenga presionado el botón de cambio de modo; el parpadeo rápido indica modo de emparejamiento, el parpadeo lento indica modo de reconexión.

Encienda su computadora, busque y conéctese al dispositivo que se muestra como: **CB75-Mouse**.

(BT1: luz azul; BT2: luz roja)

▶Modo 2.4G:
Cuando el indicador esté blanco, mantenga presionado el botón de cambio de modo; el parpadeo rápido indica modo de empareja miento, el parpadeo lento indica modo de reconexión.

## VALOR / BOTÓN DE DPI

**800/1600/2400/3200/6000/10000 Interruptor de DPI de seis niveles.**

Primer nivel de DPI: 800
Segundo nivel de DPI: 1600 (predeterminado)
Tercer nivel de DPI : 2400
Cuarto nivel de DPI : 3200
Quinto nivel de DPI : 6000
Sexto nivel de DPI : 10000

Mantenga presionado DPI+ o DPI- durante 3 segundos para abrir el controlador web.

## RESTAURAR AJUSTES DE FÁBRICA

En estado apagado (OFF): mantenga presionados simultáneamente los botones izquierdo, derecho, adelante y atrás, mueva el interruptor a ON para encender, mantenga durante 3 segundos, la luz lateral inferior parpadea 3 veces en blanco y se restauran los ajustes de fábrica.

Abrir / Descargar la URL del controlador: https://en.rkgaming.com/download/

## CARICA

**Durante la ricarica:** La spia rossa della rotellina rimane accesa fissa e si spegne a carica completa.

**Avviso di batteria scarica:**
Con luce accesa: La spia rossa della rotellina e la luce laterale inferiore lampeggiano in rosso fino allo spegnimento del dispositivo.

Con luce spenta: La spia rossa della rotellina lampeggia fino allo spegnimento.

## COMMUTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE

Rotellina + tasto avanti regola l'effetto della luce laterale inferiore.

## COMMUTAZIONE DELLA MODALITÀ

**Modalità cablata:**
Portare l'interruttore su OFF, collegare il USB, il dispositivo entra in modalità cablata e la luce laterale inferiore si accende.

**Modalità wireless:**
Portare l'interruttore su ON o , premere brevemente il tasto di cambio modalità per passare ciclicamente tra BT1, BT2 e 2.4G.

▶Modalità BT:
Quando l'indicatore è blu/rosso, tenere premuto il tasto di cambio modalità; il lampeggio rapido indica la modalità di associazione, il lampeggio lento indica la modalità di riconnessione.

Accendere il computer, cercare e connettersi al dispositivo visualizzato come: **CB75-Mouse**.

(BT1: luce blu; BT2: luce rossa)

▶Modalità 2.4G:
Quando l'indicatore è bianco, tenere premuto il tasto di cambio modalità; il lampeggio rapido indica la modalità di associazione, il lampeggio lento indica la modalità di riconnessione.

## VALORE DPI/COMMUTAZIONE

**800/1600/2400/3200/6000/10000 sei velocità Interruttore a chiave DPI.**

Prima DPI : 800
Seconda DPI : 1600 (impostazione predefinita)
Terza DPI : 2400
Quarta DPI : 3200
Quinta DPI : 6000
Sesta DPI : 10000

Tenere premuto DPI+ o DPI- per 3 secondi per aprire il driver Web.

## RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

In stato di spegnimento (OFF): tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro, destro, avanti e indietro, portare l'interruttore su ON per accendere, mantenere premuto per 3 secondi, la luce laterale inferiore lampeggia 3 volte in bianco e le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate.

Apri / Scarica l'URL del driver: https://en.rkgaming.com/download/

## 充電

**充電中:**スクロールホイールの赤色ランプが常時点灯し、満充電で消灯します。

**バッテリー低下通知:**

ライト点灯時:スクロールホイールの赤色ランプと底部サイドライトが赤く点滅し、デバイスがシャットダウンするまで続きます。

ライト消灯時:スクロールホイールの赤色ランプが点滅し、デバイスがシャットダウンするまで続きます。

## ライト切り替え

スクロールホイール＋進むボタンで、底部サイドライトの照明効果を調整します。

## モード切り替え

**有線モード:**
スイッチをOFFに切り替え、USBを接続すると、デバイスが有線モードになり、底部サイドライトが点灯します。

**ワイヤレスモード:**
スイッチをONまたは に切り替え、モード切り替えボタンを短押しすると、BT1、BT2、2.4Gを循環切り替えします。

▶BTモード:
インジケーターが青/赤の状態でモード切り替えボタンを長押しすると、高速点滅はペアリングモード、低速点滅は再接続モードです。

コンピューターの電源を入れ、検索して表示されたデバイス名:**CB75-Mouse** に接続してください。

(BT1:青ランプ;BT2:赤ランプ)

▶2.4Gモード:
インジケーターが白の状態でモード切り替えボタンを長押しすると、高速点滅はペアリングモード、低速点滅は再接続モードです。

## DPI値/切り替え

**800/1600/2400/3200/6000/10000 で6段階切替えができます。**

最初のDPI：800
2番目のDPI：1600（デフォルト）
3番目のDPI：2400
4番目のDPI：3200
5番目のDPI：6000
6番目のDPI：10000

DPI+またはDPI-を3秒間長押しすると、ウェブドライバが開きます。

## 出荷時設定にリセット

OFF電源オフ状態：左ボタン＋右ボタン＋進むボタン＋戻るボタンを同時に長押しし、スイッチをONに切り替えて電源を入れ、3秒間保持すると、底部サイドライトが白く3回点滅し、出荷時設定にリセットされます。

ドライバーのURLを開く / ダウンロード: https://en.rkgaming.com/download/

## 로드 중

**충전 중:** 스크롤 휠의 빨간색 표시등이 계속 켜져 있고, 완충 시 꺼집니다.

**배터리 부족 알림:**
조명 켜짐 상태: 스크롤 휠의 빨간색 표시등과 하단 측면등이 빨간색으로 깜빡이며 기기가 종료될 때까지 계속됩니다.

조명 꺼짐 상태: 스크롤 휠의 빨간색 표시등이 깜빡이며 기기가 종료될 때까지 계속됩니다.

## 조명 전환

스크롤 휠 + 앞으로 버튼으로 하단 측면등의 조명 효과를 조정합니다.

## 모드 전환

**유선 모드:**
스위치를 OFF로 토글하고 USB를 연결하면 기기가 유선 모드로 전환되며 하단 측면등이 켜집니다.

**무선 모드:**
스위치를 ON 또는 로 토글하고 모드 전환 버튼을 짧게 누르면 BT1, BT2, 2.4G가 순환 전환됩니다.

▶BT 모드:
표시등이 파란색/빨간색일 때 모드 전환 버튼을 길게 누르면 빠른 깜빡임은 페어링 모드, 느린 깜빡임은 재연결 모드입니다.
컴퓨터를 켜고 검색하여 표시된 기기 이름: **CB75-Mouse** 에 연결하세요.
(BT1: 파란색 등; BT2: 빨간색 등)

▶2.4G 모드:
표시등이 흰색일 때 모드 전환 버튼을 길게 누르면 빠른 깜빡임은 페어링 모드, 느린 깜빡임은 재연결 모드입니다.

## DPI 값 설정

**800/1600/2400/3200/6000/10000  6단 DPI 키 스위치.**

첫 번째 DPI : 800
두 번째 DPI : 1600 (기본 설정)
세 번째 DPI : 2400
네 번째 DPI : 3200
다섯 번째 DPI : 6000
여섯 번째 DPI : 10000

DPI+ 또는 DPI-를 3초간 길게 누르면 웹 드라이버가 열립니다.

## 공장 초기화

OFF 전원 꺼짐 상태: 왼쪽 버튼 + 오른쪽 버튼 + 앞으로 버튼 + 뒤로 버튼을 동시에 길게 누른 상태에서 스위치를 ON으로 토글하여 전원을 켜고 3초간 유지하면 하단 측면등이 흰색으로 3번 깜빡이며 공장 초기화가 완료됩니다.

드라이버 URL 열기 / 다운로드: https://en.rkgaming.com/download/

## ŞARJ

**Şarj olurken:** Tekerlek üzerindeki kırmızı ışık sürekli yanar ve tam şarjda söner.

**Düşük pil uyarısı:**
Işık açıkken: Tekerlek kırmızı ışığı ve alt yan ışık, cihaz kapanana kadar kırmızı yanıp söner.

Işık kapalıyken: Tekerlek kırmızı ışığı, cihaz kapanana kadar yanıp söner.

## IŞIK DEĞİŞTIRME

Kaydırma tekerleği + ileri tuşu, alt yan ışık efektini ayarlar.

## MOD DEĞİŞTİRME

**Kablolu mod:**
Anahtarı OFF konumuna getirin, USB'yi bağlayın, cihaz kablolu moda girer ve alt yan ışık yanar.

**Kablosuz mod:**
Anahtarı ON veya konumuna getirin, mod değiştirme tuşuna kısa basarak BT1, BT2 ve 2.4G arasında döngüsel geçiş yapın.

▶BT modu:
Gösterge mavi/kırmızı yandığında, mod değiştirme tuşunu basılı tutun; hızlı yanıp sönme eşleştirme modu, yavaş yanıp sönme yeniden bağlanma modudur.
Bilgisayarınızı açın, arayın ve görünen cihaz adına bağlanın: **CB75-Mouse**.
(BT1: mavi ışık; BT2: kırmızı ışık)

▶2.4G modu:
Gösterge beyaz yandığında, mod değiştirme tuşunu basılı tutun; hızlı yanıp sönme eşleştirme modu, yavaş yanıp sönme yeniden bağlanma modudur.

## DPI DEĞERI/DEĞIŞTIRME

**800/1600/2400/3200/6000/10000 altı hızlı DPI Anahtar anahtarı.**

Birinci kademe DPI : 800
İkinci kademe DPI : 1600 (varsayılan)
Üçüncü kademe DPI : 2400
Dördüncü kademe DPI : 3200
Beşinci kademe DPI : 6000
Altıncı kademe DPI : 10000

DPI+ veya DPI- tuşuna 3 saniye basılı tutarak web sürücüsünü açın.

## FABRIKA AYARLARINA SIFIRLAMA

OFF kapalı durumda: Sol tuş + sağ tuş + ileri tuş + geri tuşunu aynı anda basılı tutun, anahtarı ON konumuna getirerek cihazı açın, 3 saniye basılı tutun, alt yan ışık beyaz renkte 3 kez yanıp söner ve fabrika ayarlarına sıfırlanır.

Sürücü URL'sini açın / indirin: https://en.rkgaming.com/download/

## การชาร์จไฟ

**ขณะชาร์จ:** ไฟสีแดงที่ล้อเลื่อนจะติดค้าง และดับเมื่อชาร์จเต็ม

**การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ:**
เมื่อเปิดไฟ: ไฟสีแดงที่ล้อเลื่อนและไฟข้างใต้จะกระพริบสีแดงจนกว่าอุปกรณ์จะปิดเครื่อง
เมื่อปิดไฟ: ไฟสีแดงที่ล้อเลื่อนจะกระพริบจนกว่าอุปกรณ์จะปิดเครื่อง

## การเปลี่ยนไฟ

ล้อเลื่อน + ปุ่มไปข้างหน้า ใช้ปรับเอฟเฟกต์ไฟข้างใต้

## การเปลี่ยนโหมด

**โหมดมีสาย:**
เลื่อนสวิตช์ไปที่ OFF เสียบ USB อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดมีสาย และ ไฟข้างใต้จะสว่างขึ้น

**โหมดไร้สาย:**
เลื่อนสวิตช์ไปที่ ON หรือ กดปุ่มเปลี่ยนโหมดสั้น ๆ เพื่อสลับ ระหว่าง BT1, BT2 และ 2.4G แบบวน

▶โหมด BT:
เมื่อไฟแสดงสถานะเป็นสีน้ำเงิน/แดง ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้ ไฟกระพริบเร็วคือโหมดจับคู่ ไฟกระพริบช้าคือโหมดเชื่อมต่อใหม่

เปิด คอมพิวเตอร์ ค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่แสดงชื่อ: **CB75-Mouse**

(BT1: ไฟสีน้ำเงิน; BT2: ไฟสีแดง)

▶โหมด 2.4G:
เมื่อไฟแสดงสถานะเป็นสีขาว ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้ ไฟกระ พริบเร็วคือโหมดจับคู่ ไฟกระพริบช้าคือโหมดเชื่อมต่อใหม่

## ค่า DPI / การสลับ

**800/1600/2400/3200/6000/10000 สลับค่า DPI ได้ 6 ระดับ**

DPI ระดับที 1 : 800
DPI ระดับที 2 : 1600 (ค่าเริมต้น)
DPI ระดับที 3 : 2400
DPI ระดับที 4 : 3200
DPI ระดับที 5 : 6000
DPI ระดับที 6 : 10000

กด DPI+ หรือ DPI- ค้างไว้ 3 วินาทีเพือเปิดไดรเวอร์เว็บ

## รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน

ในสถานะปิดเครือง (OFF): กดปุมซ้าย + ขวา + ไปข้างหน้า + หลังค้างไว้พร้อมกัน แล้วเลือนสวิตช์ไปที ON เพือเปิดเครือง กดค้างไว้ 3 วินาที ไฟข้างใต้จะกระพริบสีขาว 3 ครัง และรีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน

เปิด / ดาวน์โหลดทีอยู่เว็บไดรฟ์: https://en.rkgaming.com/download/

## الشحن

**أثناء الشحن:** يضيء الضوء الأحمر للعجلة بشكل ثابت وينطفئ عند اكتمال الشحن.

**تنبيه انخفاض البطارية:**

عندما يكون الضوء مضاءً: يضيء الضوء الأحمر للعجلة والضوء الجانبي السفلي باللون الأحمر بشكل ومميض حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

عندما يكون الضوء مطفأً: يضيء الضوء الأحمر للعجلة بشكل ومميض حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

## تبديل الإضاءة

عجلة التمرير + زر الأمام لضبط تأثير الإضاءة الجانبية السفلية.

## تبديل الوضع

**الوضع السلكي:**

حرّك المفاتيح إلى وضع OFF، وقم بتوصيل USB، وسيدخل الجهاز في الوضع السلكي، وسيظل الضوء الجانبي السفلي مضاءً بشكل ثابت.

**الوضع اللاسلكي:**

حرّك المفاتيح إلى وضع ON أو ، واضغط قصيرًا على زر تبديل الوضع، للتبديل الدوري بين BT1 و BT2 و 2.4G.

▶وضع BT:

عندما يكون المؤشر أزرق/أحمر، اضغط مع الاستمرار على زر تبديل الوضع؛ والوميض السريع يعني وضع الاقتران، والوميض البطيء يعني وضع إعادة الاتصال.

قم بتشغيل الكمبيوتر، وابحث عن الجهاز المسمى:**CB75-Mouse** واتصل به.

(BT1: وضع أزرق؛ BT2: وضع أحمر)

▶وضع 2.4G:

عندما يكون المؤشر أبيض، اضغط مع الاستمرار على زر تبديل الوضع؛ الوميض السريع يعني وضع الاقتران، والوميض البطيء يعني وضع إعادة الاتصال.

## قيمة DPI/التبديل

مفتاح DPI بستة سرعات. 800/1600/2400/3200/6000/10000

الدرجة الأولى DPI : 800
الدرجة الثانية DPI : 1600 (افتراضي)
الدرجة الثالثة DPI : 2400
الدرجة الرابعة DPI : 3200
الدرجة الخامسة DPI : 6000
الدرجة السادسة DPI : 10000

اضغط مع الاستمرار على DPI+ أو DPI- لمدة 3 ثوانٍ لفتح مشغل الويب.

## استعادة إعدادات المصنع

في حالة إيقاف التشغيل (OFF): اضغط مع الاستمرار على الأزرار الأيسر والأيمن والأمام والخلف في وقت واحد، ثم حرّك المفتاح إلى ON لتشغيل الجهاز، واستمر لمدة 3 ثوانٍ، سوف يومض الضوء الجانبي السفلي باللون الأبيض 3 مرات، ويتم استعادة إعدادات المصنع.

افتح / حمّل عنوان URL الخاص ببرنامج التشغيل: https://en.rkgaming.com/download/

## CARREGAMENTO

**Durante o carregamento:** A luz vermelha da roda de rolagem fica acesa fixa e apaga quando totalmente carregada.

**Aviso de bateria fraca:**

Com a luz acesa: A luz vermelha da roda de rolagem e a luz lateral inferior piscam em vermelho até o dispositivo desligar.

Com a luz apagada: A luz vermelha da roda de rolagem pisca até o dispositivo desligar.

## COMUTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO

Roda de rolagem + botão avançar ajusta o efeito da luz lateral inferior.

## COMUTAÇÃO DE MODO

**Modo com fio:**

Mova o interruptor para OFF, conecte o USB, o dispositivo entra no modo com fio e a luz lateral inferior fica acesa fixa.

**Modo sem fio:**

Mova o interruptor para ON ou , pressione brevemente o botão de mudança de modo para alternar ciclicamente entre BT1, BT2 e 2.4G.

▶Modo BT:

Quando o indicador estiver azul/vermelho, mantenha pressionado o botão de mudança de modo; piscar rápido indica modo de pareamento, piscar lento indica modo de reconexão.

Ligue o computador, procure e conecte-se ao dispositivo exibido como: **CB75-Mouse**.

(BT1: luz azul; BT2: luz vermelha)

▶Modo 2.4G:

Quando o indicador estiver branco, mantenha pressionado o botão de mudança de modo; piscar rápido indica modo de pareamento, piscar lento indica modo de reconexão.

## VALOR DPI/INTERRUPTOR

**800/1600/2400/3200/6000/10000 interruptor DPI de seis velocidades.**

Primeira DPI : 800
Segunda DPI : 1600 (padrão)
Terceira DPI : 2400
Quarta DPI : 3200
Quinta DPI : 6000
Sexta DPI : 10000

Mantenha pressionado DPI+ ou DPI- por 3 segundos para abrir o driver Web.

## RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

No estado desligado (OFF): mantenha pressionados simultaneamente os botões esquerdo, direito, avançar e retroceder, mova o interruptor para ON para ligar, mantenha por 3 segundos, a luz lateral inferior pisca 3 vezes em branco e as configurações de fábrica são restauradas.

Abra / Baixe o URL do driver: https://en.rkgaming.com/download/

## FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est
Conforme aux limitesd' exposition de rayonnement RF ISEDC établiespour un environnement non contrôlé.
Cetémetteur ne doit pas être co - implanté oufonctionner en onjunction avec toute autreantenne ou transmetteur.

## BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;

2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

4)A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

## WHEN USING A MOUSE

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3. Clean the mouse regularly to remove dust and dirt
4. Avoid exposing the mouse to liquids.
5. Keep the mouse in asuitable environment, free from extreme temperatures or humidity.

Remember these tips for a comfortable and durable mouse experience.




Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 26245-2010
Executive standard: GB/T 26245-2010

166-052503-001