

Smart Visual Doorbell

Enhanced security with
smart doorbell



Instructions

DIRECTORY

English.....	2-9
Deutsch.....	10-17
Français.....	18-25
Español.....	26-33
Italiano.....	34-41
Português.....	42-49

Wireless video doorbell




Instruction manual



Long press for 3 seconds to wake up the outdoor doorbell and check the situation at the door

Kind reminder: If used for a long time, the monitor needs to be powered on. It is recommended to use the standard **USB** cable of the product to connect **5V, 1-2A USB** port for power supply, and can also be connected to the **USB** port of a mobile phone adapter for power supply.


1. Doorbell



- ① Reset button
- ② Type-C charging port
- ③ Preset TF port
- ④ Photosensitive sensing
- ⑤ Lens

- ⑥ PIR sensor
- ⑦ MIC
- ⑧ LED fill light
- ⑨ Button
- ⑩ Preset switch


2. Monitor



- ① Indicator light
- ② Up/+key
- ③ Down/- key
- ④ Return key
- ⑤ Menu key
- ⑥ Dial key/confirm key
- ⑦ Power on/off button
- ⑧ Charging port

- ⑨ Reset button
- ⑩ Card slot
- ⑪ Horn
- ⑫ Antenna
- ⑬ Backplane
- ⑭ Support
- ⑮ MIC

3. Matching doorbell and monitor




1. Find the power button on the monitor, press and hold the M button after turning it on, the monitor will display a pairing prompt, and enter a 30 second countdown.

2. After the display shows the "Pairing * * 30" prompt, press and hold the doorbell button at the same time until the display shows the "Pairing * * ✓" prompt, indicating successful pairing and connection.

Kind reminder: The pairing has been successfully completed at the factory, and there are no special circumstances. Users do not need to pair again on their own.

4、 Keys and Function Table

Icon	Function
	Intercom/hang up/ wake up/confirm
	Short press to order/ long press to pair
	Press down/decrease
	Up key/Add
	Return
	Clock
	Video replay
	Ringing tone
	System Settings

Icon	Explanation
	Nline signal strength
	Voice volume of intercom
	Doorbell battery level
	Monitor battery level
	Intercom pickup icon
	TF card icon
No connection/ please ring the doorbell	Unparalleled/ doorbell in sleep mode
Pairing *** 30	Pairing in progress
Connect *** ✓	Match successful

1. Key function:

- 1.1. Long press "M" to enter pairing mode.
- 1.2. Short press to enter menu selection and settings.

2. Dial button

- 2.1. When a visitor rings the doorbell, the indoor unit (monitor) displays a reminder of the visitor and the ringing. Press the 'dial key' once to connect the intercom.
- 2.2. After connecting the intercom, the indoor captain can press the "dial button" to talk to the intercom, and the outdoor unit (doorbell) can hear the indoor unit's voice without any operation.
- 2.3. Press the "dial button" again to hang up, and both the indoor and outdoor units will enter sleep mode simultaneously.

- 2.4. In sleep mode, long press the "dial button" on the indoor monitor for 3 seconds to wake up the outdoor unit doorbell and check the situation at the outdoor entrance.
- 2.5. In menu mode, the "dial key" is also the confirm key to confirm settings.

3.

- 3.1. Directly pressing the "▼" and "▲" keys is to adjust the intercom volume.
- 3.2. After entering the menu, press the "▼" key to enter the next option or decrease the volume/brightness; Press the "▲" key to enter the previous option or increase the volume/brightness.
- 3.3.  The key is the return key, which enters the menu settings interface. Pressing this key will return to the previous level.

4. Menu function:

4.1. Video recording function: This function requires inserting a TF card. It is recommended to format the TF card before use; Ring the doorbell, and the monitor will automatically start recording. Once the recording is full, it will automatically loop over and save the latest recording.

Attention: Use 8-32GB, C10 level high-speed memory cards.

4.2. Ringtone settings: 6 ringtone music options are available.

4.3. Settings:

Language setting: Press the ▼ and ▲ keys to select the language, then press  confirm;

Brightness setting: Press the ▼ and ▲ keys to adjust the screen brightness;

Ringtone volume: Press ▼, ▲ to adjust the ringtone volume;

Time setting: Press ▼ and ▲ to adjust the time value, press the  key to enter the next setting, set everything, and press "M" to return to the previous level.

5. PIR motion detection: When a moving object is detected, the detection signal will trigger the display screen to start, and the display screen will show the outdoor situation.

6. Low battery reminder: The battery icon in the upper right corner of the monitor is the TX icon, which corresponds to the battery level of the outdoor unit doorbell; The RX icon corresponds to the battery level of the indoor unit display. When the battery is low, the battery icon will turn red. Please charge it in a timely manner.

7. Display indicator lights:

Working status: green indicator light;

Pairing mode: indicator light flashing;

Sleep standby: red indicator light;

Charging status: The red indicator light is always on, fully charged, and the indicator light is off.

5、 How to install:

① Display screen: According to personal needs, it can be placed in the living room, front desk, doorstep storage cabinet, etc. A convenient place to access electricity, with a power supply of 5V. Use a mobile phone charger or plug it into a USB port for power supply.

② Doorbell: Wooden door, glass door, clean the installation position for dust, and apply 3M adhesive to the door. Iron doors, it is recommended to install the upper end of the door handle at a height of 1.5-1.6 meters above the ground, which can be adjusted according to personal needs.

Reminder: Before installation, test whether the online signal reception of the doorbell and display screen in the installation location is good, and choose a location with good signal for installation.

User FAQ

Regarding the receiving distance

Accessible environment, video signal can be transmitted for about 50 meters. If there are solid walls and iron gates blocking, the transmission distance and signal strength of video signals will be delayed and the distance will decrease. So, specific usage environment, specific analysis. In environments with walls and iron doors, it is recommended that consumers use Bluetooth earphones or other Bluetooth devices to test the signal reception for judgment.

Regarding standby time

- ① Display: Equipped with a built-in 400mAh battery, mainly used for memory retention time and responding to temporary power outages. For long-term use, it is recommended to use a 5V, 1-2A adapter to power the display screen.
- ② Doorbell: Equipped with a 4000mAh battery and a low-power chip, it can be used for about 4 to 6 months on a full charge based on 10 doorbell rings per day. The doorbell is rechargeable.

Regarding intercom interference

Wireless doorbell intercom is a wireless signal transmission that is different from wired transmission, so it is susceptible to electromagnetic interference. The closer the doorbell and display screen are, the greater the interference; conversely, as the distance increases, the interference decreases. It is recommended to use intercom at a distance of 3 meters between the doorbell and the display screen. The intercom principle can refer to the traditional intercom principle.

Regarding Charging Time/Status

After the doorbell is connected to the video, the upper right corner displays the battery levels of the doorbell and monitor.

RX is the battery level of the monitor, TX is the battery level of the doorbell, and it takes about 10 hours to fully charge with a 2A charger. When fully charged, the charging port indicator light will turn off. It is recommended not to use fast charging, as it may have a certain impact on battery life.

Attention: When plugged in, the battery compartment changes, representing the powered on state. After unplugging the power, the battery compartment will stop at the moment of unplugging the power, which is not the actual battery level. The battery compartment displayed on the monitor after shutting down and restarting is the actual battery level.

Drahtlose sichtbare Türklocke




Bedienungsanleitung



Drücken Sie 3 Sekunden lang,
um die Außenklocke zu wecken,
um die Tür zu überprüfen


Hinweis: Bei langem Gebrauch muss der Monitor mit Strom versorgt werden. Es wird empfohlen, ein **USB-Kabel** mit einem **USB-Anschluss von 5V, 1-2A** anzuschließen, der den **USB-Anschluss** des Handy-Adapters anschließen kann.

1. Die Türklocke



- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ① Zurücksetztaste | ⑥ PIR-Sensor |
| ② TYPE-C Ladeanschluss | ⑦ Mikrofon |
| ③ Standard-TF-Anschluss | ⑧ LED-Beleuchtung |
| ④ Lichttempfindlich | ⑨ Tasten |
| ⑤ Objektiv | ⑩ Standardschalter |


2. Anzeige



- ① Anzeigelampe
- ② Oberste Taste / + Taste
- ③ Untere Taste / eine Taste
- ④ Zurück-Taste
- ⑤ Menü-Tasten
- ⑥ Wähltaste/Bestätigungstaste
- ⑦ Schalttasten
- ⑧ Ladeanschluss

- ⑨ Zurücksetztaste
- ⑩ Steckverbindung
- ⑪ Horn
- ⑫ Antenne
- ⑬ Rückplatte
- ⑭ Stütze
- ⑮ Mikrofon

3. Kopplung von Klocken und Monitoren



1. Finden Sie die Schalttaste des Monitors, drücken Sie die M-Taste lange nach dem Start, der Monitor zeigt die Kopplungshinweise an und geht in den 30-Sekunden-Rückzähl ein.
2. Nachdem das Display den "Pairing *** 30" -Hinweis anzeigt, drücken Sie gleichzeitig die Klingeltaste und halten Sie sie gedrückt, bis das Display den "Pairing ** ✓ " Hinweis anzeigt, dann ist das Pairing online erfolgreich.

Hinweis: Die Fabrik hat erfolgreich gepaart, es gibt keine Sonderfälle, die Benutzer müssen nicht selbst erneut gepaart werden.

4. Tasten und Menü

Symbole	Funktion
	Gespräch/Ausschalten/ Wecken/Bestätigen
	Kurz-Press-Menü/ Lang-Press-Paarung
	Taste nach unten/ reduzieren
	Obertaste / Erhöhen
	Zurück
	Uhr
	Videowiedergabe
	Klingeltöne auswählen
	Systemeinstellungen

Symbole	Beschreibung
	Online-Signalstärke
	Dialoggröße
	Elektrizität der Türklocke
	Anzeigeleistung
	Dialog Pick-up-Symbol
	TP Karte Symbol
Keine Verbindung/ Bitte Klingeln	Nicht gepaart/ Türklocke ruht
Vergleich***30	im Paar
Verbindungen***✓	Pairing erfolgreich

1. Taste funktionen:

- 1.1. Langdrücken Sie "M" in den Paarungsmodus.
- 1.2. kurzdrücken Sie auf Menü Auswahl und Einstellungen.

2. Wähltaste

- 2.1. Wenn ein Besucher die Türklingel anklickt, zeigt die Innenmaschine (Monitor) den Besucher und die Klingel an. Drücken Sie die "Wähltaste" einmal, um das Gespräch anzuschließen.
- 2.2. nach dem Anschluss an die Kommunikation, drücken Sie die "Wähltaste", um zu kommunizieren, die Außenmaschine (Türklocke) kann die Innenmaschine hören, die Außenmaschine spricht ohne jede Bedienung.
- 2.3. Drücken Sie die "Wähltaste" erneut, um online zu hängen, und die Indoor-Maschine und die Outdoor-Maschine gehen gleichzeitig in den Schlaf.

2.4. im Rufelmodus drücken Sie die "Wähltaste" des Innenbildschirms für 3 Sekunden lang, um die Türklocke im Freien zu wecken und die Lage der Außentür zu überprüfen.

2.5. Die "Wähltaste" im Menü-Modus ist auch die Bestätigungstaste, die Einstellungen bestätigen.

3. Tasten:

3.1. Direkt drücken Sie die Tasten „▼“ und „▲“, um die Lautstärke zu regulieren.

3.2. nach dem Menü, drücken Sie die Taste "▼", um die nächste Option oder die Lautstärke / Helligkeit zu reduzieren; Drücken Sie die Taste ▲, um die vorherige Option zu erreichen oder die Lautstärke / Helligkeit zu erhöhen.

3. 3.  Die Taste ist die Rückkehrtaste, gelangen Sie in die Menüeinstellungen-Oberfläche, drücken Sie diese Taste und kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.

4. Menü Funktionen:

4.1. Videoaufzeichnungsfunktion: Diese Funktion muss in die TF-Karte eingesetzt werden, empfohlen wird, die TF-Karte nach dem Formatieren zu verwenden; Drücken Sie die Türkingel, der Monitor öffnet das Video automatisch und überschreibt automatisch, nachdem es aufgenommen ist, um die neueste Aufnahme zu speichern.

Hinweis: Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte von 8-32G, C10-Klasse.

4. 2. Klingeltoneinstellungen: 6 Klingeltonmusik ist optional.

4.3. Einstellungen:

Spracheinstellungen: Drücken Sie die ▼, ▲ Taste, um die Sprache auszuwählen, drücken Sie  zu bestätigen;

Helligkeitseinstellungen: Drücken Sie die ▼ und ▲ Tasten, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen;

Klingelstärke: Drücken Sie ▼, ▲ um die Klingelstärke anzupassen;

Zeiteinstellung: Drücken Sie , ▲ um den Zeitwert anzupassen, drücken Sie  "Gehen Sie zur nächsten Einstellung, alle Einstellungen sind in Ordnung und drücken Sie "M", um zur vorherigen Stufe zurückzukehren.

5. PIR-Bewegungserkennung: Wenn ein bewegendes Objekt erkannt wird, löst das Erkennungssignal den Start des Displays aus, der die Außensituation anzeigt.

6. Erinnerung an niedrige Stromversorgung: Batteriesymbol in der rechten oberen Ecke des Displays: TX-Symbol, das der Stromversorgung der Außenkingel entspricht; Das RX-Symbol entspricht der Stromversorgung des Indoor-Monitors. Wenn die Batterie niedrig ist, wird das Batteriesymbol rot, bitte laden Sie es rechtzeitig auf.

7. Displayanzeige:

Arbeitszustand: Anzeige grünes Licht;

Paarungsmodus: Blinkende Anzeige;

Schlafstand: rote Lichter;

Ladezustand: Die rote Anzeige ist immer hell, voll geladen und die Anzeige ist ausgelöscht.

5. Wie man installiert:

① Display: Je nach individuellen Bedürfnissen können Sie Wohnzimmer, Rezeption, Türschrank usw. platzieren. Bequemer Ort, um Strom zu nehmen, ist die Stromversorgung 5V Strom, mit einem Handylader oder einem USB-Anschluss zur Stromversorgung.

② Türglocke: Holztür, Glastür, reinigen Sie Staub der Installationsstelle, 3M-Klebstoff auf der Tür. Eisentür, empfohlen, den Türgriff am oberen Ende zu installieren, 1,5-1,6 m Höhe vom Boden entfernt, kann je nach individuellen Bedürfnissen geändert werden.

Tipp: Vor der Installation testen Sie zuerst, ob die Installationslage der Türklinge und der Online-Signal-Empfang des Displays gut ist, und wählen Sie eine gute Position für die Installation des Signals aus.

Häufig gestellte Fragen

Über Empfangsabstand

In einer barrierefreien Umgebung kann das Videosignal etwa 50 Meter lang übertragen werden. Wenn es eine echte Wand gibt, die eiserne Tür blockiert ist, wird die Videosignalübertragungsentfernung und die Signalstärke verzögert und die Entfernung verringert. Daher spezifische Umgebung, spezifische Analyse. Zum Beispiel in einer Umgebung mit Wänden und eisernen Türen können Verbraucher empfohlen werden, den Empfang des Signals mit Bluetooth-Kopfhörern oder anderen Bluetooth-Geräten zu testen.

Über die Standby-Zeit

- ① Display: eingebaute 400 mA-Batterie, der Hauptzweck ist die Speicherspeicherung und die Bewältigung von vorübergehenden Stromausfällen. Langer Gebrauch, das Display wird empfohlen, mit einem 5V, 1-2A-Adapter versorgt zu werden.
- ② Türglocke: eingebaute 4000 mA-Batterie, niedriger Stromverbrauch-Chip, um 10 Mal am Tag nach der Türglocke zu berechnen, kann für etwa 4 bis 6 Monate aufgeladen werden, die Türglocke wird aufgeladen.

Über Interferenzen

Die drahtlose Türglocke-Kommunikation ist eine drahtlose Signalübertragung, die sich von der drahtgebundenen Übertragung unterscheidet und daher elektromagnetischen Störungen ausgesetzt ist. Je näher die Glocke und das Display liegen, desto größer ist die Störung, im Gegenteil, desto weniger wird die Störung mit zunehmender Entfernung. Es wird empfohlen, die Türglocke und die Anzeige in einem Abstand von 3 Metern zu verwenden, und das Prinzip der Kommunikation kann sich auf das traditionelle Prinzip der Kommunikation beziehen.

Über Ladezeit/Status

Nachdem die Glocke das Video angeschlossen hat, zeigt die obere rechte Ecke die Stromversorgung der Glocke und des Monitors an.

RX ist die Stromversorgung des Displays, TX ist die Stromversorgung der Türglocke, das 2A-Ladegerät kann etwa 10 Stunden geladen werden, und die Anzeige für den Ladegerät wird ausgelöscht. Es wird empfohlen, keine Schnellladung zu verwenden, Schnellladung für die Lebensdauer der Batterie wird ein bestimmtes Bild haben.

Hinweis: Im angeschlossenen Zustand ändert sich die Batteriezelle und repräsentiert den Stromzustand. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung wird die Batteriezelle im Moment des Ausschaltens des Stromversorgungszustands gestoppt, der nicht-reale Ladezustand, und die Batteriezelle, die auf dem Display angezeigt wird, ist der reale Ladezustand.

Sonnette visuelle sans fil

Mode d'emploi






Longue pression de 3 secondes pour réveiller la sonnette extérieure voir la situation à la porte

Conseil chaleureux: si l'utilisation prolongée, le moniteur doit être alimenté pour l'utilisation.

Il est recommandé d'utiliser le câble **USB** standard du produit pour connecter **5V**, la prise **USB** de **1 - 2a** pour l'alimentation, peut prendre la prise **USB** de l'adaptateur de téléphone portable pour l'alimentation, etc.


1. Sonnette



- ① lé de réinitialisation
- ② Port de charge type - C
- ③ Port TF prédéfini
- ④ Induction photosensible
- ⑤ Lentilles


- ⑥ Induction Pir
- ⑦ Microphone
- ⑧ Lampe de complément LED
- ⑨ Bouton
- ⑩ Interrupteurs prédéfinis

2. Affichage



- | | |
|--|---------------------------|
| ① Voyant | ⑨ Clé de réinitialisation |
| ② Touche supérieure / + clé | ⑩ Insérer une baïonnette |
| ③ Touche inférieure / une touche | ⑪ haut-parleur |
| ④ Clé de retour | ⑫ Antenne |
| ⑤ Menu | ⑬ panneau arrière |
| ⑥ Touche de numérotation / de confirmation | ⑭ Le support |
| ⑦ Clé de commutateur | ⑮ Microphone |
| ⑧ Port de charge | |

3. Jumelage de sonnette de porte avec affichage



1. Trouvez la clé d'ouverture du moniteur, appuyez longuement sur la touche m après le démarrage, le moniteur affiche l'invite d'appariement et entre dans le compte à rebours de 30 secondes.
2. Une fois que le moniteur affiche l'invite "appariement * * 30", appuyez longuement sur le bouton de sonnette en même temps, maintenez enfoncé et ne relâchez pas la main jusqu'à ce que le moniteur affiche l'invite "appariement * * ✓", puis l'appariement en ligne réussit.

Rappel chaleureux: l'usine a été jumelée avec succès, pas de circonstances spéciales, l'utilisateur n'a pas besoin de jumeler à nouveau par lui - même.

4. Touches et tableau des fonctions

Icônes	Fonction
	Interphone/raccrochage /réveil/confirmation
	Appuyez sur menu court/ appariement long
	Touche inférieure/réduire
	Touche supérieure/ augmentation
	Retourner
	Horloge
	Replay vidéo
	Sélection de sonneries
	Paramètres système

Icônes	Explication
	Force du signal en ligne
	Taille du son Intercom
	Puissance de sonnette
	Puissance d'affichage
	Icône Pickup talk
	Icône de la carte TP
Aucune connexion/ Veuillez sonner à la porte	Non apparié/ sonnette dormante
Appariement***30	En paires
Connexion***✓	Appariement réussi

1. Fonction clé:

- 1.1. Appuyez longuement sur "m" pour entrer en mode d'appariement.
- 1.2. Appuyez brièvement pour accéder à la sélection et aux paramètres du menu.

2. Touche de numérotation

- 2.1. Lorsque les visiteurs sonnent, l'unité intérieure (Moniteur) affiche les visiteurs et les rappels de sonnerie. Appuyez une fois sur "dial key" pour activer l'Intercom.
- 2.2 Après avoir allumé l'interphone, le commandant de bord intérieur appuie sur la touche "dial" pour parler à l'interphone, l'unité extérieure (sonnette) peut entendre l'unité intérieure parler, l'unité extérieure parler sans aucune opération.
- 2.3. Appuyez une fois de plus sur la "touche de numérotation" pour raccrocher en ligne, l'unité intérieure et l'unité extérieure entrent en dormance en même temps.

2.4. En mode d'hibernation, appuyez longuement sur l'affichage intérieur "dial key" pendant 3 secondes, vous pouvez réveiller la sonnette de l'unité extérieure pour voir la situation de la porte extérieure.

2.5. La "touche de numérotation" en mode menu est également la clé de confirmation, confirmant le réglage.

3. **Bouton**

3.1. Appuyez directement sur les touches "▼" et "▲" pour régler le volume d'interphone.

3.2. Une fois dans le menu, appuyez sur la touche "▼" pour passer à l'option suivante ou réduire le volume / la luminosité; Appuyez sur "▲" pour accéder à l'option précédente ou augmenter le volume/la luminosité.

3. 3.  Est la touche retour, allez dans l'interface de configuration du menu, appuyez sur cette touche, puis revenez au niveau précédent.

4. Fonction de menu:

4.1. Fonction d'enregistrement vidéo: Cette fonction doit insérer la carte TF, il est recommandé d'utiliser la carte TF après le formatage; Sonnez la sonnette, l'écran allume automatiquement l'enregistrement vidéo, une fois l'enregistrement terminé, la couverture cyclique automatique enregistre la dernière vidéo.

Remarque: C10 utilisez une carte mémoire haute vitesse de classe 8-32G.

4. 2. Paramètres de sonnerie: 6 morceaux de musique de sonnerie en option.

4.3 réglages:

Paramètres de langue: appuyez sur les touches ▼, ▲ pour sélectionner la langue, appuyez sur  confirmation;

Réglage de la luminosité: appuyez sur les touches ▼, ▲ pour ajuster la luminosité de l'écran;

Volume de la sonnerie: appuyez sur ▼, ▲ pour ajuster le volume de la sonnerie;

Réglage de l'heure: appuyez sur, ▼ ▲ pour ajuster la valeur de l'heure, appuyez sur "OK".

Paramètre suivant, tout est réglé, appuyez sur "M" pour revenir au niveau précédent.

5. Détection de mouvement PIR: lorsqu'un objet en mouvement est détecté, le signal de détection déclenche le démarrage de l'écran, qui affiche la situation extérieure.

6. Rappel de faible puissance: icône de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran: icône TX, correspondant à la puissance de la sonnette de l'unité extérieure; Icône Rx, correspondant à la quantité d'électricité de l'écran de l'unité intérieure. Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie devient rouge, s'il vous plaît Charge à temps.

7. Voyant d'affichage:

État de fonctionnement: voyant vert;

Mode d'appariement: le voyant clignote;

Veille dormante: voyant lumineux rouge;

État de charge: le voyant rouge est normalement allumé, complètement chargé, le voyant s'éteint.

5. Comment installer:

① affichage: selon les besoins individuels, il peut être placé dans le salon, la réception, le meuble de porte, etc. Pratique pour obtenir de l'électricité, l'alimentation est de 5V avec l'électricité, utilisez le chargeur de téléphone portable, ou branchez le port usb pour l'utiliser.

② sonnette de porte: porte en bois, porte en verre, nettoyer la poussière de bon emplacement d'installation, 3M sur la porte collée est OK. Porte en fer, il est recommandé de monter l'extrémité supérieure de la poignée de porte, à 1,5 - 1,6 mètres du sol, peut être modifié en fonction des besoins individuels.

Conseils chaleureux: Avant l'installation, testez d'abord l'emplacement de l'installation de la sonnette et de l'affichage en ligne si la réception du signal est bonne, sélectionnez un bon emplacement pour l'installation du signal.

Questions et réponses fréquentes pour les utilisateurs

À propos de la distance de réception

Environnement sans obstacle, le signal vidéo peut être transmis à environ 50 mètres. S'il y a un mur réel, la porte de fer bloque, la distance de transmission du signal vidéo et la force du signal apparaîtront avec un retard et une réduction de la distance. Donc, utilisez spécifiquement l'environnement, analysez spécifiquement. Comme dans les murs et les environnements d'utilisation avec des portes en fer, il peut être conseillé aux consommateurs de tester la réception du signal avec des écouteurs Bluetooth ou d'autres appareils Bluetooth pour juger.

À propos de Standby Time

① affichage: batterie intégrée de 400 mAh, l'utilisation principale est de mémoriser le temps de conservation et de faire face à l'utilisation de la situation de coupure de courant temporaire. Longue durée d'utilisation, l'écran d'affichage est recommandé pour l'utilisation de l'alimentation, en utilisant 5V, 1 - 2a adaptateur pour l'alimentation.

② sonnette: batterie 4000 Mah intégrée, puce à faible consommation d'énergie, calculée en 10 sonneries quotidiennes, une charge complète peut être utilisée pendant environ 4 à 6 mois, la sonnette est une utilisation rechargeable.

À propos de Talk Interference

L'interphone de sonnette sans fil est une transmission de signal sans fil, contrairement à la transmission filaire, de sorte qu'il sera soumis à des interférences électromagnétiques. Plus la sonnette et l'écran d'affichage sont proches, plus ils interfèrent, et inversement, moins ils interfèrent à mesure que la distance augmente. Il est recommandé que la sonnette et la distance d'affichage utilisent l'interphone à une distance de 3 mètres, le principe de l'interphone peut se référer au principe traditionnel de l'interphone.

À propos du temps / de l'état de charge

Une fois la sonnette allumée sur la vidéo, le coin supérieur droit affiche la puissance de la sonnette et du moniteur.

RX est la quantité d'énergie de l'écran, TX est la quantité d'énergie de la sonnette, chargeur 2a peut être rempli pendant environ 10 heures, l'indicateur de port de charge complet s'éteindra. Il est recommandé de ne pas utiliser la charge rapide, la charge rapide aura une certaine image de la durée de vie de la batterie.

Remarque: dans l'état branché, la grille de la batterie est variable et représente l'état sous tension. Après avoir débranché l'alimentation, la grille de la batterie s'arrête à l'état du moment où vous débranchez l'alimentation, l'état de charge non réel, l'affichage de la grille de la batterie après le redémarrage de l'arrêt est l'état de charge réel.

Timbre visual inalámbrico

Manual de instrucciones




Presione el timbre al aire libre durante 3 segundos para ver la situación en la puerta.

Consejo cálido: si se utiliza durante mucho tiempo, el monitor necesita suministro de energía.

Se recomienda conectar **5v** con el cable **USB** estándar del producto, **1 - 2a** con el puerto usb, se puede conectar con el puerto **USB** del SIM del teléfono móvil, etc.


1. Timbre



- ① Inducción PIR
- ② micrófono
- ③ Luz de llenado LED
- ④ botón
- ⑤ Interruptor preestablecido


- ⑥ Botón de reinicio
- ⑦ Puerto de carga tipo - C
- ⑧ Puerto TF preestablecido
- ⑨ Inducción fotosensible
- ⑩ Lente

2. Pantallas



- | | |
|--|---------------------|
| ① Indicador luminoso | ⑨ Botón de reinicio |
| ② Tecla superior / + tecla | ⑩ Bayoneta |
| ③ Siguiente / un clic | ⑪ Altavoz |
| ④ Tecla de retorno | ⑫ Antena |
| ⑤ Teclas de menú | ⑬ Placa posterior |
| ⑥ Tecla de marcación / tecla de confirmación | ⑭ Soporte |
| ⑦ Botón del interruptor | ⑮ Micrófono |
| ⑧ Puerto de carga | |

3. Emparejamiento del timbre con el monitor



1. encuentre la clave de encendido del monitor, presione la tecla m durante mucho tiempo después de encenderlo, el monitor muestra el recordatorio de emparejamiento y entra en la cuenta atrás de 30 segundos.
2. después de que el monitor muestre el aviso de "emparejamiento * * 30", Presione el botón del timbre durante mucho tiempo al mismo tiempo, presione y no se suelte hasta que el monitor muestre "emparejamiento * * ✓ " el recordatorio es que el emparejamiento está en línea con éxito.

Recordatorio cálido: la fábrica ha sido emparejada con éxito, sin circunstancias especiales, los usuarios no necesitan emparejarse de nuevo por sí mismos.

4. Teclas y menús

Iconos	Función
	Walkie-talkie/colgar/ despertar/confirmar
	Menú corto/ emparejamiento largo
	Haga clic/reduzca
	Tecla superior/aumento
	Volver
	Reloj
	Reproducción de video
	Selección de tonos de llamada
	Configuración del sistema

Iconos	Explicación
	Intensidad de la señal en línea
	Tamaño del sonido del walkie - talkie
	Electricidad del timbre
	Batería del monitor
	Icono de recogida de walkie-talkie
	Icono de la tarjeta TF
Sin conexión/por favor toque el timbre	No emparejado/ inactivo en el timbre
Emparejamiento**30	En emparejamiento
Conexión**✓	Emparejamiento exitoso

1. Tecla función:

- 1.1. presione "m" durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento.
- 1.2. presione brevemente para ingresar al menú para seleccionar y configurar.

2. Botón de marcación

- 2.1. cuando el visitante toca el timbre, la máquina interior (monitor) muestra el visitante y el recordatorio de la campana. Presione el "botón de marcación" una vez para conectar el walkie - talkie.
- 2.2. después de conectar el walkie - talkie, el capitán interior presiona el "botón de marcación" para hablar, la máquina exterior (timbre) puede escuchar el habla de la máquina interior, y la máquina exterior no necesita ninguna operación para hablar.
- 2.3. Presione el "botón de marcación" de nuevo para colgar en línea, y la máquina interior y la máquina exterior entran en hibernación al mismo tiempo.

2.4. en modo de hibernación, Presione el "botón de marcación" de la pantalla interior durante 3 segundos para despertar el timbre de la puerta de la unidad exterior y ver la situación de la puerta exterior.

2.5. la "tecla de marcación" en el modo menú también es la tecla de confirmación para confirmar la configuración.

3. Botón

3.1. presione directamente

Las teclas an "▼" y "▲" son para ajustar el volumen del walkie - talkie.

3.2. después de ingresar al menú, presione la tecla "▲" para ingresar a la siguiente opción o reducir

Volumen / brillo; Presione el botón "▲" para ingresar a la opción anterior o aumentar el volumen / brillo.

3. 3.  Es la tecla de retorno, ingrese a la interfaz de configuración del menú y presione esta tecla para volver al nivel anterior.

4. función del menú:

4.1. función de video: esta función debe insertarse en la tarjeta tf, se recomienda que la tarjeta TF se use después del formato; Al tocar el timbre, el monitor abre automáticamente el video, lo cubre automáticamente después de la grabación y guarda el último video.

Nota: use una tarjeta de memoria de alta velocidad de nivel 8-32g, c10.

4.2. configuración del timbre: 6 música del timbre opcional.

4.3. Configuración:

Configuración del idioma: presione▲/▼, las teclas para seleccionar el idioma, presione  confirmación;

Configuración de brillo: Presione las teclas ▲/▼ para ajustar el brillo de la pantalla;

Volumen del timbre: presione▲/▼, ajuste el volumen del timbre;

Configuración del tiempo: presione ▼ ▲, ajuste el valor del tiempo, presione "  " Introduzca la siguiente configuración con la tecla, establezca todo y presione "m" para volver al nivel anterior.

5. detección de movimiento pir: cuando se detecta un objeto en movimiento, la señal de detección desencadenará el arranque de la pantalla, que muestra la situación al aire libre.

6. recordatorio de baja potencia: icono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla: icono tx, que corresponde a la Potencia del timbre de la máquina al aire libre; Icono rx, que corresponde a la electricidad del monitor de la máquina Interior. Cuando la batería es baja, el icono de la batería se volverá rojo, por favor cargue a tiempo.

7. luces indicadoras de visualización:

Estado de trabajo: luz verde;

Modo de emparejamiento: el indicador parpadea;

Espera inactiva: luz roja del indicador;

Estado de carga: el indicador rojo siempre está encendido, lleno y el indicador se apaga.

5. cómo instalar:

① pantalla de visualización: de acuerdo con las necesidades personales, se puede colocar en la Sala de estar, recepción, armario en la puerta, etc. Donde es conveniente recoger la electricidad, el suministro de energía es de 5v, con un cargador de teléfono móvil o con un puerto usb.

② timbre: puerta de madera, puerta de vidrio, limpiar el polvo de la posición de instalación, 3M pegado a la puerta. Puerta de hierro, se recomienda instalar la parte superior de la manija de la puerta, a una altura de 1,5 - 1,6 metros del suelo, se puede cambiar de acuerdo con las necesidades personales.

Consejo cálido: antes de la instalación, primero pruebe si el timbre de la posición de instalación y la pantalla de visualización reciben bien las señales en línea, y seleccione la posición de la señal para instalarlas.

Preguntas y respuestas comunes de los usuarios

Sobre la distancia de recepción

En un entorno sin barreras, la señal de vídeo se puede transmitir a unos 50 metros. Si hay paredes reales, puertas de hierro bloqueadas, la distancia de transmisión de la señal de vídeo y la intensidad de la señal se retrasarán y la distancia se reducirá. Por lo tanto, el entorno de uso específico, el análisis específico. Por ejemplo, en las paredes y en los entornos de uso con puertas de hierro, se puede recomendar a los consumidores que prueben la recepción de la señal con auriculares Bluetooth u otros dispositivos Bluetooth para juzgar.

Sobre el tiempo de espera

① monitor: batería incorporada de 400 ma, el uso principal es el tiempo de conservación de la memoria y el uso para hacer frente a cortes temporales de energía. Durante mucho tiempo, se recomienda suministrar energía a la pantalla, utilizando adaptadores 5v, 1 - 2a.

② timbre: batería incorporada de 4.000 ma, chip de bajo consumo de energía, calculado por tocar el timbre 10 veces al día, se puede utilizar con carga completa durante unos 4 a 6 meses, y el timbre se utiliza con carga.

Sobre la interferencia de intercomunicación

El walkie - talkie de timbre inalámbrico es una transmisión de señal inalámbrica, que es diferente de la transmisión por cable, por lo que se verá afectado por interferencias electromagnéticas. Cuanto más cerca esté el timbre y la pantalla, mayor será la interferencia, por el contrario, a medida que aumente la distancia, menor será la interferencia. Se recomienda usar el walkie - talkie a una distancia de 3 metros entre el timbre y la pantalla, y el principio del walkie - talkie puede referirse al principio tradicional del walkie - talkie.

Sobre el tiempo / Estado de carga

Después de conectar el timbre al video, la esquina superior derecha muestra la electricidad del timbre y el monitor.

Rx es la electricidad del monitor, TX es la electricidad del timbre, el cargador 2a se puede llenar en unas 10 horas, y la luz indicadora del puerto de carga completa se apagará. Se recomienda no usar carga rápida, la carga rápida tendrá ciertas imágenes de la vida útil de la batería.

Nota: en el Estado enchufado, la cuadrícula de la batería cambia, lo que representa el Estado de encendido. Después de desconectar la fuente de alimentación, la cuadrícula de la batería se detendrá en el momento en que se desconecta la fuente de alimentación, el Estado de la batería no real, después de apagar y reiniciar, la cuadrícula de la batería mostrada en el monitor es el Estado de la batería real.

Campanello visibile wireless


Manuale



Premere per 3 secondi per svegliare il campanello esterno per vedere la situazione della porta

Suggerimento: se utilizzato per lunghi periodi, il monitor deve essere alimentato. Si consiglia di utilizzare il cavo **USB** standard del prodotto per collegare la porta **USB 5V, 1-2A** per l'alimentazione, può collegare la porta **USB** dell'adattatore del telefono cellulare per l'alimentazione, ecc.


1. Campanello



- ① Tasto di ripristino
- ② Porta di ricarica TYPE-C
- ③ Porta TF predefinita
- ④ Sensibilità alla luce
- ⑤ Obiettivo

- ⑥ Sensazione PIR
- ⑦ Microfono
- ⑧ Lampade a LED
- ⑨ pulsante
- ⑩ Interruttore predefinito


2. Display



- ① Indicatori
- ② Tasto superiore / + Tasto
- ③ Tasto inferiore / Tasto unico
- ④ Tasse di ritorno
- ⑤ Tasse del menu
- ⑥ Chiamare/confermare
- ⑦ Tasto di commutazione
- ⑧ Porta di ricarica

- ⑨ Tasto di ripristino
- ⑩ Inserimento scheda
- ⑪ Altoparlanti
- ⑫ Antenna
- ⑬ Piastra posteriore
- ⑭ Supporto
- ⑮ Microfono

3. Accoppiamento del campanello e del display



1. Trova il tasto di commutazione del monitor, premere il tasto M dopo l'avvio, il display mostra il suggerimento di accoppiamento e entra nel conto alla rovescia di 30 secondi.
 2. dopo che il display mostra il suggerimento "accoppiamento ** 30", poi premere il pulsante della campana a lungo, tenere premuto e non rilassare fino a quando il display non mostra "accoppiamento ** ✓ " suggerimento, allora l'abbinamento è successo online.
- Attenzione:** la fabbrica è stata accoppiata con successo, senza circostanze eccezionali, l'utente non deve accoppiarsi di nuovo da solo.

4. Tasti e menu

Iconos	Función
	Walkie-talkie/colgar/ despertar/confirmar
	Menú corto/ emparejamiento largo
	Haga clic/reduzca
	Tecla superior/aumento
	Volver
	Reloj
	Reproducción de vídeo
	Selección de tonos de llamada
	Configuración del sistema

Iconos	Explicación
	Fortezza del segnale online
	Dimensioni del suono interlocutore
	Potenza del campanello
	Potenza del monitor
	Icona di intercomunicazione
	Icona della scheda TP
Nessuna connessione/ premere il campanello	Non accoppiato/ sonno campanello
Associazione***30	In accoppiamento
Connessione**✓	Accoppiamento di successo

1. Funzioni chiave:

- 1.1.Premere "M" per entrare in modalità di accoppiamento.
- 1.2.Premere per accedere al menu di selezione e impostazioni.

2. Tasto di discesa

- 2.1.Quando il visitatore preme il campanello, la macchina interna (monitor) mostra il visitatore e il ricordo del campanello. Premere il tasto "Dial" per connettersi alla conversazione.
- 2.2.Dopo aver collegato la comunicazione, il comandante dell'interno preme il "tasto di marcazione" per parlare con la comunicazione, la macchina esterna (campana) può sentire la macchina interna, la macchina esterna parla senza alcuna operazione.
- 2.3.Premere ancora una volta il tasto "Dial" per sospendere la linea, l'apparecchio interno e l'apparecchio esterno entrano in inattività contemporaneamente.

2.4. In modalità hibernazione, premere il "tasto di discesa" del display interno per 3 secondi può svegliare il campanello all'aperto per controllare la situazione della porta all'aperto.

2.5. In modalità menu "tasto di discesa" è anche il tasto di conferma, conferma le impostazioni.

3. Taste:

3.1. Premere direttamente i tasti "▼" e "▲" per regolare il volume della conversazione.

3.2. Dopo aver entrato nel menu, premere il tasto "▼" per accedere all'opzione successiva o ridurre il volume / luminosità; Premere il tasto "▲" per accedere all'opzione precedente o aumentare il volume / luminosità.

3. 3.  È il tasto di ritorno, accedere all'interfaccia impostazioni del menu, premere questo tasto e tornare al livello precedente.

4. Funzioni del menu:

4.1. funzione di registrazione video: questa funzione deve essere inserita nella scheda TF, si raccomanda di usarla dopo la formattazione della scheda TF; Premere il campanello, il monitor avvia automaticamente la registrazione, dopo aver completato la registrazione si sovrascrive automaticamente per salvare l'ultima registrazione.

Nota: Utilizzare schede di memoria ad alta velocità 8-32G, C10.

Impostazioni del suono: 6 suoni musicali opzionali.

4.3. Impostazioni:

Impostazioni della lingua: premere ▼, ▲ per selezionare la lingua, premere "" conferma;

Impostazioni di luminosità: premere ▼, ▲ per regolare la luminosità dello schermo;

Volume della suoneria: premere ▼, ▲ per regolare il volume della suoneria;

Impostazione del tempo: premere ▼, ▲ per regolare il valore del tempo, premere "OK" Chiave per entrare

La prossima impostazione, tutto pronto, premere "M" per tornare al livello precedente.

5. Rilevamento di movimento PIR: quando viene rilevato un oggetto in movimento, il segnale di rilevamento attiva l'avvio del display e lo schermo mostra le condizioni all'aperto.

6. Promemoria di bassa potenza: icona della batteria nell'angolo superiore destro del display: icona TX, corrispondente alla potenza del campanello all'aperto; L'icona RX corrisponde alla potenza del monitor della macchina interna. Quando la batteria è scarsa, l'icona della batteria diventa rossa, si prega di ricaricarla tempestivamente.

7. indicatore del display:

Stato di lavoro: indicatore luce verde;

Modalità di accoppiamento: indicatore lampeggiante;

Sleep Standby: indicatore rosso;

Stato di carica: la luce rossa è sempre accesa, carica completamente, la luce è spenta.

5. Come installare:

① Display: secondo le esigenze personali, può essere posto in salotto, reception, porta armadio, ecc. Conveniente per prendere l'elettricità, l'alimentazione è 5V, con il caricabatterie del telefono cellulare, o la porta USB per l'alimentazione.

② campanello: porta in legno, porta in vetro, pulire la polvere della posizione di installazione, 3M adesivo sulla porta. Porta in ferro, è consigliato di montare la maniglia superiore, distanza da 1,5-1,6 metri di altezza dal terreno, può essere modificato in base alle esigenze personali.

Suggerimento: prima dell'installazione, prima di testare la posizione di installazione del campanello e del display se la ricezione del segnale in linea è buona, selezionare la posizione del segnale buona installazione.

Domande frequenti degli utenti

A proposito della distanza di ricezione

In un ambiente accessibile, il segnale video può essere trasmesso per circa 50 metri. Se c'è una parete reale, le porte di ferro sono bloccate, la distanza di trasmissione del segnale video e l'intensità del segnale si rallentano e la distanza diminuisce. Quindi, l'uso specifico dell'ambiente, l'analisi specifica. Ad esempio, in ambienti con pareti e porte in ferro, si può consigliare ai consumatori di testare la ricezione del segnale con cuffie Bluetooth o altri dispositivi Bluetooth per giudicare.

Il tempo di standby

① Display: la batteria integrata di 400 mA, l'uso principale è quello di salvare il tempo di memoria e affrontare le situazioni di interruzione temporanea. Per un uso prolungato, lo schermo è consigliato per l'alimentazione, alimentato con un adattatore 5V, 1-2A.

② campanello: batteria integrata di 4000 mA, chip a basso consumo, per calcolare il campanello 10 volte al giorno, la carica completa può essere utilizzata da 4 a 6 mesi circa, il campanello è ricaricabile.

Sulle interferenze di comunicazione

La comunicazione del campanello wireless è una trasmissione di segnale wireless, diversa dalla trasmissione cablata, quindi è soggetta a interferenze elettromagnetiche. Più il campanello e lo schermo si avvicinano, maggiore sarà l'interferenza e, al contrario, meno sarà l'interferenza con l'aumento della distanza. Si raccomanda di utilizzare la comunicazione a distanza di 3 metri dalla campana e dal display, il principio di comunicazione può fare riferimento al principio tradizionale della comunicazione.

Tempo di ricarica/stato

Quando il campanello è collegato al video, l'angolo in alto a destra mostra la carica del campanello e del monitor.

RX è la carica del display, TX è la carica del campanello, il caricabatterie 2A può essere caricato per circa 10 ore e l'indicatore della porta di carica di carica si spegnerà. Si consiglia di non utilizzare la ricarica rapida, la ricarica rapida avrà alcune immagini sulla durata della batteria.

Nota: nello stato di connessione, la cellula della batteria cambia e rappresenta lo stato di alimentazione. Dopo aver staccato l'alimentazione, la cellula della batteria si fermerà nello stato del momento in cui è stata staccata l'alimentazione, lo stato di carica non reale, la cellula della batteria visualizzata dopo il riavvio dello spegnimento è lo stato di carica reale.

Campainha visível sem fio




Instruções



Pressione 3 segundos para acordar a campainha ao ar livre para ver a situação da porta

Dica: Se for usado por um longo período, o monitor precisa ser alimentado. Recomenda-se usar o cabo USB padrão do produto para **5V**, a porta **USB de 1-2A** para eletricidade, pode conectar a porta **USB** do adaptador de telefone celular para eletricidade, etc.


1. Campainha



- ① Tecla de reposição
- ② Porta de carregamento TYPE-C
- ③ Porta TF padrão
- ④ Sensibilidade à luz
- ⑤ Lente


- ⑥ Sensação PIR
- ⑦ MIC
- ⑧ Iluminação LED
- ⑨ Botão
- ⑩ Interruptor padrão

2. Monitores



- | | |
|--|----------------------|
| ① Indicadores | ⑥ Tecla de reposição |
| ② Tecla superior / + tecla | ⑦ Ponta de inserção |
| ③ Botão / Botão | ⑧ Alto-falante |
| ④ Tecla de retorno | ⑨ Antena |
| ⑤ Teclas do Menu | ⑩ Placa traseira |
| ⑥ Tecla de discagem/tecla de confirmação | ⑪ Suporte |
| ⑦ Tecla de interrupção | ⑫ Mic |
| ⑧ Porta de carregamento | |

3. Comparação da campainha e do monitor



1. Encontre a tecla de interruptor do monitor, pressione o botão M após a inicialização, o monitor exibe a dica de emparelhamento e entre na contagem regressiva de 30 segundos.
 2. Depois que o monitor exibe a dica "emparelhamento *** 30", pressione o botão da campainha ao mesmo tempo, mantenha pressionado e não solte, até que o monitor exiba a dica "emparelhamento ** ✓ ", o emparelhamento é bem sucedido online.
- Lembre-se: a fábrica foi emparelhada com sucesso, sem circunstâncias especiais, o usuário não precisa emparelhar novamente.

4. Botões e menus

Ícones	função
	Conversar/Pendurar/Despertar/Confirmar
	Menu de pressão curta/emparelhamento de pressão longa
	Baixar/Reduzir
	Botão superior/Aumentar
	Retornar
	Relógio
	Reprodução de vídeo
	Seleção do toque da campainha
	Configurações do sistema

Ícones	explicação
	Força do sinal online
	Tamanho do som interlocutor
	Energia da campainha
	Energia do monitor
	Ícone de intercomunicação
	Ícone do cartão TF
Sem conexão/ pressione a campainha	Não emparelhado/ soneca da campainha
Pairing *** 30	Em emparelhamento
Connect *** ✓	Emparelhamento bem sucedido

1. Função da tecla :

- 1.1 Pressione "M" para entrar no modo de emparelhamento.
- 1.2.Pressione o botão curto para entrar no menu de seleção e configurações.

2. Botão de discagem

- 2.1.Quando o visitante toca a campainha, a máquina interna (monitor) mostra o visitante e o alarme da campainha. Pressione a tecla de discagem uma vez para conectar a conversa.
- 2.2.Após a ligação à comunicação, o piloto do interior pressiona a "tecla de discagem" para falar com a comunicação, a máquina externa (campainha) pode ouvir a máquina interna, a máquina externa fala sem nenhuma operação.
- 2.3.Pressione novamente a "tecla de discagem" para desligar a linha, a máquina interna e a máquina externa entram em hibernação simultaneamente.

2.4.No modo de hibernação, pressione a "tecla de discagem" do monitor interno por 3 segundos para acordar a campainha da máquina ao ar livre e verificar a situação da porta ao ar livre.

2.5.No modo de menu, "tecla de discagem" também é a tecla de confirmação, confirmar as configurações.

3. Botões:

3.1.Pressionando diretamente as teclas "▼" e "▲" para ajustar o volume de conversa.

3.2.Depois de entrar no menu, pressione a tecla "▼" para a próxima opção ou diminuir o volume / brilho; Pressione o botão "▲" para entrar na opção anterior ou aumentar o volume / brilho.

3. 3.  É a tecla de retorno, vá para a interface de configurações do menu, pressione essa tecla e retorne ao nível anterior.

4. Funções do menu:

4.1.Função de gravação de vídeo: esta função precisa ser inserida no cartão TF, recomenda-se que o cartão TF seja usado após a formatação; Pressione a campainha, o monitor abre automaticamente a gravação e cobre automaticamente o loop após a gravação, para salvar a gravação mais recente.

Nota: Use um cartão de memória de alta velocidade de 8-32G, classe C10.

4. 2.Configurações de toque: 6 músicas de toque opcionais.

4.3. Configurações:

Configurações de idioma: pressione ▼, ▲ para selecionar o idioma, pressione  confirmação;

Ajustes de brilho: pressione ▼, ▲ para ajustar o brilho da tela;

Volume da campainha: pressione ▼, ▲ para ajustar o volume da campainha;

Configuração do tempo: pressione ▼, ▲ para ajustar o valor do tempo, pressione  tecla para a próxima configuração, tudo está pronto e pressione "M" para voltar ao nível anterior.

5. Detecção de movimento PIR:

Quando um objeto em movimento é detectado, o sinal de detecção desencadeia a inicialização da tela, que mostra a situação externa.

6. Alerta de baixa energia:

Ícone da bateria no canto superior direito do monitor: Ícone **TX**, correspondente à energia da campainha de porta ao ar livre; Ícone **RX**, correspondente à energia do monitor da máquina interior. Quando a bateria estiver baixa, o ícone da bateria ficará vermelho, carregue a tempo.

7. Indicador do monitor:

Estado de trabalho: luz verde;

Modo de emparelhamento: o indicador pisca;

Standby em hibernação: luz vermelha;

Estado de carregamento: o indicador vermelho está sempre aceso, carregado totalmente e o indicador apagado.

5. Como instalar:

① exibição: de acordo com as necessidades pessoais, pode ser colocado na sala de estar, recepção, armário de porta, etc. Para obter eletricidade conveniente, a fonte de energia é de 5V, com um carregador de telefone celular ou uma porta USB para uso de energia.

② Campainha: porta de madeira, porta de vidro, limpa a poeira da posição de instalação, 3M cola na porta. Porta de ferro, recomenda-se montar a mão da porta na extremidade superior, a distância de 1,5-1,6 metros de altura do solo, pode ser alterado de acordo com as necessidades individuais.

Dica: Antes da instalação, primeiro teste se a recepção de sinal on-line da campainha e da tela de instalação é boa, escolha a instalação de uma boa localização do sinal.

Perguntas frequentes do usuário

Sobre a distância de recepção

Sem barreiras, o sinal de vídeo pode ser transmitido por cerca de 50 metros. Se houver paredes reais, portas de ferro bloqueadas, a distância de transmissão do sinal de vídeo e a intensidade do sinal ocorrerão atrasos e distâncias reduzidas. Então, o uso específico do ambiente, análise específica. Por exemplo, em ambientes com paredes e portas de ferro, é aconselhável que os consumidores usem fones de ouvido Bluetooth ou outros dispositivos Bluetooth para testar a recepção do sinal.

Sobre o tempo de espera

① Monitor: bateria integrada de 400 mA, o uso principal é para salvar o tempo de memória e lidar com cortes temporários de energia. Para uso prolongado, a tela é recomendada para alimentação, alimentada com adaptadores de 5V, 1-2A.

② Campainha: bateria de 4000 mA incorporada, chip de baixo consumo, para calcular 10 vezes por dia pela campainha, carregada totalmente pode ser usada por cerca de 4 a 6 meses, a campainha é carregada para uso.

Sobre interferência de comunicação

A comunicação sem fio da campainha é a transmissão de sinal sem fio, diferente da transmissão com fio, por isso é sujeita a interferências eletromagnéticas. Quanto mais perto a campainha e a tela são, maior será a interferência e, ao contrário, menos interferência à medida que a distância aumenta. Recomenda-se que a campainha da porta e a distância da tela sejam usadas a uma distância de 3 metros, o princípio da comunicação pode se referir ao princípio da comunicação tradicional.

Sobre o tempo/estado de carregamento

Quando a campainha está ligada ao vídeo, o canto superior direito mostra a energia da campainha e do monitor. RX é a quantidade de energia do monitor, TX é a quantidade de energia da campainha, o carregador 2A pode ser carregado por cerca de 10 horas e o indicador da porta de carregamento carregado será apagado. Recomenda-se não usar carregamento rápido, carregamento rápido para a vida útil da bateria terá certas imagens.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.