

DOWNLOAD MY JBL HEADPHONES APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



THE GOOGLE ASSISTANT

A. TO SET UP YOUR GOOGLE ASSISTANT

1. CONNECT YOUR HEADPHONES TO YOUR MOBILE DEVICE

2. SET UP YOUR GOOGLE ASSISTANT USING YOUR MOBILE DEVICE:

ON YOUR ANDROID DEVICE, PRESS AND HOLD THE HOME BUTTON TO OPEN THE GOOGLE ASSISTANT AND FOLLOW THE ON-SCREEN INSTRUCTIONS.


ON YOUR IOS DEVICES, OPEN OR DOWNLOAD THE GOOGLE ASSISTANT APP AND FOLLOW THE APP INSTRUCTIONS.



NOTE: THE GOOGLE ASSISTANT IS AVAILABLE ON ELIGIBLE ANDROID 5.0 DEVICES OR LATER.

FOR IOS DEVICES, THE GOOGLE ASSISTANT APP NEEDS TO BE DOWNLOADED. WORKS ON LOLLIPOP, MARSHMALLOW AND NOUGAT ANDROID PHONES WITH GOOGLE PLAY SERVICES, >1.5GB OF MEMORY AND 720P OR HIGHER SCREEN RESOLUTION.

B. TO USE YOUR GOOGLE ASSISTANT



FUNCTION	WHAT TO DO
TALK TO YOUR GOOGLE ASSISTANT	PRESS AND HOLD THE ACTION BUTTON TO BEGIN. REQUIRES PAIRING WITH ELIGIBLE PHONE AND INTERNET CONNECTION. FOR EXAMPLES OF QUESTIONS AND THINGS YOU CAN DO, VISIT: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
GET YOUR NOTIFICATIONS	DOUBLE TAP ACTION BUTTON
STOP YOUR GOOGLE ASSISTANT	TAP THE ACTION BUTTON
REPLY TO A MESSAGE (WHERE AVAILABLE)	AFTER RECEIVING A MESSAGE NOTIFICATION, TOUCH AND HOLD THE ACTION BUTTON TO RESPOND. WHEN YOU'RE DONE, RELEASE THE BUTTON

NOTE:

1. GOOGLE, ANDROID AND GOOGLE PLAY ARE TRADEMARKS OF GOOGLE LLC.
2. THE GOOGLE ASSISTANT ISN'T AVAILABLE IN CERTAIN LANGUAGES AND COUNTRIES.
3. IF YOU WANT TO TURN ON OR OFF THE GOOGLE ASSISTANT, PLEASE DOWNLOAD OUR JBL APP. YOU CAN SELECT UNDER SETTINGS > VOICE ASSISTANT > GOOGLE ASSISTANT.

DE

DEIN GOOGLE ASSISTANT

A. EINRICHTEN DES GOOGLE ASSISTANT

1. VERBINDE DEINEN KOPFHÖRER MIT DEINEM MOBILEN GERÄT
2. RICHTE GOOGLE ASSISTANT ÜBER DEIN MOBILES GERÄT EIN:
ANDROID-GERÄT: HALTE DIE HOME-TASTE GEDRÜCKT, UM GOOGLE ASSISTANT ZU ÖFFNEN, UND BEFOLGE DIE ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM.

IOS-GERÄT: ÖFFNE ODER LADE DIE APP "GOOGLE ASSISTANT" HERUNTER UND BEFOLGE DIE APP-ANWEISUNGEN.

HINWEIS: GOOGLE ASSISTANT IST AUF GEEIGNETEN ANDROID 5.0-GERÄTEN* ODER NEUER VERFÜGBAR.

FÜR IOS-GERÄTE MUSS GOOGLE ASSISTANT HERUNTERGELADEN WERDEN.

FUNKTIONIERT AUF ANDROID-TELEFONEN UNTER LOLLIPOP, MARSHMALLOW UND NOUGAT MIT GOOGLE PLAY SERVICES, ÜBER 1,5 GB SPEICHER UND EINER BILDSCHIRMAUFLÖSUNG VON MINDESTENS 720P.

B. SO VERWENDEST DU GOOGLE ASSISTANT

FUNKTION	SO FUNKTIONIERT'S
GOOGLE ASSISTANT PER SPRACHBEFEHL AUSFÜHREN	DRÜCKE ZUM START DIE ACTION-TASTE UND HALTE SIE GEDRÜCKT. BEISPIELE DAFÜR, WAS DU FRAGEN UND TUN KANNST, FINDEST DU UNTER: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
BENÄCHTIGUNGEN ERHALTEN	BERÜHRE ZWEIMAL DIE TASTE „ACTION“.
GOOGLE ASSISTANT STOPPEN	BERÜHRE DIE TASTE „ACTION“.
AUF EINE NACHRICHT ANTWORTEN (FALLS VERFÜGBAR)	WENN DU EINE NACHRICHT ERHALTEN HAST, HALTE DIE ACTION-TASTE ZUM ANTWORTEN GEDRÜCKT. NACH ABSCHLUSS KANNST DU DIESE WIEDER LOSLASSEN.

HINWEIS:

1. GOOGLE, ANDROID UND GOOGLE PLAY SIND MARKEN VON GOOGLE LLC.
2. GOOGLE ASSISTANT IST IN EINIGEN LÄNDERN UND SPRACHEN NICHT VERFÜGBAR.
3. UM GOOGLE ASSISTANT EIN- ODER AUSZUSCHALTEN, LADEN SIE BITTE DIE JBL APP HERUNTER. DIE EINSTELLUNG KANN UNTER FOLGENDEM PFAD ANGEPASST WERDEN: EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT > GOOGLE ASSISTANT.

ES

EL ASISTENTE DE GOOGLE

A. PARA CONFIGURAR EL ASISTENTE DE GOOGLE

1. CONECTA TUS AURICULARES A TU DISPOSITIVO MÓVIL
2. CONFIGURA EL ASISTENTE DE GOOGLE MEDIANTE TU DISPOSITIVO MÓVIL:
EN DISPOSITIVOS ANDROID MANTÉN PULSADO EL BOTÓN DE INICIO PARA ABRIR EL ASISTENTE DE GOOGLE Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA.
EN DISPOSITIVOS IOS, ABRE O DESCARGA LA APLICACIÓN DEL ASISTENTE DE GOOGLE Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LA MISMA.

NOTA: EL ASISTENTE DE GOOGLE ESTÁ DISPONIBLE EN DISPOSITIVOS ANDROID 5.0 LOLLIPOP* O SUPERIOR. PARA DISPOSITIVOS IOS, NECESITAS DESCARGAR LA APLICACIÓN EL ASISTENTE DE GOOGLE. COMPATIBLE CON TELÉFONOS ANDROID CON LOLLIPOP, MARSHMALLOW Y NOUGAT CON GOOGLE PLAY SERVICES, CON MÁS DE 1,5 GB DE MEMORIA Y UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 720P O SUPERIOR.

B. PARA USAR EL ASISTENTE DE GOOGLE

FUNCIÓN	QUÉ HACER
HABLA CON TU ASISTENTE DE GOOGLE	MANTÉN PULSADO EL BOTÓN DE ACCIÓN PARA COMENZAR. PARA VER EJEMPLOS DE PREGUNTAS Y FUNCIONES, VISITA: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
OBTENER NOTIFICACIONES	TOCA EL BOTÓN DE ACCIÓN DOS VECES
PARAR EL ASISTENTE DE GOOGLE	TOCA EL BOTÓN DE ACCIÓN
RESPONDER A UN MENSAJE (EN LOS CASOS DISPONIBLES)	TRAS RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE UN MENSAJE, MANTÉN PRESIONADO EL BOTÓN DE ACCIÓN PARA RESPONDER. CUANDO HAYAS ACABADO, SUELTA EL BOTÓN.

NOTA:

1. GOOGLE, ANDROID Y GOOGLE PLAY SON MARCAS REGISTRADAS DE GOOGLE LLC.
2. EL ASISTENTE DE GOOGLE NO ESTÁ DISPONIBLE EN ALGUNOS IDIOMAS Y PAÍSES.
3. PARA ACTIVAR O DESACTIVAR EL ASISTENTE DE GOOGLE, DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN JBL APP. PUEDES SELECCIONARLO EN AJUSTES > ASISTENTE DE VOZ > ASISTENTE DE GOOGLE.

FR

L'ASSISTANT GOOGLE

A. CONFIGURATION DE VOTRE ASSISTANT GOOGLE

1. CONNECTEZ VOS ÉCOUTEURS À VOTRE APPAREIL MOBILE
2. CONFIGUREZ VOTRE ASSISTANT GOOGLE EN UTILISANT VOTRE APPAREIL MOBILE : SUR VOTRE APPAREIL ANDROID, APPUYEZ SUR LA TOUCHE ACCUEIL ET MAINTENEZ-LA ENFONCÉE POUR OUVRIR L'ASSISTANT GOOGLE PUIS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS QUI S'AFFICHENT À L'ÉCRAN.
SUR VOS APPAREILS IOS, OUVREZ OU TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ASSISTANT GOOGLE PUIS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION.

REMARQUE : L'ASSISTANT GOOGLE EST DISPONIBLE SUR LES APPAREILS ANDROID 5.0* OU ULTÉRIEURS. POUR LES APPAREILS IOS, IL EST NÉCESSAIRE DE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ASSISTANT GOOGLE.

FONCTIONNE SUR LES TÉLÉPHONES ANDROID VERSIONS LOLLIPOP, MARSHMALLOW ET NOUGAT AVEC LES SERVICES GOOGLE PLAY, DOTÉS DE PLUS D'1,5 GO DE MÉMOIRE ET D'ÉCRANS D'UNE RÉOLUTION DE 720 PIXELS OU SUPÉRIEURE.

B. UTILISATION DE L'ASSISTANT GOOGLE

FONCTION	QUOI FAIRE
PARLER À VOTRE ASSISTANT GOOGLE	POUR COMMENCER, APPUYEZ SUR LA TOUCHE ACTION ET MAINTENEZ-LA ENFONCÉE. POUR DES EXEMPLES DE QUESTIONS ET DE CHOSE QUE VOUS POUVEZ FAIRE, RENDEZ-VOUS SUR : HTTPS://ASSISTANT.GOOGLE.FR/PLATFORMS/PHONES/#HEADPHONES
RECEVOIR VOS NOTIFICATIONS	TOUCHEZ DEUX FOIS LA TOUCHE ACTION.
ARRÊTER VOTRE ASSISTANT GOOGLE	TOUCHEZ LA TOUCHE ACTION.
RÉPONDRE À UN MESSAGE (SELON DISPONIBILITÉ DE LA FONCTION)	APRÈS AVOIR REÇU UNE NOTIFICATION VOUS INDIQUANT QUE VOUS AVEZ UN MESSAGE, TOUCHEZ LA TOUCHE ACTION ET MAINTENEZ-LA ENFONCÉE POUR POUVOIR RÉPONDRE. LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ, RELÂCHEZ LA TOUCHE.

REMARQUE:

1. GOOGLE, ANDROID ET GOOGLE PLAY SONT DES MARQUES DE GOOGLE LLC.
2. L'ASSISTANT GOOGLE N'EST PAS DISPONIBLE DANS TOUTES LES LANGUES ET DANS TOUTS LES PAYS.
3. SI VOUS VOULEZ ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ASSISTANT GOOGLE, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION JBL. VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER L'OPTION DANS RÉGLAGES > ASSISTANT VOCAL > ASSISTANT GOOGLE.

IT

L'ASSISTENTE GOOGLE

A. PER IMPOSTARE IL TUO ASSISTENTE GOOGLE

1. COLLEGA LE CUFFIE AL TUO DISPOSITIVO MOBILE
2. CONFIGURA L'ASSISTENTE GOOGLE DAL TUO DISPOSITIVO MOBILE:
SU UN DISPOSITIVO ANDROID, TIENI PREMUTO IL PULSANTE HOME PER APRIRE L'ASSISTENTE GOOGLE E SEGUI LE ISTRUZIONI SULLO SCHERMO.
SU UN DISPOSITIVO IOS, APRI O SCARICA L'APP DELL'ASSISTENTE GOOGLE E SEGUI LE ISTRUZIONI.

NOTA: L'ASSISTENTE GOOGLE È DISPONIBILE PER DISPOSITIVI COMPATIBILI ANDROID 5.0* O SUCCESSIVI.

PER I DISPOSITIVI IOS, È NECESSARIO SCARICARE L'APP DELL'ASSISTENTE GOOGLE.

FUNZIONA SU TELEFONI ANDROID LOLLIPOP, MARSHMALLOW E NOUGAT CON SERVIZI GOOGLE PLAY, CON MEMORIA >1,5GB E CON UNA RISOLUZIONE DELLO SCHERMO 720P O SUPERIORE.

B. PER USARE L'ASSISTENTE GOOGLE

FUNZIONE	COSA FARE
PARLA AL TUO ASSISTENTE GOOGLE	PER INIZIARE TIENI PREMUTO IL PULSANTE AZIONE. PER CONSULTARE LE DOMANDE FREQUENTI E CONOSCERE LE AZIONI POSSIBILI, VISITA IL SITO: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
RICEVI NOTIFICHE	TOCCA DUE VOLTE IL PULSANTE AZIONE.
INTERROMPI L'ASSISTENTE GOOGLE	TOCCA IL PULSANTE AZIONE.
RISPONDI A UN MESSAGGIO (SE DISPONIBILE)	DOPO AVER RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN MESSAGGIO, PER RISPONDERE TOCCA E TIENI PREMUTO IL PULSANTE AZIONE. DOPO AVER RISPOSTO, RILASCI IL PULSANTE.

NOTA:

1. GOOGLE, ANDROID E GOOGLE PLAY SONO MARCHI DI GOOGLE LLC.
2. L'ASSISTENTE GOOGLE NON È DISPONIBILE IN ALCUNE LINGUE E PAESI.
3. SE DESIDERI ATTIVARE O DISATTIVARE L'ASSISTENTE GOOGLE, SCARICA LA NOSTRA APP JBL. PUOI EFFETTUARE LA SELEZIONE IN IMPOSTAZIONI > ASSISTENTE VOCALE > ASSISTENTE GOOGLE.

NL

DE GOOGLE ASSISTENT

A. DE GOOGLE ASSISTENT INSTELLEN

1. VERBIND JE HOOFDTELEFOON MET JE MOBIELE APPARAAT
2. STEL JE GOOGLE ASSISTANT IN MET JE MOBIELE APPARAAT:
DRUK OP JE ANDROID-APPARAAT OP DE HOME-TOETS EN HOUD DEZE INGEDRUKT OM DE GOOGLE ASSISTANT TE OPENEN EN VOLG DE INSTRUCTIES OP HET SCHERM.
OPEN OF DOWNLOAD DE APP VAN DE GOOGLE ASSISTANT OP JE IOS-APPARATEN EN VOLG DE INSTRUCTIES VOOR DE APP.

OPMERKING: DE GOOGLE ASSISTANT IS BESCHIKBAAR OP IN AANMERKING KOMENDE APPARATEN MET ANDROID 5.0* OF HOGER.

VOOR IOS-APPARATEN MOET DE APP VAN DE GOOGLE ASSISTANT WORDEN GEDOWNLOAD.

WERKT OP LOLLIPOP, MARSHMALLOW EN NOUGAT ANDROID-TELEFOONS MET GOOGLE PLAY SERVICES, MEER DAN 1,5 GB GEHEUGEN EN EEN SCHERMRESOLUTIE VAN 720P OF HOGER.

B. JE GOOGLE ASSISTENT GEBRUIKEN

FUNCTIE	WAT KUN JE DOEN?
PRATEN MET JE GOOGLE ASSISTANT	DRUK OP DE ACTIE-KNOP EN HOUD DEZE INGEDRUKT OM TE BEGINNEN. VOOR VOORBEELDEN VAN VRAGEN EN DINGEN DIE JE KUNT DOEN GA JE NAAR: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
JE MELDINGEN OPHALEN	RAAK DE ACTIE-KNOP DOUBBEL AAN.
JE GOOGLE ASSISTANT STOPPEN	RAAK DE ACTIE-KNOP AAN.
EEN BERICHT BEANTWOORDEN (INDIEN BESCHIKBAAR)	NADAT JE EEN MELDING VAN EEN BERICHT HEBT ONTVANGEN, RAAK JE DE ACTIE-KNOP AAN EN HOUD JE DEZE INGEDRUKT OM TE ANTWOORDEN. LAAT DE KNOP LOS ALS JE GEREED BENT.

OPMERKING:

1. GOOGLE, ANDROID EN GOOGLE PLAY ZIJN HANDELSMERKEN VAN GOOGLE LLC.
2. DE GOOGLE ASSISTENT IS NIET BESCHIKBAAR IN BEPAALDE TALEN EN LANDEN.
3. ALS JE DE GOOGLE ASSISTENT WILT IN- OF UITSCHAKELEN, DOWNLOAD JE ONZE JBL-APP. SELECTEER SETTINGS > VOICE ASSISTANT > GOOGLE ASSISTANT.

NO

GOOGLE ASSISTANT

A. FOR Å KONFIGURERE GOOGLE-ASSISTENTEN

1. KOPLE HODETELEFONENE DINE TIL MOBILENHETEN DIN
2. SETT OPP GOOGLE ASSISTANT VED HJELP AV MOBILENHETEN: PÅ ANDROID-ENHETEN, TRYKK OG HOLD HJEMKNAPPEN NEDE FOR Å ÅPNE GOOGLE ASSISTANT OG FØLG INSTRUKSJONENE PÅ SKJERMEN. PÅ EN IOS-ENHET, ÅPNE ELLER LASTE NED GOOGLE ASSISTANT-APPEN. OG FØLG INSTRUKSJONENE FOR APPEN.

MERK: GOOGLE ASSISTANT ER TILGJENGELIG PÅ ANDROID 5.0-ENHETER OG SENERE.

FOR IOS-ENHETER, TRENGER DU Å LASTE NED GOOGLE ASSISTANT-APPEN. FUNGER PÅ LOLLIPOP, MARSHMALLOW OG NOUGAT ANDROID-TELEFONER MED GOOGLE PLAY-TJENESTER, >1.5GB MINNE OG 720P ELLER HØYERE SKJERMOPPLØSNING.

B. SLIK BRUKER DU DIN GOOGLE ASSISTANT

FUNKSJONER	HVA DU MÅ GJØRE
PRAT MED DIN GOOGLE ASSISTANT	TRYKK OG HOLD ACTION-KNAPPEN NEDE FOR Å BEGYNNE. KREVER PARING MED TILPASSEDE TELEFONER OG INTERNETT-TILSLUTNING. FOR EKSEMPLER PÅ SPØRSMÅL OG TING DU KAN GJØRE, BESØK: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
MOTTA MELDINGENE DINE	DOBBELTRYKK ACTION-KNAPPEN.
STOPP DIN GOOGLE ASSISTANT	BERØR ACTION-KNAPPEN.
SVAR PÅ MELDINGER (HVOR TILGJENGELIG)	ETTER Å HA MOTTATT EN MELDING, TRYKK OG HOLD ACTION-KNAPPEN FOR Å SVARE. SLIPP KNAPPEN NÅR DU ER FERDIG.

MERK:

1. GOOGLE, ANDROID OG GOOGLE PLAY ER VAREMERKER SOM EIES AV GOOGLE LLC.
2. GOOGLE ASSISTANT ER IKKE TILGJENGELIG FOR ENKELTE SPRÅK OG I ENKELTE LAND.
3. HVIS DU VIL AKTIVERE ELLER DEAKTIVERE GOOGLE ASSISTANT, KAN DU LASTE NED VÅR JBL APP. DU KAN VELGE UNDER INNSTILLINGER > TALEASSISTENT > GOOGLE ASSISTENT.

PL

ASYSTENT GOOGLE

A. W CELU SKONFIGUROWANIA ASYSTENTA GOOGLE

1. PODŁĄCZ SŁUCHAWKI DO URZĄDZENIA MOBILNEGO
2. WŁĄCZ ASYSTENTA GOOGLE UŻYWAJĄC URZĄDZENIA MOBILNEGO: NA URZĄDZENIU Z SYSTEMEM ANDROID NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK EKRANU GŁÓWNEGO, ABY OTWORZYĆ ASYSTENTA GOOGLE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI POJAWIAJĄCYMI SIĘ NA EKRANIE. NA URZĄDZENIU Z SYSTEMEM IOS, OTWÓRZ LUB POBIERZ APLIKACJĘ ASYSTENTA GOOGLE I POSTĘPUJ Z INSTRUKCJAMI APLIKACJI.

UWAGA: ASYSTENT GOOGLE JEST DOSTĘPNY NA URZĄDZENIACH Z SYSTEMEM ANDROID 5.0+ LUB NOWSZYM.

W PRZYPADKU URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS NALEŻY POBRAĆ APLIKACJĘ ASYSTENTA GOOGLE. DZIAŁA NA URZĄDZENIACH Z SYSTEMAMI ANDROID LOLLIPOP, MARSHMALLOW I NOUGAT Z USŁUGAMI SKLEPU GOOGLE PLAY, WYMAGANIA: >1,5 GB PAMIĘCI OPERACYJNEJ ORAZ ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 720P LUB WYŻSZA.

B. W CELU UŻYCIA ASYSTENTA GOOGLE

FUNKCJA	CO ROBIĆ
POROZMAWIAJ Z ASYSTENTEM GOOGLE	NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK AKCJI, ABY ROZPOCZĄĆ. WYMAGA SPAROWANIA Z ODPowiedNIM TELEFONEM I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. ABY ZNALEZĆ PRZYKŁADY PYTAŃ I WSKAZÓWKI, ODWIEDZ: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
ODSŁUCHAJ POWIADOMIENIA	DOTKNI DWUKROTNE PRZYCISKU AKCJI.
ZATRZYMAJ ASYSTENTA GOOGLE	DOTKNI PRZYCISKU AKCJI.
ODPOWIEDZ NA WIADOMOŚĆ (JEŚLI DOSTĘPNE)	PO OTRZYMANIU POWIADOMIENIA DOTKNI I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK AKCJI, ABY ODPOWIEDZIEĆ. PO ZAKOŃCZENIU ZWOLNI TEN PRZYCISK.

UWAGA:

1. GOOGLE, ANDROID I GOOGLE PLAY SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI GOOGLE LLC.
2. ASYSTENT GOOGLE NIE JEST DOSTĘPNY W NIEKTÓRYCH JEZYKACH I KRAJACH.
3. JEŚLI CHCESZ WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ ASYSTENTA GOOGLE, POBIERZ NASZĄ APLIKACJĘ JBL. MOŻESZ WYBRAĆ GO W USTAWIENIA > ASYSTENT GŁOSOWY > ASYSTENT GOOGLE.

RU

GOOGLE АССИСТЕНТ

A. НАСТРОЙКА GOOGLE ASSISTANT

1. ПОДКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ
2. НАСТРОЙТЕ GOOGLE АССИСТЕНТА С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА:
ANDROID: НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ГЛАВНОГО ЭКРАНА, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ GOOGLE АССИСТЕНТА, И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ. IOS: ОТКРОЙТЕ ИЛИ СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "GOOGLE АССИСТЕНТ" И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ В ПРИЛОЖЕНИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ : GOOGLE АССИСТЕНТ ДОСТУПЕН НА ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВАХ С ANDROID 5.0 И БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ВЕРСИЙ. НА УСТРОЙСТВАХ IOS НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ "GOOGLE АССИСТЕНТ". GOOGLE АССИСТЕНТ РАБОТАЕТ НА ТЕЛЕФОНАХ С ANDROID LOLLIPOP, MARSHMALLOW И NOUGAT С СЕРВИСАМИ GOOGLE PLAY, БОЛЕЕ 1,5 ГБ ПАМЯТИ И РАЗРЕШЕНИЕМ ЭКРАНА 720P И БОЛЬШЕ.

B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE АССИСТЕНТА

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЯ
РАЗГОВОР С GOOGLE АССИСТЕНТОМ	НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ АКЦИОН, ЧТОБЫ НАЧАТЬ. НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДДЕРЖИВАЕМОМУ ТЕЛЕФОНУ И ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ И ДЕЙСТВИЙ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ HTTPS://ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEAD PHONES
ПРОСЛУШИВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ	ДВАЖДЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ АКЦИОН.
ОСТАНОВКА GOOGLE АССИСТЕНТА	НАЖМИТЕ КНОПКУ АКЦИОН.
ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ (ЕСЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ)	ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООБЩЕНИИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ АКЦИОН, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ, КОГДА ЗАКОНЧИТЕ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. GOOGLE, ANDROID И GOOGLE PLAY ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ GOOGLE LLC.
2. GOOGLE АССИСТЕНТ ДОСТУПЕН НЕ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ И НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ.
3. ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ GOOGLE АССИСТЕНТА, УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ JBL. ВЫБЕРИТЕ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) > VOICE ASSISTANT (ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК) > GOOGLE ASSISTANT (GOOGLE АССИСТЕНТ).

SV

GOOGLE ASSISTENT

A. INSTALLERA DIN GOOGLE ASSISTENT

1. ANSLUTA DINA HÖRLURAR TILL DIN MOBILENHET
2. KONFIGURERA GOOGLE ASSISTENT MED DIN MOBILENHET:

TRYCK OCH HÅLL NERE HEMKNAPPEN PÅ DIN ANDROID-ENHET FÖR ATT ÖPPNA GOOGLE ASSISTENT, FÖLJ SEDAN INSTRUKTIONERNA PÅ SKÄRMEN. PÅ IOS-ENHETER KAN DU ÖPPNA ELLER LADDA NED APPEN GOOGLE ASSISTENT, FÖLJ SEDAN INSTRUKTIONERNA I APPEN.

OBSERVERA : GOOGLE ASSISTENT ÄR TILLGÄNGLIG PÅ LÄMPLIGA ANDROID 5.0 ENHETER* ELLER SENARE. PÅ IOS-ENHETER BEHÖVER APPEN GOOGLE ASSISTENT LADDAS NED.

FUNGERAR PÅ ANDROID-TELEFONER MED LOLLIPOP, MARSHMALLOW OCH NOUGAT MED GOOGLE PLAY-TJÄNSTER, >1.5GB AV MINNE OCH 720P ELLER HÖGRE SKÄRMUPPLÖSNING.

B. FÖR ATT ANVÄNDA DIN GOOGLE ASSISTENT

FUNKTION	VAD DU KAN GÖRA
PRATA MED DIN GOOGLE ASSISTENT	TRYCK OCH HÅLL NERE KNAPPEN ACTION FÖR ATT BÖRJA. KRÄVER PARKOPPLING MED LÄMPLIG TELEFON OCH INTERNETANSLUTNING. FÖR EXEMPEL PÅ FRÅGOR OCH SAKER ATT GÖRA, BESÖK: ASSISTENT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES
FÅ DINA MEDDELANDEN	DUBBELTRYCK PÅ KNAPPEN ACTION
STOPPA DIN GOOGLE ASSISTENT	TRYCK PÅ KNAPPEN ACTION.
SVARA PÅ ETT MEDDELANDE (DÄR DET ÄR LÄMPLIGT)	EFTER ATT DU FÅR ETT MEDDELANDE, TRYCK OCH HÅLL NERE KNAPPEN ACTION FÖR ATT SVARA. SLÄPP KNAPPEN NÄR DU ÄR KLAR.

NOTERA:

1. GOOGLE, ANDROID OCH GOOGLE PLAY ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GOOGLE LLC.
2. GOOGLE ASSISTENT ÄR INTE TILLGÄNGLIG PÅ VISSA SPRÅK OCH I VISSA LÄNDER.
3. OM DU VILL SLÅ PÅ ELLER STÄNGA AV GOOGLE ASSISTENT, LADDA NED VÅR JBL-APP. DU KAN VÄLJA UNDER INSTÄLLNINGAR > RÖSTASSISTENT > GOOGLE ASSISTENT.

JP

Google アシスタント

A. Google アシスタントを設定するには

1. お使いのヘッドホンをモバイルデバイスに接続します
2. お使いのモバイルデバイスから、Google アシスタントをセットアップします:
Android™ デバイスでは、ホームボタンを長押しして Google アシスタントを開き、スクリーンに表示される手順に従います。
IOS デバイスでは、Google アシスタントアプリを開くか、新たにダウンロードし、アプリの手順に従います。

ご注意: Google アシスタントは、互換性のある Android 5.0、あるいはそれ以降の機器*でのみご利用頂けます。

IOS デバイスでは、Google アシスタントアプリをダウンロードする必要があります。Google Play™ サービスを搭載する LOLLIPOP, MARSHMALLOW および NOUGAT 版 Android デバイス。1.5GB 以上のメモリと 720P 以上の解像度を備えていること。

B. Google アシスタントの使用方法

機能	操作方法
Google アシスタントに話しかけます	開始するには、ACTION ボタンを長押しします。質問例や Google アシスタントでできることは以下をご参照ください: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
通知を受け取る	ACTION ボタンに2回触れます。
Google アシスタントを停止します	ACTION ボタンに触れます。
メッセージへの返答 (利用可能な場合)	メッセージ通知を受領した後、ACTION ボタンを長押しして返答します。終わったら、ボタンから指を離します。

注:

1. Google、Android、Google Play は Google LLC の商標です。
2. Google アシスタント (グーグル・アシスタント) は一部の言語や国では利用できません。
3. Google アシスタントをオンまたはオフにしたい場合は、JBL APP をダウンロードしてください。SETTINGS > VOICE ASSISTANT > Google アシスタントの順に選択することができます。

KO

GOOGLE 어시스턴트

A. GOOGLE ASSISTANT 설정 방법

1. 모바일 기기에 헤드폰을 연결합니다.
2. 모바일 기기를 이용해 GOOGLE 어시스턴트를 설정합니다.
 ANDROID 기기의 경우, 홈 버튼을 누른 상태에서 GOOGLE 어시스턴트를 열고 화면의 지침에 따르십시오.

IOS 기기의 경우, GOOGLE 어시스턴트를 열거나 다운로드하고 앱 지침에 따르십시오.

참고: GOOGLE 어시스턴트는 적합한 ANDROID 5.0 이상의 기기*에서 이용할 수 있습니다.

IOS 기기의 경우, GOOGLE 어시스턴트 앱을 다운로드해야 합니다.

GOOGLE PLAY 서비스, 1.5GB가 넘는 메모리 용량 및 720P 이상의 화면 해상도를 가진 콜리팝, 마시멜로 및 누가(NUGAT) ANDROID 폰에서 작동합니다.

B. GOOGLE 어시스턴트를 사용하려면

기능	해야 할 작업
GOOGLE 어시스턴트에게 말하십시오	시작하려면 ACTION(작업) 버튼을 길게 누릅니다. 사용자가 할 수 있는 작업과 질문에 대한 예는 HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE 에서 확인하십시오
알림 받기	ACTION(작업) 버튼을 두 번 터치합니다.
GOOGLE 어시스턴트 중지	ACTION(작업) 버튼을 터치합니다.
메시지에 답하기(가능한 경우)	메시지 알림을 받은 후, ACTION(작업) 버튼을 터치한 상태에서 응답합니다. 완료했으면 버튼 터치를 해제합니다.

참고:

1. GOOGLE, ANDROID 및 GOOGLE PLAY는 GOOGLE LLC의 상표입니다.
2. GOOGLE 어시스턴트는 특정 국가에서 사용할 수 없으며 지원하지 않는 언어가 있습니다.
3. GOOGLE 어시스턴트를 설정하거나 해제하려면 JBL 앱을 다운로드하십시오. 설정 > 음성 지원 > GOOGLE 어시스턴트로 이동하여 선택할 수 있습니다.

ID

ASISTEN GOOGLE

A. CARA MENYIAPKAN ASISTEN GOOGLE ANDA

1. SAMPUNGAN HEADPHONE ANDA KE PERANGKAT SELULER ANDA
2. ATUR ASISTEN GOOGLE ANDA DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT SELULER ANDA:
 DI PERANGKAT ANDROID ANDA, TEKAN DAN TAHAN TOMBOL HOME UNTUK MEMBUKA ASISTEN GOOGLE DAN IKUTI PETUNJUK DI LAYAR.

DI PERANGKAT IOS ANDA, BUKA DAN UNDUH APLIKASI ASISTEN GOOGLE DAN IKUTI PETUNJUK APLIKASI.

PERHATIKAN: ASISTEN GOOGLE TERSEDIA PADA PERANGKAT ANDROID 5.0 YANG MEMENUHI SYARAT* ATAU YANG LEBIH BARU.

UNTUK PERANGKAT IOS, APLIKASI ASISTEN GOOGLE PERLU DIUNDUH.

BEKERJA PADA TELEPON ANDROID LOLLIPOP, MARSHMALLOW, DAN NOUGAT DENGAN GOOGLE PLAY SERVICES, MEMORI >1,0GB DAN RESOLUSI LAYAR 720P ATAU LEBIH TINGGI.

B. UNTUK MENGGUNAKAN ASISTEN GOOGLE ANDA


FUNGSI	WAJIB DILAKUKAN
BICARALAH DENGAN ASISTEN GOOGLE ANDA	TEKAN DAN TAHAN TOMBOL ACTION UNTUK MEMULAI. CONTOH PERTANYAAN DAN HAL-HAL YANG DAPAT ANDA LAKUKAN, KUNJUNG: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
DAPATKAN PEMBERITAHUAN ANDA	SENTUH TOMBOL ACTION DUA KALI.
HENTIKAN ASISTEN GOOGLE ANDA	SENTUH TOMBOL ACTION.
BALAS PESAN (JIKA TERSEDIA)	SETELAH MENERIMA PEMBERITAHUAN PESAN, SENTUH DAN TAHAN TOMBOL ACTION UNTUK MENJAWAB. SETELAH SELESAL, LEPASKAN TOMBOL.

PERHATIKAN:

1. GOOGLE, ANDROID, DAN GOOGLE PLAY ADALAH MEREK DAGANG GOOGLE LLC.
2. ASISTEN GOOGLE TIDAK TERSEDIA DALAM BAHASA DAN NEGARA TERTENTU.
3. JIKA ANDA INGIN MENYALAKAN ATAU MEMATIKAN ASISTEN GOOGLE, SILAKAN UNDUH APLIKASI JBL. ANDA DAPAT MEMILIH DALAM PENGATURAN > ASISTEN SUARA > ASISTEN GOOGLE.

AMAZON ALEXA


1. CONNECT YOUR HEADPHONES TO YOUR MOBILE DEVICE.
2. DOWNLOAD JBL APP AND FOLLOW THE APP INSTRUCTIONS, SELECT SETTINGS > VOICE ASSISTANT > AMAZON ALEXA



3. ON YOUR MOBILE DEVICE, OPEN OR DOWNLOAD THE AMAZON ALEXA APP AND FOLLOW THE APP INSTRUCTIONS.



4. IN THE AMAZON ALEXA APP, NAVIGATE TO THE DEVICE PAGE.



- CLICK THE PLUS (+) BUTTON ON THE TOP RIGHT OF THE SCREEN AND SELECT 'ADD DEVICE'.
- SELECT HEADPHONES FROM THE LIST AND THEN CHOOSE YOUR LIVE SERIES HEADPHONES IN THE AVAILABLE DEVICES SECTION. FOLLOW THE REST OF THE INSTRUCTIONS IN THE ALEXA APP TO COMPLETE SET UP.
- ALEXA IS NOW ENABLED ON YOUR DEVICE. TOUCH THE ACTION BUTTON AND TRY ONE OF THE BELOW UTTERANCES:



THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
TALK TO ALEXA	"ALEXA, WHAT'S THE WEATHER?"
PLAY AUDIO	"ALEXA, PLAY NIALL HORAN." NOTE: AMAZON MUSIC IS SET AS THE DEFAULT MUSIC SERVICE, TO CHANGE THE DEFAULT MUSIC SERVICE, USE THE ALEXA APP
PLAY AUDIO FROM A SPECIFIC MUSIC SERVICE	"ALEXA, PLAY NPR ON IHERATRADIO."
DISCOVER MORE SKILLS	"ALEXA, WHAT NEW SKILLS DO YOU HAVE?"
STOP ALEXA	WHILE ALEXA IS TALKING, PRESS AND RELEASE THE ACTION BUTTON THEN SAY "STOP"

NOTE:

- FOR MORE INFORMATION AND THINGS TO TRY WITH ALEXA, VISIT: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES AND SELECT 'USE ALEXA'.
- IF YOU WANT TO TURN ON OR OFF THE AMAZON ALEXA, PLEASE DOWNLOAD OUR JBL APP. YOU CAN SELECT UNDER SETTINGS > VOICE ASSISTANT > AMAZON ALEXA.
- ALEXA IS NOT AVAILABLE IN ALL LANGUAGES AND COUNTRIES. ALEXA FEATURES AND FUNCTIONALITY MAY VARY BY LOCATION.

DE

AMAZON ALEXA

1. SCHLIESSE DEINEN KOPFHÖRER AN DEIN MOBILGERÄT AN.
2. JBL APP HERUNTERLADEN UND DEN ANWEISUNGEN DER APP FOLGEN. EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT > AMAZON ALEXA AUSWÄHLEN.
3. ÖFFNE AUF DEINEM MOBILGERÄT DIE AMAZON ALEXA APP ODER LADE SIE HERUNTER UND FOLGE DEN ANWEISUNGEN DER APP.
4. SUCHE DIE GERÄTESEITE IN DER AMAZON ALEXA APP.
5. KLICKE AUF DIE PLUS-(+)-TASTE OBEN RECHTS IM BILDSCHIRM UND WÄHLE „GERÄT HINZUFÜGEN“.
6. DEN KOPFHÖRER AUS DER LISTE AUSWÄHLEN UND DANN "LIVE SERIES HEADPHONES" IM ABSCHNITT DER VERFÜGBAREN GERÄTE AUSWÄHLEN. DIE RESTLICHEN ANWEISUNGEN IN DER ALEXA APP BEFOLGEN, UM DIE EINRICHTUNG FERTIGZUSTELLEN.
7. JETZT IST ALEXA AUF DEINEM GERÄT AKTIVIERT. TIPPE AUF DIE AKTIONSTASTE UND SAGE EINEN DER FOLGENDEN SÄTZE:

MÖGLICHKEITEN KENNENLERNEN	BEISPIELE, WAS MAN SAGEN KANN
MIT ALEXA SPRECHEN	„ALEXA, WIE IST DAS WETTER?“
AUDIO WIEDERGEHEN	„ALEXA, SPIELE NIALL HORAN.“ HINWEIS: AMAZON MUSIC IST ALS STANDARD-MUSIKDIENST EINGESTELLT. ZUM ÄNDERN DES STANDARD-MUSIKDIENSTES KANN DIE ALEXA APP VERWENDET WERDEN.
AUDIO VON EINEM BESTIMMTEN MUSIKDIENST WIEDERGEHEN	„ALEXA, SPIELE NPR AUF IHERATRADIO.“
WEITERE FÄHIGKEITEN KENNENLERNEN	„ALEXA, WELCHE NEUEN SKILLS HAST DU?“
ALEXA ANHALTEN	DRÜCKE UND LÖSE DIE AKTIONSTASTE, WÄHREND ALEXA SPRICHT UND SAGE DANN „STOPP“.

HINWEIS:

1. WEITERE INFORMATIONEN UND DINGE, DIE MAN MIT ALEXA AUSPROBIEREN KANN, FINDEST DU UNTER: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES, WÄHLE DORT „ALEXA VERWENDEN“.
2. ZUM EIN- ODER AUSSCHALTEN VON AMAZON ALEXA MUSS DIE JBL APP HERUNTERGELADEN WERDEN. UNTER EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT > AMAZON ALEXA IST DIES AUSWÄHLBAR.
3. ALEXA IST NICHT IN ALLEN SPRACHEN UND LÄNDERN VERFÜGBAR. DIE MERKMALE UND FUNKTIONEN VON ALEXA KÖNNEN JE NACH STANDORT VARIIEREN.

ES

AMAZON ALEXA

1. CONECTA LOS AURICULARES AL DISPOSITIVO MÓVIL.
2. DESCARGA LA APLICACIÓN JBL Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN. SELECCIONA AJUSTES > ASISTENTE DE VOZ > AMAZON ALEXA.
3. EN EL DISPOSITIVO MÓVIL, ABRE O DESCARGA LA APLICACIÓN AMAZON ALEXA Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN.
4. EN LA APLICACIÓN AMAZON ALEXA, VE A LA PÁGINA DISPOSITIVO.
5. HAZ CLIC EN EL BOTÓN DEL SIGNO MÁS (+) EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA Y SELECCIONA "AÑADIR DISPOSITIVO".
6. SELECCIONA AURICULARES EN LA LISTA Y, A CONTINUACIÓN, SELECCIONA TUS LIVE SERIES HEADPHONES EN LA SECCIÓN DE DISPOSITIVOS DISPONIBLES. SIGUE EL RESTO DE INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN ALEXA PARA COMPLETAR LA CONFIGURACIÓN.
7. A CONTINUACIÓN, ALEXA ESTARÁ ACTIVADA EN EL DISPOSITIVO. TOCA EL BOTÓN DE ACCIÓN Y PRUEBA ALGUNA DE LAS EXPRESIONES SIGUIENTES:

COSAS QUE PUEDES PROBAR	EJEMPLOS DE LO QUE PUEDES DECIR
HABLAR CON ALEXA	"ALEXA, ¿QUÉ TIEMPO HACE?"
REPRODUCIR AUDIO	"ALEXA, REPRODUCE ALGO DE NIALL HORAN." NOTA: AMAZON MUSIC ESTÁ CONFIGURADO COMO SERVICIO DE MÚSICA PREDETERMINADO. PARA CAMBIARLO, UTILIZA LA APLICACIÓN DE ALEXA.
REPRODUCIR AUDIO DE UN SERVICIO DE MÚSICA ESPECÍFICO	"ALEXA, REPRODUCE NPR EN IHERATRADIO".
DESCUBRIR MÁS HABILIDADES	"ALEXA, ¿QUÉ NUEVAS HABILIDADES TIENES?".
DETENER ALEXA	MIENTRAS ALEXA ESTÁ HABLANDO, PULSA EL BOTÓN DE ACCIÓN Y DI "PARA".

NOTA:

1. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y COSAS QUE PUEDES PROBAR CON ALEXA, VISITA: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES Y SELECCIONA "USAR ALEXA".
2. PARA ACTIVAR O DESACTIVAR AMAZON ALEXA, DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN JBL APP (CONSULTA LA SECCIÓN 7). PUEDES SELECCIONARLO EN AJUSTES > ASISTENTE DE VOZ > AMAZON ALEXA.
3. ALEXA NO ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS IDIOMAS Y PAÍSES. LAS FUNCIONES Y FUNCIONALIDAD DE ALEXA PUEDEN VARIAR SEGÚN LA UBICACIÓN.

FR

AMAZON ALEXA

1. CONNECTEZ VOTRE CASQUE SUR VOTRE APPAREIL MOBILE.
2. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION JBL ET SUIVEZ SES INSTRUCTIONS, SÉLECTIONNEZ PARAMÈTRES > ASSISTANT VOCAL > AMAZON ALEXA.
3. SUR VOTRE APPAREIL MOBILE, OUVREZ OU TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AMAZON ALEXA ET SUIVEZ SES INSTRUCTIONS.
4. DANS L'APPLICATION AMAZON ALEXA, ALLEZ DANS LA PAGE DES APPAREILS.
5. CLIQUEZ SUR LE BOUTON PLUS (+) DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE L'ÉCRAN ET SÉLECTIONNEZ « AJOUTER UN APPAREIL ».
6. SÉLECTIONNEZ CASQUES DANS LA LISTE PUIS CHOISISSEZ VOTRE CASQUE SÉRIE LIVE DANS LA SECTION DES APPAREILS DISPONIBLES. SUIVEZ LE RESTE DES INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION ALEXA POUR TERMINER LA CONFIGURATION.
7. ALEXA EST DÉSORMAIS ACTIVÉE SUR VOTRE APPAREIL. TOUCHEZ LE BOUTON D'ACTION ET ESSAYEZ L'UNE DES EXPRESSIONS CI-DESSOUS :

CHOSSES À ESSAYER	EXEMPLES DE CE QUE VOUS POUVEZ DIRE
PARLER À ALEXA	« ALEXA, QUEL TEMPS FAIT-IL ? »
DIFFUSER DU SON	« ALEXA, JOUE DU NIALL HORAN. » REMARQUE: AMAZON MUSIC EST DÉFINI COMME SERVICE MUSICAL PAR DÉFAUT, POUR CHANGER DE SERVICE MUSICAL PAR DÉFAUT, UTILISEZ L'APPLICATION ALEXA
DIFFUSER DU SON DEPUIS UN SERVICE MUSICAL SPÉCIFIQUE	« ALEXA, JOUER DU NPR SUR IHEARTRADIO. »
DÉCOUVRIR D'AUTRES SKILLS (COMPÉTENCES)	« ALEXA, QUELLES NOUVELLES SKILLS AS-TU ? »
ARRÊTER ALEXA	PENDANT QU'ALEXA PARLE, APPUYEZ ET RELÂCHEZ LE BOUTON ACTION PUIS DITES « STOP ».

REMARQUE:

1. POUR PLUS D'INFORMATIONS ET D'AUTRES CHOSSES À ESSAYER AVEC ALEXA, VISITEZ : WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES ET CHOISISSEZ « UTILISER ALEXA ».
2. SI VOUS VOULEZ ACTIVER OU DÉSACTIVER AMAZON ALEXA, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION JBL. VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER L'OPTION DANS RÉGLAGES > ASSISTANT VOCAL > AMAZON ALEXA.
3. ALEXA N'EST PAS DISPONIBLE DANS TOUTES LES LANGUES ET DANS TOUS LES PAYS. LES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS D'ALEXA PEUVENT VARIER SELON LE LIEU.

JP

AMAZON ALEXA

1. お持ちのモバイル・デバイスにヘッドホンを接続します
2. JBLアプリをダウンロードしてアプリの指示に従い、設定>ボイス・アシスタント>AMAZON ALEXAを選択します。
3. モバイル・デバイスでAMAZON ALEXAアプリをダウンロードして開き、アプリの指示に従います。
4. AMAZON ALEXAアプリで、デバイスページに移動します。
5. 画面右上のプラス(+ボタンをクリックし、「デバイスを追加する」を選択します。
6. リストからヘッドホンを選択し、次に利用可能なデバイス・セクションでライブシリーズ・ヘッドホンを選択します。これ以降も、ALEXAアプリの指示に従って設定を完了します。
7. これで、ALEXAがお持ちのデバイスで使用できるようになりました。アクションボタンにタッチして、以下の言葉の一つをお試しください。

ALEXAのできること	話しかける内容の例
ALEXAと話す	「ALEXA、今日の天気は？」
音楽を再生する	「ALEXA、ナイル・ホーランをかけて。」 注: AMAZON MUSICがデフォルトの音楽サービスとしてセットされています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、ALEXAアプリを使用します。
特定の音楽サービスからオーディオを再生する	「ALEXA、IHEARTRADIOのNPRをかけて。」
より多くの機能を楽しむ	「ALEXA、どれだけ新しいことができるの？」
ALEXAを止める	ALEXAが話している間にアクションボタンを押して離し、「ストップ」と言ってください

注:

1. ALEXAで試すことの詳細については、WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES にアクセスして「ALEXAを使う」を選択します。
2. AMAZON ALEXAをオンまたはオフにしたい場合は、JBL APP(セクション)をご覧くださいをダウンロードしてください。SETTINGS > VOICE ASSISTANT > AMAZON ALEXAの順に選択することができます。
3. ALEXAは一部の言語や国では使用できないことがあります。ALEXAの特長と機能は地域によって異なることがあります。



HP_JBL_LIVE 300TWS_OSG APP PART_SOP_V9