840说明书
单元尺寸：80mm*100mm，展开尺寸：560mm*100mm，逆向排版
材质：100g铜板纸，双面印刷，风琴折

KDD

Wireless Induction Bluetooth Speaker

User Manual



Model: KDD-840


Please read this instruction before use and keep it for future reference.

Product Dimension

English



Wireless Charging



Wireless Charging

First 80% Rapid Recharge

After 20% Charging Intelligent Protection

Note: Wireless charging requires connecting this device to a 15 W+ power adapter.

Product Details

English



Indicator & Ports



Note: A power adapter rated at 15 W or higher is required.

Product Specifications

Input Power: 15 W	Bluetooth Version: Bluetooth 5.4
Phone Output Power: 10W	Lighting Time: Up to 7 h
Battery Capacity: 4000 mAh	Bluetooth Time: Up to 6 h
Lamp Output: 1W	Audio Induction Time: Up to 6.5 h
Charging Time: 6.5 h	Music +lighting Time: Approx. 4 h

Operating Instructions

English

Power on/off: press and hold 2 s

Night light adjustment: Short press

Short press the power button to cycle through the four lighting modes: Natural Light 100% → Natural Light 50% → Natural Light 20% → Warm Light 100% → Turn off the light.

RGB Lighting Button

After turning on the power switch, short press the RGB lighting button to cycle 3 RGB effects: 7 solid colors (red, green, blue, purple, cyan, yellow, white), fast color cycling, smooth color transition.

Long press (2s) to turn off the RGB light.

Single Click: Previous Track

Long Press: Volume Down

Single Click: Next Track

Long Press: Volume Up

Note: When using an audio input cable, control volume from the external device.

Play/Pause

Briefly press to pause during playback.

Bluetooth Mode (Pairing):

Press and hold for 2 s to enter Bluetooth mode (voice prompt: "Bluetooth mode"). Search for "KDD-840" on your device, then tap Connect and confirm to finish pairing.

Audio Induction Mode:

Press and hold again for 2s to switch to audio induction mode (voice prompt: "Speaker mode")

Audio Induction Mode

Place your phone on the dock to play music. In this mode, the phone must be placed vertically.

Tip: Slide the device left or right to adjust its position for the best audio performance.



Tips

English

1. The wireless charging, audio, and lighting functions can operate independently.
2. Wireless charging power up to 10W.
3. A power adapter with an output of 15 W or higher is required for wireless charging to function.
4. The power indicator turns off when charging is complete.
5. Do not dispose of this product in the fire to avoid explosion.
6. Do not let this product be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.

180-Day Warranty

We offer an exchange or full refund for any unsatisfied items. Simply contact us with your order number to prolong your warranty to 180 DAYS!

24-Hour Customer Service

If you have any issues, please contact KDD Customer Service at Contact@KDDservice.com for help.

Contact Us

Email: Contact@KDDservice.com

Instagram: https://www.instagram.com/kddstoreofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/KDDstoreofficial

Bedienungsanleitung

German

Ein-/Ausschalten: 2s lang gedrückt halten

Einstellung des Nachtlichts: Kurzer Druck

Drücken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Schalter, um durch die vier Beleuchtungsmodi zu wechseln: Natürliches Licht 100 % → Natürliches Licht 50 % → Natürliches Licht 20 % → Warmes Licht 100 % → Licht ausschalten.

RGB-Beleuchtungs-Taste

Nachdem Sie den Netzschalter eingeschaltet haben, drücken Sie kurz auf die RGB-Beleuchtungstaste, um zwischen 3 RGB-Effekten zu wechseln: 7 Einfarbmodi (Rot, Grün, Blau, Violett, Cyan, Gelb, Weiß), schnelle Farbwechsel, sanfter Farbübergang. Halten Sie die Taste 2s lang gedrückt, um die RGB-Beleuchtung auszuschalten.

Einmal klicken:
Vorheriger Titel
Langes Drücken:
Lautstärke verringern

Einmal klicken:
Nächster Titel
Langes Drücken:
Lautstärke erhöhen

Hinweis: Wenn Sie ein Audio-Eingangskabel verwenden, stellen Sie die Lautstärke am externen Gerät ein.

Wiedergabe/Pause

Drücken Sie kurz darauf, um die Wiedergabe anzuhalten.

Bluetooth-Modus (Kopplung):

Halten Sie die Taste 2s lang gedrückt, um den Bluetooth -Modus aufzurufen (Sprachanweisung: „Bluetooth-Modus"). Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach „KDD-840", tippen Sie anschließend auf „Verbinden" und bestätigen Sie, um die Kopplung abzuschließen.

Audio-Induktionsmodus:

Halten Sie die Taste erneut 2s lang gedrückt, um in den Audio-Induktionsmodus zu wechseln (Sprachansage: „Lautsprechermodus")

Audio-Induktionsmodus

Legen Sie Ihr Smartphone auf die Dockingstation, um Musik abzuspielen. In diesem Modus muss das Smartphone senkrecht aufgestellt werden.

Tipp: Schieben Sie das Gerät nach links oder rechts, um seine Position so anzupassen, dass die beste Klangqualität erzielt wird.



Mode d'Emploi

French

Mise en marche/arrêt : appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 s

Réglage de la veilleuse : appui court

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les quatre modes d'éclairage : Lumière Naturelle 100 % → Lumière Naturelle 50 % → Lumière Naturelle 20 % → Lumière Chaude 100 % → Éteindre la lumière.

Bouton d'Éclairage RVB

Après avoir allumé l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage RVB pour faire défiler les 3 effets RVB : 7 couleurs unies (rouge, vert, bleu, violet, cyan, jaune, blanc), défilement rapide des couleurs, transition fluide entre les couleurs, Appuyez longuement (2 s) pour éteindre l'éclairage RVB.

Clic Simple : Piste Précédente
Appui Long : Baisser le Volume

Clic Simple : Piste Suivante
Appui Long : Augmenter le Volume

Remarque : lorsque vous utilisez un câble d'entrée audio, réglez le volume depuis l'appareil externe.

Lecture/Pause

Appuyez brièvement pour mettre en pause pendant la lecture.

Mode Bluetooth (Appairage) :

Maintenez enfoncé pendant 2 s pour passer en mode Bluetooth (message vocal : « Bluetooth mode »). Recherchez « KDD-840 » sur votre appareil, puis appuyez sur « Se connecter » et confirmez pour terminer l'appairage.

Mode d'Induction Audio :

Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé pendant 2 s pour passer en mode d'induction audio (message vocal : « Speaker mode »)

Mode d'Induction Audio

Placez votre téléphone sur la socle pour écouter de la musique. Dans ce mode, le téléphone doit être placé à la verticale.

Astuce : faites glisser l'appareil vers la gauche ou vers la droite pour ajuster sa position et obtenir les meilleures performances audio.



Istruzioni per l'Uso

Italian

Accensione/spegnimento: tenere premuto per 2 secondi

Regolazione della luce notturna: pressione breve

Premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere le quattro modalità di illuminazione: Luce Naturale 100% → Luce Naturale 50% → Luce Naturale 20% → Luce Calda 100% → Spegnimento della luce.

Pulsante Illuminazione RGB

Dopo aver acceso l'interruttore di alimentazione, premere brevemente il pulsante dell'illuminazione RGB per scorrere i 3 effetti RGB: 7 colori fissi (rosso, verde, blu, viola, ciano, giallo, bianco), ciclo rapido dei colori, transizione graduale dei colori. Premere a lungo (2 s) per spegnere la luce RGB.

Clic Singolo:
Brano Precedente
Pressione Prolungata:
Volume Giù

Clic Singolo:
Brano Successivo
Pressione Prolungata:
Volume Su

Nota: quando si utilizza un cavo di ingresso audio, regolare il volume dal dispositivo esterno.

Riproduci/Pausa

Premere brevemente per mettere in pausa durante la riproduzione.

Modalità Bluetooth (Accoppiamento):

Tenere premuto per 2 s per accedere alla modalità Bluetooth (messaggio vocale: "Bluetooth mode"). Cercare "KDD-840" sul proprio dispositivo, quindi toccare "Connetti" e confermare per completare l'accoppiamento.

Modalità di Induzione Audio:

Tenere premuto nuovamente per 2 s per passare alla modalità di induzione audio (messaggio vocale: "Speaker mode")

Modalità di Induzione Audio

Posizionare il telefono sul dock per riprodurre la musica. In questa modalità, il telefono deve essere posizionato in verticale.

Suggerimento: far scorrere il dispositivo verso sinistra o destra per regolare la posizione e ottenere le migliori prestazioni audio.



Instrucciones de Uso

Spanish

Encendido/Apagado: mantén pulsado durante 2 s

Ajuste de la Luz Nocturna: pulsación breve

Pulsa brevemente el botón de encendido para ir alternando entre los cuatro modos de iluminación: Luz natural al 100 % → Luz natural al 50 % → Luz natural al 20 % → Luz cálida al 100 % → Apagar la luz.

Botón de Iluminación RGB

Después de encender el dispositivo, pulsa brevemente el botón de iluminación RGB para alternar entre los tres efectos RGB: 7 colores fijos (rojo, verde, azul, morado, cian, amarillo y blanco), cambio rápido de colores y transición suave de colores. Mantén pulsado el botón (2 s) para apagar la iluminación RGB.

Con un Solo Clic:
Pista Anterior
Pulsación Prolongada:
Bajar Volumen

Con un Solo Clic:
Siguiente Canción
Pulsación Prolongada:
Subir Volumen

Nota: Cuando utilices un cable de entrada de audio, regula el volumen desde el dispositivo externo.

Reproducir/Pausar

Pulsa brevemente para poner en pausa durante la reproducción.

Modo Bluetooth (Emparejamiento):

Mantén pulsado durante 2 s para acceder al modo Bluetooth (mensaje de voz: «Modo Bluetooth»). Busca «KDD-840» en tu dispositivo, toca «Conectar» y confirma para finalizar el emparejamiento.

Modo de Inducción de Audio:

Mantén pulsado de nuevo durante 2 segundos para pasar al modo de inducción de audio (mensaje de voz: «Modo altavoz»).

Modo de Inducción de Audio

Coloca el teléfono en la base para reproducir música. En este modo, el teléfono debe colocarse en posición vertical.

Consejo: Desliza el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar su posición y obtener el mejor rendimiento de audio.



FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.