



Live Charged.

Anker Zolo Power Bank (10K, 30W, Built-In USB-C Cable)

SAFETY SHEET



USER GUIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | BRUGERVEJLEDNING | BENUTZERHANDBUCH
 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | GUÍA DEL USUARIO | KÄYTTÖOPAS
 GUIDA DE UTILIZATEUR | FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ | GUIDA PER L'UTENTE
 | BRUKERHÅNDBOK | PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
 УКОБОДЦТВО ПОЛЪЗОВАТЕЛЯ | GHIDUL UTILIZATORULUI
 ІСЬКА ПРІРУЧКА | NAVODILA ZA UPORABNIKA
 מדרין לשתמש | دليل المستخدم | KULLANICI KILAVUZU



EN

Important Safety Instructions

- Please follow the manufacturer's instructions when using this product.
- Operating temperature should be between 0°C to 35°C / 32°F to 95°F. Do not expose this product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in fire, explosion or injury.
- Do not disassemble this product. Refer all servicing to qualified service personnel. Incorrect reassembly may result in fire, explosion or injury.
- Do not open, crush or incinerate this product. Do not replace the internal battery or cell by an incorrect type. These high-risk behaviors may result in fire, explosion or injury.
- Do not use this product if it is damaged or modified. Damaged or modified products may lead to unpredictable consequences, including fire, explosion or injury.
- Do not expose this product to low pressure environments. A battery subjected to extremely low air pressure may lead to explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Do not expose this product to rain or snow.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this product is used near children.
- Switch off, deactivate or unplug this product when not in use.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference.
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
 (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
 (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).
 Company Name: Fantasia Trading LLC. Telephone: +1 800 988 7973
 Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Déclaration IC

Cet appareil numérique est conforme aux normes CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives/ regulation (EU) 2023/1542, (EU)2023/988, 2014/30/EU a 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

The following importers are the responsible parties (contract for EU and UK matters)
 Anker Innovations Deutschland GmbH
 Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
 Anker Technology (UK) Ltd
 GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

CS

Důležité Bezpečnostní Pokyny

- Prosim, postupujte podle pokynů výrobce při používání tohoto výrobku.
- Provozní teplota by měla být mezi 0°C a 35°C / 32°F a 95°F. Nevystavujte tento produkt ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotám nad 100°C může způsobit výbuch.
- Použítí napájecího zdroje nebo nabíječky, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem produktu, může způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Neopravujte tento výrobek. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Nesprávné sestavení může způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Neotevírejte, nemačkejte ani nepalte tento výrobek. Nepoužívejte nesprávný typ vnitřní baterie nebo článku. Tyto vysoce rizikové chování mohou způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený nebo upravený. Poškozený nebo upravený výrobek mohou vést k nepředvídatelným následkům, včetně požáru, exploze nebo zranění.
- Nevystavujte tento výrobek nízkotlakým prostředím. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo unik hořlavé kapaliny či plynu.
- Nevystavujte tento produkt dešti nebo sněhu.
- Abyste snížili riziko zranění, je nutný pečlivý dohled, když je tento produkt používán v blízkosti dětí.
- Vypněte, deaktivujte nebo odpojte tento produkt, když ho nepoužíváte.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se směrnicemi/nářízením (EU) 2023/1542, (EU)2023/988, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Tento symbol vyjadřuje, že se s tímto výrobkem nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho se má odevzdat na příslušný sběrný bod pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

DA

Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

- Følg venligst producentens instruktioner, når du bruger dette produkt.
- Driftstemperaturen bør være mellem 0°C til 35°C / 32°F til 95°F. Udsæt ikke dette produkt for ild eller ekstreme temperaturer. Udsættelse for ild eller temperaturer over 100°C kan medføre eksplosion.
- Brug af en strømforsyning eller oplader, som ikke er anbefalet eller solgt af producenten, kan resultere i brand, eksplosion eller personskaade.
- Må ikke adskille dette produkt. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Forkert samling kan resultere i brand, eksplosion eller personskaade.
- Må ikke åbne, knuse eller brænde dette produkt. Udsåift ikke det interne batteri eller celle med en forkert type. Disse højrisikofærd kan resultere i brand, eksplosion eller skade.
- Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede produkter kan føre til uforudsigelige konsekvenser, herunder brand, eksplosion eller personskaade.
- Udsæt ikke dette produkt for lavtryksmiljøer. Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan føre til eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Udsæt ikke dette produkt for regn eller sne.
- For at mindske risikoen for skade er det nødvendigt med tæt opsyn, når dette produkt anvendes i nærheden af børn.
- Sluk, deaktiver eller afbryd produktet, når det ikke er i brug.

Overensstemmelseserklæring

Anker Innovations Limited erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne/regulering (EU) 2023/1542, (EU)2023/988, 2014/30/EU og 2011/65/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

DE

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung dieses Produkts.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 35°C / 32°F und 95°F liegen. Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Eine Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 100°C kann eine Explosion verursachen.
- Die Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Explosion oder Verletzung führen.
- Demontieren Sie dieses Produkt nicht. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine unsachgemäße Wiederzusammenbau kann Feuer, Explosion oder Verletzungen zur Folge haben.
- Öffnen, zerdrücken oder verbrennen Sie dieses Produkt nicht. Ersetzen Sie die interne Batterie oder Zelle nicht durch einen falschen Typ. Diese riskanten Verhaltensweisen können zu Feuer, Explosion oder Verletzung führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verändert ist. Beschädigte oder veränderte Produkte können zu unvorhersehbaren Folgen führen, einschließlich Feuer, Explosion oder Verletzungen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen Niederdruckumgebungen aus. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von entzündlicher Flüssigkeit oder Gas führen.
- Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Schnee aus.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine enge Aufsicht erforderlich, wenn dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Schalten Sie dieses Produkt aus, deaktivieren Sie es oder ziehen Sie den Stecker, wenn es nicht verwendet wird.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Produkt den Richtlinien/Verordnung (EU) 2023/1542, (EU)2023/988, 2014/30/EU & 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es an der jeweiligen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

EL

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και 35°C / 32°F και 95°F. Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία άνω των 100°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

FR

Instructions de Sécurité Importantes

- Veillez suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 35 °C / 32 °F et 95 °F. N'exposez pas ce produit au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C peut provoquer une explosion.
- L'utilisation d'une alimentation électrique ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne démontez pas ce produit. Confiez tout entretien à du personnel de service qualifié. Un remontage incorrect peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne pas ouvrir, écraser ou incinérer ce produit. Ne pas remplacer la batterie ou la cellule interne par un type incorrect. Ces comportements à haut risque peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé ou modifié. Des produits endommagés ou modifiés peuvent entraîner des conséquences imprévisibles, y compris un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'exposez pas ce produit à des environnements de basse pression. Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à la neige.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité des enfants.
- Éteignez, désactivez ou débranchez ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Δήλωση συμμόρφωσης

Διά το παρόντος, η Anker Innovations Limited δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες/κανονισμούς (EE)2023/1542, (EE)2023/988, 2014/30/EE και 2011/65/EE. Ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντ' αυτού, θα πρέπει να παραδοθεί στο αντίστοιχο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ES

Instrucciones Importantes de Seguridad

- Por favor, siga las instrucciones del fabricante al usar este producto.
- La temperatura de funcionamiento debe ser entre 0°C y 35°C / 32°F y 95°F. No exponga este producto al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100°C puede causar una explosión.
- El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendados o vendidos por el fabricante del producto puede resultar en incendio, explosión o lesiones.
- No desmonte este producto. Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. Un reensamblaje incorrecto puede resultar en incendio, explosión o lesiones.
- No abra, aplaste o incinere este producto. No reemplace la batería interna o celda por un tipo incorrecto. Estos comportamientos de alto riesgo pueden resultar en incendio, explosión o lesiones.

FI

Tärkeät Turvallisuushjeet

- Ole hyvä ja noudata valmistajan ohjeita käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Käyttölämpötilan tulisi olla välillä 0°C - 35°C / 32°F - 95°F. Älä altista tätä tuotetta tulipalolle tai liialliselle kuumuudelle. Altistuminen tulipalolle tai yli 100°C lämpötilalle saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
- Käyttö virtalähteen tai laturin kanssa, jota tuotteen valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai vamman.
- Älä pura tätä tuotetta. Anna kaikki huoltotoimet pätevälle huoltohenkilöstölle. Virheellinen takaisin kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisen.
- Älä avaa, murskaa tai polta tätä tuotetta. Älä korvaa sisäistä akkua tai kennoa väärin tyypillisellä. Tämä riskialttiit toimet voivat johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumiseen.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai sitä on muokattu. Vahingoittuneet tai muokatut tuotteet voivat aiheuttaa ennalkoittamattomia seurauksia, kuten tulipalon, räjähdyksen tai vamman.
- Älä altista tätä tuotetta matalapaineisissa ympäristöissä. Erittäin matalalle ilmanpaineelle altistettu akku voi räjähtää tai vuotaa syytyvää nestettä tai kaasua.
- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai lumelle.
- Vähentäkseksi loukkaantumisriskiä, tarkka valvonta on tarpeen, kun tätä tuotetta käytetään lasten lähellä.
- Katkaise virta, deaktivoi tai irrota tämän tuotteen pistoke, kun et käytä sitä.

Vaatumustenmukaisuusilmoitus

Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivien/ sääntelyä (EU) 2023/1542, (EU)2023/988, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukainen. EU-vaatumustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on luovutettava asianmukaiselle keräyspisteelle sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten.

FR

Instructions de Sécurité Importantes

- Veillez suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 35 °C / 32 °F et 95 °F. N'exposez pas ce produit au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C peut provoquer une explosion.
- L'utilisation d'une alimentation électrique ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne démontez pas ce produit. Confiez tout entretien à du personnel de service qualifié. Un remontage incorrect peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne pas ouvrir, écraser ou incinérer ce produit. Ne pas remplacer la batterie ou la cellule interne par un type incorrect. Ces comportements à haut risque peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé ou modifié. Des produits endommagés ou modifiés peuvent entraîner des conséquences imprévisibles, y compris un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'exposez pas ce produit à des environnements de basse pression. Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à la neige.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité des enfants.
- Éteignez, désactivez ou débranchez ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Déclaration de conformité

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que ce produit est conforme aux directives/règlement (UE) 2023/1542, (UE)2023/988, 2014/30/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

HU

Fontos Biztonsági Utasítások

- Kérjük, kövesse a gyártó utasításait a termék használata során.
- Az üzemi hőmérsékletnek 0°C és 35°C / 32°F és 95°F között kell lennie. Ne tegye ki ezt a terméket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűznek való kitettség vagy a 100°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem értékesített tápegység vagy töltő használata tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Minden szervizelést képzett szakemberre. A hibás összeszerelés tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne nyissa fel, ne törje össze és ne égesse el ezt a terméket. Ne cserélje ki a belső akkumulátort vagy cellát egy nem megfelelő típusúra. Ezek a magas kockázatú viselkedések tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
- Ne használja ezt a terméket, ha sérült vagy módosított. A sérült vagy módosított termékek kiszámíthatatlan következményekhez vezethetnek, beleértve a tüzet, robbanást vagy sérülést.
- Ne tegye ki ezt a terméket alacsony nyomású környezetnek. A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanásához vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy hónak.
- A sérülés kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha ezt a terméket gyermekek közelében használják.
- Kapcsolja ki, deaktiválja vagy húzza ki ezt a terméket, amikor nincs használatban.

Megfelelési nyilatkozat

Ezennel az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a (EU) 2023/1542, (EU)2023/988, 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelveknek/szabályozás. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetes címen:
https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett az illetékes gyűjtőpontnak kell átadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához.

IT

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

- Si prega di seguire le istruzioni del produttore quando si utilizza questo prodotto.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 0°C e 35°C / 32°F e 95°F. Non esporre questo prodotto al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 100°C può causare esplosioni.
- L'uso di un alimentatore o caricabatterie non raccomandato o venduto dal produttore del prodotto può causare incendio, esplosione o lesioni.



PAP 22
Raccolta Carta
Product Number: A1688
51005004870 V02

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



