


ENGLISH


01 General Description



| Button        | Operation                                       | Function                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Power Button  | Press and hold for 1.5 seconds                  | Power on                                              |
|               | Press and hold for 2 seconds                    | Power off                                             |
|               | Double-press                                    | Print Bluetooth connection QR code and self-test page |
|               | Triple-press                                    | Print SN (Serial Number)                              |
| Reset Pinhole | Insert a pin into the reset hole and press once | Perform a forced shutdown if it's behaving abnormally |


| Indicator | Indication                                                                                       | Status                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | Working properly                                                                                 | Green light                               |
|           | Out of paper/Cover is open                                                                       | Red light                                 |
|           | Battery below 5%                                                                                 | Red light flashing                        |
| Charging  | Power off charging: Green light blinks slowly (2 times/s), light goes out when fully charged     |                                           |
|           | Power on charging: Keep the light status corresponding to the current machine power-on situation |                                           |
|           | Print head overheated (Operation will resume after cooling)                                      | Alternating green and red flashing lights |

02 Tattoo Paper Description



FRANÇAIS


01 Description Générale



| Bouton                   | Opération                                                                | Fonction                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bouton d'alimentation    | Maintenir enfoncé pendant 1,5 secondes                                   | Mettre sous tension                                               |
|                          | Maintenir enfoncé pendant 2 secondes                                     | Mettre hors tension                                               |
|                          | Double-clic                                                              | Imprimer le code QR de connexion Bluetooth et la page d'auto-test |
|                          | Triple-clic                                                              | Imprimer le numéro de série (SN)                                  |
| Trou de réinitialisation | Insérer une épingle dans le trou de réinitialisation et appuyer une fois | Effectuer un arrêt forcé en cas de comportement anormal           |

| Indicateur | Indication                                                                                                                     | Statut                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            | Fonctionnement normal                                                                                                          | Lampe verte                                    |
|            | Plus de papier / Couverture ouverte                                                                                            | Lampe rouge                                    |
|            | Batterie en dessous de 5%                                                                                                      | Lampe rouge clignotante                        |
| Chargement | Chargement avec l'appareil éteint: Lampe verte clignote lentement (2 fois/s), la lampe s'éteint lorsque la charge est complète |                                                |
|            | Chargement avec l'appareil allumé: Conserver le statut lumineux correspondant à l'état d'allumage actuel de la machine         |                                                |
|            | Tête d'impression surchauffée (Le fonctionnement reprendra après refroidissement)                                              | Clignotement alterné des voyants vert et rouge |

02 Spécifications du Papier à Tatouage




La qualité d'impression dépend du papier transfert. Utilisez du papier approuvé par le fabricant.


**FCC STATEMENT:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

03 Paper Installation Guide




If the paper does not feed automatically, don't worry. Just carefully follow these steps to manually feed the paper.




04 Download App


**Method 1:** Scan the QR code with your phone to install the app.  
**Method 2:** Search for "Tattoo Go" on your phone's app store to download the app.




05 App Connection



03 Guide d'Installation du Papier



Procédure d'alimentation manuelle (Si le papier n'est pas alimenté automatiquement).




04 Installation App

**Méthode 1:** Scanner QR code avec appareil photo.  
**Méthode 2:** Chercher "Tattoo Go" sur App Store/Google Play.



05 Appairage Bluetooth




**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**RF warning statement:** The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

06 Driver Installation

Supporting Computer System:  
Windows/macOS/Linux/ChromeOS



07 Transfer Guide




08 Product Information


|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Brand                     | ORGSTA                       |
| Name                      | Tattoo stencil printer       |
| Model                     | S008                         |
| Connection                | USB/Bluetooth                |
| Resolution                | 203DPI                       |
| Mobile Operating System   | Android/iOS                  |
| Computer Operating System | Windows/macOS/Linux/ChromeOS |
| Charging Port             | Type-C                       |
| Product Size              | 292x62x41mm                  |
| Charging Input            | 5V=2A                        |
| Maximum Paper Width       | 216mm                        |
| Battery Capacity          | 2000mAh                      |

06 Installation Pilote

OS pris en charge:  
Windows | macOS | Linux | ChromeOS



07 Guide de Transfert



08 Caractéristiques Produit

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Marque             | ORGSTA                       |
| Nom produit        | Imprimante pour pochoirs     |
| Modèle             | S008                         |
| Connexions         | USB/Bluetooth                |
| Résolution         | 203 PPP                      |
| OS mobiles         | Android/iOS                  |
| OS bureau          | Windows/macOS/Linux/ChromeOS |
| Port charge        | USB Typ-C                    |
| Dimensions         | 292x62x41mm                  |
| Entrée secteur     | 5V=2A                        |
| Largeur max papier | 216mm                        |
| Batterie           | 2000mAh                      |


Carte garantie: Scannez le code pour vous inscrire - Garantie gratuite de 6 mois!

**INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:**  
**PRIN:** Tattoo stencil printer  
**NUM:** S008  
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause interference.  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Le présent appareil/équipement conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada Admissibles aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation autorisée aux deux conditions suivantes:  
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.  
(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique susceptible, même si le brouillage peut entraîner des perturbations au fonctionnement.

La disposiřtř a řtř řvaluř a satisfaire l'exigence gřnřrale de l'exposiřtř aux rf. L'appareil peut řtre utilisř dans des conditions d'exposiřtř portatif sans restriction.

09 Charging Instructions



10 Printer Cleaning




**EVATOST CONSULTING LTD**  
Office: 101 Trilliumville Street, London, United Kingdom, EC2R 6AY  
contact@evatost.com




**Return and exchange instructions:** Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale; we will provide you with service as soon as possible after receiving the request.


09 Instructions de charge




10 Nettoyage Imprimante



**SUCCESS COURIER SL**  
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com




**Instruction retour/ change :** Les articles doivent  tre intacts et reconditionnables. Nous traiterons votre retour d s r ception du colis.




DEUTSCH

01 Allgemeine Beschreibung




| Taste                                                                  | Bedienung                                                                                                               | Funktion                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromtaste                                                             | 1,5 Sekunden lang gedr ckt halten                                                                                       | Einschalten                                                                                                 |
|                                                                        | 2 Sekunden lang gedr ckt halten                                                                                         | Ausschalten                                                                                                 |
|                                                                        | Doppelklicken                                                                                                           | Bluetooth-Verbindungs-QR-Code und Selbsttestseite drucken                                                   |
|                                                                        | Dreifachklicken                                                                                                         | Seriennummer (SN) drucken                                                                                   |
| Reset-Nadelloch                                                        | Eine Nadel in das Reset-Loch stecken und einmal dr cken                                                                 | Bei anomalem Verhalten einen erzwungenen Neustart durchf hren                                               |
| Anzeige                                                                |                                                                                                                         | Status                                                                                                      |
| Anzeige                                                                | Ordnungsgem   funktionieren                                                                                             | Gr ne Lampe                                                                                                 |
|                                                                        | Papier leer / Deckel ist ge ffnet                                                                                       | Rote Lampe                                                                                                  |
|                                                                        | Batterie unter 5%                                                                                                       | Rote Lampe blinkt                                                                                           |
|                                                                        | Aufladen                                                                                                                | Ausschalten und aufladen: Gr ne Lampe blinkt langsam (2 Mal/s), Lampe geht aus, wenn vollst ndig aufgeladen |
| Druckkopf  berhitzt (betriebl. wird nach Abk hlung wieder aufgenommen) | Einschalten und aufladen: Beibehalten des Lichtstatus, der zur aktuellen eingeschalteten Zustands des Ger ts entspricht |                                                                                                             |
|                                                                        | Wechselzeichen von gr nen und roten blinkenden Lampen                                                                   |                                                                                                             |

02 Tattopapier-Spezifikationen





ITALIANO

01 Descrizione Generale




| Pulsante                                                                             | Operazione                                                                                                                         | Funzione                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulsante di Accensione                                                               | Tenere premuto per 1,5 secondi                                                                                                     | Accensione                                                                                                                         |
|                                                                                      | Tenere premuto per 2 secondi                                                                                                       | Spegnimento                                                                                                                        |
|                                                                                      | Double-click                                                                                                                       | Stampa il codice QR di connessione Bluetooth e la pagina di autotest                                                               |
|                                                                                      | Triple clic                                                                                                                        | Stampa il numero di serie (SN)                                                                                                     |
| Foro di Rifornimento                                                                 | Inserire uno spillo nel foro di rifornimento e premere una volta                                                                   | Eseguire uno spegnimento forzato in caso di comportamento anomalo                                                                  |
| Indicatore                                                                           |                                                                                                                                    | Stato                                                                                                                              |
| Indicatore                                                                           | Funzionamento regolare                                                                                                             | Luce verde                                                                                                                         |
|                                                                                      | Manca carta / Copertura aperta                                                                                                     | Luce rossa                                                                                                                         |
|                                                                                      | Batteria al di sotto del 5%                                                                                                        | Luce rossa lampeggiante                                                                                                            |
|                                                                                      | Caricamento                                                                                                                        | Caricamento con dispositivo spento: Luce verde lampeggia lentamente (2 volte/s), la luce si spegne quando   completamente caricata |
| Testina di stampa surriscaldata (il funzionamento riprender  dopo il raffreddamento) | Caricamento con dispositivo acceso: Mantiene lo stato luminoso corrispondente alla situazione di accensione attuale della macchina |                                                                                                                                    |
|                                                                                      | Lampeggiamento alternato dei lampadari verde e rosso                                                                               |                                                                                                                                    |


02 Specifiche Carta per Tatuaggi




03 Papier-Einlegeanleitung




Manueller Papiereinzug (Falls Papier nicht automatisch eingezo-gen wird).




04 App-Installation




05 Bluetooth-Kopplung



03 Guida Inserimento Carta



Procedura alimentazione manuale (Se la carta non avanza automaticamente).




04 Installazione App

**Metodo 1:** Scansionare QR code con fotocamera.  
**Metodo 2:** Cercare "Tattoo Go" su App Store/Google Play.



05 Connessione Bluetooth



Packing List

- 1. Tattoo stencil printer
- 2. Tattoo transfer paper
- 3. Type-c charging cable
- 4. USB disk
- 5. User's guide

Liste d'emballage


- 1. Imprimante de pochoir   tatouage
- 2. Papier transfert pour tatouage
- 3. C ble de charge Type-c
- 4. Disque USB
- 5. Guide de l'utilisateur

06 Treiberinstallation

Unterst tzte Systeme:  
Windows | macOS | Linux | ChromeOS



07 Transferanleitung



08 Produktspezifikationen


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Marke             | ORGSTA                       |
| Produktname       | Tattoo-Schablonendrucker     |
| Modell            | S008                         |
| Schnittstellen    | USB/Bluetooth                |
| Aufl sung         | 203DPI                       |
| Mobile OS         | Android/iOS                  |
| Desktop-OS        | Windows/macOS/Linux/ChromeOS |
| Ladeanschluss     | USB Typ-C                    |
| Abmessungen       | 292x62x41mm                  |
| Stromeingang      | 5V=2A                        |
| Max. Papierbreite | 216mm                        |
| Akku              | 2000mAh                      |

06 Installazione Driver

Sistemi supportati: Windows| macOS | Linux | ChromeOS



07 Guida al Trasferimento



08 Specifiche Prodotto

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Marca                  | ORGSTA                         |
| Nome prodotto          | Stampante per stencil tatuaggi |
| Modello                | S008                           |
| Connessioni            | USB/Bluetooth                  |
| Risoluzione            | 203 DPI                        |
| OS mobile              | Android/iOS                    |
| OS computer            | Windows/macOS/Linux/ChromeOS   |
| Porta ricarica         | USB Typ-C                      |
| Dimensioni             | 292x62x41mm                    |
| Ingresso alimentazione | 5V=2A                          |
| Largezza max carta     | 216mm                          |
| Batteria               | 2000mAh                        |

La qualit  di stampa dipende dalla carta transfer. Usare carta approvata dal produttore.


Packliste

- 1. T tavier-Schablonendrucker
- 2. T tavier-Transferpapier
- 3. Type-c-Ladekabel
- 4. USB-Disk
- 5. Benutzerhandbuch


Lista imballaggio

- 1. Stampante per stencil tatuaggi
- 2. Carta transfer per tatuaggi
- 3. Cavo di ricarica Type-c
- 4. Disco USB
- 5. Guida utente

09 Ladehinweise



10 Druckerreinigung



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com



**R ckgabe-/Umtauschanleitung:** Bitte stellen Sie sicher, dass die Ware unbesch digt und wiederverkaufsf hig ist. Wir bearbeiten Ihre R cksendung nach Paketempfang umgehend.

09 Istruzioni per la ricarica

