

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PMP46WLT-PMP80WLTB

*Megaphone Siren Bullhorn Speaker
Portable and Lightweight Automatic Bullhorn
for Indoor and Outdoor use*

PYLE
PyleUSA.com



ENG

USER GUIDE

PRECAUTIONS

- Ensure correct polarity of cells used. Insert the batteries in the correct direction by aligning the (-) marks on the batteries with the spring in the back cover.
- Use new batteries/cells whenever possible.
- When the megaphone will not be in use for a long period of time, remove the dry cells and replace. Drained cells or rechargeable battery will not give sufficient sound volume.
- Replace cells or charge the battery at regular intervals for optimum result.



OPERATING INSTRUCTIONS

- Open the back cover by pressing down on the 'Open' Button
- Insert (6) x 'AA' Batteries then close back cover until locks into position. Now, your megaphone is ready for operation. • To activate the megaphone, press the 'ON/OFF' button on the back cover.
- When using the megaphone, place your lips as close as possible to the megaphone when speaking. Adjust the 'Volume' to the desired level without causing any howling or feedback.
- Press the 'Siren' button to activate emergency siren/alarm.
- Adjust the volume control to the min. before recording.
- To record, press the RECORD button. Now your megaphone is ready for recording. The longest record time is about 10 seconds. Press the RECORD button again after recording is done.
- Press the PLAY button to activate the recorded materials circularly.



Features:

- Waterproof Design
- Rechargeable Battery
- Bullhorn design with Handle and Shoulder Strap (for PMP80WLTB model)
- Loud and Powerful Sound Output
- Portable and Lightweight Design
- Adjustable Volume and Tone Control
- Can be used as Siren/Music, Record 240s, Megaphone, Speaker, or Bullhorn
- Includes Plug-in Handheld Microphone
- Battery-Operated for Cordless Use
- Durable Construction for Outdoor Use
- Up to 800 Square Yards Communication Effectivity
- Simple and User-Friendly Operation
- Button Short Press Siren Alarm/Long Press Music
- Ergonomic Pistol Grip and Lightweight Chassis



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

What's in the Box:

- Megaphone
- Strap
- Rechargeable Battery (*for PMP80WLTB model only*)

Technical Specs:

- Power Output: 40 Watt MAX
- Power Supply: 7.4V/1500mah (for PMP80WLTB model)
- **Bell Width**
PMP46WLT: 7.80 inches /19.81 cm
PMP80WLTB: 6.00 inches/15.24 cm
- Projection Range: Up to 800 Square Yards
- Battery Powered: Requires 6x 'AA' Batteries, Not Included
- **Item Weight**
PMP46WLT: 1.61 lbs./0.73 kg
PMP80WLTB: 1.86 lbs. /0.84 kg
- Product Dimensions (D x L): 7.80 x 12.40 inches/ 19 x 31.5 cm



California Prop 65 Warning

WARNING:

This product can expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Visita nuestro
sitio web



ESCANÉAME
PyleUSA.com

PMP46WLT-PMP80WLTB

Megáfono Sirena

Portátil y ligero, este megáfono automático está diseñado para uso en interiores y exteriores.

PYLE


PyleUSA.com



GUÍA DEL USUARIO

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta. Inserte las pilas en la dirección correcta, alineando las marcas (-) de las pilas con el resorte de la tapa trasera.
- Utilice pilas nuevas siempre que sea posible.
- Si no va a utilizar el megáfono durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y sustitúyalas. Las pilas descargadas o una pila recargable no proporcionarán un volumen de sonido suficiente.
- Cambie las pilas o recárguelas a intervalos regulares para obtener los mejores resultados.



INSTRUCCIONES DE USO

- Abra la tapa trasera pulsando el botón "Abrir".
- Inserte 6 pilas AA y, a continuación, cierre la tapa trasera hasta que quede bloqueada. Su megáfono ya está listo para su uso.
- Para activar el megáfono, pulse el botón "ON/OFF" de la sirena situado en la parte posterior.
- Cuando utilice el megáfono, coloque los labios lo más cerca posible del micrófono. Ajuste el volumen al nivel deseado sin que se produzcan siseos ni interferencias.
- Pulse el botón "Sirena" para activar la alarma de emergencia.
- Ajuste el volumen al mínimo antes de grabar. Para grabar, pulse el botón "Grabar". Su megáfono ya está listo para grabar. El tiempo máximo de grabación es de aproximadamente 10 segundos. Pulse de nuevo el botón "Grabar" cuando finalice la grabación.
- Pulse el botón "Reproducir" para activar la reproducción en bucle de las grabaciones.
-



Características:

- Diseño impermeable
- Batería recargable
- Diseño de megáfono con asa y bandolera (para el modelo PMP80WLTB)
- Sonido potente y claro
- Diseño portátil y ligero
- Control de volumen y tono regulables
- Se puede utilizar como sirena/música, grabación de 240s, megáfono, altavoz o megáfono.
- Micrófono de mano conectable incluido.
- Funcionamiento a pilas para uso inalámbrico
- Construcción robusta para uso en exteriores.
- Eficacia de comunicación de hasta 800 metros cuadrados
- Funcionamiento sencillo y fácil de usar
- Pulsación corta para alarma de sirena/Pulsación larga para música.
- Mango ergonómico y chasis ligero.

Contenido de la caja:

- Megáfono
- Correa
- Batería recargable (*sólo modelo PMP80WLTB*)

Especificaciones técnicas:

- Potencia de salida: 40 vatios MÁX.
- Fuente de alimentación: 7,4V/1500 mAh (para el modelo PMP80WLTB)
- **Anchura de la campana:**
PMP46WLT: 7,80" - pulgadas / 19,81 cm
PMP80WLTB: 6,00" - pulgadas / 15,24 cm
- Alcance de proyección: Hasta 800 metros cuadrados
- Alimentación por pilas: Requiere 6 pilas 'AA', no incluidas.
- **Peso del artículo:**
PMP46WLT: 0,73 kg / 1,61 lb
PMP80WLTB: 0,84 kg / 1,86 lb
- Dimensiones del producto (P x A): 7,80" x 12,40" pulgadas / 19 x 31,5 cm.



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

Advertencia de la Proposición 65 de California

⚠️ ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. No ingerir.

Para más información, visite: www.P65warnings.ca.gov



¿Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Teléfono: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Visitez notre
site web



SCANEZ-NOUS
PyleUSA.com

PMP46WLT-PMP80WLTB

Mégaphone sirène porte-voix
Portatif et léger, ce porte-voix automatique est
conçu pour une utilisation intérieure et extérieure


PYLE
PyleUSA.com



GUÍA DEL USUARIO

PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Insérez les piles dans la bonne direction en alignant les marques (-) sur les piles avec le ressort dans le couvercle arrière.
- Utilisez des piles neuves autant que possible.
- Si le mégaphone ne sera pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles et remplacez-les. Des piles déchargées ou une batterie rechargeable ne fourniront pas un volume sonore suffisant.
- Remplacez les piles ou rechargez la batterie à intervalles réguliers pour obtenir un résultat optimal.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Ouvrez le couvercle arrière en appuyant sur le bouton "Ouvrir".
- Insérez 6 piles AA, puis refermez le couvercle arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille. Votre mégaphone est maintenant prêt à l'emploi.
- Pour activer le mégaphone, appuyez sur le bouton "ON/OFF" de la sirène situé à l'arrière.
- Lorsque vous utilisez le mégaphone, placez vos lèvres aussi près que possible du microphone. Ajustez le volume au niveau désiré sans provoquer de sifflements ou de rétroaction sonore.
- Appuyez sur le bouton "Sirène" pour activer l'alarme d'urgence.
- Réglez le volume au minimum avant d'enregistrer. Pour enregistrer, appuyez sur le bouton "Enregistrer". Votre mégaphone est maintenant prêt pour l'enregistrement. La durée maximale d'enregistrement est d'environ 10 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton "Enregistrer" une fois l'enregistrement terminé.
- Appuyez sur le bouton "Lecture" pour activer la lecture en boucle des enregistrements.



Caractéristiques :

- Design étanche
- Batterie rechargeable
- Conception porte-voix avec poignée et sangle d'épaule (pour le modèle PMP80WLTB)
- Son puissant et clair
- Conception portable et légère
- Contrôle du volume et de la tonalité réglable
- Peut être utilisé comme sirène/musique, enregistrement 240s, mégaphone, haut-parleur ou porte-voix
- Microphone à main enfichable inclus
- Fonctionnement sur piles pour une utilisation sans fil
- Construction robuste pour une utilisation en extérieur
- Efficacité de communication jusqu'à 800 mètres carrés
- Fonctionnement simple et convivial
- Appuyez brièvement sur le bouton pour l'alarme de sirène/Appuyez longuement pour la musique
- Poignée ergonomique et châssis léger

Contenu de la boîte :

- Mégaphone
- Sangle
- Batterie rechargeable (*uniquement pour le modèle PMP80WLTB*)

Spécifications techniques :

- Puissance de sortie : 40 watts MAX
- Alimentation : 7,4V/1500mAh (pour le modèle PMP80WLTB)
- **Largeur de la cloche :**
PMP46WLT : 7,80" - pouces / 19,81 cm
PMP80WLTB : 6,00" - pouces / 15,24 cm
- Portée de projection : Jusqu'à 800 mètres carrés
- Alimentation par piles : nécessite 6 piles 'AA', non incluses
- **Poids de l'article :**
PMP46WLT : 1,61 lbs / 0,73 kg
PMP80WLTB : 1,86 lbs / 0,84 kg
- Dimensions du produit (D x L) : 7,80" x 12,40" pouces / 19 x 31,5 cm



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Des questions ou des commentaires ?
Nous sommes là pour vous aider !
Téléphone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Avertissement de la Proposition 65 de Californie

⚠️ AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages reproductifs. Ne pas ingérer.

Pour plus d'infos, allez sur : www.P65warnings.ca.gov