BIGGERFIVE

NOVA

Kids Smart Watch

Model	BR03	Screen Type	1.27" TFT
Battery capacity	3.8V/290mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	2.5hours	Weight of Product	32.2g
Waterproof level	IP68	Bluetooth Version	BLE5.3
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	< 15dBm

Scan the QR code
for more function information

Quick start guide (EN)

1. Product overview





Physical button operation

Upper button
Short press to enter the main menu or return to the main page.
Long press 2S to power on when watch is off.

Lower button
Short press to enter a function page (can be customized,sports mode page by default). Long press 2S to enter shutdown/reboot page

2. Turning on/off

Turning on
When the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.



Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the button to turn on the watch.

Turning off
Press and hold the lower button to bring up the power-off screen.



Bluetooth

1. If your kids only use this watch in stand-alone mode, you can turn off its Bluetooth to save power. Please go to Settings-Bluetooth to turn on/off bluetooth.
2. If you want to connect the watch with your phone, please download BIGGERFIVE app and ensure bluetooth on the watch and on your phone is on.

App downloads and pairing

1. App downloads

If you want to download and install the BIGGERFIVE app to explore more functions, you could find it on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.

2. Pairing

Turn on BIGGERFIVE app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Parent Control

You could manage kids' game playing duration by setting time limits on the watch or on the APP.

Once a password is set, game will be locked during the time period you set and entering the feature again requires the password.
1. The password must be set to 6 digits.
2. If the password is forgotten, it can be reset by entering *123456#. Long press #* to enter * and short press #* to enter #.

Screen operation

Swipe up/down
1. Open the notification panel.
2. Open the quick settings menu.

Swipe left/right
1. Shortcut entry for frequently used functions.

Tap the screen
1. To enter the menu.
2. To operate according to the prompts.



Tap and hold on the screen
1. To switch between watch faces.

Features

BR03 has features such as IP68 water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 80 workout modes and multiple cloud watch faces. It supports heart rate monitoring and blood oxygen detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:
1. Keep the product clean;
2. Keep the product dry;
3. Do not wear the product too tight;

- Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.

Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

Kurzanleitung (DE)

1. Produktübersicht





Bedienung der physischen Tasten

Oberer Knopf
Kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen oder zur Hauptseite zurückzukehren. Langes Drücken von 2S zum Einschalten, wenn die Uhr ausgeschaltet ist.

Unterer Knopf
Kurz drücken, um eine Funktionsseite aufzurufen (kann angepasst werden, standardmäßig ist die Sportmodus-Seite eingestellt). Langes Drücken von 2S zum Aufrufen der Seite für das Herunterfahren/Reboot

2. Einschalten/Ausschalten

Einschalten
Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.





Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

Ausschalten
Drücke und halte den unteren Knopf gedrückt, um das Ausschalten-Menü aufzurufen.



Bluetooth

1. Wenn Ihre Kinder diese Uhr nur im Standalone-Modus verwenden, können Sie das Bluetooth ausschalten, um Strom zu sparen. Bitte gehen Sie zu Einstellungen-Bluetooth, um Bluetooth ein-/auszuschalten.
2. Wenn Sie die Uhr mit Ihrem Telefon verbinden möchten, laden Sie bitte die BIGGERFIVE App herunter und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf der Uhr und auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.

App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Wenn Sie die BIGGERFIVE App herunterladen und installieren möchten, um weitere Funktionen zu entdecken, können Sie sie im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des QR-Codes unten finden.

2. Koppeln

BIGGERFIVE-App einschalten-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Elternkontrolle

Sie können die Spieldauer Ihrer Kinder kontrollieren, indem Sie Zeitlimits auf der Uhr oder in der APP festlegen.

Sobald ein Passwort festgelegt wurde, wird das Spiel während des von Ihnen festgelegten Zeitraums gesperrt und die Funktion kann nur mit dem Passwort wieder aufgerufen werden.
1. das Passwort muss auf 6 Ziffern eingestellt werden.
2. Wenn das Passwort vergessen wurde, kann es durch Eingabe von *123456# zurückgesetzt werden. Lang auf #* drücken für * und kurz auf #* drücken für #.

Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts wischen
1. Öffne das Benachrichtigungsmenü.
2. Öffne das Schnellmenü.

Nach links/rechts wischen
1. Schnellzugriff für häufig genutzte Funktionen.

Auf den Bildschirm tippen
1. um das Menü aufzurufen.
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.



Bildschirm gedrückt halten
1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

Funktionen

Die BR03 verfügt über Funktionen wie Wasserbeständigkeit nach IP68, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 80 Trainingsmodi und mehrere Cloud-Zifferblätter. Sie unterstützt Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerstofferkennung und Schlafüberwachung usw. Für die Bedienungsanleitung und häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen öffnen Sie bitte die App und rufen Sie den Abschnitt „ Benutzerhandbuch " auf.

Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

1. Halten Sie die Smartwatch sauber;
2. Halten Sie das Produkt trocken;
3. Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.
- Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.

Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

Guide de démarrage rapide (FR)

1. Synthèse du produit





Fonctionnement des boutons physiques

Bouton supérieur
Appui court pour accéder au menu principal ou revenir à la page principale. Appui long sur 2S pour allumer la montre lorsqu'elle est éteinte.

Bouton inférieur
Appui court pour accéder à une page de fonction (personnalisable, page de mode sport par défaut). Appui long sur 2S pour accéder à la page d'arrêt/redémarrage.

2. Allumer/éteindre

Allumer
Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la charger.



Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer la montre.

Éteindre
Maintenez le bouton inférieur enfoncé pour faire apparaître l'écran d'extinction.



Bluetooth

1. Si vos enfants n'utilisent cette montre qu'en mode autonome, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour économiser de l'énergie. Allez dans Paramètres-Bluetooth pour activer/désactiver le Bluetooth.
2. Si vous souhaitez connecter la montre à votre téléphone, téléchargez l'application BIGGERFIVE et assurez-vous que le Bluetooth de la montre et de votre téléphone est activé.

Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Si vous souhaitez télécharger et installer l'application BIGGERFIVE pour découvrir d'autres fonctions, vous pouvez la trouver sur l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.

2. Jumelage

Activez l'application BIGGERFIVE -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Contrôle parental

Vous pouvez gérer la durée de jeu de vos enfants en fixant des limites de temps sur la montre ou sur l'APP.

Une fois qu'un mot de passe est défini, le jeu sera verrouillé pendant la période de temps que vous avez définie et l'accès à la fonction nécessitera à nouveau le mot de passe.
1. le mot de passe doit être composé de 6 chiffres.
2. Si le mot de passe est oublié, il peut être réinitialisé en entrant *123456#. Appuyez longuement sur #* pour * et appuyez brièvement sur #* pour #.

Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas.
1. Ouvre le panneau de notifications.
2. Ouvre le menu des réglages rapides.

Balayer vers la gauche/droite
1. Raccourci vers les fonctions les plus utilisées.

Appuyer sur l'écran
1. pour accéder au menu.
2. pour utiliser en fonction des messages.



Maintenir le doigt appuyé sur l'écran
1. pour alterner entre les cadrans de montre.

Caractéristiques

Le BR03 dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau IP68, une autonomie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 80 modes d'entraînement et plusieurs cadrans cloud. Il prend en charge la surveillance du rythme cardiaque, la détection de l'oxygène dans le sang et la surveillance du sommeil, etc. Pour consulter les instructions d'utilisation et la FAQ relatives à ces fonctionnalités, accédez à la section « Guide de l'utilisateur » dans l'application.

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

1. Gardez le produit propre;
2. Gardez le produit au sec;
3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;

- N'utilisez pas de nettoyants ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyants sans savon.
- Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.

Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto



Funcionamiento físico de los botones

Botón superior
Pulsación corta para entrar en el menú principal o volver a la página principal. Pulsación larga 2S para encender el reloj cuando está apagado.

Botón inferior
Pulsación corta para entrar en una página de función (puede personalizarse, página de modo deportivo por defecto).
Pulsación larga 2S para entrar en la página de apagado/reinicio.

2. Encendido/apagado

Encendido
Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el botón para encender el reloj.

Apagar
Mantén presionado el botón inferior para que aparezca la pantalla de apagado.

Bluetooth

1.Si tus hijos sólo utilizan este reloj en modo autónomo, puedes desactivar su Bluetooth para ahorrar energía. Vaya a Ajustes-Bluetooth para activar/desactivar el Bluetooth.
2.Si desea conectar el reloj con su teléfono, por favor descargue la aplicación BIGGERFIVE y asegúrese de que el bluetooth en el reloj y en su teléfono está encendido.

Descarga de aplicaciones y vinculación

1. Descarga de aplicaciones

Si desea descargar e instalar la aplicación BIGGERFIVE para explorar más funciones, puede encontrarla en App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.

2. Vinculación

Abra la aplicación BIGGERFIVE. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Control parental

Puedes controlar la duración de los juegos de los niños estableciendo límites de tiempo en el reloj o en la APP.

Una vez que se establece una contraseña, el juego se bloqueará durante el período de tiempo establecido y para acceder de nuevo a la función será necesario introducir la contraseña.
1.La contraseña debe tener 6 dígitos.
2. Si olvida la contraseña, puede restablecerla introduciendo *123456#. Pulsación larga en #* para * y pulsación corta en #* para #.

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo
1. Abre el panel de notificaciones.
2. Abre el menú de ajustes rápidos.

Deslizar hacia la izquierda/derecha
1. Acceso directo a las funciones más usadas.

Tocar la pantalla
1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.



Mantener pulsada la pantalla
1. para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones

El BR03 tiene funciones como la resistencia al agua IP68, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 80 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite monitorizar la frecuencia cardíaca, calcular el oxígeno en sangre y monitorizar el sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

1. Mantenga el producto limpio;
2. Mantenga el producto seco;
3. No lleve el producto demasiado apretado;
* No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
* Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto



Funzionamento dei pulsanti fisici

Pulsante superiore
Premere brevemente per accedere al menu principale o per tornare alla pagina principale. Premere a lungo 2S per accendere l'orologio quando è spento.

Pulsante inferiore
Premere brevemente per accedere a una pagina di funzione (personalizzabile, la pagina della modalità sport è predefinita)
Premere a lungo 2S per accedere alla pagina di spegnimento/riawio.

2. Accensione/Spegnimento

Accensione
Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.

Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Premere a lungo il pulsante per accendere l'orologio.

Spegnimento
Tieni premuto il pulsante inferiore per richiamare la schermata di spegnimento.

Bluetooth

1. Se i bambini utilizzano questo orologio solo in modalità stand-alone, è possibile disattivare il Bluetooth per risparmiare energia. Andare su Impostazioni-Bluetooth per attivare/disattivare il Bluetooth.
2. Se si desidera collegare l'orologio al telefono, scaricare l'applicazione BIGGERFIVE e assicurarsi che il bluetooth sull'orologio e sul telefono sia attivo.

Download e associazione di app

1. Download di app

Se volete scaricare e installare l'applicazione "BIGGERFIVE" per esplorare ulteriori funzioni, potete trovar la su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.

2. Associazione

Attivare l'applicazione BIGGERFIVE -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Controllo genitori

È possibile gestire la durata dei giochi dei bambini impostando dei limiti di tempo sull'orologio o sull'APP.

Una volta impostata una password, il gioco sarà bloccato durante il periodo di tempo impostato e l'accesso alla funzione richiederà nuovamente la password.
1. La password deve essere impostata su 6 cifre.
2. Se la password viene dimenticata, può essere reimpostata immettendo *123456#. Tieni premuto #* per * e e premi brevemente #* per #.

Funzionamento dello schermo

Scorrere verso l'alto/il basso
1. Apri il pannello delle notifiche.
2. Apri il menu rapido.

Scorrere verso sinistra/destra
1. Scorciatoia per le funzioni più usate.

Toccare lo schermo
1. per accedere al menu.
2. per operare secondo le indicazioni.



Toccare e tenere premuto sullo schermo
1. per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.

Funzionalità

Il modello BR03 vanta funzionalità quali la resistenza all'acqua IP68, la durata della batteria ultra estesa, il controllo touch a schermo intero, la bassa latenza, 80 modalità di allenamento e diversi quadranti dell'orologio sul cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, ecc. Per le istruzioni per l'uso e le domande frequenti su queste funzionalità, accendere l'app e accedere alla sezione "Guida per l'utente".

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

1. Mantenere il prodotto pulito;
2. Mantenere il dispositivo asciutto;
3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;
* Non utilizzare detergenti domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detergenti privi di sapone.
* In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.

Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.
- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.
- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattarci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

クイックスタートガイド (JP)

1. 製品概要



物理的なボタン操作

上部ボタン
短く押すとメインメニューに入り、メインページに戻ります。
2Sボタンを長押しすると電源がオンになります。

下ボタン
短押し：ファンクションページに入ります（カスタマイズ可能、デフ[illegible]（スポーツモードページ）。2Sボタンを長押しするとシャッ[illegible]再起動ページに入ります。

2. 電源オン/オフ

電源オン
ウォッチがオフになっている間、充電を開始すると自動的にオンになります。

注意：初回使用前にウォッチを充電してから起動してください。充電には必ず純正の電源アダプターを使用してください。

ボタンを長押ししてウォッチをオンにします。

電源オフ
下のボタンを長押しすると、
シャットダウン画面が表示されます。

ブルートゥース

1.お子様がこの時計をスタンドアローンモードでしか使用しない場合、電力を節約するためにBluetoothをオフにすることができます。設定-BluetoothでBluetoothをオン/オフしてください。
2.あなたの携帯電話と時計を接続したい場合は、BIGGERFIVEアプリをダウンロードし、時計と携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認してください。

アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

BIGGERFIVEアプリをダウンロードしてインストールし、より多くの機能を利用したい場合は、App Store、Google Play、または以下のQRコードをスキャンしてください。

2. ペアリング

BIGGERFIVEアプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する（またはデバイスのQRコードをスキャンする） -> アプリ（またはデバイス）でバインディングを完了します。

ペアレントコントロール

時計またはAPPで時間制限を設定することで、子供のゲームプレイ時間を管理することができます。

パスワードが設定されると、設定された時間内はゲームがロックされ、再度機能を入力するにはパスワードが必要です。
1.パスワードは6桁に設定する必要があります。
2. パスワードを忘れた場合、*123456#. を入力することでリセットできます。長押しで *、短押しで # を入力するには、#* キーを使用します。

画面の操作

上方向/下方向にスワイプ
1. 通知パネルを開きます。
2. クイック設定メニューを開きます。

右方向/左方向にスワイプ
1. よく使う機能のショートカット入口。

画面をタップする
1. メニューを表示します。
2. プロンプトに従って操作します。

画面をタップして長押しする
1. ウォッチフェイスを切り替えます。

機能

BR03 には、IP68耐水性、超長寿命バッテリー、全画面タッチコントロール、低レイテンシー、80種類のワークアウトモード。複数のクラウドウォッチフェイスなどの特徴があります。1日中の心拍数モニタリング、血中酸素の検出、睡眠モニタリングなどに対応しています。これらの機能の操作方法やFAQ（よくある質問）については、アプリを開いて「ユーザーガイド」のセクションに進んでください。

お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての3つのアドバイス:
1. 清潔に保ってください;
2. 乾燥した状態で保管してください;
3. バンドを締め付けすぎないようにしてください;
* お手入れの際には、家庭用クレンザーを使用しないでください。代わりに石けん成分不使用の洗浄剤を使用してください。
* 頑固な汚れには、アルコールでアルコールでこすり洗いするのをお勧めします。

防水: ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適していません。スイミングプール、シャワー（冷水）、浅瀬での使用に適しています。

安全のための注意事項

- 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。
- 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないようにして、製品の故障を回避してください。
- 本製品および付属品の分解・改造は、お客様ご自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

The device meets the EU ROHS criterion.
Please refer to IEC 62321, EU ROHS
Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.
Caution:
• If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
• If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care
Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation,please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

*Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.

Responsible Party
Company name: Wearthink Innovations LLC
Address: 8 The Green #10702; Dover, DE 19901
Tel: +1 628-9461423
E-mail: us@wearthink.com