KDD-837多功能手机支架 说明书
6页纸-风琴折，双面印刷　　材质：100g铜版纸
单页尺寸：80mm*100mm 展开尺寸：640mm*100mm

KDD

Model: KDD-837

Phone Stand with Bluetooth Speaker

User Manual

Please read this instruction before use and keep it for future reference.

Product Dimension

English



Product Specifications

Bluetooth Version:	Bluetooth 5.4
Bluetooth Name:	KDD-837
Audio Connection:	Bluetooth / USB-C Audio Input
Battery Capacity:	4000mAh
Charging Input:	USB-C
Recommended Charging Power:	10 W（5V2A）
Lighting Time:	Up to 7 h
Music Playback Time:	Up to 6 h
Music + Lighting Time:	Up to 4 h
Charging Time:	6.5 h

Button Functions

English

Button	Operation	Function
① Power/ Night Light Button	Press and hold for 2 seconds	Power On/Off
	Short press	Switch Night Light Modes
② RGB Button	Short press	Switch RGB Lighting Modes
	Press and hold	Turn off RGB Lights
③ Previous Track Button	Short press	Previous Track
	Press and hold	Decrease Volume
④ Play/Pause Button	Short press	Play/Pause Music
⑤ Next Track Button	Short press	Next Track
	Press and hold	Increase Volume

Indicator & Ports

Charging Port (USB-C)　　Audio Input Port (USB-C)

Power Indicator Light
Charging: Red Light Stays On
Fully Charged: Indicator Light Turns Off

Lighting Modes

English

Note: The main power must be turned on before using the night light or RGB lighting features.

1. Night Light Mode

With the main power turned on, short press the Power Button to switch 4 lighting modes.

2. RGB Ambient Light Mode

Note: Before using RGB lighting feature, please ensure the main power is turned on.
Short press the RGB Button to switch 3 RGB lighting modes, press and hold the RGB Button to turn off RGB lights

Mode 1: 7 Static Color Mode

Mode 2: 7 Color Fast Flash Mode

Mode 3: 7 Color Breathing Mode

Bluetooth Pairing

English

1. Press and hold the Power Button to turn on the speaker.
2. The speaker will automatically enter Bluetooth mode, and you will hear "Bluetooth Mode".
3. Open Bluetooth settings on your smartphone.
4. Search for "KDD-837" and select it.
5. Once connected, the speaker will announce "Bluetooth connected".

Detachable Magnetic Phone Stand

Combined Use

Attach the magnetic phone stand to the speaker base for an all-in-one desktop setup.

Separate Use

Detach the phone stand and speaker base to use them independently

Troubleshooting

English

Bluetooth Connection Failed
- Make sure the speaker and phone's Bluetooth are turned on.
- Disconnect other Bluetooth devices and try again.
- Restart the speaker and reconnect if needed.

Cannot Charge
- Check the USB-C cable connection.
- Ensure the power adapter meets the required specifications

No Sound
- Check volume and reconnect Bluetooth.

180-Day Warranty

We offer an exchange or full refund for any unsatisfied items. Simply contact us with your order number to prolong your warranty to 180 DAYS!

24-Hour Customer Service

If you have any issues, please contact KDD Customer Service at Contact@KDDservice.com for help.

Contact Us

Email: Contact@KDDservice.com
Instagram: https://www.instagram.com/kddstoreofficial_/
Facebook: https://www.facebook.com/KDDstoreofficial

Lichtmodi

German

Hinweis: Bevor Sie die Nachtlicht- oder RGB-Beleuchtungsfunktion nutzen, müssen Sie zunächst die Hauptstromversorgung einschalten.

1. Nachtlichtmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Schalter, um zwischen den 4 Beleuchtungsmodi zu wechseln.

2.RGB Umgebungslichtmodus

Hinweis: Bevor Sie die RGB-Beleuchtungsfunktion nutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Drücken Sie kurz auf die RGB-Taste, um zwischen den 3 RGB-Beleuchtungsmodi zu wechseln. Halten Sie die RGB-Taste gedrückt, um die RGB-Beleuchtung auszuschalten.

Modus 1: 7 Statische Farbmodi

Modus 2: 7-Farben-Schnellblitzmodus

Modus 3: 7-Farben-Atemmodus

Bluetooth Kopplung

German



1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.
2. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus, und Sie hören die Ansage „Bluetooth-Modus".
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone.
4. Suchen Sie nach „KDD-837" und wählen Sie den Eintrag aus.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gibt der Lautsprecher die Ansage „Bluetooth verbunden" aus.

Abnehmbarer Magnetischer Handyhalter

Kombinierte Nutzung

Befestigen Sie den magnetischen Handyhalter am Lautsprechersockel, um eine All-in-One-Lösung für Ihren Schreibtisch zu erhalten.

Getrennte Nutzung

Nehmen Sie den Handyhalter und den Lautsprecherständer ab, um sie separat zu verwenden.

Fehlerbehebung

German

Bluetooth-Verbindung Fehlgeschlagen
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Lautsprecher und am Smartphone aktiviert ist.
- Trennen Sie die Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten und versuchen Sie es erneut.
- Starten Sie den Lautsprecher neu und stellen Sie die Verbindung bei Bedarf erneut her.

Ladevorgang Nicht Möglich
- Überprüfen Sie den Anschluss des USB-C-Kabels.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil den erforderlichen Spezifikationen entspricht.

Kein Ton
- Überprüfen Sie die Lautstärke und stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.

Dépannage

French

Echec de la Connexion Bluetooth
- Assurez-vous que le Bluetooth de l'enceinte et du téléphone est activé.
- Déconnectez les autres appareils Bluetooth et réessayez.
- Redémarrez l'enceinte et reconnectez-la si nécessaire.

Impossible de Recharger
- Vérifiez la connexion du câble USB-C.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur répond aux spécifications equises.

Pas de Son
- Vérifiez le volume et reconnectez-vous via Bluetooth.

Modes d'Eclairage

French

Remarque : l'alimentation principale doit être activée avant d'utiliser la veilleuse ou les fonctions d'éclairage RVB.

1. Mode veilleuse

Une fois l'alimentation principale activée, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre (4 modes disponibles).

2. Mode d'Eclairage d'Ambiance RVB

Remarque : avant d'utiliser la fonction d'éclairage RVB, assurez-vous que l'alimentation principale est activée.
Appuyez brièvement sur le bouton RVB pour passer d'un mode d'éclairage RVB à l'autre (3 modes disponibles) ; maintenez le bouton RVB enfoncé pour désactiver l'éclairage RVB.

Mode 1 : Mode 7 Couleurs Statiques

Mode 2 : Mode Clignotement Rapide 7 Couleurs

Mode 3 : Mode Respiration 7 Couleurs

Appairage Bluetooth

French



1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'enceinte.
2. L'enceinte passe automatiquement en mode Bluetooth, et vous entendrez le message « Bluetooth Mode ».
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre smartphone.
4. Recherchez « KDD-837 » et sélectionnez-le.
5. Une fois connecté, l'enceinte annoncera « Bluetooth connected ».

Support Magnétique Amovible pour Téléphone

Utilisation Combinée

Fixez le support magnétique pour téléphone à la base de l'enceinte pour obtenir une installation de bureau tout-en-un.

Utilisation Séparée

Détachez le support pour téléphone et la base de l'enceinte pour les utiliser indépendamment l'un de l'autre.

Modalità di Illuminazione

Italian

Nota: prima di utilizzare la luce notturna o le funzioni di illuminazione RGB, è necessario accendere l'alimentazione principale.

1. Modalità luce notturna

Con l'alimentazione principale accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per passare tra le 4 modalità di illuminazione.

2. Modalità Luce Ambientale RGB

Nota: prima di utilizzare la funzione di illuminazione RGB, assicurarsi che l'alimentazione principale sia accesa.
Premere brevemente il pulsante RGB per passare tra le 3 modalità di illuminazione RGB; tenere premuto il pulsante RGB per spegnere le luci RGB.

Modalità 1: Modalità 7 Colori Statici

Modalità 2: Modalità Lampeggiamento Rapido a 7 Colori

Modalità 3: Modalità Respirazione a 7 Colori

Accoppiamento Bluetooth

Italian



1. Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante.
2. L'altoparlante entrerà automaticamente in modalità Bluetooth e sentirai il messaggio "Bluetooth Mode".
3. Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo smartphone.
4. Cerca "KDD-837" e selezionalo.
5. Una volta connesso, l'altoparlante annuncerà "Bluetooth connected".

Supporto Magnetico Rimovibile per Telefono

Uso Combinato

Fissa il supporto magnetico per telefono alla base dell'altoparlante per una configurazione da scrivania all-in-one.

Uso Separato

Stacca il supporto per telefono dalla base dell'altoparlante per utilizzarli indipendentemente l'uno dall'altro

Risoluzione dei Problemi

Italian

Connessione Bluetooth non Riuscita
- Assicurati che il Bluetooth dell'altoparlante e del telefono sia attivato.
- Disconnetti gli altri dispositivi Bluetooth e riprova.
- Riavvia l'altoparlante e riconnettiti se necessario.

Impossibile Ricaricare
- Controlla il collegamento del cavo USB-C.
- Assicurati che l'alimentatore sia conforme alle specifiche richieste.

Nessun Suono
- Controlla il volume e riconnettiti al Bluetooth.

Solución de Problemas

Spanish

Error en la Conexión Bluetooth
- Asegúrate de que el Bluetooth del altavoz y del teléfono estén activados.
- Desconecta otros dispositivos Bluetooth e inténtalo de nuevo.
- Reinicia el altavoz y vuelve a conectarlo si es necesario.

No se Carga
- Comprueba la conexión del cable USB-C.
- Asegúrate de que el adaptador de corriente cumple con las especificaciones requeridas.

No hay Sonido
- Comprueba el volumen y vuelve a conectar el Bluetooth.

Modos de Iluminación

Spanish

Nota: Es necesario conectar la alimentación principal antes de utilizar la luz nocturna o las funciones de iluminación RGB.

1. Modo Luz Nocturna

Con el dispositivo encendido, pulsa brevemente el botón de encendido para cambiar entre los 4 modos de iluminación.

2. Modo de Luz Ambiental RGB

Nota: Antes de utilizar la función de iluminación RGB, asegúrate de que la alimentación principal esté conectada.
Pulsa brevemente el botón RGB para cambiar entre los tres modos de iluminación RGB; mantén pulsado el botón RGB para apagar las luces RGB.

Modo 1: Modo de 7 Colores Estáticos

Modo 2: Modo de Destellos Rápidos de 7 Colores

Modo 3: Modo de Respiración de 7 Colores

Emparejamiento por Bluetooth

Spanish



1. Mantén pulsado el botón de encendido para encender el altavoz.
2. El altavoz entrará automáticamente en modo Bluetooth, y oirás «Modo Bluetooth».
3. Abre los ajustes de Bluetooth en tu smartphone.
4. Busca «KDD-837» y seleccióna lo.
5. Una vez conectado, el altavoz anunciará «Bluetooth conectado».

Soporte Magnético Desmontable para Móvil

Uso combinado

Fija el soporte magnético para el móvil a la base del altavoz para crear una configuración de escritorio «todo en uno».

Uso por separado

Desmonta el soporte del teléfono y la base del altavoz para utilizarlos por separado

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.