封面 | 封面的下一页 | 目录1 | 目录2 | 封底

LINKLIKE
User Manual

Scan the QR code to see the online user manual
请将摄像头对准手机
QR コードをスキャンして電子取扱説明書をご覧ください
QR 코드를 스캔하여 온라인 사용자 설명서를 확인하세요
Пеншыруйте смартфонуйте ала, чтобы просмотреть онлайн-руководство пользователя
يرجى مسح الرمز السريع لعرض الكتيب الإلكتروني
Escanea el código QR para consultar la manual d'utilisation en línea
Scanne Sie den QR-Code, um das Online-Benutzerhandbuch anzuzeigen
Per favor, inquadrare il codice QR per vedere il manuale online
Lütfen elektronik kullanım kılavuzunu görüntülemek için QR'ı tarayın

Contents/目录/目次/목차/Содержание/المحتويات

CN
Precautions 01
Wearing Instructions 03
Dual-Device Connection 05
Dual-Device Connection 05
Operation Instructions 07
Charging Case Function Description 08
Status Description 09
Important Notes 10

繁體中文
注意事項 13
佩戴說明 15
連接教學 17
雙裝置連接 19
雙裝置連接 19
操作說明 21
充電盒功能說明 22
狀態說明 23
重要說明 24

JP
ご使用上の注意 27
装着方法 29
デュアルデバイス接続 31
デュアルデバイス接続 31
操作方法 33
充電ケース機能説明 34
状態説明 35
重要事項 36

KR
주의사항 39
착용 방법 41
듀얼 기기 연결 43
듀얼 기기 연결 43
조작 안내 45
충전 케이스 기능 설명 46
상태 설명 47
중요 안내 48

RU
Меры предосторожности 51
Инструкция по ношению 53
Подключение к двум устройствам 55
Подключение к двум устройствам 55
Инструкция по управлению 57
Описание функций зарядного кейса 58
Описание состояния 59
Важные примечания 60
Предупреждение о батарее 61

AR
احتياطات الاستخدام 63
دليل الارتداء 65
الاتصال بجهازين 67
الاتصال بجهازين 67
شرح وظائف علبة الشحن 70
وصف الحالة 71
ملاحظات مهمة 72
تحذير البطارية 73

LINKLIKE C-Flow · Model: LNK0108
Shenzhen Linklike Technology Co., Ltd.
Address: C707, Building 2, Zhantao Technology Town, Intersection of Minshi Avenue and Industrial East Road, Xinhu Community, Minshi Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Website: www.linklikeaudio.com
Email: support@linklikeaudio.com
LINKLIKE is a trademark registered in the U.S. and other countries. All rights reserved.
Supervised by Linklike (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

LINKLIKE C-Flow 型号：LNK0108
制 造 商：深圳市领创技术有限公司
地 址：中国深圳市宝安区新安街道民治大道与工业东路交汇处，展滔科技大厦C707
网 址：www.linklikeaudio.com
邮 箱：support@linklikeaudio.com
LINKLIKE 商标在美国及其他国家/地区注册。保留所有权利。
监制（深圳）科技有限公司提供

制造商 Made in China
料号/型号 LNK0108-1

Bluetooth 5.3 SPEC SUPPORT
CE FC
Li-ion
NB-0003

Precautions

1. Before first use, please remove the protective film from the earbuds. Place the earbuds into the charging case, close the lid, then reopen the case to begin pairing.

2. After exercise, please wipe the charging contacts of the earbuds. Do not place earbuds with sweat residue into the charging case, as this may affect performance. If you experience frequent disconnections or failure to charge, gently clean the contacts with a cotton swab or tissue.

01

3. For first-time use, remove the earbuds and place them back in the case. Then fully charge the case (about 1.5 hours) to activate the battery and ensure optimal performance.

02

Wearing Instructions

1. Insert the sound outlet of the earbuds vertically into your ear canal, then adjust for a comfortable fit.
2. Wearing the earbuds incorrectly or swapping left and right earbuds may affect call quality and audio performance.
3. If the earbuds are exposed to water or sweat, please dry them promptly to avoid affecting functionality.



Pairing Tutorial

1. Open the charging case; the earbuds will power on automatically.

03

2. Turn on Bluetooth on your phone and select "LINKLIKE C-Flow" to connect.
iOS: Allow Bluetooth and media permissions, and turn on volume synchronization (Important).

iOS: Automatic system synchronization (no manual setup required): Settings > Bluetooth > Headphone Settings > Enable "Volume Sync"
Legacy Android Settings > Search bar (type "Volume Sync") > Toggle On
If the pairing prompt cannot find the device, please turn Bluetooth off and then turn it back on.

Dual-Device Connection

Method 1: Open the charging case and turn on Bluetooth on both Device A and Device B. When LINKLIKE C-Flow appears on both devices, tap to connect. (Both devices must connect within 15 seconds for quick pairing)

Method 2: Open the charging case with the earbuds placed inside. Connect to Device A. After the connection is established, remove the earbuds from the case three times consecutively to enter active pairing mode, then connect to Device B.

Note: Bluetooth performance may vary depending on device models and versions. If pairing fails, try toggling Bluetooth off and on, or reset the earbuds to factory settings.

04

Operation Instructions

Mode	Action	Left Earbud	Right Earbud
Music Mode	Single tap	Play/Pause	
	Double tap	Previous track	Next track
	Long press	Volume down	Volume up
Call mode	Double tap	Answer	
	Long press	Hang up/Reject	
	Triple tap	Enter/Exit game mode	Enter/Exit voice assistant
Normal mode (non-music, non-call)	Five taps	Disable touch controls (restore by placing in charging case)	
	Long press for 3s	Power on	
	Long press for 6s	Power off	

05

Charging Case Function Description

Function	Operation	Light Status
Factory reset	Press the function button 5 times consecutively	White and red lights flash alternately for 3s
Active pairing mode	Press the function button 3 times consecutively	White light slowly flashes
Check charging case battery	Indicator shows the charging case battery level	Indicator shows the charging case battery level color

06

Status Description

Function Description	Light Status
Earbuds pairing mode	White light pulses slowly
Earbuds pairing successful	White light stays on for 1s
Earbuds factory reset	White light flashes rapidly
Case operation	Battery level displayed for 3s
Charging case battery level (Display when case opened)	White: 80%-100% Green: 50%-80% Orange: 20%-50% Red: 0%-20%
Fully charged	White light on for 1s
NTC thermal protection	Red light flashes for 10s
Earbuds detection (Inlus):	Battery indicator light flashes twice quickly

07

Important Notes

1. Do not use corrosive cleaners to clean this product.
2. Avoid exposing product to high temperature environments.
3. Do not dry by heater especially in heat sources, open flames, or fire to prevent explosion.
4. This product contains no replaceable parts. Do not disassemble, pierce, or tamper with it.
5. Do not charge below 0°C to prevent battery damage.
6. Avoid use during thunderstorms as it may cause malfunction and electric shock risks.
7. Do not exceed maximum volume levels. Prolonged loud volumes may cause hearing damage.
8. Refrain from use in situations requiring full attention (e.g., traffic or work environments).
9. Use only certified chargers meeting standard requirements.
10. For optimal performance, use USB-C adapters compliant with standard specs.
11. Keep accessories and packaging components away from children and pets to prevent accidental/choking hazards.

Battery Warning

This product contains a built-in battery. These notes ensure safety:

1. Charge promptly when the battery is low. If unused for extended periods, charge fully every 3 months to prevent over-discharge. Leaving it depleted then fully recharged risks permanent damage. Store and drive the product within recommended temperature ranges.

08

2. Do not disassemble, impact, crush, or expose to fire. Discontinue use if severe swelling occurs. Avoid high temperature environments. If battery life significantly shortens, cease use and consult professionals.
3. Improper battery replacement may cause explosion. Use only certified batteries of identical types. Replacement must be performed by qualified technicians.
4. Battery packs or battery arrays must not be exposed to excessive pressure, vibration, or high altitudes (>2000m).
5. For products containing built-in batteries: When disposing, separate from household waste. Deliver designated e-waste collection points for proper recycling. Never discard casually.

Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen at high volume for long periods.
- Do not set the volume too high to ensure you can hear surrounding sounds.
- Do not use earphones while driving.
- Use with caution or pause use in potentially dangerous situations.

⚠ This product generates a strong permanent magnetic field, which may interfere with pacemakers, implantable cardioverter defibrillators (ICDs), and other implants. Always keep a safe distance from medical implants during use and charging (used at least 15cm/6inch away from pacemakers, ICDs, or other implants.

09

The power delivered by the charger must be between min (0.5W) Watts required by the radio equipment, and max (1.5W) Watts in order to achieve optimal charging performance.

FCC ID:2BVPK-LNK0108

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

10

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

11

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing your waste equipment over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Proper separate collection and recycling of your disposal equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Hereby, Linklike Technology Co.,Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU and other applicable Union directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.linklikeaudio.com

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

12

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

注意事項

繁體中文

1. 使用前請撕開隨附保護膜，放入充電盒並合上蓋子，再打開充電盒，即可進行連接。

2. 運動後請擦拭耳機充電觸點，請勿將含有汗水的耳機放入盒中，以免影響使用。若發現充電或連線頻繁斷開，請使用棉棒或紙巾輕輕擦拭試試。

15

3. 首次使用，先取出耳機並重新放回充電盒，再將充電盒滿電至約1.5小時，以啟動電池並確保最佳性能。

佩戴說明

1. 將耳機出音口垂直放入耳道後，調整至舒適佩戴狀態。
2. 戴反或左右互換耳機會影響通話質量及音質表現。
3. 上水或汗水後請及時擦拭，以防影響耳機功能。

16

連接教學

1. 打開充電盒，耳機自動開機。
2. 打開手機藍牙，選擇「LINKLIKE C-Flow」連接。
3. 連接後開啟通話與媒體權限，並開啟音量同步（重要）。

iOS 系統：系統會即時，無需設定。
安卓系統：設定 > 藍牙 > 耳機設定 > 開啟音量同步功能。
舊安卓系統：設定 > 搜尋欄（搜尋音量同步）> 點擊開啟即可。
註：若手機無法搜尋到裝置，請重試開關藍牙後再嘗試連接。

17

雙裝置連接

方法一：打開充電盒，開啟A、B裝置的藍牙開關，等待兩個裝置顯示出現「LINKLIKE C-Flow」，點擊連接（15秒內可快速連線）。

方法二：打開充電盒，將耳機放置於充電盒內，先連接至A裝置，連線完成後，連續取下充電盒蓋子三次，進入主動配對狀態，再連接 B 裝置。

註：不同裝置系統的藍牙功能設計不同，若無法立即回應，請嘗試關閉並重新開啟藍牙後重試，或將耳機恢復原廠設定。

18

操作說明

模式	操作	左耳機	右耳機
音樂模式	單擊	暫停/播放	
	雙擊	上一曲	下一曲
	長按	音量減	音量加
通話模式	雙擊	接聽	
	長按	掛斷/拒接	
	三擊	進入/退出遊戲模式	進入/退出語音助手
普通模式（非音樂/非通話）	五擊	開啟觸控功能（回復作業）	
	長按3秒	關機	
	長按6秒	開機	

19

充電盒功能說明

功能說明	燈光狀態
恢復出廠設定	白紅燈交替閃爍
啟動配對模式	白燈慢閃
查詢充電盒電量	白燈常亮
開蓋/關蓋	顯示當前電量
充電盒電量顯示（開蓋狀態下顯示）	白色：80%~100% 綠色：50%~80% 橙色：20%~50% 紅色：0%~20%
充滿	白燈常亮1秒
NTC 過溫	紅燈閃爍10秒
收納盒檢測(出/收入)	當前電量指示燈閃爍2次

20

狀態說明

功能說明	燈光狀態
耳機配對模式	白燈呼吸閃爍
耳機配對成功	白燈常亮1秒
耳機恢復原廠設定	白燈快閃
開蓋/關蓋	顯示當前電量
充電盒電量顯示（開蓋狀態下顯示）	白色：80%~100% 綠色：50%~80% 橙色：20%~50% 紅色：0%~20%
充滿	白燈常亮1秒
NTC 過溫	紅燈閃爍10秒
收納盒檢測(出/收入)	當前電量指示燈閃爍2次

21

重要說明

1. 請勿使用腐蝕性清潔劑清潔產品。
2. 避免將設備置於高溫環境。
3. 請勿加熱烘乾，特別是在熱源、明火或加熱器附近，以防爆炸。
4. 本產品未含可更換零件，請勿自行拆解、刺穿或改裝。
5. 請勿在零度以下環境中充電，以免電池受損。
6. 請勿於雷雨天使用，以免發生故障或觸電。
7. 請勿長期高音量使用，以免聽力受損。
8. 請勿在需高度注意力時使用（如駕駛或工作）。
9. 僅使用符合標準要求的認證充電器。
10. 為確保最佳效能，請選擇符合標準規格的 USB-C 充電轉接器。
11. 配件及產品外包裝材料請置於兒童及寵物無法觸及之處，以免發生意外或窒息風險。

電池警告

本產品內建電池，請注意以下事項：

1. 電量低時請及時充電，若長期閒置超過 3 個月，請充滿電以防過放電。長期保持電量過低後再充滿電，可能會造成永久性損壞。請在適宜溫度範圍內儲存和使用。

22

2. 請勿拆解、撞擊、擠壓或加入火源。若出現膨脹現象，請立即停止使用。請勿在極端高溫環境下使用。若發現電池續航明顯縮短，請停止使用並尋求專業人士協助。
3. 電池更換不當可能有爆炸風險，務必使用相同規格型號電池，並由專業人士更換。

23

- 電池（電池組或組合電池）不得暴露於過熱、如燃燒和類似熱源等。
5. 含內置電池產品報廢處理：請勿與一般家庭垃圾一同處置，應直送指定回收點回收。

聽力安全

- 為避免聽力損傷，請勿長時間以高音量聽音樂。
- 請保持音量適中，以免無法聽到周圍聲音。
- 駕駛時請勿使用耳機。
- 請謹慎使用，或在潛在危險情況下暫停使用。

⚠ 本產品會產生相當強力的永久磁場，可能干擾心臟起搏器、植入式除顫器（ICD）或其他植入物。請保持安全距離使用或充電（距離心臟起搏器、ICD 或其他植入物至少 15cm/6 英吋）。

NCE聲明：

特別聲明：此款產品內置鋰電池，使用時、充電、儲存或運輸過程中可能出現膨脹現象，這不代表產品存在安全隐患。如果發現產品出現不正常的膨脹，請立即停止使用，並聯系正規維修渠道進行專業檢測與處理。請勿自行拆解、刺穿或加熱電池，以免發生火災或爆炸等嚴重安全事故。請確保產品在適宜溫度範圍內使用與儲存，以降低潜在風險。

24

注意事項

繁體中文

1. 請勿使用腐蝕性清潔劑。
2. 避免將設備置於高溫環境。
3. 請勿加熱烘乾，特別是在熱源、明火或加熱器附近，以防爆炸。
4. 本產品不含可更換零件，請勿自行拆解、刺穿或改裝。
5. 請勿在零度以下環境中充電，以免電池受損。
6. 請勿在雷雨天使用，以免發生故障或觸電。
7. 請勿長期高音量使用，以免聽力受損。
8. 請勿在需高度注意力時使用（如駕駛或工作）。
9. 僅使用符合標準要求的認證充電器。
10. 為確保最佳效能，請選擇符合標準規格的 USB-C 充電轉接器。
11. 配件及產品外包裝材料請置於兒童及寵物無法觸及之處，以免發生意外或窒息風險。

聽力安全

- 為避免聽力損傷，請勿長時間以高音量聽音樂。
- 請保持音量適中，以免無法聽到周圍聲音。
- 駕駛時請勿使用耳機。
- 請謹慎使用，或在潛在危險情況下暫停使用。

⚠ 本產品會產生相當強力的永久磁場，可能干擾心臟起搏器、植入式除顫器（ICD）或其他植入物。請保持安全距離使用或充電（距離心臟起搏器、ICD 或其他植入物至少 15cm/6 英吋）。

NCE聲明：

特別聲明：此款產品內置鋰電池，使用時、充電、儲存或運輸過程中可能出現膨脹現象，這不代表產品存在安全隐患。如果發現產品出現不正常的膨脹，請立即停止使用，並聯系正規維修渠道進行專業檢測與處理。請勿自行拆解、刺穿或加熱電池，以免發生火災或爆炸等嚴重安全事故。請確保產品在適宜溫度範圍內使用與儲存，以降低潜在風險。

25

ご使用上の注意

JP

1. 初回使用前に、イヤホンの保護フィルムをはがしてください。ケースに充電ケースに入れてフタを閉じ、その後フタを開けると接続を開始します。

2. 運動後は、イヤホンの充電端子をふき取ってください。汗が付着したまま充電ケースに収納すると、動作不良の原因となる場合があります。接続が不安定、または頻繁でうまく接続は、綿棒やティッシュで端子部分を優しく清掃してください。

26

3. 初めてご使用の際は、イヤホンを一度取り出して充電ケースに収納し、その後フル充電（約1.5時間）してバッテリーを有効化し、最適な性能を確保してください。

装着方法

1. イヤホンの音出口を耳孔に対して垂直に合わせて装着し、快適な装着状態に調整してください。
2. 左右を逆に装着した方が、通話品質や音質に影響する場合があります。
3. 水や汗が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。機能低下を防ぐためです。

27

接続方法

1. 充電ケースを開けると、イヤホンの電源が自動的に入ります。



2. スマートフォンのBluetoothをオンにし、「LINKLIKE C-Flow」を選択して接続してください。
3. 通話およびメディアの使用を許可し、音量同期を有効にしてください（重要）。

iOS システム：自動同期（設定不要）
Android システム：設定 > Bluetooth > イヤホン設定 > 音量同期機能を有効にする
旧Android システム：設定 > 検索バー（「音量同期」を検索）> タップで有効化。
※ ペアリングが見つからない場合は、Bluetooth を一度オフにしてから、再度オンにしてください。

28

デュアルデバイス接続

方法1：充電ケースを開け、A 端末のデバイスで Bluetooth をオンにします。両方のデバイスに LINKLIKE C-Flow が表示されたら、それぞれ接続してください（15秒以内に接続すると スムーズに完了します）。

方法2：充電ケースを開き、イヤホンをケースに入れたまま閉じてください。デバイス A に接続してください。接続完了後、イヤホンを取り出してケースに3回連続でフタをこじ入れ、アクティブペアリングモードに入ったら、デバイス B に接続します。

※ 機種やOSによってBluetoothの動作が異なる場合があります。両端末でもし接続は、Bluetoothのオフ/オンまたはリセットを試してください。工場出荷時にセットを行ってください。

29

操作方法

モード	操作	左イヤホン	右イヤホン
音楽モード	シングルタップ	再生/一時停止	
	ダブルタップ	前の曲	次の曲
	長押し	音量を下げる	音量を上げる
通話モード	ダブルタップ	通話応答	
	長押し	通話終了/拒否	
	トリプルタップ	ゲームモード/通話終了	ボイスアシスタント/通話終了
通常モード（非音楽 非通話モード）	5回タップ	タッチ操作無効（充電ケースに収納すると復帰）	
	長押し3秒	電源オン	
	長押し6秒	電源オフ	

30

充電ケース機能説明

機能	操作	ランプ表示
工場出荷時リセット	機能ボタンを連続5回クリック	白色と赤色のランプが3秒間交互に点滅
手動ペアリングモード	機能ボタンを連続3回クリック	白色ランプがゆっくり点滅
充電ケースのバッテリー残量確認	充電ケースのフタを開ける	バッテリー残量に応じた色で表示

31

状態説明

機能説明	ライト状態
イヤホンペアリング モード	白と赤のランプが点滅
イヤホンペアリング成功	白色ランプが点灯2秒
イヤホン再初期化	白色ランプが高速で点滅
開閉時	現在のバッテリー残量を3秒間表示
充電ケースの現在残量表示（ケース開閉時表示）	白色ランプ：80~100% 緑色ランプ：50~80% オレンジ色ランプ：20%~50% 赤色ランプ：0%~20%
フル充電	白色ランプが1秒点灯
異常温度(NTC)保護	赤色ランプが点滅
イヤホンの挿入/取り出し検知	バッテリー残量の2回点滅

32

重要事項

1. 腐食性の高い洗剤を使用しないでください。
2. 高温環境下での使用を避けてください。加熱・火源への接近や直接乾燥（例：ヒーターの使用）は、爆発の恐れがあるため、絶対に行わないでください。
3. ケースはプラスチック製のため、電子レンジでの加熱はできません。
4. 製造元の承認を得ていない機器を使用すると、ご使用者の法的権利を無効にする可能性があります。
5. 誤作動や感電のリスクがあるため、雷雨の際は使用を控えてください。
6. 過度な音量は聴力を損傷する恐れがあります。音量は適切な範囲内でご使用ください。
7. 注意力が必要な場面（交通機関や職場）では使用を控えてください。
8. 認証済みの充電器のみを使用してください。
9. 最適な性能を確保するため、充電アダプターを使用推奨。
10. 付属品・包装品は必ずお子様やペットの手の届かない場所（誤飲・窒息防止）に保管してください。

バッテリー警告

本製品は内蔵電池を搭載しています。以下の事項にご注意ください：

1. バッテリー残量が少なくなったら速やかに充電してください。長期不使用時は少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。過放電防止のためです。長期間放置した状態で充電すると、永久的な損傷を引き起こす恐れがあります。適切な温度範囲内で保管・使用してください。

33

2. 分解・撞突・圧迫・火や強い熱源に晒さないでください。膨張が発生した場合は直ちに使用を中止してください。高温環境を避けてください。バッテリーの持ちが著しく悪くなった場合は、専門家に相談してください。
3. 不適切な電池交換は爆発の危険があります。同規格または同等品の電池で交換し、専門家に交換を依頼してください。
4. バッテリーパック/電池のスタック組み合わせは、過度な圧力、振動、または高高度（>2000m）での使用を避けてください。
5. 廃棄時は一般家庭ゴミと分別し回収拠点に持ってください。絶対に廃棄しないでください。

安全に使用する

- 聴力損傷を防ぐため、長時間大音量で聴き続けないでください。
- 周囲の音が聞こえるように、音量は適切な範囲でご使用ください。
- 運転中はイヤホンを使用しないでください。
- 危険な状況または作業中は一時停止して使用を中止してください。

⚠ 本製品は強力な永久磁石を搭載しており、ペースメーカー、植込み型除細動器（ICD）などの医療機器に影響を与える可能性があります。医療機器の近くでご使用・充電する場合は、ペースメーカー、ICD などの機器から 15cm（6インチ）以上離してください。

34

充電器によって供給される電力は、無線機器に必要な最小(0.5ワット)と最大(1.5ワット)の間にあり、最大で充電効率を最適にするためです。

35

중요 안내

KR

1. 본 제품을 청소할 때 부식성 세제를 사용하지 마십시오.
2. 고온 장소는 피하십시오. 폭발 위험을 방지하기 위해 가열하거나 화기 근처 또는 직접 건조하는 행위는 절대 하지 마십시오.
3. 본 제품에는 내부에 교체 가능한 부품이 없습니다. 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
4. 0°C 이하의 환경에서는 충전하지 마십시오. 배터리 손상을 방지하기 위해 영하 0°C 이하에서는 충전하지 마십시오.
5. 뇌우가 치는 동안에는 사용하지 마십시오. 오작동 및 감전 위험이 증가할 수 있습니다.
6. 사용 시 최대 음량을 적절한 수준으로 유지하십시오. 장시간 과도한 음량은 청력 손상을 유발할 수 있습니다.
7. 고도의 집중력을 요하는 상황(예: 운전 또는 업무 환경)에서는 사용을 자제하십시오.
8. 인증된 충전기만 사용하십시오. 표준 사양을 충족하는 USB-C 어댑터를 사용하십시오.
9. 최적의 성능을 위해 표준 사양을 충족하는 USB-C 어댑터를 사용하십시오.
10. 액세서리 및 포장재는 어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하여 사고 및 질식 위험을 방지하십시오.

배터리 경고

본 제품에는 내장 배터리가 내장되어 있습니다. 다음 사항을 준수하십시오.

1. 배터리 잔량이 낮을 경우 즉시 충전하십시오. 장기간 사용하지 않을 경우, 과방전을 방지하기 위해 3개월마다 한 번씩 충전하십시오. 방전된 상태로 방치하고 충전하는 것은 영구적인 손상을 유발할 수 있습니다. 권장 온도 범위에서 보관하고 사용하십시오.

35

2. 분해하지 말고, 충격하지 말고, 압착하지 말고, 화재에 노출되지 마십시오. 심한 팽창이 발생하면 즉시 사용을 중단하십시오. 고온 환경을 피하십시오. 배터리 수명이 현저하게 단축되면 사용을 중단하고 전문가에게 문의하십시오.
3. 배터리를 잘못 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다. 동일하거나 동등한 유형의 인증된 배터리만 사용하십시오. 교체는 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다.
4. 배터리 팩 또는 배터리 어레이는 과도한 압력, 진동 또는 고도(>2000m)에 노출되지 않도록 하십시오.
5. 내장 배터리가 있는 제품의 경우: 폐기할 때는 가정용 쓰레기와 분리하십시오. 지정된 전자 폐기물 수거 지점에 맡기십시오. 절대 무단으로 버리지 마십시오.

청력 안전

- 청력 손상을 방지하기 위해 장시간 높은 볼륨으로 듣지 마십시오.
- 주변 소리를 들을 수 있도록 볼륨을 너무 크게 설정하지 마십시오.
- 운전 중에는 이어폰을 사용하지 마십시오.
- 잠재적인 위험 상황에서는 주의해서 사용하거나 사용을 일시 중지하십시오.

⚠ 본 제품은 강한 영구 자석을 생성하며, 심장 박동기, 이식형 제세동기(ICD) 및 기타 이식형 의료 기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 의료 기기 근처에서 사용하거나 충전할 때는 안전한 거리를 유지하십시오(심장 박동기, ICD 또는 기타 이식형 의료 기기로부터 최소 15cm/6인치).

KCC

1. KC 마크는 기술표준 전파법에 명시된 요구사항에 따라 제품이 KC 인증을 받았음을 나타냅니다.
2. 이 장치는 KC 인증 무선 장치입니다. 장치는 다음의 두 가지 조건에 따라 작동합니다: (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있으며, (2) 이 장치는 원하지 않는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

46

Меры предосторожности

RU

1. Перед первым использованием снимите защитную пленку с наушников. Поместите наушники в зарядный кейс, закройте крышку, затем снова откройте кейс для начала сопряжения.

2. После занятий спортом протрите зарядные контакты. Не помещайте наушники с остатками пота в кейс — это может повлиять на производительность. При частых обрывах соединения аккуратно очистите контакты ватной палочкой или салфеткой.

47

3. При первом использовании извлеките наушники и поместите их обратно в кейс, затем полностью зарядите кейс (около 1,5 часа), чтобы активировать аккумулятор и обеспечить оптимальную работу.

48

Инструкция по ношению

1. Вставьте наушник, направив звуковое отверстие вертикально в ушной канал, затем отрегулируйте до комфортного положения.
2. Неправильное ношение или замена левого и правого наушников может ухудшить качество вызовов и звука.
3. При попадании воды или пота своевременно вытрите наушники.

Руководство по подключению

1. Откройте зарядный кейс — наушники включатся автоматически.

49

2. Включите Bluetooth на смартфоне и выберите «LINKLIKE C-Flow» для подключения.
3. Включите разрешения для звонков и мультимедиа, а также активируйте синхронизацию громкости (важно).

iOS: автоматическая синхронизация (без ручной настройки). Настройки > Bluetooth > Настройки наушников > Включить синхронизацию громкости.
Старая версия Android: Настройки > Поиск (Найдите "Синхронизация громкости") > Включить.
Примечание: если телефон не может найти устройство, попробуйте отключить Bluetooth и снова включить Bluetooth на устройстве.

50

Подключение к двум устройствам

Способ 1: Откройте зарядный кейс, включите Bluetooth на обоих устройствах. Когда на обоих устройствах