# MODEL PART DIAGRAM




PACKAGE CONTENTS




* For a Certified Refurbished Air Purifier, there will be 4 New Carbon Filters and 1 True HEPA Filter included; equivalent to a 1-year supply.

# WHERE TO USE




**Allow 12 ~ 18 in. of space between TVs, radios, and other electronics.** Electromagnetic interference from certain electronics may cause product malfunction.

**Place indoors away from direct sunlight.** Direct exposure may cause product malfunction or failure.

**Only place on hard, flat surfaces.** Flimsy or slanted surfaces may result in abnormal noise and vibrations.

**Allow at least 12 ~ 18 in. from walls for maximum air flow**

# 4-STAGE AIR PURIFICATION

**Air Purification means it removes inanimate particles**




# CONTROL PANEL




**01. Auto Mode Indicator -** The LED "Auto" light will indicate when Auto Mode is activated.

**02. Air Quality Indicator -** Color coded LED light indicates one of three levels of Air Quality: Red (poor), Amber (fair), and Blue (good).

**03. Fan Speed Indicator -** Indicates the current fan speed.

**04. Sleep Mode Indicator -** The LED "Sleep" light will indicate when Sleep Mode is on.

**05. Filter Replacement Indicator -** LED light indicates when it is time to change the filter.

**06. Filter Reset Button -** After replacing the True HEPA Filter, use a small object such as a paper clip, to press and hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until the Filter Replacement Indicator turns off.

**07. Smart Sensor -** Detects the amount of odorous gas in the environment. When in Auto mode, the fan speed adjusts according to the detected amount of gas.

**08. Power Button -** Turns the unit on or off. During the first 30 seconds of powering up, the Air Quality Indicator will cycle through Blue, Amber and Red colors.

- Smart sensor takes approximately 4 minutes to detect the air quality in the environment before normal operation begins.

**09-1. Fan Speed/Auto/Sleep Buttons -** Use the Fan Speed arrow buttons to set the desired fan speed. Fan Speeds cycle over in this sequence: Auto, Low, Medium, High, Turbo, Sleep, Auto.

**Auto Mode:** Automatically adjusts fan speeds according to your indoor air quality. The fan speed will adjust to low when air quality is good, medium when fair, and to high when poor.

**Sleep Mode:** When Sleep Mode is activated, the Air Quality Indicator LED light is disabled.

- Fan speed will automatically set to minimum speed (lower than 'Low') which will be nearly silent. When Sleep Mode is active, PlasmaWave® will be disabled, but it can be turned back on.

**09-2. PlasmaWave® Button - Press and hold the buttons ‹ + › for 3 seconds**

Press the Plasmawave® button when the unit is on to enable or disable this feature. By default, PlasmaWave® is enabled whenever the unit is powered on. When the unit is running, you may hear a chirping or buzzing sound. The sound is from particles passing through PlasmaWave®, it is normal and does not signify product failure.

**10. PlasmaWave® Indicator -** Indicates whether PlasmaWave® is enabled or disabled.

**11. Wi-Fi Button -** Press for 3 seconds to activate pairing mode. When Wi-Fi is paired, press the button to turn Wi-Fi off or back on.

**12. Wi-Fi Indicator -** Enables or disables the Wi-Fi feature. When in the pairing state, the Wi-Fi LED flashes. When paired successfully, the Wi-Fi LED will be a solid white light.

**13. Light Sensor -** Detects the amount of ambient light in the environment. When in Auto Mode, the light sensor detects when to put the unit into Sleep Mode.

**Winix Smart Wi-Fi Setup -** Refer to the Wi-Fi Guide provided inside the box.

# INITIAL OPERATION

1. Remove the front panel by grasping its upper edge and gently pulling forward.
2. Remove the Pre-Filter, then the bag of filters behind it.
3. Remove filters from protective plastic bag.
4. Install the filters until they fit securely in place.
   03. True HEPA Filter (back)
   02. Activated Carbon Filter (middle)
   01. Pre-Filter (front)
5. After filters are installed, close the front panel.
6. Insert the power cord into an electrical outlet.




# MAINTENANCE

When to Replace Filters

| Filter | Indicator Light | When to Service | When to Replace |
|---|---|---|---|
| Pre-Filter | none | Every 14 days | Permanent |
| Activated Carbon Filter | none | CAN'T BE WASHED | Every 3 months |
| True HEPA Filter | Check Filter | | Lasts Approx. 12 months |

- When the Check Filter Indicator LED is on, it is time to replace the Filter.
- Intervals between filter replacement may vary depending on environment.

# REPLACING FILTERS

Uses WINIX Genuine Replacement Filter
Questions or Orders:
(877)699-4649 info@winixinc.com
or visit: www.winixamerica.com
ITEM: 1712-0096-00
S

## Resetting Filter Life:

After replacing your True HEPA Filter, place the Pre-Filter back in and close the Front Panel.

While the unit is on, hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until you hear the beep.

After the beep, the Filter Replacement Indicator will disappear. The True HEPA Filter is now reset.

# CLEANING CARE

**Cleaning the Filters:**



Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the Pre-Filter.

- If it is excessively soiled, rinse in room temperature water. Do not use detergent or soap. Allow the filter to dry for 24 hours or more before using. Intervals between filter cleaning may vary depending on the air quality. Do not use hot water over 104°F or volatile fluids such as paint thinner.

**Cleaning the Exterior & Interior:**



Wipe with a soft damp cloth using room temperature water.

- Afterwards, wipe it down with a dry cloth.

Open the front panel and clean the interior with a vacuum cleaner.

- For optimal performance, clean every 1 - 2 months.

**NOTICE**

- When cleaning the unit, always unplug the power cord first and then wait until the unit has cooled down.
- Never disassemble, repair, or modify this unit yourself.
- Do not use flammable sprays or liquid detergents.
- Do not allow children to clean or maintain the unit.
- Before cleaning or maintaining, ensure unit is unplugged.
- Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may cause damage or discoloration.

# SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Model | C545 |
| Voltage | AC 120 V / 60 Hz |
| Power Rate | 65 W |
| Dimensions | 13.7"W × 8.4"D × 20.5"H |
| Weight | 11 lbs |
| Filter SKU | Filter S: 1712-0096-00 |

Exterior design, and product specifications may be changed without prior notice to improve product performance.

## Contact Winix for product related inquiries and customer service

- **Dedicated Call Center: ☎ (877) 699-4649**
- **Website: www.winixamerica.com**

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

For Troubleshooting or Frequently Asked Questions, please visit: **https://winixamerica.com/faq/**

# SAFETY AND CAUTIONS

**WARNING**

Follow these instructions to reduce the risk of serious injury or death and to reduce risk of damaging the unit.

Before operating this equipment, carefully read and follow these safety cautions.

**Ensure filters are inserted before running unit.** Running the unit without filters can shorten the lifespan of the unit and cause electric shock or injury.

**Be sure foreign objects are NOT inserted into the vents on the unit.** Objects can include pins, rods, and coins.

**Do not touch any part of the interior of the unit with wet hands.** The high voltage may cause electric shock.

**Ensure unit intake and outlet vents do not become blocked.** Blockage may lead to increased internal termperatures, causing product failure and deformation.

**Do not use the unit as a step stool or place heavy objects on the unit.** Personal injury may occur or product failure and deformation.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord. Reassembly is available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is not intended for use by a person (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the unit, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This unit is not intended to be used to preserve documents or art conservation.

- Do not place below any electrical outlet.
- Do not have the unit facing into wind or drafts.
- Do not pull on the power cord when unplugging the unit.
- Do not tie or knot the power cord when unit is in operation.
- If the unit becomes submerged in water, unplug it and contact customer service.
- Do not unplug or move the unit while in operation.
- Do not plug additional appliances into the same outlet or power supply.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Unplug the unit when not in operation for extended periods of time.
- Do not place around heating elements.
- The cord can become damaged by forcefully bending, pulling, twisting, bundling, pinching or placing heavy objects on it.
- Do not install in any sort of motor or transport vehicle (trucks, boats, ships, etc.).
- Do not place in an area with excessive amounts of noxious gases.
- Do not place near any flammable materials (aerosols, fuel, gases, etc.).
- Do not place in excessively humid areas where the unit may become wet.
- Do not place unit closer than 12 inches from the wall during operation. It may cause condensation on the wall and the surrounding area.
- Do not use around mist or fumes from industrial oil or around large quantities of metallic dust.

# SAFETY INSTRUCTIONS

***Read and save these instructions.***

Thank you for purchasing a Winix air purifier. This product is for household use only.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-h period.

IMPORTANT CAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

WARNING:

Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire.

- Do not repair or modify the unit. All repairs should be completed by a qualified technician.
- The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other. Do not force the plug into an electrical outlet. Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
- Use AC 120V only.
- Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
- Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the risk of shock due to humidity build up.
- Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Remove the power plug from the outlet when not in use.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not operate the unit when using indoor smoke-generating insecticides.
- Do not clean unit with benzene or paint thinner.
  Do not spray insecticides on the unit.
- Do not use the unit where it is humid or where the unit may become wet, such as the bathroom.
- Do not insert fingers or foreign objects into air intake or outlet.
- Do not use the unit near flammable gases. Do not use near cigarettes, incense, or other spark-creating items.
- Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.
- Unplugging the product disconnects the remote functions.

IMPORTANT PRECAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

- Do not block the intake or outlet vents.
- Do not use near hot objects, such as a stove.
- Do not use where the unit may come into contact with steam.
- Do not use the unit on its side.
- Keep away from products that generate oily residue, such as a deep fryer.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Do not operate without a filter.
- Do not wash and reuse the True HEPA Filter.
- Hold the handle on the back of the unit to transport.
- Do not hold by the front panel.
- Do not stick any small objects into the air outlet vents or fan.

# 2 YEAR LIMITED WARRANTY

For more warranty information visit:
**https://winixamerica.com/terms-and-conditions/**

The terms of the limited warranty are as follows:

1. This product is manufactured under stringent quality control and inspections.
2. The limited warranty will be voided if product failure is a result of negligence or misuse by the consumer.
3. A proof of purchase must be presented upon claiming a limited warranty.
4. Store the proof of purchase in a safe place or register your product on winixamerica.com to upload your proof of purchase.
5. This limited warranty is valid only in the USA and Canada.

* Certified Refurbished Air Purifiers come with a 1-year warranty. All Winix Certified Refurbished Air Purifiers go through a detailed inspection and refurbishment process to ensure all quality and performance standards are met.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

In French: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2610-0307-00 Rev.02

WINIX

# AIR PURIFIER




## C545 USER MANUAL

c UL US LISTED

Meets California ozone emissions limit. CARB CERTIFIED

AHAM VERIFIDE Independently Tested Consumer Trusted.

ENERGY STAR

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

- The product warranty is printed on the back of this guide This product is manufactured for use only in USA / Canada. This product is suitable for 120 V only.

# SCHÉMA DES PIÈCES DU MODÈLE

DEVANT




DERRIÈRE




CONTENU DE L'EMBALLAGE




* Pour un purificateur d'air reconditionné certifié, 4 filtres à charbon neufs et 1 filtre True HEPA sont inclus, ce qui équivaut au matériel nécessaire pour une année.

# OÙ L'UTILISER?




**Laissez un espace de 12 à 18 pouces par rapport aux téléviseurs, radios et autres appareils électroniques.** Les interférences électromagnétiques provenant de certains appareils électroniques peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit.

**Placez l'appareil à l'intérieur à l'abri des rayons directs du soleil.** L'exposition directe peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne du produit.

**Placez l'appareil uniquement sur des surfaces dures et planes.** Les surfaces fragiles ou inclinées peuvent entraîner des bruits et des vibrations anormaux.

**Prévoir une distance d'au moins 12 à 18 pouces des murs pour un débit d'air maximal**

# PURIFICATION DE L'AIR EN 4 ÉTAPES

La purification de l'air consiste à éliminer les particules inanimées



1 Préfiltre 2 Filtre à charbon actif 3 Filtre True HEPA 4 Technologie PlasmaWave®

# PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez le panneau avant en le tenant par le bord supérieur et en le tirant doucement vers l'avant.
2. Retirez le préfiltre, puis le sac de filtres qui se trouve derrière.
3. Retirez les filtres du sac plastique de protection.
4. Placez les filtres de manière à ce qu'ils soient bien en place.
   03. Filtre True HEPA (arrière)
   02. Filtre à charbon actif (au centre)
   01. Préfiltre (avant)
5. Une fois les filtres installés, refermez le panneau avant.
6. Branchez le cordon d'alimentation à prise électrique.




# ENTRETIEN

Quand remplacer les filtres?

| Filtre | Voyant lumineux | Quand effectuer l'entretien | Quand remplacer |
|---|---|---|---|
| Préfiltre | aucun | Tous les 14 jours | Permanent |
| Filtre à charbon actif | aucun | NE DOIT PAS ÊTRE LAVÉ | Tous les 3 mois |
| Filtre True HEPA | Vérifier le filtre | | Dure environ 12 mois |

- Lorsque le voyant indicateur de vérification du filtre est allumé, il est temps de remplacer le filtre.
- Les intervalles entre les remplacements de filtres peuvent varier en fonction de l'environnement.

# REMPLACER LES FILTRES




## Réinitialiser la durée de vie du filtre :

Après avoir remplacé votre filtre True HEPA, remettez le préfiltre en place et refermez le panneau avant.

Lorsque l'appareil est en marche, maintenez la touche de réinitialisation du filtre enfoncée pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Après le bip, l'indicateur de remplacement du filtre n'est plus affiché. Le filtre True HEPA est désormais réinitialisé.

# PANNEAU DE COMMANDE




**01. Indicateur du mode automatique –** Le voyant DEL « Auto » indique que Auto Mode (Mode automatique) est activé.

**02. Indicateur de qualité de l'air –** Le voyant DEL à code couleur indique l'un des trois niveaux de qualité de l'air : Rouge (mauvaise), Ambre (moyenne) et Bleu (bonne).

**03. Indicateur de vitesse du ventilateur –** Indique la vitesse actuelle du ventilateur.

**04. Indicateur du mode veille –** Le voyant DEL « Veille » indique que le Mode veille est activé.

**05. Indicateur de remplacement du filtre –** Le voyant DEL indique qu'il est temps de changer le filtre.

**06. Touche de réinitialisation du filtre –** Après avoir remplacé le filtre True HEPA, à l'aide d'un petit objet (comme un trombone), appuyez longuement sur la touche de réinitialisation du filtre pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de remplacement du filtre s'éteigne.

**07. Capteur intelligent –** Détecte la quantité de gaz dégageant une odeur dans l'environnement. En mode automatique, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction de la quantité de gaz détectée.

**08. Touche de mise en marche** – Permet de mettre en marche ou d'éteindre l'appareil. Pendant les 30 premières secondes suivant la mise en marche, l'indicateur de qualité de l'air passe par les couleurs bleu, ambre et rouge.

- Le capteur intelligent met environ 4 minutes pour détecter la qualité de l'air dans l'environnement avant de se mettre en mode de fonctionnement normal.

**09-1. Touches Vitesse/Auto/Veille du ventilateur –** Utilisez les touches fléchées de vitesse du ventilateur pour régler le ventilateur à la vitesse souhaitée. Les vitesses de ventilateur se succèdent dans cet ordre : Auto, Faible, Moyenne, Élevée, Turbo, Veille, Auto.

**Mode automatique :** règle automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air intérieur. La vitesse du ventilateur est réglée sur faible lorsque la qualité de l'air est bonne, sur moyenne lorsque la qualité est moyenne et sur élevée lorsque la qualité est mauvaise.

**Mode veille :** lorsque le mode veille est activé, le voyant DEL de l'indicateur de qualité de l'air est désactivé.

- La vitesse du ventilateur se règle automatiquement sur la vitesse minimale (inférieure à « Basse »), qui est pratiquement silencieuse. Lorsque le mode veille est activé, PlasmaWave® est désactivé, mais il peut être réactivé.

**09-2. Touche PlasmaWave® – Appuyez et maintenez enfoncée la touche ‹ + › pendant 3 secondes**
Appuyez sur la touche PlasmaWave® lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver cette fonction. Par défaut, PlasmaWave® est activé dès lors que l'appareil est sous tension. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, il se peut que vous entendiez un gazouillis ou un bourdonnement. Le son provient des particules qui traversent PlasmaWave®. Cette situation est normale et n'indique aucunement une défaillance du produit.

**10. Indicateur PlasmaWave® -** Indique si PlasmaWave® est activé ou désactivé.

**11. Touche Wi-Fi –** Appuyez pendant 3 secondes pour activer le mode couplage. Une fois le Wi-Fi couplé, appuyez sur la touche pour désactiver ou activer de nouveau le Wi-Fi.

**12. Indicateur Wi-Fi –** Permet d'activer ou de désactiver la fonction Wi-Fi. En état de couplage, le voyant Wi-Fi clignote. Une fois le couplage effectué, le voyant Wi-Fi sera une lumière blanche fixe.

**13. Capteur de lumière –** Détecte la quantité de lumière ambiante dans l'environnement. En mode automatique, le capteur de lumière détecte à quel moment mettre l'appareil en mode veille.

**Configuration Wi-Fi sur Winix Smart –** Reportez-vous au guide Wi-Fi fourni dans la boîte.

# NETTOYAGE

**Nettoyage des filtres :**



Utilisez un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer le préfiltre.

- S'il est très sale, rincez-le avec de l'eau à température ambiante. Ne pas utiliser de détergent ou de savon. Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser à nouveau. Les intervalles entre les nettoyages de filtres peuvent varier en fonction de la qualité de l'air. Ne pas utiliser d'eau chaude à une température supérieure à 104 ˚F ou de liquides volatils comme du diluant pour peinture.

**Nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur :**



Essuyez à l'aide d'un chiffon doux, imbibé d'eau à température ambiante.

- Ensuite, essuyez avec un chiffon sec.

Ouvrez le panneau avant et nettoyez l'intérieur avec un aspirateur.

- Pour un fonctionnement optimal, effectuez le nettoyage tous les 1 à 2 mois.

## ⚠ ATTENTION

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, commencez toujours par débrancher le cordon d'alimentation et attendez que l'appareil ait refroidi.
- Ne jamais démonter, réparer ou modifier cet appareil soi-même.
- Ne pas utiliser de pulvérisateurs inflammables ni de détergents liquides.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer ou entretenir l'appareil.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, vérifiez que l'appareil est débranché.
- Ne pas utiliser de benzène, d'alcool ou d'autres liquides volatils, qui peuvent endommager ou décolorer l'appareil.

# SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Modèle** | C545 |
| **Tension** | 120 V CA / 60 Hz |
| **Puissance nominale** | 65 W |
| **Dimensions** | 13,7 po de largeur × 8,4 po de profondeur × 20,5 po de hauteur |
| **Poids** | 11 lb |
| **Référence du filtre** | Filtre S : 1712-0096-00 |

La conception extérieure et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans avis préalable, afin d'améliorer les performances de l'appareil.

**Pour toute information concernant le produit et le service après-vente, veuillez communiquer avec Winix.**

- **Centre d'appels dédié : ☎ (877) 699-4649**
- **Site Web : www.winixamerica.com**

Pour avoir une réponse plus rapide, veuillez spécifier le nom et le numéro du modèle, la nature du problème, vos coordonnées et votre adresse.

Pour le dépannage ou la foire aux questions, rendez-vous sur : **https://winixamerica.com/faq/**

# SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes et respectez-les à la lettre.

**Vérifier que les filtres sont bien insérés avant de faire fonctionner l'appareil.** Faire fonctionner l'appareil sans filtre peut réduire la durée de vie de l'appareil et provoquer une électrocution ou des blessures.

**Veiller à ce qu'aucun objet étranger NE soit inséré dans les bouches d'aération de l'appareil.** Notamment des épingles, des tiges ou des pièces de monnaie.

**Ne toucher aucune partie à l'intérieur de l'appareil avec des mains mouillées.** La haute tension peut provoquer une électrocution.

**Veiller à ce que les bouches d'entrée et de sortie d'air de l'appareil ne soient pas obstruées.** L'obstruction peut entraîner une augmentation de la température interne et provoquer une panne ou la déformation du produit.

**Ne pas utiliser l'appareil comme escabeau et ne pas placer d'objets lourds dessus.** Cela pourrait entraîner des blessures ou une panne et la déformation du produit.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Respectez ces instructions pour éviter tout risque de blessures graves voire mortelles, et tout risque d'endommager l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécifique. Le remontage est possible auprès du fabricant ou de son agent d'entretien.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou sans expérience ni connaissance de l'appareil, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient été formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent donc être surveillés.
- Cet appareil n'est pas prévu pour la préservation de documents ou la conservation d'œuvres d'art.

- ⚠ Ne pas placer en dessous d'une prise électrique.
- ⚠ Ne pas positionner l'appareil face au vent ou face aux courants d'air.
- ⚠ Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- ⚠ Ne pas attacher ou nouer le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en marche.
- ⚠ Si l'appareil est immergé dans l'eau, le débrancher et communiquer avec le service après-vente.
- ⚠ Ne pas débrancher ou déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- ⚠ Ne pas brancher d'autres appareils dans la même prise ou sur la même alimentation.
- ⚠ Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées.
- ⚠ Débrancher l'appareil en cas de non-utilisation sur une période prolongée.
- ⚠ Ne pas installer l'appareil à côté d'appareils de chauffage.
- ⚠ Le fait de courber, tirer, tordre, nouer, pincer avec force le cordon ou de poser les objets lourds dessus peut l'endommager.
- ⚠ Ne pas installer dans tout type de véhicule à moteur ou de transport. (camions, bateaux, navires, etc.).
- ⚠ Ne pas placer dans un endroit à forte teneur en gaz nocifs.
- ⚠ Ne pas placer à proximité de matières inflammables (aérosols, carburant, gaz, etc.).
- ⚠ Ne pas placer dans des endroits excessivement humides où l'appareil pourrait être mouillé.
- ⚠ Ne pas placer l'appareil à moins de 12 pouces du mur pendant le fonctionnement. Cela pourrait provoquer la formation de condensation sur le mur et autour de l'appareil.
- ⚠ Ne pas placer en dessous d'une prise électrique.
- ⚠ Ne pas utiliser en présence de vapeurs ou fumées provenant d'huile industrielle ou de grandes quantités de poussière métallique.

## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Pour en savoir plus sur la garantie, rendez-vous sur : **https://www.winixamerica.com/limited-warranty-canada.pdf**

Les conditions de la garantie sont les suivantes:

1. Ce produit est fabriqué et soumis à des contrôles de qualité rigoureux et à des inspections régulières.
2. La garantie limitée sera annulée si la défaillance du produit résulte d'une négligence ou du mésusage par le consommateur.
3. Une preuve d'achat devra être présentée pour faire valoir la garantie limitée.
4. Conserver la preuve d'achat en lieu sûr ou enregistrer votre produit sur winixamerica.com en envoyant votre preuve d'achat.
5. Cette garantie limitée est valable uniquement aux États-Unis et au Canada.

* Les purificateurs d'air reconditionnés certifiés sont garantis pendant un an. Tous les purificateurs d'air Winix reconditionnés certifiés font l'objet d'un contrôle approfondi et d'un processus de reconditionnement qui garantissent la qualité et les standards de performance.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est raccordé.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour toute question.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

En français : L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

***Lisez et conservez ces instructions.***

Merci d'avoir acheté un purificateur d'air Winix. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d'ozone de 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.

### PRÉCAUTIONS IMPORTANTES À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR :

AVERTISSEMENT :
Respectez les instructions de ce manuel pour éviter tout risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.

- Ne pas réparer ou modifier l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- La prise de cet appareil est polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ne pas forcer la prise dans une prise électrique. Ne pas modifier la prise en aucun cas. Si la prise secteur n'entre pas à la prise d'alimentation, ne pas inverser la prise. Si elle ne convient toujours pas, communiquer avec un technicien qualifié pour installer une prise appropriée.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le connecteur est abîmé ou si la prise murale est mal fixée.
- Utiliser uniquement 120V CA.
- Ne pas abîmer, casser, plier fortement, tirer, tordre, empaqueter, couvrir, pincer, ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Enlever régulièrement la poussière de la prise d'alimentation.
  Cela réduira le risque d'électrocution en raison d'une accumulation d'humidité.
- Débrancher la prise secteur de la prise d'alimentation avant le nettoyage de l'appareil. Lorsque vous retirez la prise d'alimentation, la saisir en tenant la prise elle-même, ne jamais tenir par le cordon.
- Si la prise d'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou par un technicien qualifié.
- Débrancher la prise secteur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil lors de l'utilisation de fumigènes insecticides intérieurs.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec du benzène ou un diluant à peinture.
  Ne pas vaporiser d'insecticides sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide, ou dans un endroit où il pourrait être mouillé, comme dans une salle de bain.
- Ne pas mettre les doigts ou insérer d'objets dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables. Ne pas l'utiliser à proximité de cigarettes, d'encens, ou d'autres éléments créant des étincelles.
- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone émis par les appareils de chauffage et autres sources.
- Débrancher le produit a pour effet de couper les fonctions de la télécommande.

### PRÉCAUTIONS IMPORTANTES À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR :

- Ne pas obstruer les orifices d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas utiliser à proximité d'objets chauds, comme une cuisinière.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où il risque d'entrer en contact avec de la vapeur.
- Ne pas utiliser l'appareil sur le côté.
- Tenir à l'écart des produits qui génèrent des résidus huileux, tels que les friteuses.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser sans filtre.
- Ne pas laver ni réutiliser le filtre True HEPA.
- Pour transporter l'appareil, le tenir par la poignée arrière.
- Ne pas le tenir par le panneau avant.
- Ne pas introduire de petits objets dans les bouches de sortie d'air ou dans le ventilateur.

WINIX

# PURIFICATEUR D'AIR




## MANUEL D'UTILISATION DE C545

c UL us LISTED

Meets California ozone emissions limit. CARB CERTIFIED

AHAM VERIFIDE Independently Tested Consumer Trusted.

ENERGY STAR

**The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.**

- La garantie du produit est imprimée au dos de ce guide. Ce produit est fabriqué pour être utilisé uniquement aux É.-U. ou au Canada. Ce produit n'admet qu'une alimentation 120 V.

# DIAGRAMA DE PIEZAS DEL MODELO

FRENTE




REVERSO




CONTENIDOS DEL PAQUETE




* Para un purificador de aire reacondicionado certificado, se incluirán 4 filtros de carbono nuevos y 1 filtro True HEPA; lo que equivale a un suministro de 1 año.

# DÓNDE USARLO




**Deje entre 30 cm a 45 cm de distancia entre televisores, radios y otros artefactos electrónicos.** La interferencia electromagnética de ciertos artefactos electrónicos puede causar un mal funcionamiento.

**Ubíquelo en ambientes interiores, lejos de la luz solar directa.** La exposición directa puede causar fallas o un mal funcionamiento.

**Ubíquelo en superficies duras y planas.** Las superficies endebles o inclinadas pueden provocar ruidos y vibraciones anormales.

**Deje de 30 cm a 45 cm de distancia entre el dispositivo y las paredes para permitir el mayor flujo de aire posible.**

# PURIFICACIÓN DEL AIRE EN 4 ETAPAS

La purificación del aire significa el retiro de las partículas inanimadas




# PANEL DE CONTROL




**01. Indicador de Modo Automático:** la luz LED de Modo Automatico indica cuando está activado este modo.

**02. Indicador de calidad del aire**: la luz LED codificada por color indica uno de los tres niveles de calidad del aire. El color puede ser rojo (baja), ámbar (regular) o azul (buena).

**03. Botones del indicador de velocidades del ventilador:** indica la velocidad actual del ventilador.

**04. Indicador de Modo Reposo:** la luz LED de Modo Reposo indica cuando está activado este modo.

**05. Indicador de cambio de filtro:** la luz LED indica cuándo es el momento de cambiar el filtro.

**06. Botón de reinicio de filtro:** después de cambiar el filtro True HEPA, use un objeto pequeño, como un clip, para mantener presionado el botón de reinicio del filtro durante al menos 5 segundos hasta que se apague el indicador de cambio del filtro.

**07. Sensor inteligente:** detecta la cantidad de gas con olor que hay en el ambiente. Cuando está en modo automático, la velocidad del ventilador se ajusta según la cantidad de gas detectada.

**08. Botón de encendido**: enciende o apaga la unidad. Durante los primeros 30 segundos de encendido, el indicador de calidad del aire alternará entre los colores azul, ámbar y rojo.

- El sensor inteligente tarda aproximadamente 4 minutos en detectar la calidad del aire en el ambiente, antes de que comience el funcionamiento normal.

**09-1. Botones de velocidad del ventilador/ Automático/Reposo:** utilice los botones de flechas de velocidad del ventilador para ajustar la velocidad deseada del ventilador. Las velocidades del ventilador se alternan en esta secuencia: automática, baja, media, alta, turbo, suspensión.

**Modo Automático:** el modo automático ajusta automáticamente las velocidades del ventilador de acuerdo con la calidad del aire interior. La velocidad del ventilador se ajusta a un nivel bajo cuando la calidad del aire es buena, a un nivel medio cuando es aceptable y a un nivel alto cuando es mala.

**Modo Reposo:** cuando el Modo Reposo está activado, la luz LED del indicador de calidad del aire está apagada.

- La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente a la velocidad mínima (inferior a la baja), que será casi silenciosa. Cuando el Modo **Reposo:** está activo, PlasmaWave® se desactivará, pero puede volverse a activar.

**09-2. Botón PlasmaWave®: mantenga presionados los botones ‹ + › durante 3 segundos.**

Presione el botón de la tecnología PlasmaWave® cuando la unidad esté encendida para habilitar o deshabilitar esta función. Por defecto, PlasmaWave® se activa cuando la unidad está encendida. Cuando la unidad esté funcionando, es posible que escuche un chirrido o un zumbido. El sonido proviene de las partículas que pasan a través de PlasmaWave®; es normal y no implica una falla en el producto.

**10. Indicador PlasmaWave®:** indica si PlasmaWave® está activado o no.

**11. Botón de Wi-Fi:** presione por 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. Cuando el Wi-Fi esté emparejado, presione el botón para encender o apagar el Wi-Fi.

**12. Indicador de Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi. Cuando el dispositivo se encuentra en estado de emparejamiento, la luz LED del Wi-Fi parpadea. Cuando se empareja correctamente, la luz LED del Wi-Fi es blanca y continua.

**13. Sensor de luz:** detecta la cantidad de luz ambiental en el entorno. Cuando está en Modo Automático, el sensor de luz detecta cuándo poner la unidad en Modo Reposo.

**Configuración de Wi-Fi de Winix Smart:** consulte la guía de Wi-Fi que viene en la caja.

# FUNCIONAMIENTO INICIAL

1. Retire el panel frontal sujetando su borde superior y tirando gentilmente hacia adelante.
2. Retire el prefiltro y después, la bolsa de filtros que hay detrás.
3. Retire los filtros de la bolsa plástica protectora.
4. Instale los filtros hasta que se ajusten de forma segura en su lugar.
   03. Filtro True HEPA (atrás)
   02. Filtro de carbono activado (en el medio)
   01. Prefiltro (frente)
5. Después de instalar los filtros, cierre el panel frontal.
6. Inserte el cable de alimentación en un tomacorrientes eléctrico.




# MANTENIMIENTO

Cuándo reemplazar los filtros

| Filtro | Luz indicadora | Cuándo realizar el mantenimiento | Cuándo reemplazar |
|---|---|---|---|
| Prefiltro | ninguno | Cada 14 días | Permanente |
| Filtro de carbono activado | ninguno | NO SE PUEDE LAVAR | Cada 3 meses |
| Filtro True HEPA | Filtro de revisiones | | Dura aproximadamente 12 meses |

- Cuando el LED indicador de verificación del filtro está encendido, es hora de reemplazar el filtro.
- Los intervalos entre el reemplazo del filtro pueden variar según el ambiente.

# REEMPLAZAR FILTROS




## Reiniciar el filtro:

Después de reemplazar el filtro True HEPA, vuelva a colocar el prefiltro y cierre el panel frontal.

Mientras la unidad está encendida, mantenga presionado el botón de reinicio de filtro durante al menos 5 segundos hasta que oiga un pitido.

Después del pitido, desaparecerá el indicador de reemplazo de filtro. El filtro True HEPA ya se restableció.

# CUIDADO DE LIMPIEZA

Limpiar los filtros:



Use una aspiradora o un cepillo de cerdas suaves para limpiar el prefiltro.

- Si tiene una cantidad excesiva de suciedad, enjuague con agua a temperatura ambiente. No use detergente ni jabón. Deje secar el filtro por 24 horas como mínimo antes de usarlo. Los intervalos entre la limpieza del filtro pueden variar según la calidad del aire. No use agua caliente a una temperatura superior a 40°C ni líquidos volátiles como el diluyente de pintura.

Limpiar el exterior y el interior:



Limpie con un paño suave y húmedo con agua a temperatura ambiente.

- Luego, límpielo con un paño seco.

Abra el panel frontal y limpie el interior con una aspiradora.

- Para obtener un rendimiento óptimo, límpielo cada mes o 2 meses.

## ⚠ AVISO

- Cuando limpie la unidad, siempre desconecte el cable de alimentación primero y espere a que la unidad se haya enfriado.
- Nunca desmonte, repare o modifique la unidad usted mismo.
- No use rociadores inflamables o detergentes líquidos.
- No permita que los niños limpien o realicen el mantenimiento de la unidad.
- Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento, asegúrese de que la unidad esté desenchufada.
- No use benceno, alcohol ni otros líquidos volátiles. Estos pueden causar daños o decoloración.

# ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Modelo** | C545 |
| **Voltaje** | 120 V~ 60 Hz |
| **Tasa de energía** | 65 W |
| **Dimensiones** | 34.7 cm (ancho) x 21.3 cm (profundidad) x 52 cm (alto) |
| **Peso** | 4.9 kg |
| **Filtro SKU** | Filtro S: 1712-0096-00 |

El diseño exterior y las especificaciones del producto pueden cambiar sin aviso previo para mejorar el rendimiento del producto.

## Comuníquese con Winix si tiene alguna consulta relacionada con el producto y para atención al cliente

- **Centro de atención telefónica dedicado: ☎ (877) 699-4649**
- **Sitio web: www.winixamerica.com**

Para agilizar el servicio, especifique el nombre y el número del modelo, la naturaleza del problema, sus datos de contacto y su dirección.
Para conocer la Resolución de problemas o las Preguntas frecuentes, visite **https://winixamerica.com/faq/** (Teléfono y servicio no válidos en México) Páginas de internet disponibles únicamente en inglés.

# SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Antes de hacer funcionar este equipo, lea y siga minuciosamente las precauciones de seguridad.

**Asegúrese de que los filtros estén insertados antes de hacer funcionar la unidad.** Ejecutar la unidad sin filtros puede reducir la vida útil y causar descarga eléctrica y lesiones.

**Asegúrese de que NO haya objetos extraños en los conductos de ventilación de la unidad.** Estos objetos pueden ser pines, varillas o monedas.

**No toque ninguna parte del interior de la unidad con las manos mojadas.** El alto voltaje puede causar descargas eléctricas.

**Procure que los conductos de ventilación de entrada y salida de la unidad no estén bloqueados.** Si hay bloqueos, pueden aumentar las temperaturas internas, lo que, a su vez, puede causar fallas y una deformación del producto.

**No use la unidad como escalón o base para pararse ni apoye objetos pesados sobre ella.** Se pueden generar lesiones personales o fallas y deformaciones del producto.

- No la ubique bajo ningún artefacto eléctrico.
- No ubique la unidad de frente a vientos o corrientes de aire.
- No tire del cable de alimentación cuando desenchufe la unidad.
- No anude ni ate el cable de alimentación mientras la unidad esté en funcionamiento.
- Si por algún motivo, la unidad queda sumergida bajo el agua, desenchúfela y comuníquese con Atención al cliente.
- No desenchufe ni mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.
- No enchufe artefactos adicionales al mismo tomacorrientes o al suministro eléctrico.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en funcionamiento por largos periodos de tiempo.
- No la coloque cerca de elementos de calefacción.

**⚠ ADVERTENCIA**

Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte y minimizar el riesgo de dañar la unidad.

- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por el personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- Esta unidad no está diseñada para preservar documentos u obras de arte.

- El cable puede dañarse si lo dobla con fuerza, tira de él, lo retuerce, lo anuda, lo pellizca o coloca objetos pesados encima de él.
- No instale en ningún tipo de vehículo motorizado o de transporte (camiones, botes, barcos, etc.).
- No ubique la unidad en una zona con cantidades excesivas de gases nocivos.
- No ubique la unidad cerca de materiales inflamables (como aerosoles, combustibles, gases, etc.).
- No ubique la unidad en áreas excesivamente húmedas en las que pueda mojarse.
- No ubique la unidad a menos de 30 cm de distancia de la pared cuando esté en funcionamiento. Puede causar condensación en la pared y en el área alrededor de la unidad.
- No use la unidad cerca de brumas o vapores de aceite industrial o cerca de grandes cantidades de polvo metálico.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

***Lea y guarde estas instrucciones.***

Gracias por comprar el purificador de aire Winix. Este producto es solamente para uso doméstico.

Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0.050 partes por millón en volumen (ppmv) en un período de 24 horas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA USAR EL PURIFICADOR DE AIRE:

ADVERTENCIA:

Siga las instrucciones de este manual para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito e incendio.

- No repare ni modifique la unidad. Todas las reparaciones debe hacerlas un técnico cualificado.
- El enchufe de esta unidad está polarizado con una cuchilla más ancha que la otra. No fuerce el enchufe en el tomacorrientes eléctrico. No altere el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no encaja en el tomacorrientes, voltéelo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un técnico calificado para instalar un tomacorrientes correcto.
- No lo use si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si la conexión con el tomacorrientes de la pared está floja.
- Use solamente c.a. de 120 V
- No dañe, rompa, doble intencionalmente, tire, gire, anude, cubra, pellizque ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- Periódicamente, retire el polvo del enchufe de alimentación. Esto reduce el riesgo de descarga por acumulación de humedad.
- Retire el enchufe de alimentación del tomacorrientes antes de limpiar la unidad. Cuando retire el enchufe de alimentación, no tire del cable, tómelo desde el mismo enchufe.
- Si se dañó el enchufe de alimentación, debe reemplazarlo el fabricante o un técnico cualificado.
- Retire el enchufe de alimentación del tomacorrientes cuando no lo esté usando.
- No manipule el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No opere la unidad cuando use insecticidas que generen humos en ambientes interiores.
- No limpie la unidad con benceno ni diluyente de pintura. No rocíe insecticidas en la unidad.
- No use la unidad en lugares húmedos o donde pueda mojarse, como el baño.
- No inserte los dedos u objetos extraños en la entrada o la salida del aire.
- No use la unidad cerca de gases inflamables. No use la unidad cerca de cigarrillos, inciensos ni otros objetos que generen chispas.
- La unidad no elimina el monóxido de carbono que emiten los artefactos de calefacción u otras fuentes.
- Cuando desenchufa el producto, se desconectan las funciones remotas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA USAR EL PURIFICADOR DE AIRE:

- No bloquee los conductos de ventilación de entrada o salida de aire.
- No lo use cerca de objetos calientes, como una estufa.
- No lo use en lugares donde la unidad pueda entrar en contacto con vapor.
- No use la unidad de costado.
- Mantenga la unidad alejada de productos que generen residuos aceitosos, como una freidora de aire.
- No use detergente para limpiar la unidad.
- No opere la unidad sin un filtro.
- No lave y reutilice el filtro True HEPA.
- Sostenga el agarre de la parte trasera de la unidad para transportarla.
- No la sujete por el panel frontal.
- No pegue objetos pequeños a los conductos de ventilación de salida de aire o al ventilador.

# DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Para obtener más información sobre la garantía, visite la siguiente página: **https://winixamerica.com/terms-and-conditions/** (Garantía no válida en México. Vea garantía ofrecida por el importador).

Los términos de la garantía son los siguientes:

1. El producto es fabricado con un control de calidad e inspecciones rigurosos.
2. La garantía limitada será nula si existe una falla del producto como resultado de negligencia o uso inapropiado por parte del consumidor.
3. Se deberá presentar un comprobante de compra cuando se presente un reclamo por una garantía limitada.
4. Guarde el comprobante de compra en un lugar seguro o registre su producto en winixamerica.com para cargar su comprobante de compra.
5. La garantía limitada es válida solo en EE. UU. y Canadá.

* Los purificadores de aire reacondicionados certificados vienen con una garantía de un año. Todos los purificadores de aire reacondicionados certificados Winix se someten a una inspección detallada y a un proceso de reacondicionamiento para garantizar que se cumplan todos los estándares de calidad y rendimiento.

Advertencia: Los cambios y las modificaciones realizados a esta unidad sin autorización expresa de la parte responsable de cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Nota: Este equipo se probó y se demostró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorrientes en un circuito diferente al que está conectado el receptor-.
- Consultar con el proveedor o un técnico experimentado de radio o televisión y pedir ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

En francés: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2610-0307-02 Rev.02

WINIX

# PURIFICADOR DE AIRE

Por favor lea y siga todas las normas de seguridad e instrucciones de este manual antes de la operación.




## MANUAL DEL USUARIO C545

PURIFICADOR DE AIRE
MARCA: WINIX • MODELO: C545 • ITM./ART. 2449587
Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 65 W 1.3 A
Consumo de energía en modo de espera: 1.05 Wh
Consumo de energía en modo de operación: 69.37 Wh
Motor: 311 V⎓ 0.2 A
Frecuencia WiFi 2.4 GHz - 5.7 GHz

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765 RFC: IPR-930907-S70 Tel.: (55) 5246-5500 www.costco.com.mx

HECHO EN TAILANDIA

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

- La garantía del producto está impresa en la parte posterior de esta guía. El producto está fabricado solo para su uso exclusivo en EE. UU./Canadá. Este producto es adecuado solo para 120 V