Simyke

User Manual

BME28U Baby Monitor



BME28U

Table of Contents

Safety Instructions 01
Overview 02
What's in the Box 02
Product Overview 03
Specifications 04
Menu Options 05
Getting Started 06
Charging and Powering the Baby Monitor 06
Placement of the Baby Monitor 07
Using the BME28U Baby Monitor 09
Work with PlugAPlay Display 09
Registration (Pairing) 09
OSD Mode Operation 10
Menu Operation 11
Work with Smartphone 17
Customer Service 18
Warranty policy 18
Contact Us 18
Trouble Shooting 18

Safety Instructions

WARNING:

- ICTRadioLux FOR HAZARDS (Children have ETRADUSES in units - Keep this round out of the reach of children) ETRADUSES.
- MUST PLACE THE CAMERA OR CARD IN OVEHEAR ONE OR PLAYPEN. Secure the unit at least 1.5 feet (1.5 meter) in height.
- CHOKING HAZARD: This product contains small parts which may cause choking.
- POISON WARNING: To prevent poisons, always, NEVER use the batteries or cleaner, water, solvent, including cleaning solvents, benzene, etc.
- CAUTION: Only insert a battery pack of the same type, flat or equivalent if battery is replaced with an incorrect type.
- Use only the DC adapter provided.
- Avoid separating a separate heavy and parts away from children when you are separating.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- Thermoplastic NOT needed to replace or prevent exposure children.
- Fire, FALLT check your child's activity regularly, as this product will not alert parents to alert activities, of a child.
- Before using this product, remove it away all connections and disconnect it from the wall.
- Do not allow water damage to the camera unit, monitor unit, power adapter, or charging cable which cause number of the charging cable.
- Do not use and/or the charging, charging cable to charge the device. This may result in overheat of the charging port, charging cable, and charging adapter.
- Do not use and/or the charging cable, adapter, charging cable adapters. This may result in overheat of the cable and/or charging port. Only use the adapter provided in the box.

FCC Statements

- These devices, including Baby Camera and Baby Monitor, comply with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

These devices may not cause harmful interference.

These devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio / TV technician for help.
- Note: use The Federal Communications Commission warns the users that changes or modifications of the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- EMISSION: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.

2) Disposal of a battery into fire or hot oven, mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery Capacity: 5V 2000mA 10 hrs.

Overview

What's in the Box



NOTE: Power adapter varies by region.

Product Overview



Specifications

System General:	
Model Number:	BME28U
RF Frequency:	2400 – 2483.5MHz
Optional Camera Channels:	4
Operating Temperature Range:	0 °C - 50 °C
Origin:	Made in China
Wireless Communication:	WLFI/FHSS
TX-RX Transmission Range:	1200ft
Camera Unit	
Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
IR/Night Vision:	YES
Picture Sensor:	GC1084
Operating Temperature:	0 °C - 50 °C
Power Adapter:	5V 1A
Charging Cable	80 in
Exposure Control:	Auto
White Balance Control:	Auto
Vertical Turning Angle:	Manual tilt down 90°
Horizontal Turning Angle:	Manual 360°
Other Special Features:	Built in Microphone/speaker
Camera Dimensions (L x W x H):	2.36x2.36x4.46ins

Monitor Unit	
Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
Power Adapter:	5V,1A
Charging Cable	80 in
Full Charging Time:	6 Hours
Duration(Standby Mode):	20 Hours
Duration(Screen ON):	11 Hours
Monitor Dimensions (L x W x H):	4.72x2.60x0.90 in

Menu Options

Status Indication Overview (Upper Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Signal Strength Indicator	5 levels
	Camera Selected	zoom 1/zoom 2/ zoom 3/zoom 4/ zoom 1/zoom 2/zoom 3/zoom 4
	Night Vision	(on /off)
	Lullaby	(on /off)
	Alarm Setting	(on /off)
°F / °C	Current Camera Temperature	24-97 °F / 1-36 °C
VOX	VOX Sensitivity	(on /off)
	Battery Power	3 levels
	WiFi	5 levels

Menu Options Overview (Lower Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Screen Brightness	
	Monitor Volume	
	Lullaby	
	Camera Options	Delete a camera Add (Pair) a camera View a camera Zoom all cameras Camera speaker volume
	Zoom	ON / OFF
	Alarm Setting	35 / 45 / 55 / OFF
	Temperature Unit	°F / °C
	VOX Sensitivity	
	Screen speaker vol	

Turn on the Monitor Unit

- **Only use the DC adapter included in this package.**
- **The monitor unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery.**

We suggest to connect the monitor to the adapter plugged into the mains whenever possible, in order to keep the battery charged.

Press and hold the power button on the lower right of the keypad.

Once monitor unit turned on, the power LED will light up and the image will display on the LCD screen.

Placement of the Baby Monitor

This camera can be placed on a tabletop or on the wall. Place the baby monitor in an stay place. Do not place on soft quilts or blankets or in the corners of cupboards, shelves, etc.

- Place the baby monitor away from heat sources such as radiators , chimneys, cookers and direct sunlight.
- Place the camera unit away from TV sets, microwave oven and radios. The intense radio signals generated by these elements could cause noise or even distortate sounds and images which appear on the monitor. If this occurs, move the camera to another location.



Place the camera within 15 feet of the area being monitored for best picture result.



Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it can cause strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 ft away from the crib and the baby's reach at all times.

Simyke

Babyphone vidéo BME28U

Mode d'emploi



BME28U

Sommaire

Consignes de sécurité 01
Présentation du produit 02
Contenu de l'emballage 02
Description du produit 03
Caractéristiques techniques 04
Menu et fonctions 05
Démarrage rapide 06
Mise en route du moniteur bébé 06
Emplacement d'installation 07
Utilisation du moniteur BME28U 09
Appairage de l'appareil 09
Fonction d'affichage direct 09
Commandes de l'interface 10
Options du menu 11
Connexion à l'application mobile 17
Service après-vente 18
Politique de garantie 18
Nous contacter 18
Dépannage 18

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT:

- **Risque de strangulation:** Un enfant pourrait s'étrangler dans le cordon d'alimentation ou s'étouffer. Cordon inaccessible pour les enfants. Ne placez des enfants (distance minimale: 1 mètre).
- **Ne jamais placer le moniteur ou le câble d'alimentation dans un à proximité de lits, de parcs pour bébé** Le cordon de fenêtre du rideau doit en atteindre au moins l'intérieur du lit/parc.
- **Risque d'étouffement:** Ne placez jamais de jouets, coussins, couvertures ou autres objets dans le berceau pour éviter tout risque d'étouffement.
- **Risque d'intoxication:** Pour éviter tout risque d'intoxication, n'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une source d'eau (baignoire, douche, piscine, lavabo, etc.).
- **Avertissement:** Utilisez uniquement le modèle de batterie fourni. L'utilisation d'un type de batterie inappropriée peut provoquer une explosion.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- La montage doit être effectué par un adulte. Certaines de petites pièces. Non, de parties des enfants pendant l'assemblage.
- Ce produit n'est **pas un jouet**. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce dispositif **ne remplace pas la surveillance parentale**.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de l'enfant manuellement, car l'appareil ne peut pas détecter des situations spécifiques.
- À cause d'utilisation du produit, lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.
- N'exposez pas la caméra / unité parent, l'adaptateur secteur ou le câble de recharge à l'humidité ou à tout liquide.
- **N'utilisez jamais un câble de recharge non officiel**, cela pourrait endommager une surchauffe du port de charge.
- **N'utilisez pas d'adaptateur secteur non officiel**, en particulier des modèles. Ils risque puissance.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis dans l'emballage.

Présentation du produit

Contenu de l'emballage



Attention: Les spécifications de l'adaptateur secteur peuvent varier selon la région de vente.

Description du produit



Caractéristiques techniques

Paramètres du système	
Modèle:	BME28U
Plage de fréquences radio:	2400 – 2483.5MHz
Nombre maximal de caméras connectables:	4
Température de fonctionnement:	0 °C - 50 °C
Lieu de fabrication:	Chine
Communication sans fil:	WLFI/FHSS
Distance de transmission:	56 mètres (1200 pieds)
Paramètres de l'unité caméra	
Tension d'entrée:	5V
Courant de fonctionnement:	<800mA
Fonction infrarouge / vision nocturne:	Oui
Capteur d'image:	GC1084
Température de fonctionnement:	0 °C - 50 °C
Adaptateur secteur:	5V,1A
Longueur du câble de charge:	80 pouces
Contrôle de l'exposition:	Automatique
Balance des blancs:	Automatique
Angle de rotation verticale:	90°
Angle de rotation horizontale:	360°
Autres fonctions:	Microphone / Haut-parleur intégrés
Dimensions de la caméra (L x l x H):	2.36x2.36x4.46 pouces

Paramètres de l'unité d'affichage	
Tension d'entrée:	5V
Courant de fonctionnement:	<800mA
Longueur du câble de charge:	80 pouces
Temps de charge complet:	6 heures
Autonomie en veille:	20 heures
Autonomie en écran allumé:	11 heures
Dimensions de l'écran (L x l x H):	4.72x2.60x0.90 pouces

Menu et fonctions

Présentation de la barre d'état en haut de l'écran

Icône	Description	Option
	Signal	5 niveaux
	Caméra en cours de visualisation	Caméra 1 / Caméra 2 / Caméra 3 / Caméra 4 / Rotation 1 / Rotation 2 / Rotation 3 / Rotation 4
	Vision nocturne	(activé / désactivé)
	Berceuse	(activé / désactivé)
	Rappel d'alimentation	(activé / désactivé)
°F / °C	Température ambiante	24-97 F / 1-36 C
VOX	Sensibilité de détection sonore	(activé / désactivé)
	Niveau de batterie	3 niveaux
	WiFi	5 niveaux

Présentation du menu fonctionnel en bas de l'écran

Icône	Description	Option
	Luminosité de l'écran	
	Volume du moniteur	
	Berceuse	
	Options de la caméra	Supprimer une caméra Ajouter (appairer) une caméra Visionner les caméras Zoomer des caméras Volume de la caméra
	Zoom	ON / OFF
	Rappel d'alimentation	35 / 45 / 55 / OFF
	Chaud/Température	°F / °C
	Sensibilité de détection sonore	
	Volume de l'alerte	

Mise en marche de l'écran parent

- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur CC d'origine fourni dans l'emballage.**
- **Cet écran intègre une batterie rechargeable au lithium-ion.**

Il est recommandé de laisser l'écran parent branché à l'alimentation autant que possible afin d'assurer son bon fonctionnement continu.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite de l'écran parent.

Une fois l'appareil allumé, le témoin d'alimentation s'allume et l'écran affiche l'image de démarrage.

Emplacement d'installation

Le moniteur bébé peut être posé sur une surface plane ou fixé au mur. Il doit être placé dans un endroit bien ventilé. Évitez de le placer sur des surfaces molles comme des couvertures ou des matelas, ou dans des coins fermés comme une étagère ou un rincon de meuble.

- Veuillez installer le moniteur bébé à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, cheminées, cuisinières ou toute exposition directe au soleil.
- Tenez également la caméra éloignée des téléviseurs, fours à micro-ondes, radios et autres appareils susceptibles de générer de fortes interférences radio. Ces interférences peuvent provoquer l'apparition de parasites à l'écran ou une dégradation de la qualité audio et vidéo. En cas de perturbations, veuillez repositionner la caméra dans un autre emplacement.



Il est recommandé de placer la caméra à une distance maximale de 4,5 mètres de la zone à surveiller afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

Il est formellement interdit de suspendre le moniteur bébé ou la caméra avec leur câble d'alimentation à proximité du lit de bébé afin d'éviter tout risque d'étranglement. Le câble d'alimentation doit toujours être placé à au moins 1 mètre (3 pieds) du lit et de toute zone accessible à l'enfant.

Simyke

Bedienungsanleitung

BME28U Baby Monitor



BME28U

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 01
Überblick 02
What's in the Box 02
Produktübersicht 03
Spezifikationen 04
Menüpunkte 05
Erste Schritte 06
Laden und Betreiben des Babyphones 06
Platzierung des Babyphones 07
Verwenden des Babyphones BME28U 09
Arbeiten mit PlugAPlay-Display 09
Registrierung (Pairing) 09
OSD-Modus-Bedienung 10
Menübedienung 11
Arbeiten mit Smartphone 17
Kundendienst 18
Garantiebestimmungen 18
Kontaktiere uns 18
Fehlerbehebung 18

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

- ICTRadioLux TOXIKOSTAFF, Kinder haben In Kinder ernsten. Beachten Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kleinkinder der Reichweite von Kinder (mehr als 1 m entfernt).
- Die Kamera oder Karte muss außerhalb des Kabel nennen. IN ZIFF KAN VON KINDERNETZ (ZIEHL LAUFTÜLL). Benutzen Sie das Kabel von mindestens 1,5 ab vom Erdgeschoss oder Leuchtstofröhren.
- ERSTICKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält Kleinteile, die zu Ersticken führen können.
- VERGIFTUNGSWARNUNG: Um Vergiftungen zu vermeiden, verwenden Sie den Benzin NIEMALS oder Empfänger o der Wäsche von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Reduzierung, einschließlich Reinigungsmittel, Benzol, etc.
- ACHTUNG: Setzen Sie nur Batterie desselben Typs oder Äquivalentgleich wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, wenn Sie montieren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
- Dieses Produkt ist NICHT als Ersatz für eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene gedacht.
- Von NUTZEN des Kindes Ihres Kindes regelmäßig überprüfen, da dieses Produkt Eltern/Pflegepersonen nicht Kinder Ihres Kindes benachrichtigen kann.
- Lesen und beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Anweisungen und Sicherheitshinweise.
- Vermeiden Sie Wasserschäden an der Kamera/Einheit, der Monitoreinheit, dem Netzteil, Ladegerät oder Ladekabel, die eine Überladung des Ladegerätes verursachen können.
- Verwenden Sie das Ladegerät oder Netzteil nicht zum Laden/Betreiben von Elektrobrüten. Das kann zu einer Überhitzung des Ladegerätes führen. Verwenden Sie das Ladegerät nur Die Ladegerät und im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie eine trockene Hernieder von Erhitzungen, massenbewusstsein ist hinter Verwendet dispatch. Das kann zu einer Überhitzung des Kabels und/oder des Ladekontrollkabels führen. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter.

Überblick

Was ist in der Box



HINWEIS: Das Netzteil variiert je nach Region.

Product Overview



Spezifikationen

System Allgemein	
Modell-Nr:	BME28U
HF-Frequenz:	2400 – 2483.5MHz
Optionale Kamerakanäle:	4
Betriebstemperaturbereich:	0 °C - 50 °C
Herkunft:	In China hergestellt
Drahtlose Kommunikation:	WLAN/FHSS
TX-RX-Übertragungsreichweite:	1200Fuß
Kameraeinheit	
Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
IR/Nachtsicht:	JA
Bildsensor:	GC1084
Betriebstemperatur:	0 °C - 50 °C
Netzteil:	5V 1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Belichtungssteuerung:	Auto
Weißabgleichtsteuerung:	Auto
Vertikaler Wiederwinkel:	Manuelle Neigung um 90° nach unten
Horizontaler Wiederwinkel:	Hörnbuch 360°
Weitere Besonderheiten:	Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher
Kameraabmessungen (L x B x H):	2.36x2.36x4.46 Zoll

Monitoreinheit	
Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
Netzteil:	5V,1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Vollständige Ladezeit:	6 Stunden
Dauer (Standby-Modus):	20 Stunden
Dauer (Bildschirm EIN):	11 Stunden
Monitorabmessungen (L x B x H):	4.72x2.60x0.90 Zoll

Menüpunkte

Übersicht der Statusanzeigen (obere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Signalstärkeanzeige	5 Stufen
	Kamera ausgewählt	Kamera1/Kamera 2/Kamera3/Kamera4/ Rotiert 1/Rotiert 2/Rotiert 3/ Rotiert 4
	Nachtsicht	(ein / aus)
	Wiegelied	(ein / aus)
	Alarmeinstellung	(ein / aus)
°F / °C	Aktuelle Kameraeinheitstemperatur	24-97 F / 1-36 C
VOX	VOX Empfindlichkeit	(ein / aus)
	Batterieleistung	3 Stufen
	WiFi	5 Stufen

Übersicht der Menüoptionen (untere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Bildschirmhelligkeit	
	Monitorlautstärke	
	Wiegelied	
	Kamera-Optionen	Kamera löschen Kamera hinzufügen (koppeln) Kameraansicht zoomen Kameras für alle Kameras Kamera Lautsprecher Lautstärke
	Zoom	ON / OFF
	Alarmeinstellung	35 / 45 / 55 / OFF
	Temperatureinheit	°F / °C
	VOX Empfindlichkeit	
	Alarmtonlautstärke	

Schalten Sie die Monitoreinheit ein

- **Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter.**
- **Die Monitoreinheit wird mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ion-Akku geliefert.**

Wir empfehlen, den Monitor an den Adapter anzuschließen, der an die Steckdose angeschlossen ist wann immer möglich, um die Batterie geladen zu halten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste in der unteren rechten Ecke der Tastatur gedrückt.

Sobald die Monitoreinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-LED und das Bild werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Platzierung des Babyphones

Diese Kamera kann auf einem Tisch oder an der Wand platziert werden. Platzieren Sie das Baby Seiten Sie den Monitor an einem ruhigen Ort auf Seiten Sie ihn nicht auf weiche Decken oder Ecken von Schränken, Regalen usw.

- Platzieren Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen, Herden und direkter Sonneneinstrahlung.
- Platzieren Sie die Kameraeinheit entfernt von Fernsehgeräten, Mikrowellenherden und Radios. Die von diesen Elementen erzeugten intensiven Funksignale können Rauschen verursachen oder sogar die auf dem Monitor angezeigten Töne und Bilder beeinträchtigen. Wenn dies eintritt, bringen Sie die Kamera an einen anderen Ort.

Platzieren Sie die Kamera in einem Umkreis von 4,5 Metern um den zu überwachenden Bereich für optimale Bildergebnis.

Babyphone und Kameras mit Netzkabel sollten niemals aufgehängt werden auf oder neben dem Kinderbett; da dies Strangulationsgefahr darstellen kann. Kabel sollten stets mindestens einen Meter vom Kinderbett und der Reichweite des Babys entfernt sein.

Simyke

Manual del usuario

Monitor de bebé BME28U



BME28U

Tabla de contenido

Instrucciones de seguridad 01
Descripción general 02
¿Qué hay en la caja 02
Descripción general del producto 03
Especificaciones 04
Menú Opciones 05
Empezando 06
Carga y alimentación del monitor de bebé 06
Colocación del monitor de bebé 07
Uso del monitor para bebés BME28U 09
Trabajar con pantalla PlugAPlay 09
Registro (Emparejamiento) 09
Operación del modo OSD 10
Operación del menú 11
Trabajar con teléfono inteligente 17
Servicio al cliente 18
Política de garantía 18
Contacta con nosotros 18
Solución de problemas 18

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

- PELIGRO DE ASFIXIA: Los niños pueden ahogarse en los ATERRADURAS con los cables. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 pies (1m) de distancia).
- NUNCA COLOQUE LA CAMARA NI EL CABLE DENTRO O CERCA DE LA CUNA O EL PARQUE. Asegure el cable al menos 1.5pie de distancia de alcance de alcance.
- PELIGRO DE ASFIXIA: Para productos combinados piezas, pequeñas que pueden causar asfixia.
- ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA: Para evitar descargas eléctricas, fuego, lesiones personales o el cortocircuito, nunca abra carcasa con tornillos, cortacesped, con tornillos, en ambiente, en ambiente humedo, etc.
- PRECAUCIÓN: Reemplace únicamente con un paquete de baterías del mismo tipo. Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.
- Utilice únicamente los adaptadores de CC proporcionados.
- El montaje requiere la participación de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este producto NO está diseñado como sustituto del adecuado de la vigilancia por los niños.
- Debe verificar la seguridad de su hijo regularmente, ya que este producto no alertará a los padres sobre las actividades específicas de su hijo.
- Antes de utilizar este producto, retire de él todas las conexiones y desconecte la unidad de la pared.
- No permita que el agua dañe la unidad de la cámara, la unidad del monitor, el adaptador de corriente o el cable de carga, que pueda quedar sobrecargado. El sobrecalentamiento de los componentes de carga.
- No utilice cables de carga no oficiales de terceros para cargar el dispositivo. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del puerto de carga, cable o dispositivo. Los cables de carga incluyen en la caja.
- No utilice adaptadores de corriente no oficiales de terceros, especialmente adaptadores de alta potencia. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del cable o del puerto de carga. Utilice únicamente adaptadores incluidos en la caja.

Descripción general

¿Qué hay en la caja

NOTA: El adaptador de corriente varía según la región.

Descripción general del producto



Especificaciones

Sistema General	
Número de modelo:	BME28U
Frecuencia de RF:	2400 – 2483.5MHz
Canales de cámara opcionales:	4
Rango de temperatura de funcionamiento:	0 °C - 50 °C
Origen:	Hecho en china
Comunicación inalámbrica:	WLFI/FHSS
Rango de transmisión TX-RX:	1200ft
Unidad de cámara	
Voltaje de entrada:	5V
Potencia de funcionamiento:	<800mA
IR/NocheVisión:	SI
Sensor dominguen:	GC1084
Temperatura de funcionamiento:	0 °C - 50 °C
Adaptador de corriente:	5V,1A
Cableado carga:	80 pulgadas
Control de exposición:	Auto
Control de balance de blancos:	Auto
Ángulo de giro vertical:	Inclinación manual hacia abajo 90°
Ángulo de giro horizontal:	Manual 360°
Otras características especiales:	Micrófono/altavoz incorporado
Dimensiones de la cámara (L x A x A):	2.36x2.36x4.46 pulgadas

Unidad de monitorización	
Voltaje de entrada:	5V
Potencia de funcionamiento:	<800mA
Adaptador de corriente:	5V,1A
Cable de carga:	80 pulgadas
Tiempo de carga completo:	6 Horas
Duración (modo de espera):	20 Horas
Duración (pantalla encendida):	11 Horas
Dimensiones del monitor (L x A x A):	4.72x2.60x0.90 pulgadas

Menú Opciones

Descripción general de la indicación de estado (barra de pantalla superior)

Icono	Descripción	Opción
	Indicador de intensidad de la señal	5 niveles
	Cámara seleccionada	cámara 1/cámara 2/cámara 3/ cámara 4/ rotación 1/ rotación 2/rotación3/ rotación 4
	Visión nocturna	(encendido / apagado)
	Canción de cuna	(encendido / apagado)
	Configuración de alarma	(encendido / apagado)
°F / °C	Temperatura actual de la unidad de cámara	24-97 °F / 1-36 °C
VOX	Sensibilidad VOX	(encendido / apagado)
	Energía de la batería	3 niveles
	WiFi	5 niveles

Descripción general de las opciones del menú (barra de pantalla inferior)

Icono	Descripción	Opción
	Brillo de la pantalla	
	Volumen de la alarma	
	Canción de cuna	
	Opciones de cámara	Borrar una cámara Agregar (Emparejar) una cámara Ver una cámara Zoomear todas las cámaras Volumen del altavoz de la cámara
	Zoom	ON / OFF
	Configuración de alarma	35 / 45 / 55 / OFF
	Unidad de temperatura	°F / °C
	Sensibilidad VOX	
	Volumen de alarma de pánico	

Encienda la unidad del monitor

- **Utilice únicamente el adaptador de CC incluido en este paquete.**
- **La unidad del monitor se suministra con una batería de iones de litio recargable incorporada.**

Le sugerimos conectar el monitor al adaptador enchufado a la red eléctrica siempre que sea posible, para mantener la batería cargada.

Mantenga presionado el botón de encendido en la parte inferior derecha del teclado.

Una vez que se encienda la unidad del monitor, el LED de encendido se iluminará y la imagen se mostrará en la pantalla LCD.

Colocación del monitor de bebé

Esta cámara se puede colocar sobre una mesa o en la pared. Coloque el monitor de bebé en un lugar ventilado. No lo coloque sobre edredones o mantas suaves, ni en las esquinas de armarios, estanterías, etc.

- Coloque el monitor de bebé lejos de fuentes de calor como radiadores, chimeneas, cocinas y luz solar directa.
- Coloque la unidad de cámara lejos de televisores, hornos de microondas y radios. Las intensas señales de radio generadas por estos elementos podrían causar ruido o incluso deteriorar los sonidos e imágenes que aparecen en el monitor. Si esto ocurre, mueva la cámara a otra ubicación.

Coloque la cámara a 15 pies del área que se está monitoreando para obtener el mejor resultado de imagen.

Los monitores y cámaras para bebés con cable de alimentación nunca deben colgarse sobre la cuna o cerca de ella, ya que pueden causar estrangulación. Los cables deben mantenerse a una distancia mínima de 90 cm de la cuna y del alcance del bebé en todo momento.

Using the BME28U Baby Monitor

Work with Plug&Play Display

Registration (Pairing)

The Camera Unit is pre-registered to your monitor unit. You do not need to register it again unless the Camera Unit loses its pairing with the monitor unit. To re-register your Camera Unit, or register a new Camera Unit, follow the procedure below:

1. Press the ⚙ MENU button of the monitor unit and the menu bar will pop up.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until 📷 icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button until 📷 icon is highlighted and press the OK button.
4. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the camera and press the OK button to creat the registration (pairing) QR code.
5. Turn on the camera, press and hold the PAIR button on the bottom of the device for 3 seconds.
6. Please scan QR code and finish the registration (pairing).

NOTE: If a particular Camera Unit was previously registered with another monitor unit, registering with the current monitor unit will overwrite the old registration on the camera Unit.

OSD (On Screen Display) Mode Operation

Screen Off/Power Off

- Press the ⏻ power button to get into the SLEEP MODE.
- Long press the ⏻ power button to turn on /off the screen.

Volume Adjustment

- Press the ▶ Right button to increase the volume.
- Press the ◀ Left button to decrease the volume.

Brightness Adjustment

- Press the ▲ UP button to increase the brightness.
- Press the ▼ DOWN button to decrease the brightness.

Digital Zoom

- Long press the OK button to zoom in then press the OK button to zoom out.
- At the zoom mode, press the ◀ LEFT button to pan left. Press the ▶ RIGHT button to pan right. Press the ▲ UP button to tilt up. Press the ▼ DOWN button to tilt down.
- During zoom mode (the zoom icon 🔍 will be displayed on the top of the screen).

Talk to Baby

To talk, press and hold the 🎤 TALK button. Release the button when you have finished talking to and want to listen from the baby's room again. Bear in mind that you will not be able to listen to your baby while talking to the monitor. You will have to stop pressing this button before listening to your baby. When you are using this function, the 🎤 talk icon will be displayed on the screen.

Infrared Night Vision (Automatic)

The infrared night vision function allows the camera to pick up images of your baby or the monitored area in dark or low light conditions. When using the night vision mode, only black and white images will be displayed on the monitor. (When the camera is in night vision mode, the 🌙 night vision icon will be displayed on the top of the screen.)

Menu Operation

Lullaby Setting

1. Press the ⚙ MENU button and the menu will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🎵 lullaby icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select one of the 5 available lullabies, or enter sequential playing ➡ or stop playing ⏹.
4. Press the ⚙ MENU button to Exit.

NOTE:
- Once the lullaby starts playing on, the lullaby icon will display on the top of the screen.
- Lullaby sequential playing function ➡ will play all the lullabies each time.

Alarm Setting

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will pop up.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ⏰ alarm icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired time from 2h, 4h, 6h and OFF. (The default setting is OFF).
4. Press the OK button to confirm.

VOX Setting

This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor. If there is no sound around the camera within 5min, it will stop the transmission. The monitor screen will turn off when the camera is not transmitting. When the camera detects the sound exceeding the sensitivity level, it will start transmitting the signal to the monitor and alert the user. To change the VOX level, please follow the instructions below:

1. Press the ⚙ MENU button and the menu will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🎤 voice icon is highlighted, then press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select desired level. Press the OK button to confirm.
3. Press the ⚙ MENU button to exit.

NOTE:
- 🔊1 low sensitivity level.
- 🔊2 is medium sensitivity level.
- 🔊3 is the high sensitivity level.
- VOX mode default:OFF.

Camera Control

Add (Pair) a Camera

Please refer to the instructions for camera pairing on Page 9.

Delete a Camera

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 📷 cam icon is highlighted and the camera add ➕ / camera delete ➖ / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button select the ➖ select icon, and press the OK button to confirm.
4. ➖ ➖ ➖ ➖ will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired cam, and press the OK button to delete that registration on your monitor unit.

NOTE: A cam channel needs to be deleted before pairing to a new camera unit.

View a Camera

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 📷 cam icon is highlighted and the camera add ➕ / camera delete ➖ / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 👁 view icon, and press the OK button to confirm.
4. ➖ ➖ ➖ ➖ will show, press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the desired camera unit to view.

Scan Camera

This function automatically cycles through your paired camera channels to display each for 30 seconds. This function is only applicable if you have more than 1 camera unit.

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🔍 cam icon is highlighted and the camera add ➕ / camera delete ➖ / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 🔍 scan icon, and press the OK button to confirm.
4. The screen will display the video from different paired camera in a loop of 🔍 / 🔍 / 🔍 / 🔍 changing every 30 seconds.

NOTE: When in the scan mode, the monitor unit will stop scanning and alert you if one of the camera unit is out of range or is not powered on.

Set Camera Speaker Out Volume

This setting applies to following features on camera side: Two way talk, lullaby, sound indications for camera status.

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🔊 cam icon is highlighted and the camera add ➕ / camera delete ➖ / camera view 👁 / camera scan 🔍 / camera speaker out 🔊 menu will show.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select the 🔊 volume setting icon, and press the OK button to confirm.
4. Volume high 🔊3 / Medium 🔊2 / Low 🔊1 will show, press the ▲ up button or ▼ DOWN button to select the desired level, and press the OK button to confirm.

Warning Volume Setting

This setting turns on/off the audio 'beep' sound from the monitor unit to alert you when the unit is low on battery or out of range.

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🔔 warning volume icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ DOWN button to select ON / OFF.

Temperature Unit Setting

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🌡 temperature icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ Down button to select between °C or °F, and press the OK button to confirm.

LCD Screen Brightness Setting

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the ☀ warning brightness icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ Down button to select the desired brightness level.

LCD Screen Volume Setting

1. Press the ⚙ MENU button and the menu bar will show.
2. Press the ◀ LEFT button or ▶ RIGHT button until the 🔊 warning speaker volume icon is highlighted.
3. Press the ▲ UP button or ▼ Down button to select the desired volume level.

Work with Smartphone

1.Download & Register — Download the App and follow the onscreen instructions to complete your initial registration.

2.Pair Device — Tap 'Pair Device' to pair your phone with Simple+ baby monitor.

3. Ready to begin — Now start your journey with Simple+ camera!

Simple
Welcome to simple
Pair Device
Add camera
Simple Share
Settings
Add camera
Pair Device
Pair Device
Pair Device