MODEL PART DIAGRAM



PACKAGE CONTENTS



WHERE TO USE



Allow 12 ~ 18 in. of space between TVs, radios, and other electronics
Electromagnetic interference from certain electronics may cause product malfunction.

Place indoors away from direct sunlight
Direct exposure may cause product malfunction or failure.

Only place on hard, flat surfaces
Flimsy or slanted surfaces may result in abnormal noise and vibrations.

Allow at least 12 ~ 18 in. from walls for maximum air flow

4-STAGE AIR PURIFICATION

Air Purification means it removes inanimate particles



INITIAL OPERATION

1. Remove the front panel by grasping its upper edge and gently pulling forward.
2. Remove the Pre-Filter, then the plastic bag of filters behind it.
3. Remove filters from protective plastic bag.
4. Install the filters until they fit securely in place.
   03. True HEPA Filter (back)
   02. AOC™ Carbon Filter (middle)
   01. Pre-Filter (front)
5. After filters are installed, close the front panel.
6. Insert the power cord into an electrical outlet.



MAINTENANCE

When to Replace Filters

Filter	Indicator Light	When to Service	When to Replace
Pre-Filter	none	Clean once every 14 days	Permanent
AOC™ Carbon Filter		Can NOT be WASHED	Last Approx. 12 months
True HEPA Filter			

- When the Check Filter Indicator LED is on, it is time to replace the True HEPA Filter and AOC™ Carbon Filter.
- Intervals between filter replacement may vary depending on environment.

REPLACING FILTERS

Uses **WINIX** Genuine Replacement Filter
Questions or Orders:
(877)699-4649 info@winixinc.com
or visit: www.winixamerica.com
ITEM: **1712-0123-00**

Resetting Filter Life:
After replacing your True HEPA Filter, place the Pre-Filter back in and close the Front Panel. While the unit is on, hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until you hear the beep. After the beep, the Filter Replacement Indicator will disappear. Your Winix True HEPA is now reset.

CONTROL PANEL





01. Auto Indicator
Indicates whether Auto Mode is enabled or disabled.

02. Sleep Indicator
Indicates whether Sleep Mode is enabled or disabled.

03. PlasmaWave® Indicator
Indicates whether PlasmaWave® is enabled or disabled.

04. Fan Speed Indicator
Indicates the current fan speed.

05. Light Sensor
Detects the amount of ambient light in the environment.

06. Wi-Fi / Pairing Button
- A quick press will turn Wi-Fi on/off.
- A long press of 3 seconds will activate pairing mode.
- A Wi-Fi indicator will display on the front while Wi-Fi is active.

07. Power Button
Turns the unit on or off.
During the first 30 seconds of powering up, the Air Quality Indicator will cycle through Blue, Amber and Red colors. Smart Sensor takes approximately 4 minutes to detect the air quality in the environment before normal operation begins.

08. PlasmaWave® Button
Enables or disables PlasmaWave®.
When the unit is running, you may hear a chirping or buzzing sound. The sound is from large particles passing through PlasmaWave®, it is normal and does not signify product failure.
Press the PlasmaWave® button when the unit is on to enable or disable this feature.

09. Wi-Fi Indicator
Indicates whether Wi-Fi Mode is enabled or disabled.

10. Fan Speed Button
Enables manual operation of the unit's fan speeds.
- Press to cycle through and set the desired fan speed (Low, Medium, High, Turbo).
- **Auto Mode:**
  - Auto Mode automatically adjusts fan speeds according to your indoor air quality. The fan speed will adjust to low when air quality is good, medium when fair, and to high when poor.
- **Sleep Mode:**
  - When Sleep Mode is activated, the Air Quality Indicator LED light is disabled.
  - Fan speed will automatically set to minimum speed (lower than 'Low') which will be nearly silent.
  - When Sleep Mode is active, PlasmaWave® will be disabled, but it can be turned back on.

11. Filter Reset Button
After replacing the True HEPA Filter, press the Filter Reset button for at least 5 seconds until the Filter Replacement Indicator turns off.

12. Filter Reset Indicator
LED light indicates when it is time to change the filter.

13. Air Quality Indicator
Color coded LED light indicates one of three levels of Air Quality: Red (poor), Amber (fair), and Blue (good).

14. Smart Sensor
Detects the amount of odorous gas in the environment. When in Auto mode, the fan speed adjusts according to the detected amount of gas.

CLEANING CARE

Cleaning the Filters:



Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the Pre-Filter
- If it is excessively soiled, rinse in room temperature water. Do not use detergent or soap. Allow the filter to dry for 24 hours or more before using. Intervals between filter cleaning may vary depending on the air quality in the environment.

Cleaning the Exterior & Interior:



1. Open the front panel and clean the interior with a vacuum cleaner.
   - A handheld vacuum or hose attachment will work best.
2. Dampen a cloth with room temperature water and wipe down the interior and exterior of the unit.
3. Wipe the unit down with a clean, dry cloth.
   - Ensure no moisture remains before plugging the unit back in.

* For optimal performance, clean every 1 - 2 months.

NOTICE

- When cleaning the unit, always unplug the power cord first and then wait until the unit has cooled down.
- Never disassemble, repair, or modify this unit yourself.
- Do not use flammable sprays or liquid detergents.
- Do not allow children to clean or maintain the unit.
- Before cleaning or maintaining, ensure unit is unplugged.
- Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may cause damage or discoloration.
- Do not use hot water over 104°F.

UNIT SPECIFICATIONS

Model Name	5530	Dimensions	13.59 in (W) × 8.27 in (D) × 22.17 in (H)
Power Voltage	AC 120 V / 60 Hz	Weight	12.6 lb
Power Rate	65 W	Replacement Filter	Filter Q SKU : 1712-0123-00
Verified Room Size	392 sq.ft.		

The exterior, design, and product specifications may be changed without prior notice to improve product performance.

Contact Winix for product related inquiries and customer service

- **Dedicated Call Center: ☎ (877) 699-4649**
- **Website: www.winixamerica.com**

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

SAFETY AND CAUTIONS

Before operating this equipment, carefully read and follow these safety cautions.

Ensure filters are inserted before running unit.

Running the unit without filters can shorten the lifespan of the unit and cause electric shock or injury.

Be sure foreign objects are NOT inserted into the vents on the unit.

Objects can include pins, rods, and coins.

Do not touch any part of the interior of the unit with wet hands.

The high voltage may cause electric shock.

Ensure unit intake and outlet vents do not become blocked.

Blockage may lead to increased internal termperatures, causing product failure and deformation.

Do not use the unit as a step stool or place heavy objects on the unit.

Personal injury may occur or product failure and deformation.

⚠ WARNING

Follow these instructions to reduce the risk of serious injury or death and to reduce risk of damaging the unit.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord. Reassembly is available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is not intended for use by a person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the unit, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This unit is not intended to be used to preserve documents or art conservation.

⚠ Do not pull on the power cord when unplugging the unit.

⚠ Do not tie or knot the power cord when unit is in operation.

⚠ If the unit becomes submerged in water, unplug it and contact customer service.

⚠ Do not unplug or move the unit while in operation.

⚠ Do not plug additional appliances into the same outlet or power supply.

⚠ Do not touch the plug with wet hands.

⚠ Unplug the unit when not in operation for extended periods of time.

⚠ Do not place around heating elements.

⚠ Do not use around mist or fumes from industrial oil or around large quantities of metallic dust.

⚠ The cord can become damaged by forcefully bending, pulling, twisting, bundling, pinching or placing heavy objects on it.

⚠ Do not install in any sort of motor or transport vehicle (trucks, boats, ships, etc.).

⚠ Do not place in an area with excessive amounts of noxious gases.

⚠ Do not place near any flammable materials (aerosols, fuel, gases etc.).

⚠ Do not have the unit facing into wind or drafts.

⚠ Do not place below any electrical outlet.

⚠ Do not place in excessively humid areas where the unit may become wet.

⚠ Do not place unit closer than 12 inches from the wall during operation. It may cause condensation on the wall and the surrounding area.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and save these instructions.

Thank you for purchasing a Winix air purifier. This product is for household use only.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-h period.

IMPORTANT CAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

WARNING:

Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire.

- Do not repair or modify the unit yourself.
- All repairs should be completed by a qualified Winix technician.
- The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other. Do not force the plug into an electrical outlet. Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
- Use AC 120V only.
- Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
- Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the risk of shock due to humidity build up.
- Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Remove the power plug from the outlet when not in use.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not operate the unit when using indoor smokegenerating insecticides.
- Do not clean unit with benzene or paint thinner. Do not spray insecticides on the unit.
- Do not use the unit where it is humid or where the unit may become wet, such as the bathroom.
- Do not insert fingers or foreign objects into air intake or outlet.
- Do not use the unit near flammable gases. Do not use near cigarettes, incense, or other spark-creating items.
- Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.

IMPORTANT PRECAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

- Do not block the intake or outlet vents.
- Do not use near hot objects, such as a stove.
- Do not use where the unit may come into contact with steam.
- Do not use the unit on its side.
- Keep away from products that generate oily residue, such as a deep fryer.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Do not operate without a filter.
- Do not wash and reuse the True HEPA Filter and Carbon Filter.
- Hold the handle on the back of the unit to transport.
- Do not hold by the front panel.
- Do not stick any small objects into the air outlet vents or fan.

TWO YEARS WARRANTY

The terms of the warranty are as follows:

1. This product is manufactured under stringent quality control and inspections.
2. The warranty will be voided if product failure is a result of negligence or misuse by the consumer.
3. A proof of purchase must be presented upon claiming a Product Warranty.
4. Store the proof of purchase in a safe place or register your product on winixamerica.com to upload your proof of purchase.
5. This warranty is valid only in the USA and Canada.

* for more information visit https://winixamerica.com/terms-and-conditions/

Product Name		**Air Purifier**
Model Name		5530
Purchase Date		
Warranty Period		Two (2) Years
Place of Purchase		
Place of Purchase tel.		
Customer	Address	
	Name	
	Tel.	

After purchase, be sure to complete all of the above information.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

In French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence et conformes aux normes Innovation, Science et Economic. RSS(s) sans licence de Développement Canada.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

2610-0395-00 Rev.00

WINIX

AIR PURIFIER



5530 USER MANUAL

c UL US LISTED

Meets California ozone emissions limit. CARB CERTIFIED

AHAM VERIFIDE Independently Tested Consumer Trusted.

- The product warranty is printed on the back of this guide. This product is manufactured for use only in USA/CA. This product is suitable for 120 V only.
- Winix America Inc. in no way guarantees the availability of replacement parts, repair services or information necessary to maintain or repair the air purifier for any period of time. Maintenance and repair information is accessible at https://www.winixcanada.ca/terms-and-conditions/. No software or firmware is required to operate this product.

SCHÉMA DES ÉLÉMENTS DU MODÈLE



CONTENU DE L'EMBALLAGE



CONSEIL D'EMPLACEMENT



Conservez un dégagement de 12 à 18 po entre le purificateur et les télévisions, les radios et autres appareils électroniques.
Les interférences électromagnétiques provenant de certains composants électroniques peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil.

Placez à l'intérieur et à l'abri des rayons du soleil.
L'exposition directe du produit peut causer une défaillance ou une panne.

Placez l'appareil sur une surface plane et dure.
Les surfaces inclinées ou molles peuvent entraîner des bruits anormaux et des vibrations.

Pour une circulation maximale de l'air, laissez une distance d'au moins 12 à 18 pouces entre le mur et l'appareil.

PURIFICATEUR D'AIR À 4 PHASES

La purification de l'air consiste à éliminer les particules inanimées.



MISE EN MARCHE INITIALE

1. Retirez le panneau avant en le saisissant par son extrémité supérieure et en le tirant doucement vers l'avant.
2. Retirez le pré-filtre, puis le sac en plastique contenant les filtres derrière celui-ci.
3. Sortez les filtres de l'enveloppe de protection en plastique.
4. Placez les nouveaux filtres dans leur emplacement respectif jusqu'à ce qu'ils tiennent bien en place.
   03. Filtre True HEPA (arrière)
   02. Filtre AOC™ (milieu)
   01. Pré-filtre (devant)
5. Une fois les filtres installés, fermez le panneau avant.
6. Insérez la fiche dans une prise électrique.



ENTRETIEN

Remplacement des filtres

Filtre	Témoin lumineux	Nettoyage	Remplacement
Préfiltre	Aucun	Nettoyer une fois tous les 14 jours	Permanent
Filtre AOC™		NE PEUT PAS ÊTRE NETTOYÉ	Durée de vie approx. : 12 mois
Filtre True HEPA			

- Lorsque le voyant lumineux Check Filter est allumé, il est temps de remplacer le filtre HEPA et le filtre AOC™ actif.
- La fréquence de remplacement du filtre peut varier en fonction de l'environnement.

REMPLACEMENT DES FILTRES

Utilise le filtre de remplacement d'origine WINIX
Questions ou commandes: (877)699-4649 info@winixinc.com ou visitez: www.winixamerica.com
ARTICLE: 1712-0123-00

Réinitialisation de l'indicateur de remplacement du filtre :
Après avoir remplacé votre filtre HEPA, replacez le pré-filtre et fermez le panneau avant. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton de réinitialisation du filtre enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Après le bip, l'indicateur de remplacement du filtre s'éteint. Votre filtre HEPA Winix est maintenant réinitialisé.

PANNEAU DE CONTRÔLE



01. Indicateur du mode Auto
Indique si le mode Auto est activé ou désactivé.

02. Indicateur du mode veille
Indique si le mode Nuit est activé ou désactivé.

03. Indicateur PlasmaWave^MD
Indique si la fonction PlasmaWave^MD est activée ou désactivée.

04. Indicateur de vitesse du ventilateur
Indique la vitesse actuelle du ventilateur.

05. Capteur de lumière
Détecte l'intensité de la lumière ambiante.

06. Touche Wi-Fi/jumelage
- Une pression rapide permet d'activer/désactiver le Wi-Fi.
- Une pression longue de 3 secondes active le mode de jumelage.
- Un indicateur Wi-Fi s'affiche en façade lorsque le Wi-Fi est actif.

07. Touche d'alimentation
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
Pendant les 30 premières secondes de mise sous tension, l'indicateur de la qualité de l'air passe par la couleur bleue, ambre et rouge. Le capteur intelligent a besoin d'environ 4 minutes pour analyser la qualité de l'air ambiant avant que l'appareil ne commence à fonctionner normalement.

08. Touche PlasmaWave^MD
Active ou désactive PlasmaWave^MD.
Lorsque l'appareil est en marche, il se peut que vous entendiez des grincements ou un bourdonnement. Le son provient des grandes particules traversant le PlasmaWave^MD. Ce son est normal et n'indique pas un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Appuyez sur le bouton PlasmaWave^MD lorsque l'appareil est sous tension pour activer ou désactiver cette fonction.

09. Indicateur Wi-fi
Indique si le mode Wi-Fi est activé ou désactivé.

10. Touche Vitesse du ventilateur
Permet de contrôler manuellement la vitesse du ventilateur du purificateur.
- Appuyez pour régler la vitesse du ventilateur souhaitée (Faible, Moyenne, Haute, Turbo).
- **Mode automatique**
  - Le mode automatique ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air intérieur. La vitesse du ventilateur se réglera sur basse lorsque la qualité de l'air est bonne, sur moyenne lorsqu'elle est acceptable, et sur élevée lorsqu'elle est mauvaise.
- **Mise en veille automatique**
  - Lorsque le mode Veille (Sleep) est activé, le voyant Qualité de l'air (Air Quality) est désactivé.
  - La vitesse du ventilateur sera automatiquement réglée sur la vitesse minimale (inférieure à « Basse »), ce qui sera presque silencieux.
  - Lorsque le mode veille est activé, PlasmaWave^MD sera désactivé, mais il peut être réactivé.

11. Bouton de réinitialisation du filtre
Après avoir remplacé le filtre HEPA, appuyez sur le bouton de réinitialisation du filtre pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de remplacement du filtre s'éteigne.

12. indicateur de réinitialisation du filtre
La DEL indique quand il est temps de changer le filtre.

13. Indicateur de la qualité de l'air
Un code couleur indique l'un des trois niveaux de qualité de l'air : Rouge (mauvaise), Ambre (moyenne) et Bleu (bonne).

14. Capteur intelligent
Détecte la quantité de gaz dégageant une odeur dans l'environnement. En mode automatique, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction de la quantité de gaz détectée.

ENTRETIEN

Nettoyage des filtres :



Utilisez un aspirateur ou une brosse douce pour nettoyer le pré-filtre.
- Si le filtre est trop sale, il peut être rincé à l'eau tiède. N'utilisez pas de détergent ou de savon. Laissez sécher le filtre pendant 24 heures ou plus avant de l'utiliser. L'intervalle entre les nettoyages des filtres peut varier en fonction de la qualité de l'air.

Nettoyage extérieur et intérieur :



1. Ouvrez le panneau avant et nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.
   - Un aspirateur portatif ou un accessoire de tuyau fonctionnera mieux.
2. Humidifiez un chiffon avec de l'eau à température ambiante et essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
3. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec.
   - Assurez-vous qu'il ne reste aucune humidité avant de rebrancher l'appareil.

* Pour des performances optimales, nettoyez tous les 1 à 2 mois.

REMARQUE

- Lors du nettoyage de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation et attendez que l'appareil ait refroidi.
- Ne jamais démonter, réparer, ou modifier vous-même l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents inflammables liquides ou en aérosols.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir l'appareil.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, assurez-vous que l'appareil est débranché.
- N'utilisez pas de benzène, d'alcool ou d'autres liquides volatils, qui peuvent endommager l'appareil ou causer une décoloration.
- N'utilisez pas une eau à plus de 40 °C (104 °F)

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	5530	Dimensions	13,59 po (L) x 8,27 po (P) x 22,17 po (H)
Tension	120 V. / 60 Hz. CA	Poids	12.6 lb
Wattage	65 W	Filtres de rechange	UGS du filtre Q : 1712– 0123-00
Superficie	392 pi^2		

L'extérieur, la conception et les caractéristiques du produit peuvent être modifiés pour améliorer le rendement du produit sans préavis.

Communiquez avec WINIX pour les questions relatives aux produits et au service à la clientèle

- **Centre d'appel dédié : ☎ (877) 699-4649**
- **Site Web : www.winixamerica.com**

Pour accélérer le service, veuillez indiquer le nom et le numéro du modèle, la nature du problème, vos coordonnées et votre adresse.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser cet appareil, lisez et suivez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

Assurez-vous que les filtres sont insérés avant la mise en marche.

Faire fonctionner l'appareil sans filtre peut réduire la durée de vie de l'appareil et provoquer des décharges électriques ou des blessures.

N'insérez jamais de corps étrangers dans les fentes d'aération de l'unité.

Les objets peuvent inclure des broches, des barres ou des pièces de monnaie.

Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil avec les mains mouillées.

La tension peut provoquer une décharge électrique.

Veillez à ce que les prises d'entrée et de sortie d'air ne soient pas obstruées.

L'obstruction des prises d'entrée et de sortie d'air peut entraîner une augmentation de la température interne à l'origine de pannes et de déformations.

N'utilisez pas l'appareil comme un marchepied ou pour y déposer des objets lourds.

⚠ AVERTISSEMENT

Suivez ces instructions pour réduire le risque de blessures graves ou de décès et ne pas endommager l'appareil.

Cela pourrait entraîner des blessures, une défaillance ou une déformation du produit.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial. Le réassemblage peut être effectué par le fabricant ou un de ses techniciens agréés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à préserver des documents ou des œuvres d'art.

⚠ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez l'unité.

⚠ N'attachez ou ne nouez pas le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en marche.

⚠ Si l'appareil est immergé dans l'eau, débranchez-le et contactez le service clientèle.

⚠ Ne débranchez pas ou ne déplacez pas l'appareil pendant pendant son fonctionnement.

⚠ Ne branchez pas d'appareils supplémentaires dans la même prise de courant ou le même bloc d'alimentation.

⚠ Ne pas manipuler la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

⚠ Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant de longues périodes.

⚠ Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur.

⚠ Ne pas utiliser à proximité de brouillards ou de vapeurs d'huile industrielle ou de grandes quantités de poussière métallique.

⚠ Plier, tirer, tordre, nouer, pincer, coincer pour places des objets lourds sur le cordon d'alimentation peut l'endommager.

⚠ Ne pas installer dans un véhicule à moteur (camions, bateaux, navires, etc.)

⚠ Ne pas placer dans un endroit contenant des quantités excessives de gaz nocifs.

⚠ Ne pas placer à proximité de matières inflammables (aérosols, carburant, gaz, etc.)

⚠ Ne pas placer l'appareil face au vent ou à une prise d'air.

⚠ Ne pas placer au-dessous d'une prise électrique.

⚠ Ne pas mettre dans des zones excessivement humides où l'appareil pourrait être en contact avec l'eau.

⚠ Ne pas placer l'appareil à moins de 12 pouces d'un mur pendant le fonctionnement. Cela pourrait provoquer de la condensation sur le mur et la zone environnante.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions.

Nous vous remercions d'avoir choisi un purificateur d'air Winix. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
Ce produit respecte la concentration maximale autorisée d'ozone de 0,050 parties par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR :

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie, suivez les instructions de ce manuel.

- Ne pas réparer ou modifier l'appareil.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien Winnix qualifié.
- La fiche de cette unité est polarisée et possède une lame plus large que l'autre. Ne pas forcer la fiche dans une prise électrique. Ne pas modifier la fiche d'aucune façon. Inverser la fiche si elle n'entre pas dans la prise. Si elle ne rentre toujours pas, contacter un technicien qualifié pour installer une prise appropriée.
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou si la connexion à la prise murale est lâche.
- Utiliser uniquement une sortie AC 120V.
- Ne pas endommager, déchirer, plier avec force, tirer, tordre, nouer, recouvrir ou pincer le cordon d'alimentation ou le placer sous des objets lourds.
- Enlever régulièrement la poussière de la fiche d'alimentation. Cela permettra de réduire l'accumulation d'humidité et le risque d'électrocution.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Pour sortir la fiche d'alimentation de la prise, tirez sur la fiche elle-même, et non sur le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas manipuler la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne pas faire fonctionner l'unité lorsque vous utilisez des insecticides générant une brume en suspension dans l'air.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec du benzène ou du diluant à peinture.
  Ne pas pulvériser un insecticide sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est humide ou dans un environnement humide comme une salle de bains.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la fente d'admission ou de sortie d'air.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables. Ne pas utiliser près de cigarettes, d'encens, ou autres matériaux pouvant créer des étincelles.
- L'unité ne supprimera pas le monoxyde de carbone émis par des sources de chauffage ou autres.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR :

- Ne pas obstruer les prises d'entrée de l'air.
- Ne pas utiliser à proximité d'objets émettant de la chaleur, telle qu'une cuisinière.
- Ne pas utiliser là où l'unité peut entrer en contact avec de la vapeur.
- Ne pas utiliser l'unité à l'horizontale.
- Garder à l'écart de produits générant des résidus huileux comme une friteuse.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas mettre l'unité en marche sans filtre.
- Ne pas laver et réutiliser le filtre HEPA ou le filtre à charbon actif.
- Transporter l'unité au moyen de la poignée à l'arrière de l'unité.
- Ne pas transporter en tenant par le panneau avant.
- Ne pas introduire de petits objets dans les grilles de sortie d'air ou dans le ventilateur.

GARANTIE DE DEUX ANS.

Les modalités de la garantie sont les suivantes :

1. Ce produit est fabriqué dans le cadre de contrôles de qualité et d'inspections rigoureux.
2. La garantie sera annulée si la défaillance du produit résulte d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation de la part du consommateur.
3. Une preuve d'achat doit être présentée pour faire valoir la garantie.
4. Conservez la preuve d'achat dans un endroit sûr ou enregistrez votre produit sur winixamerica.com pour y téléverser votre preuve d'achat.
5. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis et au Canada.

*Pour en savoir plus n'hésitez pas à visiter https://winixamerica.com/terms-and-conditions/

Nom du produit		**Purificateur d'air**
Modèle		5530
Date d'achat		
Durée de la garantie		Deux (2) ans
Lieu de l'achat		
Téléphone du lieu d'achat		
Client	Adresse	
	Nom	
	Tél.	

Après l'achat, assurez-vous de compléter tous les renseignements ci-dessus.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils numériques de Classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer une interférence nuisible pour les radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

French Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence et conformes aux normes Innovation, Science et Economic. RSS(s) sans licence de Développement Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

2610-0395-01 Rev.00

WINIX

PURIFICATEURS D'AIR



5530
MANUEL DE L'UTILISATEUR

c UL US LISTED

Meets California ozone emissions limit. CARB CERTIFIED

AHAM VERIFIDE Independently Tested Consumer Trusted.

- La garantie du produit est imprimée au dos de ce guide. Ce produit est fabriqué exclusivement pour le marché américain et canadien. Ce produit convient uniquement à un raccordement électrique de 120 V.
- Winix America inc. ne garantit aucunement la disponibilité de pièces de rechange, de services de réparation ou de renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du purificateur d'air. Les informations relatives à l'entretien et à la réparation sont accessibles à l'adresse https://www.winixcanada.ca/terms-and-conditions/. Aucun logiciel ou micrologiciel n'est requis pour utiliser ce produit.